

# Støvfilter for Dell OptiPlex Mini Tower

Brukerhåndbok



## Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

# Innholdsfortegnelse

<b>1 Dust Filter for OptiPlex Mini Tower (Støvfilter for OptiPlex Mini Tower)</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Få hjelp</b> .....	<b>6</b>
Kontakte Dell.....	6

# Dust Filter for OptiPlex Mini Tower (Støvfilter for OptiPlex Mini Tower)

Støvfilteret for OptiPlex Mini Tower hjelper til med å beskytte systemet mot fine støvpartikler. Etter å ha satt inn støvfilteret, kan BIOS aktiveres for å generere påminnelse før oppstart om å rengjøre eller bytte støvfilteret basert på angitt tidsintervall. Følg disse trinnene for å sette inn støvfilteret:

- 1 Juster øvre kant av støvfilteret (1) etter øvre kant av systemet, og trykk på nedre kant av støvfilteret for å lukke det over systemet (2).



- 2 Trykk forsiktig som vist for å sikre at støvfilteret passer godt på systemet.



- 3 Start systemet på nytt og trykk **F2** for å angi konfigurasjonsmenyen for BIOS.
- 4 I konfigurasjonsmenyen for BIOS navigerer du til **Systemkonfigurasjon > Vedlikehold av støvfilter** og velger fra én av følgende intervaller: 15, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 dager.

**ⓘ** **MERK: Standardinnstilling: Disabled (Deaktivert)**

**ⓘ** **MERK: Varsler genereres bare under en restart av systemet, og ikke under normal drift av OS.**

Når du skal rengjøre støvfilteret, børster eller støvsuger du forsiktig, og tørker deretter eksterne overflater med en fuktig klut.

## Kontakte Dell

① **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

- 1 Gå til **Dell.com/support**.
- 2 Velg din støttekategori.
- 3 Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen **Choose A Country/Region (Velg et land/område)** nederst på siden.
- 4 Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.