

Filtru de praf pentru desktopul minitower Dell OptiPlex

Ghid de utilizare



Note, atenționări și avertismente

 **NOTIFICARE:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea produsului.

 **AVERTIZARE:** O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

© 2018 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale deținute de proprietarii respectivi.

Cuprins

1 Filtru de praf pentru desktopul minitower OptiPlex.....	4
2 Solicitarea de asistență.....	6
Cum se poate contacta Dell.....	6

Filtru de praf pentru desktopul minitower OptiPlex

Filtrul de praf pentru desktopul minitower OptiPlex ajută la protecția sistemului împotriva particulelor fine de praf. După instalare, BIOS-ul poate fi configurat să genereze un memento înainte de încărcare, pentru a semnala necesitatea curățării sau înlocuirii filtrului de praf pe baza unui interval de timp setat.

Parcurgeți pașii următori pentru a instala filtrul de praf:

- 1 Aliniați marginea superioară a filtrului de praf (1) cu marginea superioară a sistemului și apăsați marginea de jos a filtrului pentru a acoperi deschiderea sistemului (2).



- 2 Apăsați ușor așa cum se prezintă în imagine, pentru a vă asigura că filtrul de praf se potrivește perfect pe sistem.



- 3 Reporniți sistemul și apăsați **F2** pentru a intra în meniul de configurare BIOS.
- 4 În meniul de configurare BIOS, accesați **System Configuration > Dust Filter Maintenance** (Configurare sistem > Întreținere filtru de praf) și selectați oricare dintre următoarele intervale: 15, 30, 60, 90, 120, 150 sau 180 de zile.

i | **NOTIFICARE:** Setare implicită: **Disabled (Dezactivat)**

i | **NOTIFICARE:** Alertele sunt generate numai în timpul unei reporniri a sistemului, nu și în timpul funcționării normale a sistemului de operare.

Pentru a curăța filtrul de praf, periați sau aspirați cu grijă suprafețele externe, apoi ștergeți de sus în jos cu o cârpă umedă.

Solicitarea de asistență

Cum se poate contacta Dell

① **NOTIFICARE:** Dacă nu dispuneți de o conexiune Internet activă, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.

Dell oferă mai multe opțiuni de service și asistență online și prin telefon. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți:

- 1 Accesați adresa **Dell.com/support**.
- 2 Selectați categoria de asistență.
- 3 Verificați țara sau regiunea dvs. în lista verticală **Choose a Country/Region (Alegeți o Țară/Regiune)** din partea de jos a paginii.
- 4 Selectați serviciul sau legătura de asistență tehnică adecvată, în funcție de necesitățile dvs.