

Prachový filter pre počítače Dell OptiPlex Mini Tower

Používateľská príručka



Poznámky, upozornenia a výstrahy

 | **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

 | **VAROVANIE:** UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.

 | **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

© 2018 firma Dell Inc. alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC, ako aj ďalšie ochranné známky sú ochranné známky firmy Dell Inc. alebo jej pobočiek. Iné obchodné známky môžu byť obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

1 Prachový filter pre počítače OptiPlex Mini Tower.....	4
2 Získanie pomoci.....	6
Kontaktovanie spoločnosti Dell.....	6

Prachový filter pre počítače OptiPlex Mini Tower

Prachový filter pre počítače OptiPlex Mini Tower pomáha chrániť váš systém pred čiastočkami prachu. Po namontovaní filtra možno v systéme BIOS nastaviť časový interval pre čistenie alebo výmenu prachového filtra, na základe ktorého sa bude pred spustením systému zobrazovať upozornenie.

Prachový filter namontujete takto:

- 1 Horný okraj prachového filtra (1) zarovnajete s horným okrajom počítača a pritlačíte spodný okraj filtra k počítaču (2).



- 2 Filter opatrne pritlačte (ako znázorňuje obrázok), aby zacvakol na svoje miesto.



- 3 Reštartujte systém a stlačte kláves **F2**, ktorým otvoríte ponuku nastavenia systému BIOS.
- 4 V ponuke nastavenia systému BIOS prejdite do časti **System Configuration (Konfigurácia systému) > Dust Filter Maintenance (Údržba prachového filtra)** a vyberte niektorý z dostupných intervalov: 15, 30, 60, 90, 120, 150 alebo 180 dní.

POZNÁMKA: Predvolené nastavenie: Disabled (Zakázané).

POZNÁMKA: Upozornenia na potrebu vyčistenia alebo výmeny prachového filtra sa zobrazujú iba pri spúšťaní počítača, nie pri bežnej prevádzke operačného systému..

Prachový filter sa čistí tak, že najskôr pomocou kefy alebo vysávača opatrne odstránite prach a potom utriete vonkajšiu stranu navlhčenou handrou.

Získanie pomoci

Kontaktovanie spoločnosti Dell

① **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

- 1 Chod'te na stránku **Dell.com/support**.
- 2 Vyberte kategóriu podpory.
- 3 Overtte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke **Choose a Country/Region (Vybrať krajinu/región)** v spodnej časti stránky.
- 4 V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.