

# الكمبيوتر ذو التصميم الصغير طراز Dell Precision 3430 من Dell

## دليل تركيب مرشح الأتربة



- ① **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المنتج الخاص بك.
- ⚠ **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إما إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تعلمك بكيفية تجنب المشكلة.
- ⚠ **تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملتمكات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.


# جدول المحتويات

4.....	1 مرشح الأتربة لتصميم الطراز 3430 Precision صغير الحجم من Dell
6.....	2 الحصول على المساعدة.....
6.....	الاتصال بشركة Dell

# مرشح الأتربة لتصميم الطراز Precision 3430 صغير الحجم من Dell

يساعد مرشح الأتربة لتصميم الطراز Precision 3430 صغير الحجم من Dell على حماية النظام من جسيمات الأتربة الدقيقة. بعد تركيب مرشح الأتربة، يمكن تمكين نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) لإنشاء تنكير قبل التمهيد بتنظيف مرشح الأتربة أو استبداله وفقاً لفاصل زمني معين. اتبع الخطوات التالية لتركيب مرشح الأتربة:

1 قم بمحاذاة الألسنة البلاستيكية لمرشح الأتربة إلى الفتحات الموجودة على هيكل النظام واضغط برفق لضمان تركيب مرشح الأتربة بإحكام فوق النظام.



2 لإزالة مرشح الأتربة:

- a بمساعدة استخدام مخطاط بلاستيكي، ارفع الحافة برفق من الجزء السفلي لفاك مرشح الأتربة [1].
- b قم بإزالة مرشح الأتربة من هيكل النظام [2].



- 3 أعد تشغيل النظام واضغط على **F2** للدخول إلى قائمة إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).
- 4 في قائمة إعداد BIOS، انتقل إلى **System Configuration (تكوين النظام) < Dust Filter Maintenance (صيانة مرشح الأتربة)** وحدد أي من الفواصل الزمنية التالية: 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 120 أو 150 أو 180 يوماً.

**ملاحظة:** الإعداد الافتراضي: معطل.

**ملاحظة:** لا يتم إنشاء تنبيهات إلا أثناء إعادة تمهيد النظام وليس أثناء التشغيل العادي لنظام التشغيل.

لتنظيف مرشح الأتربة استخدم فرشاة أو قم بشفطه برفق ثم امسح الأسطح الخارجية بقطعة قماش رطبة.

## الحصول على المساعدة

### الاتصال بشركة Dell

① **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتيب منتج Dell.

توفر Dell العديد من خيارات الدعم والخدمة القائمة على الهاتف والإنترنت. يختلف التوفر حسب البلد والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في منطقتك. للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل تتعلق بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

- 1 اذهب إلى [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 2 حدد فئة الدعم.
- 3 تحقق من دولتك أو منطقتك في القائمة المنسدلة (اختيار دولة/منطقة) أسفل الصفحة.
- 4 حدد الخدمة الملائمة أو ارتباط الدعم وفقاً لاحتياجاتك.