

Dell Precision 3430 compact

Guide d'installation du filtre anti-poussières



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières


1 Filtre anti-poussières pour le modèle Dell Precision 3430 compact.....	4
2 Obtenir de l'aide.....	6
Contacter Dell.....	6

Filtre anti-poussières pour le modèle Dell Precision 3430 compact

Le filtre anti-poussières pour le modèle Dell Precision 3430 compact aide à protéger le système des fines particules de poussière. Après l'installation du filtre anti-poussières, le BIOS peut être activé pour générer un rappel de prédémarrage afin de nettoyer ou de remplacer le filtre anti-poussières en fonction d'un intervalle de temps donné.

Suivez ces étapes pour installer le filtre anti-poussières :

- 1 Alignez les languettes en plastique du filtre anti-poussières sur les logements situés sur le châssis du système et appuyez dessus avec précaution pour vous assurer que le filtre anti-poussières est solidement fixé au système.



- 2 Pour retirer le filtre anti-poussières :

- a À l'aide d'une pointe en plastique, faites doucement lever sur le bord depuis le fond pour retirer le filtre anti-poussières [1].
- b Retirez le filtre anti-poussières du châssis du système [2].



- 3 Redémarrez le système et appuyez sur **F2** pour entrer dans le menu de configuration du BIOS.
- 4 Dans le menu de configuration du BIOS, naviguez jusqu'à **System Configuration (Configuration du système) > Dust Filter Maintenance (Maintenance du filtre anti-poussières)** et sélectionnez l'un des intervalles suivants : 15, 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 jours.

REMARQUE : Réglage par défaut : Disabled (Désactivée)

REMARQUE : Les alertes sont générées uniquement pendant un redémarrage du système et non au cours d'une opération normale du système d'exploitation.

Pour nettoyer le filtre anti-poussières, brossez-le ou aspirez-le doucement, puis essuyez les surfaces externes à l'aide d'un tissu humide.

Obtenir de l'aide

Contacteur Dell

① **REMARQUE** : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact sur votre confirmation de commande, bordereau d'expédition, facture ou dans le catalogue de produits de Dell.

Dell propose plusieurs options de services et support en ligne et par téléphone. Leur disponibilité variant selon le pays et le produit, il est possible que certains services ne soient pas proposés dans votre région. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle :

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
- 2 Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3 Recherchez votre pays ou région dans le menu déroulant **Choose a Country/Region (Choisissez un pays ou une région)** situé au bas de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou de support en fonction de vos besoins.