

Dell Precision 3430 w obudowie SFF


Przewodnik instalacji filtra przeciwpyłowego



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści


1 Filtr przeciwpyłowy do komputera Dell Precision 3430 w obudowie SFF.....	4
2 Uzyskiwanie pomocy.....	6
Kontakt z firmą Dell.....	6

Filtr przeciwpyłowy do komputera Dell Precision 3430 w obudowie SFF

Filtr przeciwpyłowy do komputera Dell Precision 3430 w obudowie SFF pomaga chronić system przed pyłem. Po zainstalowaniu filtra można włączyć w systemie BIOS funkcję tworzenia przed uruchomieniem systemu przypomnienia o konieczności jego wymiany po upływie ustawionego czasu.

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować filtr przeciwpyłowy:

- 1 Wyrównaj plastikowe zaczepy filtra z gniazdami w obudowie systemu i delikatnie naciśnij, aby dokładnie wpasować filtr do systemu.



- 2 Aby wyjąć filtr przeciwpyłowy:
 - a Przy pomocy plastikowego rysika delikatnie podważ krawędź od spodu, aby poluzować filtr przeciwpyłowy [1].
 - b Wyjmij filtr z obudowy systemu [2].



- 3 Uruchom komputer ponownie i naciśnij klawisz **F2**, aby wejść do menu konfiguracji systemu BIOS.
- 4 W menu konfiguracji systemu BIOS przejdź do opcji **System Configuration > Dust Filter Maintenance** (Konfiguracja systemu > Konserwacja filtra przeciwpyłowego) i wybierz jeden z interwałów: 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 dni.

UWAGA: Ustawienie domyślne: Disabled.

UWAGA: Alerty są generowane tylko podczas ponownego uruchomienia systemu, a nie podczas normalnej pracy systemu operacyjnego.

Do czyszczenia filtra przeciwpyłowego użyj szczotki lub delikatnie posłuż się odkurzaczem. Następnie przetrzyj powierzchnie zewnętrzne filtra wilgotną ściereczką.

Uzyskiwanie pomocy

Kontakt z firmą Dell

① **UWAGA:** W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

- 1 Przejdź do strony internetowej **Dell.com/support**.
- 2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.
- 3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu)** u dołu strony.
- 4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.