

Dell Precision 3430 Small Form Factor

Návod na montáž prachového filtra



Poznámky, upozornenia a výstrahy

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám umožnia využívať váš produkt lepšie.

 **VAROVANIE:** UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako sa tomuto problému vyhnúť.

 **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

© 2020 firma Dell Inc. alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC, ako aj ďalšie ochranné známky sú ochranné známky firmy Dell Inc. alebo jej pobočiek. Iné obchodné známky môžu byť obchodnými známkami príslušných vlastníkov.


1 Prachový filter pre pracovné stanice Dell Precision 3430 Small Form Factor.....	4
2 Získanie pomoci.....	6
Kontaktovanie spoločnosti Dell.....	6

Prachový filter pre pracovné stanice Dell Precision 3430 Small Form Factor

Prachový filter pre pracovné stanice Dell Precision 3430 Small Form Factor pomáha chrániť váš systém pred čistočkami prachu. Po namontovaní filtra možno v systéme BIOS nastaviť časový interval pre čistenie alebo výmenu, na základe ktorého sa bude pred spustením systému zobrazovať upozornenie.

Prachový filter namontujete takto:

1. Plastové západky na prachovom filtri zarovnajete s otvormi na šasi pracovnej stanice a potom filter opatrne pritlačíte ku skrinke, aby zacvakol na miesto.



2. Demontáž prachového filtra:
 - a) Pomocou plastového páčidla opatrne vypáčte spodný okraj prachového filtra a uvoľnite ho [1].
 - b) Potom odstráňte filter zo šasi [2].



3. Reštartujte systém a stlačte kláves **F2**, ktorým otvoríte ponuku nastavenia systému BIOS.
4. V ponuke nastavenia systému BIOS prejdite do časti **System Configuration (Konfigurácia systému) > Dust Filter Maintenance (Údržba prachového filtra)** a vyberte niektorý z dostupných intervalov: 15, 30, 60, 90, 120, 150 alebo 180 dní.

i **POZNÁMKA:** Predvolené nastavenie: **Disabled (Zakázané)**.

i **POZNÁMKA:** Upozornenia na potrebu vyčistenia alebo výmeny prachového filtra sa zobrazujú iba pri spúšťaní počítača, nie pri bežnej prevádzke operačného systému..

Prachový filter sa čistí tak, že najskôr pomocou kefkы alebo vysávača opatrne odstránite prach a potom utriete vonkajšiu stranu navlhčenou handrou.

Získanie pomoci

Témy:

- [Kontaktovanie spoločnosti Dell](#)

Kontaktovanie spoločnosti Dell

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

1. Chodte na stránku **Dell.com/support**.
2. Vyberte kategóriu podpory.
3. Overte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke **Choose a Country/Region (Vybrať krajinu/región)** v spodnej časti stránky.
4. V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.