

Dell Precision 3430 小機型 (SFF)

防塵濾網安裝指南



註、警示與警告

 **註:** 「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:** 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:** 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。著作權所有，並保留一切權利。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。


1 Dell Precision 3430 小機型 (SFF) 的防塵濾網.....	4
2 獲得幫助.....	6
與 Dell 公司聯絡.....	6

Dell Precision 3430 小機型 (SFF) 的防塵濾網

Dell Precision 3430 小機型 (SFF) 的防塵濾網可協助保護系統，阻擋細微的灰塵微粒。安裝防塵濾網後，可啟用 BIOS 來產生開機前提醒，以便您根據時間間隔設定清潔或更換防塵濾網。

請按照以下步驟安裝防塵濾網：

- 1 將防塵濾網的塑膠彈片對準系統機箱的插槽，然後輕輕地按壓，以確保防塵濾網穩固裝在系統上。



- 2 卸下防塵濾網：
 - a 利用塑膠拆殼棒，輕輕地從底部撬起邊緣，以鬆開防塵濾網 [1]。
 - b 從系統機箱卸下防塵濾網 [2]。



- 3 重新啟動系統，並按 **F2** 進入 BIOS 設定選單。
- 4 在 BIOS 設定選單中，瀏覽至 **System Configuration (系統組態) > Dust Filter Maintenance (防塵濾網維護)**，並選擇以下任一個間隔：15、30、60、90、120、150 或 180 天。

① 註：預設設定：**Disabled (已停用)**

① 註：警示只會在系統重新開機時產生，而非一般 OS 作業期間。

請使用刷子或吸塵器輕輕地清潔防塵濾網，然後用濕布將外部表面擦乾淨。

獲得幫助

與 Dell 公司聯絡

① | 註: 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡：

- 1 移至 **Dell.com/support**。
- 2 選取您的支援類別。
- 3 在網頁底部的 **Choose A Country/Region (選擇國家/地區)** 下拉式選單中確認您所在的國家或地區。
- 4 根據您的需求選取適當的服務或支援連結。