



Dell Precision Tower 5810/7810/7910 und Rack 7910

Dual-/Quad-PCIe-Hostkarten – Setup-Handbuch

Installieren der Dual-/Quad-Hostkarten

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Beschreibung zur Installation der Dual-/Quad-Hostkarten für Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 und Rack 7910.

1. Wenn Sie einen Kunden-Einbausatz gekauft haben, installieren Sie die Hostkarte in einem PCIe-Steckplatz in Ihrem Dell Precision-Computer.
 **ANMERKUNG:** Die Hostkarten sind im Lieferumfang des Kunden-Einbausatzes enthalten.
2. Anweisungen zum Installieren der Hostkarte und zum Anschließen des Zweileiterkabels (im Einbausatz enthalten) finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers unter www.dell.com/manuals.
 **ANMERKUNG:** Um die Treiber für die Installation herunterzuladen, besuchen Sie www.dell.com/support.

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Unter www.dell.com finden Sie weitere Informationen zu:

- Garantie
- Geschäftsbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter www.dell.com/support/manuals.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

