

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 et Rack 7910

Guide de configuration de cartes hôte PCIe dual/quad


Installation de cartes hôte dual/quad

Cette section décrit brièvement comment installer des cartes hôte dual/quad sur un Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 et Rack 7910.

1. Si vous avez acheté un kit d'installation client, installez la carte hôte dans un logement PCIe de votre ordinateur Dell Precision.

 **REMARQUE** : le kit d'installation client acheté sera livré avec les cartes hôte.

2. Pour obtenir des instructions sur l'installation de la carte hôte et le branchement des deux câbles (inclus dans le kit), consultez le Manuel du propriétaire de votre modèle d'ordinateur disponible sur www.dell.com/manuals.

 **REMARQUE** : pour télécharger les pilotes à installer, rendez-vous sur www.dell.com/support.

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site www.dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations supplémentaires sur votre produit sont disponibles à l'adresse www.dell.com/support/manuals

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

