



Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 雙/四主機 PCIe 卡安裝指南

安裝雙/四主機卡

本節簡要說明如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910 和 Rack 7910 上安裝雙/四主機卡。

1. 若您購買的是客戶安裝套件，則請安裝主機卡於您的 Dell Precision 電腦的 PCIe 插槽中。
 **註:** 購買的客戶安裝套件會隨附主機卡。
2. 有關如何安裝主機卡及連接雙線纜線 (隨附在套件中) 的說明，請參閱 www.dell.com/manuals 上相關電腦的擁有者手冊。
 **註:** 若要下載驅動程式進行安裝，請移至 www.dell.com/support。

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循 Web 站台 www.dell.com/regulatory_compliance，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性方面的最佳實踐
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於美國)
- 最終使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 www.dell.com/support。

Copyright © 2014 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。 本產品受美國與國際著作權及智慧財產權法保護。Dell™ 與 Dell 徽標是 Dell Inc. 在美國和/或其他轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱皆屬於其個別公司的商標。

