

Dell Precision Tower

5810/7810/7910/1700MT/1700SFF/3620MT and Rack 7910

썬더볼트 애드인 카드 설치 가이드



주제:

- 썬더볼트 애드인 카드 설치

썬더볼트 애드인 카드 설치

이 섹션에서는 Dell Precision 타워 5810, 7810, 7910, 랙 7910, T1700 MT, T1700 SFF 및 3620 MT에서 Thunderbolt 애드인 카드를 설치하는 방법에 대해 간단하게 설명합니다.

썬더볼트 카드를 설치하기 전 필수 사전 조치

1. 썬더볼트 애드인 카드(AIC)를 사용하려면 호환 가능한 썬더볼트 시스템 보드가 장착되었는지 확인하십시오.



2. AIC(Add-In-Card)를 설치하기 전에 Thunderbolt 소프트웨어를 설치합니다.


이 노트: Thunderbolt 카드는 Windows 운영 체제만 지원합니다. Linux 운영 체제는 지원되지 않습니다.

썬더볼트 애드인 카드를 설치하려면

1. GPIO 케이블을 시스템 보드의GPIO 헤더에 연결합니다.

이 노트: 5핀 키 GPIO 케이블의 한 쪽 끝은 카드에, 다른 쪽 끝은 시스템 보드의 GPIO 헤더로 향하도록 합니다.

- Precision **타워 7910**: 썬더볼트 AIC가 CPU1 슬롯 3에 배치됩니다.
- Precision **타워 5810/T7810**: 썬더볼트 AIC가 CPU1 슬롯 5에 배치됩니다.
- Precision **Rack 7910**: 썬더볼트 AIC가 지원되지 않습니다
- Precision **T1700 MT**: 썬더볼트 AIC가 슬롯 4에 배치됩니다.
- Precision **T1700 SFF**: 썬더볼트 AIC가 슬롯 1에 배치됩니다.
- Precision **T3620 MT**: Thunderbolt AIC(Add-In-Card)가 슬롯 3에 배치됩니다.



2. DisplayPort 포트를 DisplayPort 케이블에 연결합니다.



추가 정보 및 자원 찾기

자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서를 참조하거나 규정 준수 웹사이트(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

- 안전 우수 사례
- 규정 인증
- 인체 공학적 지침

다음에 관한 추가 정보는 Dell.com을 참조하십시오.

- 보증
- 사용 약관(미국만 해당)
- End User License Agreement

제품에 대한 추가 정보는 <https://www.dell.com/support>에서 확인할 수 있습니다.

© 2017 Dell Inc. 또는 자회사. All rights reserved. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 다른 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.