

Dell Precision Tower

5810/7810/7910/1700MT/1700SFF/3620MT and Rack 7910

Thunderbolt 附加插卡安裝指南



主題：

- 安裝 Thunderbolt 附加插卡

安裝 Thunderbolt 附加插卡

本節簡要說明如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910、Rack 7910、T1700 MT、T1700 SFF 及 3620 MT 上安裝 Thunderbolt 附加插卡。

安裝 Thunderbolt 插卡前的事前準備動作：



1. 若要使用 Thunderbolt 附加插卡 (AIC)，請確定您有相容的 Thunderbolt 主機板。
2. 請先安裝 Thunderbolt 軟體，再安裝附加插卡 (AIC)。


註： Thunderbolt 插卡僅支援 Windows 作業系統。不支援 Linux 作業系統。

安裝 Thunderbolt 附加插卡

1. 將 GPIO 纜線連接至主機板上的 GPIO 接頭。

註： 當中有一條 5 插腳鎖定式 GPIO 纜線，一端連接至插卡，另一端則連接至主機板上的 GPIO 接頭。

- Precision Tower **7910**：Thunderbolt AIC 放置在 CPU1 插槽 3 中
- Precision **Tower 5810/T7810**：Thunderbolt AIC 放置在 CPU1 插槽 5 中
- Precision **Rack 7910**：不支援 Thunderbolt AIC
- Precision **T1700 MT**：Thunderbolt AIC 放置在插槽 4 中
- Precision **T1700 SFF**：Thunderbolt AIC 放置在插槽 1 中
- Precision **T3620 MT**：Thunderbolt 附加插卡 (AIC) 放置在插槽 3 中



2. 連接 DisplayPort 與 DisplayPort 纜線。



尋找更多資訊和資源

請參閱電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循網站 (www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得以下內容的詳細資訊：

- 安全最佳實務
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 Dell.com，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限美國)
- 使用者授權合約

有關您產品的其他資訊，請參閱 <https://www.dell.com/support>。

© 2017 Dell Inc. 或其子公司。著作權所有，並保留一切權利。Dell、EMC 及其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的註冊商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。