

Dell Vostro 5470


معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملتمكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.




منظر أمامي وخلفي



شكل 1. المنظر الامامي

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. مصباح حالة الكاميرا | 9. HDMI موصل |
| 2. الكاميرا | 10. USB 3.0 موصل |
| 3. الميكروفون | 11. موصل الشبكة |
| 4. الشاشة | 12. موصل الصوت |
| 5. مصباح حالة الطاقة | 13. قارئ البصمات |
| 6. مصباح حالة البطارية | 14. لوحة المفاتيح |
| 7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 15. لوحة اللمس |
| 8. زر التشغيل | |





شكل 2. المنظر الخلفي

1. فئات التبريد
2. فتحة كبل الامان
3. موصل الطاقة
4. USB 3.0 PowerShare موصل
5. USB 3.0 موصل
6. SD قارئ بطاقة

1. فئات التبريد
2. فتحة كبل الامان
3. موصل الطاقة
4. USB 3.0 PowerShare موصل
5. USB 3.0 موصل
6. SD قارئ بطاقة

تحذير:



لا تدفع أو تدفع أشياء داخل فتحات التهوية، ولا تسمح بتراكم الأتربة داخلها. لا تخزن جهاز Dell في بيئة تتميز بضعف تدفق الهواء، مثل حقيبة يد مغلقة أثناء تشغيله. يمكن أن يؤدي إعاقته تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر، أو قد تتسبب في حدوث حريق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عند ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر. الضجيج الذي يصدر عن المروحة طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو في الكمبيوتر.

الإعداد السريع

تحذير:



قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموصى بها في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الامان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance

تحذير:



يحمل محامى التيار المتردد مع منافذ التيار الكهربى في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تختلف موصلات التيار وشراخج التيار بين البلدان. ولذا، فقد يؤدي استخدام كابل غير متوافق، أو توصيل الكابل بطريقة غير صحيحة بشريحة الطاقة، أو بمنفذ التيار الكهربى إلى نشوب حريق أو تلف الاصحرة.

تنبيه:




عند فصل كابل محامى التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، واصصب بنبات ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكابل. عند قيامك بلف كابل محامى التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود على محامى التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكابل.

ملاحظة:




قد لا ترد بعض الاصحرة إذا لم تتم بطلبها.

1. تم توصيل محامى التيار المتردد في الموصل الخاص به بالكمبيوتر وبمأخذ التيار الكهربى.




شكل 3. AC Adapter

2. تم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).



شكل 4. موصل الشبكة

3. تم بتوصيل أجهزة USB، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح (اختياري).



شكل 5. موصل USB

4. افتح شاشة الكمبيوتر، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 6. زر التشغيل

ملاحظة:

يوصى بأن تقوم بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أي بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، طابعة مثلا:

المواصفات

ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة، المواصفات التالية هي تلك التي يقرها القانون للشحن مع الكمبيوتر الخاص بك. للتعرف على المواصفات الشاملة للكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى قسم **المواصفات في دليل المالك** المتوفر في موقع الدعم في dell.com/support. لمزيد من المعلومات حول تكوين الكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى **التعليقات والدعم** في نظام تشغيل **Windows** وحدد الخيار لعرض المعلومات حول الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة:

يلزم توفر نظام تشغيل 64 بت لدعم الاظلمة ذات 2 جيجابايت أو رسومات أكبر وذاكرة النظام. يمكن استخدام ذاكرة نظام كافية لدعم الرسومات وذلك حسب حجم ذاكرة النظام. ونظام التشغيل، وعوامل أخرى. يمكن تنزيل برنامج تشغيل رسومات منفصل 64 بت من الموقع dell.com/support.

التيار	
AC Adapter	65 وات / 90 وات
فولتية الإدخال	من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد
البطارية الخلووية المصغرة	V CR2016 lithium 3
المجوابب المادية	
الارتفاع	18.30 م (0.72 بوصة)
العرض	337.60 م (13.29 بوصة)
العمق	233.50 م (9.19 بوصة)
الوزن (الحد الأدنى)	1.50 كجم (3.31 رطل)
19.35 م (0.76 بوصة)	اللمس
337.60 م (13.29 بوصة)	
233.50 م (9.19 بوصة)	
1.60 كجم (3.52 رطل)	
المصائص البيئية	
درجة حرارة التشغيل	من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)

Information para NOM (únicamente para México)

المعلومات التالية مرفقة حول الجهاز المشار إليه في هذا المستند متوافقة مع متطلبات المعايير المكسيكية الرسمية (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A /1,60 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A /4,62 A	Intensidad de salida

البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

انظر مستندات الامان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للوافق التنظيمي على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الامان
- الشهادة التنظيمية
- الهندسة البشرية

انظر www.dell.com للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- الضمان
- الشروط والبنود (للولايات المتحدة فقط)
- اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

