



Dell Vostro 5470

מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה:  "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.


מבט מלפנים ומאחור



איור 1. מבט מלפנים

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. נורית מצב מצלמה | 9. HDMI מחבר |
| 2. מצלמה | 10. USB 3.0 מחבר |
| 3. מיקרופון | 11. מחבר רשת |
| 4. צג | 12. מחבר שמע |
| 5. נורית מחוון מתח | 13. קורא טביעות אצבעות |
| 6. נורית מצב סוללה | 14. מקלדת |
| 7. נורית פעילות של כונן קשיח | 15. משטח מגע |
| 8. לחצן הפעלה | |





איור 2. מבט מאחור

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. פתחי אוורור | 5. USB 3.0 מחבר |
| 2. חריץ כבל אבטחה | 6. SD-קורא כרטיסי ה |
| 3. מחבר אספקת חשמל | |
| 4. USB 3.0 PowerShare מחבר | |

אזהרה:



אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

התקנה מהירה

אזהרה:



לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance

אזהרה:



מתאם AC מתאים לסוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לצירוד.

התראה:




בעת ניתוק כבל מתאם ה-AC מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם ה-AC, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם ה-AC כדי למנוע נזק לכבל.

הערה:




התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.




איור 3. מתאם AC

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 4. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).



איור 5. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 6. לחצן הפעלה

 הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מפרטים

 הערה:

ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שישלחו יחד עם המחשב. לקבלת רשימה מפורטת של המפרט עבור המחשב שברשותך, עבור אל הסעיף **מפרט במדריך** הזמין באתר התמיכה בכתובת dell.com/support. לקבלת מידע נוסף על התצורה של המחשב שברשותך, עבור אל **עזרה ותמיכה** במערכת ההפעלה Windows ובחר באפשרות להציג מידע על המחשב שברשותך.

הערה:

מערכת הפעלה של 64 סיביות נדרשת כדי לתמוך במערכות בעלות כרטיס גרפי וזיכרון מערכת של 2 GB או יותר. ייתכן שיעשה שימוש בכמות זיכרון משמעותית לתמיכה בגרפיקה, בכפוף לגודל זיכרון המערכת, מערכת ההפעלה וגורמים אחרים. ניתן להוריד מנהל התקן לכרטיס גרפי נפרד של 64 סיביות בכתובת dell.com/support.

חשמל	
מתאם AC	65 W / 90 W
מתח כניסה	100 VAC עד 240 VAC
סוללת מטבע	ליתיום CR2016 של 3 וולט
מידות פיזיות	
מגע	ללא מגע
גובה	18.30 מ"מ (0.72 אינץ')
רוחב	337.60 מ"מ (13.29 אינץ')
עומק	233.50 מ"מ (9.19 אינץ')
משקל (מינימום)	1.50 ק"ג (3.31 ליברות)
1.60 ק"ג (3.52 ליברות)	מגע
מגע	מגע
מגע	מגע
מגע	מגע
מגע	מגע
תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A /1,60 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A /4,62 A	Intensidad de salida

חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וברף הבית של התאימות לתקינה בכתובת: www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקר בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- כתב אחריות
- תנאים ותניות (ארה"ב בלבד)

- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף על המוצר שברשותך זמין בכתובת www.dell.com/support/manuals

© Dell Inc. 2013

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude ON™, Latitude™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel®. Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, AMD Phenom™, ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Office Outlook® ו-Windows Vista® (התחל) של Start (התחל) ו-Windows Vista®, MS-DOS®, Windows®, Microsoft® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.