

Complemento Dell Storage vSphere Client

Versión 6.0 Notas de la versión

Versión actual: 6.0

Fecha de publicación: 2021-01

Temas:

- [Historial de revisiones](#)
- [Requisitos de software](#)
- [Nuevas características y mejoras](#)
- [Problemas conocidos](#)
- [Restricciones de uso](#)
- [Instrucciones de instalación](#)
- [Publicaciones relacionadas](#)
- [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)
- [Copyright](#)

En este documento, se describen las nuevas funciones, mejoras y problemas conocidos en el complemento Dell Storage Complemento vSphere Client versión 6.0.

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
A	Marzo de 2020	Publicación inicial
B	Abril de 2020	Clarificación de la compatibilidad de VMware vCenter Server
C	Junio de 2020	Actualización de las versiones de VMware compatibles
D	Enero del 2021	Actualización de las versiones de software compatibles

Requisitos de software

Complemento Dell Storage vSphere es compatible con los productos que se detallan en la siguiente tabla:

Producto	Versiones
Dell Storage Manager	2018 R1, 2019 R1, 2020 R1
Storage Center	7.2.x, 7.3.x, 7.4.x
VMware ESXi	6.5, 6.7, 7.0
VMware vCenter Server (vCSA)	6.5, 6.7, 7.0

 **NOTA:** Microsoft Windows vCenter Server no es compatible.

Nuevas características y mejoras

La versión 6.0 del plugin Dell Storage Complemento vSphere Client ofrece las siguientes funciones nuevas:

- Compatibilidad con VMware ESXi versión 7.0
- Compatibilidad con VMware vCenter Server versión 7.0
- Compatibilidad con la interfaz web de VMware vCenter Server HTML5
- Compatibilidad con Dell Storage Manager 2020 R1

 **NOTA:** El Complemento Dell Storage vSphere v6.0 solo es compatible con la interfaz web de VMware vCenter Server HTML5.

Problemas conocidos

El siguiente problema existe en esta versión.

Problema	Descripción
DSVCP-514	El plug-in vSphere Client no puede eliminar los volúmenes que se asignan mediante la asignación de clústeres. Solución alternativa: utilice la opción Eliminar asignación en Dell Storage Manager para eliminar el clúster o el volumen compartido.
VSWP-341	El ícono de Dell se puede ver en la página de inicio, incluso después de anular el registro del complemento. Solución alternativa para Windows: 1. Inicie sesión en vSphere Web Client con una cuenta de administrador de inicio de sesión único vCenter. 2. Vaya a Administración > Implementación > Configuración del sistema. 3. Haga clic en Servicios para ver la lista de todos los servicios en el sistema vCenter Server. 4. Para ver los servicios de un nodo específico, haga clic en Nodos, seleccione el nodo en cuestión y haga clic en la pestaña Objetos relacionados. 5. Haga clic con el botón secundario en vSphere Web Client Service para reiniciar y seleccione Reiniciar. Solución alternativa para Linux: 1. Inicie sesión en vCenter Server a través de PuTTY. 2. Acceda a la carpeta raíz. 3. Ejecute los siguientes comandos: a. <code>service-control --stop vsphere-client</code> b. <code>service-control --start vsphere-client</code>

Restricciones de uso

Las siguientes funciones no son compatibles con el Complemento vSphere Client v6.0:

- Asignación de dispositivos sin procesar (RDM)
- Clonación de una máquina virtual
- Administración de la recuperación ante desastres para almacenes de datos de VMFS
- Volúmenes virtuales (vVols)

Instrucciones de instalación

En la *Guía del administrador de Dell Storage Integration Tools for VMware*, se proporcionan instrucciones de instalación del complemento Complemento vSphere Client. En la *Guía del administrador del componente Dell Storage Complemento vSphere Client*, se proporcionan instrucciones para configurar el complemento.

Publicaciones relacionadas

La siguiente documentación está disponible para aplicaciones cliente que se utilizan con los productos de Dell Storage:

- *Guía del administrador del complemento Dell Storage Complemento vSphere Client*
Se describe cómo utilizar el Complemento vSphere Client para administrar un Dell Storage Center con VMware vSphere.
- *Guía del administrador para Dell Storage Integration Tools for VMware*
Se proporcionan instrucciones para implementar DSITV y configurar el Complemento Dell Storage vSphere.
- *Notas de la versión de Dell Storage Integration Tools for VMware*
Se describen las nuevas funciones y mejoras en la última versión de DSITV.
- *Prácticas recomendadas de Dell Storage Serie SC con VMware vSphere*
Se proporcionan ejemplos de configuración, consejos, configuración recomendada y otras pautas de almacenamiento que puede seguir un usuario mientras integra VMware vSphere con el Storage Center de Dell. En este documento, se responden muchas preguntas frecuentes relacionadas con la interacción de VMware con las funciones del Storage Center, como Dynamic Capacity, Data Progression y Remote Instant Replay.
- *Guía del administrador de Dell Storage Manager*
Se proporcionan instrucciones de configuración y administración para Dell Storage Manager.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Dell proporciona varias opciones de servicio y soporte en línea o vía telefónica. Puesto que la disponibilidad varía según el país y el producto, es posible que algunos servicios no estén disponibles en su región. Si desea comunicarse con Dell para fines de ventas, asistencia técnica o problemas de servicio al cliente, visite Dell.com/support.

Copyright

© 2020 – 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.