

Dell Storage vSphere Client 插件版本 6.0 发行说明

当前版本：6.0
发布日期：2021-01

主题：

- [修订历史记录](#)
- [软件要求](#)
- [新功能和增强功能](#)
- [已知问题](#)
- [使用限制](#)
- [安装说明](#)
- [相关出版物](#)
- [联系 Dell](#)
- [版权](#)

本文档介绍 Dell Storage vSphere Client 插件版本 6.0 中的新功能、增强功能和已知问题。

修订历史记录

修订版	日期	说明
A	2020 年 3 月	初版
B	2020 年 4 月	阐明 VMware vCenter Server 支持
C	2020 年 6 月	更新受支持的 VMware 版本
D	2021 年 1 月	更新受支持的软件版本

软件要求

Dell Storage vSphere Client 插件与下表中列出的产品兼容：

产品	版本
Dell Storage Manager	2018 R1、2019 R1、2020 R1
Storage Center	7.2.x、7.3.x、7.4.x
VMware ESXi	6.5、6.7、7.0
VMware vCenter Server (vCSA)	6.5、6.7、7.0

 注：不支持 Microsoft Windows vCenter Server。

新功能和增强功能

Dell Storage vSphere Client 插件版本 6.0 提供以下新功能：

- 支持 VMware ESXi 版本 7.0
- 支持 VMware vCenter Server 版本 7.0
- 支持 VMware vCenter Server HTML5 Web 界面
- 支持 Dell Storage Manager 2020 R1

 **注：** Dell Storage vSphere Client 插件版本 6.0 仅支持 VMware vCenter Server HTML5 Web 界面。

已知问题

此版本中存在以下问题。

问题	说明
DSVCP-514	vSphere Client 插件无法删除使用群集映射映射的卷。 解决方法： 使用 Dell Storage Manager 中的“删除映射”选项删除群集或共享卷。
VSWP-341	在注销插件之后，Dell 图标也会显示在主页上。 Windows 的解决方法： 1. 使用 vCenter 单点登录管理员帐户登录 vSphere Web Client。 2. 导航至管理 > 部署 > 系统配置。 3. 单击服务以查看 vCenter Server 系统内所有服务的列表。 4. 要查看特定节点的服务，请单击节点，选择有问题的节点，然后单击相关对象选项卡。 5. 右键单击要重新启动的 vSphere Web Client 服务，然后选择重新启动。 Linux 的解决方法： 1. 通过 PuTTY 登录 vCenter 服务器。 2. 转到根文件夹。 3. 运行以下命令： <pre>a. service-control --stop vsphere-client</pre> <pre>b. service-control --start vsphere-client</pre>

使用限制

vSphere Client 插件 v6.0 中不支持以下功能：

- 原始设备映射 (RDM)
- 克隆虚拟机
- 管理 VMFS 数据存储的灾难恢复
- 虚拟卷 (vVol)

安装说明

Dell Storage Integration Tools for VMware **管理员指南**提供了 vSphere Client 插件的安装说明。Dell Storage vSphere Client **插件管理员指南**提供了有关配置插件的说明。

相关出版物

以下说明文件适用于与 Dell 存储产品一起使用的客户端应用程序：

- *Dell Storage vSphere Client 插件管理员指南*
介绍如何使用 vSphere Client 插件通过 VMware vSphere 管理 Dell Storage Center。

- *Dell Storage Integration Tools for VMware 管理员指南*
提供关于部署 DSITV 和配置 Dell Storage vSphere Client 插件的说明。
- *Dell Storage Integration Tools for VMware 发行说明*
介绍最新 DSITV 版本中的新功能和增强功能。
- *使用 VMware vSphere 的 Dell Storage SC Series 最佳实践*
提供配置示例、提示、建议设置以及其他可供用户在集成 VMware vSphere 与 Dell Storage Center 时遵循的存储原则。此说明文件回答了许多关于 VMware 如何与 Storage Center 功能（例如 Dynamic Capacity、Data Progression 和 Remote Instant Replay）交互的常见问题。
- *Dell Storage Manager 管理员指南*
提供 Dell Storage Manager 的配置和管理说明。

联系 Dell

Dell 提供了若干联机及电话支持和服务选项。服务会因所在国家和地区以及产品的不同而有所差异，您所在的地区可能不提供某些服务。如要联系 Dell 解决有关销售、技术支持或客户服务问题，请转至 Dell.com/support。

版权

© 2020 – 2021 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标是 Dell Inc. 或其附属机构的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。