

XPS 13 Convertible

Nastavení a technické údaje



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití produktu.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

© 2016-2018 Dell Inc. nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky svých vlastníků.

1 Nastavení počítače.....	4
2 Pohledy.....	5
Vpředu.....	5
Vlevo.....	5
Vpravo.....	6
Základna.....	6
Displej.....	7
Spodní část.....	8
Režimy.....	8
Notebook.....	8
Tablet.....	8
Stojan.....	9
Stan.....	9
3 Technické údaje.....	10
Rozměry a hmotnost.....	10
Systémové informace.....	10
Paměť.....	11
Porty a konektory.....	11
Komunikace.....	11
Grafika.....	11
Audio.....	12
Skladovací.....	12
Čtečka paměťových karet.....	12
Displej.....	12
Klávesnice.....	13
Kamera.....	13
Dotyková podložka.....	13
Baterie.....	13
Napájecí adaptér.....	14
Okolí počítače.....	14
4 Klávesové zkratky.....	16
5 Pomoc a kontakt na společnost Dell.....	17
Zdroje pro vyhledání nápovědy.....	17
Kontaktování společnosti Dell.....	17

Nastavení počítače

- 1 Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.



POZNÁMKA: Kvůli úspoře energie může baterie přejít do úsporného režimu. Připojte napájecí adaptér a stisknutím tlačítka napájení počítač zapněte.

- 2 Dokončete nastavení systému Windows.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell doporučuje:

- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce **Support and Protection** (Podpora a ochrana) zadejte kontaktní údaje.

- 3 Vyhledejte a využijte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows – doporučeno.

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell

SupportAssist



Proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru počítače. Nástroj SupportAssist OS Recovery Tool řeší problémy s operačním systémem. Více informací naleznete v dokumentaci k podpoře SupportAssist na adrese www.dell.com/support.

POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.

Aplikace Dell Update




Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a nejnovějších ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici.

Služba Dell Digital Delivery



Stahujte zakoupené softwarové aplikace, které nebyly předem nainstalované v počítači.

Vpředu



1 Indikátor stavu baterie

Ukazuje stav nabití baterie.

Svítí oranžově – baterie je skoro vybitá.

Bliká oranžově – stav nabití baterie je kritický.

Svítí bíle – baterie se nabíjí.

Nesvítí – baterie je plně nabitá.

Vlevo



1 Port napájecího adaptéru / Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Připojte zařízení Thunderbolt 3 a dokovací stanice Dell.

Podporuje rozhraní USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2 a Thunderbolt 3 a slouží k připojení k externím displejům prostřednictvím grafického adaptéru.

Poskytuje rychlost přenosu dat až 10 Gb/s pro rozhraní USB 3.1 Gen 2 a až 40 Gb/s pro rozhraní Thunderbolt 3.

Podporuje napájení, které povoluje obousměrné napájení mezi zařízeními.

Poskytuje výkon až 5 V/3 A, který umožňuje rychlejší nabíjení.

POZNÁMKA: Pro připojení zařízení se standardním rozhraním USB a DisplayPort jsou potřeba adaptéry (prodávané zvlášť).

2 Port náhlavní soupravy

Slouží k připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu).

3 Tlačítko stavu nabití baterie

Stisknutím umožňuje zkontrolovat zbývající úroveň nabití baterie.

4 Indikátory stavu nabití baterie (5)

Zapne se při stisknutí tlačítka stavu nabití baterie. Každé světlo znamená přibližně 20% nabití.

Vpravo



1 Tlačítko napájení

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace.

Stisknutím přepnete počítač do režimu spánku, když je zapnutý.

Stisknutím a přidržením po dobu 4 sekund vynutíte vypnutí počítače.

POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení lze upravit v části Možnosti napájení. Další informace získáte na stránce *Me and My Dell (Já a můj Dell)* na adrese www.dell.com/support/manuals.

2 Slot pro kartu microSD

Slouží ke čtení z karty microSD a zápisu na ni.

3 Port USB 3.1 (Type-C) / DisplayPort

Slouží k připojení periferních zařízení (například externího paměťového zařízení, tiskárny nebo externího displeje). Rychlost přenosu přes toto rozhraní může činit až 5 Gb/s.

POZNÁMKA: Tento port není kompatibilní se zařízeními Thunderbolt 3 ani dokovacími stanicemi Dell. Zařízení Thunderbolt 3 a dokovací stanice Dell připojujte k portu Thunderbolt 3 (USB Type-C) na levé straně počítače.

POZNÁMKA: K připojení zařízení DisplayPort je zapotřebí adaptér (prodává se samostatně).

4 Slot bezpečnostního kabelu (pro zámky Noble)

Slouží k připojení bezpečnostního kabelu, který chrání před neoprávněným přemístěním počítače.

Základna



1 Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.

2 Dotyková podložka

Pohybujte ukazatelem myši pomocí posouvání prstu po dotykové podložce. Klepnutí je kliknutí levým tlačítkem a klepnutí dvěma prsty je kliknutí pravým tlačítkem.

3 Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

4 Čtečka otisků prstů

Přítlačením prstu na čtečku otisků prstů se přihlásíte do počítače. Díky čtečce otisků prstů dokáže počítač rozpoznat vaše otisky prstů a použít je jako heslo.

POZNÁMKA: Čtečku otisků prstů musíte nejprve nakonfigurovat, abyste zaregistrovali svůj otisk, na který vám bude umožněn přístup.

Displej



1 Levý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

2 Kamera

Umožňuje komunikovat prostřednictvím videokonverzáce, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

3 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

4 Pravý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

Spodní část



1 Výrobní číslo a regulatorní štítek

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce. Regulační štítek obsahuje regulační informace o počítači.

Režimy

Notebook



Tablet



Stojan



Stan



Technické údaje

Témata:

- Rozměry a hmotnost
- Systémové informace
- Paměť
- Porty a konektory
- Komunikace
- Grafika
- Audio
- Skladovací
- Čtečka paměťových karet
- Displej
- Klávesnice
- Kamera
- Dotyková podložka
- Baterie
- Napájecí adaptér
- Okolí počítače

Rozměry a hmotnost

Tabulka 2. Specifikace rozměrů a hmotností

Výška	8,20 mm až 13,70 mm (0,32 palce až 0,54 palce)
Šířka	304,20 mm (11,98 palce)
Hloubka	198,50 mm (7,81 palce)
Hmotnost	1,24 kg (2,73 lb)

POZNÁMKA: Hmotnost notebooku se může lišit v závislosti na objednané konfiguraci a variaci při výrobě.

Systémové informace

Tabulka 3. Specifikace systémových informací

Model počítače	XPS 9365
Procesor	Procesor Intel Core m3/i5/i7 8. generace
Čipová sada	integrovaná v procesoru

Paměť

Tabulka 4. Specifikace paměti

Typ	Dual channel LPDDR3
Rychlost	Až do 1866 MHz
Podporované konfigurace	4 GB, 8 GB a 16 GB

 | **POZNÁMKA:** Paměť je integrována na základní desce.

Porty a konektory

Tabulka 5. Specifikace portů a konektorů (externích)

Externí:

USB	• Jeden port USB 3.1 Type-C/DisplayPort • Jeden port napájecího adaptéru/port Thunderbolt 3 (USB typ C)
Zvuk/video	Jeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu)

Tabulka 6. Specifikace portů a konektorů (interních)

Interní:

Karta M.2	Jeden slot M.2 pro kartu Solid State Drive (SSD)
-----------	--

Komunikace

Tabulka 7. Specifikace připojení

Bezdrátové připojení	• Wi-Fi 802.11 ac • Bluetooth 4.2
----------------------	---

Grafika

Tabulka 8. Specifikace grafické karty

Řadič	Intel HD Graphics 615
Paměť	Sdílená systémová paměť

Audio

Tabulka 9. Specifikace audia

Řadič	Realtek ALC3271 s technologií Waves MaxxAudio Pro
Reproduktory	Dva
Výstup	• Průměrný: 2 W • Maximální: 2,5 W
Mikrofon	Digitální mikrofony
Ovládání hlasitosti	Klávesové zkratky ovládání médií

Skladovací

Tabulka 10. Specifikace úložiště

Rozhraní	• SATA – 6 Gb/s • PCIe – 8 Gb/s
Pevný disk	Jeden disk SSD s rozhraním M.2

Čtečka paměťových karet

Tabulka 11. Specifikace čtečky paměťových karet

Typ	One microSD slot
Podporované karty	• microSD • Karta microSD High-Capacity (microSDHC) • Karta microSD Extended-Capacity (SDXC) s technologií Ultra High Speed (UHS)

Displej

Tabulka 12. Specifikace obrazovky

Typ	• 13,3palcový dotykový displej UltraSharp QHD+ InfinityEdge s dotykovou obrazovkou • 13,3palcový dotykový displej FHD s dotykovou obrazovkou
Rozlišení (max.)	• QHD+: 3200 x 1800 • FHD: 1920 x 1080
Rozteč pixelů	• QHD+: 0,0918 mm • FHD: 0,1530 mm
Obnovovací frekvence	60 Hz

Provozní úhel	0 stupňů (zavřený) až 360 stupňů
Ovládací prvky	Jas lze ovládat pomocí klávesových zkratk
Výška	165,24 mm (6,51 palce)
Šířka	293,76 mm (11,57 palce)
Úhlopříčka	337,05 mm (13,27 palce)

Klávesnice

Tabulka 13. Specifikace klávesnice

Typ	Podsvícená klávesnice
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím Shift a požadované klávesy napíšete alternativní znak. Stisknutím Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkce.

POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit změnou nastavení Function Key Behavior (Chování funkčních kláves) v nastavení systému BIOS.

[Klávesové zkratky](#)

Kamera

Tabulka 14. Specifikace kamery

Rozlišení	• Statický obrázek: 0,92 megapixelů • Video: 1280 × 720 (HD) při 30 snímcích/s (maximum)
Diagonální zobrazovací úhel	74,6°

Dotyková podložka

Tabulka 15. Specifikace dotykové podložky

Rozlišení	• Vodorovné: 305 dpi • Svislé: 305 dpi
Rozměry	• Výška: 60 mm (2,36 palce) • Šířka: 105 mm (4,13 palce)

Baterie

Tabulka 16. Specifikace baterie

Typ	4čláňková baterie Li-Ion 46 Wh
Šířka	107,70 mm (4,24 palce)

Hloubka	3,65 mm (0,14 palce)
Výška	267,20 mm (10,52 palce)
Hmotnost (maximální)	0,20 kg (0,44 lb)
Napětí	8,9 V stejn.
Doba nabíjení, když je počítač vypnut (přibližně)	4 hodiny
Doba provozu	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah: provozní	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Teplotní rozsah: skladovací	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)
Knoflíková baterie	Doporučuje se používat v počítači knoflíkovou baterii Dell. Společnost Dell neposkytuje záruční krytí na problémy způsobené používáním příslušenství, dílů nebo součástí, které společnost Dell nedodala.

Napájecí adaptér

Tabulka 17. Specifikace napájecího adaptéru

Typ	30W
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní proud (max.)	0,90 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	1,50 A/2 A/2 A
Jmenovité výstupní napětí	20/12/5 V stejnosm.
Teplotní rozsah: provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Teplotní rozsah: skladovací	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)

Okolí počítače

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 18. Specifikace prostředí počítače

	Provozní	Neprovozní
Teplotní rozsah	0 až 35 °C (32 až 95 °F)	-40 až 65 °C (-40 až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (nekondenzující)	0 až 95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	140 G†	160 G†
Nadmořská výška (maximální)	-15,20 až 3 048 m (-50 až 10 000 stop)	-15,20 až 10 668 m (-50 až 35 000 stop)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms pulsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.

‡ Měřené pomocí 2ms pulsinového pulzu, když pevný disk není aktivní.

Klávesové zkratky

Tabulka 19. Klávesové zkratky

Klávesy	Popis
	Ztlumit zvuk
	Snížit hlasitost
	Zvýšit hlasitost
	Přehrát předchozí skladbu/kapitolu
	Přehrát/pozastavit
	Přehrát další skladbu/kapitolu
	Přepnout na externí displej
	Hledat
	Zapnout/vypnout podsvícení klávesnice
	Tisk obrazovky
	Vložit
 + 	Snížit jas
 + 	Zvýšit jas
 + 	Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn
 + 	Vypnout/zapnout bezdrátové připojení

Pomoc a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 20. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace o produktech a službách společnosti Dell	www.dell.com
Tipy	
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text Contact Support a poté stiskněte klávesu Enter.
Nápověda k operačnímu systému online	www.dell.com/support/windows
Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické nápovědy, ovladače, aktualizace softwaru atd.	www.dell.com/support
Články ze znalostní databáze Dell ohledně různých problémů s počítačem.	1 Přejděte na web www.dell.com/support. 2 Do pole Search (Vyhledávání) zadejte předmět nebo klíčové slovo. 3 Kliknutím na Search (Vyhledat) načtete související články.
Zjistěte následující informace o svém produktu:	Viz část <i>Me and My Dell (Já a můj Dell)</i> na webu www.dell.com/support/manuals .
• Technické údaje produktu • Operační systém • Nastavení a používání produktu • Zálohování dat • Řešení problémů a diagnostika • Obnovení továrního a systémového nastavení • Údaje BIOS	Chcete-li najít pasáž <i>Me and My Dell (Já a můj Dell)</i> ke svému produktu, identifikujte jej pomocí následujících informací: • Zvolte Detect Product (Rozpoznat produkt). • Vyhledejte produkt z rozbalovací nabídky pod nadpisem View Products. • Na vyhledávacím panelu zadejte Service Tag number (Číslo servisního označení) nebo Product ID (ID produktu).

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznických služeb naleznete na webu www.dell.com/contactdell.

POZNÁMKA: Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.