

XPS 13 Descapotável

Configuração e especificações



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2016-2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

1 Configurar seu computador.....	4
2 Exibições.....	5
Frente.....	5
Esquerda.....	5
Direita.....	6
Base.....	6
Tela.....	7
Parte inferior.....	8
Modos.....	8
Notebook.....	8
Tablet.....	8
Suporte.....	9
Tenda.....	9
3 Especificações.....	10
Dimensões e peso.....	10
Informações do sistema.....	10
Memória.....	11
Portas e conectores.....	11
Comunicação.....	11
Vídeo.....	11
Áudio.....	12
De armazenamento.....	12
Leitor de cartão de mídia.....	12
Tela.....	12
Teclado.....	13
Câmera.....	13
Touch pad.....	13
Bateria.....	14
Adaptador de energia.....	14
Características ambientais do computador.....	14
4 Atalhos de teclado.....	16
5 Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell.....	17
Recursos de auto-ajuda.....	17
Como entrar em contato com a Dell.....	17

Configurar seu computador

- 1 Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.



NOTA: Para conservar a carga da bateria, você pode colocá-la no modo de economia de energia. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

- 2 Termine a configuração do Windows.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

- Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

- Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta offline.
- Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

- 3 Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

SupportAssist



Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador. A ferramenta de recuperação do sistema operacional SupportAssist soluciona problemas com o sistema operacional. Para obter mais informações, consulte o SupportAssist documentação no site www.dell.com/support.

NOTA: No SupportAssist, clique na data de validade da garantia para renovar ou atualizar sua garantia.

Dell Update



Atualiza seu computador com correções críticas e os drivers de dispositivos mais recentes à medida que ficarem disponíveis.


Dell Digital Delivery



Fazer download dos aplicativos de software que são adquiridos, mas não pré-instalados em seu computador.

Exibições

Frente



1 Luz de status da bateria

Indica o status da carga da bateria.

Âmbar contínuo - carga da bateria está baixa.

Âmbar piscando - carga da bateria está crítica.

Luz branca sem piscar: a bateria está sendo carregada.

Desligada - a bateria está completamente carregada.

Esquerda



1 Adaptador de alimentação/porta Thunderbolt 3 (USB tipo C)

Conecte dispositivos Thunderbolt 3 e estações de acoplamento Dell.

Suporta USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 e também habilita a conexão a um monitor externo com o uso de um adaptador de vídeo.

Possibilita taxas de transferência de dados de até 10 Gbps para USB 3.1 Gen 2 e de até 40 Gbps para Thunderbolt 3.

Suporta entrega de energia que permite a alimentação bidirecional entre dispositivos.

Fornece até 5 V/3 A de saída de energia que permite um carregamento mais rápido.

NOTA: São necessários conversores adequados (vendidos separadamente) para conectar dispositivos no padrão DVI e DisplayPort.

2 Porta para headset

Conecte fones de ouvido ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).

3 Botão de status da carga da bateria

Pressione para verificar a carga restante da bateria.

4 Luzes de status da carga da bateria (5)

Acende quando o botão de status de carga da bateria é pressionado. Cada luz indica aproximadamente 20% de carga.

Direita



1 Botão liga/desliga

Pressione este botão para ligar o computador se ele estiver desligado, em estado de suspensão ou em estado de hibernação.

Pressione para colocar o computador no estado de suspensão, se estiver ligado.

Pressione e mantenha pressionado por cerca de 4 segundos para forçar o desligamento do computador.

NOTA: É possível personalizar o comportamento do botão liga/desliga nas Opções de Energia. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em support.dell.com/manuals.

2 Slot para cartão MicroSD

Lê e grava em cartão microSD.

3 Porta USB 3.1 (Tipo C)/DisplayPort

Conecte periféricos como dispositivos de armazenamento, impressoras e monitores externos. Proporciona velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

NOTA: Essa porta não é compatível com dispositivos Thunderbolt 3 e estações de acoplamento Dell. Conecte dispositivos Thunderbolt 3 e estações de acoplamento Dell à porta Thunderbolt 3 (USB tipo C) no lado esquerdo do computador.

NOTA: Um adaptador (vendido separadamente) é necessário para conectar um dispositivo DisplayPort.

4 Encaixe do cabo de segurança (para travas Noble)

Conecte um cabo de segurança para impedir a movimentação não autorizada do computador.

Base



1 Área de clique com o botão esquerdo

Pressione para clicar com o botão esquerdo.

2 Touchpad

Mova o dedo pelo touchpad para mover o ponteiro do mouse. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

3 Área de clique com o botão direito

Pressione para clicar com o botão direito.

4 Leitor de impressões digitais

Pressione o dedo no leitor de impressão digital para acessar o seu computador. O leitor de impressão digital habilita o computador a reconhecer as impressões digitais como uma senha.

NOTA: Você precisa configurar o leitor de impressão digital para registrar sua impressão digital e permitir o acesso.

Tela



1 Microfone esquerdo

Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

2 Câmera

Habilita efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

3 Luz de status da câmera

Acende-se quando a câmera está em uso.

4 Microfone direito

Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

Parte inferior



1 Etiquetas de serviço/normalização

A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que habilita os técnicos de serviço da Dell a identificar os componentes de hardware no computador e acessar informações de garantia. A etiqueta de normalização contém informações de normalização do seu computador.

Modos

Notebook



Tablet



Suporte



Tenda



Especificações

Tópicos:

- Dimensões e peso
- Informações do sistema
- Memória
- Portas e conectores
- Comunicação
- Vídeo
- Áudio
- De armazenamento
- Leitor de cartão de mídia
- Tela
- Teclado
- Câmera
- Touch pad
- Bateria
- Adaptador de energia
- Características ambientais do computador

Dimensões e peso

Tabela 2. Especificações de dimensões e peso

Altura	8,20 mm a 13,70 mm (0,32 pol. a 0,54 pol.)
Largura	304,20 mm (11,98 pol.)
Profundidade	198,50 mm (7,81 pol.)
Peso	1,24 kg (2,73 lb)

NOTA: O peso do laptop varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.

Informações do sistema

Tabela 3. Especificações de informações do sistema

Modelo do computador	XPS 9365
Processador	8ª geração do Intel Core m3/i5/i7
Chipset	integrado ao processador

Memória

Tabela 4. Especificações da memória

Tipo	Canal duplo LPDDR3
Velocidade	Até 1866 MHz
Configurações compatíveis	4 GB, 8 GB e 16 GB

 | **NOTA: A memória está integrada na placa de sistema.**

Portas e conectores

Tabela 5. Especificações de portas e conectores (externos)

Externa:	
USB	• Um porta USB 3.1 (Tipo C)/DisplayPort • Um adaptador de energia/porta Thunderbolt 3 (USB tipo C)
Áudio/vídeo	Uma porta para headset (combinação de fones de ouvido/microfone)

Tabela 6. Especificações de portas e conectores (internos)

Interna:	
Cartão M.2	Um slot M.2 para placa de unidade de estado sólido (SSD)

Comunicação

Tabela 7. Especificações de comunicações

Rede sem fio	• Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth 4.2
--------------	--

Vídeo

Tabela 8. Especificações de vídeo

Controlador	Intel HD Graphics 615
Memória	Memória de sistema compartilhada

Áudio

Tabela 9. Especificações de áudio

Controlador	Realtek ALC3271 com Waves MaxxAudio Pro
Alto-falantes	Dois
Saída	• Média: 2 W • Pico: 2,5 W
Microfone	Microfones de matriz digital
Controles de volume	Teclas de atalho de controle de mídia

De armazenamento

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Interface	• SATA 6 Gbps • PCIe 8 Gbps
Disco rígido	Um SSD M.2

Leitor de cartão de mídia

Tabela 11. Especificações do leitor de cartão de mídia

Tipo	Um slot microSD
Cartões suportados	• microSD • Cartão microSD de alta capacidade (microSDHC) • Cartão SD Extended-Capacity (SDXC) com Ultra High Speed (UHS)

Tela

Tabela 12. Especificações da tela

Tipo	• UltraSharp QHD+ de 13,3 polegadas, com tela InfinityEdge sensível ao toque • FHD de 13,3 polegadas, com tela InfinityEdge sensível ao toque
Resolução (máxima)	• QHD+: 3.200 x 1.800 • FHD: 1.920 x 1.080
Distância entre pixels	• QHD+: 0,0918 mm • FHD: 0,1530 mm
Taxa de atualização	60 Hz

Ângulo de operação	0 grau (fechado) a 360 graus
Controles	O brilho pode ser controlado com as teclas de atalho.
Altura	165,24 mm (6,51 pol.)
Largura	293,76 mm (11,57 pol.)
Diagonal	337,05 mm (13,27 pol.)

Teclado

Tabela 13. Especificações do teclado

Tipo	Teclado com iluminação traseira
Teclas de atalho	Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. Para digitar um caractere alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para realizar funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada. <i>i</i> NOTA: é possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1-F12) mudando o Function Key Behavior (Comportamento da tecla de função) no programa de configuração do BIOS.

Atalhos de teclado

Câmera

Tabela 14. Especificações da câmera

Resolução	- Imagem estática: 0,92 megapixels - Vídeo: 1280 x 720 (HD) a 30 fps (máximo)
Ângulo de visão diagonal	74,6 graus

Touch pad

Tabela 15. Especificações do touch pad

Resolução	- Horizontal: 305 DPI - Vertical: 305 DPI
Dimensões	- Altura: 60 mm (2,36 pol.) - Largura: 105 mm (4,13 pol.)

Bateria

Tabela 16. Especificações da bateria

Tipo	"inteligente" de íons de lítio com 4 células (46 Wh)
Largura	107,70 mm (4,24 pol.)
Profundidade	3,65 mm (0,14 pol.)
Altura	267,20 mm (10,52 pol.)
Peso (máximo)	0,20 kg (0,44 lb)
Tensão	8,9 VCC
Tempo de carga quando o computador está desligado (aproximado)	4 horas
Tempo de operação	Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de descarga/carga
Intervalo de temperatura: operacional	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Intervalo de temperatura: armazenamento	-20°C a 65°C (-4°F a 149°F)
Bateria de célula tipo moeda	É recomendável que você use uma bateria de célula tipo moeda Dell para o seu computador. A Dell não fornece uma cobertura de garantia para problemas causados pelo uso de acessórios, peças, ou componentes não fornecidos pela Dell.

Adaptador de energia

Tabela 17. Especificações do adaptador de alimentação

Tipo	de 30 W
Tensão de entrada	100 VCA-240 VCA
Frequência de entrada	50 Hz–60 Hz
Corrente de entrada (máxima)	0,90 A
Corrente de saída (contínua)	1,50 A/2 A/2 A
Tensão nominal de saída	20/12/5 VCC
Intervalo de temperatura: operacional	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Intervalo de temperatura: armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 18. Ambiente do computador especificações

	De operação	Fora de operação
Faixa de temperatura	0°C a 35°C (32°F a 95°F)	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS

	De operação	Fora de operação
Choque (máximo)	140 G†	160 G‡
Altitude (máxima)	–15,20 m a 3048 m (–50 pés a 10.000 pés)	–15,20 m a 10.668 m (–50 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido não está em uso.

Atalhos de teclado

Tabela 19. Atalhos de teclado

Teclas	Descrição
	Desativação do áudio
	Diminuir o volume
	Aumentar o volume
	Reproduzir faixa/capítulo anterior
	Reproduzir/Pausar
	Reproduzir próxima faixa/capítulo
	Alternar para um monitor externo
	Pesquisar
	Alternar o estado da luz de fundo do teclado
	Printscreen
	Insira
	Diminuir o brilho
	Aumentar o brilho
	Alternar bloqueio da tecla Fn
	Ligar/desligar a rede sem fio

Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 20. Recursos de auto-ajuda

Informações sobre produtos e serviços da Dell	www.dell.com
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite Contact Support e pressione Enter.
Ajuda online para sistema operacional	www.dell.com/support/windows
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, etc.	www.dell.com/support
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas relacionados ao computador.	1 Acesse www.dell.com/support (em inglês). 2 Digite o assunto ou a palavra-chave na caixa Search (Pesquisar). 3 Clique em Search (Pesquisar) para exibir os artigos relacionados.
Descubra as seguintes informações sobre seu produto:	Consulte <i>Me and My Dell</i> (Eu e meu Dell) em www.dell.com/support/manuals (em inglês). Para localizar os documentos do <i>Me and My Dell</i> (Eu e meu Dell) pertinentes ao seu produto, siga um destes procedimentos para identificá-lo: • Selecione Detect Product (Detectar produto). • Localize o seu produto pelo menu suspenso em View Products (Exibir produtos). • Digite o Service Tag number (Número da etiqueta de serviço) ou a Product ID (Identificação do produto) na barra de pesquisa.

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.

 **NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.