www.dell.com/regulatory_compliance

คู่มือผู้ใช้

ขาตั้ง Dell™ OptiPlex™ SFF 980 ออล-อิน-วัน (AIO)



ขาตั้ง Dell OptiPlex SFF 980 ออล-อิน-วัน เป็นการออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร
ซึ่งสามารถใส่จอภาพ ระบบ
และตัวจัดการสายเคเบิลเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์
ของคุณ

ทบทวนสัญลักษณ์เกี่ยวกับอันตราย

สัญลักษณ์เหล่านี้เตือนให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ต้องใส่ใจ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคนควรสามารถตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของอันตรายต่อไปนี้ ถ้าพบอยู่บนผลิตภัณฑ์ หรือภายในเอกสารของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์	คำสัญญาณ	ระดับของอันตราย
	หมายเหตุ	หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้งานขาตั้ง Dell AIO ของคุณได้ดีขึ้น
	ความระมัดระวัง	ความระมัดระวัง ระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ หรือการสูญเสียข้อมูล และบอกถึงวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
	เตือน	เตือน ระบุถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิต
	ไฟฟ้า	ไฟฟ้า ระบุว่ามีอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งถ้าไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย ไฟไหม้ และ/หรือเสียชีวิตได้



เตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย ต้องวางขาตั้ง AIO บนพื้นผิวที่ได้ระดับ และมั่นคง

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. โดยเด็ดขาด

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในข้อความนี้: *Dell*, โลโก้ *DELL* และ *OptiPlex* เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc.

ในเอกสารนี้อาจมีการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เพื่ออ้างถึงเครื่องหมายและชื่อหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทนั้น Dell Inc. ขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีผลประโยชน์ด้านกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นใดนอกเหนือจากของทางบริษัทเอง

รุ่น: ขาตั้ง Dell™ OptiPlex™ SFF 980 ออล-อิน-วัน

มกราคม 2010 Rev. A00

สารบัญ

1 เกี่ยวกับขาตั้ง Dell OptiPlex SFF 980 AIO ของคุณ 4

2 การตั้งค่าขาตั้ง Dell OptiPlex SFF 980 AIO 6

3 ข้อมูลจำเพาะ 15

4 การค้นหาข้อมูล 15

เกี่ยวกับขาตั้ง Dell OptiPlex SFF 980 AIO ของคุณ

1



1 จอภาพ DELL: P190S / 1909W / P2210

2 แผ่นยึดจอภาพที่แกะได้อย่างรวดเร็ว DELL

3 การล็อคฝาปิดสายเคเบิล

4 ฐานที่หมุนไปมาได้ 360°

5 ตัวเครื่องระบบ: Dell OptiPlex SFF 980



6 ที่จับ

7 สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย Kensington

8 สวิตช์ปลดล็อค

9 คลิปการจัดการสายเคเบิล

10 สวิตช์ล็อคฝาปิดสายเคเบิล

11 สายเคเบิลที่ให้มา: VGA, DVI, USB และ สายเพาเวอร์

การตั้งค่าขาตั้ง Dell OptiPlex SFF 980 AIO

2

ส่วนประกอบ

ขาตั้ง AIO, ฝาปิดสายเคเบิล, สายเคเบิล VGA, สายเคเบิล DVI, สายเคเบิล USB, สายเพาเวอร์

หมายเหตุ : ดูคู่มือขั นตอนการใช้งานจอภาพและระบบ ที่บรรจุไว้แยกต่างหาก



---

1 วางขาตั้ง AIO บนพื้นผิวที่ได้ระดับ และมั่นคง



เตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย ต้องวางขาตั้ง AIO บนพื้นผิวที่ได้ระดับ และมั่นคง



2 ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง AIO



3 ต่อตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังขาตั้ง AIO



4 ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับทั้งสองด้านของขาตั้ง AIO



5 หาว่าสายเคเบิลใดที่จะใช้ (VGA หรือ DVI) และเชื่อมต่อสายไปยังจอภาพและคอมพิวเตอร์



6 **a** เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB ไปยังจอภาพ

b เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์



7 **a** เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ของจอภาพเข้ากับจอภาพ

b เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ของจอภาพไปยังเต้าเสียบไฟฟ้า



8 **a** เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ของระบบเข้ากับคอมพิวเตอร์

b เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ของระบบไปยังเต้าเสียบไฟฟ้า



9 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เสริมต่างๆ (แป้นพิมพ์ เมาส์ ลำโพง ฯลฯ) เข้ากับคอมพิวเตอร์



10 จัดระเบียบสายเคเบิลและสายเพาเวอร์ผ่านคลิป ที่ด้านหลังของขาตั้ง AIO



11 เลื่อนฝาปิดสายเคเบิลขึ้นและลง เพื่อติดเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์



12 **a** เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ที่ฝาปิดสายเคเบิล เพื่อล็อคระบบ

b เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ที่ฝาปิดสายเคเบิล เพื่อล็อคระบบ



13 ติดอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

หมายเหตุ : คุณสมบัติเพื่อความปลอดภัยนี้ จะใช้ได้เมื่อล็อคขาตั้ง AIO ใช้งานอยู่ดังแสดงในขั้นที่ 12



ในการถอดชิ้นส่วนต่างๆ:

a เลื่อนสวิตช์ที่ด้านหลังของขาตั้ง เพื่อคลายระบบ
b ยกฝาปิดสายเคเบิลออก
c ยกระบบออกไป



ช่วงการเคลื่อนที่



ขนาดทางกายภาพ



ข้อมูลจำเพาะ

3

ขนาดทางกายภาพ*

ความสูง	16.8 นิ้ว (429 มม.)
ความลึก	10.1 นิ้ว (255.6 มม.)
ความกว้าง	16.9 นิ้ว (430.2 มม.)
น้ำหนัก	11.5 ปอนด์ (5.2 กก.)

* ไม่รวมจอภาพและระบบ

ความสามารถของจอภาพและน้ำหนักของระบบ

จอภาพ DELL: P190S / 1909W / P2210	≦ 10.1 ปอนด์ (4.6 กก.)
ระบบ Dell: OptiPlex SFF 980	≦ 13 ปอนด์ (5.9 กก.)

อุณหภูมิ

ขณะทำงาน	32 องศา ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ (0 ถึง 40 องศาเซลเซียส)
ขณะเก็บรักษา	-4 องศา ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ (-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส)
การขนส่ง	-4 องศา ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ (-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส)

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย Kensington	ยอมรับ Kensington Slim MicroSaver มาตรฐาน

การค้นหาข้อมูล

ถ้าคุณจำเป็นต้อง:	ดู:
ค้นหาข้อมูลหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ, ดูข้อมูลการรับประกัน, ข้อตกลงและเงื่อนไข (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น), ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย, ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ, ข้อมูลเกี่ยวกับสรีรศาสตร์ และข้อตกลงการอน ญาตให้ใช้งานของผู้ใช้	เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับที่ส่งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และโฮมเพจความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance