Dell Precision 3430 Small Form Factor

Οδηγός εγκατάστασης φίλτρου σκόνης

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D11S
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D11S004

Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

© 2020 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

May 2020

Αναθ. A01

Πίνακας

1 Φίλτρο σκόνης για τον Dell Precision 3430 Small Form Factor..... 4

2 Λήψη βοήθειας..... 6

Επικοινωνία με την Dell..... 6

1

Φίλτρο σκόνης για τον Dell Precision 3430 Small Form Factor

Το φίλτρο σκόνης για τον Dell Precision 3430 Small Form Factor προστατεύει το σύστημα από τα λεπτά σωματίδια σκόνης. Μετά την εγκατάσταση του φίλτρου σκόνης, μπορεί να ενεργοποιηθεί στο BIOS η δημιουργία υπενθύμισης πριν από την εκκίνηση για τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου σκόνης σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το φίλτρο σκόνης:

1. Ευθυγραμμίστε τις πλαστικές γλωττίδες του φίλτρου σκόνης με τις υποδοχές στο περίβλημα του συστήματος και ασκήστε ελαφριά πίεση, ώστε το φίλτρο να εφαρμόσει σταθερά πάνω στο σύστημα.



2. Για την αφαίρεση του φίλτρου σκόνης:
   a) Με τη βοήθεια μιας πλαστικής σφήνας, ξεσφηνώστε μαλακά το κάτω άκρο του φίλτρου σκόνης [1].
   b) Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από το περίβλημα του συστήματος [2].

3. Επανεκκινήστε το σύστημα και πατήστε το **F2** για να μπείτε στο μενού ρύθμισης του BIOS.
4. Στο μενού ρύθμισης του BIOS, μεταβείτε στις επιλογές **System Configuration (Διαμόρφωση συστήματος)** > **Dust Filter Maintenance (Συντήρηση φίλτρου σκόνης)** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω διαστήματα: 15, 30, 60, 90, 120, 150 ή 180 ημέρες.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Disabled (Αδρανοποιημένη).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται μόνο κατά την επανεκκίνηση του συστήματος και όχι κατά την κανονική λειτουργία του λειτουργικού συστήματος.

Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης με ένα βουρτσάκι ή απαλά με μια ηλεκτρική σκούπα και μετά σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.

2

Λήψη βοήθειας

Θέματα:

- Επικοινωνία με την Dell

Επικοινωνία με την Dell

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ και τηλεφώνου. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με θέματα που αφορούν τα τμήματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών:

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **Dell.com/support**.
2. Επιλέξτε την κατηγορία υποστήριξης που θέλετε.
3. Επαληθεύστε τη χώρα ή την περιοχή σας στην αναπτυσσόμενη λίστα **Choose A Country/Region (Επιλογή χώρας/περιοχής)** στο κάτω μέρος της σελίδας.
4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο για την υπηρεσία ή την υποστήριξη που ενδείκνυται με βάση τις ανάγκες σας.