Dell Precision 3430 liten formfaktor

Installasjonsveiledning for støvfilter

Forskriftsmessig modell: D11S
Forskriftmessig type: D11S004

Merknader, forholdsregler og advarsler

MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2018 - 07

Rev. A00

Innholdsfortegnelse

1 Støvfilter for Dell Precision 3430 liten formfaktor....4

2 Få hjelp....6

Kontakte Dell....6

Støvfilter for Dell Precision 3430 liten formfaktor

Støvfilteret for Dell Precision 3430 liten formfaktor hjelper til med å beskytte systemet mot fine støvpartikler. Etter installasjonen av støvfilteret, kan BIOS aktiveres for å generere en påminnelse før oppstart om å rengjøre eller skifte ut støvfilteret basert på tidsintervallet som er angitt.
Følg disse trinnene for å sette inn støvfilteret:

1 Juster plasttappene for støvfilteret etter sporene på systemkabinettet, og trykk forsiktig for å sikre at støvfilter passer godt på systemet.



2 Slik fjerner du støvfilteret:
   a Lirk forsiktig ved hjelp av en plastspiss, kanten fra bunnen for å løsne støvfilteret [1].
   b Ta ut støvfilteret fra systemkabinettet [2].

3 Start systemet på nytt, og trykk på **F2** for å angi konfigurasjonsmenyen for BIOS.

4 I konfigurasjonsmenyen for BIOS navigerer du til **System Configuration (Systemkonfigurasjon)** > **Dust Filter Maintenance (Vedlikehold av støvfilter)** og velger fra hvilken som helst av følgende intervaller: 15, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 dager.

ⓘ **MERK: Standardinnstilling: Disabled (Deaktivert)**

ⓘ **MERK: Varsler genereres bare under omstart av systemet, og ikke under normal drift av OS.**

Når du skal rengjøre støvfilteret, børster eller støvsuger du forsiktig, og tørker deretter eksterne overflater med en fuktig klut.

2

Få hjelp

Kontakte Dell

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1 Gå til **Dell.com/support.**
2 Velg din støttekategori.
3 Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen **Choose A Country/Region (Velg et land/område)** nederst på siden.
4 Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.