




متتبع العين Tobii

دليل المستخدم

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

- ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المنتج الخاص بك. 
- تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إما إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تعلمك بكيفية تجنب المشكلة. 
- تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة. 

حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بموجب حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأمريكية والدولية. Dell وشعار Dell هما علامتان تجاريتان لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو نطاقات الاختصاص الأخرى، وكل العلامات والأسماء التجارية الأخرى الواردة هنا قد تكون علامات تجارية تخص الشركات ذات الصلة المملوكة لها.

10 - 2016

مراجعة A00

جدول المحتويات

4	تعليمات السلامة
5	متتبع العين Tobii
5	تهيئة متتبع العين Tobii
5	إنشاء حساب شخصي للمستخدم
5	اختبار معايرة المستخدم
6	معايرة الضيف
6	تغيير المستخدم
6	الألعاب والتطبيقات
6	إعدادات
8	مقدمة
8	اقتناء أثر النظرة
8	تنزيل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii
10	الحصول على المساعدة والاتصال بشركة Alienware
10	موارد المساعدة الذاتية
10	الاتصال بـ Alienware

تعليمات السلامة

استخدم توجيهات السلامة التالية لسلامتك الشخصية.

تحذير: بالصرع



قد يتعرض بعض الأشخاص المصابون بالصرع الحساس للضوء إلى نوبات صرع أو فقدان الوعي عند التعرض لأضواء وامضة أو أنماط ضوء معينة في الحياة اليومية. وقد يحدث ذلك حتى إذا لم يكن للشخص تاريخ طبي للصرع أو لم يصاب أبدًا بنوبات صرع.

ومن المرجح أن يعاني الشخص المصاب بالصرع الحساس للضوء أيضًا من مشكلات مع شاشة التلفاز وبعض ألعاب arcade ومصابيح الفلوريسنت الومضة. وقد يعاني هؤلاء الأشخاص من نوبات أثناء مشاهدة بعض الصور أو الأنماط على الشاشة، أو حتى عند التعرض لمصادر ضوء لمتتبع العين. ومن المقدر أن حوالي 3-5% من الأشخاص المصابين بالصرع لديهم هذا النوع من الصرع الحساس للضوء. ويشعر العديد من الأشخاص المصابون بالصرع الحساس للضوء بـ "أورة" أو يشعرون بأحاسيس غريبة قبل حدوث النوبة. وإذا كنت تشعر بإحساس غريب أثناء الاستخدام، ففرك عينيك بعيدًا عن متتبع العين.

تحذير: الأشعة تحت الحمراء



عند تنشيط متتبع العين Tobii، يقوم المتتبع بإصدار ضوء أشعة تحت حمراء (IR) نابض. وقد تتعرض أجهزة طبية معينة للاضطراب بسبب ضوء و/أو إشعاع IR. لا تستخدم متتبع العين Tobii عندما تكون بالقرب من هذه الأجهزة الطبية حيث قد يتأثر مدى دقتها أو أداؤها الوظيفي السليم.

تحذير: سلامة الطفل



متتبع العين Tobii هو نظام كمبيوتر متقدم وحمّاز إلكتروني. وهو يتكون من العديد من القطع الجذيمة المنفصلة. هذه القطع يمكن فصلها من الجهاز وقد تشكل خطرًا أو احتمالية البلع عند تعامل الأطفال معها.

تنبيه: لا تفصح متتبع العين Tobii




عدم الالتزام ينتج عنه خسارة الضمان! لا توجد مكونات قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. اتصل بدعم Tobii إذا لم يكن متتبع العين Tobii يعمل بشكل سليم.

متتبع العين Tobii

متتبع العين Tobii هو جهاز تتبع العين يُعزز التفاعل بين الإنسان وجهاز الكمبيوتر. وهو يمكن جهاز الكمبيوتر من اكتشاف وجودك أمام جهاز الكمبيوتر ويكشف أيضًا موقع تركيز عينيك عندما تكون أمام جهاز الكمبيوتر. يستخدم برنامج تتبع العين عن طريق Tobii المعلومات التي يوفرها متتبع العين Tobii. وهو يمكنك أيضًا من تخصيص التفاعل مع جهاز الكمبيوتر من خلال استخدام حركة عينيك.

ملاحظة: الغرض من متتبع العين Tobii هو الاستخدام في بيئة داخلية. 


تهيئة متتبع العين Tobii


ملاحظة: إذا لم يكن برنامج تتبع العين من Tobii متاحًا على جهاز الكمبيوتر، يمكنك تنزيله من Dell.com/support. لمزيد من المعلومات، راجع [تنزيل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii](#). 

إنشاء حساب شخصي للمستخدم

- 1 في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق Tobii للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
- 2 انقر على أيقونة العين.
- 3 انقر على إنشاء حساب شخصي جديد، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب شخصي للمستخدم.

اختبار معايرة المستخدم

- 1 في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق Tobii للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
 - 2 انقر على أيقونة العين.
 - 3 انقر على اختبار وإعادة المعايرة، ثم حدد الطريقة التي ينبغي أن يبدأ بها متتبع العين Tobii في جمع بيانات نظرة المستخدم.
- ملاحظة: تُمثل كل نقطة معايرة بدائرة على الشاشة. يُمثل مركز كل نقطة معايرة بنقطة بيضاء. تُمثل نقطة نظرة المستخدم بنقطة زرقاء على الشاشة. 

- ملاحظة: للحصول على معايرة ناجحة، ينبغي أن تكون نقطة نظرة المستخدم ضمن الدائرة البيضاء.
- 4 انقر على إعادة المعايرة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعادة المعايرة. 

معايرة الضيف

ملاحظة: تُستخدم معايرة الضيف للمستخدمين الموقتين. وهي لا تغير معايرة المستخدمين الحاليين.



1 في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق **Tobii** للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق **Tobii**.

2 انقر على أيقونة العين.

3 انقر على ضيف، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام معايرة الضيف.

ملاحظة: وبدلاً من ذلك، اضغط على **Ctrl+Shift+F9** للوصول إلى معايرة الضيف.



تغيير المستخدم

1 في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق **Tobii** للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق **Tobii**.

2 انقر على أيقونة العين.

3 حدد الحساب الشخصي الذي تريد استخدامه من صفحة المساهمات الشخصية للمستخدم.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك استكشاف المزيد من الألعاب والتطبيقات على موقع **Tobii** الإلكتروني.


إعدادات

التيار

سطوح باهت	يقلل سطوح الشاشة عندما لا تكون أمامها. الحالة الافتراضية: تشغيل.
إيقاف تشغيل الشاشة	يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة عندما لا تكون أمامها. الحالة الافتراضية: تشغيل.
انتقل إلى وضع السكون	يُرسل جهاز الكمبيوتر إلى حالة السكون قبل خطة تشغيل Windows عندما لا تكون أمام الشاشة. الحالة الافتراضية: تشغيل.
الاحتباء على النظرة	ينبه جهاز الكمبيوتر عندما تنظر إلى شعار Alienware . الحالة الافتراضية: إيقاف تشغيل.
إيقاف تشغيل الأضواء	يقوم بإيقاف تشغيل أضواء جهاز الكمبيوتر عندما لا تكون أمام الشاشة. الحالة الافتراضية: تشغيل.

التيلر

إضاءة لوحة المفاتيح
يضيء مفاتيح لوحة المفاتيح عندما تنظر إليها.
الحالة الافتراضية: تشغيل.

ملاحظة: يمكنك إضاءة المفاتيح في أقسام 

لوحة اللمس

اللمس عند النظر
ألق نظرة على شيء ما، ثم ضع إصبعًا واحدًا مع الاستمرار على لوحة اللمس. يظهر المؤشر أننا ننظر. حرك إصبعك على لوحة اللمس لتحديد الدقة الكسليات، ثم انقر كما هو معتاد.
الحالة الافتراضية: تشغيل.

التمرير عند النظر
ألق نظرة على الشاشة لتحديد المنطقة التي تريد تمريرها. اسحب إصبعين عبر لوحة اللمس للتمرير كما هو معتاد.
الحالة الافتراضية: تشغيل.

التكبير عند النظر
انظر إلى منطقة قابلة للتكبير على الشاشة، ثم قم بإجراء إيماءة تكبير على لوحة اللمس لتكبير ما تنظر إليه. يعمل هذا الإجراء حاليًا بالنسبة لتطبيق Windows Maps فقط.
الحالة الافتراضية: تشغيل.

الماوس

تحريك المؤشر عن طريق تحريك الماوس
حرك الماوس قليلاً لكي يمكن المؤشر من الظهور أننا ننظر.
الحالة الافتراضية: إيقاف تشغيل.

تحريك المؤشر عن طريق زر الماوس
اضغط على أي زر من اختيارك لتمكين المؤشر من الظهور أننا ننظر.
الحالة الافتراضية: لا يوجد مفتاح.

Windows

مبدل التطبيق
اضغط على مفتاح **Alt+Tab** لفتح مبدل تطبيق Windows. حرر مفتاح **Tab** مع الضغط على مفتاح **Alt** وانظر إلى تطبيق ما لتحديده. حرر مفتاح **Alt** لفتح التطبيق الذي تم تحديده.
الحالة الافتراضية: تشغيل.

عرض المهام
اضغط على مفتاح **Windows** يليه مفتاح **Tab** لفتح عرض مهام Windows. في عرض مهام **Windows**، انظر إلى تطبيق ما لتحديده. اضغط على مفتاح **Space** أو مفتاح **Enter** لفتح التطبيق.
الحالة الافتراضية: تشغيل.

أداة مساعدة Windows Snap
يظهر عرض أداة مساعدة **Windows Snap** بعد تثبيت نافذة ما. في عرض أداة مساعدة **Windows Snap**، انظر إلى تطبيق ما لتحديده. اضغط على مفتاح **Space** أو مفتاح **Enter** لفتح التطبيق.

الحالة الافتراضية: تشغيل.

تمديدات الألعاب

وسع مجال رؤيتك مع تمديد الشاشة اللابثائي في الألعاب التي تتوافق معه.

تمديد الشاشة اللابثائي

نبذة

التحقق من وجود تحديثات	تحقق من وجود تحديثات للبرمجيات.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	قم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا واجهتك أي مشكلات عند استخدام متبوع العين Tobii.
إعادة تعيين	أعد تعيين كل الإعدادات إلى الحالة الافتراضية.
مساعدتنا على التحسن	أرسل إحصائيات استخدام وتقرير أخطاء مجهولة المصدر إلى Tobii (يتطلب إعادة تشغيل). الحالة الافتراضية: مُحدد.
المكونات	معلومات تفصيلية حول متبوع العين Tobii في جهاز الكمبيوتر هذا.

مقدمة

حدد مقدمة لبدء تجربة تفاعلية حول استخدام متبوع العين Tobii.

اقتناء أثر النظرة

قم بالتنشغيل لإظهار نقطة نظرة المستخدم بفاعلية.

تنزيل برنامج تشغيل متبوع العين Tobii

- 1 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 انتقل إلى www.dell.com/support.
- 3 انقر على **دم المنتج**، وأدخل علامة الخدمة الخاصة بجهاز الكمبيوتر لديك، ثم انقر على **إرسال**.
- 4  ملاحظة: إذا لم يكن لديك رمز الخدمة، فاستخدم ميزة الكشف التلقائي أو استعرض يدويًا طراز جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 4 انقر على **برامج التشغيل والتنزيلات** → **العثور عليها بنفسي**.
- 5 مرر الصفحة لأسفل وقم بتوسيع المولس، و**لوحة المفاتيح**، و**أجهزة الإدخال**.
- 6 انقر على **تنزيل** لتنزيل برنامج تشغيل متبوع العين Tobii لجهاز الكمبيوتر.


 ملاحظة: يشمل برنامج تشغيل متبوع العين Tobii برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.


7

بعد اكتمال التنزيل، انتقل إلى المجلد الذي حفظت ملف برنامج التشغيل بداخله.

8

اقرأ نقرًا مزدوجًا على أيقونة ملف برنامج تشغيل متتبع العين Tobii واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

 ملاحظة: بعد التثبيت، يتم تحديث متتبع العين Tobii وبرنامج تتبع العين عن طريق Tobii تلقائيًا عندما يحصل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت.

 ملاحظة: بعد التثبيت، يتم تشغيل تتبع العين عن طريق Tobii تلقائيًا أثناء بدء تشغيل Windows.

الحصول على المساعدة والاتصال بشركة Alienware

موارد المساعدة الذاتية

يمكنك الحصول على المعلومات والمساعدة بشأن منتجات Alienware وخدماتها باستخدام موارد المساعدة الذاتية عبر الإنترنت:

www.alienware.com



معلومات حول منتجات وخدمات Alienware

تطبيق Dell Help & Support

تطبيق البدء

في بحث Windows. اكتب المساعدة والدعم. ثم اضغط على إدخال.

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

www.tobii.com

www.alienware.com/gamingservices

www.youtube.com/alienwareservices

الوصول إلى التعليمات

المساعدة عبر الإنترنت لنظام التشغيل

منتج Tobii وتتبع العين عن طريق Tobii

معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأداة المستخدم، وتعليمات الإعداد، ومواصفات المنتج، ومدونات التعليمات الفنية، وبرامج التشغيل، وتحديثات البرامج، وما إلى ذلك

مقاطع فيديو توفر تعليمات خدمة مجاز الكمبيوتر الخاص بك خطوة بخطوة

الاتصال بـ Alienware

للاتصال بشركة Alienware للمبيعات أو للدعم الفني أو لمشكلات خدمة العملاء، انظر الموقع www.alienware.com.

ملاحظة: وتختلف حالة التوافر وفقًا للدولة والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في بلدك.



ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو ليصال الشحن أو الفاتورة أو كالتالي منتج Dell.

