

متتبع العين Tobii دليل المستخدم

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

ⓘ ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المنتج الخاص بك.

⚠ تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقد للبيانات وتُعلمك بكيفية تجنب المشكلة.

⚠ تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث تلف بالممتلكات أو وقوع إصابة شخصية أو الوفاة.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2018 - 2019 محفوظة لشركة Dell Inc. أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. علامة Dell و EMC والعلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية لشركة أو الشركات التابعة لها. والعلامات التجارية الأخرى قد تكون علامات تجارية لملاكها. Dell Inc.

جدول المحتويات

4	1 تعليمات السلامة
5	2 متتبع العين Tobii
5	تهيئة متتبع العين Tobii
5	إنشاء حساب شخصي للمستخدم
5	اختبار معايرة المستخدم
5	معايرة الضيف
5	تغيير المستخدم
5	الألعاب والتطبيقات
5	إعدادات
7	مقدمة
7	اقتفاء أثر النظرة
7	تنزيل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii
8	3 الحصول على المساعدة والاتصال بشركة Alienware

تعليمات السلامة

استخدم توجيهات السلامة التالية لسلامتك الشخصية.

⚠ تحذير: تحذير بالصرع

قد يتعرض بعض الأشخاص المصابون بالصرع الحساس للضوء إلى نوبات صرع أو فقدان الوعي عند التعرض لأضواء وامضة أو أنماط ضوء معينة في الحياة اليومية. وقد يحدث ذلك حتى إذا لم يكن للشخص تاريخ طبي للصرع أو لم يصاب أبدًا بنوبات صرع.

ومن المرجح أن يعاني الشخص المصاب بالصرع الحساس للضوء أيضاً من مشكلات مع شاشة التلفاز وبعض ألعاب **arcade** ومصابيح الفلورسنت الومضة. وقد يعاني هؤلاء الأشخاص من نوبات أثناء مشاهدة بعض الصور أو الأنماط على الشاشة، أو حتى عند التعرض لمصادر ضوء لمتتبع العين. ومن المقدر أن حوالي 3-5% من الأشخاص المصابين بالصرع لديهم هذا النوع من الصرع الحساس للضوء. ويشعر العديد من الأشخاص المصابون بالصرع الحساس للضوء بـ"أورة" أو يشعرون بأحاسيس غريبة قبل حدوث النوبة. وإذا كنت تشعر بأحاسيس غريب أثناء الاستخدام، فحرك عينيك بعيداً عن متتبع العين.

⚠ تحذير: تحذير بالأشعة تحت الحمراء

عند تنشيط متتبع العين **Tobii**، يقوم المتتبع بإصدار ضوء أشعة تحت حمراء (**IR**) نابض. وقد تتعرض أجهزة طبية معينة للاضطراب بسبب ضوء و/أو إشعاع **IR**. لا تستخدم متتبع العين **Tobii** عندما تكون بالقرب من هذه الأجهزة الطبية حيث قد يتأثر مدى دقتها أو أداؤها الوظيفي السليم.

⚠ تحذير: سلامة الطفل

متتبع العين **Tobii** هو نظام كمبيوتر متقدم وجهاز إلكتروني. وهو يتكون من العديد من القطع المجمعَة المنفصلة. هذه القطع يمكن فصلها من الجهاز وقد تشكل خطراً أو احتمالية البلع عند تعامل الأطفال معها.

⚠ تنبيه: لا تفتح متتبع العين **Tobii**

عدم الالتزام ينتج عنه خسارة الضمان! لا توجد مكونات قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. اتصل بدعم **Tobii** إذا لم يكن متتبع العين **Tobii** يعمل بشكل سليم.

متتبع العين Tobii

متتبع العين Tobii هو جهاز تتبّع العين يُعزّز التفاعل بين الإنسان وجهاز الكمبيوتر. وهو يمكن جهاز الكمبيوتر من اكتشاف وجودك أمام جهاز الكمبيوتر ويكتشف أيضًا موقع تركيز عينيك عندما تكون أمام جهاز الكمبيوتر.

يستخدم برنامج تتبع العين عن طريق Tobii المعلومات التي يوفرها متتبع العين Tobii. وهو يمكنك أيضًا من تخصيص التفاعل مع جهاز الكمبيوتر من خلال استخدام حركة عينيك.

① ملاحظة: الغرض من متتبع العين Tobii هو الاستخدام في بيئة داخلية.

تهيئة متتبع العين Tobii

① ملاحظة: إذا لم يكن برنامج تتبع العين من Tobii متاحًا على جهاز الكمبيوتر، يمكنك تنزيله من Dell.com/support. لمزيد من المعلومات، راجع [تنزيل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii](#).

إنشاء حساب شخصي للمستخدم

1. في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق Tobii للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
2. انقر على أيقونة العين.
3. انقر على إنشاء حساب شخصي جديد، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب شخصي للمستخدم.

اختبار معايرة المستخدم

1. في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق Tobii للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
 2. انقر على أيقونة العين.
 3. انقر على اختبار وإعادة المعايرة، ثم حدد الطريقة التي ينبغي أن يبدأ بها متتبع العين Tobii في جمع بيانات نظرة المستخدم.
- ① ملاحظة: تُمثل كل نقطة معايرة بدائرة على الشاشة. يُمثل مركز كل نقطة معايرة بنقطة بيضاء. تُمثل نقطة نظرة المستخدم بنقطة زرقاء على الشاشة.
- ① ملاحظة: للحصول على معايرة ناجحة، ينبغي أن تكون نقطة نظرة المستخدم ضمن الدائرة البيضاء.
4. انقر على إعادة المعايرة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعادة المعايرة.

معايرة الضيف

- ① ملاحظة: تُستخدم معايرة الضيف للمستخدمين المؤقتين. وهي لا تغير معايرة المستخدمين الحاليين.
1. في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق Tobii للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
 2. انقر على أيقونة العين.
 3. انقر على ضيف، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام معايرة الضيف.
- ① ملاحظة: وبدلاً من ذلك، اضغط على **Ctrl+Shift+F9** للوصول إلى معايرة الضيف.

تغيير المستخدم

1. في شريط المهام، انقر على أيقونة تتبع العين عن طريق Tobii للوصول إلى برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
2. انقر على أيقونة العين.
3. حدد الحساب الشخصي الذي تريد استخدامه من صفحة الحسابات الشخصية للمستخدم.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك استكشاف المزيد من الألعاب والتطبيقات على موقع Tobii الإلكتروني.

إعدادات

التيار

يُقلل سطوع الشاشة عندما لا تكون أمامها.

سطوع باهت

التحقق من وجود تحديثات	التحقق من وجود تحديثات للبرمجيات.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	قم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا واجهتك أي مشكلات عند استخدام متتبع العين Tobii.
إعادة تعيين	أعد تعيين كل الإعدادات إلى الحالة الافتراضية.
مساعدتنا على التحسن	أرسل إحصائيات استخدام وتقرير أخطاء مجهولة المصدر إلى Tobii (بتطلب إعادة تشغيل). الحالة الافتراضية: مُحدد.
المكونات	معلومات تفصيلية حول متتبع العين Tobii في جهاز الكمبيوتر هذا.

مقدمة

حدد مقدمة لبدء تجربة تفاعلية حول استخدام متتبع العين Tobii.

اقتفاء أثر النظرة

قم بالتنشغيل لإظهار نقطة نظرة المستخدم بقاعة.

تنزيل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii

1. قم بتنشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. انتقل إلى www.dell.com/support.
3. انقر على دعم المنتج، وأدخل علامة الخدمة الخاصة بجهاز الكمبيوتر لديك، ثم انقر على إرسال.
4. ملاحظة: إذا لم يكن لديك رمز الخدمة، فاستخدم ميزة الكشف التلقائي أو استعرض يدويًا طراز جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. انقر على برامج التشغيل والتنزيلات < العثور عليها بنفسك.
6. مرر الصفحة لأسفل وقم بتوسيع الماوس، ولوحة المفاتيح، وأجهزة الإدخال.
7. انقر على تنزيل لتنزيل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii لجهاز الكمبيوتر.
8. ملاحظة: يشمل برنامج تشغيل متتبع العين Tobii برنامج تتبع العين عن طريق Tobii.
9. بعد اكتمال التنزيل، انتقل إلى المجلد الذي حفظت ملف برنامج التشغيل بداخله.
10. انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة ملف برنامج تشغيل متتبع العين Tobii واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
11. ملاحظة: بعد التثبيت، يتم تحديث متتبع العين Tobii وبرنامج تتبع العين عن طريق Tobii تلقائيًا عندما يتصل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت.
12. ملاحظة: بعد التثبيت، يتم تشغيل تتبع العين عن طريق Tobii تلقائيًا أثناء بدء تشغيل Windows.

الحصول على المساعدة والاتصال بشركة Alienware

موارد المساعدة الذاتية

يمكنك الحصول على المعلومات والمساعدة بشأن منتجات Alienware والخدمات التي تقدمها باستخدام موارد المساعدة الذاتية عبر الإنترنت:

جدول 1. منتجات Alienware وموارد المساعدة الذاتية عبر الإنترنت

معلومات حول منتجات Alienware والخدمات التي تقدمها

تطبيق Dell Help & Support

تلميحات

الاتصال بالدعم

المساعدة عبر الإنترنت لنظام التشغيل

معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأدلة المستخدم، وتعليمات الإعداد، ومواصفات المنتج، ومدونات التعليمات الفنية، وبرامج التشغيل، وتحديثات البرامج، وما إلى ذلك

دعم VR

متتبع العين Tobii وتتبع العين عن طريق Tobii

مقاطع فيديو توفر تعليمات لخدمة جهاز الكمبيوتر الخاص بك خطوة بخطوة

www.alienware.com



في بحث Windows، اكتب **Contact Support** (الاتصال بالدعم)، ثم اضغط على **Enter** (إدخال).

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

www.alienware.com/gamingservices

www.dell.com/VRsupport

www.tobii.com

www.youtube.com/alienwareservices

الاتصال بشركة Alienware

للاتصال بشركة Alienware بشأن المبيعات أو الدعم الفني أو مشكلات في خدمة العملاء، راجع الموقع www.alienware.com.

ملاحظة: وتختلف حالة التوافر وفقاً للدولة والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في بلدك.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتالوج منتج Dell.