

# Tobii eye-tracker Brugervejledning

## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.





© 2018 - 2019 Dell Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhedsinstruktioner.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Tobii Eye-tracker.....</b>	<b>5</b>
Sådan konfigureres Tobii Eye-tracker.....	5
Sådan oprettes brugerprofilen.....	5
Sådan testes brugerkalibreringen.....	5
Gæstkalibrering.....	5
Skift bruger.....	5
Spil og apps.....	5
indstillinger.....	6
Intro.....	7
Sporing af se-punkt.....	7
Sådan hentes driveren til Tobii Eye-tracker.....	7
<b>3 Rekvirere hjælp og kontakte Alienware.....</b>	<b>8</b>

# Sikkerhedsinstruktioner

Anvend følgende sikkerhedsretningslinjer for din personlige sikkerhed.

-  **ADVARSEL: Epilepsiadvarsel**
- Nogle personer med fotosensitiv epilepsi kan let få et epileptisk anfald eller tab af bevidsthed, når de udsættes for visse blinkende lys eller lysmønstre i hverdagen. Dette kan ske, også selv om personen ikke har diagnosen epilepsi, eller aldrig har haft et epileptisk anfald.
- En person med fotosensitiv epilepsi vil højst sandsynligt også have problemer med tv-skærme, nogle arkadespil og blinkende lysstofrør. Sådanne personer kan få et anfald, når de ser på visse billeder eller mønstre, ligeledes når de udsættes for lyskilden fra Eye-trackeren. Det estimeres, at omkring 3 til 5% af personer med epilepsi har denne type fotosensitiv epilepsi. Mange personer med fotosensitiv epilepsi oplever en "aura" eller får mærkelige sanseoplevelser inden anfaldet. Hvis du føler dig mærkelig under brug, flyt øjnene væk fra Eye-trackeren.
-  **ADVARSEL: Advarsel for infrarødt lys**
- Når Tobii Eye-trackeren aktiveres, udsender den pulserende infrarødt lys (IR). Visse medicinske apparater kan forstyrres af IR-lys og/eller stråling. Brug ikke Tobii Eye-trackeren når du er i nærheden af sådanne medicinske apparater, da deres nøjagtighed eller funktion kan blive påvirket.
-  **ADVARSEL: Børnesikkerhed**
- Tobii Eye-trackeren er et avanceret computersystem og en elektronisk enhed. Den består af adskillige separat samlede dele. Disse dele kan frigøres fra enheden, og kan derved udgøre en fare for kvælning, hvis de kommer i hænderne på børn.
-  **FORSIGTIG: Åbn ikke Tobii Eye-trackeren**
- Hvis det ikke respekteres bortfalder garantien! Der er ingen komponenter inden i, der skal serviceres af brugeren. Kontakt Tobii's support hvis din Tobii Eye-tracker ikke fungerer korrekt.

# Tobii Eye-tracker

Tobii Eye-tracker er en sporingsenhed, der udvider interaktionen mellem bruger og computer. Den kan detektere din tilstedeværelse foran computeren, og også detektere hvor du fokuserer dine øjne, når du er foran computeren.

Softwaren til Tobii Eye-tracking anvender oplysninger leveret af Tobii Eye-tracker. Den gør det også muligt at tilpasse interaktionen med computeren ved brug af øjenbevægelser.

**ⓘ** **BEMÆRK: Tobii Eye-tracker er beregnet til brug i et indendørs miljø.**

## Sådan konfigureres Tobii Eye-tracker

**ⓘ** **BEMÆRK: Hvis softwaren til Tobii Eye-tracking ikke findes på din computer, kan du hente den fra [Dell.com/support](https://Dell.com/support). For flere oplysninger, se [Sådan hentes driveren til Tobii Eye-tracker](#).**

### Sådan oprettes brugerprofilen

1. På proceslinjen, klik på **Tobii Eye-tracking**-ikonet for at gå til softwaren.
2. Klik på **Eye**-ikonet
3. Klik på **Opret ny profil** og følg vejledningen på skærmen for at oprette brugerprofilen.

### Sådan testes brugerkalibreringen

1. På proceslinjen, klik på **Tobii Eye-tracking**-ikonet for at gå til softwaren.
2. Klik på **Eye**-ikonet
3. Klik på **Test og genkalibrering**, og vælg så hvordan Tobii Eye-tracker skal starte med at indsamle brugerens se-data.

**ⓘ** **BEMÆRK: Hvert kalibreringspunkt er repræsenteret med en cirkel på skærmen. Centeret af hvert kalibreringspunkt er vist med en hvid prik. Brugerens se-punkt er vist med en blå prik på skærmen.**

**ⓘ** **BEMÆRK: Ved en korrekt kalibrering skal brugerens se-punkt være inden for den hvide cirkel.**

4. Klik på **Genkalibrer** og følg vejledningen på skærmen for at afslutte genkalibreringen.

### Gæstkalibrering

**ⓘ** **BEMÆRK: Gæstkalibrering er til midlertidige brugere. Dette ændrer ikke den eksisterende brugerkalibrering.**

1. På proceslinjen, klik på **Tobii Eye-tracking**-ikonet for at gå til softwaren.
2. Klik på **Eye**-ikonet
3. Klik på **Gæst** og følg vejledningen på skærmen for at afslutte gæstkalibrering.

**ⓘ** **BEMÆRK: Alternativt, tryk på **Ctrl+Shift+F9** for at gå til gæstkalibrering.**

### Skift bruger

1. På proceslinjen, klik på **Tobii Eye-tracking**-ikonet for at gå til softwaren.
2. Klik på **Eye**-ikonet
3. Vælg den profil du vil bruge fra siden med **Brugerprofiler**.

## Spil og apps

Du udforske flere spil og programmer på Tobii's hjemmeside.

# Indstillinger

## Strømforsyning

---

Dim brightness (Dæmp lysstyrke)	Reducerer skærmens lysstyrke, når du ikke er foran den. Standard: On (Til)
Turn off screen (Sluk for skærm)	Slukker for skærmen, når du ikke er foran den. Standard: ON (TIL)
Go to sleep (Gå til slumretilstand)	Sender din computer til slumretilstand inden Windows strømstyring, når du ikke er foran skærmen. Standard: ON (TIL)
Wake on Gaze (Væk ved at se)	Vækker computeren når du ser på Alienware-logoet. Standard: OFF (FRA)
Turn off lights (Sluk for lys)	Slukker for computerlyset, når du ikke er foran skærmen. Standard: ON (TIL)
Light up keyboard (Tænd lys i tastatur)	Tænder for lyset i tastaturtasterne, når du ser på dem. Standard: ON (TIL)

 **BEMÆRK: Du kan tænde lyset sektionvis.**

## Berøringsplade

---

Touch at gaze (Berør ved at se)	Se på noget og placer og hold en finger forsigtigt på berøringspladen. Markøren vises, hvor du ser. Flyt din finger på berøringspladen for at finindstille pixel-præcisionen, klik herefter som normalt. Standard: ON (TIL)
Scroll at gaze (Rulle ved at se)	Se på skærmen for at bestemme hvilken del du vil rulle. Træk to fingre på hen over berøringspladen, for at rulle som normalt. Standard: ON (TIL)
Zoom at gaze (Zoome ved at se)	Se på et område på skærmen der kan zoomes, gør herefter en zoome-bevægelse på berøringspladen for at zoome det område du ser på. For nuværende fungerer dette kun med Windows Maps-app. Standard: ON (TIL)

## Mus

---

Warp on mouse move (Varp musebevægelse)	Flyt musen en smule for at udløse markøren der hvor du ser. Standard: OFF (FRA)
Warp on mouse button (Varp museknappen)	Tryk på knappen efter dit valg for at udløse markøren der hvor du ser. Standard: No key (Ingen tast)

## Windows

---

Application switcher (Programomskifter)	Tryk på Alt+ Tab for at åbne Windows programomskifter. Slip Tab-tasten med Alt-tasten nedtrykket og se på et program for at fremhæve det. Slip Alt-tasten for at åbne det fremhævede program. Standard: ON (TIL)
Task view (Opgavevisning)	Tryk på Windows-tasten efterfulgt af Tab-tasten for at åbne Windows Opgavevisning. Se på et program i Windows Opgavevisning for at fremhæve det. Tryk på mellemrumstasten eller Enter-tasten for at åbne programmet.

## Windows

---

Windows Snap assist (Windows Fastgørelsesassistent)

Standard: ON (TIL)

Windows fastgørelsesassistent-visning fremkommer, efter du har forankret et vindue. Se på et program i Windows fastgørelsesassistent-visning for at fremhæve det. Tryk på mellemrumstasten eller Enter-tasten for at åbne programmet.

Standard: ON (TIL)

## Spiludvidelser

---

Infinite Screen Extension (Uendelig skærmudvidelse)

Udvid dit synsfelt med Uendelig skærmudvidelse i kompatible spil.

## Om

---

Søg efter opdateringer

Søg efter software-opdateringer.

Fejlfinding

Fejlfind hvis du oplever problemer, når du bruger Tobii Eye-tracker.

Nulstil

Nulstil alle indstillinger til standard

Hjælp os med at forbedre os

Send anonymt brugsstatistikker og fejlrapporter til Tobii (kræver genstart).  
Standard: Tick (Markeret).

Komponenter

Detaljerede oplysninger om Tobii Eye-tracker på denne computer.





## Intro

Vælg **Intro** for at begynde en interaktiv oplevelse ved brugen af Tobii Eye-tracker.

## Spring af se-punkt

Tænd for at vise brugerens se-punkt med en boble.

## Sådan hentes driveren til Tobii Eye-tracker



1. Tænd computeren
2. Gå til [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. Klik på **Product Support (Produktsupport)**, indtast din computers servicemærke og klik på **Submit (Send)**.  
 **BEMÆRK: Hvis du ikke har servicemærket, brug autodekteringsfunktionen eller gennemse din computermodel manuelt.**
4. Klik på **Drivers & downloads > Find it myself (Finder det selv)**.
5. Rul ned på siden og udvid **Mus, Tastatur og Inputenheder**.
6. Klik på **Download (Hent)** for at hente driveren til Tobii Eye-tracker til computeren.  
 **BEMÆRK: Driveren til Tobii Eye-tracker indeholder softwaren til Tobii Eye-tracking.**
7. Efter hentning er afsluttet, naviger til mappen hvor du gemte driverfilen.
8. Dobbeltklik på driverfilikonet for Tobii Eye-tracker og følg vejledningen på skærmen.  
 **BEMÆRK: Efter installation vil Tobii Eye-tracker og softwaren til Tobii Eye-tracking automatisk blive opdateret, når computeren er tilsluttet internettet.**  
 **BEMÆRK: Efter installation vil Tobii Eye-tracking automatisk startes under opstart af Windows.**

# Rekvirere hjælp og kontakte Alienware

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Alienware-produkter og services ved at bruge disse online selv-hjælpsressourcer:

**Tabel 1. Alienware-produkter og online selv-hjælpsressourcer**

Information om Alienwares produkter og services.	<a href="http://www.alienware.com">www.alienware.com</a>
Dell Hjælp & Support-app	
Tips	
Kontakt supporten	Skriv i Windows-søgning <b>Hjælp og support</b> , og tryk på <b>Enter</b> .
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.alienware.com/gamingservices">www.alienware.com/gamingservices</a>
VR-support	<a href="http://www.dell.com/VRsupport">www.dell.com/VRsupport</a>
Tobii Eye-tracker og Tobii Eye-tracking	<a href="http://www.tobii.com">www.tobii.com</a>
Videoer der giver dig instruktioner trin for trin for servicering af din computer.	<a href="http://www.youtube.com/alienwareservices">www.youtube.com/alienwareservices</a>

## Kontakt til Alienware

For at kontakte Alienwares salg, tekniske support, eller kundeservice, se [www.alienware.com](http://www.alienware.com).

**ⓘ BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.**

**ⓘ BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.**