

# עוקב העיניים של Tobii מדריך למשתמש

## הערות, התראות ואזהרות

הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. 

התראה "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

אזהרה אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות. 

© 2018 - 2019 Dell Inc. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

# תוכן עניינים

4.....	1 הוראות בטיחות
5.....	2 עוקב העיניים של Tobii
5.....	הגדרת התצורה של עוקב העיניים של Tobii
5.....	יצירת פרופיל המשתמש
5.....	בדיקת כיול המשתמש
5.....	כיול אורח
5.....	שינוי משתמש
5.....	משחקים ויישומים
6.....	Settings (הגדרות)
7.....	מבוא
7.....	מעקב התבוננות
7.....	הורד מנהל ההתקן של עוקב העיניים של Tobii
8.....	3 Getting help and contacting Alienware

# הוראות בטיחות

השתמש בהוראות הבטיחות הבאות למען בטיחותך האישית.

## ⚠ אזהרה אזהרת אפילפסיה

חלק מהאנשים שיש להם אפילפסיה פוטוונסטיבית הינם רגישים להתקפים אפילפטיים או לאובדן הכרה כאשר הם נחשפים לאורות מהבהבים או לתבניות תאורה מסוימות בחיי היומיום. ייתכן שזה יקרה גם אם לאדם אין היסטוריה רפואית של אפילפסיה או שמעולם לא חווה התקף אפילפטי.

אדם עם אפילפסיה פוטוונסטיבית ככל הנראה יחווה גם בעיות עם מסכי טלוויזיה, עם חלק ממשחקי הארקייד ועם נורות פלאורוסנט מרצדות. ייתכן שאנשים אלה יחוו התקף בעת צפייה בכמה תמונות או תבניות בצג, או אף בעת חשיפה למקורות התאורה של עוקב עיניים. ישנה הערכה שישנם כ-3%-5% עם אפילפסיה החווים סוג זה של אפילפסיה פוטוונסטיבית. אנשים רבים עם אפילפסיה פוטוונסטיבית חווים "הילה" או מרגישים תחושות מוזרות לפני שההתקף קורה. אם אתה מרגיש מוזר בעת השימוש, הזז את עיניך מעוקב העיניים.

## ⚠ אזהרה אזהרת אינפרא-אדום

כאשר מופעל, עוקב העיניים של Tobii פולט אור אינפרא-אדום (IR). אור אינפרא-אדום ו/או קרינה עלולים להפריע להתקנים רפואיים מסוימים. אין להשתמש בעוקב העיניים של Tobii בקרבה להתקנים רפואיים רגישים אלה, מאחר שהוא עלול להשפיע על רמת הדיוק והתפקוד שלהם.

## ⚠ אזהרה בטיחות ילדים

עוקב העיניים של Tobii הוא מערכת מחשב מתקדמת והתקן אלקטרוני. הוא מורכב מחלקים נפרדים רבים מספור. חלקים אלו עלולים להיפרד מההתקן ולהוות סכנה של חנק, אם יגיעו לידיהם של ילדים.

## ⚠ התראה אין לפתוח את עוקב העיניים של Tobii

אי-תאימות גורמת לאובדן אחריות! כל החלקים שבפנים אינם ניתנים לטיפול על ידי המשתמש. יש ליצור קשר עם התמיכה של Tobii אם עוקב העיניים של Tobii אינו עובד כהלכה.

# עוקב העיניים של Tobii

עוקב העיניים של Tobii הוא התקן מעקב עיניים שמשפר את האינטראקציה של האדם עם המחשב. הוא מאפשר למחשב לזהות את נוכחותך כשאתה נמצא מול המחשב וכן לזהות היכן העיניים שלך ממוקדות כשאתה נמצא מול המחשב.

תוכנת מעקב העיניים של Tobii משתמשת במידע שסופק על ידי עוקב העיניים של Tobii. היא גם מאפשרת לך להתאים אישית את האינטראקציה עם המחשב באמצעות תנועת העיניים שלך.

הערה עוקב העיניים של Tobii נועד לשימוש בסביבות פנימיות.

## הגדרת התצורה של עוקב העיניים של Tobii

הערה אם תוכנת מעקב העיניים של Tobii אינה זמינה במחשב שלך, תוכל להורידה מהאתר [Dell.com/support](https://Dell.com/support). לקבלת מידע נוסף, ראה [הורדת מנהל ההתקן של עוקב העיניים של Tobii](#).

### יצירת פרופיל המשתמש

1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל **מעקב עיניים Tobii** כדי לגשת לתוכנה של מעקב עיניים Tobii.
2. לחץ על הסמל עין.
3. לחץ על **יצירת פרופיל חדש**, ובצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי ליצור את פרופיל המשתמש.

### בדיקת כיול המשתמש

1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל **מעקב עיניים Tobii** כדי לגשת לתוכנה של מעקב עיניים Tobii.
  2. לחץ על הסמל עין.
  3. לחץ על **בדיקה וכיול מחדש** ולאחר מכן בחר כיצד על עוקב העיניים של Tobii להתחיל לאסוף את נתוני ההתבוננות של המשתמש.
- הערה כל נקודת כיול מיוצגת באמצעות עיגול על המסך. המרכז של כל נקודת כיול מיוצג באמצעות נקודה לבנה. נקודת ההתבוננות של המשתמש מיוצגת באמצעות נקודות כחולות במסך.

הערה לכיול מוצלח, על נקודת ההתבוננות של המשתמש להיות בתוך העיגול הלבן.

4. לחץ על **כיול מחדש**, ובצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי לסיים את הכיול מחדש.

### כיול אורח

הערה כיול אורח נועד למשתמשים זמניים. היא אינה משנה את כיול המשתמש הקיים.

1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל **מעקב עיניים Tobii** כדי לגשת לתוכנה של מעקב עיניים Tobii.
  2. לחץ על הסמל עין.
  3. לחץ על **אורח**, ובצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי לסיים את כיול האורח.
- הערה לחלופין, הקש **Ctrl+Shift+F9** כדי לגשת לכיול אורח.

### שינוי משתמש

1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל **מעקב עיניים Tobii** כדי לגשת לתוכנה של מעקב עיניים Tobii.
2. לחץ על הסמל עין.
3. בחר בפרופיל לשימוש מהדף **פרופילי משתמש**.

### משחקים ויישומים

באפשרותך לחקור עוד משחקים ויישומים באתר האינטרנט של Tobii.

# Settings (הגדרות)

## חשמל

עמעום הבהירות	מפחית את בהירות המסך כאשר אינך ממולו. ברירת מחדל: פועל
כיבוי המסך	מכבה את המסך כאשר אינך ממולו. ברירת מחדל: פועל
עבור אל מצב שינה	שולח את המחשב למצב שינה לפני תוכנית צריכת החשמל של Windows, כאשר אינך ממול למסך. ברירת מחדל: פועל
להעיר את ההתבוננות	מעיר את המחשב כאשר אתה מתבונן בלוגו של Alienware. ברירת מחדל: כבוי.
כיבוי הנוריות	מכבה את נוריות המחשב כאשר אינך ממול המסך. ברירת מחדל: פועל
מדליק את המקלדת	מדליק את מקשי המקלדת כאשר אתה מתבונן בהם. ברירת מחדל: פועל
	<b>ⓘ הערה באפשרותך להדליק את המקשים במקטעים.</b>

## משטח מגע

גע בהתבוננות	הבט במשהו, ולאחר מכן הנח והחזק בעדינות אצבע אחת על משטח המגע. המצביע מופיע במקום שאליו אתה מסתכל. הזז את אצבעך על משטח המגע כדי לכוון את דיוק הפיקסלים ולאחר מכן הקש כרגיל. ברירת מחדל: פועל
גלול בהתבוננות	הבט במסך כדי לקבוע את האזור שברצונך לגלול. גרור שתי אצבעות על פני משטח המגע כדי לגלול כרגיל. ברירת מחדל: פועל
קירוב או הרחקת התצוגה בהתבוננות	הבט באזור שניתן לקרב או להרחיק את התצוגה ממנו במסך, לאחר מכן בצע את מחוות הקירוב או ההרחקה מהתצוגה על משטח המגע כדי לקרב או להרחיק את המקום שעליו אתה מתבונן. נכון לעכשיו, פעולה זו עובדת רק ביישום המפות של Windows. ברירת מחדל: פועל

## עכבר

להפעיל בתזוזת עכבר	הזז מעט את העכבר כדי להפעיל את המצביע כך שיופיע כשאתה מתבונן. ברירת מחדל: כבוי.
להפעיל בלחיצת עכבר	לחץ על הלחצן שתבחר כדי להפעיל את המצביע כך שיופיע כשאתה מתבונן. ברירת מחדל: אף מקש.

## Windows

בורר היישומים	לחץ על Alt+Tab כדי לפתוח את בורר היישומים של Windows. כאשר מקש Alt לחוץ, שחרר את מקש Tab והבט ביישום כדי להדגיש אותו. שחרר את מקש ה-Alt כדי לפתוח את היישום המודגש. ברירת מחדל: פועל
הצג משימה	לחץ על מקש Windows ואחריו על מקש Tab כדי לפתוח את מנהל המשימות של Windows. במנהל המשימות של Windows, הבט ביישום כדי להדגישו. לחץ על מקש הרווח או על מקש Enter כדי לפתוח את היישום.

עוזר Windows Snap	ברירת מחדל: פועל
עוזר Windows Snap	תצוגת עוזר Windows Snap מופיע לאחר שתעגון חלון. בתצוגת עוזר Windows Snap, הבט ביישום כדי להדגישו. לחץ על מקש הרווח או על מקש Enter כדי לפתוח את היישום.
	ברירת מחדל: פועל
<b>תוספות משחק</b>	
תוסף מסך אינסופי	הרחב את שדה ראייה באמצעות תוסף מסך אינסופי במשחקים מותאמים.
<b>אודות</b>	
בדוק עדכונים	חפש עדכוני תוכנה.
פתרון בעיות	פתור בעיות אם אתה נתקל בהן בעת שימוש בעוקב העיניים של Tobii.
Reset	אפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.
עזור לנו לשפר	שלח סטטיסטיקות שימוש אנונימיות ודוחות שגיאה אל Tobii (יש לבצע הפעלה מחדש).
	ברירת מחדל: Tick.
רכיבים	מידע מפורט אודות עוקב העיניים של Tobii במחשב זה.





## מבוא

בחר באפשרות **מבוא** כדי להתחיל חוויה אינטראקטיבית בשימוש בעוקב העיניים של Tobii.

## מעקב התבוננות

הפעל כדי להציג את נקודת התבוננות של המשתמש באמצעות בועה.

## הורד מנהל ההתקן של עוקב העיניים של Tobii



1. הפעל את המחשב.
2. עבור אל [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. לחץ על **Product Support** (תמיכה במוצר), הזן את תג השירות של המחשב שלך, ולאחר מכן לחץ על **Submit** (שלח).
4.  הערה אם אין ברשותך תג השירות, השתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי או דפדף ומצא ידנית את דגם המחשב שברשותך.
4. לחץ על **Drivers & Downloads** (מנהלי התקנים והורדות) < **Find it myself** (לאתר זאת בעצמי).
5. גלול מטה את הדף והרחב עכבר, **מקלדת והתקני קלט**.
6. לחץ על **הורד** כדי להוריד את מנהל העיניים של עוקב העיניים של Tobii עבור המחשב שברשותך.
7.  הערה קובץ מנהל ההתקן של עוקב העיניים של Tobii כולל את תוכנת מעקב העיניים של Tobii.
7. לאחר השלמת ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ מנהל ההתקן.
8. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ מנהל התקן של עוקב העיניים של Tobii ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
8.  הערה לאחר ההתקנה, עוקב העיניים של Tobii ותוכנת מעקב העיניים של Tobii מעודכנים אוטומטית כאשר המחשב מחובר לאינטרנט.
8.  הערה לאחר ההתקנה, תוכנת מעקב העיניים של Tobii נפתחת אוטומטית במהלך ההפעלה של Windows.

# Getting help and contacting Alienware

## Self-help resources

:You can get information and help on Alienware products and services using these online self-help resources

**Table 1. Alienware products and online self-help resources**

<a href="http://www.alienware.com">www.alienware.com</a>	Information about Alienware products and services
	Dell Help & Support app
	Tips
.In Windows search, type <b>Contact Support</b> , and press <b>Enter</b>	Contact Support
<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>	Online help for operating system
<a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>	
<a href="http://www.alienware.com/gamingservices">www.alienware.com/gamingservices</a>	Troubleshooting information, user manuals, setup instructions, product specifications, technical help blogs, drivers, software updates, and so on
<a href="http://www.dell.com/VRsupport">www.dell.com/VRsupport</a>	VR Support
<a href="http://www.tobii.com">www.tobii.com</a>	Tobii Eye Tracker and Tobii Eye Tracking
<a href="http://www.youtube.com/alienwareservices">www.youtube.com/alienwareservices</a>	Videos providing step-by-step instructions to service your computer

## Contacting Alienware

.To contact Alienware for sales, technical support, or customer service issues, see [www.alienware.com](http://www.alienware.com)

**.NOTE: Availability varies by country and product, and some services may not be available in your country** ⓘ

**NOTE: If you do not have an active internet connection, you can find contact information on your purchase invoice, packing slip, bill, or Dell product catalog** ⓘ