

# Rastreador ocular Tobii

## Guia do usuário

## Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

 **CUIDADO:** um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

© 2018 - 2019 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

# Índice

<b>1 Instruções de segurança.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Rastreador ocular Tobii.....</b>	<b>5</b>
Como configurar o Rastreador ocular Tobii.....	5
Como criar o perfil de usuário.....	5
Como testar a calibração para o usuário.....	5
Calibração para convidado.....	5
Alterar usuário.....	5
Jogos e aplicativos.....	5
Configurações.....	6
Introdução.....	7
Rastreamento de olhar.....	7
Como fazer o download do driver do rastreador ocular Tobii.....	7
<b>3 Como obter ajuda e entrar em contato com a Alienware.....</b>	<b>8</b>

# Instruções de segurança

Use as diretrizes de segurança a seguir para sua segurança pessoal.

## ATENÇÃO: Advertência sobre epilepsia

Algumas pessoas com Epilepsia Fotossensível são susceptíveis a ataques epiléticos ou perda de consciência quando expostas a certas luzes piscantes ou padrões de luzes em sua vida quotidiana. Isso pode acontecer até mesmo se a pessoa não tem um histórico médico de epilepsia ou nunca teve nenhum ataque epilético.

Uma pessoa com Epilepsia Fotossensível provavelmente também teria problemas com telas de TV, alguns jogos e lâmpadas fluorescentes piscantes. Essas pessoas podem ter um ataque enquanto veem certas imagens ou padrões em um monitor, ou até mesmo quando expostas às fontes de luz de um rastreador ocular. Estima-se que 3-5% das pessoas com epilepsia têm esse tipo de Epilepsia Fotossensível. Muitas pessoas com Epilepsia Fotossensível sente uma "aura" ou sensações estranhas antes de ter um ataque. Se você tiver sensações estranhas durante o uso, afaste o olhar do rastreador ocular.

## ATENÇÃO: Advertência sobre infravermelho

Quando ativado, o Rastreador ocular Tobii emite luz infravermelha (IV) em pulsos. Certos dispositivos médicos são suscetíveis a distúrbios pela luz e/ou radiação de infravermelho. Não use o Rastreador ocular Tobii quando estiver perto de tais dispositivos médicos suscetíveis, visto que sua precisão ou funcionalidade podem ser afetadas.

## ATENÇÃO: Segurança de crianças

O Rastreador ocular Tobii é um sistema de computador avançado e um dispositivo eletrônico. É composto de numerosas peças separadas montadas. Essas peças podem se separar do dispositivo e podem representar perigo ou risco de sufocamento quando manipuladas por crianças.

## CUIDADO: Não abra o Rastreador ocular Tobii

A não conformidade resulta na perda da garantia! Não contém nenhum componente interno que possa ser reparado pelo usuário. Entre em contato com o suporte da Tobii se o seu Rastreador ocular Tobii não estiver funcionando corretamente.

# Rastreador ocular Tobii

O Rastreador ocular Tobii é um dispositivo de rastreamento ocular que aprimora a interação entre um ser humano e o computador. Ele permite que o computador detecte sua presença diante do computador e também detecta o ponto de foco de seus olhos quando você está diante do computador.

O software de Rastreamento ocular Tobii usa informações fornecidas pelo Rastreador ocular Tobii. Ele também permite personalizar a interação com o computador usando o movimento dos olhos.

 **NOTA: O rastreador ocular Tobii destina-se a ser usado em ambientes internos.**

## Como configurar o Rastreador ocular Tobii


 **NOTA: Se o software de Rastreamento ocular Tobii não estiver disponível em seu computador, você pode fazer o download de [Dell.com/support](https://Dell.com/support). Para obter mais informações, consulte [Como fazer o download do driver do rastreador ocular Tobii](#).**

### Como criar o perfil de usuário

1. Na barra de tarefas, clique no ícone do **Rastreamento ocular Tobii** para acessar o software de Rastreamento ocular Tobii.
2. Clique no ícone do **olho**.
3. Clique em **Create New Profile (Criar novo perfil)** e siga as instruções na tela para criar o perfil de usuário.

### Como testar a calibração para o usuário

1. Na barra de tarefas, clique no ícone do **Rastreamento ocular Tobii** para acessar o software de Rastreamento ocular Tobii.
2. Clique no ícone do **olho**.
3. Clique em **Test and recalibrate (Testar e recalibrar)** e, em seguida, selecione como o Rastreador ocular Tobii deve começar a coletar dados de olhar do usuário.

 **NOTA: Cada ponto de calibração é representado por um círculo na tela. O centro de cada ponto de calibração é representado por um ponto branco. O ponto de olhar do usuário é representado por pontos azuis na tela.**

 **NOTA: Para obter uma calibração bem-sucedida, o ponto de olhar do usuário deve ficar dentro do círculo branco.**

4. Clique em **Recalibrate (Recalibrar)** e siga as instruções na tela para recalibrar.

### Calibração para convidado

 **NOTA: A Calibração para convidado é para usuários temporários. Ela não altera a calibração de usuário existente.**

1. Na barra de tarefas, clique no ícone do **Rastreamento ocular Tobii** para acessar o software de Rastreamento ocular Tobii.
2. Clique no ícone do **olho**.
3. Clique em **Guest (Convidado)** e siga as instruções na tela para concluir a calibração para convidado.

 **NOTA: Como alternativa, pressione **Ctrl+Shift+F9** para acessar a calibração para convidado.**

### Alterar usuário

1. Na barra de tarefas, clique no ícone do **Rastreamento ocular Tobii** para acessar o software de Rastreamento ocular Tobii.
2. Clique no ícone do **olho**.
3. Selecione, na página **User Profiles (Perfis de usuário)**, o perfil a ser usado.

## Jogos e aplicativos

Você pode explorar mais jogos e aplicativos no site da Tobii.

# Configurações

## Alimentação

---

Esmacecer brilho	Reduz o brilho da tela quando você não estiver em frente a ela. Padrão: ON (Ligado)
Desligar tela	Desliga a tela quando você não estiver em frente a ela. Padrão: ON (Ligado)
Entrar no modo de suspensão	Coloca seu computador em modo de suspensão antes do plano de energia do Windows quando você não estiver na frente da tela. Padrão: ON (Ligado).
Ativação ao olhar	Ativar o computador quando você olha para o logotipo Alienware. Padrão: OFF (Desligado)
Desligar as luzes	Desliga as luzes do computador quando você não estiver na frente da tela. Padrão: ON (Ligado)
Acender teclado	Acende as teclas do teclado quando você olha para elas. Padrão: ON (Ligado)

 **NOTA: Você pode acender as teclas em seções.**

## Touchpad

---

Tocar ao olhar	Olhe para alguma coisa e, em seguida, coloque cuidadosamente e mantenha um dedo no touch pad. O ponteiro aparece onde você olha. Mova o dedo no touch pad para ajustar a precisão de pixels e clique como de costume. Padrão: ON (Ligado)
Rolar ao olhar	Olhe na tela para determinar a região que você deseja rolar. Arraste dois dedos sobre o touch pad para rolar como de costume. Padrão: ON (Ligado)
Zoom ao olhar	Olhe para uma região na tela passível de zoom e, em seguida, faça um gesto de zoom no touch pad para aplicar zoom ao ponto para o qual está olhando. No momento, esta ação funciona somente no aplicativo Windows Maps. Padrão: ON (Ligado)

## Mouse

---

Distorção ao mover o mouse	Mova ligeiramente o mouse para acionar o aparecimento do ponteiro no ponto para o qual você está olhando. Padrão: OFF (Desligado).
Distorção ao pressionar o botão do mouse	Pressione o botão de sua escolha para acionar o aparecimento do ponteiro no ponto para o qual você está olhando. Padrão: nenhuma tecla.

## Windows

---

Gerenciador de aplicativos	Pressione Alt+Tab para abrir o gerenciador de aplicativos do Windows. Com a tecla Alt pressionada, libere a tecla Tab e olhe para um aplicativo para realçá-lo. Solte a tecla Alt para abrir o aplicativo realçado. Padrão: ON (Ligado)
----------------------------	--

## Windows

---

Visão de tarefas	Pressione a tecla Windows seguida da tecla Tab para abrir a Visão de tarefas do Windows. Na Visão de tarefas do Windows, olhe para um aplicativo para realçá-lo. Pressione a tecla de espaço ou a tecla Enter para abrir o aplicativo. Padrão: ON (Ligado)
Assistente de ajuste do Windows	O Assistente de ajuste do Windows aparece depois que você encaixa uma janela. No Assistente de ajuste do Windows, olhe para um aplicativo para realçá-lo. Pressione a tecla de espaço ou a tecla Enter para abrir o aplicativo. Padrão: ON (Ligado)

## Extensões de jogos

---

Extensão infinita da tela	Amplie seu campo de visão com a extensão infinita da tela em jogos compatíveis.
---------------------------	---

## Sobre

---

Procurar atualizações	Procurar atualizações de software.
Solucionar problemas	Solucionar problemas, se você encontrar quaisquer problemas ao usar o rastreador ocular Tobii.
Redefinir	Restaurar todas as configurações para o padrão.
Ajude-nos a melhorar	Envie estatísticas de uso e relatórios de erros anônimos para o Tobii (requer reinicialização). Padrão: marcado.
Componentes	Informações detalhadas sobre o rastreador ocular Tobii neste computador.





## Introdução

Selecione **Intro (Introdução)** para iniciar uma experiência interativa de uso do Rastreador ocular Tobii.

## Rastreamento de olhar

Ligue para mostrar o ponto de olhar do usuário com uma bolha.

## Como fazer o download do driver do rastreador ocular Tobii



1. Ligue o computador.
2. Acesse [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) (em inglês).
3. Clique em **Suporte ao produto**, digite a Etiqueta de Serviço do seu notebook e clique em **Enviar**.  
 **NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu modelo de computador.**
4. Clique em **Drivers e downloads > Encontrar sozinho**.
5. Role a página para baixo e expanda **Mouse, Keyboard & Input Devices (Mouse, teclado e dispositivos de entrada)**.
6. Clique em **Download** para baixar o driver do Rastreador ocular Tobii para seu computador.  
 **NOTA: O arquivo de driver do Rastreador ocular Tobii inclui o software de Rastreamento ocular Tobii.**
7. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.
8. Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver do Rastreador ocular Tobii e siga as instruções na tela.  
 **NOTA: Após a instalação, o Rastreador ocular Tobii e o software de Rastreamento ocular Tobii serão automaticamente atualizados quando o computador estiver conectado à Internet.**  
 **NOTA: Após a instalação, o Rastreamento ocular Tobii é iniciado automaticamente durante a inicialização do Windows.**

# Como obter ajuda e entrar em contato com a Alienware

## Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Alienware, usando esses recursos de auto-ajuda on-line:


**Tabela 1. Produtos e recursos de autoajuda on-line Alienware**

Informações sobre produtos e serviços da Alienware	<a href="http://www.alienware.com">www.alienware.com</a>
Aplicativo Dell Help & Support	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	No pesquisa do Windows, digite <b>Contact Support</b> (Entrar em contato com o suporte) e pressione <b>Enter</b> .
Ajuda online para sistema operacional	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, e assim por diante	<a href="http://www.alienware.com/gamingservices">www.alienware.com/gamingservices</a>
Suporte a VR	<a href="http://www.dell.com/VRsupport">www.dell.com/VRsupport</a>
Rastreador ocular Tobii e Rastreamento ocular Tobii	<a href="http://Www.tobii.com">Www.tobii.com</a>
Vídeos fornecendo instruções passo-a-passo para dar suporte ao seu computador	<a href="http://www.youtube.com/alienwareservices">www.youtube.com/alienwareservices</a>

## Como entrar em contato com a Alienware

Para entrar em contato com a Alienware para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte [www.alienware.com](http://www.alienware.com).

 **NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.**

 **NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.**