

Tobii Eye Tracker Användarhandbok

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar



OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.



VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2016 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla övriga varumärken och namn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

2016 - 10

Rev. A00

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner.....	4
Tobii Eye Tracker.....	5
Konfigurera Tobii Eye Tracker.....	5
Skapa användarprofilen.....	5
Testa användarkalibreringen.....	5
Gästkalibrering.....	6
Ändra användare.....	6
Spel och program.....	6
Inställningar.....	7
Intro.....	9
Blickspårning.....	9
Hämta drivrutinen till Tobii Eye Tracker.....	9
Få hjälp och kontakta Alienware.....	11
Resurser för självhjälp.....	11
Kontakta Alienware.....	12

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för din personliga säkerhet.



VARNING: Epilepsivarning

Vissa personer med **ljuskänslig epilepsi** kan drabbas av epileptiska anfall eller förlust av medvetandet när de utsätts för vissa blinkande lampor eller ljusmönster i vardagen. Detta kan ske även om personen inte har epilepsi inom familjen eller aldrig har haft något epilepsiliknande anfall.

En person med ljuskänsliga epilepsi kan sannolikt också ha problem med TV-skärmar, vissa arkadspel och flimrande lysrör. Dessa personer kan drabbas av ett anfall när de tittar på vissa bilder eller mönster på en skärm, men även när de utsätts från ljuskällorna hos en ögonsparare. Uppskattningsvis har 3–5 % av alla personer med epilepsi denna typ av ljuskänsliga epilepsi. Många personer med ljuskänslig epilepsi upplever en "aura" eller en konstig känsla innan ett anfall inträffar. Om du upplever en konstig känsla när du använder funktionen ska du ta bort blicken från ögonspararen.



VARNING: Varning för infrarött ljus

När Tobii Eye Tracker är aktiverad avger den ett pulserande infrarött (IR) ljus. Vissa medicintekniska produkter är känsliga för IR-ljus och/eller strålning och kan drabbas av störningar. Använd inte Tobii Eye Tracker i närheten av sådana känsliga medicintekniska produkter eftersom detta kan påverka deras precision och funktionalitet.



VARNING: Barnsäkerhet

Tobii Eye Tracker är en elektronisk produkt och ett avancerat datorsystem. Den består av flera separata delar som monterats ihop. Dessa delar kan lossna från enheten och kan utgöra fara eller kvävningrisk om de hamnar i barns händer.



VIKTIGT!: Öppna inte Tobii Eye Tracker

Bristande efterlevnad resulterar i att garantin förloras! Det finns inga komponenter inuti som kan repareras av användaren. Kontakta Tobii Support om Tobii Eye Tracker inte fungerar som den ska.

Tobii Eye Tracker

Tobii Eye Tracker är en ögonspårningsenhet som förbättrar interaktionen mellan datorn och användaren. Den gör det möjligt för datorn att känna av din närvaro framför datorn och känner även av var du fokuserar din blick när du sitter framför datorn.

Programvaran Tobii Eye Tracking använder information som tillhandahålls av Tobii Eye Tracker. Programvaran gör det dessutom möjligt att anpassa interaktionen med datorn genom att använda sig av dina ögonrörelser.



OBS: Tobii Eye Tracker är avsedd för inomhusbruk.

Konfigurera Tobii Eye Tracker





OBS: Om programvaran Tobii Eye Tracking inte är tillgänglig på datorn kan du hämta den från [Dell.com/support](https://www.dell.com/support). Mer information finns i [Hämta drivrutinen till Tobii Eye Tracker](#).

Skapa användarprofilen



- 1 I aktivitetsfältet klickar du på ikonen för **Tobii Eye Tracking** för att få åtkomst till programvaran Tobii Eye Tracking.
- 2 Klicka på **Ögon**-ikonen.
- 3 Klicka på **Create New Profile (skapa ny profil)** och följ anvisningarna på skärmen för att skapa användarprofilen.

Testa användarkalibreringen

- 1 I aktivitetsfältet klickar du på ikonen för **Tobii Eye Tracking** för att få åtkomst till programvaran Tobii Eye Tracking.
- 2 Klicka på **Ögon**-ikonen.

- 3 Klicka på **Test and recalibrate (testa och kalibrera om)** och välj sedan hur du vill att Tobii Eye Tracker ska samla in data från användarens blick.
 -  **OBS: Varje kalibreringspunkt representeras av en cirkel på skärmen. En vit punkt representerar mitten av varje kalibreringspunkt. Användarens blickpunkt representeras av blå punkter på skärmen.**
 -  **OBS: För en lyckad kalibrering ska användarens blick befinna sig inom den vita cirkeln.**
- 4 Klicka på **Recalibrate (kalibrera om)** och följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera om.

Gästkalibrering

-  **OBS: Gästkalibrering är för tillfälliga användare. Den ändrar inte den befintliga användarkalibreringen.**
- 1 I aktivitetsfältet klickar du på ikonen för **Tobii Eye Tracking** för att få åtkomst till programvaran Tobii Eye Tracking.
 - 2 Klicka på **Ögon**-ikonen.
 - 3 Klicka på **Guest (gäst)** och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra gästkalibreringen.
 -  **OBS: Alternativt kan du trycka på Ctrl+Skift+F9 för att komma åt gästkalibrering.**

Ändra användare

- 1 I aktivitetsfältet klickar du på ikonen för **Tobii Eye Tracking** för att få åtkomst till programvaran Tobii Eye Tracking.
- 2 Klicka på **Ögon**-ikonen.
- 3 Välj vilken profil du vill använda från sidan **User Profiles (användarprofiler)**.

Spel och program

Upptäck fler spel och program på Tobiis webbplats.

Inställningar

Strömförsörjning

Dämpa ljusstyrkan	Minskar skärmens ljusstyrka när du inte sitter framför den. Standard: PÅ.
Stänga av skärmen	Stänger av skärmen när du inte sitter framför den. Standard: PÅ.
Ställ i viloläge	Ställer din dator i viloläget tidigare än Windows energischema när du inte sitter framför skärmen. Standard: PÅ.
Aktivera med blicken	Aktiverar datorn när du tittar på Alienware-logotypen. Standard: AV.
Släck lamporna	Stänger av datorns lampor när du inte sitter framför skärmen. Standard: PÅ.
Lys upp tangentbordet	Lysar upp tangenterna på tangentbordet när du tittar på dem. Standard: PÅ.



OBS: Du kan lysa upp tangenterna i sektioner.

Pekskiva

Peka med blicken	Titta på något, sedan placerar du försiktigt och håller ett finger på pekskivan. Pekaren visas där du tittar. Flytta fingret på pekskivan för att finjustera för pixlarnas precision och klicka sedan som vanligt. Standard: PÅ.
Bläddra med blicken	Titta på skärmen för att bestämma vilket område du vill bläddra i. Dra med två fingrar över pekskivan för att bläddra som vanligt.

Pekskiva

	Standard: PÅ.
Zooma med blicken	Titta på ett område på skärmen där du kan zooma och gör sedan en zoom-rörelse på pekskivan för att zooma där du tittar. För närvarande fungerar denna åtgärd endast med programmet Windows Kartor. Standard: PÅ.

Mus

Warp via musrörelse	Flytta musen något för att aktivera muspekaren så att den dyker upp där du tittar. Standard: AV.
Warp via musknapp	Tryck på valfri knapp för att aktivera muspekaren så att den dyker upp där du tittar. Standard: Ingen tangent.

Windows

Programväxlare	Tryck på tangenterna Alt+Tab för att öppna Windows-programväxlaren. Håll ned alt-tangenten, släpp Tab-tangenten och titta på ett program för att markera det. Släpp sedan Alt för att öppna det markerade programmet. Standard: PÅ.
Aktivitetsvy	Tryck på Windows-tangenten följt av Tab-tangenten för att öppna Aktivitetshanteraren. I aktivitetsvyn tittar du på ett program för att markera det. Tryck på blanksteg eller Retur för att öppna programmet. Standard: PÅ.
Windows Fästtips	Vyn Windows Fästtips visas när du dockar ett fönster. Titta på ett program i vyn Windows Fästtips för att markera det. Tryck på blanksteg eller Retur för att öppna programmet. Standard: PÅ.

Speltillägg

Tillägget Infinite Screen (oändlig skärm)	Vidga ditt synfält med tillägget Infinite Screen (oändlig skärm) i kompatibla spel.
---	---

Om

Sök efter uppdateringar	Sök efter programuppdateringar.
Felsökning	Felsök om du stöter på problem när du använder Tobii Eye Tracker
Återställ	Återställa alla inställningar till standard.
Hjälp oss att bli bättre	Skicka anonym användningsstatistik och felrapporter till Tobii (kräver omstart). Standard: Bock.
Komponenter	Detaljerad information om Tobii Eye Tracker på den här datorn.


Intro

Välj **Intro** för att starta en interaktiv upplevelse med Tobii Eye Tracker.

Blickspårning

Aktivera för att visa användarens blickpunkt med en bubbla.

Hämta drivrutinen till Tobii Eye Tracker

- 1 Starta datorn.
- 2 Gå till www.dell.com/support.
- 3 Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
 **OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.**
- 4 Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer)** → **Find it myself (Hitta det själv)**.
- 5 Bläddra ned på sidan och utöka **Mouse, Keyboard & Input Devices (mus, tangentbord och indataenheter)**.

- 6 Klicka på **Download (hämta)** för att hämta drivrutinen för Tobii Eye Tracker till din dator.



OBS: Drivrutinsfilen till Tobii Eye Tracker innehåller programvaran Tobii Eye Tracking.

- 7 Navigera till mappen där du sparade drivrutinsfilen när hämtningen är klar.
- 8 Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen till Tobii Eye Tracker och följ anvisningarna på skärmen.



OBS: Efter installationen uppdateras Tobii Eye Tracker och programvaran Tobii Eye Tracking automatiskt när datorn ansluts till internet.



OBS: Efter installationen startas Tobii Eye Tracking automatiskt när Windows startas.

Få hjälp och kontakta Alienware

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Alienware-produkter och -tjänster med följande resurser för självhjälp:

Information om Alienware-produkter och -tjänster www.alienware.com

Dell Hjälp & Support-appen



Kom igång-appen



Komma åt hjälp

Utgå från sökfunktionen i Windows, skriv in **Hjälp och support** och tryck på **Retur**.

Onlinehjälp för operativsystemet

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Tobii Eye Tracker och Tobii Eye Tracking

www.tobii.com

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.

www.alienware.com/gamingservices

Videoklipp med steg-för-steg-anvisningar för service av din dator

www.youtube.com/alienwareservices

Kontakta Alienware

Om du vill kontakta Alienware med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, besök www.alienware.com.



OBS: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.



OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.