

Tobii 眼球追蹤裝置 使用者指南

註、警示與警告

① 註：「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

△ 警示：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

⚠ 警告：「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

© 2018 - 2019 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 及其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的註冊商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。

目錄

1 安全說明	4
2 Tobii 眼球追蹤裝置	5
設定 Tobii 眼球追蹤裝置	5
建立使用者設定檔	5
測試使用者校正	5
訪客校正	5
變更使用者	5
遊戲和應用程式	5
Settings (設定)	5
導覽	7
凝視追蹤	7
下載 Tobii 眼球追蹤裝置驅動程式	7
3 取得協助及聯絡 Alienware	8

安全說明

請遵守以下安全準則以確保人身安全。

警告: Epilepsy 警告

某些光敏感性癲癇症患者在看見特定閃光或日常生活中某些模式的閃光時，容易引發癲癇發作或失去意識。即使患者之前沒有癲癇病史或從未有過癲癇發作的情況，也可能會發生。

光敏感性癲癇症患者也可能比較容易在觀看電視螢幕、某些街機遊戲畫面和閃爍的螢光燈泡時出現症狀。這類人可能會在觀看顯示器上的某些影像或顯示模式，或甚至僅是接受眼球追蹤裝置的光源便會發作。據估計，有約 3-5% 的癲癇患者罹患此類癲癇。許多癲癇患者在發作前會看見「靈氣」或者有奇怪的感覺。若您在使用裝置時有奇怪的感覺，請將視線從眼球追蹤裝置上移開。

警告: 紅外線警告

啟用後，Tobii 眼球追蹤裝置會發射脈衝紅外 (IR) 光。某些醫療裝置容易受脈衝紅外光和/或紅外光影響。請勿在該等易受影響的醫療裝置附近使用 Tobii 眼球追蹤裝置，因為這些醫療裝置的準確性或正常功能可能會受到影響。

警告: 兒童安全

Tobii 眼球追蹤裝置為高級電腦系統和電子裝置。其包含大量組合起來的個別零件。這些零件可能會從裝置中分離，由孩童處理的話可能造成危險或導致吞嚥危害。

警告: 請勿開啟 Tobii 眼球追蹤裝置

不按規定使用會導致保固失效！本裝置中不含任何可由使用者自行維修的組件。若您的 Tobii 眼球追蹤裝置未正常運作，請聯絡 Tobii 支援團隊。

Tobii 眼球追蹤裝置

Tobii 眼球追蹤裝置係為眼球追蹤裝置，可強化人機互動效果。其可讓電腦在您在電腦前時進行偵測，並能偵測您的眼睛注視的地方。

Tobii 眼球追蹤軟體採用 Tobii 眼球追蹤裝置提供的資訊。它也可以讓您藉由眼球移動，自訂與電腦的互動。

ⓘ 註: Tobii 眼球追蹤裝置係用於室內環境。

設定 Tobii 眼球追蹤裝置

ⓘ 註: 若您的電腦沒有 Tobii 眼球追蹤軟體，您可以從 Dell.com/support 下載。如需更多資訊，請參閱 [下載 Tobii 眼球追蹤裝置驅動程式](#)。

建立使用者設定檔

1. 在工作列上，按一下 **Tobii 眼球追蹤** 圖示，開啟 Tobii 眼球追蹤軟體。
2. 按一下 **眼睛** 圖示
3. 按一下 **建立新的設定檔**，並按照畫面上的指示操作，建立使用者設定檔。

測試使用者校正

1. 在工作列上，按一下 **Tobii 眼球追蹤** 圖示，開啟 Tobii 眼球追蹤軟體。
2. 按一下 **眼睛** 圖示
3. 按一下 **測試並重新校正**，然後選擇 Tobii 眼球追蹤裝置應開始收集使用者凝視資料。

ⓘ 註: 每個校正點都顯示在畫面上的圓圈中，每個校正點的中心都是一個白點，使用者凝視點在畫面上則以藍點表示。

ⓘ 註: 若要成功校正，應讓使用者凝視點位於白色圓圈中。

4. 按一下 **重新校正**，然後按照畫面上的指示重新校正。

訪客校正

ⓘ 註: 訪客校正係供暫時使用者使用，而不會變更現有的使用者校正資訊。

1. 在工作列上，按一下 **Tobii 眼球追蹤** 圖示，開啟 Tobii 眼球追蹤軟體。
2. 按一下 **眼睛** 圖示
3. 按一下 **訪客**，並按照畫面上的指示完成訪客校正。

ⓘ 註: 或您可按下 **Ctrl+Shift+F9** 使用訪客校正功能。

變更使用者

1. 在工作列上，按一下 **Tobii 眼球追蹤** 圖示，開啟 Tobii 眼球追蹤軟體。
2. 按一下 **眼睛** 圖示
3. 在 **使用者設定檔** 頁面選擇要使用的設定檔。

遊戲和應用程式

您可以在 Tobii 網站瀏覽更多遊戲和應用程式。

Settings (設定)

電源

調暗亮度

在不使用時降低螢幕亮度。

電源

關閉螢幕	預設值：開啟。 在不使用時關閉螢幕。
休眠	預設值：開啟。 在不使用時透過 Windows 電源計畫使您的電腦進入休眠。
凝視喚醒	預設值：開啟。 在您注視 Alienware 標誌時喚醒電腦。
關閉指示燈	預設值：關閉。 在不使用時關閉電腦螢幕指示燈。
亮起鍵盤	預設值：開啟。 在您注視鍵盤時使之亮起。

註：您可僅亮起部分按鍵。

觸控墊

凝視觸控	凝視畫面上的某物，接著輕輕將手指放在觸控墊上並按住，指標會出現在您凝視的地方。在觸控墊上移動您的手指，微調精準度使之準確到像素，然後像平常一樣按一下。 預設值：開啟。
凝視捲動	注視螢幕以決定您要捲動的區域，在觸控墊上拖曳兩根手指，像平常一樣捲動。 預設值：開啟。
凝視縮放	注視畫面上某個可縮放的區域，然後在觸控墊上做出放大的手勢，放大您注視的區域。目前僅可於 Windows 地圖應用程式中使用此功能。 預設值：開啟。

滑鼠

滑鼠移動變形	稍微移動滑鼠，使指標出現在您注視的位置。 預設值：關閉。
滑鼠按鈕變形	按下您所選擇的按鈕，使指標出現在您注視的位置。 預設值：無按鍵。

Windows

應用程式切換器	按下 Alt+Tab 鍵以開啟 Windows 應用程式切換器。按住 Alt 鍵時，鬆開 Tab 鍵並注視一個應用程式以將之反白。鬆開 Alt 鍵盤，開啟反白的應用程式。 預設值：開啟。
工作檢視	按下 Windows 鍵和 Tab 鍵，開啟 Windows 工作檢視。在 Windows 工作檢視中，注視某個應用程式來反白它，接著按下空白鍵或 Enter 鍵開啟應用程式。 預設值：開啟。
Windows 快照協助	Windows 快照協助檢視會在您固定一個視窗後出現。在 Windows 快照協助檢視中，請注視一個應用程式來反白它，然後按下空白鍵或 Enter 鍵開啟。 預設值：開啟。

遊戲延伸

無盡畫面延伸

在相容此功能的遊戲中使用無盡畫面延伸 (Infinite Screen Extension) 拓展視野。

About (關於)

檢查更新

檢查是否有軟體更新。

故障排除

在使用 Tobii 眼球追蹤裝置遇到問題時進行故障排除。

重設

重設所有設定為預設值。

協助改善

傳送匿名使用率統計資料與錯誤報告給 Tobii (需要重新啟動)。

預設值：打勾。

元件

關於此電腦上的 Tobii 眼球追蹤裝置的詳細資訊。

導覽

選取**導覽**開始使用 Tobii 眼球追蹤裝置互動式體驗。

凝視追蹤

開啟此功能以在泡泡中顯示使用者凝視點。

下載 Tobii 眼球追蹤裝置驅動程式

1. 開啟您的電腦。
2. 請前往 www.dell.com/support。
3. 按一下**產品支援**，輸入您電腦的服務標籤，然後按一下**提交**。
i 註：如果您沒有服務標籤，請使用自動偵測功能或手動瀏覽您的電腦型號。
4. 按一下**驅動程式與下載 > 自行尋找**。
5. 向下捲動頁面，並展開**滑鼠、鍵盤及輸入裝置**。
6. 按一下**下載**以下載您電腦的 Tobii 眼球追蹤裝置驅動程式。
i 註：Tobii 眼球追蹤裝置驅動程式檔包含了 Tobii 眼球追蹤軟體。
7. 下載完成後，導覽至儲存驅動程式檔案的資料夾。
8. 連按兩下 Tobii 眼球追蹤裝置驅動程式檔案圖示，然後依照畫面上的指示進行。
i 註：安裝完成後，Tobii 眼球追蹤裝置和 Tobii 眼球追蹤軟體會在電腦連線至網路時自動更新。
i 註：安裝完成後，Tobii 眼球追蹤會在 Windows 啟動時自動啟動。

取得協助及聯絡 Alienware

自助資源

您可以透過下列線上自助資源取得 Alienware 產品和服務的資訊和協助。

表 1. Alienware 產品和線上自助資源

有關 Alienware 產品和服務的資訊	www.alienware.com
DELL 說明和支援應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，鍵入 連絡支援 ，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源	www.alienware.com/gamingservices
VR 支援	www.dell.com/VRsupport
Tobii 眼球追蹤裝置和 Tobii 眼球追蹤	www.tobii.com
提供維修電腦的逐步指示的影片	www.youtube.com/alienwareservices

聯絡 Alienware

若有銷售、技術支援或客戶服務問題需要連絡 Alienware，請參閱 www.alienware.com。

- ① 註：服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。
- ① 註：如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。