

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

[컴퓨터에 관한 정보](#)

[컴퓨터 개요](#)

[CD 및 DVD 복사](#)

[고급 기능](#)

[시작하기 전에](#)

[컴퓨터 덮개 및 전면 패널 분리](#)

[새시 침입 스위치](#)

[메모리](#)

[드라이브](#)

[타워 컴퓨터와 데스크탑 컴퓨터 모드 간 전환](#)

[카드](#)

[스피커 설치\(선택사항\)](#)

[프로세서](#)

[전지](#)

[I/O 패널](#)

[시스템 보드](#)

[전원 공급 장치](#)

[전면 패널 및 컴퓨터 덮개 분리](#)

[문제 해결에 도움이 되는 도구](#)

[문제 해결](#)

[컴퓨터 청소](#)

[Microsoft® Windows® XP의 특징](#)

[도움말 얻기](#)

[용어집](#)

주, 주의사항 및 주의

-  **주:** 주는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용할 수 있는 중요 정보를 제공합니다.
-  **주의사항:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  **주의:** 주의는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다.

약어 및 머리글자

약어 및 머리글자의 전체 목록은 [용어집](#)을 참조하십시오.

Dell™ n 계열 컴퓨터를 구입한 경우, 본 설명서의 Microsoft® Windows® 운영 체제에 관련된 사항들은 적용되지 않습니다.

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2006 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 경우에도 무단 복제하는 것을 엄격히 금합니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, DELL, Insignia, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, Dell TravelLite, PowerEdge, PowerVault, StrikeZone, PowerApp 및 Dell OpenManage는 Dell Inc.의 상표입니다. Intel, Pentium, SpeedStep, Xeon 및 Celeron은 Intel Corporation의 등록 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이고 사용권 계약에 따라 Dell에서 사용합니다. ENERGY STAR는 U.S. Environmental Protection Agency의 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호 이름에 대한 어떠한 소유권도 보유하지 않습니다.

모델 DCTA


2006년 8월 P/N KD769 Rev. A01

컴퓨터 정보

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [전면 모습\(타워 방향\)](#)
- [후면 모습\(타워 방향\)](#)
- [후면 패널 커넥터](#)
- [전면 모습\(데스크탑 방향\)](#)
- [후면 모습\(데스크탑 방향\)](#)
- [내부 모습](#)
- [시스템 보드 구성요소](#)


전면 모습(타워 방향)



1	상단 5.25인치 드라이브 베이	CD/DVD 드라이브를 수용합니다.
2	하단 5.25인치 드라이브 베이	선택 사양인 CD/DVD 드라이브를 설치하는 데 이 베이를 사용할 수 있습니다.
3	FlexBay	선택 사양인 세 번째 하드 드라이브(SATA 또는 SAS), 플로피 드라이브 또는 매체 베이 판독기를 설치하는 데 이 베이를 사용할 수 있습니다.
4	하드 드라이브 작동 표시등	하드 드라이브 표시등은 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 읽거나 저장할 때 켜집니다. 이 표시등은 CD 플레이어와 같은 장치가 작동할 때도 켜질 수 있습니다.
5	IEEE 1394 커넥터(선택 사양)	선택 사양인 IEEE 1394 커넥터는 디지털 비디오 카메라 및 외부 저장 장치와 같은 고속 데이터 장치용으로 사용하십시오.
6	USB 2.0 커넥터(2개)	플래시 메모리 키 또는 카메라와 같이 가림 연결하는 장치 또는 부팅 가능한 USB 장치의 경우 전면 USB 커넥터를 사용하십시오(USB 장치로 부팅하는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템 설치 프로그램 참조). 프린터 및 키보드와 같이 일반적으로 연결되어 있는 장치에는 후면 USB 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.
7	Dell™ 회전 가능 배지	타워 대 데스크탑 변환에 대해 Dell 배지를 회전하려면: 전면 패널을 분리(전면 패널 분리 참조)하고 거꾸로 돌린 다음, 배지의 뒤에 있는 플라스틱 핸들을 회전하십시오.
8	전원 단추	이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다. 주의사항: 데이터 손실을 방지하려면 컴퓨터의 전원을 끌 때 전원 단추를 사용하지 마십시오. 대신 운영 체제 종료를 수행하십시오. 주: 전원 단추는 대기 상태의 컴퓨터를 시작하거나 절전 상태로 전환할 때도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 전원 관리 를 참조하십시오.
9	전원 표시등	전원 표시등은 켜지고 깜박이거나 단색을 계속 유지하여 다음과 같이 여러 가지 상태를 나타냅니다. ○ 표시등이 꺼져 있음 — 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드에 있습니다.


	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹색으로 켜져 있음 — 컴퓨터가 정상적으로 작동하고 있습니다. ○ 녹색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 상태에 있습니다. ○ 깜박이거나 호박색으로 켜져 있음 — 전원 문제를 참조하십시오. <p>절전 상태를 종료하려면 전원 단추를 누르거나 키보드나 마우스를 사용하십시오 (Windows 장치 관리자에서 재개 장치로 설정된 경우). 슬립 상태 및 절전 상태를 종료하는 데 관한 자세한 내용은 전원 관리를 참조하십시오.</p> <p>컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 표시등 코드에 관한 설명은 진단 표시등을 참조하십시오.</p>
10	헤드폰 커넥터 헤드폰 커넥터에는 헤드폰을 연결하십시오.
11	마이크로폰 커넥터 마이크로폰 커넥터에는 사운드 또는 전화 프로그램에 음성 또는 음악 입력을 위한 PC 마이크를 연결합니다.
12	네트워크 연결 표시등 네트워크 연결 표시등은 10Mbps, 100Mbps 또는 1000Mbps(또는 1Gbps) 네트워크 및 컴퓨터 사이의 연결 상태가 좋을 때 켜집니다.
13	진단 표시등(4개) 진단 코드를 기반으로 컴퓨터 문제를 해결하는 데 도움을 주는 이러한 표시등을 사용하십시오. 자세한 내용은 진단 표시등 을 참조하십시오.

후면 모습(타워 방향)



1	전원 커넥터 전원 케이블을 삽입하십시오.
2	카드 슬롯 설치된 모든 PCI, PCI-X 또는 PCI Express 카드용 커넥터에 액세스합니다. 주: 다음 네 개의 중심 슬롯은 full-length 카드를 지원합니다. PCI-X 슬롯 1개, PCI Express x8 슬롯 1개(x4로 배선됨), PCI Express x16 슬롯 1개 및 PCI 슬롯 1개. 맨 위 및 맨 아래 슬롯은 half-length 카드를 지원합니다. PCI-X 1개 PCI Express x8 슬롯 1개(x4로 배선됨).
3	후면 패널 커넥터 직렬, USB 및 기타 장치를 해당 커넥터에 꽂으십시오(후면 패널 커넥터 참조).


후면 패널 커넥터



1	병렬 커넥터 프린터와 같은 병렬 장치를 병렬 커넥터에 연결하십시오. USB 프린터를 사용하는 경우에는 USB 커넥터에 연결하십시오.
---	--

		<p>주: 컴퓨터가 동일한 주소에 구성된 병렬 커넥터가 들어 있는 설치된 카드를 감지하면 내장형 병렬 커넥터는 자동으로 비활성화됩니다. 자세한 내용은 시스템 설치 프로그램 옵션을 참조하십시오.</p>
2	출력 라인/헤드폰 커넥터	<p>녹색 출력 라인 커넥터에는 대부분의 내장형 증폭기가 달린 스피커 및 헤드폰을 연결합니다.</p> <p>사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 커넥터를 사용하십시오.</p>
3	PS/2 마우스 커넥터	<p>녹색 마우스 커넥터에 표준 PS/2 마우스를 연결하십시오. 마우스를 컴퓨터에 연결하기 전에 컴퓨터 및 모든 연결 장치를 고십시오. USB 마우스를 사용하는 경우에는 USB 커넥터에 연결하십시오.</p> <p>컴퓨터가 Microsoft® Windows® XP 운영 체제를 실행하는 경우 하드 드라이브에 필요한 마우스 드라이버가 설치되어 있습니다.</p>
4	연결 무결성 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 1 녹색 — 10Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다. 1 주황색 — 100Mbps 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다. 1 황색 — 1000Mbps(또는 1Gbps) 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다. 1 깜빡임 — 컴퓨터가 물리적 네트워크 연결을 감지하지 못하고 있습니다.
5	네트워크 어댑터 커넥터	<p>컴퓨터를 네트워크 또는 광대역 장치에 연결하려면 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 네트워크 잭이나 네트워크 또는 광대역 장치에 연결하십시오. 네트워크 케이블의 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 네트워크 어댑터 커넥터에 연결하십시오. 딸깍 소리가 나면 네트워크 케이블이 단단하게 장착된 것입니다.</p> <p>주: 전화 케이블을 네트워크 커넥터에 꽂지 마십시오.</p> <p>추가 네트워크 커넥터 카드가 있는 컴퓨터의 경우 다중 네트워크 연결(예: 별도의 인트라넷 및 엑스트라넷)을 설치할 때 카드 및 컴퓨터 후면의 커넥터를 사용하십시오.</p> <p>범주 5 배선 또는 해당 네트워크용 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다. 범주 3 배선을 사용하면 경우에는 네트워크 속도를 10Mbps로 끌어올려 안정적인 작동이 되도록 하십시오.</p>
6	네트워크 작동 표시등	<p>컴퓨터가 네트워크에서 데이터를 송수신할 때 황색 작동 표시등이 깜박입니다. 네트워크 트래픽이 많을 경우 이 표시등은 계속 "켜짐" 상태를 유지합니다.</p>
7	USB 2.0 커넥터(5개)	<p>플래시 메모리 키 또는 카메라와 같이 가끔 연결하는 장치에는 전면 USB 커넥터나 부팅 가능한 USB 커넥터를 사용하고 프린터 및 키보드와 같이 일반적으로 연결되어 있는 장치에는 후면 USB 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.</p>
8	PS/2 키보드 커넥터	<p>표준 PS/2 키보드를 사용하는 경우에는 보라색 키보드 커넥터에 연결하십시오. USB 키보드를 사용하는 경우에는 USB 커넥터에 연결하십시오.</p>
9	입력 라인 커넥터	<p>정색 입력 라인 커넥터에는 카세트 플레이어, CD 플레이어 또는 VCR과 같은 녹음/재생 장치를 연결합니다.</p> <p>사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 커넥터를 사용하십시오.</p>
10	직렬 커넥터	<p>소형 장치와 같은 직렬 장치를 직렬 포트에 연결합니다. 필요한 경우 시스템 설치 프로그램에서 이 포트의 주소를 수정할 수 있습니다.</p>
11	직렬 커넥터	<p>소형 장치와 같은 직렬 장치를 직렬 포트에 연결합니다. 필요한 경우 시스템 설치 프로그램에서 이 포트의 주소를 수정할 수 있습니다.</p>


전면 모습(데스크탑 방향)



1	상단 5.25인치 드라이브 베이	CD/DVD 드라이브를 수용합니다.
2	하단 5.25인치 드라이브 베이	선택 사양인 CD/DVD 드라이브 또는 SATA 하드 드라이브를 설치하는 데 이 베이를 사용할 수 있습니다.
3	FlexBay	플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기를 설치하는 데 이 베이를 사용할 수 있습니다.
4	IEEE 1394 커넥터(선택 사양)	선택 사양인 IEEE 1394 커넥터는 디지털 비디오 카메라 및 외부 저장 장치와 같은 고속 데이터 장치용으로 사용하십시오.


5	USB 2.0 커넥터 (2개)	플래시 메모리 키 또는 카메라와 같이 가끔 연결하는 장치 또는 부팅 가능한 USB 장치의 경우 전면 USB 커넥터를 사용하십시오(USB 장치로 부팅하는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템 설치 프로그램 참조). 프린터 및 키보드와 같이 일반적으로 연결되어 있는 장치에는 후면 USB 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.
6	하드 드라이브 작동 표시등	하드 드라이브 표시등은 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 읽거나 저장할 때 켜집니다. 이 표시등은 CD 플레이어와 같은 장치가 작동할 때도 켜질 수 있습니다.
7	Dell™ 회전 가능 배지	타워 대 데스크탑 변환에 대해 Dell 배지를 회전하려면: 전면 패널을 분리(전면 패널 분리 참조)하고 거꾸로 돌린 다음, 배지의 뒤에 있는 플라스틱 핸들을 회전하십시오.
8	전원 단추	이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다. 주의 사항: 데이터 손실을 방지하려면 컴퓨터의 전원을 끌 때 전원 단추를 사용하지 마십시오. 대신 운영 체제 종료를 수행하십시오. 주: 전원 단추는 대기 상태의 컴퓨터를 시작하거나 절전 상태로 전환할 때도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 전원 관리 를 참조하십시오.
9	전원 표시등	전원 표시등은 켜지고 깜박이거나 단색을 계속 유지하여 다음과 같이 여러 가지 상태를 나타냅니다. <ul style="list-style-type: none"> ○ 표시등이 켜지지 않음 — 컴퓨터 전원이 꺼져 있습니다. ○ 녹색으로 켜져 있음 — 컴퓨터가 정상적으로 작동하고 있습니다. ○ 녹색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 상태에 있습니다. ○ 깜박이거나 호박색으로 켜져 있음 — 전원 문제를 참조하십시오. <p>절전 상태를 종료하려면 전원 단추를 누르거나 키보드나 마우스를 사용하십시오 (Windows 장치 관리자에서 재개 장치로 설정된 경우). 슬립 상태 및 절전 상태를 종료하는 데 관한 자세한 내용은 전원 관리를 참조하십시오.</p> <p>컴퓨터에 발생한 문제를 해결하는 데 도움을 주는 표시등 코드에 관한 설명은 진단 표시등을 참조하십시오.</p>
10	헤드폰 커넥터	헤드폰 커넥터에는 헤드폰을 연결하십시오.
11	마이크로폰 커넥터	마이크로폰 커넥터에는 사운드 또는 전화 프로그램에 음성 또는 음악 입력을 위한 PC 마이크로폰을 연결합니다.
12	네트워크 연결 표시등	네트워크 연결 표시등은 10Mbps, 100Mbps 또는 1000Mbps(또는 1Gbps) 네트워크 및 컴퓨터 사이의 연결 상태가 좋을 때 켜집니다.
13	진단 표시등(4개)	진단 코드를 기반으로 컴퓨터 문제를 해결하는 데 도움을 주는 이러한 표시등을 사용하십시오. 자세한 내용은 진단 표시등 을 참조하십시오.

후면 모습(데스크탑 방향)




1	후면 패널 커넥터	직렬, USB 및 기타 장치를 해당 커넥터에 꽂으십시오(후면 패널 커넥터 참조).
2	카드 슬롯	설치된 모든 PCI, PCI-X 또는 PCI Express 카드용 커넥터에 액세스합니다. 주: 왼쪽으로 제일 먼 슬롯 및 오른쪽의 두 슬롯은 half-length 카드를 지원합니다. PCI Express x8 1개(x4로 배선됨) 및 PCI-X 슬롯 2개, 세 개의 중심 슬롯은 full-length 카드를 지원합니다.(PCI Express x16 슬롯, PCI Express x8 슬롯(x4 배선) 및 PCI 슬롯 각각 한 개)은 PCI Express x16 슬롯 1개, PCI Express x8 슬롯(x4로 배선됨) 1개 및 PCI 슬롯 1개.
3	전원 커넥터	전원 케이블을 삽입하십시오.

내부 모습




1	전원 공급 장치
2	회전 가능한 하드 드라이브 베이
3	FlexBay
4	하단 5.25인치 드라이브 베이
5	상단 5.25인치 드라이브 베이

내부 모습 - 하드 드라이브 베이를 회전하여 꺼냈음



1	전원 공급 장치
2	시스템 보드
3	메모리 팬
4	전면 팬
5	카드 팬

시스템 보드 구성요소



1	주 프로세서 커넥터(CPU_0)	15	Flexbay 커넥터(USB)
2	보조 프로세서 커넥터(CPU_1)	16	SATA 커넥터(SATA_2, SATA_1, SATA_0)
3	전면 팬 커넥터(FAN_FRONT)	17	플로피 드라이브(DSKT)
4	카드 케이지 팬(FAN_CCAG)	18	전면 패널 커넥터(FRONTPANEL)
5	내부 스피커 커넥터(INT_SPKR)	19	PCI-X 카드 슬롯(SLOT6_PCIX)
6	전원 커넥터(POWER2)	20	PCI-X 카드 슬롯(SLOT5_PCIX)
7	IDE 드라이브 커넥터(IDE)	21	새시 침입 헤더(INTRUDER)
8	전원 대기 표시등(AUX_PWR)	22	PCI-X 카드 슬롯(SLOT4_PCI)
9	암호 잠퍼(PSWD)	23	PCI Express x8 카드 슬롯(x4 배선) (SLOT3_PCIE)
10	보조 하드 드라이브 LED 커넥터 (AUX_LED)	24	PCI Express x16 카드 슬롯(SLOT2_PCIE)
11	RTC 재설정 잠퍼(RTCRST)	25	PCI Express x8 카드 슬롯(x4로 배선됨) (SLOT1_PCIE)
12	전지 소켓(BATTERY)	26	메모리 모듈 커넥터(DIMM_1-8)
13	주 전원 커넥터(POWER1)	27	메모리 팬 커넥터(FAN_MEM)
14	SATA 커넥터(SATA_4, SATA_3)		

케이블 색상

장치	색상
SATA 하드 드라이브	청색 케이블
플로피 드라이브	검은색 당김 램
CD/DVD 드라이브	주황색 당김 램
전면 패널	황색 당김 램

[목차 페이지로 돌아가기](#)

고급 기능

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [LegacySelect 기술 제어](#)
- [관리 기능](#)
- [보안](#)
- [암호 보호](#)
- [시스템 설치 프로그램](#)
- [부팅 메뉴](#)
- [맞은 암호 삭제](#)
- [CMOS 설정 삭제](#)
- [전원 관리](#)
- [Hyper-Threading 및 듀얼 코어 기술](#)
- [RAID 구성 정보](#)

LegacySelect 기술 제어

LegacySelect 기술 제어 기능은 하드 드라이브 이미지, 랩톱 데스크 절차 및 일반 플랫폼 기반의 레거시 풀, 레거시 축소 또는 기존 프리 솔루션을 제공합니다. 이 제어 기능은 시스템 설치 프로그램, Dell OpenManage™ IT Assistant 또는 Dell™ CFI(사용자 출하 통합)를 통해 관리자에게 제공됩니다.

LegacySelect를 통해서 관리자는 직렬 및 USB 커넥터, 병렬 커넥터, 플로피 드라이브 및 PS/2 마우스가 포함된 미디어 장치와 커넥터를 전자적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 비활성화된 커넥터와 매체 장치의 자원은 사용할 수 없습니다. 변경사항을 적용하려면 컴퓨터를 재시작해야 합니다.

관리 기능

ASF(경고 표준 형식)

ASF(경고 표준 형식)는 DMTF(Distributed Management Task Force) 관리 표준으로 "이전 운영 체제" 또는 "부재중 운영 체제" 경고 기능입니다. 이러한 표준은 운영 체제가 슬립 상태 또는 컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 발생할 수 있는 보안 및 오류 상태를 경고합니다. ASF는 이전의 부재중 운영 체제 경고 기능의 대체 기술입니다.

본 컴퓨터는 다음과 같은 ASF 경고를 지원합니다.

경고	설명
새시: Chassis Intrusion - Physical Security Violation/ Chassis Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared	컴퓨터 새시가 열린 적이 있거나 새시 침입 경고가 삭제되었습니다.
Boot: Failure to Boot to BIOS	BIOS가 초기화 과정에 로딩을 완료하지 못했습니다.
Password: System Password Violation	시스템 암호가 잘못되었습니다(3회 실패 시 경고 발생).
CPU: CPU DOA Alert/CPU DOA Alert Cleared	프로세서가 올바르게 작동하지 않습니다.
Heartbeats: Entity Presence	시스템 유무를 확인하기 위해 주기적인 박동 신호를 전송하였습니다.
Temperature: Generic Critical Temperature Problem	컴퓨터의 온도가 적당한 범위를 벗어났습니다.
Voltage: Generic Critical Voltage Problem	내장형 전압 조절기의 전압이 적당한 범위를 벗어났습니다.
Power Supply: Critical Power Supply Problem	컴퓨터 전원 공급 장치의 전압이 적당한 범위를 벗어났습니다.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure	팬 속도(rpm)가 적당한 범위를 벗어났습니다.
Connectivity: Ethernet Connectivity Enabled/ Ethernet Connectivity Disabled	이더넷 연결이 활성화되었거나 비활성화되었습니다.

Dell의 ASF 구현에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 웹 사이트(support.dell.com)에서 **ASF 사용 설명서** 및 **ASF 관리 설명서**를 참조하십시오.

Dell OpenManage™ IT Assistant

IT Assistant는 네트워크로 결합된 컴퓨터와 기타 장치를 구성하고 관리하고 감시합니다. IT Assistant는 산업 표준 관리 소프트웨어가 설치된 컴퓨터의 자산, 구성, 이벤트(경고) 및 보안을 관리합니다. SNMP, DMI, CIM 산업 표준을 따르는 방법을 지원합니다.

DMI와 CIM 기반의 Dell OpenManage Client 매개체를 본 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. IT Assistant에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 웹 사이트(support.dell.com)에서 **Dell OpenManage IT Assistant 사용 설명서**를 참조하십시오.

Dell OpenManage Client Instrumentation

Dell OpenManage Client Instrumentation은 IT Assistant와 같은 원격 관리 응용프로그램을 사용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있는 소프트웨어입니다.

- 1 컴퓨터에 설치되어 있는 프로세서 개수 및 실행 중인 운영 체제와 같은 컴퓨터 정보 확인

- 1 온도 감지기에서 발생한 열관리 경고 및 저장 장치에서 발생한 하드 드라이브 오류를 인식하는 등의 컴퓨터 상태 감시
- 1 컴퓨터 상태 변경(예: BIOS 업데이트 또는 원격 시스템 종료)

관리형 시스템은 IT Assistant를 사용하는 네트워크에 Dell OpenManage Client Instrumentation가 설치된 시스템입니다. Dell OpenManage Client Instrumentation에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 웹 사이트(support.dell.com)에서 **Dell OpenManage Client Instrumentation 사용 설명서**를 참조하십시오.

보안

새시 침입 감지

 **주:** 관리자 암호 옵션이 활성화 상태인 경우, 관리자 암호를 알아야 **Chassis Intrusion** 설정을 재설정할 수 있습니다.

이 기능(설치되고 활성화된 경우)은 새시가 열려 있으면 사용자에게 경고를 알립니다. **Chassis Intrusion** 설정을 변경하려면:

1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다. [시스템 설치 프로그램](#)을 참조하십시오.
2. 아래쪽 화살표 키를 눌러 **Security** 옵션으로 이동하십시오.
3. <Enter> 키를 눌러 메뉴를 표시하십시오.
4. 아래쪽 화살표 키를 사용하여 **Chassis Intrusion**을 선택하십시오.
5. 왼쪽 및 오른쪽 화살표 키를 사용하여 옵션 설정을 선택하십시오.
6. 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.

옵션 설정

- 1 **On** — 시스템 덮개가 열렸을 경우, 설정은 **Detected**로 변경되고 다음 컴퓨터 시작 시 부팅 루틴 동안 다음과 같은 경고 메시지가 표시됩니다.

Alert! Cover was previously removed.

- 1 **On-Silent**(기본값) — 시스템 덮개가 열렸을 경우, 설정은 **Detected**로 변경됩니다. 다음 컴퓨터 시동 시 부팅 순서가 진행되는 동안 경고 메시지는 나타나지 않습니다.
- 1 **Off** — 침입 모니터링을 하지 않고 메시지도 나타나지 않습니다.

1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다. [시스템 설치 프로그램](#)을 참조하십시오.
2. 아래쪽 화살표 키를 눌러 **Security** 옵션으로 이동하십시오.
3. <Enter> 키를 눌러 메뉴를 표시하십시오.
4. 아래쪽 화살표 키를 사용하여 **Intrusion Alert**를 선택하십시오.
5. 왼쪽 및 오른쪽 화살표 키를 사용하여 **Acknowledge**를 선택하십시오.
6. 컴퓨터를 재시작하고 변경사항을 적용하십시오.


자물쇠 고리 및 케이블 고정 슬롯

다음 방법 중 하나를 사용하여 컴퓨터를 보호하십시오.

- 1 자물쇠만 사용하거나 자물쇠 고리가 달린 고정 케이블을 함께 사용하십시오.
자물쇠를 사용하면 컴퓨터가 열리지 않도록 할 수 있습니다.
고정된 물체에 보안 케이블을 감아 자물쇠와 함께 사용하면 컴퓨터를 무단으로 이동할 수 없습니다.
- 1 시중에서 판매하는 도난 방지 장치를 컴퓨터 후면의 고정 슬롯에 연결하십시오.

 **주:** 도난 방지 장치를 구입하기 전에 사용자 컴퓨터의 케이블 고정 슬롯에 맞는 지 확인하십시오.

도난 방지 장치에는 일반적으로 잠금 장치와 키가 달려 있는 금속 케이블이 있습니다. 장치를 설치하는 지침은 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.



1	보안 케이블 슬롯
2	자물쇠 고리

암호 보호

- ➡ **주의사항:** 암호를 사용하여 컴퓨터 데이터를 보호할 수 있지만 이 기능만으로는 부족합니다. 데이터를 더욱 안전하게 보호하려면 데이터 암호화 프로그램과 같은 추가 보호 수단을 사용하십시오.

시스템 암호

- ➡ **주의사항:** 시스템 암호를 설정하지 않거나 잠그지 않은 상태로 방치해 두어 다른 사용자가 점퍼 설정으로 암호를 비활성화한 경우 컴퓨터의 하드 드라이브 데이터가 무단으로 사용될 위험이 있습니다.

옵션 설정

다음 옵션이 화면에 나타나면 시스템 암호를 변경하거나 새로운 암호를 입력할 수 없습니다.

- 1 **Set** — 시스템 암호가 지정된 상태입니다.
- 1 **Disabled** — 시스템 보드의 점퍼 설정에 의해 시스템 암호가 비활성화된 상태입니다.

다음과 같은 옵션이 표시되는 경우에만 시스템 암호를 지정할 수 있습니다.

- 1 **Not Set** — 지정된 시스템 암호가 없고 시스템 보드의 암호 점퍼가 활성화 위치(기본 설정)에 있습니다.

시스템 암호 지정

시스템 암호를 지정하지 않고 필드에서 이동하려면, [5단계](#)를 수행하기 전에 <Esc> 키를 누르십시오.

1. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 **Security** 아래에 **Unlock Setup** 필드가 있는지 확인하십시오.
2. **Unlock Setup** 필드가 있는 경우:
 - a. 화살표 키를 사용하여 **Unlock Setup** 필드로 이동하십시오.
 - b. <Enter> 키를 눌러 필드에 액세스하십시오.
 - c. 관리자 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.
3. 화살표 키를 사용하여 **System Password** 필드로 이동한 다음 <Enter> 키를 누르십시오.
4. **New Password** 필드에서 새 암호를 입력하십시오.
 최대 15자를 입력할 수 있습니다. 암호 입력 시 문자를 지우려면 <Backspace> 또는 왼쪽 화살표 키를 누르십시오. 암호는 대소문자를 구분하지 않습니다.
 일부 키 조합은 유효하지 않습니다. 이들 조합 중 하나를 입력하면 스피커에서 경고음이 발생합니다.
 각 문자 키(또는 빈 칸의 경우 스페이스바)를 누르면, 필드에 위치 지정자가 표시됩니다.
5. <Enter> 키를 누르십시오.
 새 시스템 암호가 15문자 이하인 경우, 전체 필드는 위치 지정자로 채워집니다.
6. 암호를 확인하려면, **Confirm New Password**에서 다시 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

7. 프롬프트에서 <Enter> 키를 누르십시오.

시스템 암호 설정이 **Set**으로 변경됩니다.

8. 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.

컴퓨터를 재시작하면 암호 보안 기능이 적용됩니다.

시스템 암호 입력

컴퓨터를 시작하거나 재시작하면 화면에 다음과 같은 프롬프트가 나타납니다.

```
Type the system password and press <Enter>.
Enter password:
```

관리자 암호를 지정한 경우 컴퓨터에서 이 관리자 암호를 대체 시스템 암호로 승인합니다.

부정확하거나 불완전한 시스템 암호를 입력하면, 다음과 같은 메시지가 화면에 나타납니다.

```
** Incorrect password. **
```

부정확하거나 불완전한 시스템 암호를 다시 입력하면 같은 메시지가 나타납니다. 부정확한 시스템 암호를 세 번 이상 입력하면 시스템에 다음 메시지가 나타납니다.

```
** Incorrect password. **
Number of unsuccessful password attempts: 3
System halted! Must power down.
```

컴퓨터를 켜다가 다시 켜 후에도 부정확한 암호를 입력하면 이전에 표시되었던 메시지가 나타납니다.

 **주:** 컴퓨터 데이터가 무단으로 변경되는 것을 더욱 방지하려면 **System Password** 및 **Admin Password**와 함께 **Password Changes**를 사용할 수 있습니다.

기존의 시스템 암호 삭제 또는 변경

시스템 암호를 지정하지 않고 필드에서 이동하려면, [5단계](#)를 수행하기 전에 <Esc> 키를 누르십시오.

1. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 **Security** 아래에 **Unlock Setup** 필드가 있는지 확인하십시오.
2. **Unlock Setup** 필드가 있는 경우:
 - a. 화살표 키를 사용하여 **Unlock Setup** 필드로 이동하십시오.
 - b. <Enter> 키를 눌러 필드에 액세스하십시오.
 - c. 관리자 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.
3. 화살표 키를 사용하여 **System Password** 필드로 이동한 다음 <Enter> 키를 누르십시오.
4. **Old Password** 필드에서 새 암호를 입력하십시오.
5. 기존 암호를 변경하려면 [시스템 암호 지정](#)의 지침에 따라 [4단계](#)부터 시작하십시오.
6. 암호를 삭제하려면 필드를 비운 상태로 **New Password**에서 <Enter> 키를 누르십시오.
7. 필드를 비운 상태로 **Confirm New Password** 필드에서 다시 <Enter> 키를 누르십시오.
8. **System Password** 설정이 **Not Set**로 표시되어 있는지 확인하십시오.
Not Set로 표시되면 시스템 암호가 삭제된 것입니다. **Not Set**로 표시되지 **않으면** [3단계](#) ~ [8단계](#)를 반복하십시오.
9. 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.

관리자 암호

옵션 설정

다음 옵션이 화면에 나타나면 관리자 암호를 변경하거나 새로운 암호를 입력할 수 없습니다.

1. **Disabled** — 시스템 보드의 점퍼 설정에 의해 관리자 암호가 비활성화된 상태입니다.

다음과 같은 옵션이 표시되는 경우에만 관리자 암호를 지정할 수 있습니다.

- 1 **Set** — 관리자 암호가 지정된 상태입니다.
- 1 **Not Set** — 지정된 시스템 암호가 없고 시스템 보드의 암호 정퍼가 활성화 위치(기본 설정)에 있습니다.

관리자 암호 지정

관리자 암호는 시스템 암호와 동일할 수 있습니다. 시스템 암호를 지정하지 않고 필드에서 이동하려면, [5단계](#)를 수행하기 전에 <Esc> 키를 누르십시오.

 **주:** 두 암호를 다르게 설정한 경우, 관리자 암호는 대체 설치 암호로 사용할 수는 있지만 관리자 암호 대신 시스템 암호를 사용할 수는 없습니다.

1. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 **Security** 아래에 **Unlock Setup** 필드가 있는지 확인하십시오.
2. **Unlock Setup** 필드가 있는 경우:
 - a. 화살표 키를 사용하여 **Unlock Setup** 필드로 이동하십시오.
 - b. <Enter> 키를 눌러 필드에 액세스하십시오.
 - c. 관리자 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

3. 화살표 키를 사용하여 **Admin Password** 필드로 이동한 다음 <Enter> 키를 누르십시오.

4. **New Password** 필드에서 새 암호를 입력하십시오.

최대 15자를 입력할 수 있습니다. 암호 입력 시 문자를 지우려면 <Backspace> 키 또는 왼쪽 화살표 키를 누르십시오. 암호는 대소문자를 구분하지 않습니다.

일부 키 조합은 유효하지 않습니다. 이들 조합 중 하나를 입력하면 스피커에서 경고음이 발생합니다.

각 문자 키(또는 빈 칸의 경우 스페이스바)를 누르면, 필드에 위치 지정자가 표시됩니다.

5. <Enter> 키를 누르십시오.

새 관리자 암호가 15문자 이하인 경우, 전체 필드는 위치 지정자로 채워집니다.

6. 암호를 확인하려면, **Confirm New Password**에서 다시 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

7. 프롬프트에서 <Enter> 키를 누르십시오.

관리자 암호 설정이 **Set**으로 변경됩니다.

8. 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.

Admin Password의 변경사항은 컴퓨터를 재시작하지 않아도 즉시 적용됩니다.

활성화된 관리자 암호를 사용하여 시스템 작동

시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)할 경우 **Unlock Setup** 옵션이 표시됩니다.

Unlock Setup 필드에 올바른지 않은 관리자 암호를 입력하면 시스템 설치 프로그램 옵션을 볼 수는 있지만 변경할 수는 없습니다.

 **주:** **Admin Password**와 함께 **Password Changes**를 이용하여 시스템이 무단으로 변경되지 않도록 시스템 암호를 보호할 수 있습니다.

기존 관리자 암호 삭제 또는 변경

기존의 관리자 암호를 변경하려면 이 관리자 암호를 알아야 합니다. 시스템 암호를 지정하지 않고 필드에서 이동하려면, [5단계](#)를 수행하기 전에 <Esc> 키를 누르십시오.

1. 시스템 설치 프로그램을 시작하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).
2. 화살표 키를 사용하여 **Admin Password** 필드로 이동한 다음 <Enter> 키를 누르십시오.
3. **Old Password** 필드에서 새 암호를 입력하십시오.
4. 기존 암호를 변경하려면 [관리자 암호 지정](#)의 지침에 따라 [4단계](#)부터 시작하십시오.
5. 암호를 삭제하려면 필드를 비워 둔 채로 **New Password**에서 <Enter> 키를 누르십시오.
6. 필드를 비워 둔 채로 **Confirm New Password** 필드에서 다시 <Enter> 키를 누르십시오.
7. **Admin Password** 설정이 **Not Set**로 표시되어 있는지 확인하십시오.

Not Set로 표시되면 시스템 암호가 삭제된 것입니다. Not Set로 표시되지 않으면 [3단계~8단계](#)를 반복하십시오.

8. 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.

잇은 암호 비활성화 및 새 암호 설정

시스템 및/또는 관리자 암호를 재설정하려면 "[잇은 암호 삭제](#)"를 참조하십시오.

시스템 설치 프로그램

개요

다음과 같은 경우 시스템 설치 프로그램을 사용하십시오.

- 1 컴퓨터에 있는 하드웨어를 추가, 교체, 분리한 후 시스템 구성 정보를 변경하는 경우
- 1 사용자 암호 등 사용자가 설정할 수 있는 옵션을 설정 또는 변경하는 경우
- 1 현재 메모리 용량을 읽거나 설치된 하드 드라이브 종류를 설정하는 경우

시스템 설치 프로그램을 사용하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 시스템 설치 프로그램 화면 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.

시스템 설치 프로그램 시작

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. 청색 DELL™ 로고가 표시되면 F2 프롬프트가 나타나는지 보십시오.
3. F2 프롬프트가 나타나면 즉시 <F2> 키를 누르십시오.

 **주:** F2 프롬프트는 키보드가 초기화되었음을 표시합니다. 이 프롬프트는 매우 빨리 나타나기 때문에 주의하여 살펴보고 <F2> 키를 누르십시오. 프롬프트가 나타나기 전에 <F2> 키를 누르면 이 키입력은 지워집니다.

4. 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 종료([컴퓨터 종료](#) 참조)하고 다시 시도하십시오.

 **주:** 관리자 암호가 설치되면 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 관리자 암호가 없으면 시스템 설치 프로그램의 내용을 볼 수 있으나 모든 설정을 변경할 수 없습니다.

시스템 설치 프로그램 화면

시스템 설치 프로그램 화면에는 컴퓨터의 현재 구성 정보 또는 변경 가능한 구성 정보가 표시됩니다.

System	Diskette Drive
System Info Processor Info Memory Info Date/Time Boot Sequence	<p>Off USB Internal Read Only</p> <p>This field determines how the BIOS configures the floppy drive. Operating systems with USB support will recognize USB floppy drives regardless of this setting.</p> <p>Off = All floppy drives are disabled. USB = USB floppy drives are enabled Internal = The integrated floppy drive is enabled. Read Only = The integrated floppy drive is enabled and only allows reads.</p> <p>The factory default setting is Internal.</p> <p>Note: If USB is selected, ensure that the USB Controller field in the Onboard Devices group is set to On.</p>
Drives Diskette Drive Drive 0 Drive 1 Drive 2 Drive 3 Drive 4 Drive 5 SATA Operation	
Onboard Devices Integrated NIC USB Controller Front USB Ports PCI Slots Serial Port #1	
Video Primary Video	
Maintenance Options Load Defaults Event Log	<p>Use ENTER to modify this selection Use Up/Down arrows to select a different field Use ESC key to exit this program Use +/- keys to expand or collapse a group</p>

시스템 설치 프로그램 옵션

 **주:** 해당 컴퓨터 및 설치된 장치에 따라 본 절에 나열된 항목이 표시될 수도 있고 나열된 것과 같이 표시되지 않을 수도 있습니다.

시스템	
프로세서 정보	시스템에 설치된 프로세서에 대한 다음과 같은 정보를 표시합니다. 프로세서 종류, 프로세서 클럭 속도, 프로세서 버스 속도, 프로세서 캐시 크기, 프로세서 ID 번호, Hyperthreading 또는 다중 코어 지원 여부, 64비트 기술 지원 여부.
메모리 정보	설치된 메모리 용량, 메모리 속도, 메모리 채널 모드 및 메모리 기술 에 대한 설명을 표시합니다. 이 옵션은 메모리 크기, 메모리 모듈이 ECC 사용 가능 여부, 단일 등급 또는 듀얼 등급, 종류 및 구성인지 여부를 설명하는 표를 표시합니다.
PCI Info	각 PCI, PCI Express 및 PCI-X 슬롯에 대한 내용을 표시합니다.
Date/Time	시스템의 내부 시간 및 클럭을 조정합니다.
Boot Sequence	시스템 시동 과정에서 시스템이 부팅 장치를 검색하는 순서를 결정합니다.
(Diskette drive 기본 설정)	주: 부팅 장치를 삽입하고 컴퓨터를 재시작하면 시스템 설치 프로그램 메뉴에 이 옵션이 표시됩니다. USB 메모리 장치로 부팅하는 경우 USB 장치를 선택하고 목록의 첫 번째 장치가 되도록 이동하십시오.

드라이브	
디스켓 드라이브 (Internal 기본 설정)	플로피 드라이브를 활성화하거나 비활성화하고 내부 플로피 드라이브의 읽기 권한을 설정합니다. Off 로 설정하면 모든 플로피 드라이브를 비활성화합니다. USB 로 설정하면 내부 디스켓 드라이브를 비활성화하고, USD 컨트롤러가 활성화되어 있고 USB 드라이브가 연결된 경우 USB 드라이브를 활성화합니다. Internal 로 설정하면 내부 플로피 드라이브가 활성화됩니다. Read Only 로 설정하면 내부 드라이브 컨트롤러가 활성화되고 내부 플로피 드라이브의 읽기 전용 권한이 부여됩니다. 주: USB 지원으로 시스템을 작동하면 이 설정에 관계 없이 USB 플로피 드라이브를 인식할 수 있습니다.
드라이브 0~4 (On 기본 설정)	SATA 드라이브를 활성화하거나 비활성화합니다. On 으로 설정하면 인터페이스를 활성화하여 장치를 사용할 수 있습니다. 컨트롤러 종류(SATA), 드라이브에 사용하는 포트 번호, 드라이브 ID 번호 및 용량을 표시합니다. 주: RAID Autodetect/AHCI에 SATA Operation가 설치된 경우 드라이브 4를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 다른 모드인 경우 이 필드는 작동하지 않습니다. 이 경우 드라이브 4 필드에는 다음과 같은 텍스트가 표시됩니다.

	This SATA port is disabled because the system has been configured for ATA mode.
Drives 5 through 6 (On 기본 설정)	PATA 장치(예를 들면 CD 또는 DVD)를 활성화하거나 비활성화합니다. On으로 설정하면 인터페이스를 활성화하여 장치를 사용할 수 있습니다. 컨트롤러 종류(ATA) , 드라이브에 사용하는 포트 번호, 드라이브 ID 번호, 용량 및 BIOS 에서 제어 여부를 표시합니다.
SATA 작동 (RAID Autodetect/ AHCI 기본값)	내장형 SATA 컨트롤러의 작동 모드를 결정합니다. RAID Autodetect/ AHCI - 장치가 등록된 경우 RAID이며 등록되지 않은 경우 AHCI입니다. RAID Autodetect/ AHCI - 장치가 등록된 경우 RAID이며 등록되지 않은 경우 AHCI입니다. RAID On - 매 번 부팅 시 SATA는 RAID에 구성됩니다. Combination - SATA/ PATA 조합 모드.

Onboard Devices	
Integrated NIC (On 기본값)	내장형 NIC 컨트롤러를 활성화하거나 비활성화합니다. 설정은 On, Off, On w/RPL , 또는 On w/ PXE 입니다. On w/ PXE 또는 On w/RPL 설정이 활성화된 경우 네트워크 서버에서 부팅 루틴을 사용할 수 없으면 컴퓨터는 부팅 순서 목록에 표시된 다음 장치로 부팅을 시도합니다.
Integrated Audio (On 기본값)	온보드 오디오 컨트롤러를 활성화하거나 비활성화합니다.
USB Controller (On 기본값)	내부 USB 컨트롤러를 활성화하거나 비활성화합니다. No Boot 로 설정하면 컨트롤러를 활성화하지만 USB 장치로 부팅하는 기능은 활성화하지 않습니다. 주: USB 지원으로 시스템을 작동하면 No Boot 설정에 관계 없이 USB 플로피 드라이브를 인식할 수 있습니다.
Front USB Ports (On 기본값)	전면 USB 포트를 활성화하거나 비활성화합니다.
USB for Flexbay (On 기본값)	On 으로 설정하면 FlexBay의 내장형 USB를 활성화합니다. 주: FlexBay 장치가 설치된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
LPT Port Mode (PS/2 기본값)	내부 병렬 포트의 작동 모드를 결정합니다. Off 로 설정하면 포트를 비활성화합니다. AT 로 설정하면 AT와 호환되도록 포트를 구성합니다. PS/2 로 설정하면 PS/2와 호환되도록 포트를 구성합니다. EPP 로 설정하면 EPP 양방향 프로토콜을 사용하도록 포트를 구성합니다. ECP 로 설정하면 ECP 양방향 프로토콜을 사용하도록 포트를 구성합니다. 주: LPT Port Mode 를 ECP 로 설정하면 옵션 메뉴에 LPT Port DMA 가 나타납니다.
LPT Port Address	내부 병렬 포트가 사용하는 주소를 결정합니다.
Serial Port #1 (Auto 기본값)	직렬 포트가 작동하는 방법을 결정합니다. Auto - 기본값이며 커넥터를 특정 대상(COM1 또는 COM3)으로 자동 구성합니다.
직렬 포트 #2 (Auto 기본값)	직렬 포트가 작동하는 방법을 결정합니다. Auto - 기본값이며 커넥터를 특정 대상(COM2 또는 COM4)으로 자동 구성합니다.
PS/2 Mouse Port (On 기본값)	내장형 고유 PS/2 호환 마우스 컨트롤러를 활성화하거나 비활성화합니다.

Video	
Primary Video (PEG 기본값)	이 설정은 PCI 또는 PEG 중 어느 비디오 컨트롤러가 주 컨트롤러인지 지정합니다. PEG 는 PCI Express 그래픽 카드에 적절한 설정입니다.

Performance	
HyperThreading	실제 CPU가 1개의 논리 프로세서로 표시되도록 할지 아니면 2개의 논리 프로세서로 표시되도록 할지 여부를 결정합니다. 일부 응용프로그램

(On 기본값)	램의 성능은 설치된 논리 프로세서가 많을수록 향상됩니다. On으로 설정하면 Hyperthreading이 활성화됩니다.
Multiple CPU Core (On 기본값)	프로세서에서 단일 또는 듀얼 코어를 활성화할지 지정합니다. On으로 설정하면 두 번째 코어를 활성화합니다.
SpeedStep (Off 기본값)	컴퓨터에서 지원되는 프로세서의 Intel® SpeedStep®를 활성화합니다. 이 설정은 프로세서 전원 소비량 및 주파수를 변경합니다. 주: 이 기능을 해당 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.
Virtualization (Off 기본값)	VMM(가상 컴퓨터 모니터)이 Intel Virtualization 기술이 제공한 추가 하드웨어 기능을 활용할 수 있는지 여부를 지정합니다.
Limit CPUID Value (Off 기본값)	프로세서 표준 CPUID 기능이 지원하는 최대 값을 제한합니다. 지원되는 최대 CPUID 기능이 3보다 클 경우 일부 운영 체제는 초기화를 완료할 수 없습니다.

Security	
Unlock Setup (Locked 기본값)	관리자 암호를 사용할 경우 사용자가 시스템 설치 프로그램 설정을 수정할 수 있게 합니다. 시스템 설치 프로그램을 잠금 해제하려면 프롬프트에서 관리자 암호를 입력하십시오. 암호를 올바르게 입력하지 않으면 시스템 설치 프로그램 필드를 볼 수는 있지만 수정할 수 없습니다.
Admin Password (Not Set 기본값)	시스템 설치 프로그램의 암호 보안 기능의 현재 상태를 표시하며 새 관리자 암호를 지정하고 확인할 수 있습니다.
System Password (Not Set 기본값)	시스템 암호 보안 기능의 현재 상태를 표시하고 새 암호를 할당 및 확인할 수 있도록 합니다.
Password Changes (Unlocked 기본값)	시스템 암호와 관리자 암호의 상호 작용을 결정합니다. Locked로 설정하면 유효한 관리자 암호가 없는 사용자가 시스템 암호를 수정할 수 없도록 합니다. Unlocked로 설정하면 유효한 시스템 암호를 가진 사용자가 시스템 암호를 수정할 수 있도록 합니다.
Chassis Intrusion (On-Silent 기본값)	이 옵션을 활성화하면 다음부터 컴퓨터를 시작할 때 컴퓨터 덮개가 열려 있다는 경고를 표시합니다. On, On-Silent(기본 설정) 및 Off로 설정할 수 있습니다.
Intrusion Alert	새시 침입 경고를 확인하고 제거합니다.
TPM Security (Off 기본값)	TPM(Trusted Platform Module) 보안 장치를 활성화하거나 비활성화합니다.
Execute Disable (On 기본값)	메모리 보호 비활성화 기술 실행을 활성화하거나 비활성화합니다.

Power Management	
AC Recovery (Off 기본값)	AC 전원이 손실된 후 복구되었을 때 시스템의 반응 방식을 결정합니다. Off로 설정하면 전원이 다시 공급되는 경우 시스템이 원래 상태를 유지합니다. 전면 패널 전원 단추를 눌러야 시스템이 켜집니다. On으로 설정하면 전원이 다시 공급될 때 시스템이 켜집니다. Last로 설정하면 시스템이 꺼지기 직전의 마지막 전원 상태로 되돌아 갑니다.
Auto Power On (Off 기본값)	컴퓨터가 자동으로 켜지도록 설정합니다. Off로 설정하면 이 기능을 비활성화합니다. Everyday로 설정하면 Auto Power Time의 시간 설정에 따라 컴퓨터를 매일 켜줍니다. Weekdays로 설정하면 컴퓨터는 Auto Power Time의 시간 설정에 따라 월요일부터 금요일까지 매일 켜집니다. 주: 파워 스트립 또는 서지 방지기를 사용하여 컴퓨터의 전원을 끈 경우 이 기능은 작동하지 않습니다.
Auto Power Time	컴퓨터가 자동으로 켜지는 시간을 설정합니다. 시간은 표준 12시간 형식(시간:분)으로 표시됩니다. 오른쪽 또는 왼쪽 화살표 키를 눌러 숫자를 증가하거나 낮추고 시간 필드에 숫자를 입력하여 시작 시간을 변경하십시오.

Low Power Mode (Off 기본값)	Low Power Mode 를 선택하면 더 이상 온보드 네트워크 컨트롤러에서 원격 재시작 이벤트를 사용하여 Hibernate 또는 Off 상태의 컴퓨터를 켤 수 없습니다.
Remote Wake-Up (Off 기본값)	이 옵션은 네트워크 인터페이스 컨트롤러 또는 원격 재시작 케이블 모뎀에 재시작 신호가 수신되면 시스템이 깨지도록 합니다. 기본 설정은 On 입니다. On w/ Boot to NIC 로 설정하면 컴퓨터가 부팅 순서를 사용하기 전에 네트워크로부터 부팅을 시도합니다. 주: 일반적으로 시스템이 일시 중지, 최대 절전 모드 상태 또는 꺼져 있는 경우 시스템을 원격으로 켤 수 있습니다. Low Power Mode(Power Management 메뉴) 가 활성화된 경우 Suspend 상태인 경우에만 시스템을 원격으로 켤 수 있습니다.
Suspend Mode	컴퓨터에 일시 중지 모드를 설치합니다. 옵션으로 컴퓨터가 저전력 모드로 실행되는 일시 중지 상태인 S1 과 전원을 절약하거나 대부분의 구성 요소는 깨지지만 시스템 메모리는 작동되는 일시 중지 상태인 S3 이 있습니다.

Maintenance	
Service Tag	컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.
SERR Message (On 기본값)	일부 그래픽 카드를 사용하려면 SERR 메시지를 비활성화해야 합니다.
Load Defaults	시스템 설치 프로그램 옵션을 출하 기본값으로 복원합니다.
Event Log	이벤트 로그 를 볼 수 있도록 합니다. R 은 Read 를 표시하고 U 는 Unread 를 표시합니다. Mark All Entries Read 로 설정하면 모든 항목의 왼쪽에 R 이 표시됩니다. Clear Log 로 설정하면 Event Log 가 지워집니다.

POST Behavior	
Fastboot (On 기본값)	이 기능을 활성화하면 일부 초한 단계를 무시하므로 컴퓨터 시작 시간이 줄어듭니다. Off 로 설정하면 컴퓨터 시작 시 단계를 생략하지 않습니다. On 으로 설정하면 시스템이 보다 빨리 시작됩니다.
Numlock Key (On 기본값)	키보드 오른쪽에 있는 숫자 키의 기능을 결정합니다. Off 로 설정하면 오른쪽 키패드 키가 화살표의 기능을 수행합니다. On 으로 설정하면 오른쪽 키패드 키가 숫자의 기능을 수행합니다.
OS Install (On 기본값)	운영 체제에서 사용할 수 있는 최대 시스템 메모리 용량을 결정합니다. Off 로 설정하면 운영 체제에서 모든 시스템 메모리를 사용할 수 있습니다. On 으로 설정하면 운영 체제에서 사용 가능한 최대 메모리 용량은 256MB입니다. 주: 시스템 메모리가 2GB를 초과하면 일부 운영 체제는 초기화를 완료하지 않을 수 있습니다.
POST Hotkeys	로그온 화면에 설치 프로그램과 빠른 부팅 기능으로 들어가는 데 필요한 키 입력 순서를 나타내는 메시지를 표시할지 여부를 결정합니다. Setup & Boot Menu 로 설정하면 두 메시지(F2=설치 및 F12=부팅 메뉴)를 모두 표시합니다. Setup 로 설정하면 설치 프로그램 메시지만 표시합니다(F2=Setup). Boot Menu 로 설정하면 Quickboot 메시지(F12=Boot Menu)만 표시합니다. None 으로 설정하면 메시지를 표시하지 않습니다.
Keyboard Errors	Report(활성화) 로 설정하면 POST 도중 오류를 발견했을 때 BIOS는 <F1> 키를 눌러 계속할 것인지 <F2> 키를 눌러 시스템 설치 프로그램을 시작할 것인지를 묻는 오류 메시지를 표시합니다. Do Not Report(비활성화) 로 설정한 상태에서 POST 동안 오류가 감지된 경우 BIOS는 오류 메시지를 표시하고 시스템 부팅을 계속합니다.

부팅 메뉴

이 기능을 사용하여 장치 부팅 순서를 변경할 수 있습니다.

옵션 설정

- 1 **Onboard or USB Floppy Drive** — 컴퓨터가 플로피 드라이브로 부팅합니다. 드라이브에 있는 플로피 디스크로 부팅할 수 없거나 드라이브에 플로피 디스크가 없거나 컴퓨터

에 설치된 플로피 드라이브가 없을 경우에는 오류 메시지가 표시됩니다.

1. **Hard Drive**(AHCI 모드에서 계열 번호로 나열됨) — 컴퓨터가 선택한 하드 드라이브로 부팅을 시도합니다.

 **주:** AHCI 모드에서 부팅 드라이브뿐만 아니라 모든 부팅 가능한 하드 드라이브를 나열합니다.

1. **Onboard or USB CD-ROM Drive** — 컴퓨터가 CD-ROM 드라이브로 부팅을 시도합니다. 드라이브에 CD가 없거나 CD에 운영 체제가 없는 경우 컴퓨터가 오류 메시지를 표시합니다.
1. **USB Device** — 메모리 장치를 USB 포트에 넣고 컴퓨터를 재시작합니다. 화면 우측 상단 구석에 F12 = Boot Menu가 나타나면 <F12> 키를 누르십시오. BIOS에서 장치를 감지하여 USB 옵션을 부팅 메뉴에 추가합니다.

 **주:** USB 장치로 부팅하려면 해당 장치가 부팅 가능해야 합니다. 장치가 부팅 가능한지 확인하려면 해당 장치 설명서를 참조하십시오.

현재 부팅을 위한 부팅 장치 선택

또한 이 기능을 사용하여 플로피 드라이브, 메모리 키 또는 CD-RW 드라이브 등과 같은 USB 장치로 컴퓨터를 재시작할 수 있습니다.

 **주:** USB 플로피 드라이브로 부팅할 경우 시스템 설치 프로그램에서 먼저 플로피 드라이브를 **USB**로 설정해야 합니다([시스템 설치 프로그램 옵션](#) 참조).

1. USB 장치로 부팅하는 경우 USB 장치를 USB 커넥터에 연결하십시오([컴퓨터 정보](#) 참조).
2. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
3. 화면 우측 상단 구석에 F2 = Setup, F12 = Boot Menu가 나타나면 <F12> 키를 누르십시오.

시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 다음 컴퓨터를 종료([컴퓨터 종료](#) 참조)하고 다시 시도하십시오. 메뉴가 표시됩니다.

4. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **Boot Device Menu**로 이동한 다음 <Enter> 키를 눌러 옵션을 선택하십시오.
5. 사용할 수 있는 모든 부팅 장치 목록이 **Boot Device Menu**에 나타납니다.
6. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 장치로 이동하십시오(현재 부팅에만 사용함).
7. <Enter> 키를 눌러 장치를 선택하십시오.

예를 들어, USB 메모리 키로 부팅하는 경우 **USB Device**를 선택하고 <Enter>를 누르십시오.

 **주:** USB 장치로 부팅하려면 해당 장치가 부팅 가능해야 합니다. 장치가 부팅 가능한지 확인하려면 해당 장치 설명서를 참조하십시오.

나중에 부팅 순서 변경

1. 시스템 설치 프로그램을 시작하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).
2. 화살표 키를 사용하여 **Boot Sequence** 메뉴 옵션을 선택한 다음 <Enter> 키를 눌러 메뉴에 액세스하십시오.

 **주:** 부팅 순서를 원래대로 복구할 경우에 대비하여 현재의 부팅 순서를 기록해 두십시오.

3. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 눌러 장치 목록 사이를 이동하십시오.
4. 스페이스바 키를 눌러 장치를 활성화하거나 비활성화하십시오.
5. 더하기(+) 또는 빼기(-)를 눌러 목록에서 선택한 장치를 위 또는 아래로 이동하십시오.

USB 장치로 부팅

 **주:** USB 장치로 부팅하려면 해당 장치가 부팅 가능해야 합니다. 장치가 부팅 가능한지 확인하려면 해당 장치 설명서를 참조하십시오.

메모리 키

1. 메모리 키를 USB 포트에 삽입하고 컴퓨터를 재시작하십시오.
2. 화면 우측 상단 구석에 F12 = Boot Menu가 나타나면 <F12> 키를 누르십시오.

BIOS에서 장치를 감지하여 USB 장치 옵션을 부팅 메뉴에 추가합니다.

3. [현재 부팅을 위한 부팅 장치 선택](#)을 참조하십시오.

플로피 드라이브


1. 시스템 설치 프로그램에서 **Diskette Drive** 옵션을 **USB**로 설정하십시오.
2. 변경 사항을 저장하고 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.
3. USB 플로피 드라이브를 연결하고 부팅 가능한 매체를 삽입한 후 시스템을 재부팅하십시오.
4. [현재 부팅을 위한 부팅 장치 선택](#)을 참조하십시오.

잊은 암호 삭제

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

🔒 주의사항: 이 과정을 통해 시스템 암호와 관리자 암호가 삭제됩니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.



점퍼	설정	설명
PSWD		암호 기능이 활성화 상태입니다(기본값).
		암호 기능이 비활성화 상태입니다.
RTCRST		실시간 클럭이 재설정되지 않았습니다(기본값).
		실시간 클럭이 재설정 중입니다.
점퍼됨 점퍼되지 않음		

2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 시스템 보드에서 2핀 암호 점퍼(PSWD)를 찾고 점퍼 플러그를 분리하여 한 쪽에 놓으십시오. 점퍼 위치 지정에 관한 도움말은 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.

📌 주: 컴퓨터를 받을 때 암호 점퍼 플러그는 암호 점퍼에 있습니다.

4. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
5. 컴퓨터와 모니터를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
6. 컴퓨터에 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 나타나면 컴퓨터를 종료하십시오([컴퓨터 종료](#) 참조).

7. 모니터의 전원을 끄고, 전원 콘센트에서 시스템을 분리하십시오.
8. 컴퓨터 전원 케이블을 전원 콘센트에서 분리한 다음 전원 단추를 눌러 시스템 보드를 잠지시킵시오.
9. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
10. 시스템 보드에서 2핀 암호 점퍼(PSWD)를 찾고 점퍼 플러그를 해당 핀에 연결하여 암호 기능을 다시 활성화하십시오. 자세한 내용은 "[시스템 보드 구성요소](#)"를 참조하십시오.
11. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

12. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

주: 이 절차를 수행하면 암호 기능이 다시 활성화됩니다. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)할 때 시스템 및 관리자 암호 옵션이 **Not Set**로 나타나는 것은 암호 기능을 사용할 수는 있으나 암호가 지정되어 있지 않음을 의미합니다.

13. 새 시스템 암호 및/또는 설치 암호를 지정하십시오. [암호 보호](#)를 참조하십시오.

CMOS 설정 삭제

주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 현재 CMOS 설정을 재설정하십시오.
 - a. 시스템 보드에서 암호 및 CMOS 점퍼(RTCRST)의 위치를 찾으십시오([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
 - b. 해당 핀에서 암호 점퍼 플러그를 분리하십시오.
 - c. 암호 점퍼 플러그를 RTCRST 핀에 끼우고 5초 정도 기다리십시오.
 - d. RTCRST 핀에서 점퍼 플러그를 빼내 다시 암호 핀에 끼우십시오.
4. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

5. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

전원 관리

컴퓨터를 사용하지 않을 때에는 전원 소비를 절약하도록 설정할 수 있습니다. 컴퓨터에 설치한 운영 체제와 시스템 설치 프로그램의 일부 옵션 설정을 통해 전원 사용을 제어합니다([시스템 설치 프로그램](#) 참조). 전원 소비가 감소되는 상태를 "슬립 모드"라고 합니다.

주: 컴퓨터에 설치된 모든 구성요소는 최대 절전 모드 또는 대기 모드 기능을 지원해야 하며, 이 두 슬립 모드로 시작할 때 해당 드라이버를 로드해야 합니다. 자세한 내용은 각 구성요소 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

1. **대기:** 슬립 모드에서 많은 구성요소의 전원은 감소되거나 꺼집니다. 그러나 시스템 메모리는 활성화 상태입니다.

주: 최대 절전 모드는 4GB RAM 이하의 컴퓨터에서만 지원됩니다.

1. **최대 절전:** 이 슬립 모드에서는 시스템 메모리의 모든 데이터를 하드 드라이브에 기록한 다음, 시스템 전원을 꺼서 전원 소비를 최소화합니다. 이 모드에서 다시 컴퓨터를 재시작하면 메모리 내용이 복구된 후, 컴퓨터가 꺼지고 최대 절전 모드를 시작했던 시점의 작동 상태로 재개됩니다.
1. **종료:** 이 슬립 모드는 소량의 보조 전원을 제외한 모든 전원이 컴퓨터에 공급되지 않습니다. 컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되어 있으면 컴퓨터를 자동 또는 원격으로 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 설치 프로그램의 **Auto Power On** 옵션을 사용([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하면 지정한 시간에 컴퓨터를 자동으로 시작할 수 있습니다. 또한, 네트워크 관리자는 원격 시작과 같은 전원 관리 이벤트를 사용하여 컴퓨터를 원격으로 재개할 수 있습니다.

다음 표에는 슬립 모드와 각 모드로부터 컴퓨터를 시작할 수 있는 방법을 나열합니다.

슬립 모드	재개 방법(Windows XP)
-------	-------------------

대기	<ul style="list-style-type: none"> 1 전원 단추 누르기 1 자동 전원 공급 1 마우스 이동 또는 클릭 1 키보드에서 입력 1 USB 장치 작동 1 전원 관리 이벤트
최대 절전	<ul style="list-style-type: none"> 1 전원 단추 누르기 1 자동 전원 공급 1 전원 관리 이벤트
종료	<ul style="list-style-type: none"> 1 전원 단추 누르기 1 자동 전원 공급 1 전원 관리 이벤트

 주: 전원 관리에 대한 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

Hyper-Threading 및 듀얼 코어 기술

Hyper-Threading은 하나의 물리적 프로세서를 두 개의 논리 프로세서처럼 작동하여 특정 작업을 동시에 수행함으로써 전체 수행 능력을 향상시켜주는 Intel®기술입니다. 듀얼 코어는 단일 CPU 패키지에 두 개의 계산 장치를 설치하여 계산 효율 및 다중 작업 수행 기능을 향상하는 Intel 기술입니다. Windows XP는 Hyper-Threading 기술을 적극 활용하기 때문에 Hyper-Threading 기술을 사용하려면 Microsoft® Windows® XP 서비스 팩 1(SP1) 이상의 운영 체제를 사용할 것을 권장합니다.

각종 프로그램이 Hyper-Threading 및 듀얼 코어 기술을 활용할 수 있는 반면, 일부 프로그램은 Hyper-Threading 및 듀얼 코어 기술에 맞게 최적화되지 않아 소프트웨어 업체로부터 업데이트해야 할 수도 있습니다. 소프트웨어 업체에 연락하여 업데이트 및 해당 소프트웨어에서 Hyper-Threading 및 듀얼 코어 기술을 사용하는 방법을 문의하십시오. 해당 컴퓨터가 Hyper-Threading 및 듀얼 코어 기술을 사용하는지 확인하려면 시스템 설치 프로그램 옵션에서 성능 탭 아래에 Hyper-Threading이 있는지 확인하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).

RAID 구성 정보

이 항목은 컴퓨터를 구매할 때 선택할 수 있는 RAID 구성의 개요를 제공합니다. 다양한 사용자 부류에 따라 컴퓨터 업계에서 사용되는 몇 종류의 RAID 구성이 있지만 Dell은 Precision 컴퓨터에는 RAID 레벨 0, 레벨 1 또는 레벨 5를 제공합니다.


RAID 레벨 0 구성은 고성능 프로그램에 권장되고 RAID 레벨 1 구성은 높은 수준의 데이터 무결성이 필요한 사용자에게 권장됩니다. RAID 레벨 5 구성은 데이터 무결성 및 고성능을 제공합니다. RAID 레벨은 계층 구조를 나타내는 것이 아닙니다. RAID 레벨 5 구성은 근본적으로 RAID 레벨 0 구성보다 뛰어나거나 열악하지 않습니다.

컴퓨터의 Intel RAID 컨트롤러는 2개 또는 3개의 물리적 드라이브를 사용하는 RAID 레벨 0 구성만 작성할 수 있습니다. 세 번째 드라이브가 있으면 Intel RAID 구성 프로그램을 사용하여 RAID 레벨 0 구성의 일부로 사용할 수 있습니다. 설치된 세 개의 드라이브 중 두 개가 RAID 레벨 1 구성에 있으면 세 번째 드라이브는 예비 드라이브로 사용할 수 있습니다([예비 하드 드라이브 작성](#) 참조). RAID 레벨 5 배열은 세 드라이브를 포함해야 합니다.

모든 드라이브는 동일한 종류여야 하며 SAS 및 SATA 드라이브는 RAID 배열에 혼합될 수 없습니다. 더 큰 드라이브에 할당되지 않은(따라서 사용할 수 없는) 공간이 없도록 드라이브는 동일한 크기여야 합니다.

RAID 레벨 0

RAID 레벨 0은 "데이터 스트라이핑"이라는 저장 기술을 사용하여 높은 데이터 전송률을 제공합니다. 데이터 스트라이핑은 여러 물리 드라이브에 걸쳐 연속된 데이터 세그먼트(또는 스트라이프)를 순차적으로 기록하여 하나의 커다란 가상 드라이브를 작성하는 방식입니다. 데이터 스트라이핑은 한 개의 드라이브가 데이터를 읽는 동안 다른 드라이브는 다음 블록을 검색하여 읽을 수 있게 합니다.



RAID 레벨 0 구성의 또 다른 장점은 드라이브의 전체 용량을 활용할 수 있다는 것입니다. 두 개의 120GB 드라이브가 설치되어 있으면 240GB의 데이터 저장 공간을 확보할 수 있습니다.

 주의사항: RAID 레벨 0은 데이터 중복성을 제공하지 않기 때문에 드라이브 하나에 장애가 발생하면 다른 드라이브의 데이터도 액세스할 수 없게 됩니다. 따라서, RAID 레벨 0 구성을 사용할 때는 반드시 정기적인 백업을 수행해야 합니다.

RAID 레벨 1

RAID 레벨 1은 "미러링"이라는 데이터 중복성 저장 기술을 사용합니다. 두 드라이브에 데이터를 기록할 경우 데이터는 다른 드라이브에 복제(또는 미러)됩니다. RAID 레벨 1 구성은 데이터 중복성의 장점 대신 고속 데이터 전송률을 희생합니다.



RAID 레벨 1을 위해 구성된 직렬 ATA RAID	
세그먼트 1	세그먼트 1이 복제됨
세그먼트 2	세그먼트 2이 복제됨
세그먼트 3	세그먼트 3이 복제됨
세그먼트 4	세그먼트 4이 복제됨
세그먼트 5	세그먼트 5이 복제됨
세그먼트 6	세그먼트 6이 복제됨

드라이브 장애가 발생하면 추후 읽기 및 쓰기 작업은 이상 없는 나머지 드라이브에 수행됩니다. 그런 다음 이상 없는 드라이브의 데이터를 사용하여 교체 드라이브를 재구성할 수 있습니다. 또한, 데이터가 드라이브에 복제되므로 두 개의 120GB RAID 레벨 1 드라이브는 모두 합쳐 최대 120GB의 데이터 저장 공간을 가질 수 있습니다.

RAID 레벨 5

RAID 레벨 5는 "패리티 검사"라는 데이터 스테이징 저장 기술을 사용합니다. RAID 구성에 데이터 블록을 기록하는 경우 RAID 배열에 있는 모든 드라이브에 데이터를 작성하지만 패리티 데이터가 기록된 드라이브만 제외합니다. 패리티 데이터는 한 드라이브에 오류가 발생하는 경우 스트림된 데이터의 전체 블록을 계산하도록 허용하는 정보를 말합니다.

패리티 데이터는 실제 저장된 데이터에 비해 매우 작기 때문에 동일한 하드 드라이브는 많은 데이터 저장 하드 드라이브의 패리티 드라이브로 사용할 수 있습니다. 그러나 동일한 드라이브에 모든 패리티 데이터를 저장하는 것은 아닙니다. 대신 RAID 구성에 기록한 새 데이터 블록을 사용하여 부동한 드라이브는 데이터 저장 또는 패리티 드라이브로 작동할 수 있습니다.



RAID 레벨 5을 위해 구성된 직렬 ATA RAID		
데이터 블록 1의 절반	데이터 블록 1의 절반	블록 1의 패리티 데이터
데이터 블록 2의 절반	블록 2의 패리티 데이터	데이터 블록 2의 절반
블록 3의 패리티 데이터	데이터 블록 3의 절반	데이터 블록 3의 절반
데이터 블록 4의 절반	블록 4의 패리티 데이터	데이터 블록 4의 절반
데이터 블록 5의 절반	데이터 블록 5의 절반	블록 5의 패리티 데이터
블록 6의 패리티 데이터	데이터 블록 6의 절반	데이터 블록 6의 절반

데이터는 RAID 0 구성에서처럼 RAID 구성에 스트림되기 때문에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 패리티 데이터가 있기 때문에 단일 드라이브에 오류가 발생하는 경우에도 다른 드라이브의 패리티 데이터를 사용하여 해당 드라이브를 복구할 수 있습니다. 한 드라이브는 패리티 데이터를 저장하는 데 사용되기 때문에 세 개의 120GB RAID 레벨 5 드라이브에서 데이터 저장에 사용되는 저장 공간 총량은 240GB입니다. RAID 레벨 5 구성을 작성하려면 최소 세 개의 드라이브가 필요합니다.

RAID에 맞게 컴퓨터 구성

종종 컴퓨터를 구입할 때 RAID 구성을 선택하지 않은 경우 RAID에 맞게 컴퓨터를 구성해야 할 경우가 있습니다. 이 때 RAID 구성을 설정하려면 컴퓨터에 2개 이상의 하드 드라이브가 설치되어 있어야 합니다. 하드 드라이브 설치 방법에 대한 지시사항은 [드라이브](#)를 참조하십시오.

RAID 하드 드라이브 블록을 구성하려면 하드 드라이브에 운영 체제를 설치하기 전에 Intel RAID 옵션 ROM 유틸리티를 사용하십시오. 이 설명서의 RAID 구성 절차를 시작하기 전에 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정해야 합니다.

컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정

주: 이 절차는 컴퓨터를 RAID 구성과 함께 주운한 경우에만 적용할 수 있습니다.

1. 시스템 설치 프로그램을 시작하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).
2. 위, 아래 화살표 키를 눌러 **Drives**를 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
3. 위, 아래 화살표 키를 눌러 **SATA Operation**을 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
4. 개인적인 취향에 따라 왼쪽, 오른쪽 화살표 키를 눌러 **RAID Autodetect /AHCI or RAID Autodetect/ ATA**를 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르고 <Esc> 키를 누르십시오.

RAOD 옵션에 관한 자세한 내용은 "[시스템 설치 프로그램 옵션](#)"을 참조하십시오.

5. 왼쪽, 오른쪽 화살표 키를 눌러 **Save/Exit**을 강조 표시한 후 <Enter> 키를 눌러 시스템 설치 프로그램을 종료한 후 부팅 프로세스를 재개하십시오.

Intel Matrix Storage Manager를 사용하여 RAID에 맞게 컴퓨터 구성

 **주:** 이 절차는 컴퓨터를 RAID 구성과 함께 주문한 경우에만 적용할 수 있습니다.

이미 운영 체제가 설치된 하드 드라이브가 하나 있는 경우 기존 운영 체제 및 모든 데이터를 유실하지 않고 두 번째 하드 드라이브를 추가하고 RAID 볼륨에 두 드라이브를 재구성하려면 RAID 레벨 0구성([RAID 레벨 0 구성으로 마이그레이션하기](#) 참조), RAID 레벨 1 구성([RAID 레벨 1 구성으로 마이그레이션](#) 참조) 또는 RAID 레벨 5 구성([RAID 레벨 5 구성으로 마이그레이션](#) 참조)에 마이그레이션 옵션을 사용해야 합니다. 다음과 같은 경우에만 새 볼륨을 작성하십시오.

1. 기존 단일 드라이브 컴퓨터(이 드라이브에 운영 체제가 설치되어 있음)에 2개의 새 드라이브를 추가하고 2개의 새 드라이브를 RAID 볼륨에 구성하려는 경우
1. 이미 하나의 볼륨에 2개의 하드 드라이브 컴퓨터가 구성되었지만 두 번째 RAID 볼륨으로 지정할 볼륨에 아직 일부 공간이 남아 있는 경우

RAID 레벨 0 구성 작성

 **주의사항:** 이 작업을 수행하는 경우 RAID 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다.

 **주:** 이 절차는 컴퓨터를 RAID 구성과 함께 주문한 경우에만 적용할 수 있습니다.

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램**→ **Intel(R) Matrix Storage Manager**→ **Intel Matrix Storage Console** 로 이동하십시오.

조치 메뉴 옵션이 보이지 않으면 아직 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정하지 않은 것입니다([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).

3. **조치** 메뉴에서 **RAID 볼륨 작성**을 선택하여 RAID 볼륨 작성 마법사를 실행한 후 **다음**을 클릭하십시오.
4. **볼륨 위치 선택** 화면에서 RAID 레벨 0 볼륨을 작성할 때 사용할 첫 번째 하드 드라이브를 클릭한 후 오른쪽 화살표를 클릭하십시오.
5. 두 번째 하드 드라이브를 클릭하십시오. RAID 레벨 0 볼륨에 세 번째 하드 드라이브를 추가하려면 오른쪽 화살표를 클릭하고 **선택된 항목** 창에 3개의 드라이브가 나타날 때까지 세 번째 드라이브를 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
6. **볼륨 크기 지정** 창에서 원하는 **볼륨 크기**를 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
7. 볼륨을 작성하려면 **마침**을 클릭하고 변경하려면 **뒤로**를 클릭하십시오.

RAID 레벨 1 구성 작성

 **주의사항:** 이 작업을 수행하는 경우 RAID 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다.

 **주:** 이 절차는 컴퓨터를 RAID 구성과 함께 주문한 경우에만 적용할 수 있습니다.

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel® Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램**→ **Intel(R) Matrix Storage Manager**→ **Intel Matrix Storage Console** 로 이동하십시오.

조치 메뉴 옵션이 보이지 않으면 아직 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정하지 않은 것입니다([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).

3. **조치** 메뉴에서 **RAID 볼륨 작성**을 선택하여 RAID 볼륨 작성 마법사를 실행하십시오.
4. 첫 번째 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
5. 볼륨 이름을 확인하고 RAID 레벨로 **RAID 1**을 선택한 후 **다음**을 클릭하여 계속하십시오.
6. **볼륨 위치 선택** 화면에서 RAID 레벨 1 볼륨을 작성할 때 사용할 첫 번째 하드 드라이브를 클릭한 후 오른쪽 화살표를 클릭하십시오. 2개의 드라이브가 **선택된 항목** 창에 나타날 때까지 두 번째 하드 드라이브를 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
7. **볼륨 크기 지정** 창에서 원하는 **볼륨 크기**를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
8. 볼륨을 작성하려면 **마침**을 클릭하고 변경하려면 **뒤로**를 클릭하십시오.
9. 새 RAID 볼륨에 파티션을 작성하기 위한 Microsoft Windows 절차를 따르십시오.

RAID 레벨 5 구성 작성

 **주의사항:** 이 조작을 수행하는 경우 RAID 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다.

 **주:** 이 절차는 컴퓨터를 RAID 구성과 함께 주문한 경우에만 적용할 수 있습니다.

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램**→ **Intel(R) Matrix Storage Manager**→ **Intel Matrix Storage Console** 로 이동하십시오.
3. **조치** 메뉴 옵션이 보이지 않으면 아직 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정하지 않은 것입니다([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
4. **조치** 메뉴에서 **RAID 볼륨 작성**을 선택하여 RAID 볼륨 작성 마법사를 실행하십시오.
5. 첫 번째 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
6. 볼륨 이름을 확인하고 RAID 레벨로 **RAID 5**을 선택한 후 **다음**을 클릭하여 계속하십시오.
7. **볼륨 위치 선택** 화면에서 RAID 레벨 5 볼륨을 작성할 때 사용할 첫 번째 하드 드라이브를 클릭한 후 오른쪽 화살표를 클릭하십시오. 3 또는 4개의 드라이브가 **선택된 항목** 창에 나타날 때까지 2 또는 3개의 추가 드라이브를 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
8. **볼륨 크기 지정** 창에서 원하는 **볼륨 크기**를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
9. 볼륨을 작성하려면 **마침**을 클릭하고 변경하려면 **뒤로**를 클릭하십시오.
10. 새 RAID 볼륨에 파티션을 작성하기 위한 Microsoft Windows 절차를 따르십시오.

RAID 볼륨 삭제

 **주의사항:** 이 절차에서 RAID 1 볼륨을 삭제하는 동안 RAID 1 볼륨을 2개의 비 RAID 하드 드라이브에 파티션으로 분리한 후 기존 데이터를 그대로 둡니다. 그러나 RAID 0 또는 5 볼륨을 삭제하면 볼륨의 모든 데이터가 지워집니다.

1. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램**→ **Intel(R) Matrix Storage Manager**→ **Intel Matrix Storage Console** 로 이동하십시오.
2. 삭제할 RAID 볼륨의 **볼륨** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 **볼륨 삭제**를 선택하십시오.
3. **RAID 볼륨 삭제 마법사** 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
4. 삭제할 RAID 볼륨을 **사용 가능한 항목** 상자에서 강조 표시하고 오른쪽 화살표 단추를 클릭하여 강조 표시된 RAID 볼륨을 **선택된 항목** 상자로 이동시킨 후 **다음**을 클릭하십시오.
5. 볼륨을 삭제하려면 **마침**을 클릭하십시오.

RAID 구성으로 마이그레이션하는 데 관한 정보

마이그레이션은 출하 시 설치된 RAID 구성, 주문 시 RAID가 구성된 시스템이거나 일부 RAID 구성 사이에서만 사용할 수 있습니다.

	2-드라이브 RAID 0	3-드라이브 RAID 0	2-드라이브 RAID 1	3-드라이브 RAID 5
2-드라이브 RAID 0	적용되지 않음	2-드라이브에서 3-드라이브 마이그레이션 가능함	가능하지 않음	가능하지 않음
3-드라이브 RAID 0	가능하지 않음	적용되지 않음	가능하지 않음	가능하지 않음
2-드라이브 RAID 1	RAID 1에서 RAID 0 마이그레이션 가능함	RAID 1에서 RAID 0 마이그레이션 가능함	적용되지 않음	RAID 1에서 RAID 5 마이그레이션 가능함
3-드라이브 RAID 5	가능하지 않음	가능하지 않음	가능하지 않음	적용되지 않음

RAID 레벨 0 구성으로 마이그레이션

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console** 로 이동하십시오.
조치 메뉴 옵션이 보이지 않으면 아직 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정하지 않은 것입니다([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
3. **조치** 메뉴에서 **기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성**을 선택하여 마이그레이션 마법사를 실행하십시오.
4. 마이그레이션 마법사 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
5. RAID 볼륨 이름을 입력하거나 기본값을 승인하십시오.
6. 드롭다운 상자에서 RAID 레벨로 **RAID 0**을 선택하십시오.
RAID 볼륨에 저장할 평균 파일 크기에 가장 가까운 스트림 크기를 선택하십시오. 평균 파일 크기를 모르는 경우 스트림 크기를 128KB로 선택하십시오.
7. 드롭다운 상자에서 적절한 스트림 크기를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
원본 하드 드라이브로 사용할 하드 드라이브를 선택하십시오. 이때 이 드라이브는 RAID 볼륨에서 보관할 운영 체제 파일 또는 데이터가 포함된 하드 드라이브여야 합니다.
8. **원본 하드 드라이브 선택** 화면에서 마이그레이션할 하드 드라이브를 더블 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
9. **멤버 하드 드라이브 선택** 화면에서 하드 드라이브를 더블 클릭하여 스트림 배열을 확장할 멤버 드라이브를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
10. **볼륨 크기 지정** 창에서 원하는 **볼륨 크기**를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
 **주의 사항:** 11단계에서 멤버 드라이브에 있는 모든 데이터는 제거됩니다.
11. 마이그레이션을 시작하려면 **마침**을 클릭하고 변경하려면 **뒤로**를 클릭하십시오. 마이그레이션 프로세스 동안 컴퓨터를 정상적으로 사용할 수 있습니다.

RAID 레벨 1 구성으로 마이그레이션

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console** 로 이동하십시오.
조치 메뉴 옵션이 보이지 않으면 아직 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정하지 않은 것입니다([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
3. **조치** 메뉴에서 **기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성**을 클릭하여 마이그레이션 마법사를 실행하십시오.
4. 마이그레이션 마법사 첫 번째 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
5. RAID 볼륨 이름을 입력하거나 기본값을 승인하십시오.
6. 드롭다운 상자에서 RAID 레벨로 **RAID 1**을 선택하십시오.
원본 하드 드라이브로 사용할 하드 드라이브를 선택하십시오. 이때 이 드라이브는 RAID 볼륨에서 보관할 운영 체제 파일 또는 데이터가 포함된 하드 드라이브여야 합니다.
7. **원본 하드 드라이브 선택** 화면에서 마이그레이션할 하드 드라이브를 더블 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
8. **멤버 하드 드라이브 선택** 화면에서 하드 드라이브를 더블 클릭하여 구성에서 미러 역할을 할 멤버 드라이브를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
9. **볼륨 크기 지정** 창에서 원하는 볼륨 크기를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.
 **주의 사항:** 10단계에서 멤버 드라이브에 있는 모든 데이터는 제거됩니다.
10. 마이그레이션을 시작하려면 **마침**을 클릭하고 변경하려면 **뒤로**를 클릭하십시오. 마이그레이션 프로세스 동안 컴퓨터를 정상적으로 사용할 수 있습니다.

RAID 레벨 5 구성으로 마이그레이션하기

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console** 이동하십시오.

조치 메뉴 옵션이 보이지 않으면 아직 컴퓨터를 RAID 활성화 모드로 설정하지 않은 것입니다([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).

3. **조치** 메뉴에서 **기존 하드 드라이브에서 RAID 볼륨 작성**을 클릭하여 마이그레이션 마법사를 실행하십시오.

4. 마이그레이션 마법사 첫 번째 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.

5. RAID 볼륨 이름을 입력하거나 기본값을 승인하십시오.

6. 드롭다운 상자에서 RAID 레벨로 **RAID 5**를 선택하십시오.

원본 하드 드라이브로 사용할 하드 드라이브를 선택하십시오. 이때 이 드라이브는 RAID 볼륨에서 보관할 운영 체제 파일 또는 데이터가 포함된 하드 드라이브여야 합니다.

7. **원본 하드 드라이브 선택** 화면에서 마이그레이션할 하드 드라이브를 더블 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.

8. **멤버 하드 드라이브 선택** 화면에서 2개 또는 3개의 드라이브를 더블 클릭하여 구성에서 사용할 멤버 드라이브를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.

9. **볼륨 크기 지정** 창에서 원하는 볼륨 크기를 선택한 후 **다음**을 클릭하십시오.

 **주의 사항:** [10단계](#)에서 멤버 드라이브에 있는 모든 데이터는 제거됩니다.

10. 마이그레이션을 시작하려면 **마침**을 클릭하고 변경하려면 **뒤로**를 클릭하십시오. 마이그레이션 프로세스 동안 컴퓨터를 정상적으로 사용할 수 있습니다.

예비 하드 드라이브 작성

 **주의 사항:** 예비 하드 드라이브는 최소 RAID 구성에서 지원하는 두 드라이브 중 더 큰 드라이브와 동일한 크기여야 합니다. 그렇지 않으면 예비 하드 드라이브는 작동하지 않습니다. 더 큰 드라이브를 선택하는 데 실패한 경우 RAID 유틸리티는 알림 메시지를 표시하지 않습니다.

예비 하드 드라이브는 RAID 레벨 1 구성으로 작성될 수 있습니다. 예비 하드 드라이브는 운영 체제에서 인식하지 못하지만 Disk Manager 또는 Intel RAID Option ROM 유틸리티에서 예비 드라이브를 확인할 수 있습니다. RAID 레벨 1 구성의 멤버가 손상된 경우 컴퓨터는 손상된 멤버를 대체할 예비 하드 드라이브를 사용하여 미리 구성을 자동으로 다시 구축합니다.

드라이브를 예비 하드 드라이브로 표시하려면:

1. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램**→ **Intel(R) Matrix Storage Manager**→ **Intel Matrix Storage Console**로 이동하십시오.

2. 예비 하드 드라이브로 표시할 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.

3. **예비로 표시**를 클릭하십시오.

예비 하드 드라이브에서 예비 표시를 제거하려면:

1. 예비 하드 드라이브 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.

2. **하드 드라이브를 비 RAID로 재설정**을 클릭하십시오.

강등된 RAID 레벨 1 또는 5 구성 재구축

컴퓨터에 여분의 하드 드라이브가 없고 컴퓨터에서 강등된 RAID 레벨 1 또는 5 볼륨이 있음을 보고한 경우 컴퓨터의 중복 미러를 새 하드 드라이브에 수동으로 다시 구축할 수 있습니다.

1. Intel Storage Utility를 실행하려면 **시작**을 클릭하고 **프로그램**→ **Intel(R) Matrix Storage Manager**→ **Intel Matrix Storage Console**로 이동하십시오.

2. RAID 레벨 1 또는 5 볼륨을 다시 구축할 사용 가능한 하드 드라이브를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 **이 디스크에 다시 구축**을 클릭하십시오.

3. 컴퓨터에서 RAID 레벨 1 또는 5 볼륨을 다시 구축하는 동안 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

Intel® RAID Option ROM 유틸리티를 사용하여 RAID에 맞게 컴퓨터 구성

 **주의 사항:** 다음 절차를 사용하여 RAID 구성을 작성하면 하드 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다. 계속하기 전에 보관할 데이터를 백업하십시오.

 **주의 사항:** 운영 체제를 다시 설치하는 경우에만 다음 절차를 사용하십시오. RAID 레벨 0 구성에 기존의 저장 장치 구성을 마이그레이션할 경우 다음 절차를 사용하지 마십시오.

RAID 레벨 0 구성 작성

 **주의 사항:** 다음 절차를 사용하여 RAID 구성을 작성하면 하드 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다. 계속하기 전에 보관할 데이터를 백업하십시오.

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel RAID Option ROM 유틸리티를 입력하라는 메시지가 나타나면 <Ctrl><I> 키를 누르십시오.
3. 위, 아래 화살표 키를 눌러 **Create RAID Volume**을 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
4. RAID 볼륨 이름을 입력하거나 기본값을 승인한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
5. 위, 아래 화살표 키를 눌러 **RAID0(Stripe)**을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
6. 사용 가능한 하드 드라이브가 2개 이상인 경우 위, 아래 화살표 키 및 스페이스바를 눌러 구성을 작성할 때 사용할 2개 또는 3개의 드라이브를 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
RAID 볼륨에 저장할 평균 파일 크기에 가장 가까운 스트립 크기를 선택하십시오. 평균 파일 크기를 모르는 경우 스트립 크기를 128KB로 선택하십시오.
7. 위, 아래 화살표 키를 눌러 스트립 크기를 변경한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
8. 필요한 볼륨 용량을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오. 기본값은 최대 사용 가능한 크기입니다.
9. <Enter> 키를 눌러 볼륨을 작성하십시오.
10. <y> 키를 눌러 RAID 볼륨을 작성할 것인지 확인하십시오.
11. 정확한 볼륨 구성이 Intel RAID Option ROM 유틸리티 기본 화면에 표시되었는지 확인하십시오.
12. 위, 아래 화살표 키를 눌러 **Exit**를 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
13. 운영 체제를 설치하십시오([Windows XP 재설치](#) 참조).

RAID 레벨 1 구성 작성

 **주의사항:** 다음 절차를 사용하여 RAID 구성을 작성하면 하드 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다. 계속하기 전에 보관할 데이터를 백업하십시오.

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).
2. Intel RAID Option ROM 유틸리티를 입력하라는 메시지가 나타나면 <Ctrl><I> 키를 누르십시오.
3. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **Create RAID Volume**을 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
4. RAID 볼륨 이름을 입력하거나 기본값을 승인한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
5. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **RAID1(Mirror)**을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
6. 사용 가능한 하드 드라이브가 3개 이상인 경우 위, 아래쪽 화살표 키 및 스페이스바를 눌러 볼륨을 작성할 때 사용할 2개의 드라이브를 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
7. 필요한 볼륨 용량을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오. 기본값은 최대 사용 가능한 크기입니다.
8. <Enter> 키를 눌러 볼륨을 작성하십시오.
9. <y> 키를 눌러 RAID 볼륨을 작성할 것인지 확인하십시오.
10. 정확한 볼륨 구성이 Intel RAID Option ROM 유틸리티 기본 화면에 표시되었는지 확인하십시오.
11. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **Exit**를 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
12. 운영 체제를 설치하십시오([Windows XP 재설치](#) 참조).

RAID 레벨 5 구성 작성

 **주의사항:** 다음 절차를 사용하여 RAID 구성을 작성하면 하드 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다. 계속하기 전에 보관할 데이터를 백업하십시오.

1. RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정하십시오([RAID 활성화 모드로 컴퓨터를 설정](#) 참조).

2. Intel RAID Option ROM 유틸리티를 입력하라는 메시지가 나타나면 <Ctrl><i> 키를 누르십시오.
3. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **Create RAID Volume**을 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
4. RAID 볼륨 이름을 입력하거나 기본값을 승인한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
5. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **RAID5(Parity)**를 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
6. 위, 아래쪽 화살표 키 및 스페이스바를 눌러 볼륨을 작성할 때 사용할 3, 또는 4개의 드라이브를 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
7. 필요한 볼륨 용량을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오. 기본값은 최대 사용 가능한 크기입니다.
8. <Enter> 키를 눌러 볼륨을 작성하십시오.
9. <y> 키를 눌러 RAID 볼륨을 작성할 것인지 확인하십시오.
10. 정확한 볼륨 구성이 Intel RAID Option ROM 유틸리티 기본 화면에 표시되었는지 확인하십시오.
11. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **Exit**을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
12. 운영 체제를 설치하십시오([Windows XP 재설치](#) 참조).

RAID 볼륨 삭제

- ➡ **주의사항:** 이 작업을 수행하는 경우 RAID 드라이브의 모든 데이터가 유실됩니다.
- ➡ **주의사항:** 현재 컴퓨터가 RAID로 부팅한 상태에서 Intel RAID Option ROM 유틸리티의 RAID 볼륨을 삭제하면 컴퓨터를 부팅할 수 없습니다.

1. Intel RAID Option ROM 유틸리티를 입력하라는 메시지가 나타나면 <Ctrl><i> 키를 누르십시오.
2. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 **Delete RAID Volume**을 강조 표시한 후 <Enter> 키를 누르십시오.
3. 위, 아래쪽 화살표 키를 사용하여 삭제할 RAID 볼륨을 강조 표시한 후 <Delete> 키를 누르십시오.
4. <y> 키를 눌러 RAID 볼륨 삭제를 확인하십시오.
5. <Esc> 키를 눌러 Intel RAID Option ROM 유틸리티를 종료하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

전지

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [전지 정보](#)
- [전지 교체](#)

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

⚠ 주의: 새 전지를 잘못 설치하면 전지가 폭발할 위험이 있습니다. 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 종류의 전지로만 교체하십시오. 사용한 전지는 제조업체의 지시사항에 따라 폐기하십시오.

🔍 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 용의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 용에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

전지 정보

코인 셀 전지는 컴퓨터 구성, 날짜 및 시간 정보를 유지해줍니다. 전지 수명은 몇 년 정도 지속됩니다.

컴퓨터를 켜 후에 시간과 날짜를 반복해서 재설정했거나 다음 메시지 중 하나가 표시되면 전지를 교체해야 합니다.

```
Time-of-day not set - please run SETUP program
```

또는

```
Invalid configuration information -  
please run SETUP program
```

또는

```
Strike the F1 key to continue,  
F2 to run the setup utility
```

전지 교체 여부를 확인하려면 시간과 날짜를 시스템 설치 프로그램에 다시 입력한 다음 프로그램을 종료하여 정보를 저장하십시오. 컴퓨터를 끄고 몇 시간 동안 전원 콘센트에서 분리한 다음 컴퓨터를 다시 연결하여 전원을 켜고 시스템 설치 프로그램을 시작하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조). 시스템 설치 프로그램의 날짜와 시간이 올바르지 않으면, 전지를 교체하십시오.

전지가 없어도 컴퓨터를 작동시킬 수는 있지만 전지가 없는 상태에서 컴퓨터를 끄거나 전원 콘센트에서 뺐으면 구성 정보가 지워집니다. 이런 경우, 반드시 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 구성 옵션을 재설정해야 합니다.

전지 교체

1. 먼저 시스템 설치 프로그램에서 구성 정보를 기록하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).

2. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

3. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

4. 전지 소켓을 찾으십시오([시스템 보드 구성요소](#) 참조).


5. 필요한 경우 전지 소켓에 대한 액세스를 차단하는 모든 케이블을 분리하십시오.

🔍 주의사항: 단단한 물체를 사용하여 소켓에서 전지를 깨낼 경우, 시스템 보드를 건드리지 않도록 주의하십시오. 전지를 분리하기 전에 날카롭지 않은 물체를 전지와 소켓 사이에 끼우십시오. 그렇지 않으면 소켓이 손상되거나 시스템 보드의 회로판이 파손되어 시스템 보드에 결함이 발생할 수 있습니다.

🔍 주의사항: 전지 커넥터가 손상되지 않도록 하려면 전지를 분리하는 동안 커넥터를 단단히 잡고 있어야 합니다.

6. 커넥터의 양극쪽을 단단히 눌러 전지 커넥터를 받치십시오.

7. 전지 커넥터를 받치는 동안 전지 탭을 커넥터의 양극 밖으로 누르고 커넥터의 음극 쪽에 있는 고정 탭 밖으로 전지를 빼내십시오.



1	시스템 전지
2	전지 커버터의 양극쪽
3	전지 소켓 탭
4	전지 소켓

⚠ **주의사항:** 전지 커버터가 손상되지 않도록 하려면 전지를 교체하는 동안 커버터를 단단히 잡고 있어야 합니다.

8. 커버터의 양극쪽을 단단히 눌러 전지 커버터를 받치십시오.
9. "+"가 위로 향하도록 하여 전지를 잡고 커버터의 양극 쪽에 있는 고정 탭 아래로 밀어 넣으십시오.
10. 전지가 딸깍하고 제자리에 걸릴 때까지 커버터에 끝까지 밀어 넣으십시오.
11. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오 ([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

⚠ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

12. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
13. 시스템 설치 프로그램을 시작 ([시스템 설치 프로그램](#) 참조) 하고 [1단계](#)에서 기록한 설정으로 복원하십시오.
14. 다 쓴 전지는 올바르게 폐기하십시오. 자세한 정보는 [제품 정보 안내](#)를 참조하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

시작하기 전에

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [권장 도구](#)
- [컴퓨터 끄기](#)
- [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)

본 장에서는 컴퓨터 구성요소를 분리하거나 설치하는 절차에 대해 설명합니다. 특별히 언급하지 않는한, 각 절차에서는 다음과 같은 조건을 전제하고 있음을 유의하십시오.

1. [컴퓨터 끄기](#) 및 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 수행했습니다.
1. 컴퓨터와 함께 제공된 Dell™ **제품 정보 안내**의 안전 지침을 읽었습니다.

권장 도구

본 설명서의 절차를 수행하는 데 다음 도구가 필요할 수 있습니다.

1. 소형 일자 드라이버
1. 십자 드라이버
1. 플래시 BIOS 업데이트 프로그램 CD

컴퓨터 끄기

⚠ **주의사항:** 데이터 손실을 방지하려면 컴퓨터를 끄기 전에 열린 파일을 모두 저장한 후 닫고 열린 프로그램을 모두 종료하십시오.

1. 다음과 같이 운영 체제를 종료하십시오.
 - a. 열린 파일을 모두 저장한 후 닫고, 열린 프로그램을 모두 종료하고, **시작** 단추를 클릭한 후 **컴퓨터 끄기**를 클릭하십시오.
 - b. **컴퓨터 끄기** 창에서 **끄기**를 클릭하십시오.운영 체제 종료 프로세스가 완료된 후 컴퓨터가 꺼집니다.
2. 컴퓨터와 컴퓨터에 연결된 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 운영 체제를 종료할 때 컴퓨터와 컴퓨터에 연결된 장치의 전원이 자동으로 꺼지지 않은 경우 지금 전원을 끄십시오.

컴퓨터 내부에서 작업하기 전에

컴퓨터가 손상되는 것을 방지하고 안전하게 작업하려면 다음 안전 지침을 따르십시오.

- ⚠ **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 **제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.**
- ⚠ **주의사항:** 구성요소와 카드를 조심스럽게 다루십시오. 카드의 구성요소나 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리나 금속 설치 받침대를 잡으십시오. 프로세서와 같은 구성부품을 잡을 때는 핀을 잡지 말고 모서리를 잡으십시오.
- ⚠ **주의사항:** 공인된 서비스 기술자만 컴퓨터를 수리해야 합니다. Dell에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다.
- ⚠ **주의사항:** 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 안전 끈을 잡고 분리하십시오. 일부 케이블에는 잠금 장치가 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 분리하십시오. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 하십시오. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 올바르게 정렬되었는지도 확인하십시오.
- ⚠ **주의사항:** 컴퓨터가 손상되지 않도록 하려면 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
 1. 컴퓨터를 끄십시오([컴퓨터 끄기](#) 참조).
- ⚠ **주의사항:** 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 장치에서 케이블을 분리하십시오.
 2. 컴퓨터에 연결된 전화선이나 네트워크 케이블을 분리하십시오.
 3. 컴퓨터 및 모든 연결된 장치를 전원 콘센트에서 분리하십시오.
 4. 전원 단추를 눌러 시스템 보드를 방전시키십시오.

 **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

 **주의사항:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 잡지하십시오. 작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

카드

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [확장 카드 지원](#)
- [확장 카드 설치](#)
- [확장 카드 분리](#)

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

🔄 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

확장 카드 지원

Dell™ 컴퓨터는 PCI 및 PCI Express 카드용으로 다음과 같은 슬롯을 제공합니다.

- 1 PCI 카드 슬롯 1개
- 1 PCI Express x16 카드 슬롯 1개
- 1 PCI Express x8 카드 슬롯 2개(x4로 배선됨)
- 1 PCI-X 카드 슬롯 2개

데스크탑 모드: 슬롯 2~4(PCI Express x16, PCI Express x8 슬롯 및 PCI 슬롯 각각 1개)는 full-length 카드를 지원하고 슬롯 1, 5 및 6(PCI-X 슬롯 2개, PCI Express x8 1개)은 half-length 카드를 지원합니다.

타워 모드: 슬롯 2~5(PCI-X 슬롯, PCI Express x8 슬롯, PCI Express x16 슬롯 및 PCI 슬롯 각각 한 개)는 full-length 카드를 지원하고 슬롯 1 및 6(PCI-X 슬롯, PCI Express x8 슬롯 각각 한 개)은 half-length 카드.




PCI, PCI Express 또는 PCI-X 카드를 설치하거나 교체하는 경우 [확장 카드 설치](#)를 참조하십시오. PCI, PCI Express 또는 PCI-X 카드를 설치하거나 교체하는 경우 [확장 카드 분리](#)를 참조하십시오.

카드를 설치하기 전에 카드 구성, 내부 연결, 해당 컴퓨터에 맞게 카드를 사용자 지정하는 것에 관한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 카드를 교체할 경우 기존 카드 드라이버를 설치 제거하십시오.


확장 카드 설치

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
4. 서로를 향한 카드 고정 도어의 분리 램을 눌러 도어를 열림 위치로 돌리십시오. 도어는 잠겨 있으므로 열림 위치를 그대로 유지합니다.



1	카드 고정 도어
2	분리 탭

5. 새 카드를 설치할 경우 필러 브래킷을 분리하고 카드 슬롯 구멍을 만드십시오. 그런 다음 [7단계](#)를 진행하십시오.



1	분리 탭
2	카드 고정 도어
3	정렬 막대
4	정렬 가이드
<p>주: 추가 보안 기능으로 정렬 가이드(아래를 향한 나사)를 분리하고 우측이 우로 향하게 카드를 고정하십시오.</p>	
5	필러 브래킷

주의사항: 고정 탭을 해제하여 카드가 빠져 나왔는지 확인하십시오. 카드를 올바르게 분리하지 않으면 시스템 보드가 손상될 수 있습니다.

6. 컴퓨터에 이미 설치된 카드를 교체할 경우 카드를 분리하십시오.
 - a. 필요한 경우, 카드에 연결된 케이블을 모두 분리하십시오.
 - b. full-length 카드인 경우 팬 케이스의 정렬 가이드의 끝에 있는 분리 탭을 누르십시오.
 - c. 커넥터에 분리 탭이 있는 경우 카드의 위쪽 끝을 잡고 분리 탭을 누르면서 해당 커넥터에서 분리하십시오.

7. 카드를 설치할 준비를 하십시오.


카드 구성, 내부 연결, 해당 컴퓨터에 맞게 카드를 사용자 지정하는 것에 관한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

⚠ 주의: 일부 네트워크 어댑터는 네트워크에 연결되어 있을 때 자동으로 컴퓨터를 시작합니다. 감전을 방지하려면 카드를 설치하기 전에 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해 놓으십시오.

8. full-length 카드인 경우 카드를 카드 랜 케이스의 플라스틱 카드 가이드 사이에 정렬하십시오.

9. 카드가 슬롯에 정렬되고 고정 탭(있는 경우)이 고정 슬롯에 정렬되도록 카드를 위치하십시오.

10. 카드를 커버에 놓고 단단히 누르십시오. 카드가 슬롯에 완전히 장착되었는지 확인하십시오. 카드 슬롯에 분리 탭이 있는 경우 분리 탭을 당기십시오.




1	완전히 장착된 카드
2	완전히 장착되지 않은 카드
3	슬롯 내부의 브래킷
4	슬롯 외부에 걸린 브래킷

11. 카드 고정 도어를 닫기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 1 모든 카드 및 필터 브래킷의 상단이 정렬 막대와 같은 높이가 되도록 하십시오.
- 1 카드 또는 필터 브래킷의 상단에 있는 노치가 정렬 가이드와 맞물리도록 하십시오.

🔒 주: 추가 보안 기능으로 정렬 가이드(아래를 향한 나사)를 분리하고 우측이 위로 향하게 카드를 고정하십시오.



1	카드 고정 도어
2	분리 탭

12. 카드 고정 도어가 제자리에 맞물릴 때까지 회전하십시오.


주의 사항: 카드 케이블이 카드 위나 뒤를 지나지 않도록 하십시오. 케이블이 카드 뒤를 지나도록 하면 컴퓨터 덮개가 제대로 닫히지 않거나 장치가 손상될 수 있습니다.

13. 카드에 연결할 케이블을 연결하십시오.

카드의 케이블 연결에 대한 정보는 해당 카드 설명서를 참조하십시오.

14. 하드 드라이브 캐리어에 제일 가까운 슬롯에 카드를 설치한 경우 카드를 누를 때 카드 고정 장치를 차단할 수 있는 모든 케이블이거나 다른 튀어 나온 부위가 있는지 확인하십시오. 케이스인 경우:

- 하드 드라이브 캐리어에서 카드 고정 장치를 당겨 분리하십시오.
- 하드 드라이브 캐리어 옆의 카드 고정 장치의 바닥면에서 분리 가능한 카드 고정 장치(설치된 경우)를 찾으십시오.
- 엄지 손가락과 식지로 분리 가능한 카드 고정 장치를 잡고 분리 가능한 장치를 고정 장치에서 당겨 꺼낼 때 팁을 누르십시오.



1	분리 가능한 카드 고정 장치
2	카드 고정 장치

15. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착](#) 참조).

16. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

주의 사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 장치에 끼운 다음 케이블을 컴퓨터에 끼우십시오.

17. 컴퓨터 덮개를 장착하고([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조), 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 다시 연결하고 전원을 켜십시오.

18. 사운드 카드를 설치한 경우:

- 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 **Integrated Audio**를 선택하고 설정을 **Off**로 변경하십시오.
- 외부 오디오 장치를 사운드 카드의 커넥터에 연결하십시오. 외부 오디오 장치를 마이크/헤드폰, 스피커/헤드폰 또는 후면 패널의 입력 라인 커넥터에 연결하지 마십시오.


19. 네트워크 어댑터 카드를 설치한 경우 내장형 네트워크 어댑터를 비활성화하려면:

- 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 **Integrated NIC**를 선택하고 설정을 **Off**로 변경하십시오.
- 네트워크 케이블을 네트워크 어댑터 카드 커넥터에 연결하십시오. 네트워크 케이블을 후면 패널에 있는 네트워크 커넥터에 연결하지 마십시오.

20. 카드 설명서에 나와 있는 대로 카드에 필요한 드라이버를 모두 설치하십시오.

확장 카드 분리

- [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
- 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
- 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
- 서로를 향한 카드 고정 도어의 분리 램을 눌러 도어를 열림 위치로 돌리십시오. 도어는 잠겨 있으므로 열림 위치를 그대로 유지합니다.



1	분리 탭
2	카드 고정 도어
3	정렬 막대
4	정렬 가이드
5	필러 브래킷

5. 카드 분리:

- 필요한 경우, 카드에 연결된 케이블을 모두 분리하십시오.
- full-length 카드인 경우 팬 케이스의 정렬 가이드의 끝에 있는 분리 탭을 누르십시오.
- 커넥터에 분리 탭이 있는 경우 카드의 위쪽 끝을 잡고 분리 탭을 누르면서 해당 커넥터에서 분리하십시오.


6. 카드를 영구적으로 분리하려면 빈 카드 슬롯 구멍에 필러 브래킷을 설치하십시오.

 **주:** 컴퓨터의 FCC 인증을 유지하려면 빈 카드 슬롯 구멍을 필러 브래킷으로 덮어야 합니다. 또한 브래킷은 컴퓨터에 먼지나 때가 끼지 않도록 해줍니다.

7. 카드 고정 도어를 닫기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 모든 카드 및 필러 브래킷의 상단이 정렬 막대와 같은 높이가 되도록 하십시오.
- 각 카드 또는 필러 브래킷의 상단에 있는 노치가 정렬 가이드와 맞물리도록 하십시오.

 **주:** 추가 보안 기능으로 정렬 가이드(아래를 향한 나사)를 분리하고 우측이 우로 향하게 카드를 고정하십시오.



1	카드 고정 도어
2	분리 램

8. 카드 고정 도어가 제자리에 맞물릴 때까지 회전하십시오.

➡ **주의사항:** 카드 케이블이 카드 위나 뒤를 지나지 않도록 하십시오. 케이블이 카드 위를 지나도록 하면 컴퓨터 덮개가 제대로 닫히지 않거나 장치가 손상될 수 있습니다.

9. 카드에 연결할 케이블을 연결하십시오.

카드의 케이블 연결에 대한 정보는 해당 카드 설명서를 참조하십시오.

10. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

11. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착하기](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 장치에 끼운 다음 케이블을 컴퓨터에 끼우십시오.

12. 컴퓨터 덮개를 장착하고([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조), 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 다시 연결하고 전원을 켜십시오.

13. 카드를 분리시킨 드라이버를 제거하십시오. 특별 지시사항은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

14. 사운드 카드를 분리한 경우:

- 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 **Integrated Audio**를 선택하고 설정을 **On**으로 변경하십시오.
- 외부 오디오 장치를 컴퓨터 후면 패널의 오디오 커넥터에 연결하십시오.

15. 네트워크 어댑터 카드를 분리한 경우:

- 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 **Integrated NIC**를 선택하고 설정을 **On**으로 변경하십시오.
- 네트워크 케이블을 컴퓨터 후면 패널의 네트워크 커넥터에 연결하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

CD 및 DVD 복사

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

 **주:** CD 또는 DVD를 만들 때 모든 저작권법을 준수하는지 확인하십시오.

이 항목은 CD-RW, DVD+/-RW 또는 CD-RW/DVD(콤보) 드라이브가 장착된 컴퓨터에만 적용됩니다.

 **주:** Dell에서 제공하는 CD 또는 DVD 드라이브 종류는 국가에 따라 다릅니다.

다음 지시사항은 CD 또는 DVD를 정확히 복사하는 방법을 설명합니다. 컴퓨터에 저장된 오디오 파일로 음악 CD를 작성하거나 중요한 데이터를 백업하는 등과 같은 다른 용도로 Sonic DigitalMedia를 사용할 수도 있습니다. 도움말을 보려면 Sonic DigitalMedia를 연 다음 창의 우측 상단 모서리에 있는 물음표 아이콘을 클릭하십시오.

CD 또는 DVD를 복사하는 방법

 **주:** CD-RW/DVD 콤보 드라이브는 DVD 매체에 기록할 수 없습니다. CD-RW/DVD 콤보 드라이브에 기록 문제가 발생하면 Sonic 지원 웹 사이트 www.sonic.com에서 사용할 수 있는 소프트웨어 패치가 있는지 확인하십시오.

Dell™ 컴퓨터에 설치된 DVD 기록 가능 드라이브는 DVD+/-R, DVD+/-RW 및 DVD+R DL(듀얼 레이어) 매체에 기록하고 읽을 수 있지만 DVD-RAM 또는 DVD-R DL 매체에는 기록할 수 없으며 읽지 못할 수도 있습니다.

 **주:** 대부분의 판매용 DVD는 저작권이 보호되기 때문에 Sonic DigitalMedia를 사용하여 복사할 수 없습니다.

1. **시작** 단추를 클릭하고 **프로그램** → **Sonic** → **DigitalMedia Projects**로 차례로 이동한 다음 **Copy**를 클릭하십시오.
2. **복사** 탭에서 **디스크 복사**를 클릭하십시오.
3. CD 또는 DVD를 복사하려면:
 1. **CD 또는 DVD 드라이브가 하나만 있으면** 설정이 올바른지 확인하고 **디스크 복사** 단추를 클릭하십시오. 컴퓨터가 원본 CD 또는 DVD를 읽어 데이터를 컴퓨터 하드 드라이브의 임시 폴더에 복사합니다.

프롬프트가 표시되면 공 CD 또는 DVD를 드라이브에 넣고 **확인**을 클릭하십시오.
 1. **CD 또는 DVD 드라이브가 두 개이면** 원본 CD 또는 DVD를 삽입한 드라이브를 선택하고 **디스크 복사** 단추를 클릭하십시오. 컴퓨터에서 원본 CD 또는 DVD의 데이터를 공 CD 또는 DVD로 복사합니다.

원본 CD 또는 DVD의 복사가 완료되면 작성된 CD 또는 DVD가 자동으로 꺼내집니다.

공 CD 및 DVD 사용

DVD 기록 가능 드라이브는 CD 및 DVD 기록 매체에 모두 기록할 수 있지만 CD-RW 드라이브는 CD 기록 매체(고속 CD-RW 포함)에만 기록할 수 있습니다.

공 CD-R을 사용하여 음악을 녹음하거나 데이터 파일을 영구적으로 보관하십시오. CD-R을 작성한 후 해당 CD-R에 다시 기록할 수 없습니다(자세한 내용은 Sonic 설명서 참조). 공 CD-RW를 사용하여 CD에 기록을 하거나 CD의 데이터를 삭제, 재기록 또는 업데이트하십시오.

공 DVD+/-R은 많은 양의 정보를 영구적으로 저장할 때 사용할 수 있습니다. DVD+/-R 디스크를 작성하고 나면 디스크 작성 과정의 마지막 단계에서 디스크가 "완료" 또는 "닫기" 되었으면 디스크에 다시 기록할 수 없습니다. 나중에 디스크의 정보를 삭제, 다시 쓰기 또는 업데이트하려면 공 DVD+/-RW를 사용하십시오.

CD 기록 가능 드라이브

매체 종류	읽기	기록	재기록 가능
CD-R	예	예	아니오
CD-RW	예	예	예

DVD 기록 가능 드라이브

매체 종류	읽기	기록	재기록 가능
CD-R	예	예	아니오
CD-RW	예	예	예
DVD+R	예	예	아니오
DVD-R	예	예	아니오
DVD+RW	예	예	예
DVD-RW	예	예	예

DVD+R DL	예	예	아니오
DVD-R DL	불확실함	아니오	아니오
DVD-RAM	불확실함	아니오	아니오

유용한 정보

- 1 Sonic DigitalMedia를 시작하고 DigitalMedia 프로젝트를 시작한 후에만 Microsoft® Windows® 탐색기를 사용하여 파일을 CD-R 또는 CD-RW에 끌어서 놓으십시오.
- 1 일반 스테레오에 재생할 음악 CD를 구우려면 CD-R를 사용하십시오. CD-RW는 대부분의 가정용 및 차량 스테레오에서 재생되지 않습니다.
- 1 Sonic DigitalMedia를 사용하여 오디오 DVD를 작성할 수 없습니다.
- 1 음악 MP3 파일은 MP3 소프트웨어가 설치된 컴퓨터 또는 MP3 플레이어에서만 재생이 됩니다.
- 1 시판 중인 출시어더 시스템용 DVD 플레이어는 일부 DVD 형식을 지원하지 않을 수 있습니다. DVD 플레이어가 지원하는 형식 목록은 DVD 플레이어와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
- 1 공 CD-R 또는 CD-RW를 최대 용량까지 금지 마십시오. 예를 들어 650MB 공 CD에 650MB 파일을 복사하지 마십시오. CD-RW 드라이브는 기록을 마치는 데 1~2MB의 공 CD가 필요합니다.
- 1 CD에 기록하는 기술을 익힐 때까지 CD 기록을 연습할 때는 공 CD-RW를 사용하십시오. 실수를 하더라도 CD-RW의 데이터를 지우고 다시 기록할 수 있습니다. 공 CD-R에 영구적으로 프로젝트를 기록하기 전에 먼저 공 CD-RW를 사용하여 음악 파일 프로젝트를 테스트할 수도 있습니다.
- 1 추가적인 정보를 보려면 Sonic 지원 웹 사이트(support.sonic.com)를 방문하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

컴퓨터 청소

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [컴퓨터, 키보드, 모니터](#)
- [마우스](#)
- [플로피 드라이브](#)
- [CD 및 DVD](#)

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

컴퓨터, 키보드, 모니터

 **주의:** 컴퓨터를 청소하기 전에 전원 콘센트에서 컴퓨터를 분리하십시오. 물기있는 부드러운 천을 사용하여 컴퓨터를 청소하십시오. 인화성 물질이 포함된 액체 세제나 에어졸 클리너를 사용하지 마십시오.

1. 진공 청소기를 사용하여 키보드의 키 사이에 있는 먼지를 제거하십시오.

 **주의사항:** 반사 방지 코팅 처리의 손상을 방지하려면 디스플레이 화면을 비누나 알코올로 닦지 마십시오.

1. 모니터 화면을 닦으려면 부드럽고 깨끗한 천에 물을 살짝 적십니다. 모니터의 정전기 방지 코팅 처리에 적합한 특수 처리된 화면 청소 티슈나 세제를 사용할 수도 있습니다.
 1. 식기 세제와 물을 1:3의 비율로 혼합하여 부드럽고 깨끗한 천에 묻혀 키보드, 컴퓨터, 모니터의 플라스틱 부분을 닦으십시오.
천에 물을 가득 적시거나 물이 컴퓨터 또는 키보드에 떨어지지 않도록 하십시오.
-

마우스

 **주의사항:** 마우스를 청소하기 전에 컴퓨터에서 마우스를 분리하십시오.

화면의 커서가 제대로 움직이지 않거나 이상하게 움직이면 마우스를 청소하십시오.

광마우스가 아닌 마우스 청소

1. 중성 세제를 천에 적셔 마우스의 걸면을 닦으십시오.
2. 마우스 밑면에 있는 고정 링을 반시계 방향으로 돌려 볼을 꺼내십시오.
3. 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 볼을 닦으십시오.
4. 입으로 볼 용기 안쪽을 조심스럽게 불거나 진공 청소기를 사용하여 먼지나 린트를 제거하십시오.
5. 볼 용기 안에 있는 롤러가 더러운 경우 소독용 알코올을 살짝 적신 면봉으로 롤러를 닦으십시오.
6. 롤러의 위치가 잘못되어 있으면 제자리로 돌려놓으십시오. 면봉의 솜털이 롤러에 남아 있지 않도록 확인하십시오.
7. 볼과 고정 링을 장착하고 고정 링을 시계 방향으로 돌려 고정하십시오.

광학 마우스 청소

중성 세제를 천에 적셔 마우스의 걸면을 닦으십시오.

플로피 드라이브

 **주의사항:** 면봉으로 드라이브 헤드를 청소하지 마십시오. 이 경우, 헤드 정렬이 흐트러져 드라이브가 작동하지 않을 수도 있습니다.

시중에서 판매하는 청소 키트를 사용하여 플로피 드라이브를 청소하십시오. 이런 청소 키트에는 정상 작동 과정에 누적되는 오염 물질을 제거할 수 있는 특수 처리된 플로피 디스크가 들어 있습니다.

CD 및 DVD

 **주의사항:** 항상 압축 공기를 사용하여 CD/DVD 드라이브의 렌즈를 닦고 반드시 사용 지침을 따르십시오. 드라이브의 렌즈를 절대 손으로 만지지 마십시오.

CD나 DVD가 뒹강 현상과 같은 좋지 않은 재생 상태를 보이면 디스크를 청소해 보십시오.

1. 디스크를 잡을 때는 바깥쪽 테두리를 잡으십시오. 중앙 부분의 구멍 모서리를 잡아도 됩니다.

 **주의사항:** 원을 그리면서 디스크를 닦으면 표면이 손상됩니다.

2. 부드러운 천을 사용하여 디스크 밑면(레이블이 없는 쪽)을 중앙에서 바깥쪽을 향해 직선으로 부드럽게 닦으십시오.

찌든 때는 물이나 물과 중성 세제를 혼합하여 닦으십시오. 시중에서도 디스크를 청소하고 먼지, 지문, 긁힘 등을 방지해 주는 제품을 구매할 수 있습니다. CD 청소 제품은 DVD에 사용해도 됩니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

프로세서

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [프로세서 분리](#)
- [프로세서 설치](#)


⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

🔍 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 세시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

프로세서 분리

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
4. 프로세서 액세스 도어를 열람 위치로 회전하십시오.




🔧 주: 방열판 조립품 양쪽에 있는 4개의 조임 나사를 풀려면 긴 십자 드라이버가 필요합니다.

5. 방열판 조립품 양쪽에 있는 4개의 조임 나사를 푸십시오.

⚠ 주의: 방열판 조립품은 정상 작동 중에 매우 뜨거울 수 있습니다. 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 두십시오.


6. 컴퓨터에서 방열판 조립품을 들어 올려 분리하십시오.



1	방열판 조립품
2	고정 나사 하우징(4개)

➡ **주의사항:** Dell의 프로세서 업그레이드 키트를 설치할 경우 기존 방열판 조립품을 폐기하십시오. Dell의 프로세서 업그레이드 키트를 설치하지 않은 경우 새 프로세서를 설치할 때 기존 방열판 조립품을 다시 사용하십시오.

7. 소켓의 가운데 덮개 래치 아래에서 분리 레버를 밀어서 프로세서 덮개를 여십시오. 그런 다음, 레버를 다시 당겨서 프로세서를 분리하십시오.



1	프로세서 덮개
2	프로세서
3	소켓
4	분리 레버

➡ **주의사항:** 프로세서를 다시 설치할 때 소켓 안쪽에 있는 핀을 만지거나 핀에 물건이 떨어지지 않도록 하십시오.

8. 소켓에서 프로세서를 부드럽게 분리하십시오.

9. 새 프로세서를 설치하는 경우 소켓이 새 프로세서에 맞도록 분리 레버를 분리 위치에 그대로 두십시오. [프로세서 설치](#)를 참조하십시오. 그런 다음 [10단계](#)를 진행하십시오.

10. 프로세서 액세스 도어를 닫으십시오.

11. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

12. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착](#) 참조).

13. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

프로세서 설치


➡ **주의사항:** 컴퓨터 뒷면의 도색되지 않은 금속 표면을 만져 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오.

➡ **주의사항:** 프로세서를 다시 설치할 때 소켓 안쪽에 있는 핀을 만지거나 핀에 물건이 떨어지지 않도록 하십시오.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
4. 프로세서 액세스 도어를 열림 위치로 회전하십시오.
5. 프로세서를 교체하려면 프로세서를 분리하십시오([프로세서 분리](#) 참조).
6. 새 프로세서의 아래쪽을 만지지 않도록 조심하면서 포장을 벗기십시오.

➡ **주의사항:** 컴퓨터 전원을 켤 때 프로세서와 컴퓨터에 영구적 손상을 입히지 않도록 하려면 프로세서를 소켓에 올바르게 배치해야 합니다.


7. 소켓의 가운데 덮개 래치 아래에서 분리 레버를 밀어서 프로세서 덮개를 여십시오. 분리 레버가 완전히 확장되었는지 확인하십시오.



1	프로세서 덮개
2	프로세서
3	소켓
4	분리 레버

8. 프로세서에 있는 전면 및 후면 정렬 노치를 소켓의 전면 및 후면 노치와 맞추십시오.

9. 프로세서와 소켓 모서리에 있는 1번 핀을 맞추십시오.



1	핀	5	전면 정렬 노치
---	---	---	----------

2	프로세서 소켓	6	소켓 및 프로세서 핀 1 표시기
3	중앙 덮개 래치	7	후면 정렬 노치
4	소켓 분리 레버		

➡ **주의사항:** 손상을 방지하려면 프로세서를 소켓과 제대로 정렬하도록 하십시오. 프로세서를 설치할 때 지나치게 힘을 주지 마십시오.

10. 프로세서를 소켓에 가볍게 놓고 올바르게 놓였는지 확인하십시오.

11. 프로세서가 제대로 소켓에 위치했으면 프로세서 덮개를 닫으십시오.

프로세서 덮개의 탭이 소켓의 중앙 덮개 래치 아래에 위치했는지 확인하십시오.

12. 소켓 분리 레버를 소켓 쪽으로 돌리고 프로세서가 고정되도록 제 위치에 고정시키십시오.


➡ **주의사항:** Dell의 프로세서 업그레이드 키트를 설치하지 **않은** 경우 프로세서를 장착할 때 기존 방열판을 다시 사용하십시오.

Dell 프로세서 교체 키트를 설치한 경우, 교체 키트를 포장했던 포장재에 원래 방열판 조립품과 프로세서를 넣어 Dell에 반환하십시오.

13. 다음과 같이 방열판 조립품을 설치하십시오.

- a. 방열판 조립품을 다시 방열판 조립품 브래킷 위에 놓으십시오.
- b. 방열판 조립품을 컴퓨터 바닥쪽으로 아래로 돌리고 4개의 고정 나사를 조이십시오.

➡ **주의사항:** 방열판 조립품이 정확하게 설치 및 고정되었는지 확인하십시오.



1	방열판 조립품
2	고정 나사 하우징(4개)

14. 프로세서 액세스 도어를 닫으십시오.

15. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

16. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착](#) 참조).

17. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

18. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

드라이브


Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [타워 컴퓨터 드라이브](#)
- [데스크탑 컴퓨터 드라이브](#)
- [하드 드라이브](#)
- [드라이브 패널](#)
- [플로피 드라이브](#)
- [매체 카드 판독기](#)
- [CD/DVD 드라이브](#)

타워 컴퓨터 드라이브

가능한 완전 설치 컴퓨터 구성:

- 1 SATA(직렬 ATA) 또는 SAS(직렬 연결 SCSI) 하드 드라이브 3개 및 광학 드라이브 최대 2개
- 1 하드 드라이브(SAS 또는 SATA) 최대 2개, 광학 드라이브 최대 2개, 플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기 1개




1	상단 5.25인치 드라이브 베이(CD/DVD 드라이브 수용)
2	하단 5.25인치 드라이브 베이(CD/DVD 드라이브 수용)
3	FlexBay(선택 사양인 세 번째 하드 드라이브, 플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기 수용)
4	회전 가능한 하드 드라이브(SAS 또는 SATA 드라이브 2개 수용)

데스크탑 컴퓨터 드라이브

가능한 완전 설치 컴퓨터 구성:

- 1 SATA 하드 드라이브 최대 3개 또는 SAS 2개(내장형) 및 SATA 하드 드라이브 1개, 광학 드라이브 1개 및 플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기 1개
- 1 하드 드라이브 최대 2개, 광학 드라이브 최대 2개, 플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기 1개




1	상단 5.25인치 드라이브 베이(CD/DVD 드라이브 수용)
2	하단 5.25인치 드라이브 베이(선택 사양인 CD/DVD 드라이브 또는 SATA 하드 드라이브 수용)
3	회전 가능한 하드 드라이브(SAS 또는 SATA 드라이브 2개 수용)
4	FlexBay(선택 사양인 플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기 수용)

일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보


일부 컴퓨터 구성에서 금속 실드는 컴퓨터의 드라이브 베이에 설치되어 있습니다. 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 있는 경우 컴퓨터에 필수적이며 항상 해당 베이에 설치된 상태로 있어야 합니다.

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 있는 경우 컴퓨터를 사용하는 동안 항상 설치되어 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

데스크탑 방향



타워 방향



1	5.25인치 금속 실드
2	배기 금속 삽입물

금속 실드를 분리하고 즉시 장착하지 않아도 되는 3가지 경우를 기록하십시오.

- FlexBay에 세 번째 하드 드라이브가 설치(타워 구성에만 해당)되었거나 배기 금속 실드가 설치된 상태로 비어(두 가지 구성에 모두 해당) 있거나 해당 베이에 플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기를 설치할 경우 실드를 설치하지 않아도 됩니다.
- FlexBay 베이에 매체 카드 판독기거나 플로피 드라이브(타워 컴퓨터에만 해당)가 설치되고 하드 드라이브를 설치하려는 경우 배기 금속 실드는 FlexBay의 하드 드라이브 전면에 설치되어야 합니다.
- 5.25인치 드라이브 베이에 금속 실드가 설치되고 광학 드라이브를 설치하려는 경우 해당 베이에 실드를 설치하지 않아도 됩니다.

위에서 설명한 경우에는 나중에 필요할 경우에 대비하여 금속 실드를 케이스에 잘 보관하십시오.


컴퓨터에서 플로피 드라이브, 매체 카드 판독기 또는 광학 드라이브를 분리하는 경우 금속 실드를 제자리에 설치해야 합니다. 금속 실드를 설치하지 않으면 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 추가 실드가 필요한 경우 Dell사에 문의하십시오([Dell사에 문의하기](#) 참조).

일반 드라이브 설치 지침

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

드라이브를 설치할 때 전원 공급 장치의 DC 전원 케이블과 데이터 케이블을 드라이브의 후면에 연결합니다. 데이터 케이블의 다른 한 끝을 확장 카드거나 시스템 보드에 연결합니다. 대부분의 커넥터는 해당 위치에 맞도록 제작되어 있습니다. 즉, 한쪽 커넥터의 노치나 빠진 핀은 다른쪽 커넥터의 탭이나 채워진 구멍에 맞물립니다.

전원 케이블 커넥터




1	전원 케이블
2	전원 입력 커넥터

IDE 데이터 케이블을 연결하는 경우 한 커넥터의 탭을 다른 커넥터의 노치에 맞추십시오. IDE 데이터 케이블을 분리할 때는 색깔 있는 당김 탭을 잡고 커넥터가 분리될 때까지 당기십시오.

두 개의 IDE 장치를 한 개의 IDE 데이터 케이블에 연결하고 케이블 선택 설정에 해당하는 장치를 구성하는 경우, 데이터 케이블의 마지막 커넥터에 연결된 장치가 주 드라이브 또는 부팅 장치이며 데이터 케이블의 중간 커넥터에 연결된 장치가 보조 장치입니다. 케이블 선택 설정에 해당하는 장치 구성에 대한 정보는 업그레이드 키트에 함께 들어 있는 드라이브 설명서를 참조하십시오.


SAS 또는 SATA 케이블을 연결할 때는 커넥터쪽 케이블의 각 끝을 잡고 커넥터 안으로 단단히 누르십시오. SAS 또는 SATA 케이블을 분리할 때는 커넥터쪽 케이블의 각 끝을 잡고 커넥터가 분리될 때까지 당기십시오.

SATA 데이터 케이블 커넥터



1	SATA 데이터 케이블
2	SATA 데이터 커넥터(시스템 보드에 있음)
3	SATA 드라이브

SAS 데이터 케이블 커넥터



1	전원 케이블
2	SAS 데이터 케이블
3	SAS 커넥터
4	SAS 드라이브

5	SAS 커넥터
6	선택 사양 PCI Express SAS 컨트롤러 카드

하드 드라이브

- ➡ **주의사항:** SATA 및 SAS 드라이브가 혼합된 경우 동일한 종류의 2개의 드라이브가 회전 가능한 드라이브 베이에 설치되어야 합니다.
- ➡ **주의사항:** Dell은 Dell에서 구매한 SAS 케이블만 사용할 것을 권장합니다. 다른 곳에서 구매한 케이블은 Dell 컴퓨터와 작동할 것을 보장할 수 없습니다.

회전 가능한 캐리어에서 하드 드라이브 분리(타워 또는 데스크탑 컴퓨터)

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


➡ **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

➡ **주의사항:** 딱딱한 표면에 하드 드라이브를 놓으면 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 기포 패드와 같이 충분한 쿠션이 있는 곳에 드라이브를 두십시오.

1. 보관하려는 데이터가 저장된 하드 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행하기 전에 파일을 백업해두십시오.
2. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
3. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

➡ **주의사항:** 하드 드라이브 1개만 설치할 경우 시스템 보드의 SATA0 커넥터에 연결해야 합니다.

4. 분리하려는 하드 드라이브의 하드 드라이브 전원 케이블을 분리하십시오.




1	데이터 커넥터
2	전원 커넥터
3	하드 드라이브

5. 분리하려는 하드 드라이브의 데이터 케이블을 분리하십시오.

시스템 보드에서 설치되지 않은 하드 드라이브의 데이터 케이블을 분리하지 마십시오.

6. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
7. 하드 드라이브 브래킷의 양쪽에 있는 청색 램을 서로를 향해 누르고 드라이브를 위로 밀면서 하드 드라이브 베이에서 빼내십시오. 교체 드라이브를 설치하려는 경우 [회전 가능한 캐리어에 하드 드라이브 설치\(타워 또는 데스크탑 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.



1	청색 탭(2개)
2	주 하드 드라이브 베이에 있는 하드 드라이브
3	보조 하드 드라이브 베이

8. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
9. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착](#) 참조).
10. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

11. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

회전 가능한 캐리어에 하드 드라이브 설치(타워 또는 데스크탑 컴퓨터)


⚠ **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

➡ **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

➡ **주의사항:** 딱딱한 표면에 하드 드라이브를 놓으면 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 기포 패드와 같이 충분한 쿠션이 있는 곳에 드라이브를 두십시오.

1. 보관하려는 데이터가 저장된 하드 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행하기 전에 파일을 백업해두십시오.
2. 교체 하드 드라이브의 포장을 풀고 설치할 준비를 하십시오.
3. 하드 드라이브 설명서를 참조하여 하드 드라이브가 컴퓨터에 맞게 구성되었는지 확인하십시오.
4. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
5. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
6. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
7. 하드 드라이브를 교체하는 경우 교체하려는 드라이브를 분리하십시오([회전 가능한 캐리어에서 하드 드라이브 분리\(타워 또는 데스크탑 컴퓨터\)](#) 참조).
빈 하드 드라이브 베이에 하드 드라이브 브래킷이 있는 경우 브래킷의 탭을 서로를 향하게 누르고 위로 당겨 드라이브 베이에서 빼내십시오.
8. **교체** 하드 드라이브에 하드 드라이브 브래킷이 장착되어 있지 않으면 이전 드라이브에서 브래킷을 분리하십시오.
하드 드라이브의 브래킷을 열고 새 하드 드라이브의 옆 구멍을 브래킷의 플라스틱 핀에 맞추십시오. 브래킷의 압력을 제거하여 하드 드라이브가 단단히 고정되게 하십시오.



1	드라이브
2	하드 드라이브 브래킷


➡ **주의사항:** SAS 드라이브 및 SATA 드라이브는 회전 가능 하드 드라이브 캐리어에 혼합되어 설치할 수 없습니다. 하드 드라이브 캐리어에 설치된 두 드라이브는 모두 SATA 하드 드라이브거나 SAS 하드 드라이브여야 합니다.

9. 딸깍 소리가 나면서 제위치에 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 밀어 넣으십시오.

10. 전원 케이블을 하드 드라이브에 연결하십시오.


➡ **주의사항:** 하드 드라이브를 지원하는 보드의 전용 SATA 커넥터는 SATA0, SATA1 및 SATA2로 표시되었습니다.

11. SATA 하드 드라이브를 설치할 경우 데이터 케이블을 하드 드라이브에 연결하십시오.



1	P3 전원 커넥터	3	하드 드라이브 전원 케이블
2	SATA 데이터 케이블	4	하드 드라이브

SAS 하드 드라이브를 설치할 경우 SAS 컨트롤러 카드의 데이터 케이블을 하드 드라이브에 연결하십시오.



1 전원 케이블	4 선택 사양 SAS 컨트롤러 카드
2 SAS 데이터 케이블	5 SAS 케이블
3 SAS 하드 드라이브	

➡ **주의사항:** 하드 드라이브 1개만 설치할 경우 시스템 보드의 SATA0 커넥터에 연결해야 합니다.

12. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
13. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착 참조](#)).
14. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착 참조](#)).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

15. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

➡ **주의사항:** 2개의 SAS 드라이브 및 1개의 SATA 드라이브가 혼합되어 설치된 경우 SATA 드라이브는 부팅(주) 드라이브여야 하며 FlexBay에 설치되어야 합니다.

16. 방금 설치한 드라이브가 주 드라이브인 경우 드라이브 A에 부팅 가능한 매체를 넣으십시오.
17. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램 참조](#))하고 해당 Drive 옵션을 업데이트하십시오.
18. 시스템 설치 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재부팅하십시오.
19. 다음 단계를 계속 수행하기 전에 드라이브를 분할하고 논리 포맷을 하십시오.
자세한 지시사항은 해당 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.
20. 하드 드라이브 검사 [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.
21. 방금 설치한 드라이브가 주 드라이브이면 하드 드라이브에 운영 체제를 설치하십시오.

선택 사양인 세 번째 하드 드라이브 분리(타워 컴퓨터 전용)

⚠ **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


➡ **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

➡ **주의사항:** 딱딱한 표면에 하드 드라이브를 놓으면 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 기포 패드와 같이 충분한 쿠션이 있는 곳에 드라이브를 두십시오.


1. 보관하려는 데이터가 저장된 하드 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행하기 전에 파일을 백업해두십시오.
2. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
3. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
4. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).

➡ **주의사항:** 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

5. 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조): FlexBay에서 배기 금속 삼입물을 분리할 때 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 제자리에 밀어넣으십시오.
6. 하드 드라이브의 후면에서 전원 케이블을 분리하십시오.




1 미끄럼판 레버	4 전원 공급 장치
2 SATA 데이터 케이블	5 SATA_2 커넥터
3 전원 케이블	6 FlexBay의 선택 사양인 SATA 하드 드라이브



1 SAS 데이터 케이블	4 SAS 커넥터
---------------	-----------

2	전원 케이블	5	선택 사양 SAS 컨트롤러 카드
3	전원 공급 장치	6	FlexBay의 선택 사양 SAS 하드 드라이브

- 데이터 케이블을 하드 드라이브의 후면과 시스템 보드의 커넥터에서 분리하십시오.
케이블이 카드에 연결되고 드라이브를 재설치하지 않을 경우 카드의 데이터 케이블을 옆에 두십시오.
- 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 어깨 나사를 분리한 후 드라이브를 밖으로 밀어 FlexBay에서 빼내십시오.



1	미끄럼판 레버
2	FlexBay의 선택 사양인 세 번째 하드 드라이브

- 드라이브를 안전한 곳에 두십시오.

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

- 드라이브 베이에 다른 드라이브를 설치할 경우

컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조):
FlexBay 위 및 아래의 빈 공간에 배기 금속 삽입물을 재설치하십시오.

- 금속 삽입물의 상단 나사 2개 및 하단 나사 2개를 FlexBay 내부의 해당 슬롯에 삽입하십시오.
- 배기 금속 삽입물이 제자리에 고정되고 금속 탭이 새시 표면과 같은 높이가 될 때까지 미십시오.

드라이브 패널 삽입물을 설치하십시오([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).

- 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
- 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

- 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

선택 사양인 세 번째 하드 드라이브 설치(타워 컴퓨터 전용)

주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

주의사항: 딱딱한 표면에 하드 드라이브를 놓으면 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 기포 패드와 같이 충분한 쿠션이 있는 곳에 드라이브를 두십시오.

1. 새 드라이브를 설치하는 경우, 드라이브의 포장을 풀고 설치를 준비하십시오.

드라이브 설명서를 참조하여 드라이브가 컴퓨터에 맞게 구성되었는지 확인하십시오.


주: 다음 절차에서 설치되는 나사는 드라이브를 설치하는 4개의 전면 나사 구멍에 설치해야 합니다.

2. 나사가 설치되지 않은 경우 드라이브의 전면 4개의 나사 구멍에 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 나사가 전면 4개의 구멍에 설치되었는지 확인하십시오.
3. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

4. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
5. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).


주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

6. FlexBay가 비었고 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우(자세한 정보는 [일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조): FlexBay에서 배기 금속 삼입물을 분리할 때 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 제자리에 밀어넣으십시오.
7. FlexBay에 [플로피 드라이브 또는 매체 카드 판독기](#)가 설치된 경우 분리하십시오([플로피 드라이브 분리\(타워 컴퓨터\)](#) 또는 [매체 카드 판독기 분리\(타워 컴퓨터\)](#) 참조).
8. FlexBay에 하나의 [하드 드라이브](#)가 이미 설치된 경우 하드 드라이브를 분리하십시오([선택 사양인 세 번째 하드 드라이브 분리\(타워 컴퓨터 전용\)](#) 참조).
9. 드라이브를 조심스럽게 FlexBay에 밀어넣으십시오. 드라이브가 두 노치에 고정되면서 단단히 설치됩니다.




1	미끄럼판 레버
2	FlexBay의 선택 사양인 세 번째 하드 드라이브

10. 전원 케이블을 하드 드라이브의 후면에 연결하십시오.
11. 데이터 케이블을 하드 드라이브의 후면에 연결하고 SATA 드라이브인 경우 케이블의 다른 끝을 시스템 보드의 SATA_2 커넥터에 연결하십시오.



1 이고림판 레버	4 전원 공급 장치
2 SATA 데이터 케이블	5 SATA_2 커넥터
3 전원 케이블	6 FlexBay의 선택 사양인 SATA 하드 드라이브



1 SAS 데이터 케이블	4 SAS 커넥터
2 전원 케이블	5 선택 사양 SAS 컨트롤러 카드
3 전원 공급 장치	6 FlexBay의 선택 사양 SAS 하드 드라이브

➡ **주의사항:** 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

12. 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우 배기 금속 삽입물을 FlexBay 위 및 아래의 빈 공간에 설치하십시오(자세한 내용은 [일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조).

- a. 금속 삽입물의 상단 나사 2개 및 하단 나사 2개를 FlexBay 내부의 해당 슬롯에 삽입하십시오.
- b. 배기 금속 삽입물이 제자리에 고정되고 금속 탭이 새시 표면과 같은 높이가 될 때까지 미십시오.

13. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

14. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

15. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).


➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

16. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
17. 방금 설치한 드라이브가 주 드라이브인 경우 드라이브 A에 가능한 부팅 매체 디스크를 넣으십시오.
18. 컴퓨터를 켜십시오.
19. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **Drive** 옵션을 업데이트하십시오.
20. 시스템 설치 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재부팅하십시오.
21. 다음 단계를 계속 수행하기 전에 드라이브를 분할하고 논리 포맷을 하십시오.
자세한 지시사항은 해당 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.
22. 하드 드라이브 검사 [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.
23. 방금 설치한 드라이브가 주 드라이브이면 하드 드라이브에 운영 체제를 설치하십시오.

선택 사양인 SATA 세 번째 하드 드라이브 분리(데스크탑 컴퓨터 전용)

- ⚠ **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.
- ⚠ **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 및 전면 패널 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.



1	데스크탑 드라이브 고정 삼입물	4	SATA 시스템 보드 커넥터
2	전원 케이블	5	선택 사양인 하드 드라이브 캐리어의 SATA 하드 드라이브
3	SATA 데이터 케이블		

5. 하드 드라이브의 후면에서 전원 케이블을 분리하십시오.

6. 데이터 케이블을 하드 드라이브의 후면과 시스템 보드의 커넥터에서 분리하십시오.
7. 5.25인치 드라이브 베이에서 하드 드라이브 캐리어를 밀어 꺼내십시오.



1	데스크탑 드라이브 고정 삽입물
2	선택 사양인 하드 드라이브 캐리어의 SATA 하드 드라이브

8. 하드 드라이브 브래킷의 양쪽에 있는 청색 탭을 서로를 향하게 누르고 하드 드라이브 캐리어에서 드라이브를 밀어 꺼내십시오.
9. 드라이브 및 캐리어를 안전한 곳에 두십시오.
10. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

11. 드라이브 베이에 다른 드라이브를 설치하지 않은 경우 드라이브 패널 삽입물을 설치하십시오([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조). 그런 다음 컴퓨터에 금속 삽입물이 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우, 5.25인치 금속 실드를 설치하십시오. 금속 레일의 나사를 맞추고 실드가 맞물릴 때까지 제자리에 밀어 넣으십시오.
12. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 드라이브를 설치하는 경우 적절한 절차를 참조하십시오.
13. 데스크탑 드라이브 고정 삽입물을 장착한 후 핸들을 아래로 접으십시오.
14. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
15. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

16. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

선택 사양인 세 번째 SATA 하드 드라이브 설치(데스크탑에만 해당)


주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

주의사항: 5.25인치 드라이브 베이 중 하나에 세 번째 SATA 하드 드라이브를 설치하려면 제공된 하드 드라이브 캐리어에 설치한 다음 5.25인치 드라이브 베이에 설치해야 합니다.

1. 새 드라이브를 설치하는 경우, 드라이브의 포장을 풀고 설치를 준비하십시오.
드라이브 설명서를 참조하여 드라이브가 컴퓨터에 맞게 구성되었는지 확인하십시오.

2. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
3. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
4. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
5. 데스크탑 드라이브 고정 삽입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 곳에 놓으십시오.



1	데스크탑 드라이브 고정 삽입물
2	선택 사양인 하드 드라이브 캐리어의 SATA 하드 드라이브


6. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오([CD/DVD 드라이브 분리\(데스크탑 컴퓨터\)](#) 참조).

주의 사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

7. CD/DVD 드라이브 베이이 비었고 컴퓨터에 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우 5.25인치 금속 실드를 당겨 분리하십시오.


다음 5.25인치 드라이브 베이에서 드라이브 패널 삽입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삽입물 분리](#) 참조).

8. 하드 드라이브의 브래킷을 열고 하드 드라이브의 옆 구멍을 브래킷의 플라스틱 핀에 맞추십시오. 브래킷의 탄성 장치를 풀어 하드 드라이브가 단단히 고정되게 하십시오.




1	하드 드라이브
2	하드 드라이브 브래킷

9. 하드 드라이브 브래킷의 하드 드라이브를 하드 드라이브 캐리어에 밀어 넣으십시오.



1	하드 드라이브 캐리어
2	하드 드라이브 브래킷의 SATA 하드 드라이브


10. 하드 드라이브 캐리어가 단단하게 고정될 때까지 5.25인치 드라이브 베이에 밀어 넣으십시오.



1	데스크탑 드라이브 고정 삼입물
2	선택 사양인 하드 드라이브 캐리어의 SATA 하드 드라이브

11. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 장착한 후 핸들을 아래로 접으십시오.

12. 전원 케이블을 하드 드라이브에 연결하십시오.



1	전원 케이블	3	SATA_2 커넥터
2	SATA 데이터 케이블	4	선택 사양인 하드 드라이브 캐리어의 SATA 하드 드라이브

-
13. 드라이브의 뒤쪽과 시스템 보드의 커넥터에 데이터 케이블을 연결하십시오.
 14. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
 15. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
 16. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
- 주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.
17. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
 18. 방금 설치한 드라이브가 주 드라이브인 경우 드라이브 A에 가능한 부팅 매체 디스크를 넣으십시오.
 19. 컴퓨터를 켜십시오.
 20. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **Drive** 옵션을 업데이트하십시오.
 21. 시스템 설치 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재부팅하십시오.
 22. 다음 단계를 계속 수행하기 전에 드라이브를 분할하고 논리 포맷을 하십시오.
 23. 자세한 지시사항은 해당 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.
-


드라이브 패널

-  **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.
-  **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

드라이브 패널 분리


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 전면 패널을 분리하십시오([전면 패널 분리](#) 참조).
3. 미끄럼판 레버를 잡고 드라이브 패널이 열릴 때까지 컴퓨터 밑바닥을 향해 누르십시오.

타워 방향



1	드라이브 패널
2	이젝트판
3	이젝트판 레버

데스크탑 방향



1	이젝트판
2	이젝트판 레버
3	드라이브 패널

4. 드라이브 패널을 바깥쪽으로 돌리면서 옆면 연결쇠에서 들어 꺼내십시오.

5. 드라이브 패널을 안전한 곳에 두십시오.


드라이브 패널 삽입을 분리

주의사항: 드라이브 패널 삽입물 안에 나사가 들어 있을 수도 있습니다. 나사가 없는 새 드라이브에는 나사를 장착할 수 있습니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).

➡ **주의사항:** 드라이브 패널 삼입물 탭을 손상시키지 않으려면 탭을 슬롯 밖으로 밀기 전에 삼입물을 드라이브 패널 밖으로 1cm(½인치) 이상 잡아 당기지 마십시오.

4. 드라이브 패널 삼입물 분리 탭을 조이고 분리 탭에서 충분히 분리되게 삼입물을 회전하십시오.




1	드라이브 패널
2	드라이브 패널 삼입물
3	드라이브 패널 삼입물 분리 탭(2개)
4	탭 슬롯의 드라이브 패널 삼입물 탭

5. 드라이브 패널 삼입물 탭을 탭 슬롯에서 밀어 꺼내십시오.

6. 드라이브 패널 삼입물을 안전한 곳에 두십시오.

드라이브 패널 삼입물 재장착

1. 드라이브 패널 삼입물 탭을 드라이브 패널 슬롯에 밀어 넣으십시오.



1	드라이브 패널
2	드라이브 패널 삼입물
3	드라이브 패널 삼입물 분리 탭(2개)
4	탭 슬롯의 드라이브 패널 삼입물 탭


2. 드라이브 패널 삼입물 분리 탭을 함께 조인 후 드라이브 패널 삼입물을 제자리로 회전하여 넣으십시오

3. 드라이브 패널 삼입물이 드라이브 패널에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

드라이브 패널 재장착


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

타워 방향



1	드라이브 패널 램
2	드라이브 패널

데스크탑 방향



1	드라이브 패널
2	드라이브 패널 램

2. 드라이브 패널 램을 측면 도어 연결쇠에 맞추십시오.
3. 드라이브 패널을 컴퓨터 쪽으로 돌려 드라이브 패널의 제자리에 끼우십시오.
4. 전면 패널을 장착하십시오([전면 패널 장착](#) 참조).
5. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

플로피 드라이브

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


🔄 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

📌 주: 타워 컴퓨터에 플로피 드라이브를 추가하는 경우 [플로피 드라이브 설치\(타워 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.

📌 주: 데스크탑 컴퓨터에 플로피 드라이브를 추가하는 경우 [플로피 드라이브 설치\(데스크탑 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.


플로피 드라이브 분리(타워 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 플로피 드라이브의 후면에서 전원 케이블 및 데이터 케이블을 분리하십시오.
5. 드라이브 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(DSKT로 표시)에서 분리하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 "[시스템 보드 구성요소](#)"를 참조하십시오.



1	미끄럼판 레버
2	데이터 케이블
3	전원 케이블
4	플로피 드라이브 커넥터(DSKT)

6. 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 어깨 나사를 분리한 후 드라이브를 밖으로 밀어 FlexBay에서 빼내십시오.



1	미끄럼판 레버
2	플로피 드라이브

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

7. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하지 않고 컴퓨터에 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우 배기 금속 삽입물을 FlexBay 위 및 아래의 빈 공간에 설치하십시오.

- a. 금속 삽입물의 상단 나사 2개 및 하단 나사 2개를 FlexBay 내부의 해당 슬롯에 삽입하십시오.
- b. 배기 금속 삽입물이 제자리에 고정되고 금속 탭이 새시 표면과 같은 높이가 될 때까지 미십시오.

드라이브 패널 삽입물을 설치하십시오([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).

- 8. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하는 경우 본 절의 적절한 설치 절차를 참조하십시오.
- 9. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
- 10. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
- 11. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

- 12. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.


플로피 드라이브 설치(타워 컴퓨터)

주의사항: 하드 드라이브가 3개 설치된 타워 컴퓨터 구성에서 FlexBay에 세 번째 드라이브가 설치되었기 때문에 플로피 드라이브는 지원되지 않습니다.

- 1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
- 2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
- 3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
- 4. FlexBay에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오(본 절의 적합한 분리 지침 참조).


주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

- 5. 컴퓨터에 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)되고 FlexBay가 비어 있는 경우, FlexBay에서 배기 금속 삽입물을 당겨 분리할 때 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 제자리에 밀어 넣으십시오.
- 6. FlexBay 드라이브 패널 삽입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삽입물 분리](#) 참조).
- 7. 드라이브에 나사가 설치되지 않은 경우 드라이브 패널 내부에서 어깨 나사를 분리하여 새 드라이브에 설치하십시오.



1	플로피 드라이브
2	나사(4개)


- 8. 딸깍 소리가 나거나 드라이브가 단단히 설치될 때까지 드라이브를 FlexBay에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.



1	이고형판 레버
2	플로피 드라이브

9. 플로피 드라이브에 전원 케이블 및 데이터 케이블을 연결하십시오.

10. 드라이브 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(DSKT로 표시)에 연결하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 "[시스템 보드 구성요소](#)"를 참조하십시오.



1	데이터 케이블
2	전원 케이블
3	플로피 드라이브 시스템 보드 커넥터(DSKT)

11. 모든 케이블 연결을 점검하고, 팬 및 냉각 환풍구의 공기 흐름을 막지 않도록 케이블을 잡아 주십시오.

12. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

13. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

14. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트 또는 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

15. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.


드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

16. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **Diskette Drive** 옵션을 업데이트하십시오.

17. Dell 진단 프로그램을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.


플로피 드라이브 분리(데스크탑 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 플로피 드라이브의 후면에서 전원 케이블 및 데이터 케이블을 분리하십시오.
5. 드라이브 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(DSKT로 표시)에서 분리하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.



1	전원 케이블
2	데이터 케이블
3	플로피 드라이브 커넥터(DSKT)

6. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 램들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.




1	드라이브 고정 삼입물
2	플로피 드라이브

7. FlexBay에서 플로피 드라이브를 분리하십시오.
8. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하지 않고 컴퓨터에 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우 배기 금속 삼입물을 FlexBay 위 및 아래의 빈 공간에 설치하십시오.

- a. 금속 삽입물을 비스듬히 잡고 상단의 2개의 나사를 FlexBay 내부를 따라 설치된 슬롯에 삽입하십시오.
- b. 배기 금속 삽입물을 아래로 회전하고 맨 아래 두 나사를 FlexBay 베이 아래의 빈 공간에 삽입하십시오.
- c. 배기 금속 삽입물이 제자리에 고정되고 금속 탭이 새시 표면과 같은 높이가 될 때까지 미십시오.

그런 다음, 드라이브 패널 삽입물을 설치하십시오([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).




1	FlexBay
2	배기 금속 삽입물

9. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하는 경우 본 절의 적절한 설치 지침을 참조하십시오.
10. 데스크탑 드라이브 고정 삽입물을 장착한 후 핸들을 아래로 잠으십시오.
11. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
12. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
13. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
- 🔴 **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.
14. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

플로피 드라이브 설치(데스크탑 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 데스크탑 드라이브 고정 삽입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.




1	드라이브 고정 삽입물
2	플로피 드라이브

5. FlexBay에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오(본 절의 적절한 분리 지침 참조).

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

6. 컴퓨터에 FlexBay가 비었고 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조) 배기 금속 삽입물을 분리하십시오.


- 배기 금속 삽입물의 표면이 주위 샤페스와 같은 높이가 될 때까지 앞으로 잡아 당기십시오.
- 금속 삽입물의 맨 아래를 위쪽으로 회전하여 하단 나사를 주위 금속에서 분리하십시오.
- 금속 삽입물을 컴퓨터에서 들어 꺼내고 상단 나사 및 금속 램을 주위 금속에서 분리하십시오.



1	FlexBay
2	배기 금속 삽입물


7. FlexBay 드라이브 패널 삽입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삽입물 분리](#) 참조).

8. 드라이브에 나사가 설치되지 않은 경우 드라이브 패널 내부에서 어깨 나사를 분리하여 새 드라이브에 설치하십시오.



1	드라이브
2	나사

9. 딸깍 소리가 나거나 드라이브가 단단히 설치될 때까지 드라이브를 FlexBay에 부드럽게 밀어 넣으십시오.
10. 플로피 드라이브에 전원 케이블 및 데이터 케이블을 연결하십시오.
11. 드라이브 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(DSKT로 표시)에 연결하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 "[시스템 보드 구성요소](#)"를 참조하십시오.



1	전원 케이블
2	데이터 케이블
3	플로피 드라이브 커넥터(DSKT)

12. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 장착한 후 핸들을 아래로 접으십시오.
13. 모든 케이블 연결을 점검하고, 팬 및 냉각 환풍구의 공기 흐름을 막지 않도록 케이블을 접어 주십시오.
14. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
15. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
16. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트 또는 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

17. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
18. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **Diskette Drive** 옵션을 업데이트하십시오.
19. Dell 진단 프로그램을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

매체 카드 판독기

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


🔄 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

🔍 주: 타워 컴퓨터에 매체 카드 판독기를 추가하려는 경우 [매체 카드 판독기 설치\(타워 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.

🔍 주: 데스크탑 컴퓨터에 매체 카드 판독기를 추가하려는 경우 [매체 카드 판독기 설치\(데스크탑 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.


매체 카드 판독기 분리(타워 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 매체 카드 판독기의 후면에서 인터페이스 케이블을 분리하십시오.
5. 인터페이스 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(USB로 표시)에서 분리하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.



1	미끄럼판 레버
2	인터페이스 케이블
3	매체 카드 판독기 시스템 보드 커넥터(USB)
4	매체 카드 판독기

6. 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 어깨 나사를 분리한 후 판독기를 밖으로 밀어 FlexBay에서 빼내십시오.



1	미끄럼판 레버
2	매체 카드 판독기

➡ **주의사항:** 해당 컴퓨터 구성에 금속 슬드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

7. 드라이브 베이에 다른 드라이브를 설치하지 않고 컴퓨터에 금속 슬드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 슬드 정보](#) 참조)된 경우 배기 금속 삽입물을 FlexBay 위 및 아래의 빈 공간에 재설치하십시오.
 - a. 금속 삽입물의 상단 나사 2개 및 하단 나사 2개를 FlexBay 내부의 해당 슬롯에 삽입하십시오.
 - b. 배기 금속 삽입물이 제자리에 맞물리고 금속 탭이 새시 표면에 맞닿을 때까지 누르십시오.
 그런 다음, 드라이브 패널 삽입물을 설치하십시오([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).

8. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하는 경우 본 절의 적절한 설치 지침을 참조하십시오.

9. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

10. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

11. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

12. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

매체 카드 판독기 설치(타워 컴퓨터)


➡ **주의사항:** 하드 드라이브가 3개 설치된 타워 컴퓨터 구성에서 FlexBay에 세 번째 드라이브가 설치되었기 때문에 매체 카드 판독기는 지원되지 않습니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. FlexBay에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오(본 절의 적합한 분리 지침 참조).

➡ **주의사항:** 해당 컴퓨터 구성에 금속 슬드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.


5. 컴퓨터에 금속 슬드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 슬드 정보](#) 참조)되고 FlexBay가 비어 있는 경우, FlexBay에서 배기 금속 삽입물을 당겨 분리할 때 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 제자리에 밀어 넣으십시오.
6. FlexBay 드라이브 패널 삽입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삽입물 분리](#) 참조).

7. 매체 카드 판독기에 나사가 연결되지 않은 경우 드라이브 패널 삽입물 내부에서 나사를 점검해보고 새 매체 카드 판독기에 연결하십시오.



1	매체 카드 판독기
2	나사


8. 딸깍 소리가 나거나 판독기가 단단히 설치될 때까지 판독기를 FlexBay에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.



1	미끄럼판 레버
2	매체 카드 판독기

9. 인터페이스 케이블을 매체 카드 판독기에 연결하십시오.

10. 인터페이스 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(USB로 표시)에 연결하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.



1	인터페이스 케이블
2	매체 카드 판독기 시스템 보드 커넥터(USB)
3	매체 카드 판독기

11. 모든 케이블 연결을 점검하고, 팬 및 냉각 환풍구의 공기 흐름을 막지 않도록 케이블을 접어 주십시오.

12. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

13. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

14. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트 또는 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

15. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

16. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **USB for Flexbay** 옵션을 업데이트하십시오.

17. Dell 진단 프로그램을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

매체 카드 판독기 분리(데스크탑 컴퓨터)


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).


4. 매체 카드 판독기의 후면에서 인터페이스 케이블을 분리하십시오.

5. 인터페이스 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(USB로 표시)에서 분리하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.



1	인터페이스 케이블
2	매체 카드 판독기 시스템 보드 커넥터(USB)
3	매체 카드 판독기

6. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.




1	드라이브 고정 삽입물
2	매체 카드 판독기

7. 매체 카드 판독기를 분리하십시오.

8. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하지 않고 컴퓨터에 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우 배기 금속 삽입물을 FlexBay 위 및 아래의 빈 공간에 설치하십시오.

- a. 금속 삽입물을 비스듬히 잡고 상단의 2개의 나사를 FlexBay 내부를 따라 설치된 슬롯에 삽입하십시오.
- b. 배기 금속 삽입물을 아래로 회전하고 맨 아래 두 나사를 FlexBay 베이 아래의 빈 공간에 삽입하십시오.
- c. 배기 금속 삽입물이 제자리에 맞물리고 금속 탭이 새시 표면에 맞닿을 때까지 누르십시오.

그런 다음, 드라이브 패널 삽입물을 설치하십시오([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).



1	FlexBay
2	배기 금속 삽입물

9. FlexBay에 다른 드라이브를 설치하는 경우 본 절의 적절한 설치 지침을 참조하십시오.

10. 데스크탑 고정 삽입물을 장착한 후 핸들을 아래로 잠으십시오.

11. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

12. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.


13. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

14. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

매체 카드 판독기 설치(데스크탑 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 데스크탑 드라이브 고정 삽입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.




1	드라이브 고정 삽입물
2	매체 카드 판독기

5. FlexBay에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오(본 절의 적합한 분리 지침 참조).

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.


6. FlexBay가 비었고 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조) FlexBay에서 배기 금속 삽입물을 분리하십시오.
 - a. 배기 금속 삽입물의 표면이 주위 새시와 같은 높이가 될 때까지 앞으로 잡아 당기십시오.
 - b. 금속 삽입물의 맨 아래를 위쪽으로 회전하여 하단 나사를 주위 금속에서 분리하십시오.
 - c. 금속 삽입물을 컴퓨터에서 들어 꺼내고 상단 나사 및 금속 램을 주위 금속에서 분리하십시오.



1	FlexBay
---	---------


2 | 배기 금속 삽입물

- FlexBay 드라이브 패널 삽입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삽입물 분리](#) 참조).
- 판독기에 나사가 설치되지 않은 경우 드라이브 패널 내부에서 어께 나사를 분리하여 새 판독기에 설치하십시오.



1	드라이브
2	나사

- 딸깍 소리가 나거나 드라이브가 단단히 설치될 때까지 판독기를 제자리에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
- 인터페이스 케이블을 매체 카드 판독기에 연결하십시오.
- 인터페이스 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(USB로 표시)에 연결하십시오. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.



1	인터페이스 케이블
2	매체 카드 판독기 시스템 보드 커넥터(USB)
3	매체 카드 판독기

- 데스크탑 드라이브 고정 삽입물을 장착한 후 핸들을 아래로 잠으십시오.
 - 모든 케이블 연결을 점검하고, 팬 및 냉각 환풍구의 공기 흐름을 막지 않도록 케이블을 접어 주십시오.
 - 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
 - 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
 - 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
- ➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트 또는 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.
- 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.


18. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **USB for Flexbay** 옵션을 업데이트하십시오.
19. Dell 진단 프로그램을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

CD/DVD 드라이브

- ⚠ 주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 시스템 정보 설명서에 있는 안전 지침을 따르십시오.
- ⚠ 주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.
- ⓘ 주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.


CD/DVD 드라이브 분리(타워 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
4. 드라이브 후면에서 전원 케이블 및 데이터 케이블을 분리하십시오.
5. 유일한 IDE CD/DVD 드라이브를 분리하고 이번에 장착하지 않을 경우 시스템 보드에서 데이터 케이블을 분리하고 따로 보관해 두십시오. SATA 광학 드라이브를 분리하고 재설치하지 않을 경우 시스템 보드에서 SATA 데이터 케이블을 분리하십시오.



1	IDE 데이터 케이블
2	전원 케이블
3	SATA 데이터 케이블
4	시스템 보드 SATA 광학 커넥터
5	시스템 보드 IDE 커넥터

6. 미끄럼판 레버를 오른쪽으로 밀어 어게 나사를 분리한 후 드라이브를 밖으로 밀어 드라이브 베이에서 분리하십시오.



1	미고정판 레버
2	CD/DVD 드라이브

➡ **주의사항:** 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

7. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 한 드라이브를 설치하려고 하고 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조):

a. 5.25인치 금속 실드를 제자리에 설치하고 금속 레일의 나사를 정렬하고 실드 후면이 제자리에 맞물릴 때까지 누르십시오.

☑ **주:** CD/DVD 드라이브 베이의 금속 실드는 Dell에서 주문할 수 있습니다. [Dell사에 문의하기](#)를 참조하십시오.

b. 드라이브 베이에 드라이브 패널 삽입물 설치([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조)

8. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 드라이브를 설치하는 경우 [CD/DVD 드라이브 설치\(타워 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.

9. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

10. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

11. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

➡ **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

12. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

CD/DVD 드라이브 설치(타워 컴퓨터)

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

2. 새 드라이브를 설치하는 경우, 드라이브의 포장을 풀고 설치를 준비하십시오.

드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하여 드라이브가 컴퓨터에 맞게 구성되었는지 확인하십시오. IDE 드라이브를 설치하는 경우 케이블 선택 설정에 맞게 드라이브를 구성하십시오.

3. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

4. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).


5. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오([CD/DVD 드라이브 분리\(타워 컴퓨터\)](#) 참조).

➡ **주의사항:** 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

6. CD/DVD 드라이브 베이이 비어 있고 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조): 5.25인치 금속 실드를 분리할 때 미고정판 레버를 오른쪽으로 밀어 제자리에 밀어넣으십시오.


7. 드라이브 패널 삽입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삽입물 분리 참조](#)).

8. 드라이브에 나사가 연결되지 않은 경우 드라이브 패널 내부에서 어깨 나사를 점검해보고 새 드라이브에 나사를 설치하십시오.



1	CD/DVD 드라이브
2	나사

9. 윙크 소리가 나거나 드라이브가 단단히 설치될 때까지 드라이브를 제자리에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.




1	미끄럼판 레버
2	CD/DVD 드라이브

10. CD/DVD 드라이브에 전원 케이블 및 데이터 케이블을 연결하십시오.

11. IDE 드라이브를 설치하는 경우 다른 CD/DVD 드라이브가 다른 커넥터로 동일한 데이터 케이블에 연결될 수 있습니다. 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(IDE로 표시)에 연결해야 합니다. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.

SATA 드라이브를 설치하는 경우 데이터 케이블의 다른 한 끝을 시스템 보드의 SATA 커넥터에 연결하십시오.



1	IDE 데이터 케이블
2	전원 케이블
3	SATA 데이터 케이블
4	시스템 보드 SATA 광학 커넥터
5	시스템 보드 IDE 커넥터


- 모든 케이블 연결을 점검하고, 팬 및 냉각 환풍구의 공기 흐름을 막지 않도록 케이블을 접어 주십시오.
- 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
- 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트 또는 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

- 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **Drive** 옵션을 선택하십시오.
- Dell 진단 프로그램을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

CD/DVD 드라이브 분리(데스크탑 컴퓨터)


- [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
- 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
- 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
- 드라이브 후면에서 전원 케이블 및 데이터 케이블을 분리하십시오.
- 유일한 IDE CD/DVD 드라이브를 분리하고 이번에 장착하지 않을 경우 시스템 보드에서 데이터 케이블을 분리하고 따로 보관해 두십시오. SATA 광학 드라이브를 분리하고 재설치하지 않을 경우 시스템 보드에서 SATA 데이터 케이블을 분리하십시오.



1	전원 케이블
2	IDE 데이터 케이블

3	SATA 데이터 케이블
4	시스템 보드 SATA 광학 커넥터
5	시스템 보드 IDE 커넥터

6. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.



1	드라이브 고정 삼입물
2	CD/DVD 드라이브

7. 드라이브 베이에서 CD/DVD 드라이브를 분리하십시오.

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

8. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 한 드라이브를 설치하려고 하고 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조):

- a. 5.25인치 금속 실드를 제자리에 설치하고 금속 레일의 나사를 정렬하고 실드 후면이 제자리에 맞물릴 때까지 누르십시오.

주: CD/DVD 드라이브 베이의 금속 실드는 Dell에서 주문할 수 있습니다. [Dell에 문의하기](#)를 참조하십시오.

- b. 드라이브 베이에 드라이브 패널 삼입물 설치([드라이브 패널 삼입물 장착](#) 참조)

9. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 드라이브를 설치하는 경우 [CD/DVD 드라이브 설치\(데스크탑 컴퓨터\)](#)를 참조하십시오.

10. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 장착한 후 핸들을 아래로 접으십시오.

11. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).

12. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

13. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

14. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

CD/DVD 드라이브 설치(데스크탑 컴퓨터)


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

2. 새 드라이브를 설치하는 경우, 드라이브의 포장을 풀고 설치를 준비하십시오.

드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하여 드라이브가 컴퓨터에 맞게 구성되었는지 확인하십시오. IDE 드라이브를 설치하는 경우 케이블 선택 설정에 맞게 드라이브를 구성하십시오.

3. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

4. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
5. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 핸들로 잡아 당겨 안전한 위치에 놓으십시오.




1	드라이브 고정 삼입물
2	CD/DVD 드라이브

6. CD/DVD 드라이브 베이에 다른 장치가 설치된 경우 장치를 분리하십시오([CD/DVD 드라이브 분리\(데스크탑 컴퓨터\)](#) 참조).

주의사항: 해당 컴퓨터 구성에 금속 실드가 설치된 경우 컴퓨터 작동 중에 항상 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

7. CD/DVD 드라이브 베이이 비었고 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우 5.25인치 금속 실드를 당겨 분리하십시오.
8. 드라이브 패널 삼입물을 분리하십시오([드라이브 패널 삼입물 분리](#) 참조).
9. 드라이브에 나사가 설치되지 않은 경우 드라이브 패널 내부에서 어께 나사를 분리하여 새 드라이브에 설치하십시오.




1	CD/DVD 드라이브
2	나사

10. 윙크 소리가 나거나 드라이브가 단단히 설치될 때까지 드라이브를 제자리에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.

주의사항: SATA 광학 드라이브를 시스템 보드의 HDD 커넥터에 연결하지 마십시오. 그렇게 하면 드라이브가 작동하지 않습니다. SATA 광학 드라이브를 시스템 보드의 SATA로 표시된 커넥터에 연결하십시오.

11. CD/DVD 드라이브에 전원 케이블 및 데이터 케이블을 연결하십시오.
 12. IDE 드라이브를 설치하는 경우 다른 CD/DVD 드라이브가 다른 커넥터로 동일한 데이터 케이블에 연결될 수 있습니다. 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 시스템 보드 커넥터(IDE로 표시)에 연결해야 합니다. 시스템 보드 커넥터를 찾으려면 [시스템 보드 구성요소](#)를 참조하십시오.
- SATA 드라이브를 설치하는 경우 데이터 케이블의 다른 한 끝을 시스템 보드의 SATA 커넥터에 연결하십시오.



1	전원 케이블
2	IDE 데이터 케이블
3	SATA 데이터 케이블
4	시스템 보드 SATA 광학 커넥터
5	시스템 보드 IDE 커넥터

13. 데스크탑 드라이브 고정 삼입물을 장착한 후 핸들을 아래로 잠으십시오.
14. 모든 케이블 연결을 점검하고, 팬 및 냉각 환풍구의 공기 흐름을 막지 않도록 케이블을 접어 주십시오.
15. 드라이브 패널을 재설치하십시오([드라이브 패널 장착](#) 참조).
16. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
17. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
- 🚫 **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트 또는 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.
18. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
드라이브를 작동하는 데 필요한 소프트웨어를 설치하는 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
19. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 해당 **Drive** 옵션을 선택하십시오.
20. Dell 진단 프로그램을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

컴퓨터에 관한 정보

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [정보 찾기](#)
- [사양](#)
- [컴퓨터 관리](#)

정보 찾기

- 📌 **주:** 일부 기능 또는 매체는 선택사양이며 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다. 일부 기능 또는 매체는 일부 국가에서 사용하지 못할 수 있습니다.
- 📌 **주:** 추가 정보가 컴퓨터와 함께 제공됩니다.

찾는 정보	찾을 위치
<ul style="list-style-type: none"> 1 내 컴퓨터 진단 프로그램 1 내 컴퓨터 드라이버 1 내 컴퓨터 설명서 1 내 장치 설명서 1 데스크탑 시스템 소프트웨어(DSS) 	<p>Drivers and Utilities CD(ResourceCD라고도 함)</p> <p>설명서와 드라이버는 컴퓨터에 이미 설치되어 있습니다. CD를 사용하여 드라이버를 재설치(드라이버 및 유틸리티 재설치 참조)하거나 Dell 진단 프로그램(Dell 진단 프로그램 참조)을 실행하거나 설명서에 액세스할 수 있습니다.</p>  <p>CD에 포함된 읽어보기 파일은 컴퓨터의 기술 변경사항과 관련된 최신 정보가 수록되어 있으며, 기술자와 숙련된 사용자를 대상으로 한 고급 기술 참조 자료입니다.</p> <p>주: support.dell.com에서 드라이버 및 설명서 갱신본을 찾을 수 있습니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 내 컴퓨터 설치 방법 1 내 컴퓨터 관리 방법 1 기본 문제 해결 정보 1 Dell 진단 프로그램 실행 방법 1 오류 코드 및 진단 표시들 1 부품 분리 및 설치 방법 1 내 컴퓨터 덮개 여는 방법 	<p>빠른 참조 안내서</p> <p>주: 이 설명서는 선택사양이므로 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다.</p>  <p>주: 이 설명서는 support.dell.com에서 PDF로 볼 수 있습니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 보증 정보 1 조건 및 조항(미국 전용) 1 안전 지침 1 규정사항 1 인체 공학적 정보 1 최종 사용자 사용권 계약 	<p>Dell™ 제품 정보 안내</p> 
<ul style="list-style-type: none"> 1 서비스 태그 및 특급 서비스 코드 1 Microsoft Windows 라이선스 레이블 	<p>서비스 태그 및 Microsoft® Windows® 라이선스</p> <p>이러한 레이블은 컴퓨터에 부착되어 있습니다.</p>

	 <p>1 support.dell.com을 사용하거나 기술 지원부에 문의할 때 서비스 태그를 사용하여 컴퓨터를 식별합니다.</p> <p>1 기술 지원부에 문의할 때 특급 서비스 코드를 입력하여 전화 문의가 처리되도록 합니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 Solutions — 문제 해결 참조 및 추가 정보, 기술 관련 기사 및 온라인 강좌, FAQ 1 Community — 다른 Dell 고객과 온라인 토론 1 Upgrades — 메모리, 하드 드라이브, 운영 체제와 같은 구성요소 정보 업그레이드 1 Customer Care — 연락처 정보, 서비스 통화, 주문 상태, 보증, 수리 정보 1 Service and support — 서비스 통화 상태 및 지원 내역, 서비스 연락처, 기술 지원부와 온라인 토론 1 Reference — 컴퓨터 설명서, 컴퓨터 구성 세부사항, 제품 사양, 백서 1 Downloads — 인증 드라이버, 패치, 소프트웨어 업데이트 1 데스크탑 시스템 소프트웨어(DSS) — 컴퓨터에 운영 체제를 재설치한 경우 기타 모든 드라이버를 설치하기 전에 DSS 유틸리티를 재설치해야 합니다. DSS에서는 운영 체제의 중요한 업데이트를 제공하고 Dell™ 3.5인치 USB 플로피 드라이브, 광학 드라이브 및 USB 장치를 지원합니다. DSS는 Dell 컴퓨터의 올바른 작동에 필수적입니다. 이 소프트웨어는 컴퓨터와 운영 체제를 자동으로 감지하여 구성에 적합한 업데이트를 설치합니다. 	<p>Dell 지원 웹 사이트 — support.dell.com</p> <p>주: 해당 지원 사이트를 보려면 지역을 선택하십시오.</p> <p>주: 기업체, 정부 및 교육 기관의 고객은 사용자 정의된 Dell 프리미어 지원 웹 사이트 premier.support.dell.com도 사용할 수 있습니다.</p> <p>데스크탑 시스템 소프트웨어를 다운로드하려면 support.dell.com으로 이동하십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 서비스 통화 상태 및 지원 내역 1 내 컴퓨터의 주요 기술 문제 1 자주 제기되는 질문(FAQ) 1 파일 다운로드 1 내 컴퓨터의 구성 세부사항 1 내 컴퓨터의 서비스 연락처 	<p>Dell 프리미어 지원 웹 사이트 — premier.support.dell.com</p> <p>Dell 프리미어 지원 웹 사이트는 기업체, 공공 기관 및 교육 관련 기관 고객을 위한 전용 사이트입니다. 이 웹 사이트는 일부 지역에서 사용할 수 없습니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 Windows XP 사용 방법 1 프로그램 및 파일에 대해 작업하는 방법 1 바탕 화면을 개별화하는 방법 	<p>Windows 도움말 및 지원 센터</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 시작 단추를 클릭한 다음 도움말 및 지원을 클릭하십시오. 2. 문제를 설명하는 단어 나 문장을 입력한 다음, 화살표 아이콘을 클릭하십시오. 3. 문제를 설명하는 항목을 클릭하십시오. 4. 화면의 지침을 따르십시오.
<ul style="list-style-type: none"> 1 내 운영 체제 재설치 방법 	<p>운영 체제 CD</p> <p>주: 운영 체제 CD는 선택사항이므로 컴퓨터에 제공되지 않을 수 있습니다.</p> <p>컴퓨터에는 이미 운영 체제가 설치되어 있습니다. 운영 체제를 재설치하려면 운영 체제 CD를 사용하십시오. Windows XP 재설치를 참조하십시오.</p> <p>운영 체제를 다시 설치한 다음, Drivers and Utilities CD(ResourceCD)를 사용하여 컴퓨터와 함께 제공된 장치에 맞는 드라이버를 재설치하십시오(드라이버 및 유틸리티 재설치 참조).</p>  <p>운영 체제 제품 키 레이블은 컴퓨터에 부착되어 있습니다(서비스 태그 및 Microsoft® Windows® 라이선스 참조).</p> <p>주: CD의 색상은 주된 운영 체제에 따라 다릅니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 Linux 사용 방법 1 Dell Precision™ 제품 및 Linux 운영 체제 사용자와 전자 우편 토론 1 Linux 및 Dell Precision 컴퓨터와 관련된 추가 정보 	<p>Dell이 지원하는 Linux 사이트</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Linux.dell.com 1 Lists.us.dell.com/mailman/listinfo/linux-precision

사양

마이크로프로세서	
마이크로프로세서 유형	듀얼 코어 Intel® Xeon® 프로세서 5xxx 계열
내부 캐쉬	4MB

메모리	
유형	<p>➔ 주의 사항: FLHS(Full-length heat spreader)는 667MHz DIMM에 필요합니다.</p> <p>533MHz 및 667MHz 완전 버퍼된 DDR2 SDRAM(완전 버퍼된 DIMM 또는 FBD)</p>
메모리 커넥터	8
메모리 용량	512MB 또는 1GB, 2GB 또는 4GB ECC
최소 메모리	1GB
최대 메모리	32GB
BIOS 주소	F0000h

컴퓨터 정보	
칩셋	Intel 5000X
데이터 버스 폭	64비트
주소 버스 폭	36비트
DMA 채널	8
인터럽트 수준	24
BIOS 칩(NVRAM)	8Mb
NIC	DMTF(Distributed Management Task Force) 정의 ASF 2.0 지원이 포함된 내장형 네트워크 인터페이스
	10/100/1000 통신 가능
시스템 클럭	667MHz, 1066MHz 또는 1333MHz 데이터 속도(프로세서 선택에 따라 결정됨)

비디오	
유형	PCIe x16(최대 150W 지원)

오디오	
유형	Sigmatel STAC9200 High Definition Audio CODEC 및 Azalia/ High Definition 디지털 컨트롤러
스테레오 변환	24비트 아날로그 대 디지털, 24비트 디지털 대 아날로그

컨트롤러	
하드 드라이브	<p>SATA: 내장형 직렬 ATA(RAID 0/1/5 및 명령 대기 지원)</p> <p>SAS: RAID를 지원하거나 지원하지 않는 선택사항의 PCI Express SAS</p>

확장 버스	
버스 유형	PCI 2.3 PCI Express 1.0A PCI-X 2.0A USB 2.0
버스 속도	<p>PCI: 133MB/s</p> <p>PCI-X: 800MB/s</p>

	PCI Express: x4/x8 슬롯 양방향 속도 - 2GB/s x16 슬롯 양방향 속도 - 8GB/s
카드 슬롯	데스크탑 모드: 슬롯 2~4(PCI Express x16 슬롯, PCI Express x8 슬롯 및 PCI 슬롯 각각 한 개)는 전체 길이 카드를 지원하고 슬롯 1, 5 및 6(PCI-X 슬롯 두 개, PCI Express x8 슬롯 한 개)은 절반 길이 카드를 지원합니다. 타워 모드: 슬롯 2~5(PCI-X 슬롯, PCI Express x8 슬롯, PCI Express x16 슬롯 및 PCI 슬롯 각각 한 개)는 전체 길이 카드를 지원하고 슬롯 1 및 6(PCI-X 슬롯, PCI Express x8 슬롯 각각 한 개)은 절반 길이 카드를 지원합니다.
PCI	
커넥터	1개
커넥터 크기	120핀
커넥터 데이터 폭(최대)	32비트
PCI-X	
커넥터	2개
커넥터 크기	188핀
커넥터 데이터 폭(최대)	64비트
PCI Express x8(x4 배선)	
커넥터	x8 2개(x8, x4 및 x1 모드/카드 지원, 최대 x4 링크 폭)
커넥터 크기	98핀
커넥터 데이터 폭(최대)	PCI Express 라인 4개
PCI Express x16	
커넥터	x16 슬롯 1개(x16, x8, x4 및 x1 모드/카드 지원)
커넥터 크기	164핀
커넥터 데이터 폭(최대)	PCI Express 라인 16개

드라이브	
외부 접근 가능:	3.5인치 드라이브 베이 1개(FlexBay) 5.25인치 드라이브 베이 2개
내부 접근 가능:	3.5인치 하드 드라이브 베이 2개

커넥터	
외부 커넥터:	
직렬	9핀 커넥터 2개, 16550C 호환
병렬	25홀 커넥터(양방향)
IEEE 1394(선택사항)	전면 패널 6핀 커넥터 1개(선택사항인 카드 지원)
네트워크 어댑터	RJ45 커넥터
PS/2(키보드 및 마우스)	6핀 미니 DIN 2개
USB	2개의 전면 패널과 5개의 후면 패널 USB 2.0 호환 커넥터
오디오	마이크로폰 및 헤드폰용 전면 패널 커넥터 2개 입력 라인 및 출력 라인/헤드폰용 후면 패널 커넥터 2개
시스템 보드 커넥터:	
IDE 드라이브	40핀 커넥터
플로피 드라이브	34핀 커넥터
직렬 ATA	7핀 커넥터 5개
내장형 USB	선택사항인 매체 카드 판독기용 10핀 커넥터(3.5인치 베이 장치)

키 조합	
<F2> 키	내장된 시스템 설치 프로그램을 시작합니다(시동하는 동안에만).
<F12> 키 또는 <Ctrl><Alt><F8> 키	Boot Device 메뉴를 시작합니다(시작하는 동안에만 해당).
<Ctrl><Alt><F10> 키	컴퓨터 시작 도중 유틸리티 파티션(설치된 경우)을 실행합니다.

제어부 및 표시등	
전원 제어부	누름 단추

전원 표시등	녹색 표시등 — 슬립 상태에서 녹색으로 깜박이고, 전원이 켜진 상태에서 계속 녹색으로 켜져 있습니다. 홍박색 표시등 — 홍박색으로 깜박이면 내부 전원 문제가 발생함을 표시하고 호박색으로 켜져 있으면 장치가 오작동 중이거나 올바르게 설치되지 않았음을 표시합니다(전원 문제 참조).
하드 드라이브 사용 표시등	녹색 표시등 - 하드 드라이브 표시등은 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 읽거나 저장할 때 켜집니다. 이 표시등은 CD 플레이어와 같은 장치가 작동할 때도 켜질 수 있습니다.
연결 무결성 표시등	휴먼 패널: 10Mb 작동 시 녹색 표시등, 100Mb 작동 시 주황색 표시등, 1000Mb(1GB) 작동 시 황색 표시등 전면 패널: 네트워크가 연결된 상태이면 녹색 표시등이 켜져 있습니다. 주: 시스템 설치 프로그램에서 온보드 LAN 컨트롤러를 비활성화한 경우 네트워크 연결이 활성화되어도 표시등은 켜지지 않습니다.
작동 표시등	네트워크 연결이 활성화된 경우 휴먼 패널의 황색 표시등이 깜박입니다. 주: 시스템 설치 프로그램에서 온보드 LAN 컨트롤러를 비활성화한 경우 네트워크 연결이 활성화되어도 표시등은 켜지지 않습니다.
진단 표시등	전면 패널에 표시등 4개(진단 표시등 참조)
전원 대기 표시등	시스템 보드의 AUX_PWR

전원	
DC 전원 공급 장치:	
와트	750W
열손실	2559BTU/hr 주: 열손실은 전원 공급 와트 정격을 기반으로 계산됩니다.
전압	자동 감지 전원 공급 장치 — 50/60Hz에서 90V~265V
백업 전지	3V CR2032 리튬 코인 셀

규격	
높이	44.8cm(17.6인치)
폭	17.1cm(6.8인치)
깊이	46.7cm(18.4인치)
무게	17.7kg(39lb)
지원되는 모니터 무게(데스크탑 구성)	45.4kg(100lb)

환경	
온도:	
작동 시	10°~35°C(50°~95°F)
보관 시	-40°~65°C(-40°~149°F)
상대 습도	20%~80%(비응축)
최대 진동:	
작동 시	0.0002G ² /Hz에서 5~350Hz
보관 시	0.001~0.01G ² /Hz에서 5~500Hz
최대 충격:	
작동 시	2msec +/- 10% 펄스 시간의 40G +/- 5%(20인치/sec [51cm/sec]와 동일함)
보관 시	2msec +/- 10% 펄스 시간의 105G +/- 5%(50인치/sec [127cm/sec]와 동일함)
고도:	
작동 시	-15.2~3048m(-50~10,000ft)
보관 시	-15.2~10,668m(-50~35,000ft)

컴퓨터 관리

컴퓨터를 잘 유지 관리하려면 다음 권장사항을 따르십시오.

- 1 데이터 유실 또는 손상을 방지하려면 절대 하드 드라이브 표시등이 켜져 있을 때 컴퓨터를 끄지 마십시오.
- 1 바이러스 소프트웨어를 사용하여 정기적으로 바이러스를 검색하십시오.
- 1 주기적으로 필요없는 파일을 삭제하고 드라이브를 조각 모음하여 하드 드라이브 공간을 관리하십시오.
- 1 정기적으로 파일을 백업하십시오.
- 1 주기적으로 모니터 화면, 마우스 및 키보드를 청소하십시오([컴퓨터 청소](#) 참조).

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

도움말 얻기

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [기술 지원](#)
- [주문 관련 문제](#)
- [제품 정보](#)
- [수리 또는 신용 보증에 따른 제품 반환](#)
- [문의하기 전에](#)
- [Dell사에 문의하기](#)

기술 지원

기술적인 문제와 관련하여 지원이 필요한 경우, Dell사에 문의하십시오.

⚠ 주의: 컴퓨터 덮개를 분리해야 하는 경우, 먼저 전원 콘센트에서 컴퓨터 전원과 모뎀 케이블을 분리하십시오.

1. "[문제 해결](#)"의 절차를 완료하십시오.
2. Dell 진단 프로그램을 실행하려면 [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.
3. [진단 점검사항](#) 사본을 만들어 작성하십시오.
4. 설치 및 문제 해결 절차에 대한 도움말은 Dell 지원([support.dell.com](#))에서 Dell의 다양한 온라인 서비스를 참조하십시오.
5. 이 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 Dell사에 문의하십시오.

주: Dell 기술 지원부에 전화로 문의하는 경우 필요한 절차를 수행할 수 있도록 컴퓨터 옆이나 가까운 곳에서 전화하십시오.

주: Dell 특급 서비스 코드 시스템은 일부 국가에서 사용할 수 없습니다.

Dell 자동 응답 시스템에 연결되면, Express Service Code(특급 서비스 코드)를 입력하십시오. 그러면 해당 지원 담당자와 직접 연결됩니다. 특급 서비스 코드가 없는 경우 **Dell Accessories** 폴더를 열고 **Express Service Code** 아이콘을 더블 클릭한 다음 화면에 나타나는 지침을 따르십시오.

기술 지원 서비스 이용에 관한 지침은 [기술 지원 서비스](#)를 참조하십시오.

주: 미국 이외의 지역에서는 다음 서비스 중 일부가 지원되지 않습니다. 사용 가능 여부를 확인하려면, 해당 지역의 Dell 지사로 문의하십시오.

온라인 서비스

[support.dell.com](#)에서 Dell 지원에 액세스할 수 있습니다. 도움말 도구 및 정보를 얻으려면 **WELCOME TO DELL SUPPORT** 페이지에서 해당 지역을 선택하고 요청된 세부사항을 입력하십시오.

Dell에 온라인으로 문의하려면 다음 웹 사이트 주소를 사용하십시오:

- 1 월드 와이드 웹

www.dell.com/

www.dell.com/ap/(아시아/태평양 지역 국가 전용)

www.dell.com/jp(일본 전용)

www.euro.dell.com(유럽 전용)

www.dell.com/la/(라틴 아메리카 국가 전용)

www.dell.ca(캐나다 전용)

- 1 익명 FTP(파일 전송 프로토콜)

ftp.dell.com/

user: anonymous로 로그인한 다음 사용자의 전자 우편 주소를 암호로 사용하십시오.

- 1 전자 지원 서비스

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com(아시아/태평양 지역 국가 전용)

support.jp.dell.com(일본 전용)

support.euro.dell.com(유럽 전용)

1 전자 시세 정보 서비스

sales@dell.com

apmarketing@dell.com(아시아/태평양 지역 국가 전용)

sales_canada@dell.com(캐나다 전용)

1 전자 정보 서비스

info@dell.com

AutoTech 서비스

Dell의 자동 응답 기술 지원 서비스인 AutoTech는 Dell 고객이 휴대용과 데스크탑용 컴퓨터에 관해 자주 질문하는 사항을 응답기를 통해 제공합니다.

AutoTech로 문의할 때 질문사항에 해당하는 주제를 선택하려면 버튼식 전환을 사용하십시오.

AutoTech 서비스는 하루 24시간 연중 무휴로 이용할 수 있습니다. 기술 지원 서비스를 통해 이 서비스를 이용할 수도 있습니다. 해당 지역의 전화 번호는 사용자가 속한 지역의 연락 번호를 참조하십시오([Dell사에 문의하기](#)에 있음).

자동 주문 상태 서비스

주문한 Dell™ 제품의 현황을 확인하려면 **support.dell.com** 또는 자동화된 주문 상태 서비스로 문의하십시오. 자동 응답 시스템을 이용하는 경우, 녹음된 안내 내용을 통해 주문 확인에 필요한 여러 정보를 묻습니다. 해당 지역의 전화 번호는 사용자가 속한 지역의 연락 번호를 참조하십시오([Dell사에 문의하기](#)에 있음).

기술 지원 서비스

이 서비스는 연중 무휴로 Dell 하드웨어에 대해 질문하고 응답하는 Dell만의 업계 선두적인 하드웨어 기술 지원 서비스입니다. Dell의 기술 지원부 직원들은 컴퓨터 기반 진단 프로그램을 사용하여 보다 빠르고 정확하게 답변해드리고 있습니다.

Dell의 기술 지원 서비스를 이용하려면, [기술 지원](#)을 참조한 다음 [Dell사에 문의하기](#)에 나와 있는 해당 지역 연락처로 전화하십시오.

주문 관련 문제

부품의 누락 및 결함, 또는 잘못된 청구서 발송과 같은 주문상의 문제가 발생하는 경우에는 Dell 고객 지원부로 문의하십시오. 문의할 때에는 제품 구매서나 포장재를 준비하십시오. 해당 지역의 전화 번호는 사용자가 속한 지역의 연락 번호를 참조하십시오([Dell사에 문의하기](#)에 있음).

제품 정보

Dell에서 추가로 구입할 수 있는 제품에 대한 정보가 필요하거나 제품을 주문하려면 Dell 웹 사이트(www.dell.com)를 방문하십시오. 영업 담당자와 통화하려면, 사용자가 속한 지역의 연락 번호를 참조하십시오([Dell사에 문의하기](#)에 있음).

수리 또는 신용 보증에 따른 제품 반환

수리 또는 신용 보증에 따라 제품을 반환하는 경우, 다음 사항을 준비하십시오.

1. Dell에 전화를 걸어 제품 반환 승인 번호를 받으십시오. 이 번호를 상자 바깥쪽에 알기 쉽도록 잘 보이게 적어 놓으십시오.
해당 지역의 전화 번호는 [Dell사에 문의하기](#)를 참조하십시오.
2. 제품 구매서 사본 및 반환 사유를 첨부하십시오.
3. 실행한 검사 및 Dell 진단 프로그램에서 표시한 오류 메시지를 기록한 [진단 점검사항](#) 사본 한 부를 첨부하십시오.
4. 신용 반환하는 경우 장치와 함께 제공된 모든 부속품(전원 케이블, 소프트웨어 플로피 디스크, 설명서 등)도 함께 반환해야 합니다.
5. 반환 제품은 제품 구입시 사용된(또는 비슷한 종류의) 포장재로 포장하십시오.

반환 운송료는 사용자가 부담하게 됩니다. 제품을 안전하게 반환해야 하며 제품 운송 중 발생한 손실에 대해서는 사용자가 책임을 져야 합니다. 수신자 부담(C.O.D.)으로 발송한 제품은 접

수하지 않습니다.

위에서 설명한 조건이 하나라도 빠진 경우, Dell은 반환된 제품을 다시 발송합니다.

문의하기 전에

주: 전화를 걸어 문의하기 전에 Express Service Code(특급 서비스 코드)를 알아두십시오. Dell 자동 응답 지원 전화 시스템은 이 코드를 사용하여 보다 효율적으로 고객의 전화 문의를 처리합니다.

진단 점검사항에 기록해 두는 것을 잊지 마십시오. 가능하면 Dell에 기술 지원을 문의하기 전에 컴퓨터를 켜고 가까운 곳에서 전화를 거십시오. 문의 중에 전화 상담원이 키보드로 몇 가지 명령을 수행하도록 하고 이에 대한 반응을 묻거나 시스템 자체적인 문제 해결 절차를 수행하도록 요청받을 수도 있습니다. 컴퓨터 설명서가 필요한지 확인하십시오.

 **주의:** 컴퓨터의 내부 작업을 하기 전에 시스템 정보 설명서의 안전 지침을 읽어 보십시오.

진단 점검사항
이름:
날짜:
주소:
연락처:
서비스 태그(컴퓨터 후면의 바코드):
특급 서비스 코드:
제품 반환 승인 번호(Dell 지원 기술자가 알려준 경우):
운영 체제 및 버전:
장치:
확장 카드:
네트워크에 연결되어 있습니까? 예 아니오
네트워크, 버전, 네트워크 어댑터:
프로그램 및 버전:
시스템의 시동 파일 내용을 확인하려면 운영 체제 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터에 프린터를 연결한 경우 각 파일을 인쇄하십시오. 프린터가 연결되어 있지 않으면 Dell사에 문의하기 전에 각 파일의 내용을 기록해 두십시오.
오류 메시지, 경고음 코드, 진단 코드:
문제 및 수행한 문제 해결 과정 설명:

Dell사에 문의하기

Dell에 온라인으로 문의하려면 다음 웹 사이트 주소를 사용하십시오.

- 1 www.dell.com
- 1 support.dell.com(기술 지원)

국가별 웹 주소는 아래 표에 나와있는 해당 지역을 찾아 보시기 바랍니다.

 **주:** 수신자 부담 번호는 목록에 명시되어 있는 국가에서만 사용할 수 있습니다.

 **주:** 일부 국가에서 Dell XPSTM 휴대용 컴퓨터의 특정 기술 지원은 유관 국가를 위해 별도로 제공된 전화 번호를 사용하여 문의할 수 있습니다. XPS 휴대용 컴퓨터에 대해 별도로 제공된 전화 번호를 찾을 수 없는 경우에는 제공된 지원 번호를 사용하여 Dell사에 문의할 수 있으며 사용자의 전화는 해당 부서로 연결됩니다.

Dell사에 문의하려면 다음 표에 나와 있는 전화 번호, 코드, 전자 우편 주소를 사용하십시오. 사용할 코드를 확인하려면 지역 또는 국제 교환원에게 문의하십시오.

국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드	부서명 또는 서비스 분야, 웹 사이트 및 전자 우편 주소	지역 코드, 지역 번호, 수신자 부담 번호
앵귤라	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-335-0031
앤티가 바부다	대표 지원부	1-800-805-5924
아르헨티나(부에노스 아이레스)	웹 사이트: www.dell.com.ar	
	전자 우편: us_latin_services@dell.com	
	데스크탑 및 휴대용 컴퓨터를 위한 전자 우편: la-techsupport@dell.com	
국제 접속 코드: 00	서버 및 EMC® 저장 제품을 위한 전자 우편: la_enterprise@dell.com	
국가 코드: 54	고객 관리	수신자 부담 번호: 0-800-444-0730
	기술 지원	수신자 부담 번호: 0-800-444-0733

도시 코드: 11	기술 지원 서비스	수신자 부담 번호: 0-800-444-0724
	판매	0-810-444-3355
아루바	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-1578
홍주(시드니)	웹 사이트: support.ap.dell.com	
국제 접속 코드: 0011	전자 우편: support.ap.dell.com/contactus	
국가 코드: 61		
도시 코드: 2	대표 지원부	13DELL-133355
오스트리아(비엔나)	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: tech_support_central_europe@dell.com	
	가정/중소기업체 판매	0820 240 530 00
	가정/중소기업체 팩스 번호	0820 240 530 49
	가정/중소기업체 고객 관리	0820 240 530 14
	우선 계정/기업체 고객 관리	0820 240 530 16
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 지원	0820 240 530 81
	모든 기타 Dell 컴퓨터를 위한 가정/중소기업체 지원	0820 240 530 14
국제 접속 코드: 900	우선 계정/기업체 지원	0660 8779
	교환대	0820 240 530 00
국가 코드: 43		
도시 코드: 1		
바하마	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6818
바베이도스	대표 지원부	1-800-534-3066
벨기에(브뤼셀)	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	02 481 92 96
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	02 481 92 88
	기술 지원 팩스 번호	02 481 92 95
	고객 관리	02 713 15 65
	기업체 판매	02 481 91 00
	팩스 번호	02 481 92 99
	교환대	02 481 91 00
국제 접속 코드: 00		
국가 코드: 32		
도시 코드: 2		
버뮤다 제도	대표 지원부	1-800-342-0671
볼리비아	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-10-0238
브라질	웹 사이트: www.dell.com/br	
	고객 지원, 기술 지원	0800 90 3355
	기술 지원 팩스 번호	51 481 5470
	고객 관리 팩스 번호	51 481 5480
	판매	0800 90 3390
국제 접속 코드: 00		
국가 코드: 55		
도시 코드: 51		
영국령 버진 제도	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6820
브루나이	기술 지원(말레이시아 페낭)	604 633 4966
	고객 관리(말레이시아 페낭)	604 633 4888
	일반 판매(말레이시아 페낭)	604 633 4955
국가 코드: 673		
캐나다(온타리오 주 노스 요크)	온라인 주문 상태: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech(자동 하드웨어 및 보충 지원)	수신자 부담 번호: 1-800-247-9362
	고객 서비스(가정/소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-847-4096
	고객 서비스(중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-326-9463
	고객 서비스(프린터, 프로젝터, 소형, 디지털 주크 박스, 무선)	수신자 부담 번호: 1-800-847-4096
	하드웨어 보충 지원(가정/소기업)	수신자 부담 번호: 0-800-906-3355
	하드웨어 보충 지원(중기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5757
	하드웨어 보충 지원(프린터, 프로젝터, 소형, 디지털 주크 박스, 무선)	1-877-335-5767
	판매(가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5752
	판매(중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5755
예비 부품 판매 및 확장된 판매 서비스	1 866 440 3355	
국제 접속 코드: 011		
케이맨 제도	대표 지원부	1-800-805-7541
칠레(산티아고)		
	판매 및 고객 지원	수신자 부담 번호: 1230-020-4823
국가 코드: 56		
도시 코드: 2		
	기술 지원 웹 사이트: support.dell.com.cn	
	기술 지원 전자 우편: cn_support@dell.com	
	고객 관리 전자 우편: customer_cn@dell.com	
	기술 지원 팩스 번호	592 818 1350

중국(하문) 국가 코드: 86 도시 코드: 592	기술 지원(Dell Dimension™ 및 Inspiron™)	수신자 부담 번호: 800 858 2968
	기술 지원(OptiPlex™, Latitude™ 및 Dell Precision™)	수신자 부담 번호: 800 858 0950
	기술 지원(서버 및 저장 장치)	수신자 부담 번호: 800 858 0960
	기술 지원(프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등)	수신자 부담 번호: 800 858 2920
	기술 지원(프린터)	수신자 부담 번호: 800 858 2311
	고객 관리	수신자 부담 번호: 800 858 2060
	고객 관리 팩스 번호	592 818 1308
	가정 및 중소기업체	수신자 부담 번호: 800 858 2222
	우선 계정부	수신자 부담 번호: 800 858 2557
	GCP 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2055
	대기업 주요 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2628
	북부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2999
	북부 정부 및 교육 기관 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2955
	동부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2020
	동부 정부 및 교육 기관 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2669
	대기업 고객 대기팀	수신자 부담 번호: 800 858 2572
	남부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2355
서부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2811	
대기업 고객 예비 부품	수신자 부담 번호: 800 858 2621	
콜롬비아	대표 지원부	960-9-15-3978
코스타리카	대표 지원부	0800-012-0435
체코(프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 420	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: czech_dell@dell.com	
	기술 지원	22537 2727
	고객 관리	22537 2707
	팩스 번호	22537 2714
	기술 팩스 번호	22537 2728
교환대	22537 2711	
덴마크(코펜하겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	7010 0074
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	7023 0182
	고객 관리(관련)	7023 0184
	가정/중소기업체 고객 관리	3287 5505
	교환대(관련)	3287 1200
	교환대 팩스 번호(관련)	3287 1201
	교환대(가정/중소기업)	3287 5000
교환대 팩스 번호(가정/중소 기업)	3287 5001	
도미니카	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6821
도미니카 공화국	대표 지원부	1-800-148-0530
에콰도르	대표 지원부	수신자 부담 번호: 999-119
엘살바도르	대표 지원부	01-899-753-0777
핀란드(헬싱키) 국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	기술 지원	09 253 313 60
	고객 관리	09 253 313 38
	팩스 번호	09 253 313 99
	교환대	09 253 313 00
프랑스(파리) (몽펠리에) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4)	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	가정 및 중소기업체	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	0825 387 129
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	0825 387 270
	고객 관리	0825 823 833
	교환대	0825 004 700
	교환대(프랑스 외 기타 지역 전화)	04 99 75 40 00
	판매	0825 004 700
	팩스 번호	0825 004 701
	팩스 번호(프랑스 외 기타 지역 전화)	04 99 75 40 01
	기업체	
기술 지원	0825 004 719	
고객 관리	0825 338 339	

	교환대	01 55 94 71 00
	판매	01 55 94 71 00
	팩스 번호	01 55 94 71 01
독일(랑엔) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 6103	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: tech_support_central_europe@dell.com	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	06103 766-7222
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	06103 766-7200
	가정/중소기업체 고객 관리	0180-5-224400
	전체 분류 고객 관리	06103 766-9570
	우선 계정 고객 관리	06103 766-9420
	대계정 고객 관리	06103 766-9560
	공공 계정 고객 관리	06103 766-9555
교환대	06103 766-7000	
그리스 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 30	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	기술 지원	00800-44 14 95 18
	특별 서비스 기술 지원	00800-44 14 00 83
	교환대	2108129810
	특별 서비스 교환대 번호	2108129811
	판매	2108129800
팩스 번호	2108129812	
그레나다	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-540-3355
과테말라	대표 지원부	1-800-999-0136
가이아나	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-270-4609
홍콩 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 852	웹 사이트: support.ap.dell.com	
	기술 지원 전자 우편: HK_support@Dell.com	
	기술 지원(Dimension 및 Inspiron)	2969 3188
	기술 지원(OptiPlex Latitude 및 Dell Precision)	2969 3191
	기술 지원(PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ 및 PowerVault™)	2969 3196
	고객 관리	3416 0910
	대기업 고객	3416 0907
	글로벌 고객 프로그램	3416 0908
	중소기업체부	3416 0912
가정 및 중소기업체부	2969 3105	
인도	전자 우편: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	기술 지원	1600338045 및 1600448046
	판매(대기업 고객)	1600 33 8044
	판매(가정 및 중소기업)	1600 33 8046
아일랜드(체리우드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 353 도시 코드: 1	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: dell_direct_support@dell.com	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	1850 200 722
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	1850 543 543
	영국 기술 지원(영국 내 전화 전용)	0870 908 0800
	개인 고객 관리	01 204 4014
	중소기업 고객 관리	01 204 4014
	영국 고객 관리(영국 국내 전용)	0870 906 0010
	기업 고객 관리	1850 200 982
	기업 고객 관리(영국 국내 전용)	0870 907 4499
	아일랜드 판매	01 204 4444
	영국 판매(영국 국내 전용)	0870 907 4000
	팩스 번호/판매 팩스 번호	01 204 0103
교환대	01 204 4444	
이탈리아(밀라노) 국제 접속 코드: 00	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	가정 및 중소기업체	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 관리	02 696 821 14
팩스 번호	02 696 821 13	

국가 코드: 39	교환대	02 696 821 12
도시 코드: 02	기업체	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 관리	02 577 825 55
	팩스 번호	02 575 035 30
	교환대	02 577 821
자메이카	대표 지원부(자메이카 국내 전용)	1-800-682-3639
	웹 사이트: support.jp.dell.com	
	기술 지원(서버)	수신자 부담 번호: 0120-198-498
	일본 외 기타 지역 기술 지원(서버)	81-44-556-4162
	기술 지원(Dimension 및 Inspiron)	수신자 부담 번호: 0120-198-226
	일본 외 기타 지역 기술 지원(Dimension, Inspiron)	81-44-520-1435
	기술 지원(Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	수신자 부담 번호: 0120-198-433
	일본 외 기타 지역 기술 지원(Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	81-44-556-3894
일본(가와사키)	기술 지원(PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터)	수신자 부담 번호: 0120-981-690
국제 접속 코드: 001	일본 이외 지역의 기술 지원(PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터)	81-44-556-3468
국가 코드: 81	Faxbox 서비스	044-556-3490
도시 코드: 44	24시간 자동 응답 주문 서비스	044-556-3801
	고객 관리	044-556-4240
	기업체 판매부(최대 400명의 직원)	044-556-1465
	우선 계정 판매부(400명 이상 직원)	044-556-3433
	대기업 판매부(3,500명 이상 직원)	044-556-3430
	공공 판매(정부, 교육, 의료 기관)	044-556-1469
	일본 전지역	044-556-3469
	개별 사용자	044-556-1760
	교환대	044-556-4300
한국(서울)	전자 우편: krsupport@dell.com	
국제 접속 코드: 001	지원	수신자 부담 번호: 080-200-3800
국가 코드: 82	지원(Dimension, PDA, 전자 및 부속품)	수신자 부담 번호: 080-200-3801
도시 코드: 2	판매	수신자 부담 번호: 080-200-3600
	팩스 번호	2194-6202
	교환대	2194-6000
라틴 아메리카	고객 기술 지원(미국 텍사스 주 오스틴)	512 728-4093
	고객 서비스(미국 텍사스 주 오스틴)	512 728-3619
	팩스 번호(기술 지원 및 고객 서비스)(미국 텍사스 주 오스틴)	512 728-3883
	판매(미국 텍사스 주 오스틴)	512 728-4397
	SalesFax(미국 텍사스 주 오스틴)	512 728-4600 또는 512 728-3772
룩셈부르크	웹 사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	지원	342 08 08 075
국가 코드: 352	가정/중소기업체 판매	+32 (0)2 713 15 96
	기업체 판매	26 25 77 81
	고객 관리	+32 (0)2 481 91 19
	팩스 번호	26 25 77 82
마카오	기술 지원	수신자 부담 번호: 0800 105
국제 접속 코드: 853	고객 서비스(중국 하문)	34 160 910
	일반 판매(중국 하문)	29 693 115
말레이시아(페낭)	웹 사이트: support.ap.dell.com	
국제 접속 코드: 00	기술 지원(Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	수신자 부담 번호: 1 800 880 193
국가 코드: 60	기술 지원(Dimension, Inspiron, 전자 및 부속품)	수신자 부담 번호: 1 800 881 306
도시 코드: 4	기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	수신자 부담 번호: 1 800 881 386
	고객 관리	수신자 부담 번호: 1800 881 306(올선 6)
	일반 판매	수신자 부담 번호: 1 800 888 202
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 1 800 888 213
멕시코	고객 기술 지원	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	판매	50-81-8800 또는 01-800-888-3355

국제 접속 코드: 00		001-877-384-8979	
국가 코드: 52	고객 서비스	또는 001-877-269-3383	
	기본	50-81-8800 또는 01-800-888-3355	
몬세라트	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6822	
네덜란드 안틸레스	대표 지원부	001-800-882-1519	
네덜란드(암스테르담)	웹 사이트: support.euro.dell.com		
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	020 674 45 94	
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	020 674 45 00	
	기술 지원 팩스 번호	020 674 47 66	
	가정/중소기업체 고객 관리	020 674 42 00	
	국제 접속 코드: 00	관련 고객 관리	020 674 4325
	국가 코드: 31	가정/중소기업체 판매	020 674 55 00
	도시 코드: 20	관련 판매	020 674 50 00
		가정/중소기업체 판매 팩스 번호	020 674 47 75
		관련 판매 팩스 번호	020 674 47 50
	교환대	020 674 50 00	
	교환대 팩스 번호	020 674 47 50	
뉴질랜드	웹 사이트: support.ap.dell.com		
국제 접속 코드: 00	전자 우편: support.ap.dell.com/contactus		
국가 코드: 64	대표 지원부	0800 441 567	
니카라과	대표 지원부	001-800-220-1006	
노르웨이(Lysaker)	웹 사이트: support.euro.dell.com		
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	815 35 043	
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	671 16882	
	국제 접속 코드: 00	관련 고객 관리	671 17575
	국가 코드: 47	가정/중소기업체 고객 관리	23162298
		교환대	671 16800
	팩스 교환대	671 16865	
파나마	대표 지원부	001-800-507-0962	
페루	대표 지원부	0800-50-669	
폴란드(바르샤바)	웹 사이트: support.euro.dell.com		
	전자 우편: pl_support_tech@dell.com		
	국제 접속 코드: 011	고객 서비스 전화	57 95 700
	국가 코드: 48	고객 관리	57 95 999
	도시 코드: 22	판매	57 95 999
		고객 서비스 팩스 번호	57 95 806
		접수 창구 팩스 번호	57 95 998
	교환대	57 95 999	
포르투갈	웹 사이트: support.euro.dell.com		
	기술 지원	707200149	
	국제 접속 코드: 00	고객 관리	800 300 413
	국가 코드: 351		800 300 410 또는 800 300 411
		판매	또는 800 300 412 또는 21 422 07 10
	팩스 번호	21 424 01 12	
푸에르토리코	대표 지원부	1-800-805-7545	
세인트 키츠와 네비스	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-441-4731	
세인트루시아	대표 지원부	1-800-882-1521	
세인트 빈센트 그레나딘	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-270-4609	
싱가폴(싱가폴)	웹 사이트: support.ap.dell.com		
	국제 접속 코드: 005	기술 지원(Dimension, Inspiron, 전자 및 부속품)	수신자 부담 번호: 1800 394 7430
	국가 코드: 65	기술 지원(OptiPlex Latitude 및 Dell Precision)	수신자 부담 번호: 1800 394 7488
		기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	수신자 부담 번호: 1800 394 7478
	고객 관리	수신자 부담 번호: 1 800 394 7430(옵션 6)	

	일반 판매	수신자 부담 번호: 1 800 394 7412
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 1 800 394 7419
슬로바키아(프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 421	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: czech_dell@dell.com	
	기술 지원	02 5441 5727
	고객 관리	420 22537 2707
	팩스 번호	02 5441 8328
	기술 팩스 번호	02 5441 8328
	교환대 번호(판매)	02 5441 7585
남아프리카 공화국(요하네스버그) 국제 접속 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: dell_za_support@dell.com	
	특별 대기	011 709 7713
	기술 지원	011 709 7710
	고객 관리	011 709 7707
	판매	011 709 7700
	팩스 번호	011 706 0495
	교환대	011 709 7700
동남아시아 및 아시아 태평양 지역 국가	기술 지원, 고객 서비스 및 판매(말레이시아 페낭)	604 633 4810
스페인(마드리드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	가정 및 중소기업체	
	기술 지원	902 100 130
	고객 관리	902 118 540
	판매	902 118 541
	교환대	902 118 541
	팩스 번호	902 118 539
	기업체	
	기술 지원	902 100 130
	고객 관리	902 115 236
	교환대	91 722 92 00
	팩스 번호	91 722 95 83
스웨덴(Upplands Vasby) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 46 도시 코드: 8	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	0771 340 340
	기타 모든 Dell 컴퓨터 기술 지원	08 590 05 199
	관련 고객 관리	08 590 05 642
	가정/중소기업체 고객 관리	08 587 70 527
	EPP(적원 구매 프로그램) 지원	20 140 14 44
	기술 지원 팩스 번호	08 590 05 594
판매	08 590 05 185	
스위스(제네바) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: Tech_support_central_Europe@dell.com	
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	0848 33 88 57
	모든 기타 Dell 제품을 위한 기술 지원 (가정/중소기업체)	0844 811 411
	기술 지원(기업체)	0844 822 844
	고객 관리(가정 및 중소기업체)	0848 802 202
	고객 관리(기업체)	0848 821 721
	팩스 번호	022 799 01 90
교환대	022 799 01 01	
대만 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886	웹 사이트: support.ap.dell.com	
	전자 우편: ap_support@dell.com	
	기술 지원(OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, 전자 및 부속품)	수신자 부담 번호: 00801 86 1011
	기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	수신자 부담 번호: 00801 60 1256
	고객 관리	수신자 부담 번호: 00801 60 1250 (옵션 5)
	일반 판매	수신자 부담 번호: 00801 65 1228
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 00801 651 227
태국 국제 접속 코드: 001	웹 사이트: support.ap.dell.com	
	기술 지원(OptiPlex Latitude 및 Dell Precision)	수신자 부담 번호: 1800 0060 07
	기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	수신자 부담 번호: 1800 0600 09
	고객 관리	수신자 부담 번호: 1800 006 007 (옵션 7)

국가 코드: 66	기업체 판매	수신자 부담 번호: 1800 006 009
	일반 판매	수신자 부담 번호: 1800 006 006
트리니다드/토바고	대표 지원부	1-800-805-8035
튀르키예 카이코스 제도	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-540-3355
영국(Bracknell) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344	웹 사이트: support.euro.dell.com	
	고객 관리 웹 사이트: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
	전자 우편: dell_direct_support@dell.com	
	기술 지원(기업체/우선 계정/PAD[1000명 이상 직원])	0870 908 0500
	XPS 휴대용 컴퓨터 전용 기술 지원	0870 366 4180
	다른 제품을 위한 기술 지원 (직통 및 일반)	0870 908 0800
	전체 계정 고객 관리	01344 373 186
	가정 및 중소기업체 고객 관리	0870 906 0010
	기업 고객 관리	01344 373 185
	우선 계정(500-5000 직원) 고객 관리	0870 906 0010
	중앙 정부 고객 관리	01344 373 193
	지역 정부 및 교육 기관 고객 관리	01344 373 199
	의료 기관 고객 관리	01344 373 194
	가정 및 중소기업체 판매	0870 907 4000
	기업체/공공 기관 판매	01344 860 456
	가정 및 중소기업체 팩스	0870 907 4006
우루과이	대표 지원부	수신자 부담 번호: 000-413-598-2521
미국(텍사스 주 오스틴) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1	자동 주문 상태 서비스	수신자 부담 번호: 1-800-433-9014
	AutoTech(휴대용 및 데스크탑 컴퓨터)	수신자 부담 번호: 1-800-247-9362
	관련 고객을 위한 하드웨어 및 보증 지원(Dell TV, 프린터 및 프로젝터)	수신자 부담 번호: 1-877-459-7298
	고객 (가정 및 사무실) 모든 기타 Dell 제품을 위한 기술 지원	수신자 부담 번호: 1-800-624-9896
	고객 서비스	수신자 부담 번호: 1-800-624-9897
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-695-8133
	재무 서비스 웹 사이트: www.dellfinancialservices.com	
	재무 서비스(임차/대출)	수신자 부담 번호: 1-877-577-3355
	재무 서비스(Dell 우선 계정[DPA])	수신자 부담 번호: 1-800-283-2210
	기업체	
	고객 서비스 및 지원	수신자 부담 번호: 1-800-456-3355
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-695-8133
	프린터 및 프로젝터 지원	수신자 부담 번호: 1-877-459-7298
	공공 기관 (정부, 교육, 의료)	
	고객 서비스 및 지원	수신자 부담 번호: 1-800-456-3355
	EPP(직원 구매 프로그램) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-695-8133
	Dell 판매	수신자 부담 번호: 1-800-289-3355
	Dell 아울렛 상점(Dell에 반품된 컴퓨터)	수신자 부담 번호: 1-888-798-7561
	소프트웨어 및 주변장치 판매	수신자 부담 번호: 1-800-671-3355
	예비 부품 판매	수신자 부담 번호: 1-800-357-3355
확대된 서비스와 보증 판매	수신자 부담 번호: 1-800-247-4618	
팩스 번호	수신자 부담 번호: 1-800-727-8320	
언어, 청각 장애자를 위한 Dell 서비스	수신자 부담 번호: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)	
미국령 버진 아일랜드	대표 지원부	1-877-673-3355
베네수엘라	대표 지원부	8001-3605

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

용어집

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

[가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 열 어](#)

본 용어집의 용어는 정보를 제공하기 위한 용도로만 제공되며, 특정 컴퓨터에 포함된 특징은 아닙니다.

가

광학 드라이브 — 광학 기술을 사용하여 CD, DVD 또는 DVD+RW에서 데이터를 읽거나 기록하는 드라이브입니다. 광학 드라이브에는 CD 드라이브, DVD 드라이브, CD-RW 드라이브, CD-RW/DVD 콤보 드라이브가 있습니다.

그래픽 모드 — 수평 픽셀은 **x**, 수직 픽셀은 **y**, 색상은 **z**로 정의되는 비디오 모드입니다. 그래픽 모드는 다양한 모양과 글꼴을 표시할 수 있습니다.

나

내장형 — 일반적으로 컴퓨터의 시스템 보드에 물리적으로 설치되어 있는 구성요소를 말합니다. **장착형** 구성요소라고도 합니다.

네트워크 어댑터 — 네트워크 기능을 제공하는 칩입니다. 컴퓨터에는 시스템 보드에 네트워크 어댑터가 포함되어 있거나 어댑터가 있는 PC 카드가 포함되어 있습니다. 네트워크 어댑터는 NIC(network interface controller)라고도 합니다.

다

대기 모드 — 에너지 절약을 위해 필요없는 모든 컴퓨터 작동을 종료하는 전원 관리 모드입니다.

도메인 — 특정 사용자 그룹이 사용하는 공동 규칙과 절차를 단위로 하여 관리하는 네트워크의 컴퓨터, 프로그램 및 장치 그룹입니다. 사용자는 자원을 사용하기 위해 도메인에 로그인합니다.

도움말 파일 — 제품에 관한 설명이나 지침 내용이 수록되어 있는 파일입니다. 일부 도움말 파일(예를 들면 Microsoft Word의 **도움말**)은 특정 프로그램과 연계하여 작동합니다. 기타 도움말 파일은 개별적으로 참조할 수 있도록 작동됩니다. 도움말 파일은 일반적으로 **.hlp** 또는 **.chm**과 같은 확장자로 표시됩니다.

도킹 장치 — **APR**을 참조하십시오.

듀얼 디스플레이 모드 — 디스플레이 확장용으로 보조 모니터를 사용할 수 있도록 해주는 디스플레이 설정입니다. **듀얼 디스플레이 모드**라고도 합니다.

듀얼 디스플레이 모드 — 디스플레이 확장용으로 보조 모니터를 사용할 수 있도록 해주는 디스플레이 설정입니다. **확장 디스플레이 모드**라고도 합니다.

듀얼 코어 — 단일 CPU 패키지에 두 개의 컴퓨팅 단원을 설치하여 컴퓨팅 효율 및 다중 작업 수행 기능을 향상하는 Intel 기술입니다.

드라이버 — 운영 체제가 프린터와 같은 장치를 제어할 수 있도록 해주는 소프트웨어입니다. 대부분의 장치는 컴퓨터에 올바른 드라이버가 설치되어 있지 않으면 작동하지 않습니다.

디스크 스트라이핑 — 여러 개의 디스크 드라이브에 데이터를 저장하는 기술입니다. 디스크 스트라이핑 기능은 디스크 저장 장치에서 데이터를 검색하는 속도를 높일 수 있습니다. 디스크 스트라이핑을 사용하는 시스템에서는 일반적으로 사용자가 데이터 단위의 크기나 스트라이프 폭을 선택할 수 있습니다.

라

로컬 버스 — 장치와 프로세서 간에 데이터를 신속히 처리해주는 버스입니다.

마

마우스 — 화면 커서의 움직임을 조정하는 입력 장치입니다. 딱딱하고 평평한 표면 위에서 마우스를 움직이면 포인터 또는 커서가 움직입니다.

메모리 — 컴퓨터 내부의 임시 데이터 저장 공간입니다. 메모리에 있는 데이터는 비영구적이므로 작업하는 동안 자주 파일을 저장하고 컴퓨터를 종료하기 전에도 항상 파일을 저장하는 것이 좋습니다. 컴퓨터에는 다양한 형태의 메모리가 있습니다(예를 들면 RAM, ROM, 비디오 메모리). 일반적으로 메모리는 RAM의 동의어로 사용됩니다.

메모리 매핑 — 시동시 컴퓨터가 메모리 주소를 물리적 메모리 위치에 지정하는 과정입니다. 이때 장치와 소프트웨어는 프로세서가 액세스할 수 있는 정보를 식별할 수 있습니다.

메모리 모듈 — 시스템 보드에 연결하는 메모리 칩이 포함된 작은 회로 보드입니다.

메모리 주소 — RAM에 임시로 저장되는 데이터의 특정 위치입니다.

모니터 — TV와 같이 컴퓨터에서 출력하는 내용을 표시해주는 고해상도 장치입니다.

모뎀 — 아날로그 전화선을 통해 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 통신할 수 있도록 해주는 장치입니다. 모뎀에는 외장형, PC 카드, 내장형의 3가지 유형이 있습니다. 모뎀을 이용하여 인터넷에 연결하고 전자 우편을 주고 받을 수 있습니다.

모뎀 베이 — 광학 드라이브, 보조 전지 또는 Dell TravelLite™ 모뎀과 같은 장치를 지원하는 베이입니다.

무관세 허가증 — 국제 관세 서류를 말하며 물건을 해외로 임시 반입할 때 유용합니다. **상업 여권**이라고도 합니다.

바

바로 가기 — 자주 사용하는 프로그램, 파일, 폴더, 드라이브에 빠르게 액세스할 수 있는 아이콘입니다. Windows 바탕 화면에 바로 가기를 둔 경우 그 아이콘을 더블 클릭하면 찾을 필요없이 해당 폴더나 파일이 바로 열립니다. 바로 가기 아이콘으로 파일 위치를 변경할 수 없습니다. 바로 가기 아이콘을 삭제해도 기존 파일에는 아무 영향이 없습니다. 바로 가기 아이콘을 다른 이름으로 변경할 수도 있습니다.

바이러스 — 컴퓨터에 저장되어 있는 데이터를 파괴하거나 사용자에게 불편하도록 고안된 프로그램입니다. 바이러스 프로그램은 감염된 디스크, 인터넷에서 소프트웨어를 다운로드하거나 전자 우편 첨부와 같은 경로를 통해 다른 컴퓨터로 이동합니다. 감염된 프로그램이 실행되면 내장된 바이러스도 실행됩니다.

일반적인 유형의 바이러스는 부팅 바이러스로 플로피 디스크의 부팅 섹터에 저장되어 있습니다. 컴퓨터를 종료하고 다시 켤 때 드라이브에 플로피 디스크가 있으면 컴퓨터에서 운영 체제를 찾기 위해 플로피 디스크의 부팅 섹터를 읽을 때 컴퓨터가 감염됩니다. 컴퓨터가 감염되면 바이러스를 없앨 때까지 부팅 바이러스는 컴퓨터에서 읽거나 기록하는 모든 플로피 디스크에 자신을 복제합니다.

바이러스 방지 소프트웨어 — 컴퓨터에서 바이러스를 확인, 격리 및/또는 삭제하도록 고안된 프로그램입니다.

바이트 — 컴퓨터에서 사용되는 기본 데이터 단위입니다. 일반적으로 1바이트는 8비트입니다.

방열판 — 열 분산을 도와주는 프로세서의 금속판입니다.

배경 화면 — Windows 바탕 화면의 배경 형태나 그림입니다. Windows 제어판을 통해 배경화면을 변경합니다. 사용자가 원하는 그림을 배경 화면으로 지정할 수도 있습니다.

백업 — 플로피 디스크, CD 또는 하드 드라이브에 저장된 프로그램이나 데이터 파일 복사본입니다. 예방 조치로 데이터 파일을 하드 드라이브에 주기적으로 백업해야 합니다.

버스 — 컴퓨터 구성요소 간의 통신 경로입니다.

버스 속도 — 속도(MHz 단위)는 버스의 정보 전송 속도를 나타냅니다.

병렬 커넥터 — 주로 병렬 프린터를 컴퓨터에 연결할 때 사용하는 I/O 포트입니다. **LPT 포트**라고도 합니다.

부팅 디스크 — 이 디스크를 사용하여 컴퓨터를 시작할 수 있습니다. 하드 드라이브가 손상되었거나 컴퓨터가 바이러스에 감염된 경우에 사용할 수 있도록 부팅 CD나 플로피 디스크를 준비하십시오.

부팅 순서 — 컴퓨터에서 부팅하는 장치의 순서를 말합니다.

부팅 CD — 이 CD를 사용하여 컴퓨터를 시작할 수 있습니다. 하드 드라이브가 손상되었거나 컴퓨터가 바이러스에 감염된 경우에 사용할 수 있도록 부팅 CD나 플로피 디스크를 준비하십시오. **Drivers and Utilities** 또는 Resource CD는 부팅 CD입니다.

비디오 메모리 — 비디오 기능 전용의 메모리 칩으로 구성된 메모리입니다. 비디오 메모리는 대개 시스템 메모리보다 빠릅니다. 설치되어 있는 비디오 메모리 용량은 프로그램이 표시할 수 있는 색상 수에 영향을 줍니다.

비디오 모드 — 텍스트와 그래픽이 모니터에 표시되는 방법을 설명하는 모드의 일종입니다. Windows 운영 체제와 같은 그래픽 기반 소프트웨어는 수평 픽셀을 **x**, 수직 픽셀을 **y**, 색상을 **z**로 정의하는 비디오 모드로 표시됩니다. 텍스트 편집기와 같은 문자 기반 소프트웨어는 행을 **x**, 열을 **y**로 정의하는 비디오 모드로 표시합니다.

비디오 컨트롤러 — 모니터와 연계하여 컴퓨터에 비디오 기능을 제공해주는 비디오 카드나 시스템 보드(내장형 비디오 컨트롤러가 있는 컴퓨터)의 회로입니다.

비디오 해상도 — **해상도**를 참조하십시오.

비트(bit) — 컴퓨터에서 해석할 수 있는 최소 데이터 단위입니다.

사

서비스 태그 — 컴퓨터에 부착된 바코드 레이블은 Dell 지원 웹사이트(support.dell.com)에 접속하거나 Dell에 고객 서비스 또는 기술 지원을 문의할 때 컴퓨터를 확인하기 위해 사용됩니다.

서지 방지기 — 뇌우가 발생한 경우 전원 콘센트를 통해 시스템에 유입되는 전압을 차단해 줍니다. 서지 방지기는 번개가 치거나 절전될 때 전압이 정상적인 AC 회선 수준보다 20% 이상 떨어지는 경우, 보호 기능을 발휘하지 못합니다.

네트워크 연결 상태는 서지 방지기로 보호할 수 없습니다. 뇌우 시에는 항상 네트워크 케이블을 네트워크 커넥터에서 분리하십시오.

설치 프로그램 — 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 구성할 때 사용하는 프로그램입니다. **setup.exe** 또는 **install.exe** 프로그램은 대부분의 Windows 소프트웨어 패키지에 포함되어 있습니다. **설치 프로그램**은 **시스템 설치 프로그램**과 다릅니다.

소프트웨어 — 컴퓨터 파일이나 프로그램과 같이 전기적으로 저장할 수 있는 것입니다.

스마트 카드 — 프로세서와 메모리 칩에 내장되는 카드입니다. 스마트 카드는 스마트 카드가 장착된 컴퓨터의 사용자를 인증할 때 사용됩니다.

시스템 보드 — 컴퓨터의 주 회로 보드입니다. **마더보드**라고도 합니다.

시스템 설치 프로그램 — 컴퓨터 하드웨어와 운영 체제 사이의 인터페이스로 작동하는 프로그램입니다. 날짜와 시간 또는 시스템 암호와 같이 사용자가 BIOS에서 선택할 수 있는 옵션을 시스템 설치 프로그램에서 구성할 수 있습니다. 컴퓨터 설정 변경에 대해 잘 모르면 이 프로그램의 설정을 변경하지 마십시오.

시스템 트레이 — **알림 영역**을 참조하십시오.

쓰기 방지 — 변경할 수 없는 파일 또는 매체입니다. 데이터가 변경되거나 손상되지 않도록 보호하려면 쓰기 방지 기능을 사용하십시오. 3.5인치 플로피 디스크의 쓰기를 방지하려면 쓰기 방지 램을 열람 위치로 미십시오.

아

알림 영역 — 프로그램과 컴퓨터 기능(시계, 볼륨 조절, 인쇄 상태)을 빠르게 액세스할 수 있는 아이콘이 포함되어 있는 Windows 작업 표시줄의 한 부분입니다. **시스템 트레이**라고도 합니다.

읽기 전용 — 읽을 수만 있고 편집하거나 삭제할 수 없는 데이터 및/또는 파일입니다. 파일은 다음과 같은 경우에 읽기 전용 상태가 됩니다.

- 물리적으로 쓰기 방지되어 있는 플로피 디스크, CD 또는 DVD에 있는 파일인 경우
- 네트워크의 디렉토리에 있고 시스템 관리자가 특정 사용자에만 권한을 지정한 경우

자

장치 — 디스크 드라이브, 프린터, 키보드와 같은 컴퓨터에 설치되어 있거나 연결되어 있는 하드웨어입니다.

장치 드라이버 — **드라이버**를 참조하십시오.

재생률 — Hz로 표시되는 화면의 수평 라인이 재충전되는 주파수(**수직 주파수**라고도 함)입니다. 재생 빈도가 높을수록 눈에 보이는 화면 깜박임이 줄어듭니다.

적외선 센서 — 케이블을 연결하지 않고도 컴퓨터와 IR 호환 장치 간의 데이터를 전송할 수 있도록 해주는 포트입니다.

전지 — 휴대용 컴퓨터를 AC 어댑터와 전원 콘센트에 연결하지 않았을 때 사용되는 재충전 가능한 내부 전원입니다.

전지 수명 — 휴대용 컴퓨터의 전지가 다 소모되면 재충전하여 사용할 수 있는 기간(년)입니다.

전지 작동 시간 — 휴대용 컴퓨터의 전지가 컴퓨터에 전원을 공급하면서 충전 상태를 유지하는 시간(분 또는 시간)입니다.

제어판 — 디스플레이 설정과 같은 운영 체제와 하드웨어 설정을 수정할 수 있는 Windows 유틸리티입니다.

종료 — 창과 프로그램을 닫고 운영 체제를 종료하여 컴퓨터를 끄는 과정입니다. 종료 과정이 완료되기 전에 컴퓨터를 끄면 데이터가 유실됩니다.

직렬 커넥터 — 소형 디지털 장치 또는 디지털 카메라와 같은 장치를 컴퓨터에 연결하는 데 주로 사용되는 I/O 포트입니다.

차

최대 절전 모드 — 메모리의 모든 정보를 하드 드라이브의 예약된 공간에 저장하고 컴퓨터를 끄는 전원 관리 모드입니다. 컴퓨터를 재시작하면 하드 드라이브에 저장했던 메모리 정보가 자동으로 복원됩니다.

카

캐시 — 주 메모리의 예약된 부분이나 독립형 고속 저장 장치인 특수한 고속 저장 메모리입니다. 캐시는 여러 프로세서의 작동 효율성을 높여줍니다.

L1 캐시 — 프로세서에 저장된 주 캐시입니다.

L2 캐시 — 프로세서 외부에 있거나 프로세서 아키텍처로 통합할 수 있는 보조 캐시입니다.

커서 — 키보드, 터치 패드, 마우스의 다음 작동이 일어날 위치를 알려주는 디스플레이 또는 화면에 표시되는 기호입니다. 솔리드 선이 깜박거리거나 글자 아래 밑줄이 있거나 작은 화살표로 표시됩니다.

컨트롤러 — 프로세서와 메모리 또는 프로세서와 장치 간의 데이터 전송을 제어하는 칩입니다.

클럭 속도 — 클럭 속도(MHz 단위)는 시스템 버스로 연결되는 컴퓨터 구성요소의 작동 속도를 나타냅니다.

키 조합 — 동시에 눌러야 하는 여러 개의 키를 의미합니다.

타

텍스트 편집기 — 텍스트만 포함된 파일을 작성하고 편집할 때 사용하는 프로그램입니다. 예를 들어 Windows 메모장은 텍스트 편집기를 사용합니다. 텍스트 편집기에는 자동 줄바꿈 또는 서식(밑줄, 글꼴 변경 옵션 등) 기능이 없습니다.

특급 서비스 코드(Express Service Code) — Dell™ 컴퓨터에 부착된 스티커에 있는 숫자 코드입니다. Dell사에 문의하여 기술 지원을 요청할 때 특급 서비스 코드를 사용합니다. 특급 서비스 코드 서비스는 일부 국가에서 사용할 수 없습니다.

파

파티션 — 하드 드라이브의 물리적 저장 공간이며, 논리 드라이브라고 하는 1개 이상의 논리 저장 영역을 지정할 수 있습니다. 각 파티션에는 여러 논리 드라이브가 포함될 수 있습니다.

포맷 — 파일 저장을 위해 드라이브나 디스크 공간을 준비하는 과정입니다. 드라이브나 디스크가 포맷되면 기존 정보는 지워집니다.

폴더 — 파일이 구성되어 있는 디스크 또는 드라이브의 공간을 설명하는 용어입니다. 폴더에 있는 파일은 여러 방식(예를 들어 열람, 날짜별, 크기별 등)으로 정렬할 수 있습니다.

프로그램 — 스프레드시트, 워드 프로세서, 데이터베이스, 게임 등을 포함한 데이터 처리 소프트웨어입니다. 운영 체제를 실행해야 프로그램을 사용할 수 있습니다.

프로세서 — 프로그램 명령어를 해석하고 실행하는 컴퓨터 칩입니다. CPU(Central Processing Unit)라고도 합니다.

플러그 앤 플레이 — 컴퓨터의 장치를 자동으로 구성하는 기능입니다. BIOS, 운영 체제 및 모든 장치에서 플러그 앤 플레이를 준수할 경우 플러그 앤 플레이 기능은 자동 설치, 구성, 기존 하드웨어와의 호환성을 제공합니다.

플로피 — 전자기 형식의 저장 매체입니다. 플로피 디스켓 또는 플로피 디스크라고도 합니다.

플로피 드라이브 — 플로피 디스크를 읽고 기록할 수 있는 디스크 드라이브입니다.

픽셀 — 디스플레이 화면의 단일 점입니다. 픽셀은 행과 열로 정렬되어 이미지를 만듭니다. 비디오 해상도는 800 x 600과 같이 수평 방향 픽셀과 수직 방향의 픽셀 수로 표시합니다.

하

하드 드라이브 — 하드 디스크에 데이터를 기록하고 읽을 수 있는 드라이브입니다. 하드 드라이브와 하드 디스크라는 용어는 같은 의미로 쓰입니다.

해상도 — 프린터나 모니터에 나타나는 이미지 상태와 선명도입니다. 해상도가 높을수록 이미지가 선명합니다.

화씨(Fahrenheit) — 빙점을 32°, 끓는점을 212°로 간주하는 온도 측정 범위입니다.

확장 슬롯 — 일부 컴퓨터의 시스템 보드 카넥터에는 시스템 보드에 연결하는 확장 카드가 꽂혀 있습니다.

확장 카드 — 컴퓨터의 기능을 확장시킨 일부 컴퓨터에는 확장 슬롯에 회로 보드가 설치되어 있습니다. 확장 카드에는 비디오, 모뎀, 사운드 카드 등이 있습니다.

확장 PC 카드 — 설치했을 때 PC 카드 슬롯 끝으로 튀어 나오는 PC 카드입니다.

휴대용 모듈 — 휴대용 컴퓨터의 모듈 베이에 넣어 컴퓨터 무게를 줄이도록 고안된 플라스틱 장치입니다.

영어

AC — 교류 전류(Alternating Current) — AC 어댑터 전원 케이블을 전원 콘센트에 연결했을 때 컴퓨터에 전력을 공급해주는 전류 형식입니다.

ACPI — 고급 구성 및 전원 인터페이스(Advanced Configuration and Power Interface) — 컴퓨터에 연결된 각 장치에 할당된 전원을 절약하기 위해 대기 또는 최대 절전 모드로 컴퓨터를 실행하도록 Microsoft®Windows®운영 체제를 활성화하는 전원 관리 사양입니다.

AGP — 가속 그래픽 포트(Accelerated Graphics Port) — 비디오 관련 작업에 시스템 메모리를 사용하도록 해주는 전용 그래픽 포트입니다. AGP를 사용하면 비디오 회로와 컴퓨터 메모리 사이의 인터페이스가 보다 빠르게 이루어지기 때문에 훨씬 매끄럽고, 생생한 비디오 이미지를 구현할 수 있습니다.

ALS — 주변 광선 센서입니다.

APR — 고급 포트 복제기(advanced port replicator) — 외부 모니터, 키보드, 마우스 및 휴대용 장치에 사용하는 기타 장치를 편리하게 사용할 수 있도록 하는 도킹 장치입니다.

ASF — 경고 표준 형식(Alert Standards Format) — 관리 콘솔에 하드웨어를 보고하고 소프트웨어를 경고하는 메커니즘을 정의한 표준입니다. ASF는 플랫폼과 운영 체제에 독립적으로 작동하도록 설계되었습니다.

BIOS — 기본 입출력 시스템(Basic Input/Output System) — 컴퓨터 하드웨어와 운영 체제 간의 인터페이스로 작동하는 프로그램(또는 유틸리티)입니다. 컴퓨터 설정 변경에 대해 잘 모르면 변경하지 마십시오. **시스템 설치 프로그램**이라고도 합니다.

Bluetooth® 무선 기술 — 작동되는 각 장치가 서로를 자동적으로 인식할 수 있게 해주는 단거리(9m[29피트]) 네트워크 장치의 무선 기술 표준입니다.

bps — 초당 비트(bits per second) — 데이터 전송 속도를 측정하는 데 사용하는 표준 단위입니다.

BTU — 영국식 열 단위(British thermal unit) — 방출열 측정 단위입니다.

C — 섭씨(Celsius) — 빙점을 0° 끓는점을 100°로 간주하는 온도 측정 범위입니다.

CD — 콤팩트 디스크(compact disc) — 오디오와 소프트웨어 프로그램에 주로 사용되는 광학 저장 매체입니다.

CD-R — 기록 가능 CD(CD Recordable) — 데이터를 기록할 수 있는 CD입니다. CD-R에는 데이터를 한 번만 기록할 수 있습니다. 기록한 이후에는 데이터를 지우거나 덮어쓸 수 없습니다.

CD-RW — 재기록 가능 CD(CD ReWritable) — 데이터를 재기록할 수 있는 CD입니다. CD-RW 디스크에 데이터를 기록한 후 지우거나 덮어쓸 수(재기록) 있습니다.

CD-RW/DVD 드라이브 — 콤팩트 드라이브라고도 하며 CD와 DVD를 읽을 수 있고, CD-RW(재기록 가능 CD) 및 CD-R(기록 가능 CD) 디스크에 기록할 수 있습니다. CD-RW 디스크에는 여러 번 데이터를 기록할 수 있지만 CD-R 디스크에는 한 번만 기록할 수 있습니다.

CD-RW 드라이브 — CD를 읽고 CD-RW(쓰기 가능 CD) 및 CD-R(녹음 가능 CD) 디스크에 기록할 수 있는 드라이브입니다. CD-RW 디스크에는 여러 번 데이터를 기록할 수 있지만 CD-R 디스크에는 한 번만 기록할 수 있습니다.

CD 드라이브 — 광학 기술을 사용하여 CD의 데이터를 읽는 드라이브입니다.

CD 플레이어 — 음악 CD를 재생할 때 사용하는 소프트웨어입니다. CD 플레이어 창에는 CD를 재생할 때 사용하는 여러 단추가 표시됩니다.

COA — 정품 인증서(Certificate Of Authenticity) — 컴퓨터에 부착된 스티커에 표기되어 있는 영숫자 코드입니다. **제품 키** 또는 **제품 ID**라고도 합니다.

CRIMM — 연속 램버스 임력 라인 메모리 모듈(Continuity Rambus In-line Memory Module) — 이 모듈에는 메모리 칩이 포함되어 있지 않으며 사용하지 않는 RIMM 슬롯에 삽입하는 특수 모듈입니다.

DDR2 SDRAM — 더블 데이터 속도(Double-Data-Rate) 2 SDRAM — 4비트 프리패치 및 기타 아키텍처 변경을 사용하여 메모리 속도를 400MHz 이상으로 향상시키는 SDRAM 유형입니다.

다.

DDR SDRAM — 더블 데이터 속도 SDRAM(Double-Data-Rate SDRAM) — 시스템 성능을 향상시켜주는 데이터 버스트 주기가 두 배 빠른 SDRAM 유형입니다.

DIMM — 듀얼 인력 라인 메모리 모듈 — 시스템 보드 보드의 메모리 모듈에 연결하는 메모리 칩이 설치된 회로 보드입니다.

DMA — 직접 메모리 접근(Direct Memory Access) — 프로세서를 거치지 않고 RAM과 장치 간의 특정 데이터 전송을 가능하게 해주는 채널입니다.

DMTF — 분산형 관리 작업 단체(Distributed Management Task Force) — 분산형 데스크톱, 네트워크, 엔터프라이즈 및 인터넷 환경 관리의 표준화를 추진하고 있는 하드웨어 및 소프트웨어 회사의 단체입니다.

DRAM — 동적 임의 접근 메모리(Dynamic Random-Access Memory) — 축전기가 포함되어 있는 집적 회로에 정보를 보관하는 메모리입니다.

DSL — 디지털 가입자 회선(Digital Subscriber Line) — 아날로그 전회선을 통해 안정된 고속 인터넷 연결을 제공하는 기술입니다.

DVD — 디지털 만능 디스크(Digital Versatile Disc) — 영화를 저장할 때 주로 사용하는 고용량 디스크입니다. DVD 드라이브는 대부분의 CD 매체도 읽을 수 있습니다.

DVD-R — 기록 가능 DVD(DVD Recordable) — 데이터를 기록할 수 있는 DVD입니다. DVD-R에는 데이터를 한 번만 기록할 수 있습니다. 기록한 이후에는 데이터를 지우거나 덮어쓸 수 없습니다.

DVD+RW — 재기록 가능 DVD(DVD ReWritable) — 재기록할 수 있는 DVD입니다. DVD+RW 디스크에 데이터를 기록한 후 지우거나 덮어쓸 수(재기록) 있습니다 (DVD+RW 기술은 DVD-RW 기술과는 다릅니다).

DVD+RW 드라이브 — DVD와 대부분의 CD 매체를 읽고 DVD+RW(재기록 가능 DVD) 디스크에 기록할 수 있는 드라이브입니다.

DVD 드라이브 — 광학 기술을 사용하여 DVD와 CD의 데이터를 읽을 수 있는 드라이브입니다.

DVD 플레이어 — DVD 영화를 재생할 때 사용되는 소프트웨어입니다. DVD 플레이어 창에는 영화를 볼 때 사용하는 단추가 표시됩니다.

DVI — 디지털 비디오 인터페이스(Digital Video Interface) — 컴퓨터와 디지털 비디오 디스플레이 사이에 디지털을 전송하는 표준입니다.

ECC — 오류 검사 및 수정(Error Checking and Correction) — 메모리로 임출력되는 데이터의 정확성을 검사하는 특정 회로가 포함된 메모리의 일종입니다.

ECP — 확장 가능 포트(Extended Capabilities Port) — 향상된 양방향 데이터 전송을 제공하는 병렬 포트입니다. EPP와 유사한 ECP는 직접 메모리 접근을 사용하여 데이터를 전송하고 성능을 향상시킵니다.

EIDE — 고급 내장형 장치 전자 기기(Enhanced Integrated Device Electronics) — 하드 드라이브와 CD 드라이브용 IDE 인터페이스의 향상된 버전입니다.

EMI — 전자기 간섭(ElectroMagnetic Interference) — 전자기 방사로 인해 나타나는 전기 간섭입니다.

ENERGY STAR — 전체 전류 소비량을 줄이는 EPA(Environmental Protection Agency) 요구사항입니다.

EPP — 고급 병렬 포트(Enhanced Parallel Port) — 양방향으로 데이터를 전송하도록 고안된 병렬 포트입니다.

ESD — 정전기 방전(ElectroStatic Discharge) — 정전기의 빠른 방전입니다. ESD는 컴퓨터와 통신 장치의 내장형 회로를 손상시킬 수 있습니다.

ExpressCard — PCMCIA 표준을 따르는 이동식 I/O 카드입니다. 모뎀과 네트워크 어댑터는 ExpressCard의 일반 종류입니다. ExpressCards는 PCI Express 및 USB 2.0 표준을 지원 합니다.

FBD — fully-buffered DIMM — DDR2 SDRAM 칩 및 시스템 사이의 통신을 DDR2 DRAM 칩 및 AMB(Advanced Memory Buffer)가 설치된 DIMM입니다.

FCC — 미 연방 통신 위원회(Federal Communications Commission) — 컴퓨터 및 기타 전자 장치에서 발생할 수 있는 방사물의 양을 지정하여 통신 관련 규정을 적용하는 책임을 지는 미국 기관입니다.

FSB — 전면 버스(Front Side Bus) — 마이크로프로세서와 RAM 간의 데이터 경로 및 물리적 인터페이스입니다.

FTP — 파일 전송 프로토콜(File Transfer Protocol) — 인터넷에 연결된 컴퓨터들 간에 파일을 주고 받을 때 사용하는 표준 인터넷 프로토콜입니다.

G — 중력(Gravity) — 무게 및 힘의 단위입니다.

GB — 기가바이트(GigaByte) — 1024MB(1,073,741,824바이트)에 해당되는 데이터 저장 단위입니다. 하드 드라이브 저장 장치에서는 대개 1,000,000,000바이트로 간주합니다.

GHz — 기가헤르츠(GigaHertz) — 10억Hz 또는 1000MHz에 해당되는 주파수 측정 단위입니다. 컴퓨터 프로세서, 버스, 인터페이스 속도는 대개 GHz로 측정합니다.

GUI — 그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface) — 메뉴, 창, 아이콘을 사용하여 사용자와 상호 작용하는 소프트웨어입니다. Windows 운영 체제에서 작동하는 대부분의 응용 프로그램은 GUI 방식입니다.

HTML — 하이퍼텍스트 생성 언어(HyperText Markup Language) — 인터넷 브라우저에서 볼 수 있도록 인터넷 웹 페이지에 삽입된 코드의 집합입니다.

HTTP — 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HyperText Transfer Protocol) — 인터넷에 연결된 컴퓨터 간 파일 교환 프로토콜입니다.

hyper-threading — Hyper-Threading은 하나의 물리적 프로세서를 두 개의 논리 프로세서로 기능도록 하여 특정 작업을 동시에 수행함으로써 전체 수행 능력을 향상시켜주는 Intel® 기술입니다.

Hz — 헤르츠(Hertz) — 초당 1주기와 같으며 주파수 측정 단위입니다. 컴퓨터와 전자 장치는 대개 킬로헤르츠(kHz), 메가헤르츠(MHz), 기가헤르츠(GHz) 또는 테라헤르츠(THz) 단위로 측정됩니다.

IC — 집적 회로(Integrated Circuit) — 컴퓨터, 오디오 및 비디오 장치에서 사용되는 수 천 또는 수 백만개의 작은 전자 구성요소로 합성된 반도체 박막 또는 칩입니다.

IC — 캐나다 산업부(Industry Canada) — 미국 FCC와 마찬가지로 전자 장치 방출 규정을 담당하는 캐나다 규정 기관입니다.

IDE — 내장형 장치 전자기(Integrated Device Electronics) — 하드 드라이브 또는 CD 드라이브에 내장된 대량 저장 장치의 인터페이스입니다.

IEEE 1394 — 전기 전자 기술자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) — 디지털 카메라 및 DVD 플레이어와 같은 IEEE 1394 호환 장치를 컴퓨터에 연결하는 데 사용하는 고성능 직렬 버스입니다.

I/O — 입/출력(Input/Output) — 컴퓨터에 데이터를 입력하고 출력하는 작동 또는 장치입니다. 키보드와 프린터는 I/O 장치입니다.

I/O 주소 — RAM의 주소는 특정 장치(예를 들면 직렬 커넥터, 병렬 커넥터 또는 확장 슬롯)에 연계되어 있으며 프로세서는 해당 장치와 통신할 수 있습니다.

IrDA — 적외선 데이터 협회(Infrared Data Association) — 적외선 통신의 국제 표준을 작성하는 단체입니다.

IRQ — 인터럽트 요청(Interrupt Request) — 특정 장치에 지정되어 해당 장치가 프로세서와 통신할 수 있는 전자 경로입니다. 연결된 각 장치에는 IRQ가 지정되어 있어야 합니다. 2개의 장치에 동일한 IRQ를 지정하여 공유할 수는 있지만 양쪽 장치를 동시에 작동할 수는 없습니다.

ISP — 인터넷 서비스 제공업체(Internet Service Provider) — 호스트 서버에 액세스하여 직접 인터넷에 연결하고 전자 우편을 송수신하고 웹 사이트에 액세스할 수 있도록 서비스를 제공하는 회사입니다. ISP는 일정한 요금을 받고 소프트웨어 패키지, 사용자 이름, 접속 전화 번호를 제공합니다.

KB — 킬로바이트(KiloByte) — 1024바이트에 해당하는 데이터 단위지만 일반적으로 1000바이트라고도 합니다.

Kb — 킬로비트(Kilobit) — 1024비트에 해당하는 데이터 단위입니다. 메모리 집적 회로의 용량을 측정합니다.

KHz — 킬로헤르츠(kiloHertz) — 1000Hz에 해당하는 주파수 측정 단위입니다.

LAN — 근거리 네트워크(Local Area Network) — 소규모 지역을 제어하는 컴퓨터 네트워크입니다. LAN은 한 빌딩이나 가까운 몇 개의 빌딩으로 한정됩니다. LAN은 전화선과 전파를 통해 멀리 떨어진 다른 LAN에 연결하여 WAN(광역 네트워크)을 구축할 수 있습니다.

LCD — 액정 디스플레이(Liquid crystal display) — 휴대용 컴퓨터와 평면 디스플레이에 사용되는 기술입니다.

LED — 발광 다이오드(Light-Emitting Diode) — 컴퓨터의 상태를 나타내주는 표시등에 사용되는 전자기 구성요소입니다.

LPT — 라인 인쇄 터미널(Line Print Terminal) — 프린터 또는 기타 병렬 장치의 병렬 연결 지정입니다.

Mb — 메가비트(Megabit) — 1024Kb에 해당하는 메모리 칩 용량 단위입니다.

MB — 메가바이트(MegaByte) — 1,048,576바이트에 해당하는 데이터 저장 단위입니다. 1MB는 1024KB에 해당합니다. 하드 드라이브 저장 장치에서는 대개 1,000,000바이트로 간주합니다.

Mbps — 초당 메가비트(Megabits per second) — 초당 100만 비트를 나타내는 단위입니다. 주로 네트워크와 모뎀의 전송 속도를 측정하는 데 사용합니다.

MB/sec — 초당 메가바이트 — 초당 100만 바이트를 나타내는 단위입니다. 일반적으로 데이터 전송률을 측정하는 데 사용합니다.

MHz — 메가헤르츠(MegaHertz) — 초당 100만 주기에 해당하며 주파수 측정 단위입니다. 컴퓨터 프로세서, 버스, 인터페이스 속도는 대개 MHz로 측정합니다.

ms — 밀리초(millisecond) — 1/1000초에 해당하는 시간 측정 단위입니다. 저장 장치의 액세스 시간은 주로 ms로 측정합니다.

NIC — **네트워크 어댑터**를 참조하십시오.

ns — 나노초(nanosecond) — 1/10억 초에 해당하는 시간 측정 단위입니다.

NVRAM — 비휘발성 임의 접근 메모리(NonVolatile Random Access Memory) — 컴퓨터의 전원이 꺼지거나 외부 전원이 끊긴 경우 데이터를 보관하는 메모리의 일종입니다. NVRAM은 날짜, 시간 및 기타 사용자가 설정할 수 있는 시스템 설치 프로그램 옵션과 같은 컴퓨터 구성 정보를 유지하는 데 이용됩니다.

PCI — 주변장치 구성요소 상호 연결(Peripheral Component Interconnect) — PCI는 마이크로프로세서 및 비디오, 드라이브, 네트워크와 같은 장치 사이에 고속 데이터 경로를 제공하면서 32비트와 64비트 데이터 경로를 지원하는 로컬 버스입니다.

PCI Express — PCI 인터페이스의 개정 버전으로서 프로세서와 연결된 장치 간의 데이터 전송 속도를 향상시킵니다. PCI Express는 데이터를 250MB/sec~4GB/sec 속도로 전송할 수 있습니다. PCI Express 칩 세트와 장치가 서로 다른 속도를 지원하면 느린 쪽 속도로 작동합니다.

PCMCIA — 국제 개인용 컴퓨터 메모리 카드 협회(Personal Computer Memory Card International Association) — PC 카드 표준을 지정하는 단체입니다.

PC 카드 — PCMCIA 표준을 따르는 이동식 I/O 카드입니다. 모뎀과 네트워크 어댑터는 일반 PC 카드 종류입니다.

PIN — 개인 식별 번호(Personal Identification Number) — 컴퓨터의 네트워크와 기타 보안 시스템에 무단 접근을 제한하기 위해 사용되는 일련의 숫자 및/또는 문자입니다.

PIO — 프로그래밍된 입/출력(Programmed Input/Output) — 데이터 경로의 일부인 프로세서를 통해 두 개의 장치 사이에 데이터를 전송하는 방식입니다.

POST — 전원 켜질 때 자동 검사(Power-On Self-Test) — BIOS에서 자동으로 로드하는 진단 프로그램이며 메모리, 하드 드라이브, 비디오와 같은 컴퓨터의 주요 구성요소 대해 기본적인 검사를 수행합니다. POST 동안 문제가 발견되지 않으면 컴퓨터는 시동 과정을 계속 진행합니다.

PS/2 — 개인용 시스템(Personal System/2) — PS/2 호환 키보드, 마우스 또는 키패드를 연결하는 커넥터의 일종입니다.

PXE — 사전 부팅 실행 환경(Pre-boot eXecution Environment) — 운영 체제가 없는 네트워크에 연결된 컴퓨터를 구성하거나 원격으로 시작할 수 있게 하는 일종의 WfM(Wired for Management) 표준입니다.

RAID — 독립형 디스크의 중복 배치 — 데이터 중복성을 제공하는 방법입니다. RAID의 일반적인 구현 방식에는 RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 50 등이 있습니다.

RAM — 임의 접근 메모리(Random-Access Memory) — 프로그램 명령과 데이터를 저장하는 주 임시 저장 영역입니다. RAM에 저장되어 있는 정보는 컴퓨터를 끄면 모두 사라집니다.

readme 파일 — 소프트웨어 패키지 또는 하드웨어 제품에 포함되어 있는 텍스트 파일입니다. 일반적으로 readme 파일에는 설치 정보와 새로운 제품의 향상된 특징이 설명되어 있으며 설명서에서 변경된 사항도 포함되어 있습니다.

RFI — 무선 주파수 간섭(Radio Frequency Interference) — 일반 무선 주파수에서는 10kHz~100,000MHz의 간섭이 발생합니다. 무선 주파수는 전자 주파수 스펙트럼 끝의 가장 아래쪽이며 적외선과 빛과 같은 고주파수 에너지보다 간섭이 자주 발생합니다.

ROM — 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory) — 컴퓨터에서 삭제하거나 기록할 수 없는 데이터와 프로그램을 보관하는 메모리입니다. ROM은 RAM과 달리 컴퓨터를 종료해도 내용이 유지됩니다. 컴퓨터 작동에 필수적인 일부 프로그램은 ROM에 저장됩니다.

RPM — 분당 회전수(Revolutions Per Minute) — 1분당 회전 수입니다. 하드 드라이브 속도는 주로 rpm으로 측정합니다.

RTC — 실시간 시계(Real Time Clock) — 컴퓨터를 종료한 후에도 전지로 전원을 공급하여 날짜와 시간을 유지하는 시스템 보드에 있는 시계입니다.

RTCST — 실시간 시계 재설정(Real-Time Clock ReSeT) — 일부 컴퓨터의 시스템 보드 상에 있는 칩이며, 문제 해결에 많이 사용됩니다.

SAS — 직렬 연결 SCSI — 보다 더 빠른 직렬 버전의 SCSI 인터페이스(원래의 SCSI 병렬 아키텍처와 반대)입니다.

SATA — 직렬 ATA — 보다 더 빠른 직렬 버전의 ATA(IDE) 인터페이스입니다.

ScanDisk — 파일, 폴더, 하드 디스크 표면의 오류를 점검하는 Microsoft 유틸리티입니다. ScanDisk는 컴퓨터가 응답하지 않을 경우, 재시작할 때 주로 실행됩니다.

SCSI — 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 — 하드 드라이브, CD 드라이브, 프린터 및 스캐너와 같은 장치를 컴퓨터에 연결하는 데 사용되는 고속 인터페이스입니다. SCSI는 단일 컨트롤러를 사용하여 많은 장치를 연결할 수 있습니다. SCSI 컨트롤러 버스의 개별 ID 번호를 사용하여 각 장치에 액세스할 수 있습니다.

SDRAM — 동기식 동적 임의 접근 메모리(Synchronous Dynamic Random-Access Memory) — 최적의 프로세서 클럭 속도로 동기화된 DRAM의 일종입니다.

S/PDIF — Sony/Philips 디지털 인터페이스(Sony/Philips Digital Interface) — 파일 품질을 저하시킬 수 있는 아날로그 형식으로 변환하지 않고도 오디오를 한 파일에서 다른 파일로 전송할 수 있는 오디오 전송 파일 형식입니다.

Strike Zone™ — 컴퓨터가 켜졌거나 꺼진 상태에 관계없이 공진 및 낙하 충격이 발생할 경우 완충 장치 역할을 수행함으로써 하드 드라이브를 보호하는 기능을 수행하는 플랫폼 바닥면의 강화된 공간입니다.

SVGA — 슈퍼 비디오 그래픽 배열(Super-Video Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준입니다. 일반적인 SVGA 해상도는 800 x 600 및 1024 x 768입니다.

프로그램에서 표시하는 색상 수와 해상도는 모니터 기능, 비디오 컨트롤러와 드라이버, 컴퓨터에 설치되어 있는 비디오 메모리 총량에 따라 다릅니다.

S-video TV-out — TV 또는 디지털 오디오 장치를 컴퓨터에 연결할 때 사용하는 커넥터입니다.

FXGA — 슈퍼 확장 그래픽 배열(Super-eXtended Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1280 x 1024 해상도를 지원합니다.

SXGA+ — 슈퍼 확장 그래픽 배열 플러스(Super eXtended Graphics Array plus) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1400 x 1050 해상도를 지원합니다.

TAPI — 전화 응용 프로그램 인터페이스(Telephony Application Programming Interface) — 이 인터페이스를 사용하면 Microsoft Windows 응용프로그램으로 음성, 데이터, 팩스, 비디오 등이 포함된 다양한 전화 응용 장치와 함께 작동할 수 있습니다.

UMA — 통합 메모리 할당(Unified Memory Allocation) — 비디오에 동적으로 할당되는 시스템 메모리입니다.

UPS — 무정전 전원 공급 장치(Uninterruptible Power Supply) — 전원이 유실되거나 일정 단계 이하로 전압이 떨어지는 경우에 사용하는 전원 백업 장치입니다. UPS를 사용하면 전원이 없어도 제한된 시간 동안 컴퓨터가 작동합니다. UPS 시스템은 일반적으로 서지를 억제하고 전압을 조절합니다. 소형 UPS 시스템은 컴퓨터를 종료할 때 몇 분 정도 전지로 전원을 공급합니다.

USB — 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus) — USB 호환 키보드, 마우스, 조이스틱, 스캐너, 스피커 세트 또는 프린터, 광대역 장치(DSL 및 케이블 모뎀), 이미지 장치 또는 저장 장치와 같은 저속 장치용 하드웨어 인터페이스입니다. 장치는 컴퓨터의 4핀 소켓에 직접 꽂거나 컴퓨터에 연결된 다중 포트 허브에 꽂습니다. USB 장치는 컴퓨터가 켜져 있어도 연결하거나 분리할 수 있으며 데이터 제한 방식을 함께 사용할 수도 있습니다.

UTP — 피복되지 않은 이중선(Unshielded Twisted Pair) — 대부분의 전화 네트워크와 일부 컴퓨터 네트워크에서 사용하는 케이블의 종류입니다. 간섭을 방지하기 위해 각 이중선 둘레를 금속으로 피복시키기 보다는 피복되지 않은 상태로 두십시오.

UXGA — 울트라 확장 그래픽 배열(Ultra eXtended Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1600 x 1200의 해상도를 지원합니다.

V — 볼트(volt) — 전위 또는 기전력을 측정하는 단위입니다. 1V는 1A의 전류가 저항기를 통해 흐를때 1옴의 저항을 지나가는 것을 나타냅니다.

W — 와트(Watt) — 전원을 측정하는 데 사용합니다. 1W는 1V에서 흐르는 1A 전류입니다.

Whr — 와트 시간(Watt-Hour) — 전기 용량을 대략적으로 나타내는 데 주로 사용되는 측정 단위입니다. 예를 들면, 66Whr 전지는 전원을 66W로 1시간 또는 33W로 2시간 동안 공급해줍니다.

WLAN — 무선 근거리 통신망(Local area network)입니다.

WWAN — 무선 광대역 통신망(wireless wide area network)입니다.

WXGA — 와이드 확장 그래픽 배열(Wide-aspect Extended Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1280 x 800 해상도를 지원합니다.

XGA — 확장 그래픽 배열(extended graphics array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1024 x 768의 해상도를 지원합니다.

ZIF — 삽입력 제로(Zero Insertion Force) — 칩이나 소켓에 압력을 가하지 않고 컴퓨터 칩을 설치하거나 분리할 수 있는 소켓이나 커넥터의 일종입니다.

Zip — 가장 일반적인 데이터 압축 형식입니다. Zip 형태로 압축한 파일을 Zip 파일이라고 하며 파일명에 .zip이라는 확장명이 있습니다. Zip 파일의 다른 형태로는 자가 추출 파일이 있는데 여기에는 .exe라는 확장명이 붙습니다. 자가 압축 해제 파일을 더블 클릭하면 압축을 해제할 수 있습니다.

Zip 드라이브 — Zip 디스크라고 하는 3.5인치 분리형 디스크를 사용하는 고용량 플로피 드라이브이며 Omega Corporation에서 개발되었습니다. Zip 디스크는 일반 플로피 디스크보다 약간 크고 두 배 정도 두꺼우며 100MB의 데이터를 저장할 수 있습니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

I/O 패널

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서


- [I/O 패널 구성요소](#)
- [I/O 패널 분리](#)
- [I/O 패널 장착](#)

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

⚠ 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.


I/O 패널 구성요소



1	USB 포트
2	전단 표시등, 하드 드라이브 접근 표시등 및 네트워크 무결성 표시등
3	헤드폰 커넥터
4	마이크로폰 커넥터
5	전면 패널 열 다이오드 커넥터
주의사항: 컴퓨터 작동 중에 전면 패널 열 다이오드 케이블은 언제나 이 커넥터에 설치되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 열 문제가 발생할 수 있습니다.	

I/O 패널 분리

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
4. 시스템 보드에서 선택 사양 스피커 커넥터(설치된 경우)를 분리하십시오.
5. 시스템 보드에서 카드 랜 커넥터를 분리하십시오.




1	카드 팬
2	카드 팬 케이블
3	카드 팬 시스템 보드 커넥터(FAN_CCAG)
4	전면 팬
5	full-length 카드 고정 부분

6. 시스템이 타워 모드인 경우 카드 팬 옆의 full-length 카드 고정 부분을 당겨 분리하십시오.

7. 카드 팬 및 카드 팬을 향한 전면 팬 사이의 램을 누르고 카드를 들어 올려 컴퓨터에서 꺼내십시오.

주의사항: 케이블을 다시 연결할 때 올바르게 연결할 수 있도록 케이블을 분리하기 전에 케이블의 경로를 자세히 기록하십시오. 케이블을 올바르게 연결하지 않거나 연결하지 않으면 컴퓨터에 문제가 발생할 수 있습니다.

8. I/O 패널에 연결된 모든 케이블을 분리할 경우 각 케이블의 경로를 기록하십시오.



1	I/O 패널
2	장착 나사

9. I/O 패널에서 장착 나사를 분리하십시오.

10. 컴퓨터에서 I/O 패널을 분리하십시오.

I/O 패널 재설치

주의사항: I/O 패널에 연결되었던 케이블을 모두 다시 연결했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터에 문제가 발생할 수 있습니다.

역순으로 I/O 패널 분리를 따르십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

메모리

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [FBD\(Fully Buffered DIMM\) 메모리 개요](#)
- [4GB 이상 구성\(32비트 운영 체제 전용\)으로 메모리 주소 지정](#)
- [메모리 분리](#)
- [메모리 설치](#)


해당 컴퓨터는 완전 버퍼된 ECC DDR2 메모리만 지원합니다. 컴퓨터에 지원되는 메모리 유형에 관한 자세한 내용은 [사양](#)을 참조하십시오.

- **주의사항:** 새 메모리 모듈을 설치하기 전에 Dell Support 웹 사이트(support.dell.com)에서 본 컴퓨터에 해당하는 최신 BIOS를 다운로드 받으십시오.
- **주:** Dell에서 구입한 메모리는 컴퓨터 보증에 적용됩니다.

FBD(Fully Buffered DIMM) 메모리 개요

최적의 성능으로 컴퓨터를 작동하려면 FBD(fully buffered DIMM)가 4가지 세트와 일치하게 설치되어야 합니다. 이는 4중 채널 작동을 활성화하고 최대 메모리 대역폭을 제공합니다. 4가지 세트의 크기, 등급 및 구성이 일치해야 합니다. 이 정보는 일반적으로 FBD 레이블에서 찾을 수 있습니다. 예를 들면, 4가지 세트의 각 FBD는 다음과 같이 읽을 수 있습니다. **1G 2R x8**, 여기서 **1G**는 메모리 모듈의 크기를 표시하고 **2R**는 등급의 번호를 표시하고 **x8**은 구성을 표시합니다.

- **주의사항:** FLHS(Full-length heat spreader)는 메모리 라이저에 있는 모든 메모리 및 667MHz DIMM에 필요합니다.



1	완전 버퍼된 DIMM
2	전체 길이 열 스프레더가 있는 완전 버퍼된 DIMM
3	정보 레이블

메모리 설치

완전 버퍼된 DDR2 메모리 모듈은 두 개의 쌍으로 설치될 수도 있습니다. 이 경우 컴퓨터는 계속 작동할 수 있으나 성능이 약간 저하됩니다. 메모리 쌍은 크기, 등급 및 구성이 일치해야 합니다.

메모리 모듈은 시스템 보드의 레이블 순서에 따라 설치하십시오. 일치한 4가지 세트는 우선 시스템 보드의 DIMM 슬롯 1~4에 설치한 다음 DIMM 슬롯 5~8에 설치해야 합니다. 메모리 쌍은 우선 DIMM_1과 DIMM_2, 다음 DIMM_3과 DIMM_4와 같은 순서로 슬롯에 설치해야 합니다.

- **주의사항:** 비 ECC 또는 버퍼되지 않은 메모리 모듈을 설치하지 마십시오. 그렇게 하면 컴퓨터가 부팅하지 않을 수 있습니다.

4GB 이상 구성(32비트 운영 체제 전용)으로 메모리 주소 지정

4GB DIMM 8개를 사용할 경우 이 컴퓨터는 최대 32GB의 메모리를 지원합니다. Microsoft® Windows® XP와 같은 기존 32비트 운영 체제는 최대 4GB의 주소 공간만 사용할 수 있지만 운영 체제에 사용 가능한 메모리 양은 4GB 미만입니다. 컴퓨터 내부 특정 구성요소에는 4GB 범위의 주소 공간이 필요합니다. 이러한 구성요소에 예약된 주소 공간은 컴퓨터 메모리에서 사용할 수 없습니다.

다음과 같은 구성요소가 메모리 주소 공간을 필요로 합니다.

- 1 시스템 ROM
- 1 APIC
- 1 네트워크 커넥터 및 SCSI 컨트롤러와 같은 내장형 PCI 장치
- 1 PCI 카드
- 1 그래픽 카드

- 1 PCI Express 카드(해당하는 경우)

시작 시 BIOS는 주소 공간을 필요로 하는 구성요소를 식별합니다. BIOS는 필요한 예약된 주소 공간을 동적으로 계산합니다. 그런 다음 BIOS는 4GB에서 예약된 주소 공간을 빼고 나머지 사용 가능한 공간을 결정합니다.

- 1 설치된 전체 컴퓨터 메모리가 사용 가능한 주소 공간보다 적으면 설치된 모든 컴퓨터 메모리는 운영 체제에만 사용할 수 있습니다.
- 1 설치된 전체 컴퓨터 메모리가 사용 가능한 주소 공간보다 크거나 같으면 설치된 메모리의 일부를 운영 체제에 사용할 수 없습니다.

메모리 분리

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

🔄 주의 사항: 메모리 업그레이드 중 컴퓨터에서 이전 메모리 모듈을 분리할 경우 Dell에서 새 모듈을 구입했다라도, 새 모듈과 따로 이 모듈을 보관해 두십시오. 가능하면, 기존 메모리 모듈과 새 메모리 모듈을 한 쌍으로 사용하지 **마십시오**. 그렇지 않으면 컴퓨터가 올바르게 시작되지 않을 수 있습니다.


🔄 주의 사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 용의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만져 사용자 용에 있는 정전기를 제거하십시오.

📌 주: Dell에서 구입한 메모리는 컴퓨터 보증에 적용됩니다.

- 1 [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
- 2 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
- 3 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).

⚠ 주의: 완전 비퍼된 메모리 모듈은 정상 작동 중에 매우 뜨거울 수 있습니다. 메모리 모듈을 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 두십시오.

- 4 메모리 모듈 커넥터 양쪽 끝부분에 있는 보호 클립을 바깥쪽으로 누르십시오.



1	메모리 모듈
2	보호 클립(2개)

- 5 모듈을 잡고 메모리 모듈을 메모리 라이저 카드에서 당겨 꺼내십시오. 모듈이 잘 분리되지 않을 경우, 모듈을 앞뒤로 조심스럽게 움직이면 커넥터에서 분리됩니다.
- 6 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착](#) 참조).
- 7 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

메모리 설치

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

🔄 주의 사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 용의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만져 사용자 용에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

- 1 [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.


🔄 주의 사항: 새 메모리 모듈을 설치하기 전에 Dell Support 웹 사이트(support.dell.com)에서 본 컴퓨터에 해당하는 최신 BIOS를 다운로드 받으십시오.

- 2 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
- 3 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).

4. 메모리 모듈을 장착하려면 [메모리 분리](#)를 참조하십시오.

⚠ 주의: 완전 버퍼된 메모리 모듈은 정상 작동 중에 매우 뜨거울 수 있습니다. 메모리 모듈을 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 두십시오.


5. 메모리 모듈 커넥터 양쪽 끝부분에 있는 보호 클립을 바깥쪽으로 누르십시오.



1	보호 클립(2개)
2	메모리 커넥터

ⓘ 주의사항: FLHS(Full-length heat spreader)는 667MHz DIMM에 필요합니다.

6. 모듈 맨 아래의 노치를 커넥터의 가로대에 정렬하십시오.




1	컷아웃(2개)
2	메모리 모듈
3	노치
4	가로대

ⓘ 주의사항: 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 모듈의 양쪽 끝을 똑같은 힘의 세기로 눌러 소켓에 수직으로 끼우십시오.

7. 모듈이 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 커넥터로 삽입하십시오.

모듈을 올바르게 끼우면 보호 클립이 모듈 양쪽 끝에 있는 컷아웃에 걸립니다.



8. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착](#) 참조).

9. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

10. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

11. <F2> 키를 눌러 시스템 설치 프로그램을 실행하여 **Memory Info** 아래에 나열된 값을 확인하십시오.

컴퓨터는 새로 설치된 메모리를 반영하여 변경된 **Installed Memory** 값을 표시합니다. 새로운 전체 값을 확인하십시오. 정확하면, [13단계](#)를 수행하십시오.

12. 전체 메모리가 정확하지 않으면 컴퓨터와 장치의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 분리하십시오.
이 절차의 [1단계](#)로 돌아와서 새 메모리를 설치하지 말고 설치된 메모리 모듈을 점검하여 해당 소켓에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

13. **Installed Memory**의 전체 메모리가 정확하면 <Esc> 키를 눌러 시스템 설치 프로그램을 종료하십시오.

14. Dell 진단 프로그램을 시작([Dell 진단 프로그램](#) 참조)하여 메모리 모듈이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

전원 공급 장치

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [전원 공급 장치 분리](#)
- [전원 공급 장치 장착](#)

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


⚠ 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 세시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

전원 공급 장치 분리

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오. [컴퓨터 덮개 분리](#)를 참조하십시오.
3. 시스템 보드, 드라이브 및 모든 카드거나 장치의 DC 전원 케이블을 분리하십시오.

시스템 프레임에 있는 탭을 해제하고 시스템 보드와 드라이브에서 케이블을 분리하면서 탭 아래에 있는 DC 케이블의 위치를 확인하십시오. 이런 케이블을 장착할 때 조이거나 구겨지지 않도록 적절하게 경로를 선택해야 합니다.

4. 전원 공급 장치를 컴퓨터 세시의 후면에 장착하는 4개의 나사를 푸십시오.



1 전원 공급 장치 나사(4개)

5. 전원 공급 장치를 컴퓨터 앞 쪽으로 약 1인치 정도 미십시오.
6. 전원 공급 장치를 들어 올려 컴퓨터 밖으로 꺼내십시오.

전원 공급 장치 장착

1. 전원 공급 장치를 원 위치로 밀어 넣으십시오.
2. 전원 공급 장치를 컴퓨터 프레임 후면에 고정시키는 4개의 나사를 장착하십시오.
3. DC 전원 케이블을 다시 연결하십시오.

4. 데스크탑 컴퓨터의 경우 전원 케이블을 하드 드라이브 옆면에 다시 연결하십시오.

5. 케이블을 램 밑으로 통과시키고 그 위로 램을 눌러 덮으십시오.

6. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

 **주의 사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

7. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

컴퓨터 덮개 및 전면 패널 분리

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [컴퓨터 덮개 분리](#)
- [전면 패널 분리](#)
- [하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#)

컴퓨터 덮개 분리

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

ⓘ 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 용의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 용에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

ⓘ 주의사항: 컴퓨터 작동 중에 컴퓨터 덮개를 열면 컴퓨터는 경고 메시지를 표시하지 않은 상태에서 종료되며 열려 있는 프로그램의 데이터는 유실됩니다. 컴퓨터 덮개가 분리된 경우 컴퓨터 냉각 시스템은 올바르게 작동하지 않습니다.

2. 보안 케이블을 설치한 경우 보안 케이블 슬롯에서 분리하십시오.


ⓘ 주의사항: 책상 위에 분리한 덮개를 둘 최소 30cm(1ft)의 충분한 공간을 확보해 두십시오.

ⓘ 주의사항: 평평한 표면에서 작업하여 컴퓨터 또는 컴퓨터가 놓이는 표면이 긁히지 않도록 하십시오.

3. 컴퓨터 덮개가 위로 향하도록 하여 평평한 표면에 컴퓨터를 놓으십시오.

4. 덮개 분리 래치를 뒤로 잡아당기십시오.

ⓘ 주: 다음 이미지는 타워 컴퓨터의 구성입니다. 컴퓨터 구성에 관한 정보는 [타워 컴퓨터와 데스크탑 컴퓨터 모드 간 변경](#)을 참조하십시오.



1	덮개 분리 래치
2	컴퓨터 덮개
3	덮개 연결쇠

5. 컴퓨터 가장자리에 있는 3개의 연결쇠를 찾으십시오.

6. 컴퓨터 덮개의 측면을 잡고 연결쇠를 지렛대 지점으로 사용하여 덮개를 위로 올리십시오.

7. 덮개를 연결식 탭에서 분리하여 안전한 곳에 두십시오.

주의사항: 컴퓨터 덮개가 설치되지 않은 경우 컴퓨터 냉각 시스템은 올바르게 작동하지 않습니다. 컴퓨터 덮개를 재설치하기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마십시오.

전면 패널 분리


주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 분리하기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. [컴퓨터 덮개 분리](#)의 절차를 따르십시오.


주: 다음 이미지는 타워 컴퓨터의 구성입니다. 컴퓨터 구성에 관한 정보는 [타워 컴퓨터와 데스크탑 컴퓨터 모드 간 전환](#)을 참조하십시오.




3. 전면 패널 분리 레버를 들어 올리십시오.
4. 전면 패널을 컴퓨터 맨 위를 향하게 한 다음 컴퓨터에서 들어내어 분리하십시오.

하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기


1. 카드 고정 장치에 연결된 P3 전원 케이블 묶음의 양쪽을 분리하십시오. 전원 공급 장치 옆의 P3 전원 케이블 묶음 커넥터의 분리 레치를 누르고 두 커넥터를 잡아 당겨 분리하십시오.



2. 카드 고정 장치 분리 탭을 누르고 회전하여 회전 가능한 하드 드라이브 캐리어에 놓이게 하십시오.



3. 카드 고정 장치가 제자리에 맞물리고 하드 드라이브 캐리어에 고정될 때까지 아래로 누르십시오.



4. 하드 드라이브 캐리어의 핸들을 잡고 캐리어를 회전하여 새시에서 꺼내어 원래 위치에서 180도 미만으로 놓이게 하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

타워 컴퓨터와 데스크탑 컴퓨터 모드 간 변경

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

-  **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.
-  **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.
-  **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.
-  **주의사항:** 딱딱한 표면에 드라이브를 놓으면 드라이브가 손상될 수 있습니다. 기포 패드와 같이 충분한 쿠션이 있는 곳에 드라이브를 두십시오.
-  **주:** 타워 또는 데스크탑 컴퓨터 구성으로 컴퓨터를 전환하려면 Dell에서 구입 가능한 선택 사양 키트를 사용해야 합니다. Dell에 주문하는 방법에 대한 자세한 정보는 [제품 정보](#)를 참조하십시오.

Dell에서 구입한 선택 사양 키트를 사용하면 Dell Precision 컴퓨터의 구성을 데스크탑 및 타워 모드로 전환할 수 있습니다.

-  **주:** 타워 구성은 FlexBay의 세 번째 SAS 또는 SATA 하드 드라이브를 지원합니다. 데스크탑 구성은 세 번째 SATA 드라이브만 지원합니다.


타워 방향



데스크탑 방향




1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 타워 구성에서 데스크탑 구성으로 전환하는 경우 카드 팬 옆의 예비 카드 고정 장치를 찾고 해당 고정 램을 주위 금속 장치에서 당겨 새시에서 꺼내십시오.




1	예비 카드 고정 장치
2	카드 팬

4. 드라이브 패널을 분리하십시오([드라이브 패널 분리](#) 참조).
5. 필요한 삽입물을 추가하거나 분리하여 데스크탑 컴퓨터의 드라이브 패널을 준비하십시오([드라이브 패널](#) 참조). 예비 나사가 이전 드라이브 패널에 장착된 경우 분리하여 새 드라이브 패널에 장착해야 합니다.
6. 컴퓨터에 금속 실드가 설치([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조)된 경우 광학 베이 또는 FlexBay(타워 모드에만 해당)에서 금속 실드를 당겨 분리하십시오.




데스크탑 방향



타워 방향

1	5.25인치 금속 실드
2	배기 금속 삽입물

7. 컴퓨터에 금속 실드가 설치되고 데스크탑 모드에서 타워 모드로 전환하는 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조), FlexBay가 비었거나 이 베이에 세 번째 하드 드라이브를 설치하는 경우 FlexBay에서 배기 금속 삽입물을 분리하십시오.
 - a. 배기 금속 삽입물의 표면이 주위 새시에 맞닿을 때까지 위로 당기십시오.
 - b. 금속 삽입물의 맨 아래를 위쪽으로 회전하여 하단 나사를 주위 금속에서 분리하십시오.
 - c. 금속 삽입물을 컴퓨터에서 들어 꺼내고 상단 나사 및 금속 랍을 주위 금속에서 분리하십시오.




1	FlexBay
2	배기 금속 삽입물

8. 광학 드라이브 베이에 설치된 모든 드라이브를 분리하십시오([CD/DVD 드라이브](#) 참조).
9. Flexbay에 드라이브가 설치된 경우 분리하십시오([드라이브](#) 참조).
10. 배기가 정확한 방향으로 놓일 때까지 전면 패널 뒤의 플라스틱 핸들을 돌려 Dell 배지를 회전하십시오.
11. 새 구성에 모든 광학 드라이브를 재설치하십시오([CD/DVD 드라이브](#) 참조).
12. Flexbay에 플로피 드라이브나 매체 카드 판독기가 설치된 경우 새 구성에 재설치하십시오([매체 카드 판독기](#) 참조).
13. 5.25인치 베이에 하드 드라이브가 설치되고 데스크탑 구성에서 타워 구성으로 전환할 경우 드라이브 캐리어에서 하드 드라이브를 분리하고 4개의 나사를 4개의 전면 구멍에 설치하십시오. Flexbay에 하드 드라이브가 설치되고 타워 구성에서 데스크탑 구성으로 전환할 경우 4개의 나사를 분리하고 하드 드라이브를 드라이브 캐리어에 설치하십시오([하드 드라이브](#) 참조).

주: 하드 드라이브 나사 또는 하드 드라이브 캐리어는 Dell에서 주문할 수 있습니다. [Dell사에 문의하기](#)를 참조하십시오.

14. 컴퓨터에 금속 실드가 설치된 경우([일부 드라이브 구성에 설치된 금속 실드 정보](#) 참조), 금속 실드를 모든 빈 광학 드라이브 베이 또는 FlexBay의 위(타워 모드에만 해당)에 눌러 넣어 장착하십시오.
15. FlexBay 위에 배기 금속 삽입물이 설치되고 타워 구성에서 데스크탑 구성으로 전환하는 경우 재설치하십시오.
 - a. 금속 삽입물을 비스듬히 잡고 상단의 2개의 나사를 FlexBay 내부를 따라 설치된 슬롯에 삽입하십시오.
 - b. 배기 금속 삽입물을 아래로 회전하고 맨 아래 나사를 FlexBay 베이 아래의 열린 공간에 삽입하십시오.
 - c. 배기 금속 삽입물이 제자리에 맞물리고 금속 램이 새시 표면에 맞닿을 때까지 누르십시오.



1	FlexBay
2	배기 금속 삽입물

16. 새 드라이브 패널을 설치([드라이브 패널 장착](#) 참조)하십시오.
17. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
18. [Dell 진단 프로그램](#)을 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

전면 패널 및 컴퓨터 덮개 장착

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에 끼우기](#)
- [전면 패널 장착](#)
- [컴퓨터 덮개 장착](#)


⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

ⓘ 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.


하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에 끼우기

1. 하드 드라이브 캐리어의 핸들을 잡고 캐리어 양쪽의 금속 탭이 장착되어 캐리어가 고정될 때까지 회전하여 새시에 끼우십시오.



1	회전 가능한 하드 드라이브 캐리어
2	핸들
3	카드 고정 장치

2. 카드 고정 장치를 위로 당겨 하드 드라이브 캐리어에서 분리하십시오.




1	카드 고정 장치 탭
2	카드 고정 장치

3 회전 가능한 하드 드라이브 캐리어

3. 카드 고정 장치를 회전하여 제자리에 다시 설치하고 해당 탭을 눌러 탭이 제자리에 맞물리게 하십시오.
4. 카드 고정 장치에 연결된 P3 전원 케이블 묶음의 양쪽을 재연결하십시오.

전면 패널 장착

1. 전면 패널의 후크를 컴퓨터 전면면에 있는 해당 구멍에 맞추십시오.




1	전면 패널 분리 레버
2	전면 패널

2. 전면 패널 분리 레버를 당기고 패널을 오른쪽으로 밀어 장착한 후 전면 패널을 고정하십시오.

컴퓨터 덮개 장착

주의사항: 컴퓨터 덮개가 설치되지 않은 경우 컴퓨터 냉각 시스템은 올바르게 작동하지 않습니다. 컴퓨터 덮개를 장착하기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마십시오.

1. 모든 케이블이 연결되어 있고 케이블이 경로 밖으로 나오지 않도록 점검하십시오.
전원 케이블이 드라이브 밑에 깔리지 않도록 사용자 쪽으로 가볍게 당기십시오.
2. 컴퓨터 내부에 도구나 다른 부품이 남아 있지 않도록 확인하십시오.
3. 다음과 같이 덮개를 장착하십시오.
 - a. 컴퓨터 덮개를 컴퓨터 바닥면의 탭에 맞추십시오.
 - b. 덮개를 아래로 돌려 딸깍 소리가 날 때까지 조심스럽게 누르십시오.
 - c. 덮개가 잠겼는지 확인하십시오. 잠기지 않았으면 [3단계](#)를 모두 반복하십시오.



1	컴퓨터 덮개
2	컴퓨터 바닥면

🔴 **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

4. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

5. 덮개를 열었다 닫은 후 컴퓨터를 시작하면 새시 침입 탐지기에서 다음 메시지를 화면에 표시합니다.

Alert! Cover was previously removed.

6. 침입 경고를 활성화 또는 자동 활성화로 변경하여 새시 침입 감지기를 재설정하십시오. [새시 침입 탐지기 재설정](#)을 참조하십시오.

7. 다른 사용자가 설치 암호를 지정한 경우, 네트워크 관리자에게 새시 침입 탐지기 재설치에 대한 정보를 문의하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

스피커 설치(선택 사양)


Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.


🔄 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
4. 컴퓨터에 이미 스피커가 설치되어 있는 경우 기존 스피커를 분리하십시오.
 - a. 스피커 케이블을 시스템 보드의 스피커 커넥터에서 분리하십시오.
 - b. 프로세서 액세스 도어 조립품에서 스피커 케이블을 분리하십시오.
 - c. 집게손가락으로 스피커 반대쪽을 잡는 동시에 엄지 손가락으로 분리 래치 탭을 누르십시오.
 - d. 분리 래치 탭을 분리하지 않은 상태에서 스피커를 옆으로 밀어 랜 케이스에서 분리하십시오.



1 스피커(선택 사양)	4 스피커 케이블
2 스피커 슬롯(3개)	5 시스템 보드의 스피커 커넥터
3 분리 래치 탭	

5. 스피커를 설치하려면:
 - a. 스피커를 3개의 스피커 슬롯의 탭 옆면과 맞추십시오.
 - b. 분리 래치 탭이 제자리에 맞출릴 때까지 스피커를 미십시오.
 - c. 프로세서 액세스 도어 조립품에 스피커 케이블을 연결하십시오.
 - d. 스피커 케이블을 시스템 보드의 스피커 커넥터에 연결하십시오.



1	스피커(선택 사양)	4	스피커 케이블
2	탭이 있는 스피커 슬롯(3개)	5	시스템 보드의 스피커 커넥터
3	분리 래치 탭		

6. 모든 커넥터가 정확하게 케이블에 연결되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

7. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 제자리에 장착하십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에 장착 참조](#)).

8. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

주의사항: 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

9. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

[북자 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

새시 침입 스위치

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [새시 침입 스위치 분리](#)
- [새시 침입 스위치 장착](#)
- [새시 침입 탐지기 재설정](#)

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

 **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

 **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

새시 침입 스위치 분리

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.

2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

3. 시스템 보드에서 새시 침입 스위치 케이블을 분리하십시오.

새시 침입 스위치 케이블을 새시에서 분리할 때 이 케이블의 경로를 기억하십시오. 새시 후크가 새시 내부에 케이블을 올바르게 고정할 수 있습니다.

4. 슬롯에서 새시 침입 스위치를 밀어 빼내고 스위치와 스위치에 연결된 케이블을 컴퓨터에서 분리하십시오.

새시 침입 스위치 재설정

1. 새시 침입 스위치를 슬롯에 부드럽게 밀어넣고 케이블을 시스템 보드에 다시 연결하십시오.

2. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

 **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

3. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

새시 침입 탐지기 재설정

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.

2. 검색 DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F2> 키를 누르십시오.

시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 종료([컴퓨터 종료](#) 참조)하고 다시 시도하십시오.

3. 시스템 설치 프로그램을 시작하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).

4. 아래쪽 화살표 키를 눌러 **Security** 옵션으로 이동하십시오.

5. <Enter> 키를 눌러 메뉴를 표시하십시오.

6. 아래쪽 화살표 키를 사용하여 **Intrusion Alert**를 선택하십시오.

7. 왼쪽 및 오른쪽 화살표 키를 사용하여 **Reset**를 선택한 다음 **On**, **On-Silent** 또는 **Disabled**를 선택하십시오.

 **주:** 기본 설정은 **On-Silent**입니다.

8. 컴퓨터를 재시작하고 변경사항을 적용하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

시스템 보드

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [시스템 보드 분리](#)
- [시스템 보드 교체](#)

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.


⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

⚠ 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

시스템 보드 분리


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 덮개를 분리하십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 하드 드라이브 캐리어를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내십시오([하드 드라이브를 회전하여 컴퓨터에서 꺼내기](#) 참조).
4. 프로세서 액세스 도어 조립품을 분리하십시오.
 - a. 프로세서 액세스 도어 조립품을 시스템 보드 및 컴퓨터 새시에 장착하는 녹색 나사를 분리하십시오.
 - b. 컴퓨터에서 프로세서 액세스 도어 조립품을 들어 올려 분리하십시오.
5. 긴 십자 드라이버를 사용하여 방열판 조립품 양쪽에 있는 4개의 조임 나사를 푸십시오.

⚠ 주의: 방열판 조립품은 정상 작동 중에 매우 뜨거울 수 있습니다. 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 두십시오.




1	방열판 조립품
2	고정 나사 하우징(4개)

6. 컴퓨터에서 방열판 조립품을 들어 올려 분리하십시오.
7. 시스템 보드에서 선택 사양 스피커 커넥터(설치된 경우)를 분리하십시오.
8. FAN_CCAG로 표시된 시스템 보드 커넥터에서 카드 팬을 분리하십시오([시스템 보드 구성요소](#) 참조).



1	카드 팬
2	카드 팬 케이블
3	카드 팬 시스템 보드 커넥터(FAN_CCAG)
4	전면 팬
5	full-length 카드 고정 부분

9. 시스템 보드의 FAN_FRONT로 표시된 커넥터에서 전면 팬을 분리하십시오 ([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
10. 시스템이 파워 모드인 경우 카드 팬 옆의 full-length 카드 고정 부분을 당겨 분리하십시오.
11. 시스템 보드에서 전원 1 및 전원 2 커넥터를 분리하십시오([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
12. 전면 팬의 케이블 가이드에서 케이블을 분리하십시오.
13. 카드 팬 및 카드 팬을 향한 전면 팬 사이의 램을 누르고 카드를 들어 올려 컴퓨터에서 꺼내십시오.
14. 팬 케이스의 나사를 풀고 컴퓨터에서 들어 올려 분리하십시오.
15. 시스템 보드에 대한 액세스를 제한하는 구성요소를 분리하십시오.
16. 시스템 보드에서 모든 케이블을 분리하십시오.
17. 기존 시스템 보드를 분리하기 전에 교체 시스템 보드와 기존 시스템 보드를 눈으로 비교하여 올바른 부품인지 확인하십시오.
18. 시스템 보드 나사 9개를 분리하십시오.



1	나사(9개)
2	시스템 보드

19. 컴퓨터에서 시스템 보드를 들어 올려 분리하십시오.
20. 방금 분리한 시스템 보드를 교체 시스템 보드 옆에 두십시오.

시스템 보드 교체

1. 기존 시스템 보드에서 교체 시스템 보드로 구성요소를 이동하십시오.
 - a. 메모리 모듈을 분리하여 교체 보드에 설치하십시오. 자세한 내용은 "[메모리](#)"를 참조하십시오.

 **주의:** 프로세서 패키지와 방열판 조립품이 뜨거울 수 있습니다. 화상을 입지 않도록 패키지와 조립품을 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 두십시오.

- b. 기존 시스템 보드에서 프로세서를 분리하고 프로세서를 교체 시스템 보드에 설치하십시오. 자세한 내용은 [프로세서](#)를 참조하십시오.
2. 교체 시스템 보드의 점퍼가 기존 보드의 것들과 동일하도록 설정하십시오([시스템 보드 구성요소](#) 참조).

 **주:** 교체 시스템 보드의 일부 구성요소 및 커넥터는 기존 시스템 보드에 대응하는 커넥터와 다른 위치에 있을 수 있습니다.

3. 보드의 나사 구멍을 컴퓨터 새시의 해당 구멍에 맞춰 교체 보드의 방향을 정하십시오.
4. 시스템 보드를 고정하는 나사를 조이십시오.
5. 방열판 조립품을 장착하고 4개의 고정 나사를 조여 시스템 보드에 고정하십시오.
6. 시스템 보드에서 분리한 구성요소 및 케이블을 장착하십시오.
7. 모든 케이블을 컴퓨터의 후면에 있는 커넥터에 다시 연결하십시오.
8. 컴퓨터 덮개를 장착하십시오([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

 **주의사항:** 네트워크 케이블을 연결하려면 먼저 케이블을 네트워크 포트나 장치에 끼운 다음 컴퓨터에 끼우십시오.

9. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

주, 주의사항 및 주의

-  **주:** 주는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용할 수 있는 중요 정보를 제공합니다.
 -  **주의사항:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
 -  **주의:** 주의는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다.
-

약어 및 머리글자

약어 및 머리글자에 대한 자세한 내용은 [용어집](#)을 참조하십시오.

Dell™ n 계열 컴퓨터를 구입한 경우, 본 설명서의 Microsoft® Windows® 운영 체제에 관련된 사항들은 적용되지 않습니다.

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2006 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 경우에도 무단 복제하는 것을 엄격히 금합니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, DELL 로고, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, Dell TravelLite, PowerEdge, PowerVault, StrikeZone, PowerApp, 및 Dell OpenManage 는 Dell Inc. 의 상표입니다. Intel, Pentium, SpeedStep, Xeon, 및 Celeron 은 Intel Corporation의 등록 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이고 사용권 계약에 따라 Dell에서 사용됩니다. ENERGY STAR는 U.S Environmental Protection Agency의 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

모델 DCTA

2006년 2월 P/N KD769 Rev. A00

[목차 페이지로 돌아가기](#)

문제 해결에 도움이 되는 도구

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [진단 표시등](#)
- [경고음 코드](#)
- [오류 메시지](#)
- [Dell 진단 프로그램](#)
- [드라이버](#)
- [운영 체제 복원](#)
- [소프트웨어 및 하드웨어 비호환성](#)

진단 표시등

! 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

컴퓨터의 전면에는 4개의 "1", "2", "3", "4" 표시등이 있으며 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 표시등은 "꺼져" 있거나 녹색일 수 있습니다. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 표시등이 반짝입니다. 컴퓨터가 오작동하는 경우 표시등 패턴 및 전원 단추 패턴도 문제를 식별합니다. 이 표시등은 슬림 상태로 나타납니다.

POST 전의 진단 표시등 코드

진단 표시등	전원 표시등	문제 설명	권장 조치사항
①②③④	꺼짐	컴퓨터에 전원이 공급되지 않습니다.	컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하십시오. 전면 패널 표시등이 켜졌는지 확인하십시오. 전원 표시등이 켜지지 않으면 컴퓨터가 올바르게 작동하는 전원 콘센트에 연결되었는지 확인한 다음 전원 단추를 누르십시오. 문제가 해결되지 않으면 Dell사에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
①②③④	꺼짐	컴퓨터는 정상적인 꺼짐 상태입니다. 컴퓨터는 전원 콘센트에 연결되었습니다.	이 전원 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜집니다. 컴퓨터가 켜지지 않으면 전면 패널 표시등이 켜졌는지 확인하십시오. 전원 표시등이 켜지지 않으면 컴퓨터가 올바르게 작동하는 전원 콘센트에 연결되었는지 확인한 다음 전원 단추를 누르십시오. 문제가 해결되지 않으면 Dell사에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
①②③④	녹색으로 깜박임	컴퓨터가 전원 소비가 감소되는 상태거나 "슬립" 상태에 있습니다.	적절한 방법을 사용하여 컴퓨터를 재개하십시오. 고급 기능 을 참조하십시오. 문제가 해결되지 않고 USB 마우스거나 키보드로 컴퓨터를 재개하는 경우 올바르게 작동하는 PS/2 마우스나 키보드로 대체한 다음 컴퓨터 재개를 시도하십시오.
①②③④	녹색으로 깜박임	컴퓨터가 전원 소비가 감소되는 상태거나 "슬립" 상태에 있습니다.	적절한 방법을 사용하여 컴퓨터를 재개하십시오. 고급 기능 을 참조하십시오. 문제가 해결되지 않고 USB 마우스거나 키보드로 컴퓨터를 재개하는 경우 올바르게 작동하는 PS/2 마우스나 키보드로 대체한 다음 컴퓨터 재개를 시도하십시오.
①②③④ (깜박임)	호박색	BIOS는 실행되지 않습니다.	컴퓨터를 재시작하기 전에 먼저 프로세서가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오(프로세서 참조). 문제가 해결되지 않으면 Dell사에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
①②③④ (깜박임)	호박색으로 깜박임	가능한 전원 공급 장치 또는 전원 케이블 오류가 발생했습니다.	전원 문제 의 절차를 수행하십시오. 문제가 해결되지 않으면 Dell사에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
①②③④ (깜박임)	호박색	가능한 시스템 보드 오류가 발생했습니다.	기술 지원이 필요하면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
①②③④ (깜박임)	호박색	프로세서 불일치가 존재합니다.	문제 해결 정보 를 참조한 다음 메모리 문제 및 전원 문제 를 참조하십시오.
①②③④ (깜박임)	호박색	가능한 그래픽 라이저 카드 또는 메모리 라이저 카드와 같은 플러그인 구성요소의 오류가 감지되었습니다.	필요한 전원 케이블이 메모리 및 그래픽 라이저 카드에 모두 연결되었는지 확인하십시오. 전원 문제 의 절차를 수행하십시오.

① ② ③ ④ (깜박임)	호박색	가능한 전원 공급 장치 오류가 발생했습니다.	두 전원 공급 장치 케이블이 모두 마더보드에 연결되었는지 확인하십시오.
------------------	-----	--------------------------	---

POST 동안의 진단 표시등 코드

POST 동안에 전원 표시등은 녹색으로 켜져 진단 표시등 코드를 표시합니다.

표시등 패턴	문제 설명	권장 조치사항
① ② ③ ④	프로세서 오류가 발생했습니다.	프로세서를 다시 설치(프로세서 참조)하고 컴퓨터를 재시작하십시오.
① ② ③ ④	확장 카드 오류가 발생했습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 그래픽 카드가 아닌 카드를 분리하여 충돌이 있는지 확인한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오(카드 참조). 문제가 지속되는 경우 분리한 카드를 재설치하고 다른 카드를 분리한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 각 카드에 이 프로세스를 반복하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 자원 충돌로 인해 마지막으로 컴퓨터에서 분리된 카드의 문제를 해결하십시오(소프트웨어 및 하드웨어 비호환성 참조). 문제가 지속되면 Dell사에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	그래픽 카드 오류가 발생했습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 컴퓨터에 그래픽 카드가 있으면 카드를 분리했다가 다시 설치한 후 컴퓨터를 재시작하십시오(카드 참조). 문제가 계속 존재하면 작동하는 그래픽 카드를 설치하고 컴퓨터를 재시작하십시오. 문제가 지속되거나 컴퓨터에 내장된 그래픽 카드가 있으면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	플로피 또는 하드 드라이브 오류가 발생했습니다.	모든 전원 케이블과 데이터 케이블을 다시 연결하고 컴퓨터를 재시작하십시오.
① ② ③ ④	USB 오류가 발생했습니다.	모든 USB 장치를 다시 설치하고 케이블의 연결 상태를 확인한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.
① ② ③ ④	메모리 모듈이 감지되지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 메모리 모듈을 다시 장착하여 컴퓨터와 메모리 사이의 통신이 원활히 이루어지는지 확인하십시오(메모리 참조). 컴퓨터를 재시작하십시오. 문제가 계속 존재하는 경우 모든 메모리 모듈을 분리하고 메모리 모듈 커넥터 DIMM_1에 메모리 모듈을 하나 설치하십시오. 컴퓨터를 재시작하십시오. <p>메모리가 쌍으로 설치되지 않았기 때문에 시스템은 저하된 성능 및 오류 수정 기능 상태로 작동함을 알리는 메시지가 표시됩니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <F1> 키를 눌러 운영 체제를 부팅하십시오. Dell 진단 프로그램을 실행하십시오(Dell 진단 프로그램 참조). 메모리 모듈이 검사를 통과한 경우 컴퓨터를 종료(컴퓨터 종료 참조)하고 메모리 모듈을 분리한 다음 시작 또는 진단 검사 중 메모리 오류가 발생할 때까지 나머지 메모리 모듈에 프로세스를 반복하십시오. <p>처음 검사한 메모리 모듈에 결함이 있을 경우 나머지 모듈에 프로세스를 반복하여 나머지 모듈에 결함이 있는지 확인하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 결함이 있는 메모리 모듈을 식별하면 Dell사에 문의하여 교체하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	메모리 모듈이 감지되지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 한 개의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우, 다시 설치한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오(메모리 참조). 두 개 이상의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우, 모듈을 모두 분리하고 한 개의 모듈을 다시 설치(메모리 참조)한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 다른 모듈도 다시 설치하십시오. 오류가 있는 모듈을 찾을 때까지 계속해보거나 모든 모듈을 오류 없이 재설치하십시오. 가능하면 올바르게 작동하는 동일한 종류의 메모리를 컴퓨터에 설치하십시오(메모리 참조). 문제가 지속되면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	시스템 보드 오류가 발생했습니다.	기술 지원이 필요하면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	메모리 모듈이 감지되었지만 메모리 구성이나 호환성 오류가 존재합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 특별 메모리 모듈/메모리 커넥터 배치 요구사항이 없는지 확인하십시오(메모리 참조). 설치하려는 메모리 모듈이 컴퓨터와 호환되는지 확인하십시오(메모리 참조). 메모리 모듈을 다시 설치하고 컴퓨터를 재시작하십시오. 문제가 지속되면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	비디오 초기화 중의 정상적인 시스템 작동입니다.	화면에 표시되는 메시지가 있는지 모니터를 주의깊게 살펴보십시오.
① ② ③ ④	확장 카드 오류가 발생했습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 그래픽 카드가 아닌 카드를 분리하여 충돌이 있는지 확인한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오(카드 참조). 문제가 지속되는 경우 분리한 카드를 재설치하고 다른 카드를 분리한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 각 카드에 이 프로세스를 반복하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 자원 충돌로 인해 마지막으로 컴퓨터에서 분리된 카드의 문제를 해결하십시오(소프트웨어 및 하드웨어 비호환성 참조). 문제가 지속되면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).
① ② ③ ④	비디오 초기화 중의 정상적인 시스템 작동입니다.	화면에 표시되는 메시지가 있는지 모니터를 주의깊게 살펴보십시오.

① ② ③ ④	POST 후에 컴퓨터가 정상적인 작동 상태입니다. 주: 진단 표시들이 빠르게 깜박입니다. 컴퓨터에서 운영 체제를 정상적으로 부팅한 후에는 진단 표시들이 켜지지 않습니다.	조치할 사항 없음.
---------	--	------------

경고음 코드

모니터에 오류나 문제를 표시할 수 없는 경우 컴퓨터를 시작할 때 일련의 경고음이 발생합니다. 경고음 코드로 문제를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 한 번의 경고음이 울리고 세 번 경고음이 울린 다음 다시 한 번 더 경고음이 울리면(코드 1-3-1), 이 경고음 코드는 컴퓨터에 메모리 문제가 발생했음을 알려줍니다.

컴퓨터를 시작할 때 경고음이 발생하는 경우:

1. [진단 점검사항](#)에 경고음 코드를 적어 두십시오.
2. Dell 진단 프로그램을 실행([Dell 진단 프로그램](#) 참조)하여 심각한 문제인지 확인하십시오.
3. 기술 지원이 필요한 Dell사에 문의하십시오([Dell사에 문의하기](#) 참조).

코드	원인
1-1-2	마이크로프로세서 레지스터 오류
1-1-3	NVRAM 읽기/쓰기 오류
1-1-4	ROM BIOS 체크섬 오류
1-2-1	프로그램 가능한 간격 타이머 오류
1-2-2	DMA 초기화 오류
1-2-3	DMA 페이지 레지스터 읽기/쓰기 오류
1-3	비디오 메모리 검사 오류
1-3-1~2-4-4	메모리를 제대로 식별할 수 없거나 사용할 수 없음
1-3-2	메모리 문제
3-1-1	슬레이브 DMA 레지스터 오류
3-1-2	마스터 DMA 레지스터 오류
3-1-3	마스터 인터럽트 마스크 레지스터 오류
3-1-4	슬레이브 인터럽트 마스크 레지스터 오류
3-2-2	인터럽트 벡터 로드 중 오류
3-2-4	키보드 컨트롤러 검사 오류
3-3-1	NVRAM 전원 유실
3-3-2	잘못된 NVRAM 구성
3-3-4	비디오 메모리 검사 오류
3-4-1	화면 초기화 오류
3-4-2	화면 귀선 오류
3-4-3	비디오 ROM 검색 오류
4-2-1	타이머 신호 없음
4-2-2	시스템 종료 실패
4-2-3	게이트 A20 오류
4-2-4	보호 모드에서의 예상치 못한 인터럽트 발생
4-3-1	0FFFFh 이상의 주소에서 메모리 오류
4-3-3	타이머 칩 카운터 2 오류
4-3-4	시각 표시 클럭 중지
4-4-1	직렬 또는 병렬 포트 검사 오류
4-4-2	새도우 메모리에 코드 압축 해제 오류
4-4-3	수치 연산 보조 프로세서 검사 오류
4-4-4	캐쉬 검사 오류

오류 메시지

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

목록에 다음 메시지가 없으면 운영 체제 설명서 또는 메시지가 나타났을 때 사용하고 있던 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

<p>A filename cannot contain any of the following characters: \ / : * ? * < > — 파일 이름에 이러한 문자를 사용하지 마십시오.</p>
<p>A required .DLL file was not found — 열려고 하는 프로그램에 필수 파일이 누락되었습니다. 이 프로그램을 삭제하고 다시 설치하려면:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 시작 단추를 선택하고 제어판을 클릭한 다음 프로그램 추가/제거를 클릭하십시오.2. 제거할 프로그램을 선택하십시오.3. 프로그램 변경/제거 아이콘을 클릭하십시오.4. 설치 지침은 프로그램 설명서를 참조하십시오.
<p>Alert! CPU Fan Not Detected — 냉각 팬과 공기 흐름판이 올바르게 설치되어 작동 중인지 확인하십시오.</p>
<p>Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support — Dell사에 문의하고 점검사항 코드(nnnn)를 지원 기술자에게 보고하십시오(Dell사에 문의하기 참조).</p>
<p>Alert! Previous Fan Failures —</p> <p>Alert! Previous Processor Thermal Failure —</p> <p>Alert! Previous Shutdown Due to Thermal Event —</p> <p>환풍구를 막는 장애물이 없는지 그리고 모든 팬이 올바르게 설치되어 작동 중인지 확인하십시오. 또한, 프로세서 방열판 조립품이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.</p>
<p>Alert! Previous Reboot Was Due to Voltage Regulator Failure — 도움이 필요하면 Dell사에 문의하십시오(Dell사에 문의하기 참조).</p>
<p>Alert! System Battery Voltage is Low — 전지를 교체하십시오(전지 참조).</p>
<p>Alert! Unable to Initialize all Installed Memory —</p> <p>Alert! Uncorrectable Memory Error Previously Detected in DIMM_X/Y —</p> <p>메모리 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Attachment failed to respond — 드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Bad command or file name — 명령을 올바르게 입력했는지, 정확한 위치에 띄어쓰기를 했는지, 올바른 경로명을 입력했는지 확인하십시오.</p>
<p>Bad error-correction code (ECC) on disk read — 드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Controller has failed — 드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Data error — 드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Decreasing available memory — 장금 및 소프트웨어 문제를 참조하십시오.</p>

<p>Diskette drive 0 seek failure — 드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Diskette read failure — 드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Diskette subsystem reset failed — Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. Dell 진단 프로그램을 참조하십시오.</p>
<p>Diskette write protected — 쓰기 방지 노치를 열람 위치로 미십시오.</p>
<p>Drive not ready — 드라이브에 플로피 디스크를 넣으십시오.</p>
<p>Gate A20 failure — 잠금 및 소프트웨어 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Hard-disk configuration error —</p> <p>Hard-disk controller failure —</p> <p>Hard-disk drive failure —</p> <p>Hard-disk drive failure —</p> <p>드라이브 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Insert bootable media — 부팅 가능한 플로피 디스크, CD 또는 다른 매체를 삽입하십시오.</p>
<p>Invalid configuration information - please run SETUP program — 시스템 설치 프로그램을 시작(시스템 설치 프로그램 참조)하고 컴퓨터 구성 정보를 수정하십시오.</p>
<p>Keyboard failure — 키보드 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Memory address line failure at address, read value expecting value — 메모리 문제를 참조하십시오.</p>
<p>Memory allocation error —</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 컴퓨터를 끄고 30초 정도 기다린 다음 컴퓨터를 다시 켜십시오. 2. 프로그램을 다시 실행하십시오. 3. 오류 메시지가 다시 나타나면 소프트웨어 설명서를 추가 문제 해결 방법으로 참조하여 문제를 해결하십시오.
<p>Memory data line failure at address, read value expecting value —</p> <p>Memory double word logic failure at address, read value expecting value —</p> <p>Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value —</p> <p>Memory write/read failure at address, read value expecting value —</p> <p>Memory size in CMOS invalid —</p> <p>메모리 문제를 참조하십시오.</p>
<p>No boot device available —</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 플로피 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브에 부팅 가능한 플로피 디스크를 넣었는지 확인하십시오. 1. 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우 케이블이 연결되어 있고 드라이브가 설치되어 있는지, 올바르게 장착했는지, 부팅 장치로 분할되어 있는지 확인하십시오. 1. 시스템 설치 프로그램을 시작하여 부팅 순서 내용이 올바른지 확인하십시오(시스템 설치 프로그램 참조).

No boot sector on hard-disk drive — 시스템 설치 프로그램을 시작하여 하드 드라이브에 대한 컴퓨터 구성 정보가 올바른지 확인하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조).

시스템 설치 프로그램의 정보가 올바른데도 메시지가 계속 나타난다면 운영 체제 설명서의 재설치 정보를 참조하십시오.

No timer tick interrupt — Dell 진단 프로그램을 실행하십시오([Dell 진단 프로그램](#) 참조).

Non-system disk or disk error — 플로피 디스크를 부팅 운영 체제가 있는 디스크로 교체하거나 드라이브 A에서 플로피 디스크를 분리하고 컴퓨터를 재시작하십시오.

Not a boot diskette — 부팅 가능한 매체를 삽입하고 컴퓨터를 재시작하십시오.

Not enough memory or resources. Close some programs and try again — 모든 창을 닫고 사용할 프로그램만 여십시오. 간혹 컴퓨터의 자원을 복구하기 위해 컴퓨터를 재시작해야 하는 경우도 있습니다. 이런 경우 먼저 사용할 프로그램을 실행하십시오.

Operating system not found — Dell사에 문의하십시오([Dell사에 문의하기](#) 참조).

Please Connect USB Keyboard/Mouse to USB Ports on the Back of the Computer — 컴퓨터를 끄고 USB 키보드 및/또는 마우스를 컴퓨터 후면의 USB 커넥터에 연결한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

Plug and Play Configuration Error —

1. 컴퓨터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 코드를 뽑은 후 카드 하나만 제외하고 다른 카드를 모두 분리하십시오.
2. 컴퓨터 코드를 찾고 재부팅하십시오.
3. 메시지가 다시 나타나면 설치된 카드가 오작동할 수 있습니다. 메시지가 다시 나타나지 않으면 컴퓨터를 끄고 다른 카드 중 하나를 다시 삽입하십시오.
4. 오작동하는 카드가 확인될 때까지 이 프로세스를 반복하십시오.

Read fault —

Requested sector not found —

Reset failed —

[드라이브 문제](#)를 참조하십시오.

Sector not found —

- 1 Windows 오류 정경 유틸리티를 실행하여 플로피 디스크나 하드 드라이브의 파일 구조를 점검하십시오. 자세한 지시사항은 Windows 도움말을 참조하십시오.
- 1 많은 섹터에 결함이 있으면 데이터를 백업하고(가능한 경우) 플로피 디스크나 하드 드라이브를 다시 포맷하십시오.

Seek error — [드라이브 문제](#)를 참조하십시오.

Shutdown failure — Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

Time-of-day clock stopped —

Time-of-day not set —

시스템 설치 프로그램을 시작하고 날짜 및 시간을 수정하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조). 문제가 지속되면 전지를 교체하십시오([전지](#) 참조).

Timer chip counter 2 failed — Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

Unexpected interrupt in protected mode — Dell 진단 프로그램을 실행하십시오([Dell 진단 프로그램](#) 참조).

WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the IDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell —

즉시 사용할 수 있는 교체용 드라이브가 없고 드라이브가 부팅 전용 드라이브가 아닌 경우 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 해당 드라이브 설정을 **None**으로 변경하십시오. 컴퓨터에서 드라이브를 분리하십시오.

Write fault —

Write fault on selected drive —

[드라이브 문제](#)를 참조하십시오.

<drive letter>:\ is not accessible. The device is not ready — 플로피 드라이브에서 디스크를 읽을 수 없습니다. 드라이브에 플로피 디스크를 삽입하고 다시 시도하십시오.

Dell 진단 프로그램

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

Dell 진단 프로그램 사용 시기

컴퓨터에 문제가 생긴 경우, 기술 지원에 대해 Dell사에 문의하기 전에 [잠금 및 소프트웨어 문제](#)의 점검을 수행하고 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오.

작업을 시작하기 전에 본 설치 과정을 인쇄하는 것이 좋습니다.

 **주의사항:** Dell 진단 프로그램은 Dell™ 컴퓨터에서만 작동합니다.

 **주:** Drivers and Utilities CD는 선택 사항이므로 컴퓨터에 제공되지 않을 수 있습니다.

시스템 설치 프로그램을 실행([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 컴퓨터의 구성 정보를 재검토한 다음 검사할 장치가 시스템 설치 프로그램에 표시되고 활성화되어 있는지 확인하십시오.

하드 드라이브 또는 Drivers and Utilities CD([ResourceCD](#)라고도 함)에서 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오

하드 드라이브에서 Dell 진단 프로그램 실행

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누르십시오.

 **주:** 진단 유틸리티 파티션을 찾을 수 없다는 메시지가 나타나면, Drivers and Utilities CD에서 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Drivers and Utilities CD에서 Dell 진단 프로그램을 시작](#)을 참조하십시오.

시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 종료([컴퓨터 종료](#) 참조)하고 다시 시도하십시오.

3. 부팅 장치 목록이 표시되면 **Boot to Utility Partition**을 선택하고 <Enter> 키를 누르십시오.
4. Dell 진단 프로그램 **Main Menu**가 나타([Dell 진단 프로그램 기본 메뉴](#) 참조)하면 실행할 경사를 선택하십시오.

Drivers and Utilities CD에서 Dell 진단 프로그램 시작

1. Drivers and Utilities CD를 넣으십시오.
2. 컴퓨터를 종료하고 재시작하십시오.

DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누르십시오.

시간이 초과되어 Windows 로고가 나타나면 Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다리십시오. 컴퓨터를 종료했다가 다시 시작해 보십시오.

 **주:** 다음의 단계를 사용하면 부팅 순서가 한 번만 변경됩니다. 다음 부팅 시 시스템 설치 프로그램에서 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다.

3. 부팅 장치 목록이 표시되면 **Onboard or USB CD-ROM Drive**를 선택하고 <Enter> 키를 누르십시오.

4. 나타나는 메뉴에서 **Boot from CD-ROM** 옵션을 선택하고 <Enter> 키를 누르십시오.
5. 1을 입력하여 메뉴를 시작하고 <Enter> 키를 눌러 계속하십시오.
6. 번호가 지정된 목록에서 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics**를 선택하십시오. 목록에 여러 버전이 표시되면 자신의 컴퓨터에 해당하는 버전을 선택하십시오.
7. Dell 진단 프로그램 **Main Menu**가 나타나면 실행할 검사를 선택하십시오.

Dell 진단 프로그램 기본 메뉴

1. Dell 진단 프로그램이 로드되고 **Main Menu** 화면이 나타나면 원하는 옵션 단추를 클릭하십시오.

옵션	기능
Express Test	장치를 빠르게 검사합니다. 이 검사는 일반적으로 10~20분 소요되며 사용자가 개입하지 않아도 됩니다. 문제를 신속하게 추적하려면 먼저 Express Test 를 실행하십시오.
Extended Test	장치를 철저히 검사합니다. 이 검사는 일반적으로 1시간 이상 소요되며 사용자는 정기적으로 질문에 응답해야 합니다.
Custom Test	특정 장치를 검사합니다. 실행할 검사를 사용자가 지정할 수 있습니다.
Symptom Tree	가장 일반적으로 발생하는 증상을 나열하며 문제의 증상에 따라 검사를 선택할 수 있습니다.

2. 검사 도중 문제가 발견되면 오류 코드와 문제 설명이 메시지와 함께 표시됩니다. 오류 코드와 문제 설명을 기록해 두고 화면의 지시사항을 따르십시오.

오류 상태를 해결할 수 없는 경우 Dell사에 문의하십시오.



주: 컴퓨터의 서비스 태그는 각 검사 화면 상단에 표시됩니다. Dell사에 문의할 경우 기술 지원부에서 서비스 태그를 알려달라고 요청할 것입니다.

3. **Custom Test** 또는 **Symptom Tree** 옵션에서 검사를 실행할 경우 다음 표에서 설명하는 적용 가능한 탭을 클릭하여 추가 정보를 얻으십시오.

탭	기능
결과	검사 결과 및 발견된 모든 오류 상태를 표시합니다.
오류	발견된 오류 상태, 오류 코드 및 문제 설명을 표시합니다.
도움말	검사를 설명하고 검사 실행에 필요한 요구사항을 표시할 수 있습니다.
구성	선택한 장치에 대한 하드웨어 구성을 표시합니다. Dell 진단 프로그램은 시스템 설치 프로그램, 메모리 및 각종 내부 검사를 통해 구성 정보를 수집하고 이를 화면의 왼쪽 창에 있는 장치 목록에 표시합니다. 장치 목록에는 컴퓨터에 설치된 일부 구성요소나 컴퓨터에 장착된 일부 장치의 이름이 표시되지 않을 수 있습니다.
매개 변수	검사 설정을 변경하여 검사를 사용자 정의할 수 있습니다.

4. **Drivers and Utilities** CD에서 Dell 진단 프로그램을 실행하고 있는 경우, 검사가 완료되면 CD를 꺼내십시오.
5. 검사 화면을 닫고 **Main Menu** 화면으로 돌리십시오. Dell 진단 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재시작하려면, **Main Menu** 화면을 닫으십시오.

드라이버

드라이버란?

드라이버는 프린터, 마우스 또는 키보드와 같은 장치를 제어하는 프로그램입니다. 모든 장치에는 드라이버 프로그램이 필요합니다.

드라이버는 장치와 해당 장치를 사용하는 임의의 프로그램 간에 해석기 역할을 수행합니다. 각 장치에는 해당 장치의 드라이버만 인식하는 고유한 특수 명령 세트가 있습니다.

Dell사는 필요한 드라이버를 설치하여 제공합니다. 추가로 설치하거나 구성하지 않아도 됩니다.



주의사항: **Drivers and Utilities** CD에는 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 운영 체제용 드라이버가 포함되어 있을 수 있습니다. 설치하려는 소프트웨어가 해당 운영 체제에 맞는 것인지 확인하십시오.



주: **Drivers and Utilities** CD는 선택 사항이므로 모든 컴퓨터에 제공되지 않을 수 있습니다.

키보드 드라이버와 같은 많은 드라이버는 Microsoft® Windows® 운영 체제에서 제공됩니다. 다음과 같은 경우에 드라이버를 설치해야 합니다.

- 1 운영 체제 업그레이드

- 1 운영 체제 재설치
- 1 새 장치 연결 또는 설치

드라이버 확인

장치에 이상이 있는 경우, 장치가 문제의 원인인지 확인한 다음, 필요한 경우 드라이버를 업데이트하십시오.

Windows XP

1. **시작** 단추를 클릭한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **종류 선택**에서 **성능 및 유지 관리**를 클릭하십시오.
3. **시스템**을 클릭하십시오.
4. **시스템 등록 정보** 창에서 **하드웨어** 탭을 클릭하십시오.
5. **장치 관리자**를 클릭하십시오.
6. 목록을 밑으로 스크롤하여 장치 아이콘에 느낌표(황색 [!]) 기호가 있는지 확인하십시오.
장치 이름 옆에 느낌표가 있으면 드라이버를 재설치하거나 새 드라이버를 설치해야 합니다([드라이버 및 유틸리티 재설치](#) 참조).

드라이버 및 유틸리티 재설치

 **주의사항:** Dell 지원 웹 사이트(support.dell.com) 및 **Drivers and Utilities** CD에는 Dell™ 컴퓨터에 해당하는 승인된 드라이버가 제공됩니다. 다른 제조업체의 드라이버를 설치하면 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.

 **주:** **Drivers and Utilities** CD는 선택 사양이므로 모든 컴퓨터에 제공되지 않을 수 있습니다.

Windows XP 장치 드라이버 롤백 사용

드라이버를 설치 또는 업데이트한 다음에 문제가 발생할 경우 Windows XP 장치 드라이버 롤백을 사용하여 드라이버를 이전에 설치한 버전으로 교체하십시오.

1. **시작** 단추를 클릭한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **종류 선택**에서 **성능 및 유지 관리**를 클릭하십시오.
3. **시스템**을 클릭하십시오.
4. **시스템 등록 정보** 창에서 **하드웨어** 탭을 클릭하십시오.
5. **장치 관리자**를 클릭하십시오.
6. 새 드라이버가 설치된 장치를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **등록 정보**를 선택하십시오.
7. **드라이버** 탭을 클릭하십시오.
8. **드라이버 롤백**을 클릭하십시오.

장치 드라이버 롤백 기능을 사용해도 문제가 해결되지 않으면 시스템 복원을 사용하여 컴퓨터를 새 드라이버를 설치하기 이전의 작동 상태로 복원하십시오([운영 체제 복원](#) 참조).

Drivers and Utilities CD 사용

장치 드라이버 롤백 또는 시스템 복원을 사용([운영 체제 복원](#) 참조)해도 문제가 해결되지 않는 경우에는 **Drivers and Utilities** CD(**Resource CD라고도 함**)로 드라이버를 다시 설치하십시오.

 **주:** **Drivers and Utilities** CD는 선택 사양이므로 모든 컴퓨터에 제공되지 않을 수 있습니다.

수동으로 드라이버 재설치

1. 이전 항목의 설명대로 드라이버 파일을 하드 드라이브에 압축 해제한 다음 **시작** 단추를 클릭하고 **내 컴퓨터**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.

2. **등록 정보**를 클릭하십시오.
3. **하드웨어** 탭을 선택하고 **장치 관리자**를 클릭하십시오.
4. 드라이버를 설치하고자 하는 장치의 유형을 더블 클릭하십시오.
5. 설치하려는 드라이버에 해당하는 장치 이름을 더블 클릭하십시오.
6. **드라이버** 탭을 클릭한 다음 **드라이버 업데이트**를 클릭하십시오.
7. **목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
8. **찾아보기**를 클릭하고 이전의 드라이버 파일들을 복사한 위치로 이동하십시오.
9. 해당 드라이버의 이름이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
10. **마침**을 클릭한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

운영 체제 복원

다음과 같은 방법으로 운영 체제를 복원할 수 있습니다.

1. Microsoft® Windows® XP 시스템 복원은 데이터 파일에 영향주지 않고 컴퓨터를 이전 작동 상태로 복원합니다. 시스템 복원을 운영 체제 복원 및 데이터 파일을 보존하는 첫 번째 해결 방법으로 사용하십시오.
1. 컴퓨터와 함께 제공된 **운영 체제** CD를 받은 경우, 이 CD를 사용하여 운영 체제를 복원할 수 있습니다. 그러나 **운영 체제** CD도 하드 드라이브의 모든 데이터를 삭제합니다. 시스템 복원이 운영 체제 문제를 해결하지 못할 경우에만 CD를 사용하십시오.

Microsoft Windows XP 시스템 복원 사용

Microsoft Windows XP 운영 체제에서 제공하는 시스템 복원 기능은 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어 또는 기타 시스템 설정값이 원하지 않는 값으로 변경된 경우, 이전 상태로 복원할 수 있는 기능입니다. 시스템 복원 기능을 사용하는 데 대한 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.

- ➡ **주의사항:** 데이터 파일을 정기적으로 백업해 두십시오. 시스템 복원 기능은 데이터 파일을 감시하거나 복구하지 않습니다.
- 🔍 **주:** 이 설명서의 절차는 Windows 기본 보기를 기준으로 설명하기 때문에 Dell™ 컴퓨터를 Windows 클래식 보기로 설정한 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.

복원 지점 작성

1. **시작** 단추를 클릭하고 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오.
2. **시스템 복원** 작업을 클릭하십시오.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

이전 작동 상태로 컴퓨터 복원

- ➡ **주의사항:** 컴퓨터를 이전 작동 상태로 복원하기 전에 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫고 실행중인 모든 프로그램을 종료하십시오. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오.

1. **시작** 단추를 클릭하고 **모든 프로그램**→ **보조 프로그램**→ **시스템 도구**로 차례로 이동한 다음 **시스템 복원**을 클릭하십시오.
2. **내 컴퓨터를 이전 시간으로 복원**이 선택되어 있는지 확인하고 **다음**을 클릭하십시오.
3. 컴퓨터를 복원할 달력 날짜를 클릭하십시오.

복원 지점 선택 화면에는 복원 지점을 확인하고 선택할 수 있는 달력이 제공됩니다. 사용 가능한 복원 지점이 있는 달력 날짜는 모두 굵은체로 표시됩니다.

4. 복원 지점을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
달력 날짜에 한 개의 복원 지점만 있는 경우에는 복원 지점이 자동으로 선택됩니다. 두 개 이상의 복원 지점을 사용할 수 있는 경우에는 원하는 복원 지점을 클릭하십시오.
5. **다음**을 클릭하십시오.

시스템 복원으로 데이터를 모두 수집하면 컴퓨터가 자동으로 재시작되고 **복원 완료** 화면이 나타납니다.

6. 컴퓨터가 재시작되면 **확인**을 클릭하십시오.

복원 지점을 변경하려면 다른 복원 지점을 사용하여 단계를 반복 수행하거나 복원 실행을 취소할 수 있습니다.

마지막 시스템 복원 실행 취소

 **주의사항:** 마지막 시스템 복원 실행을 취소하기 전에 열려있는 모든 파일을 저장한 후 닫고 실행중인 모든 프로그램을 종료하십시오. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오.

1. **시작** 단추를 클릭하고 **모든 프로그램**→ **보조 프로그램**→ **시스템 도구**로 차례로 이동한 다음 **시스템 복원**을 클릭하십시오.
2. **마지막 복원 실행 취소**를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.

시스템 복원 활성화

Windows XP 재설치 시 하드 디스크 여유 공간이 200MB 이하인 경우에는 시스템 복원 기능은 자동으로 비활성화됩니다. 시스템 복원 기능의 활성 여부를 확인하려면 다음과 같이 하십시오.

1. **시작** 단추를 선택한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **성능 및 유지 관리**를 클릭하십시오.
3. **시스템**을 클릭하십시오.
4. **시스템 복원** 탭을 클릭하십시오.
5. **시스템 복원 끄기**가 선택되어 있지 않도록 확인하십시오.

Symantec에서 제공한 Dell PC 복원 사용

 **주의사항:** Dell PC 복원을 사용하면 하드 드라이브 상의 모든 데이터를 영구적으로 삭제하며 컴퓨터 수령 후 설치한 임의의 응용프로그램 및 드라이버를 제거합니다. 가능한 경우, PC 복원을 사용하기 전에 데이터를 백업하십시오. PC 복원은 시스템 복원이 운영 체제 문제를 해결하지 못할 경우에만 사용하십시오.

 **주:** Symantec에서 제공한 Dell PC 복원은 일부 국가 또는 일부 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Symantec에서 제공한 Dell PC 복원은 운영 체제를 복원하는 최후의 수단으로 사용하십시오. PC 복원은 하드 드라이브를 컴퓨터를 구입한 시점의 작동 상태로 복원합니다. 컴퓨터를 받은 후에 추가한 모든 프로그램 또는 파일(데이터 파일 포함)은 하드 드라이브에서 영구적으로 삭제됩니다. 데이터 파일은 문서, 스프레드시트, 전자 우편 메시지, 디지털 사진, 음악 파일 등을 포함합니다. 가능하면 PC 복원을 사용하기 전에 모든 데이터를 백업하십시오.

PC 복원을 사용하려면:

1. 컴퓨터를 켜십시오.
부팅 프로세스 동안에 **www.dell.com**과 함께 검색 막대가 화면 상단에 나타납니다.
2. 검색 막대가 나타나면 즉시 <Ctrl><F11> 키를 누르십시오.
<Ctrl><F11> 키를 제때에 누르지 않은 경우, 컴퓨터가 시작을 완성한 다음 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

 **주의사항:** PC 복원을 계속하지 않으려는 경우, 다음 절차에서 **재부팅**을 클릭하십시오.

3. 다음 화면이 나타나면, **복원**을 클릭하십시오.
4. 다음 화면에서 **확인**을 클릭하십시오.
복원 과정을 완성하는 데 대략 6~10분이 소요됩니다.
5. 프롬프트가 나타나면 **마침**을 클릭하여 컴퓨터를 재부팅하십시오.

 **주:** 수동으로 컴퓨터를 종료하지 마십시오. **마침**을 클릭하여 컴퓨터가 완전히 재부팅하게 하십시오.

6. 프롬프트가 나타나면 **예**를 클릭하십시오.

컴퓨터가 재시작됩니다. 컴퓨터는 원래의 작동 상태로 복구하게 되므로, 최종 사용자 라이선스 계약과 같은 화면들은 컴퓨터가 켜졌을 때 처음 나타난 경우와 동일합니다.

7. **다음**을 클릭하십시오.

시스템 복원 화면이 나타나고 컴퓨터가 재시작됩니다.

8. 컴퓨터가 재시작되면 **확인**을 클릭하십시오.

Dell PC 복원 제거

- ➡ **주의사항:** 하드 드라이브에서 Dell PC 복원을 제거하면 PC 복원 유틸리티를 컴퓨터에서 영구적으로 삭제합니다. Dell PC 복원을 제거한 후 복원을 사용하여 해당 컴퓨터의 운영 체제를 복원할 수 없습니다.

Symantec에서 제공한 Dell PC 복원은 하드 드라이브를 컴퓨터를 구입한 시점의 작동 상태로 복원합니다. 추가 하드 드라이브 공간을 얻기 위한 경우에도 컴퓨터에서 PC 복원을 제거하지 않는 것이 좋습니다. 하드 드라이브에서 PC 복원을 제거한 경우 다시 불러올 수 없으며 PC 복원을 사용하여 컴퓨터의 운영 체제를 원래 상태로 복원할 수 없습니다.

1. 로컬 관리자로 컴퓨터에 로그인하십시오.
2. Windows 탐색기에서, `c:\dell\utilities\DSR`로 이동하십시오.
3. 파일 이름 **DSRIRRemv2.exe**를 더블 클릭하십시오.

 **주:** 로컬 관리자로 로그인하지 않은 경우, 관리자로 로그인해야 한다는 메시지가 표시됩니다. **끝내기**를 클릭한 다음 로컬 관리자로 로그인하십시오.

 **주:** PC 복원에 사용되는 파티션이 컴퓨터 하드 드라이브에 존재하지 않는 경우, 파티션을 찾을 수 없음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. **끝내기**를 클릭하십시오. 삭제할 파티션이 없습니다.

4. 하드 드라이브의 PC 복원 파티션을 제거하려면 **확인**을 클릭하십시오.
5. 확인 메시지가 나타나면 **예**를 클릭하십시오.
PC 복원 파티션이 삭제되며 사용 가능한 새 디스크 공간이 하드 드라이브의 자유 할당 공간에 추가됩니다.
6. Windows 탐색기에서 **로컬 디스크 C:**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **속성**을 클릭하여 사용 가능한 추가 디스크 공간이 **자유 공간**에 증가된 수치와 같은지 확인하십시오.
7. **완료**를 클릭하여 **PC 복원 제거** 창을 닫으십시오.
8. 컴퓨터를 재시작하십시오.

운영 체제 CD 사용

시작하기 전에

새로 설치한 드라이버로 인해 발생한 문제를 해결하기 위해 Windows XP 운영 체제를 재설치하려는 경우, 먼저 Windows XP 장치 드라이버 롤백 기능을 사용해 보십시오. [Windows XP 장치 드라이버 롤백 사용](#)을 참조하십시오. 장치 드라이버 롤백 기능을 사용해도 문제가 해결되지 않으면 시스템 복원 기능을 사용하여 운영 체제를 새 장치 드라이버를 설치하기 이전의 작동 상태로 복원할 수 있습니다. [Microsoft Windows XP 시스템 복원 사용](#)을 참조하십시오.

- ➡ **주의사항:** 설치를 시작하기 전에 주 하드 디스크 드라이브에 모든 데이터 파일을 백업하십시오. 일반적으로 주 하드 드라이브는 컴퓨터가 처음 감지하는 드라이브로 구성되어 있습니다.

Windows XP를 재설치하려면 다음과 같은 CD가 필요합니다.

1. Dell™ **운영 체제** CD
1. Dell **Drivers and Utilities** CD

 **주:** **Drivers and Utilities** CD에는 컴퓨터를 조립하는 동안 설치된 드라이버가 포함되어 있습니다. **Drivers and Utilities** CD를 사용하여 필요한 드라이버(컴퓨터에 RAID 컨트롤러가 설치된 경우에 필요한 드라이브 등)를 로드하십시오.

Windows XP 재설치

재설치 절차를 완료하는 데 1~2시간이 소요됩니다. 운영 체제를 재설치한 후 장치 드라이버, 바이러스 방지 프로그램 및 기타 프로그램도 재설치해야 합니다.

- ➡ **주의사항:** **운영 체제** CD에는 Windows XP를 재설치하는 데 필요한 옵션이 포함되어 있습니다. 이러한 옵션은 설치한 파일을 덮어쓰기 때문에 하드 드라이브에 설치되어 있는 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 Dell 기술 지원부에서 지시한 경우 외에는 Windows XP를 재설치하지 마십시오.

1. 열려 있는 모든 파일을 저장한 후 닫고 실행 중인 모든 프로그램을 종료하십시오.

2. **운영 체제** CD를 넣으십시오. Windows XP 설치 메시지가 나타나면 **끝내기**를 클릭하십시오.

3. 컴퓨터를 재시작하십시오.

4. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누르십시오.

운영 체제 로고가 나타날 경우 Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 후 컴퓨터를 종료한 다음 다시 시도하십시오.

5. 화면의 지시사항에 따라 설치를 완료하십시오.

소프트웨어 및 하드웨어 비호환성

운영 체제를 설치하는 동안 장치가 검색되지 않거나 검색되었지만 잘못 구성된 경우 하드웨어 문제 해결사를 사용하여 비호환성 문제를 해결할 수 있습니다.

하드웨어 문제 해결사를 시작하려면:

1. **시작** 단추를 클릭하고 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오.

2. **검색** 필드에 하드웨어 문제 해결사를 입력한 다음, 화살표를 클릭하여 검색을 시작하십시오.

3. **검색 결과** 목록에서 **하드웨어 문제 해결사**를 클릭하십시오.

4. **하드웨어 문제 해결사** 목록에서 **컴퓨터의 하드웨어 충돌을 해결해야 합니다**를 선택하고, **다음**을 클릭하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

문제 해결

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [문제 해결 정보](#)
- [전지 문제](#)
- [카드 문제](#)
- [카드 팬 문제](#)
- [드라이브 문제](#)
- [전지 우편, 모뎀 및 인터넷 문제](#)
- [IEEE 1394 장치 문제](#)
- [키보드 문제](#)
- [잠금 및 소프트웨어 문제](#)
- [메체 카드 판독기 문제](#)
- [메모리 문제](#)
- [마우스 문제](#)
- [네트워크 문제](#)
- [전원 문제](#)
- [프린터 문제](#)
- [직렬 또는 병렬 장치 문제](#)
- [사운드 및 스피커 문제](#)
- [비디오 및 모니터 문제](#)

문제 해결 정보

컴퓨터 문제를 해결할 때 다음 추가 정보를 따르십시오.

- 1 문제가 시작되기 전에 부품을 추가 또는 분리한 경우 설치 과정을 검토하고 부품이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 1 주변 장치가 작동하지 않는 경우 장치가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- 1 화면에 오류 메시지가 나타나면 정확한 메시지를 적어두십시오. 이 메시지는 기술 지원자가 문제를 진단하고 수정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 1 프로그램에서 오류 메시지가 발생하면 프로그램 설명서를 참조하십시오.

전지 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

- ⚠ **주의:** 새 전지를 올바르게 설치하지 않으면 전지가 파열될 위험이 있습니다. 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 종류의 전지로만 교체하십시오. 사용한 전지는 제조업체의 지시사항에 따라 폐기하십시오.
- ⚠ **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

전지 교체 — 컴퓨터를 켜 후에 시간과 날짜를 반복해서 재설정해야 하거나 컴퓨터를 시작하는 동안 시간이나 날짜가 올바르지 않은 경우 전지를 교체하십시오([전지 참조](#)). 전지가 여전히 올바르게 작동하면 Dell사에 문의하십시오([Dell사에 문의하기](#) 참조).

카드 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

- ⚠ **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.
- ⚠ **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.
- 🔍 **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

카드 장착 상태 및 케이블 연결 상태 점검 —

- 1 컴퓨터와 장치를 끄고 전원 콘센트에서 분리한 다음 10~20초 정도 기다린 후 컴퓨터 덮개를 여십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
- 2 각 카드가 커넥터에 제대로 장착되었는지 확인하십시오. 느슨한 카드는 다시 장착하십시오.
- 3 모든 케이블이 카드의 해당 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오. 느슨해 보이는 케이블이 있으면 다시 연결하십시오.

카드의 특정 커넥터에 어떤 케이블을 연결해야 하는지에 대한 자세한 내용은 카드 설명서를 참조하십시오.

- 4 컴퓨터 덮개를 닫고([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조) 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 재연결한 다음 전원을 켜십시오.

그래픽 카드 검사 —

1. 컴퓨터와 장치를 끄고 전원 콘센트에서 분리한 다음 10~20초 정도 기다린 후 컴퓨터 덮개를 여십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
2. 그래픽 카드를 제외한 모든 카드를 분리하십시오. [카드](#)를 참조하십시오.

주 하드 드라이브가 시스템 보드 IDE 커넥터가 아닌 드라이브 컨트롤러 카드에 연결되어 있는 경우 컴퓨터에 설치된 드라이브 컨트롤러 카드는 그대로 두십시오.

3. 컴퓨터 덮개를 닫고([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조) 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 재연결한 다음 전원을 켜십시오.
4. Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

카드 검사 —

1. 컴퓨터와 장치를 끄고 전원 콘센트에서 분리한 다음 10~20초 정도 기다린 후 컴퓨터 덮개를 여십시오([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
2. 이전에 분리한 카드 중 하나를 다시 설치하십시오. [카드](#)를 참조하십시오.
3. 컴퓨터 덮개를 닫고([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조) 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 재연결한 다음 전원을 켜십시오.
4. Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

검사 도중 오류가 발생되면 방금 재설치한 카드가 불량이므로 교체해야 합니다.

5. 모든 카드를 재설치할 때까지 이 과정을 반복하십시오.

카드 팬 문제

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

🔍 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

케이블 연결 상태 점검 — 카드 팬 케이블이 시스템 보드의 카드 팬 커넥터에 단단히 고정되었는지 확인하십시오([시스템 보드 구성요소](#) 참조).

드라이브 문제

⚠ 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

🔍 주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

Microsoft® Windows®가 드라이브를 인식하지 **확인 — 시작** 단추를 클릭한 다음 **내 컴퓨터**를 클릭하십시오. 플로피, CD 또는 DVD 드라이브가 나열되어 있지 않으면 바이러스 방지 소프트웨어로 전체 검사를 수행하여 바이러스를 확인하고 제거하십시오. 때때로 바이러스로 인해 Windows가 드라이브를 인식하지 못할 수 있습니다.

드라이브 검사 —

- 1 다른 플로피 디스크, CD 또는 DVD를 넣어 기존의 디스크에 결함이 있는지 확인하십시오.
- 1 부팅 플로피 디스크를 넣고 컴퓨터를 재부팅하십시오.

드라이브 또는 디스크 청소 — 컴퓨터 청소를 참조하십시오.

케이블 연결 상태 점검

소프트웨어 및 하드웨어 충돌 점검 — 소프트웨어 및 하드웨어 비호환성을 참조하십시오

Dell 진단 프로그램 실행 — Dell 진단 프로그램을 참조하십시오.

CD 및 DVD 드라이브 문제

-  **주:** 고속 CD 또는 DVD 드라이브 진동은 정상이며 소음을 일으킬 수 있지만 이것이 드라이브나 CD 또는 DVD의 결함을 나타내는 것은 아닙니다.
-  **주:** 전 세계 파일의 형식은 각기 다르기 때문에 모든 DVD 드라이브에서 모든 DVD 타이틀을 실행할 수 있는 것은 아닙니다.

Windows 볼륨 제어 조정 —

- 1 화면 우측 하단에 있는 스피커 아이콘을 클릭하십시오.
- 1 슬라이드 바를 클릭하고 위로 올려 볼륨을 꺼십시오.
- 1 선택 표시된 상자를 클릭하여 사운드가 음소거 상태가 아닌지 확인하십시오.

스피커 및 서브우퍼 검사 — [사운드 및 스피커 문제](#)를 참조하십시오.

CD/DVD-RW 드라이브의 기록 문제

다른 프로그램 닫기 — CD/DVD-RW 드라이브에 기록할 때 데이터를 일정하게 받아야 합니다. 데이터를 받다가 끊기면 오류가 발생합니다. CD/DVD-RW에 기록하기 전에 모든 프로그램을 닫으십시오.

CD/DVD-RW 디스크에 기록하기 전에 Windows의 대기 모드 끄기 — 자세한 내용은 [전원 관리](#)를 참조하십시오.

하드 드라이브 문제

디스크 검사 실행 —

- 1 시작 단추를 클릭한 다음 **내 컴퓨터**를 클릭하십시오.
- 2 **로컬 디스크 C:**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.
- 3 **속성**을 클릭하십시오.
- 4 **도구** 탭을 클릭하십시오.
- 5 **오류 검사**에서 **지금 검사**를 클릭하십시오.
- 6 **볼륨 섹터 검사 및 복구 시도**를 클릭하십시오.
- 7 **시작**을 클릭하십시오.

전자 우편, 모뎀 및 인터넷 문제

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

 **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

 **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 용의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 용에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

 **주:** 모뎀은 아날로그 전화 벽 적에만 연결하십시오. 모뎀이 디지털 전화 네트워크에 연결되어 있는 동안에는 모뎀이 작동하지 않습니다.

Microsoft Outlook® Express 보안 설정 점검 — 전자 우편 첨부 파일을 열 수 없으면:

- 1 Outlook Express에서 **도구**를 클릭하고 **옵션**을 클릭한 다음 **보안**을 클릭하십시오.
- 2 **첨부 파일을 열 수 없음**을 클릭하여 확인 표시를 지우십시오.

전화선 연결 상태 점검 —

전화 적 점검 —

모뎀을 전화 벽 적에 직접 연결 —

다른 전화선 사용 —

- 1 전화선이 모뎀의 잭에 연결되었는지 확인하십시오. (잭에는 녹색 레이블 또는 레이블 옆에 커넥터 모양의 아이콘이 있습니다.)
- 1 전화선 커넥터를 모뎀에 삽입할 때 딸깍 소리가 나도록 하십시오.
- 1 전화선을 모뎀에서 분리하여 전화기에 연결하십시오. 발신음을 들으십시오.
- 1 자동 응답기 또는 팩스, 서지 방지기 또는 회선 분할기와 같이 회선을 공유하는 다른 전화 장치가 있으면 이들 장치를 무시하고 전화기를 사용하여 모뎀을 직접 전화 벽면 잭에 연결하십시오. 3m(10ft) 이상인 회선을 사용하는 경우 더 짧은 회선으로 시도해 보십시오.

모뎀 도우미 진단 프로그램 실행 — 시작 단추를 선택하고, **모든 프로그램**으로 이동한 다음 **Modem Helper**를 클릭하십시오. 화면의 지시사항에 따라 모뎀 문제를 식별하고 해결하십시오. (모뎀 도우미를 모든 컴퓨터에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.)

모뎀이 Windows와 통신하는지 확인 —

1. **시작** 단추를 선택한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
3. **전화 및 모뎀 옵션**을 클릭하십시오.
4. **모뎀** 탭을 클릭하십시오.
5. 모뎀의 COM 포트를 클릭하십시오.
6. **속성**을 클릭하고 **진단** 탭을 클릭한 다음 **모뎀 쿼리**를 클릭하여 모뎀이 Windows와 통신하는지 확인하십시오.

모든 명령이 응답을 수신하면 모뎀이 올바르게 작동하는 것입니다.

컴퓨터가 인터넷에 연결되었음을 확인 — 인터넷 제공업체에 가입했음을 확인하십시오. Outlook Express 전자 우편 프로그램을 열어 둔 상태에서 **파일**을 클릭하십시오. **오프라인 작업**의 옆에 확인 표시가 있으면 확인 표시를 클릭하여 지우고 인터넷에 연결하십시오. 도움이 필요하면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.

IEEE 1394 장치 문제

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

 **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해 놓으십시오.

 **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 용의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 용에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

 **주:** 전면 IEEE 1394 커넥터는 선택 사항이므로 IEEE 1394 카드를 구입한 경우에만 사용 가능합니다. 카드를 주문하려면 Dell사에 문의하십시오([Dell사에 문의하기](#) 참조).

IEEE 1394 장치가 올바르게 연결되었는지 확인 —

IEEE 1394 장치의 케이블이 장치와 컴퓨터의 커넥터에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

Windows가 IEEE 1394 장치를 인식하는지 확인 —

1. **시작** 단추를 선택한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
IEEE 1394 장치가 목록에 있으면 Windows가 장치를 인식한 것입니다.

Dell사에서 제공한 IEEE 1394 장치에 문제가 있을 경우 —

Dell사에서 제공하지 않은 IEEE 1394 장치에 문제가 있는 경우 —

Dell사에 문의([Dell사에 문의하기](#) 참조)하거나 IEEE 1394 장치 제조업체에 문의하십시오.

키보드 문제

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

키보드 케이블 점검 —

- 1 키보드 케이블이 컴퓨터에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 1 컴퓨터를 종료([컴퓨터 종료](#) 참조)하고 키보드 케이블을 **빠른 참조 안내서**의 그림대로 다시 연결한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.
- 1 케이블 커넥터의 핀이 휘거나 부러졌는지 그리고 케이블이 손상되거나 해졌는지 확인하십시오. 흰 핀을 바로 세우십시오.
- 1 키보드 확장 케이블을 제거하고 키보드를 직접 컴퓨터에 연결하십시오.

키보드 검사 — 올바르게 작동하는 키보드를 컴퓨터에 연결하고 키보드를 사용해 보십시오. 새 키보드가 작동하면 원래 키보드에 문제가 있는 것입니다.

소프트웨어 및 하드웨어 충돌 점검 — [소프트웨어 및 하드웨어 비호환성](#)을 참조하십시오

잠금 및 소프트웨어 문제

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

컴퓨터가 시작하지 않는 경우

진단 표시등 점검 — [진단 표시등](#)을 참조하십시오.

전원 케이블이 컴퓨터와 전원 콘센트에 단단하게 연결되어 있는지 확인하십시오

컴퓨터가 응답하지 않는 경우

 **주의사항:** 운영 체제 종료를 실행하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

컴퓨터 고기 — 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여도 응답이 없으면 컴퓨터가 꺼질 때까지 8~10초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누르십시오. 그런 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

프로그램이 응답하지 않는 경우

프로그램 종료

1. <Ctrl><Shift><Esc> 키를 동시에 누르십시오.
2. **응용프로그램**을 클릭하십시오.
3. 응답하지 않는 프로그램을 클릭하십시오.
4. **작업 종료**를 클릭하십시오.

프로그램이 계속 충돌하는 경우

 **주:** 소프트웨어에는 일반적으로 플로피 디스크나 CD 또는 설명서에 설치 지시사항이 수록되어 있습니다.

소프트웨어 설명서 확인 — 필요한 경우 프로그램을 제거하고 다시 설치하십시오.

프로그램이 이전 버전의 Microsoft® Windows® 운영 체제용으로 설계된 경우

Windows XP를 사용하는 경우 프로그램 호환성 마법사 실행

프로그램 호환성 마법사는 프로그램이 비 Windows XP 운영 체제 환경과 유사한 환경에서 실행되도록 프로그램을 구성합니다.

1. **시작** 단추를 클릭하고, **모든 프로그램**→ **보조 프로그램**으로 이동한 다음, **프로그램 호환성 마법사**를 클릭하십시오.
2. 시작 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
3. 화면의 지침을 따르십시오.

청색 화면이 나타나는 경우

컴퓨터 고기 — 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여도 응답이 없으면 컴퓨터가 꺼질 때까지 8~10초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누르십시오. 그런 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

기타 소프트웨어 문제

문제 해결 방법은 소프트웨어 설명서를 확인하거나 소프트웨어 제조업체에 문의하십시오 —

- 1 프로그램이 컴퓨터에 설치된 운영 체제와 호환되는지 확인하십시오.
- 1 컴퓨터가 소프트웨어를 실행하는 데 필요한 최소 요구 사항을 충족시키는지 확인하십시오. 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- 1 프로그램을 올바르게 설치하고 구성했는지 확인하십시오.
- 1 장치 드라이버가 프로그램과 충돌하지 않는지 확인하십시오.
- 1 필요한 경우 프로그램을 제거하고 다시 설치하십시오.

파일을 바로 백업

바이러스 검사 프로그램을 사용하여 하드 드라이브, 플로피 디스크 또는 CD를 검사하십시오

모든 파일 또는 프로그램을 저장하고 닫은 후 시작 메뉴를 통해 컴퓨터를 종료하십시오

Dell 진단 프로그램 실행 — [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오. 모든 검사를 성공적으로 통과했으면 오류의 원인은 소프트웨어와 관련된 문제입니다.

매체 카드 판독기 문제

드라이브 문자가 지정되지 않았습니다 — Microsoft Windows XP가 매체 카드 판독기를 감지할 경우 장치는 자동으로 드라이브 문자를 지정하며 시스템의 다른 모든 드라이브 다음에 논리적 드라이브를 지정합니다. 물리적 드라이브 다음에 논리적 드라이브가 새 네트워크 드라이브에 매핑되면 Windows XP는 자동으로 매체 카드 판독기에 문자를 지정할 수 없습니다.

수동으로 매체 카드 판독기에 드라이브를 지정하려면:

1. 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Manage**를 선택하십시오.
2. **Disk Management** 옵션을 선택하십시오.
3. 오른쪽 창에서 변경하려는 드라이브 문자를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.
4. **Drive Letter and Paths**를 선택하십시오.
5. 드롭다운 목록에서 매체 카드 판독기에 지정된 새 드라이브 문자를 선택하십시오.
6. **확인**을 클릭하여 선택을 확인하십시오.

주: 매체 카드 판독기의 각 슬롯은 드라이브 문자에 매핑됩니다. 매체 카드가 설치된 경우에만 매체 카드 판독기는 매핑된 드라이브로 표시됩니다. 빈 매체 카드 판독기 슬롯에 매핑된 드라이브에 액세스하는 경우 매체를 삽입하려는 프롬프트가 표시됩니다.

FlexBay 장치는 비활성화되었습니다 — FlexBay 장치가 설치된 경우에만 BIOS 설치에 FlexBay 비활성화 메시지가 나타납니다. FlexBay가 물리적으로 설치되었으나 작동하지 않는 경우 BIOS 설치 프로그램에서 활성화되었는지 확인하십시오.

메모리 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

주의: 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

주의사항: 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

메모리 부족 메시지가 나타날 경우 —

- 1 열려 있는 모든 파일을 저장한 다음 닫고 사용하지 않는 프로그램을 종료하면 문제가 해결되는지 확인하십시오.
- 1 최소 메모리 요구사항은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 필요한 경우, 추가로 메모리를 설치하십시오. "[메모리 설치](#)"를 참조하십시오.
- 1 메모리 모듈을 다시 장착하여 컴퓨터와 메모리 사이의 통신이 원활히 이루어지는지 확인하십시오. [메모리](#)를 참조하십시오.
- 1 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

기타 메모리 문제가 발생할 경우 —

- 1 메모리 모듈을 다시 장착하여 컴퓨터와 메모리 사이의 통신이 원활히 이루어지는지 확인하십시오. [메모리](#)를 참조하십시오.
- 1 메모리 설치 지시사항을 따르고 있는지 확인하십시오. "[메모리 설치](#)"를 참조하십시오.
- 1 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오. [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

마우스 문제

 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

마우스 케이블 점검 —

1. 케이블 커넥터의 핀이 휘거나 부러졌는지 그리고 케이블이 손상되거나 해졌는지 확인하십시오. 흰 편을 바로 세우십시오.
2. 마우스 확장 케이블을 사용한 경우 제거하고 마우스를 직접 컴퓨터에 연결하십시오.
3. 컴퓨터를 종료([컴퓨터 종료](#) 참조)하고 마우스 케이블을 **빠른 참조 안내서**의 그림대로 다시 연결한 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

컴퓨터를 재시작 —

1. <Ctrl><Esc> 키를 동시에 눌러 **시작** 메뉴를 표시하십시오.
2. u를 입력하고 키보드 화살표 키를 눌러 **대기 모드** 또는 **고기**를 강조 표시한 다음 <Enter> 키를 누르십시오.
3. 컴퓨터를 끈 후, 해당 컴퓨터의 **빠른 참조 안내서**의 그림대로 마우스 케이블을 다시 연결하십시오.
4. 컴퓨터를 시작하십시오.

마우스 검사 — 올바르게 작동하는 마우스를 컴퓨터에 연결하고 마우스를 사용해 보십시오. 새 마우스가 작동하면 원래 마우스에 문제가 있는 것입니다.

마우스 설정 점검 —

1. **시작** 단추를 선택하고 **제어판**을 클릭한 다음 **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
2. **마우스**를 클릭하십시오.
3. 설정을 조정하십시오.

마우스 드라이버 재설치 — [운영 체제 복원](#)을 참조하십시오.

소프트웨어 및 하드웨어 충돌 점검 — [소프트웨어 및 하드웨어 비호환성](#)을 참조하십시오.

네트워크 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 주의: 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

네트워크 케이블 커넥터 점검 — 네트워크 케이블이 컴퓨터 뒷면의 네트워크 커넥터와 네트워크 잭에 안전하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.

컴퓨터 후면에 있는 네트워크 표시등 확인 — 켜져 있는 표시등이 없으면 네트워크 통신이 없음을 의미합니다. 네트워크 케이블을 교체하십시오. 네트워크 표시등에 관한 자세한 내용은 "[제어부 및 표시등](#)"을 참조하십시오.

컴퓨터를 재시작하고 네트워크로 다시 로그인하십시오.

네트워크 설정 검사 — 네트워크 관리자 또는 네트워크 설정 담당자에게 문의하여 네트워크 설정이 정확하고 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

소프트웨어 및 하드웨어 충돌 점검 — [소프트웨어 및 하드웨어 비호환성](#)을 참조하십시오.

전원 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

 **주의:** 전기 충격을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해놓으십시오.

 **주의사항:** 컴퓨터 내부 구성요소의 정전기를 방지하려면 전기적 구성요소를 만지기 전에 사용자 몸의 정전기를 제거하십시오. 새시의 도색되어 있지 않은 금속 표면을 만지면 사용자 몸에 있는 정전기를 제거할 수 있습니다.

전원 표시등이 녹색이고 컴퓨터가 응답하지 않는 경우 — [진단 표시등](#)을 참조하십시오.

전원 표시등이 녹색으로 깜박이는 경우 — 컴퓨터가 대기 모드에 있습니다. 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여서 일반 작업을 재개하십시오.

전원 표시등이 꺼져 있는 경우 — 컴퓨터의 전원이 꺼져 있거나 전력을 공급받지 못하고 있습니다.

- 1 전원 케이블을 컴퓨터 뒷면의 전원 커넥터와 전기 콘센트에 다시 연결해보십시오.
- 1 컴퓨터가 전원 스트림에 연결되어 있으면 전원 스트림이 전원 콘센트에 연결되어 있고 전원 스트림의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 전원 보호 장치, 전원 스트림, 전원 확장 케이블을 사용하지 않아도 컴퓨터의 전원이 제대로 켜지는지 확인하십시오.
- 1 스탠드와 같은 다른 장치를 연결하여 전원 콘센트에 아무 이상이 없는지 검사하십시오.
- 1 주 전원 케이블과 앞면 패널 케이블이 시스템 보드에 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

전원 표시등이 호박색 또는 녹색이거나 계속 호박색으로 켜져 있는 경우 — 장치가 오작동하거나 잘못 설치된 것일 수 있습니다.

- 1 메모리 모듈을 분리했다가 다시 설치해보십시오. [메모리](#)를 참조하십시오.
- 1 카드를 분리했다가 다시 설치해보십시오. [카드](#)를 참조하십시오.
- 1 해당하는 경우, 그래픽 카드를 분리했다가 다시 설치해보십시오. [카드](#)를 참조하십시오.
- 1 [진단 표시등](#)을 참조하십시오.

전원 표시등이 호박색으로 깜박이는 경우 —

컴퓨터가 전력을 공급받고 있지만 내부 전원 문제가 있을 수 있습니다.

- 1 프로세서 전원 케이블이 시스템 보드에 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 1 [진단 표시등](#)을 참조하십시오.

장애 제거 — 장애를 유발할 수 있는 요인은 다음과 같습니다.

- 1 전원, 키보드 및 마우스 확장 케이블
- 1 전원 스트림에 너무 많은 장치 연결
- 1 여러 개의 전원 스트림을 같은 전원 콘센트에 연결

프린터 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

 **주:** 프린터에 대한 기술 지원이 필요하면 프린터 제조업체에 문의하십시오.

프린터 설명서 확인 — 프린터 설명서에서 설정 및 문제 해결 정보를 참조하십시오.

프린터의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오

프린터 케이블 연결 상태 점검 —

1. 프린터 설명서에서 케이블 연결 정보를 참조하십시오.
1. 프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

전원 콘센트 검사 — 스탠드와 같은 다른 장치를 연결하여 전원 콘센트에 아무 이상이 없는지 검사하십시오.

Windows가 프린터를 인식하는지 확인 —

1. 시작 단추를 선택하고 제어판을 클릭한 다음 **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
2. **설치된 프린터 또는 팩스 프린터 보기**를 클릭하십시오.

프린터가 나열되었으면 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.

3. **속성**을 클릭하고 **시작 메뉴** 탭을 클릭하십시오. 병렬 프린터의 경우, **다음 포트로 인쇄**: 설정이 **LPT1(프린터 포트)**로 되어 있는지 확인하십시오. USB 프린터의 경우, **다음 포트로 인쇄**: 설정이 **USB**로 되어 있는지 확인하십시오.

프린터 드라이버 재설치 — 자세한 지침은 프린터 설명서를 참조하십시오.

직렬 또는 병렬 장치 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

 **주:** 프린터에 문제가 있는 경우, [프린터 문제](#)를 참조하십시오.

옵션 설정 검사 — 장치 설명서에서 권장 설정을 참조하십시오. 그런 다음 시스템 설치 프로그램을 시작하여 **Integrated Devices** 옵션 설정으로 이동하십시오([시스템 설치 프로그램](#) 참조). **Serial Port** 설정 또는 **Parallel Port** 설정이 권장 설정과 일치하는지 확인하십시오.

Dell 진단 프로그램 실행 — [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

사운드 및 스피커 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

스피커에서 아무 소리도 나지 않는 경우

 **주:** 일부 MP3 플레이어의 볼륨 제어는 Windows 볼륨 설정을 덮어씁니다. MP3 음악을 청취한 경우 플레이어의 볼륨을 줄이거나 껐는지 확인하십시오.

케이블 연결 상태 점검 — 스피커와 함께 제공된 설치 안내서에 표시된 것처럼 스피커가 연결되어 있는지 확인하십시오. 사운드 카드를 구입했으면 스피커가 카드에 연결되었는지 확인하십시오.

서브우퍼와 스피커의 전원이 켜져 있는지 확인 — 스피커와 함께 제공된 설치 도표를 참조하십시오. 스피커에 볼륨 제어가 있으면 볼륨, 저음 또는 고음을 조절하여 소음을 제거하십시오.

Windows 볼륨 제어 조정 — 화면 우측 하단에 있는 스피커 아이콘을 클릭하거나 더블 클릭하십시오. 볼륨이 켜져 있거나 사운드가 음소거로 설정되어 있는지 확인하십시오.

헤드폰 커넥터에서 헤드폰 분리 — 컴퓨터 앞면 패널에 있는 헤드폰 커넥터에 헤드폰을 연결하면 스피커에서 나는 소리가 자동으로 비활성화됩니다.

전원 콘센트 검사 — 스탠드와 같은 다른 장치를 연결하여 전원 콘센트에 아무 이상이 없는지 검사하십시오.

디지털 모드 활성화 — 아날로그 모드에서 CD 드라이브를 사용하면 스피커가 작동하지 않습니다.

1. **시작** 단추를 선택하고, **제어**판을 클릭한 다음 **사운드**, **음성**, **오디오 장치**를 클릭하십시오.
2. **사운드 및 오디오 장치**를 클릭하십시오.
3. **하드웨어** 탭을 클릭하십시오.
4. CD 드라이브 이름을 더블 클릭하십시오.
5. **동특 정보** 탭을 클릭하십시오.
6. 이 CD-ROM 장치에 **디지털 CD 오디오 사용** 상자를 선택하십시오.

발생 가능한 간섭 제거 — 근처에 있는 팬, 형광등, 할로겐 램프를 끄고 간섭을 일으켰는지 확인하십시오.

스피커 진단 프로그램 실행

오디오 드라이버 재설치 — [드라이버 및 유틸리티 재설치](#)를 참조하십시오.

음선 설정 검사 — 시스템 설치 프로그램을 실행([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 **Integrated Devices** 옵션 아래의 **Sound**가 **On**(내장형 오디오 해결 방법을 사용하는 경우) 또는 **Off**(확장 카드 해결 방법을 사용하는 경우)로 설치되었는지 확인하십시오. 시스템 설치 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재시작하십시오.

Dell 진단 프로그램 실행 — [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

소프트웨어 및 하드웨어 충돌 점검 — [소프트웨어 및 하드웨어 비호환성](#)을 참조하십시오

헤드폰에서 아무 소리도 나지 않는 경우

헤드폰 케이블 연결 상태 점검 — 헤드폰 케이블이 헤드폰 커넥터에 안전하게 꽂혀 있는지 확인하십시오. [컴퓨터 정보](#)를 참조하십시오.

Windows 볼륨 제어 조정 — 화면 우측 하단에 있는 스피커 아이콘을 클릭하거나 더블 클릭하십시오. 볼륨이 켜져 있거나 사운드가 음소거로 설정되어 있는지 확인하십시오.

비디오 및 모니터 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내에 있는 안전 지침을 따르십시오.

화면에 아무 것도 나타나지 않는 경우

 **주:** 문제 해결 절차는 모니터 설명서를 참조하십시오.

모니터 케이블 연결 상태 점검 —

1. 그래픽 카드를 구입했으면 모니터가 카드에 연결되었는지 확인하십시오.
1. 모니터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.(컴퓨터와 함께 제공된 **빠른 참조 안내서** 참조).
1. 사용하는 비디오 연장 케이블을 분리했을 때 문제가 해결되면 케이블에 결함이 있는 것입니다.
1. 컴퓨터와 모니터 전원 케이블을 바꿔 연결하여 전원 케이블에 결함이 있는지 확인하십시오.
1. 커넥터의 핀이 구부러지거나 손상되었는지 확인하십시오. (모니터 케이블 커넥터의 핀이 빠진 것은 정상입니다.)

모니터 전원 표시등 점검 — 전원 표시등이 켜져 있으면 전원 단추를 올바르게 눌러서 모니터를 켜십시오. 전원 표시등이 켜지거나 깜박이면 모니터에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 전원 표시등이 깜박이면 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여보십시오.

전원 콘센트 검사 — 스탠드와 같은 다른 장치를 연결하여 전원 콘센트에 아무 이상이 없는지 검사하십시오.

모니터 검사 — 올바르게 작동하는 모니터를 컴퓨터에 연결하고 모니터를 사용해 보십시오. 새 모니터가 작동하면 원래 모니터에 문제가 있는 것입니다.

진단 표시등 점검 — [진단 표시등](#)을 참조하십시오.

카드 설정 검사 — 시스템 설치 프로그램을 실행([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하여 **Integrated Devices** 옵션 아래의 **Primary Video Controller**가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오. AGP 카드의 경우 **Primary Video Controller**를 **AGP**로 설정하십시오. PCI 카드의 경우 **Primary Video Controller**를 **Auto**로 설정하십시오. 시스템 설치 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재시작하십시오.

Dell 진단 프로그램 실행 — [Dell 진단 프로그램](#)을 참조하십시오.

화면 내용을 읽기 어려운 경우

모니터 설정 검사 — 밝기 및 대비 조정, 모니터의 자기 제거 및 모니터 자체 검사 실행에 대한 지침은 모니터 설명서를 참조하십시오.

모니터와 서브우퍼의 간격 조정 — 스피커 시스템에 서브우퍼가 포함되어 있는 경우 서브우퍼를 모니터에서 최소 60cm(2 ft) 이상 떨어진 곳에 놓아야 합니다.

모니터를 외부 전원과 멀리 놓기 — 팬, 형광등, 할로겐 램프, 기타 장치들이 화면 이미지 "떨림"을 유발할 수 있습니다. 간섭 유발 여부를 점검하기 위해 근처에 있는 장치의 전원을 끄십시오.

Windows 디스플레이 설정 조정

1. **시작** 단추를 선택하고 **제어판**을 클릭한 다음 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
2. **디스플레이**를 클릭하고 **설정** 탭을 클릭하십시오.
3. **화면 해상도**와 **색상 품질**을 다르게 설정하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

Microsoft® Windows® XP 특징

Dell Precision™ Workstation 490 사용 설명서

- [새 컴퓨터로 정보 전송](#)
- [Microsoft® Windows® 클래식 보기](#)
- [배경 화면 선택](#)
- [화면 보호기 선택](#)
- [바탕 화면 테마 선택](#)
- [바로 가기 만들기 및 정렬](#)
- [바탕 화면 정리 마법사](#)
- [인터넷 연결 방해벽](#)
- [가정 및 기업 네트워크 설정](#)

새 컴퓨터로 정보 전송

Microsoft® Windows® XP 운영 체제는 **파일 및 설정 전송 마법사**를 통해 원본 컴퓨터에서 새 컴퓨터로 데이터를 이동합니다. 다음과 같은 데이터를 전송할 수 있습니다.

- 1 전자 우편 메시지
- 1 도구 모음 설정
- 1 창 크기
- 1 인터넷 즐겨찾기

네트워크 또는 직렬 연결을 통해 새 컴퓨터로 데이터를 전송하거나 쓰기 가능한 CD 또는 플로피와 같은 이동식 매체에 저장하여 새 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.

 **주:** 직렬 케이블을 양쪽 컴퓨터의 입력/출력(I/O) 포트에 직접 연결하여 이전의 컴퓨터에서 새 컴퓨터로 정보를 전송할 수 있습니다. 직렬 연결을 통해 데이터를 전송하려면 **제어판**에서 **네트워크 연결** 유틸리티에 액세스하고 **고급** 연결 설정, **호스트** 컴퓨터 및 **게스트** 컴퓨터 지정과 같은 추가 구성 단계를 수행해야 합니다.

두 컴퓨터 사이에 직렬 케이블 연결을 설정하는 데 관한 지시사항은 **Windows XP에서 두 컴퓨터 사이의 직렬 케이블 연결을 설정하는 방법**이라는 제목의 Microsoft 기술 자료 문서 #305621을 참조하십시오. 이 정보는 일부 국가에서 사용하지 못할 수 있습니다.

정보를 새 컴퓨터로 전송하려면 **파일 및 설정 전송 마법사**를 실행해야 합니다. 이를 위해서는 **운영 체제** CD를 사용하거나 전송 마법사 유틸리티를 이용해 마법사 디스크를 만들 수도 있습니다.

운영 체제 CD를 사용하여 파일 및 설정 전송 마법사 실행

 **주:** 이 절차에서는 **운영 체제** CD가 필요합니다. 이 CD는 선택 사양이며 일부 컴퓨터에는 제공되지 않을 수 있습니다.

파일 전송을 위해 컴퓨터를 설정하려면:

1. **파일 및 설정 전송 마법사**를 시작하십시오.
2. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
3. **어떤 컴퓨터입니까?** 화면에서 **새 컴퓨터**를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
4. **Windows XP CD를 갖고 계십니까?** 화면에서 **Windows XP CD에 있는 마법사 사용**을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
5. **이제 이전 컴퓨터로 가십시오** 화면이 나타나면 이전 또는 원본 컴퓨터로 이동하십시오. 이 때, **다음**을 클릭하지 **마십시오**.

이전 컴퓨터의 데이터를 복사하려면:

1. 이전 컴퓨터에 Windows XP **운영 체제** CD를 넣으십시오.
2. **Microsoft Windows XP** 시작 화면에서 **추가 작업 수행**을 클릭하십시오.
3. **원하는 작업을 선택하십시오** 화면에서 **파일 및 설정 전송**을 클릭하십시오.
4. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
5. **어떤 컴퓨터입니까?** 화면에서 **이전 컴퓨터**를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
6. **전송 방법 선택** 화면에서 원하는 전송 방법을 선택하십시오.
7. **무엇을 전송하시겠습니까?** 화면에서 전송하고자 하는 항목을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.

정보가 복사되면 **수집 단계 완료** 화면이 나타납니다.

8. **완료**를 클릭하십시오.

데이터를 새 컴퓨터에 전송하려면:

1. 새 컴퓨터에서 **이제 이전 컴퓨터로 가십시오** 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
2. **파일 및 설정이 어디에 있습니까?** 화면에서 사용자가 선택한 설정 및 파일 전송 방법을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.

마법사는 수집된 파일 및 설정을 읽은 다음 새 컴퓨터에 적용시킵니다.

모든 설정 및 파일이 적용되면 **마침** 화면이 나타납니다.

3. **마침**을 클릭한 다음 새 컴퓨터를 재시작하십시오.

운영 체제 CD를 사용하지 않고 파일 및 설정 전송 마법사 실행하기

운영 체제 CD를 사용하지 않고 **파일 및 설정 전송 마법사**를 실행하려면 이동식 매체에 이미지 파일을 백업하는 데 필요한 마법사 디스크를 만들어야 합니다.

마법사 디스크를 만들기 위해서는 Windows XP 가 설치되어 있는 새 컴퓨터에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. **시작** 단추를 클릭하십시오.
2. **파일 및 설정 전송 마법사**를 클릭하십시오.
3. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
4. **어떤 컴퓨터입니까?** 화면에서 **새 컴퓨터**를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
5. **Windows XP CD를 갖고 계십니까?** 화면에서 **다음 드라이브에 마법사 디스크를 만듭니다** 를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
6. 플로피 디스크나 CD와 같은 이동식 매체를 삽입하고 **확인**을 클릭하십시오.
7. 디스크가 만들어지고 **이전 컴퓨터로 가십시오** 메시지가 나타나면 **다음**을 클릭하지 **마십시오**.
8. 이전 컴퓨터로 가십시오.

이전 컴퓨터의 데이터를 복사하려면:

1. 이전 컴퓨터에 **마법사 디스크**를 삽입하십시오.
2. **시작** 단추를 클릭한 다음 **실행**을 클릭하십시오.
3. **실행** 창의 **열기** 필드에서 **fastwiz**(해당 이동식 매체에 있음)의 경로를 찾고 **확인**을 클릭하십시오.
4. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
5. **어떤 컴퓨터입니까?** 화면에서 **이전 컴퓨터**를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
6. **전송 방법 선택** 화면에서 원하는 전송 방법을 선택하십시오.
7. **무엇을 전송하시겠습니까?** 화면에서 전송하고자 하는 항목을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
정보가 복사되면 **수집 단계 완료** 화면이 나타납니다.
8. **완료**를 클릭하십시오.

데이터를 새 컴퓨터에 전송하려면:

1. 새 컴퓨터에서 **이제 이전 컴퓨터로 가십시오** 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
2. **파일 및 설정이 어디에 있습니까?** 화면에서 사용자가 선택한 설정 및 파일 전송 방법을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오. 화면의 지시사항을 따르십시오.

마법사는 수집된 파일 및 설정을 읽은 다음 새 컴퓨터에 적용시킵니다.

모든 설정 및 파일이 적용되면 **마침** 화면이 나타납니다.

3. **마침**을 클릭한 다음 새 컴퓨터를 재시작하십시오.

 **주:** 이 절차에 대한 자세한 내용은 dell.support.com에서 문서 #PA1089586(Microsoft® Windows® XP 운영 체제 CD를 사용하여 이전 컴퓨터에서 새 Dell 컴퓨터로 파일을 전송하는 방법)을 찾아 보십시오.

 **주:** Dell 기술 자료 문서는 일부 국가에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Microsoft® Windows® 클래식 보기

Windows 바탕 화면, 시작 메뉴, 제어판의 모양을 이전 버전의 Windows 운영 체제와 비슷하게 변경할 수 있습니다.

 **주:** 이 설명서의 절차는 Windows 기본 보기를 기준으로 설명하기 때문에 Dell™ 컴퓨터를 Windows 클래식 보기로 설정한 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.

바탕 화면

1. **시작** 단추를 클릭한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **종류** 선택에서 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
3. **작업** 선택...에서 **컴퓨터 테마 변경**을 클릭하십시오.
4. **테마** 드롭다운 메뉴에서 **Windows 고전**을 클릭하십시오.
5. **확인**을 클릭하십시오.

시작 메뉴

1. **시작** 단추를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **속성**을 클릭하십시오.
2. **시작 메뉴** 탭을 클릭하십시오.
3. **이전 시작 메뉴**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭하십시오.

제어판

1. **시작** 단추를 클릭한 다음 **제어판**을 클릭하십시오.
 2. 왼쪽 패널에서 **클래식 보기로 전환**을 클릭하십시오.
-

배경 화면 선택

배경 화면을 선택하여 Windows 바탕 화면의 배경 색상과 패턴을 설정할 수 있습니다.

1. **시작** 단추를 선택하고 **제어판**을 클릭한 다음 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
2. **작업** 선택...에서 **바탕 화면 배경 변경**을 클릭하십시오.
3. **디스플레이 등록 정보** 창에서 다음 옵션 중 하나를 클릭하십시오.
 1. 배경 화면 이미지의 이름
 1. **(없음)** 배경 화면 이미지를 사용하지 않음
 1. **찾아보기** 디렉터리에서 배경 화면 이미지를 선택함

 **주:** HTML 파일, 또는 비트맵, JPEG 파일 등의 어떤 이미지 파일이라도 배경 화면으로 선택할 수 있습니다.

4. 바탕 화면에 배경 화면의 배치하는 방법을 선택하려면 **위치** 드롭 다운 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 1. **바둑판식** 화면 전체에 이미지의 사본을 여러 개 위치시킵니다.
 1. **가운데** 이미지의 사본 한 개를 화면 중앙에 위치시킵니다.
 1. **늘이기** 이미지의 사본 한 개를 화면 크기에 맞게 위치시킵니다.
5. **확인**을 클릭하여 설정을 적용하고 **디스플레이 등록 정보** 창을 닫으십시오.

화면 보호기 선택

1. **시작** 단추를 선택하고 **제어판**을 클릭한 다음 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
2. **작업 선택...**에서 **화면 보호기 선택**을 클릭하십시오.
3. **화면 보호기** 드롭 다운 목록에서 화면 보호기를 선택하거나 화면 보호기를 사용하지 않으려면 (**없음**)을 클릭하십시오.
화면 보호기를 선택하는 경우 **설정**을 클릭하여 화면 보호기의 다양한 기능을 변경할 수 있습니다.
4. **미리 보기**를 클릭하여 현재 선택된 화면 보호기를 실행한 다음 <Esc> 키를 눌러 미리 보기를 취소하십시오.
5. **확인**을 클릭하여 설정을 적용하고 **디스플레이 등록 정보** 창을 닫으십시오.

바탕 화면 테마 선택

바탕 화면 테마를 사용하여 바탕 화면의 모양을 변경하고 효과음을 추가하려면:

1. **시작** 단추를 선택하고 **제어판**을 클릭한 다음 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
2. **작업 선택...**에서 **컴퓨터 테마 변경**을 클릭하십시오.
3. **디스플레이 등록 정보** 창의 **테마** 드롭 다운 메뉴에서 테마를 선택하십시오.
4. **확인**을 클릭하십시오.

바로 가기 만들기 및 정렬

바로 가기는 자주 사용하는 프로그램, 파일, 폴더 및 드라이브에 빠르게 액세스할 수 있는 바탕화면의 아이콘입니다.

바로 가기 만들기

1. Windows 탐색기 또는 내 컴퓨터를 열고 바로 가기를 만들 파일, 프로그램 또는 드라이브를 찾으십시오.

 **주:** 바탕 화면을 볼 수 없으면 열린 창을 최소화하여 바탕 화면이 보이게 하십시오.

2. 선택한 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 Windows 바탕화면으로 고정시요.
3. 팝업 메뉴에서 **여기에 바로 가기 만들기**를 클릭하십시오.

바탕 화면에 나타난 바로 가기 아이콘을 더블 클릭하면 해당 항목을 열 수 있습니다.

바로 가기 정렬

바로 가기를 옮기려면 바로 가기를 클릭하여 원하는 위치로 고정시요.

모든 바로 가기 아이콘을 한 번에 정렬하려면:

1. Windows 바탕 화면의 빈 곳을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 팝업 메뉴를 표시하십시오.
2. **아이콘 정렬 순서**를 선택하고 원하는 아이콘 정렬 옵션을 클릭하십시오.

바탕 화면 정리 마법사

컴퓨터에 설정된 바탕 화면 정리 마법사를 사용하여 컴퓨터를 시작한 지 7일 후부터 60일마다 자주 사용하지 않는 프로그램을 지정한 폴더로 옮길 수 있습니다. 프로그램이 옮겨지면 **시작** 메뉴의 모양이 변경됩니다.

바탕 화면 정리 마법사를 끄려면 다음 단계를 수행하십시오.

주: 바탕 화면 정리 마법사를 60일마다 실행 아래의 바탕 화면 정리 시작을 클릭하면 언제든지 바탕 화면 정리 마법사를 실행할 수 있습니다.

1. 바탕 화면의 빈 곳을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **속성**을 클릭하십시오.
2. **바탕 화면** 탭을 선택하고 **바탕 화면 사용자 지정**을 클릭하십시오.
3. **바탕 화면 정리 마법사를 60일마다 실행**을 클릭하여 확인란 선택을 해제하십시오.
4. **확인**을 클릭하십시오.

언제든지 바탕 화면 정리 마법사를 실행하려면:

1. 바탕 화면의 빈 곳을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **속성**을 클릭하십시오.
2. **바탕 화면** 탭을 선택하고 **바탕 화면 사용자 지정**을 클릭하십시오.
3. **바탕 화면 정리 시작**을 클릭하십시오.
4. 바탕 화면 정리 마법사가 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
5. 바로 가기 목록에서 바탕 화면에 그대로 둘 바로 가기는 선택을 해제하고 **다음**을 클릭하십시오.
6. **마침**을 클릭하여 바로 가기를 제거하고 마법사를 마치십시오.

인터넷 연결 방화벽

인터넷 연결 방화벽은 컴퓨터가 인터넷에 연결되었을 때 컴퓨터에 대한 무단 접근에 대한 기본적인 보호를 제공합니다. 방화벽이 네트워크 연결에 활성화된 경우, 제어판의 **네트워크 연결** 항목에 빨간색 배경의 방화벽 아이콘이 표시됩니다.

인터넷 연결 방화벽을 활성화했다고 바이러스 검사 소프트웨어의 필요성이 적어지는 것은 아닙니다.

자세한 내용은 [Windows 도움말 및 지원 센터](#)를 참조하십시오.

가정 및 기업 네트워크 설정


네트워크 어댑터에 연결

컴퓨터를 네트워크에 연결하기 전에 네트워크 어댑터를 설치하고 네트워크 케이블을 연결해야 합니다.

네트워크 케이블을 연결하려면 다음 절차를 따르십시오.

주: 네트워크 케이블을 컴퓨터에 있는 네트워크 어댑터 커넥터에 꽂으십시오. 네트워크 케이블을 컴퓨터에 있는 모뎀 커넥터에 꽂지 마십시오. 네트워크 케이블을 벽면 전화 잭에 꽂지 마십시오.

1. 네트워크 케이블을 컴퓨터 후면의 네트워크 어댑터 커넥터에 연결하십시오.
케이블을 제자리에 연결한 다음, 올바르게 고정되었는지 조심스럽게 잡아 당겨 확인해보십시오.
2. 네트워크 케이블의 다른쪽 끝을 네트워크 장치에 연결하십시오.



1	네트워크 장치
2	네트워크 케이블
3	컴퓨터의 네트워크 어댑터 커넥터
4	네트워크 어댑터 커넥터

네트워크 설정 마법사

Microsoft® Windows® XP 운영 체제에서 제공하는 네트워크 설정 마법사를 이용하여 파일, 프린터를 공유하거나 가정 또는 사무실에 있는 컴퓨터 간에 인터넷을 연결할 수 있습니다.

1. **시작** 단추를 클릭하고, **모든 프로그램**→ **보조 프로그램**→ **통신**으로 이동한 다음, **네트워크 설정 마법사**를 클릭하십시오.
2. 시작 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.
3. **네트워크 설정을 위한 확인 목록**을 클릭하십시오.

 **주:** 연결 방법 선택 **컴퓨터를 인터넷에 직접 연결** 방법을 선택하면 Windows XP에 내장된 방화벽이 활성화됩니다.

4. 확인 목록 및 필요한 준비 사항을 완료하십시오.
5. 네트워크 설정 마법사로 돌아가서 화면의 지시사항에 따르십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)