



GUIDE D'INFORMATION RAPIDE





GUIDE D'INFORMATION RAPIDE

Remarques et précautions

 **REMARQUE** : Une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable et écrite de Dell, Inc.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *YOURS IS HERE* sont des marques de Dell Inc. ; *Ubuntu* et le logo *Ubuntu* sont des marques déposées de Canonical Ltd.


Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Table des matières

A propos de votre bureau	
Ubuntu Netbook	4
Menu principal	6
Prise en main d'Ubuntu	8
Connexion à Internet	8
Navigation sur l'Internet	9
Messagerie instantanée	12
Création de fichiers et dossiers	12
Transfert de données	16
Définition des préférences système	16
Passage au mode de bureau classique ...	18
Raccourcis de base de Ubuntu	19
Réinstallation de votre système d'exploitation	20

A propos de votre bureau Ubuntu Netbook


Le bureau Ubuntu Netbook se lance lors du démarrage de votre ordinateur.



- 1 Menu principal** — Permet d'accéder aux applications et paramètres de votre ordinateur. Cliquez sur la catégorie voulue pour afficher les applications et paramètres disponibles. Pour plus d'informations, voir «Menu principal» à la page 6.
-  **2 Icône d'accueil** — Cliquez pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le menu principal.
- 3 Icône d'application ouverte** — Chaque application ouverte est représentée par une icône dans le panneau. Cliquez sur l'application ouverte pour l'amener à l'avant-plan.
- 4 Panneau** — Permet d'accéder rapidement aux applications et programmes utilitaires ouverts sur votre ordinateur.
-  **5 Voyant d'état réseau** — Signale si vous êtes connecté à un réseau filaire ou sans fil. Cliquez pour afficher la liste des réseaux sans fil disponibles. Quand vous êtes connecté à un réseau sans fil, le témoin d'activité se transforme en une série de barres indiquant la force du signal.
-  **6 Icône de volume** — Cliquez pour régler le volume, couper le son ou modifier les réglages de volume. Réglez le curseur pour augmenter ou réduire le volume.
- 7 Icônes d'application** — Affiche les icônes pour les applications disponibles dans une catégorie.
- 8 Bureau** — Cliquez à droite sur le bureau pour changer le fond du bureau.
-  **9 Icône d'alimentation** — Cliquez pour vous déconnecter ou arrêter votre ordinateur.

Menu principal

Le menu principal comporte des catégories d'applications et paramètres sur votre ordinateur.



- 1 Favoris** — Affiche vos applications favorites. Pour ajouter une application à la catégorie **Favoris**, cliquez à droite sur l'application puis cliquez sur **Ajouter aux favoris**.
 Pour plus d'informations sur Ubuntu, voir le centre d'aide Ubuntu. Pour accéder au centre d'aide, cliquez sur **Favoris** → **Aide**.
- 2 Gadgets** — Affiche les applications qui vous permettent d'organiser un réseau social avec vos amis, de regarder des vidéos appréciées et d'être au courant de la météo.
- 3 Fichiers et dossiers** — Permet de consulter, créer, organiser et rechercher des fichiers et dossiers.
- 4 Accessoires** — Affiche des outils tels qu'un éditeur de texte, une calculatrice, un créateur de CD/DVD, etc.
- 5 Education** — Affiche les applications éducatives disponibles sur votre ordinateur.
- 6 Jeux** — Affiche les jeux disponibles sur votre ordinateur.
- 7 Graphiques** — Affiche les applications permettant de capturer, modifier et transférer des photos ou vidéos.
- 8 Internet** — Affiche les applications à utiliser en connexion avec l'Internet.
- 9 Bureautique** — Affiche les applications de traitement de texte, tableurs et présentation.
- 10 Son et vidéo** — Affiche les applications permettant de regarder des films et d'écouter de la musique.
- 11 Outils système** — Affiche les applications permettant d'effectuer des tâches d'administration et de modifier les paramètres de votre ordinateur.

Prise en main d'Ubuntu

Connexion à Internet

Configuration d'un réseau sans fil

1. Cliquez sur l'icône de voyant d'état du réseau  sur le panneau.
2. Sélectionnez **Réseaux sans fil**.
3. Pour effectuer la configuration, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Configuration d'un réseau filaire

Connectez le câble réseau au connecteur réseau de votre ordinateur.

Certaines connexions réseau peuvent imposer une configuration manuelle de l'adresse IP.

Pour configurer manuellement votre adresse IP :

1. Cliquez sur **Systeme** sur le menu principal.
2. Cliquez sur **Outils réseau** dans la sous-catégorie **Administration**.
3. Entrez les informations d'adresse IP et de réseau.

 **REMARQUE** : Prenez contact avec votre FAI ou un administrateur réseau pour connaître les informations d'adresse IP et de réseau.

Navigation sur l'Internet

Le navigateur web permet de naviguer sur l'Internet.

Pour ouvrir le navigateur web, cliquez sur **Internet** sur le menu principal puis cliquez sur l'icône de navigateur web.

Navigation par onglets

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages web dans la même fenêtre de navigateur.

Pour ouvrir un nouvel onglet :

1. Ouvrez le navigateur web.
2. Cliquez sur **Fichier** → **Nouvel onglet** ou appuyez sur <Ctrl><T>.

Pour fermer un onglet, cliquez sur la case **X** de cet onglet ou appuyez sur <Ctrl><W>.

The screenshot shows a web browser window displaying the Dell Support homepage. The browser's address bar shows the URL `http://support.dell.com/`. The page features a dark navigation bar with the Dell logo and links for Shop, Support, and Community. Below this, there are dropdown menus for Drivers and Downloads, Product Support, Support by Topic, Order Support, Warranty Information, and View All. A search bar is also present. The main content area is titled "Welcome to Dell Support" and includes a "Support Options" sidebar on the left. The central area is titled "Get started with Dell Support" and contains four main service tiles: "Drivers & Downloads", "Technical Support", "Order Status", and "Customer Service". Each tile has an icon and a brief description of the service. At the bottom, there are sections for "Top Solutions" and "Additional Resources", including "Hot Topics" and "Search for My Problem".

Dell Support Home Page - Web Browser
Sun Aug 9, 8:43 AM
File Edit View History Bookmarks Tools Help
`http://support.dell.com/`
Search Web Loading toolbar buttons...
United States Contact Us Live Chat Premier Login
Shop Support Community
Drivers and Downloads Product Support Support by Topic Order Support Warranty Information View All
My Account My Order Status
Welcome to Dell Support
Support Options
Support Home Page
Drivers and Downloads
Drivers Home
Drivers Help
Dell Supported Operating Systems
Technical Subscriptions
Monitor Drivers
Dell Certified Drivers
Product Support
Troubleshooting
Manuals
System Configuration
Enterprise Resource Center
Interactive System Teardowns
My Product List
Support History & Status
Customer Self Repairable Parts
Express Service Code Converter
Recall Information
Support by Topic
Done
Get started with Dell Support View My History
Drivers & Downloads Technical Support Order Status Customer Service
I'm looking for drivers and downloads. I need to solve a technical problem. I'd like to check the status of my order. I have received my order.
Top Solutions Additional Resources
Hot Topics Search for My Problem
Resolve lock-ups or freezes on Studio XPS 13 Search Dell's extensive

Marque-pages

Vous pouvez créer, organiser et modifier des marque-pages dans le navigateur web.

Pour créer un marque-page :

1. Ouvrez le navigateur web.
2. Pour marquer une page ou un groupe d'onglets :
 - Cliquez sur **Marque-pages** → **Marquer cette page** ou appuyez sur <Ctrl><D>.
 - Cliquez sur **Marque-pages** → **Marquer tous les onglets**.
3. Tapez le nom du marque-page.
4. Pour enregistrer le marque-page, sélectionnez le dossier sur le menu déroulant ou créez un nouveau dossier.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Pour organiser et modifier vos marque-pages, cliquez sur **Marque-pages** → **Organiser les marque-pages**.

Ajout de marque-pages à la catégorie Favoris

Vous pouvez ajouter les marque-pages de site web à la catégorie **Favoris** depuis le navigateur web.

Pour ajouter un marque-page dans la catégorie **Favoris**, ouvrez le navigateur web et utilisez une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur **Marque-pages** → **Marquer la page dans le lanceur**.
- Appuyez sur <Ctrl><Shift><D>.
- Cliquez sur l'icône  .

Messagerie instantanée

Le client de messagerie Pidgin permet d'utiliser plusieurs comptes de messagerie instantanée simultanément.

Cliquez sur **Internet** sur le menu principal, puis cliquez sur l'icône Pidgin. La fenêtre **Liste des amis**  apparaît.

Si vous ouvrez Pidgin pour la première fois, une boîte de dialogue **Comptes** vous proposera d'ajouter des comptes.

1. Cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Comptes**.
2. Dans la fenêtre **Ajouter un compte**, entrez les informations nécessaires puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Cliquez sur **Fermer** dans la boîte de dialogue **Comptes**.

Création de fichiers et dossiers

La catégorie **Fichiers et dossiers** du menu principal permet de consulter, créer, organiser et rechercher des fichiers et dossiers.

Création d'un dossier

Pour créer un dossier :


1. Cliquez sur **Fichiers et dossiers** sur le menu principal.
2. Naviguez jusqu'au dossier voulu.
3. Cliquez sur **Fichier** → **Créer un dossier** ou cliquez à droite et cliquez sur **Créer un dossier**.
4. Nommez le dossier et appuyez sur <Entrée>.

Ajout de signets

Vous pouvez créer des signets pour accéder à des dossiers couramment utilisés.

Pour ajouter un signet sur un dossier :

1. Naviguez jusqu'au dossier voulu et ouvrez-le.
2. Cliquez sur **Signets** → **Ajouter un signet** ou appuyez sur <Ctrl><D>.
Le signet apparaît dans le menu **Signet**.



Définition des préférences d'économiseur d'écran


Pour définir les préférences d'économiseur d'écran :

1. Cliquez sur **Système** sur le menu principal.
2. Cliquez sur **Economiseur d'écran** dans la sous-catégorie **Préférences**.

La fenêtre **Préférences d'économiseur d'écran** apparaît.

3. Sélectionnez un économiseur d'écran de votre choix sur la liste **Thème de l'économiseur d'écran**.
4. Réglez le curseur pour définir la durée d'inactivité de votre ordinateur avant l'apparition de l'économiseur d'écran.

5. Cochez la case **Activer l'économiseur d'écran quand l'ordinateur est inactif**.
6. Pour que l'économiseur verrouille l'accès à l'écran, cochez la case **Verrouiller l'écran quand l'économiseur d'écran est actif**.
7. Cliquez sur **Fermer**.



Transfert de données

Ubuntu permet un transfert de données facile à partir des périphériques USB.

Périphériques de stockage USB

1. Branchez des périphériques de stockage tels que disques durs ou clés USB sur un connecteur USB de l'ordinateur.
Les pilotes sont installés automatiquement et la fenêtre du **navigateur de fichiers** apparaît.
2. Sélectionnez les fichiers à transférer et l'emplacement de transfert des fichiers.
3. Cliquez sur **Copier**. Les fichiers sont transférés vers l'emplacement sélectionné.

Appareils photo numériques

1. Branchez votre appareil photo numérique sur un connecteur USB disponible de l'ordinateur.
2. Allumez l'appareil photo et placez-le en mode de lecture ou de transfert de fichiers.
3. La fenêtre **Importation** apparaît, choisissez **F-Spot Photo Manager** comme programme pour ouvrir vos fichiers.

4. Sélectionnez les fichiers à transférer et l'emplacement de transfert des fichiers.
5. Cliquez sur **Copier**. Les fichiers sont transférés vers l'emplacement sélectionné.

Définition des préférences système

La catégorie **Système** fournit ou affiche des outils de contrôle de l'apparence et du fonctionnement de votre ordinateur.

Ses sous-catégories sont les suivantes :

- **Préférences** — pour définir ou modifier les raccourcis clavier, les options de gestion d'alimentation, le changement de mode de bureau, etc.
- **Administration** — pour la gestion des tâches informatiques telles que l'impression, le réglage de l'heure et de la date, l'exécution de tests matériels de votre ordinateur, etc.

Installation ou suppression d'applications

Pour installer ou supprimer des applications sur votre ordinateur :

1. Cliquez sur **Système** sur le menu principal.
2. Cliquez sur **Gestionnaire de paquets Synaptic** dans la sous-catégorie **Administration**.
3. Entrez votre mot de passe et cliquez sur **OK**.
 - Pour installer une application, cochez la case près de l'application voulue.
 - Pour supprimer une application, décochez la case près de l'application voulue.Certaines applications peuvent nécessiter des applications supplémentaires ou être incluses dans un ensemble. Pour poursuivre l'installation ou la suppression de l'application, cliquez sur **Installer tout/ Supprimer tout** dans la fenêtre de confirmation.

4. Après les modifications, cliquez sur **OK**.
5. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez les modifications apportées puis cliquez sur **Appliquer**.

Des fenêtres de progression apparaissent pendant le téléchargement, l'installation et la suppression des applications. Quand les procédures sont terminées, la fenêtre **Modifications appliquées** apparaît.

6. Cliquez sur **Fermer**.

Passage au mode de bureau classique

Pour passer au mode de bureau classique :

1. Cliquez sur **Système** sur le menu principal.
2. Cliquez sur **Changer de mode de bureau** dans la sous-catégorie **Préférences**.
3. Sélectionnez **Bureau classique** puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour revenir au bureau Ubuntu Netbook :

1. Cliquez sur **Système** dans le panneau.
2. Cliquez sur **Préférences** → **Changer le mode de bureau**.
3. Sélectionnez **Bureau Ubuntu Netbook** puis cliquez sur **Appliquer**.

Démarrage d'une application en mode de bureau classique

1. Cliquez sur **Applications** dans le panneau.
2. Sélectionnez la catégorie voulue puis cliquez sur l'application à démarrer.

Ajout ou suppression d'une icône d'application sur le bureau

Vous pouvez ajouter une icône à votre bureau classique pour y accéder facilement.

1. Sélectionnez une application dans le menu **Applications**.
2. Glissez et déposez l'application sur le bureau classique.

Pour supprimer une icône d'application de votre bureau classique, cliquez à droite sur l'icône de l'application, puis sélectionnez **Mettre à la corbeille**.

Raccourcis de base de Ubuntu

Raccourci	Action
	Cliquez sur l'icône pour afficher le bureau Ubuntu Netbook
<Alt><Tab>	Appuyez sur la combinaison de touches pour passer d'une application à l'autre
<Ctrl><Alt><D>	Appuyez sur la combinaison de touches pour réduire la fenêtre active
<Alt><F4>	Appuyez sur la combinaisons de touches pour fermer une fenêtre

<Shift><Ctrl><N>

Appuyez sur la combinaison de touches pour créer un dossier dans **Fichiers et dossiers**

Pour plus d'informations sur les raccourcis clavier dans Ubuntu :

1. Cliquez sur **Système** sur le menu principal.
2. Cliquez sur **Raccourcis de clavier** dans la sous-catégorie **Préférences**.

 **REMARQUE** : Les instructions ci-dessous s'appliquent à la vue du bureau Ubuntu Netbook. Elles peuvent ne pas s'appliquer si vous configurez votre ordinateur sur la vue de bureau classique.

Réinstallation de votre système d'exploitation

 **PRÉCAUTION : L'utilisation du DVD Ubuntu supprime toutes les données du disque dur.**

 **REMARQUE :** Votre ordinateur peut être équipé ou non d'un lecteur optique. Utilisez un lecteur optique ou un périphérique de stockage externe pour les procédures nécessitant un support.

Utilisez le DVD *Ubuntu* livré avec votre ordinateur pour réinstaller votre système d'exploitation.

Pour réinstaller le système d'exploitation :

1. Eteignez l'ordinateur.
2. Branchez un lecteur optique USB externe dans un connecteur USB disponible de votre ordinateur.

 **PRÉCAUTION : L'utilisation du DVD Ubuntu supprime toutes les données du disque dur.**

3. Insérez le DVD *Ubuntu* dans le lecteur optique USB externe.

4. Allumez l'ordinateur.

5. Lorsque le logo DELL apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.

 **REMARQUE :** Les étapes suivantes modifient la séquence d'amorçage. Lors du prochain démarrage de votre ordinateur, la séquence d'amorçage sera basée sur les périphériques indiqués dans le programme de configuration du système.

6. Quand la liste des périphériques d'amorçage apparaît, sélectionnez **CD/DVD/CD-RW** et appuyez sur <Entrée>.
7. Appuyez sur une touche pour sélectionner **Boot from CD-ROM** (Démarrer sur CD-ROM). Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Imprimé aux U.S.A.

www.dell.com | support.dell.com



OGJ7HRA00