



Dell™ E2211H/E2311H monitor

Setting Up Your Monitor

Setup Ihres Monitors | Configuration de votre moniteur | Instalación de su monitor |

Instalação do monitor | Impostazione del monitor | Настройка монитора

CAUTION: Before you set up and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.

VORSICHT: Bevor Sie Ihren Monitor installieren und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Monitor mitgeliefert werden.


ATTENTION: Avant d'installer et de faire fonctionner votre moniteur, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

PRECAUCIÓN: Antes de instalar y utilizar su monitor, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.

ATENÇÃO: Antes de instalar e usar o monitor, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.


ATTENZIONE: Prima di installare ed usare il monitor, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

ОСТОРОЖНО: Перед настройкой монитора, ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, поставляемыми с монитором.




1 | Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang
Vérifiez le contenu de la boîte
Verifique los contenidos de la caja
Verifique o conteúdo da caixa
Verificare il contenuto della scatola
Проверьте содержимое коробки




2 | Remove the cover and place the monitor on it

Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitori
Снимите крышку и поставьте на нее монитор



3 | Attach the stand to the monitor

Den Monitor am Ständer befestigen
Fixez le support au moniteur
Instale el soporte en el monitor
Fixar a base ao monitor
Fissare la base al monitor
Прикрепите подставку к монитору



4 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the blue VGA cable or the white DVI cable

Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an: dem blauen VGA-Kabel und dem weißen DVI-Kabel
Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants : le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc
Conecte el monitor utilizando SÓLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul o el cable DVI blanco
Ligue o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo Azul VGA ou o cabo Branco DVI
Collegare il monitor usando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA di colore blu oppure il cavo DVI di colore bianco
Подключите монитор с использованием ТОЛЬКО ОДНОГО из следующих кабелей: синий VGA-кабель или белый DVI-кабель

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

HINWEIS: Wir empfehlen, den Monitor über das weiße DVI-Kabel anzuschließen; so erzielen Sie eine bessere Leistung.

REMARQUE: Nous vous recommandons d'utiliser le câble DVI avec le moniteur pour obtenir de meilleures performances.


NOTA: se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco para conseguir un mejor rendimiento.

OBS.: É recomendável que ligue o monitor usando o cabo DVI Branco para uma melhor performance.

NOTA: si consiglia di collegare il monitor usando il cavo DVI bianco, per ottenere una prestazione migliore.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения эффективной работы монитора рекомендуется подключать его с помощью кабеля DVI.





5 | Adjust the monitor

Monitor anpassen
Régler le moniteur
Ajuste el monitor
Ajuste o monitor
Regolazione del monitor
Отрегулируйте монитор



6 | Connect the power cable and press the power button

Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido
Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia
Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione
Подключите шнур питания и нажмите кнопку питания

NOTE: For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

HINWEIS: Weitere Informationen, finden Sie im *Benutzerhandbuch* im Medium *"Treiber und Dokumentation"*, das mit Ihrem Monitor mitgeliefert wird.



REMARQUE: Pour plus d'informations consultez le *Guide Utilisateur* sur le support *Pilotes et documentation* livré avec votre moniteur.

NOTA: para más información, consulte el *Manual del usuario* en el medio de *Documentación y controladores* que incluye su monitor.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações, veja *Guia do Usuário* na mídia *Drivers e Documentação* que é enviada junto ao seu monitor.

NOTA: Per altre informazioni, fare riferimento alla *Guida all'uso*, del supporto *Drivers and User Documentation (Driver e Documentazione)* fornito in dotazione al monitor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. *Руководство пользователя* на диске *"Драйверы и документация"*, поставляемом с монитором.



1. Shortcut Key 1: Preset Modes
2. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power Button (with power light indicator)
6. Dell Soundbar Mounting Brackets
7. Stand Release Button
8. Cable management slot

1. Direkttaste 1 Voreingestellte Modi
2. Direkttaste 2 Helligkeit / Kontrast
3. OSD-Menü
4. Verlassen
5. Ein/Aus-Taste (mit Stromanzeige)
6. Dell Soundbar Schraubbefestigungen
7. Gestell-Freigabe-Schalter
8. Schlitz zur Kabelverwaltung

1. Touche raccourci 1 Modes de préréglage
2. Touche raccourci 2 Luminosité/Contraste
3. Menu OSD
4. Quitter
5. Bouton d'alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
6. Supports de montage Dell Soundbar
7. Bouton de dégagement du support
8. Fente de gestion des câbles

1. Tecla de acceso directo 1 Modos predefinidos
2. Tecla de acceso directo 2 Brillo y Contraste
3. OSD menu
4. Salir
5. Botón de encendido (con indicador de luz de encendido/apagado)
6. Abrazaderas de montaje para Dell Soundbar
7. Botón de liberación del soporte
8. Ranura de gestión de cable

1. Tecla de atalho 1 Modos pré-definidos
2. Tecla de atalho 2 Brilho e Contraste
3. Menu OSD
4. Saída
5. Botão liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)
6. Suportes de montagem do Dell Soundbar
7. Botão de Libertação da Base
8. Slot de gerenciamento do cabo

1. Tasto scorciatoia 1 Modalità predefinite
2. Tasto scorciatoia 2 Luminosità/Contrasto
3. Menu OSD
4. Esci
5. Tasto di accensione (con indicatore luminoso accensione)
6. Staffe di montaggio Dell Soundbar
7. Tasto di sblocco supporto
8. Alloggio per la gestione dei cavi

1. Функциональная клавиша 1 Предустановленные режимы
2. Функциональная клавиша 2 Яркость/Контрастность
3. Экранное меню
4. Выход
5. Кнопка включения питания (со световым индикатором питания)
6. Монтажные кронштейны для модуля акустических систем Dell Soundbar
7. Кнопка разблокировки подставки
8. Углубление для укладки кабелей

The contents herein are subject to change without notice.

© 2010 Dell Inc. All rights reserved. Printed in China. Printed on recycled paper

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the prior written permission of Dell Inc. is strictly prohibited.

Dell and DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.

© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Printed in China. Gedruckt auf Recycling-Papier.

Die Reproduzierung dieser Materialien unter irgendeiner Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten. Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell hat keine Eigentumsrechte über Marken und Namen anderer Inhaber.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

© 2010 Dell Inc. tous droits réservés. Imprimé en Chine. Imprimé sur papier recyclé.

La reproduction de ces contenus de quelque façon sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite. Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.

La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.

© 2010 Dell Inc. todos los derechos reservados. Imprimido en China. Impreso en papel reciclado.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida. Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc. Dell descarta todo interés de propiedad sobre las marcas y nombres de otras empresas.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso.

© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China. Impresso em papel reciclado.

A reprodução destes materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida. Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. A Dell nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati. Stampato in Cina. Stampato su carta riciclata.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita. Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит изменению без предварительного уведомления.

© 2010 Dell Inc. Все права защищены. Отпечатано в Китае. Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

Воспроизведение данных материалов в любом виде без письменного согласия компании Dell Inc. запрещено. Dell и логотип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. Компания Dell не претендует на право собственности других товарных знаков.

August 2010

August 2010

Août 2010

Agosto 2010

Agosto 2010

Agosto 2010

Август 2010



50650E23V301R(A)XX

www.dell.com | support.dell.com

P/N: WWSN5 Rev. A00