

# Guida dell'utente di Dell Display Manager


## Panoramica

Dell Display Manager è un'applicazione Microsoft Windows utilizzata per gestire un monitor o un gruppo di monitor. Consente di regolare manualmente l'immagine visualizzata, assegnare le impostazioni automatiche, gestire l'energia, organizzare le finestre, ruotare l'immagine e altre funzioni per alcuni monitor Dell. Una volta installato, Dell Display Manager viene eseguito tutte le volte che si avvia il sistema, nella barra delle notifiche viene visualizzata l'icona. Le informazioni relative ai monitor connessi al sistema saranno disponibili spostando il mouse sull'icona nella barra delle notifiche.



## Usare la finestra di dialogo Impostazioni rapide


Facendo clic sull'icona di Dell Display Manager nella barra delle notifiche viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni rapide**. Quando al computer sono collegati più monitor Dell supportati, tramite il menu a disposizione è possibile selezionare un monitor specifico. La finestra di dialogo **Impostazioni rapide** consente di regolare in modo semplice la luminosità, il contrasto, la risoluzione e il layout della finestra, ecc. Consente inoltre di attivare il cambio automatico tra le modalità predefinite o di selezionare manualmente una modalità predefinita.



La finestra di dialogo **Impostazioni rapide** consente inoltre di accedere all'interfaccia utente avanzata di Dell Display Manager utilizzata per regolare le funzioni di base, configurare la modalità automatica e accedere ad altre funzioni.

## Impostare la funzioni di visualizzazione di base

È possibile selezionare manualmente una modalità predefinita o selezionare **Auto Mode (Modalità automatica)** per applicare la modalità predefinita in relazione all'applicazione attiva. Tutte le volte che la **Preset Mode (Modalità predefinita)** cambia, sullo schermo viene visualizzato un messaggio per breve tempo. La **Brightness (Luminosità)** e il **Contrast (Contrasto)** del monitor selezionato possono anche essere regolate direttamente dalla scheda **Basic (Di base)**.



## Assegnare le Modalità predefinite alle applicazioni


La scheda **Auto Mode (Modalità automatica)** consente di associare una **Preset Mode (Modalità predefinita)** specifica con un'applicazione specifica e di applicarla automaticamente. Quando la **Auto Mode (Modalità automatica)** è attiva, Dell Display Manager passa automaticamente alla **Preset Mode (Modalità predefinita)** corrispondente tutte le volte che viene attivata l'applicazione associata. La **Preset Mode (Modalità predefinita)** assegnata ad una particolare applicazione può essere la stessa su ciascuna monitor collegato, o può variare da monitor a monitor.

Dell Display Manager è preconfigurato per molte delle applicazioni più conosciute. Per aggiungere una nuova applicazione all'elenco assegnazioni, è sufficiente trascinare l'applicazione dal desktop, menu Start di Windows o altro posto, e trascinarla nell'elenco corrente.




**NOTA:** Le assegnazioni della **Preset Mode (Modalità predefinita)** su batch di file, script, loader e file non eseguibili, ad esempio archivi zip o file di pacchetto, non sono supportate.

È inoltre possibile configurare la modalità predefinita Gioco da utilizzare quando l'applicazione Direct3D viene eseguita a schermo intero. Per evitare che un'applicazione utilizzi la modalità, assegnare una modalità predefinita diversa.



## Organizzazione semplificata del layout finestra del monitor

Sui monitor Dell supportati, la scheda **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** consente di organizzare in modo semplice le finestre aperte in uno dei layouts predefiniti trascinando le finestre nelle aree. Per creare un layout personalizzato, organizzare le finestre e fare clic su **Save (Salva)**.




## Gestione di più ingressi video


La scheda **Input Manager (Gestione ingressi)** offre un modo comodo per gestire diversi ingressi video collegati al monitor Dell. Rende ancora più semplice il passaggio da un ingresso all'altro quando si lavora con più computer.

Nell'elenco sono presenti tutte le porte ingresso video disponibili. È possibile assegnare un nome a ciascun ingresso. Al termine della modifica salvare i cambiamenti.

È possibile definire un tasto di scelta rapida per passare rapidamente all'ingresso preferito e un altro tasto di scelta rapida per passare rapidamente da un ingresso all'altro, se spesso si lavora con entrambi.



È possibile usare l'elenco a discesa per passare a qualsiasi sorgente di ingresso.




**NOTA:** DDM comunica con il monitor anche quando il monitor sta visualizzando il video da un altro computer. È possibile installare il DDM sul PC utilizzato con maggiore frequenza e controllare il cambio dell'ingresso tramite il PC. È anche possibile installare il DDM su altri PC collegati al monitor.

Fare clic sul pulsante di selezione della **PIP/PBP mode (Modalità PIP/PBP)** per selezionare una configurazione PIP/PBP.




È possibile regolare PIP/PBP (Immagine nell'immagine/Immagine per l'immagine) da **Off (Disattiva)** a **PIP Small (PIP piccolo)**, **PIP Large (PIP grande)**, **PBP Aspect Ratio (Formato PBP)**, o **PBP Fill (PBP completo)**.



È possibile selezionare gli ingressi video dalla finestra principale e dalla finestra secondaria. Una volta eseguita la selezione salvare le modifiche.


È possibile definire un tasto di scelta rapida per scambiare rapidamente gli ingressi video tra la finestra principale e la finestra secondaria.

Fare clic sul pulsante **Video swap (Scambia video)** o usare il **Video swap shortcut key (Tasto di scelta rapida Scambia video)** per scambiare rapidamente gli ingressi video tra la finestra principale e la finestra secondaria.




È possibile assegnare una porta USB upstream senza l'ingresso video. La porta USB upstream assegnata sarà collegata al computer quando il relativo video viene mostrato sul monitor.

È particolarmente utile quando viene condiviso il mouse o la tastiera collegata al monitor tra due computer. È possibile definire un tasto di scelta rapida per cambiare rapidamente il dispositivo tra due computer.



**NOTA:** Assicurarsi di aver assegnato una porta USB upstream per ciascuno dei due computer.

Quando PIP/PBP è attivo, se viene condiviso un dispositivo (ad esempio un mouse) tra due computer, è possibile fare clic sul pulsante **USB switch (Cambia USB)** o usare il **USB switch shortcut key (Tasto di scelta rapida Cambia USB)** per cambiare rapidamente il dispositivo tra i due computer.



 **NOTA:** Assicurarsi di aver assegnato una porta USB upstream per ciascuno dei due computer.

 **NOTA:** Assicurarsi che il dispositivo USB sia disattivato correttamente prima di passarlo a un altro computer. In caso contrario si potrebbero verificare problemi come il danneggiamento dei dati sulla penna.

## Applicare le funzioni di conservazione dell'energia

Sui modelli Dell supportati sarà disponibile la scheda **Options (Opzioni)** per offrire le opzioni per il risparmio energetico PowerNap. È possibile scegliere di impostare la luminosità del monitor al livello minimo o porre il monitor in modalità sleep quando è attivo il salva schermo.

