


1 | Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα κατάλληλα καλώδια σήματος



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνδέστε το USB καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Προηγούμενης και Επόμενης σελίδας στο τηλεχειριστήριό σας.

UWAGA:

Aby można było używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania należy podłączyć kabel USB (nie dołączony).

POZNÁMKA:

Chcete-li používat tlačítka O stránku nahoru/dolů na dálkovém ovladači, připojte kabel USB (není dodáván).

NOTA:

Ligue o cabo USB (não incluído) para usar os botões Page Up e Page Down do controlo remoto.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключите кабель USB (не входит в комплект) для использования команд «Следующая страница» и «Предыдущая страница» на пульте ДУ.


ملاحظة:

قم بتوصيل كبل USB (غير مرفق) لإتاحة استخدام خيارات التنقل صفحة لأعلى وصفحة لأسفل على وحدة التحكم عن بعد

Podłącz kable zasilający i odpowiednie kabel sygnałowe
Připojte napájecí kabel a příslušné kabely signálu
Ligue o cabo de alimentação e os cabos de sinal apropriados
Подсоедините кабель питания и необходимые сигнальные кабели.

قم بتوصيل كبل الطاقة وكبلات الإشارة الملائمة.

4 | Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας



Naciśnij przycisk zasilania
Stiskněte vypínač
Prima o botão de alimentação

Нажмите кнопку питания

اضغط على زر الطاقة.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη, πατήστε το <Fn><F8> ή <Fn><F1> για ανακατεύθυνση της εικόνας (μόνο σε φορητούς υπολογιστές της Dell).

Мπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.

UWAGA:

Jeśli nic nie wyświetli się na ekranie, naciśnij <Fn><F8> lub <Fn><F1> w celu przekierowania video (wyłącznie laptopy Dell). Wyświetlenie obrazu może potrwać kilka sekund.

POZNÁMKA:

Pokud se na obrazovce nic nezobrazí, stisknutím kláves <Fn><F8> nebo <Fn> <F1> přesměrujte video (pouze přenosné počítače Dell). Obraz se může zobrazit až za několik sekund.

NOTA:

Se não for apresentado nada no ecrã, prima <Fn><F8> o <Fn><F1> para redirecionamento de vídeo (apenas portáteis Dell). A imagem pode demorar alguns segundos a ser mostrada.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если на экране отсутствует изображение, нажимайте клавиши <Fn><F8> или <Fn> <F1> для переключения видеовыхода (только для ноутбуков Dell).

Вывод изображения может занять несколько секунд.

ملاحظة:

إذا لم يظهر أي شيء على الشاشة، اضغط على <Fn><F8> أو <Fn><F1> لإعادة التوجه إلى الفيديو (مع أجهزة Dell المحمولة فقط). قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى تظهر الصورة.


2 | Αφαιρέστε το καπάκι των φακών



Zdejmij przykrywkę obiektywu
Sejměte krytku objektivu
Remove a tampa da lente
Снимите крышку объектива

انزع غطاء العدسة.

3 | Τραβήξτε την ταινία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο



Puxe a aba antes de usar o controle remoto.
Před použitím dálkového ovladače nejdříve vytáhněte štítek.
Puxe a lingueta antes de usar o telecomando.
Перед использованием пульта ДУ потяните за язычок.

اسحب اللسان قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد.

4 | Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας


5 | Ρύθμιση του μεγέθους εικόνας και της εστίασης

Προσαρμογή εστίασης
Regulacja ostrości
Nastavení zaostření
Ajuste da focagem

Фокусировка
اضبط الزوم

Προσαρμογή Ζουμ
Regulacja Zoom
Nastavení zvětšení
Ajuste do zoom

Масштабирование
اضبط التركيز



Regulacja obrazu i ostrości
Upravte velikost obrazu a zaostření
Ajuste o tamanho da imagem e a focagem
Настройте размер и фокусировку изображения.

Πιέστε **Auto Adjust (Αυτόματη προσαρμογή)** για να συγχρονίσετε ξανά τον υπολογιστή σας με τον προβολέα για την κατάλληλη εικόνα, εάν χρειαστεί.

Naciśnij **Auto Adjust (Automatyczna regulacja)**, aby w razie potrzeby ponownie zsynchronizować projektor, dla uzyskania prawidłowego obrazu. Podle potrzeby stisknutím tlačítka **Auto Adjust (Nastavit automaticky)** sesynchronizujte počítač s projektorom pro dosažení správného obrazu.

Prima **Auto Adjust (Ajustamento Automático)** para voltar a sincronizar o seu computador com o projetor para obter uma imagem adequada se necessário.

При необходимости нажмите **Auto Adjust (Автоматическая настройка)** для повторной синхронизации компьютера и проектора, чтобы получить правильное изображение.

إذا دعت الحاجة، اضغط زر **Auto Adjust (ضبط تلقائي)** لإعادة مزامنة الكمبيوتر مع جهاز العرض من أجل الحصول على صورة جيدة.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήστη*.

Dalsze informacje o projektorze znajdują się w części *Podręcznik użytkownika*.

Další informace o tomto projektoru jsou k dispozici v *Uživatelské příručce*.

Para mais informações acerca do projetor, consulte o *Guia do utilizador*.
Дополнительную информацию о проекторе см. в *Руководстве пользователя*.

لمزيد من المعلومات حول جهاز العرض الضوئي الذي بين يديك، راجع دليل المستخدم.



ΔΕΛΛΑ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν να ρυθμίσετε και να λειτουργήσετε τον προβολέα σας, παραφορέστε σαφώς τις προδιαγραφές του προβολέα σας.
- 2. ΟΣΤΡΕΖΕΝΙΕ: Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον προβολέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναφέρονται στην τεχνική βελτιστοποίηση.
- 3. ΡΟΖΟΡ: Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον προβολέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναφέρονται στην τεχνική βελτιστοποίηση.
- 4. ΑΤΕΝΓΑΡ: Πριν να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα, διαβάστε προσεκτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναφέρονται στην τεχνική βελτιστοποίηση.
- 5. ΒΗΜΑΝΗΙΕ: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναφέρονται στην τεχνική βελτιστοποίηση.

ΔΕΛΛ™ 1420X/1430X Projector

Σύστημα οδηγού χρήσης

Οδηγός εγκατάστασης

Οδηγός εγκατάστασης

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση.

© 2012 Dell Inc. Δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτού του υλικού με οποιοδήποτε τρόπο δίχως την έγγραφη άδεια της Dell Inc.

Η επωνυμία Dell και το λογότυπο DELL αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc.

Η Dell αποκηρύσσει κάθε ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον στα σήματα και τις ονομασίες τρίτων.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest bezwzględnie zabronione.

Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc.

Firma Dell nie rości sobie praw do znaków i nazw innych firm.

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění.

© 2012 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto písemných materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Dell a logo DELL jsou obchodní značky společnosti Dell Inc.

Společnost Dell se zřiká jakéhokoli vlastnického zájmu na známkách a názvech jiných společností.

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Reservados todos os direitos.

É expressamente proibida a reprodução destes materiais seja de que forma for sem autorização escrita da Dell Inc.

Dell e o logótipo DELL são marcas registadas da Dell Inc.

A Dell rejeita qualquer interesse nas marcas e nomes de produtos de outras empresas.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может изменяться без предупреждения.

© 2012 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено.

Dell и логотип DELL являются товарными знаками Dell Inc.

Dell отказывается от частного интереса в марках и наименованиях других сторон.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إخطار.

© 2012 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يمنع منعاً باتاً نسخ هذه المواد بأية وسيلة كانت كتفاي من شركة Dell Inc.

Dell وشعار DELL علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dell Inc.

تخلى Dell Inc عن أية منفعة تنطلق بمصلحة العلامة والأسماء التجارية الأخرى.

Φεβρουάριος 2012

Luty de 2012

Únor 2012

Febrero de 2012

ФЕВРАЛЬ 2012 Г.

فبراير ٢٠١٢

www.dell.com | support.dell.com



Εκτύπωση στην Κίνα
Wydrukowano w Chinach
Vytisšteno v Číně.
Impresso na China
Отпечатано в Китае
طبع في الصين





0T13JHA00

P/N: 4J.1N301.051

Πληροφορίες Για Τον Προβολέα Σας

O projektorze | O tomto projektoru | Acerca do seu projector

Описание проектора | حول جهاز العرض الضوئي



Πίνακας Ελέγχου Προβολέα

1. Ισχύς
2. Προειδοποιητικό λαμπάκι LAMP (ΛΑΜΠΑ)
3. Προειδοποιητικό λαμπάκι TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)
4. Πάνω / Ρύθμιση τραπέζιδου παραμόρφωσης
5. Αύξηση έντασης ήχου
6. Δεξιά / Αυτόμ. Ρύθμιση
7. Μείωση έντασης ήχου
8. Enter
9. Κάτω / Ρύθμιση τραπέζιδου παραμόρφωσης
10. Μενού
11. Αριστερά / Πηγή

Panel sterowania projektorą

1. Funcjonament
2. Luz de adverténcia LAMP (LAMP)
3. Luz de adverténcia TEMP (temperatura)
4. Para cima / Ajuste de distorção trapezoidal
5. Aumentar volume
6. Direita / Ajuste Automático
7. Diminuir volume
8. Entrar
9. Para baixo / Ajuste de distorção trapezoidal
10. Menu
11. Esquerda / Origem

Οδηγός χρήσης

12. Τροφοδοσία
13. Βίντεο
14. S-Video
15. Αυτόμ. Ρύθμιση
16. Αύξηση έντασης ήχου
17. Μείωση έντασης ήχου
18. Σίγαση
19. Δεξιά
20. Zoom +
21. Zoom -
22. Πάγινια acima
23. Πάγινια abaixo
24. VGA
25. Origem
26. Para Cima
27. Lado esquerdo
28. Enter
29. Menu
30. Para baixo
31. Congelar
32. Vazio
33. Ajuste de distorção Para cima / Para baixo

Panel de Control de la Proyecto

1. Botón de alimentación
2. LED LAMP (lámpada)
3. LED TEMP (temperatura)
4. Cima / Ajustamento Keystone
5. Aumentar vólum
6. Direita / Ajuste Auto
7. Diminuir vólum
8. Botão Enter
9. Baixo / Ajustamento Keystone
10. Botão Menu
11. Esquerda / Fonte

Панель управления проектором

1. Кнопка питания
2. Индикатор лампы
3. Индикатор температуры
4. Вверх / Настройка трапецидального изображения
5. Увеличение уровня громкости
6. Вправо / Авторегулировка
7. Уменьшение уровня громкости
8. Ввод
9. Вниз / Настройка трапецидального изображения
10. Меню
11. Влево / Источник

لوحة التحكم في جهاز العرض

1. الطاقة
2. مؤشر خذير الصباح
3. مؤشر خذير ارتفاع درجة الحرارة
4. الانتقال لأعلى \ ضبط التشويه
5. شبه المنحرف
6. رفع مستوى الصوت
7. الانتفال لليمين \ الضبط
8. إدخال
9. خفض مستوى الصوت
10. الانتقال لأسفل \ ضبط التشويه
11. القائمة
12. الانتقال لليسار \ المصدر
13. وحدة التحكم عن بعد
14. الطاقة
15. الفيديو
16. الفيديو فائق الجودة
17. الضبط التلقائي
18. رفع مستوى الصوت
19. خفض مستوى الصوت
20. كتم الصوت
21. Zoom +
22. Zoom -
23. صفحة لأعلى
24. صفحة لأسفل
25. المصدر
26. أعلى
27. يسار
28. إدخال
29. القائمة
30. أسفل
31. تثبيت
32. فارغ
33. الانتقال لأسفل \ ضبط التشويه شبه المنحرف

Pilot zdalnego sterowania

12. Energia
13. Video
14. S-Video
15. Ajuste automático
16. Aumentar volume
17. Abaixar volume
18. Sem audio
19. Lado direito
20. + zoom
21. - zoom
22. Página acima
23. Página abaixo
24. VGA
25. Origem
26. Para Cima
27. Lado esquerdo
28. Enter
29. Menu
30. Para baixo
31. Congelar
32. Vazio
33. Ajuste de distorção Para cima / Para baixo

Panel sterowania projektorą

1. Napajeni
2. Indikator problému s lampou LAMP
3. Vystražný indikátor TEPLOTA
4. Nahoru / Úprava lichoběžníkového zkresení
5. Zvýšit hlasitost
6. Vpravo / Automatická úprava
7. Snížit hlasitost
8. Potvrzení
9. Dolů / Úprava lichoběžníkového zkresení
10. Nabídka
11. Vlevo / Zdroj

Óviadáci panel projektoru

1. Napajeni
2. Indikator problému s lampou LAMP
3. Vystražný indikátor TEPLOTA
4. Nahoru / Úprava lichoběžníkového zkresení
5. Zvýšit hlasitost
6. Vpravo / Automatická úprava
7. Snížit hlasitost
8. Potvrzení
9. Dolů / Úprava lichoběžníkového zkresení
10. Nabídka
11. Vlevo / Zdroj

Controlo Remoto

12. Energia
13. Video
14. S-Video
15. Ajuste Auto
16. Aumentar volume
17. Diminuir volume
18. Sem som
19. Direita
20. Zoom +
21. Zoom -
22. Page up
23. Page down
24. VGA
25. Fonte
26. Cima
27. Esquerda
28. Enter
29. Menu
30. Baixo
31. Congelar
32. Vazio
33. Ajuste de distorção Cima / Baixo

Панель дистанционного управления

12. Питание
13. Видео
14. S-Видео
15. Авторегулировка
16. Увеличение уровня громкости
17. Уменьшение уровня громкости
18. Отключение звука
19. Вправо
20. Zoom +
21. Zoom -
22. Переход на страницу вверх
23. Переход на страницу вниз
24. VGA
25. Источник
26. Вверх
27. Влево
28. Ввод
29. Меню
30. Вниз
31. Стоп-кадр
32. Пустой экран
33. Настройка трапецидального изображения Вверх / Вниз