

# Dell™ OpenManage Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

[简介](#)

[使用 omhelp 命令](#)

[omreport: 使用 Instrumentation Service 查看系统状况](#)

[omconfig: 使用 Instrumentation Service 管理组件](#)

[omconfig system 或 servermodule assetinfo: 编辑拥有成本值](#)

[使用 Storage Management Service](#)

[使用 CLI 命令结果](#)

---

## 注和小心

 **注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心：**“注意”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

---

**本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。**

**© 2009 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。**

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：Dell、DELL 徽标、PowerEdge、和 OpenManage 是 Dell Inc. 的商标；Microsoft、Windows、Active Directory、Hyper-V、MS-DOS 和 Windows Server 是 Microsoft 公司在美国和其它国家或地区的商标或注册商标；SUSE 是 Novell, Inc. 在美国和其它国家或地区的注册商标；Red Hat 和 Red Hat Enterprise Linux 是 Red Hat, Inc. 在美国和其它国家或地区的注册商标；Intel、Pentium 和 Itanium 是 Intel Corporation 的注册商标；Intel386 是 Intel Corporation 在美国和其它国家或地区的商标；AMD、AMD Opteron、AMD-V 和 AMD PowerNow! 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标；UNIX 是 The Open Group 在美国和其它国家或地区的注册商标；OS/2 是 International Business Machines Corporation 的注册商标；Rambus 是 Rambus, Inc. 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

2009 年 12 月

## omconfig system 或 servermodule assetinfo: 编辑拥有成本值

Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

- [概览](#)
- [添加购置信息](#)
- [添加折旧信息](#)
- [添加延长保修信息](#)
- [添加租赁信息](#)
- [添加维护信息](#)
- [添加外包信息](#)
- [添加物主信息](#)
- [添加服务合约信息](#)
- [添加支持信息](#)
- [添加系统信息](#)
- [添加保修信息](#)

### 概览

omconfig system assetinfo 或 omconfig servermodule assetinfo 命令可以帮助您编辑组成系统拥有总成本的一组综合参数。本节将介绍可以使用 omconfig system assetinfo 或 omconfig servermodule assetinfo 命令报告和配置的参数。

您可以使用 omconfig system assetinfo 或 omconfig servermodule assetinfo 命令为可配置对象设置控制值。例如，assetinfo 的配置功能可以为以下设置值：系统物主、购买价格、任何有效租赁的详细信息、折旧方法和比率、系统的位置、保修和延长保修期限、外包详细信息和服务级别协议。

### 添加资产信息所需的用户级别

Power User（高级用户）和 Administrator（管理员）均可添加和编辑资产信息。

表 5-1. omconfig 命令的系统可用性

1 级命令	2 级命令	适用于
omconfig	servermodule	模块化系统
	mainsystem	模块化系统
	system	非模块化系统
	chassis	非模块化系统

### 添加购置信息

购置是指企业实体购买或租赁系统的情况。使用 omconfig system assetinfo info=acquisition 或 omconfig servermodule assetinfo info=acquisition 命令可以添加有关购买或租赁系统的详细信息。表 5-2 显示该命令的有效参数。

表 5-2. omconfig system assetinfo info=acquisition/omconfig servermodule assetinfo info=acquisition

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=acquisition		
				costcenter = < 文本 >	购置系统的企业实体的名称或代码。
				expensed = yes   no	说明该系统是否用于特定用途或部门（例如用于研究和开发，或用于销售部分）。
				installdate = < 月/日/年 >	系统投入使用的日期。
				ponum = < 数字 >	批准购买系统的文件编号。
				purchasecost = < 数字 >	物主购买系统的价格。
				purchasedate = < 月/日/年 >	物主购买系统的日期。
				signauth = < 文本 >	批准购买系统的人员的姓名或系统上的服务电话。
				waybill = < 数字 >	送货人提供的收据，证明货物已送到。

### 添加购置信息的命令示例

要为购置参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=acquisition < 名称=值对 2 >** 或 **omconfig servermodule assetinfo**

**info=acquisition** <名称=值对 2>。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=acquisition purchasedate=122101
或
omconfig servermodule assetinfo info=acquisition purchasedate=122101
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，如果想为 **info=acquisition** 输入一个以上的参数值，应参考以下示例的语法：

```
omconfig system assetinfo info=acquisition purchasecost=5000
waybill=123456 installdate=120501 purchasedate=050601 ponum=9999 signauth="John Smith" expensed=yes costcenter=finance
或
omconfig servermodule assetinfo info=acquisition purchasecost=5000
waybill=123456 installdate=120501 purchasedate=050601 ponum=9999 signauth="John Smith" expensed=yes costcenter=finance
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

## 添加折旧信息

折旧是一套计算资产随时间而贬值的方法。例如，预计可使用 5 年的系统折旧率可能是 20%。使用 **omconfig system assetinfo info=depreciation** 或 **omconfig servermodule assetinfo info=depreciation** 命令添加关于如何计算系统折旧的详情。表 5-3 显示该命令的有效参数。

表 5-3. omconfig system assetinfo info=depreciation/omconfig servermodule assetinfo info=depreciation

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=depreciation		
				duration= <数字>	系统折旧的年数或月数。
				method= <文本>	用于计算系统折旧的步骤和假设条件。
				percent= <数字>	资产贬值或折旧的百分比。
				unit=months   years	以月或年为单位。

## 添加折旧信息的命令示例

要为折旧参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=depreciation** <名称=值对 2> 或 **omconfig servermodule assetinfo info=depreciation** <名称=值对 2>。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=depreciation method=straightline
或
omconfig servermodule assetinfo info=depreciation method=straightline
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加延长保修信息

使用 **omconfig system extwarranty** 或 **omconfig servermodule extwarranty** 命令为延长保修信息分配值。保修是系统的制造商或代理商与系统的购买者之间的合约。保修将指定在特定的时间范围或使用范围内可以维修或更换的组件。延长保修将在原保修期满后生效。有关编辑保修值的详细信息，请参阅“[添加保修信息](#)”。

表 5-4 显示该命令的有效参数。

表 5-4. omconfig system assetinfo info=extwarranty/omconfig servermodule assetinfo info=extwarranty

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明

omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=extwarranty		
				cost= <费用>	延长保修服务的费用。
				enddate= <终止日期>	延长保修协议终止的日期。
				provider= <供应商>	提供延长保修服务的企业实体。
				startdate= <开始日期>	延长保修服务开始的日期。

## 添加延长保修信息的命令示例

要为延长保修参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=extwarranty <名称=值对 2>** 或 **omconfig servermodule assetinfo info=extwarranty <名称=值对 2>**。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=extwarranty enddate=012503
或
omconfig servermodule assetinfo info=extwarranty enddate=012503
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加租赁信息

租赁是在特定时间范围内有偿使用系统的协议。出租人保留系统的所有权。[表 5-5](#) 显示该命令的有效参数。

**表 5-5. omconfig system assetinfo info=lease/omconfig servermodule assetinfo info=lease**

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=lease		
				buyout= <总额>	向出租人购买系统所要支付的总金额。
				lessor= <出租人>	出租系统的企业实体。
				multischedule=true   false	租赁系统的费用是否通过多个比率价格表计算。
				ratefactor= <因素>	用于计算租赁费用的因素。
				value= <剩余>	租赁期结束时系统的公平市价。

## 添加租赁信息的命令示例

要为租赁参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=lease <名称=值对 2>** 或 **omconfig servermodule assetinfo info=lease <名称=值对 2>**。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=lease value=4500
或
omconfig servermodule assetinfo info=lease value=4500
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加维护信息

维护是指使系统保持良好运行状态所需采取的措施。[表 5-6](#) 显示可用于添加维护信息的有效参数。

表 5-6. omconfig system assetinfo info=maintenance/omconfig servermodule assetinfo info=maintenance

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=maintenance		
				enddate= <终止日期>	延长保修协议终止的日期。
				provider= <供应商>	提供维护服务的企业实体。
				startdate= <开始日期>	维护开始的日期。
				restrictions= <字符串>	维护合约中未涉及的措施。

### 添加维护信息的命令示例

要为维护参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=maintenance <名称=值对 2>** 或 **omconfig system assetinfo info=maintenance <名称=值对 2>**。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=maintenance startdate=012504
或
omconfig servermodule assetinfo info=maintenance startdate=012504
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

### 添加外包信息

外包是指与另一个企业签约以维护系统，使其保持良好的运行状态。[表 5-7](#)显示可用于添加外包信息的有效参数。

表 5-7. omconfig system assetinfo info=outsourcing/omconfig servermodule assetinfo info=outsourcing

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=outsourcing		
				levels= <数字>	供应商提供的服务级别。
				problemcomponent= <组件>	需要维护的系统组件。
				providerfee= <供应商费用>	为进行维护所需支付的费用。
				servicefee= <服务费>	为进行服务所需支付的费用。
				signauth= <姓名>	签署或授权服务的人员。

### 添加外包信息的命令示例

要为外包参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=outsourcing <名称=值对 2>** 或 **omconfig servermodule assetinfo info=outsourcing <名称=值对 2>**。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=outsourcing providerfee=75
或
omconfig servermodule assetinfo info=outsourcing providerfee=75
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加物主信息

物主是指拥有系统合法所有权的一方。表 5-8 显示可用于添加物主信息的有效参数。

表 5-8. `omconfig system assetinfo info=owner/omconfig servermodule assetinfo info=owner`

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=owner		
				insurance=<公司>	承保系统的保险公司的名称。
				ownername=<企业>	拥有系统的企业实体。
				type=owned   leased   rented	系统的用户是否拥有、长期租赁或短期租用系统。

## 添加物主信息的命令示例

要为物主参数提供一个值，请键入以下形式的命令：`omconfig system assetinfo info=owner <名称=值对 2>` 或 `omconfig servermodule assetinfo info=owner <名称=值对 2>`。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=owner type=rented
或
omconfig servermodule assetinfo info=owner type=rented
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 `omconfig system assetinfo` 或 `omconfig servermodule assetinfo` 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加服务合约信息

服务合约是指定系统的预防性维护和维修费用的协议。表 5-9 显示可用于添加合约信息的有效参数。

表 5-9. `omconfig system assetinfo info=service/omconfig servermodule assetinfo info=service`

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=service		
				renewed=true   false	服务协议是否已续签。
				type=<字符串>	合约所涉及的服务类型。
				vendor=<企业>	为系统提供服务的企业实体。

## 添加服务信息的命令示例

要为购置参数提供一个值，请键入以下形式的命令：`omconfig system assetinfo info=service <名称=值对 2>` 或 `omconfig system assetinfo info=service <名称=值对 2>`。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=service vendor=fixsystemco
或
omconfig servermodule assetinfo info=service vendor=fixsystemco
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 `omconfig system assetinfo` 或 `omconfig servermodule assetinfo` 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加支持信息

支持是指系统用户希望获得正确使用系统的指导以执行任务时可以寻求的技术帮助。 [表 5-10](#)显示可用于添加支持信息的有效参数。

**表 5-10. omconfig system assetinfo info=support/omconfig servermodule assetinfo info=support**

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=support		
				automaticfix= <程序名称>	自动排除故障的任一应用程序的名称。
				helpdesk= <文本>	帮助中心名称或联络信息，如电话号码、电子邮件地址或网址。
				outsourced=true   false	说明由外部企业实体提供技术支持或由系统物主的雇员提供技术支持。
				type=network   storage	说明为连接至网络的设备提供支持或为存储设备提供支持。

## 添加支持信息的命令示例

要为支持参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=support <名称=值对 2>** 或 **omconfig servermodule assetinfo info=support <名称=值对 2>**。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=support outsourced=true  
或  
omconfig servermodule assetinfo info=support outsourced=true
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 **omconfig system assetinfo** 或 **omconfig servermodule assetinfo** 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅“[添加购置信息的命令示例](#)”。

## 添加系统信息

系统信息包括系统的主用户、主用户的电话号码和系统的位置。 [表 5-11](#)显示可用于添加系统信息的有效参数。

**表 5-11. omconfig system assetinfo info=system/omconfig servermodule assetinfo info=system**

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=system		
				location= <文本>	系统的位置。
				primaryphone= <数字>	系统主用户的电话号码。
				primaryuser= <用户>	系统的主用户。

## 添加系统信息的命令示例

要为购置参数提供一个值，请键入以下形式的命令：**omconfig system assetinfo info=system <名称=值对 2>** 或 **omconfig servermodule assetinfo info=system <名称=值对 2>**。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=system location=firstfloor  
或  
omconfig servermodule assetinfo info=system location=firstfloor
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 `omconfig system assetinfo` 或 `omconfig servermodule assetinfo` 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅[添加购置信息的命令示例](#)。

## 添加保修信息

使用 `omconfig system warranty` 或 `omconfig servermodule warranty` 命令为保修信息分配值。保修是系统的制造商或代理商与系统的购买者之间的合约。保修将指定在特定的时间范围或使用范围内可以维修或更换的组件。有关编辑延长保修值的详情，请参阅[添加延长保修信息](#)。表 5-12 显示可用于添加保修信息的有效参数。

表 5-12. `omconfig system assetinfo info=warranty/omconfig servermodule assetinfo info=warranty`

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2	说明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=warranty		
				cost=<费用>	保修服务的费用。
				duration=<有效期>	保修有效的天数或月数。
				enddate=<终止日期>	保修协议终止的日期。
				unit=days   months	说明保修期以天或月为单位。

## 添加保修信息的命令示例

要为购置参数提供一个值，请键入以下形式的命令：`omconfig system assetinfo info=warranty <名称=值对 2>` 或 `omconfig servermodule assetinfo info=warranty <名称=值对 2>`。例如，键入：

```
omconfig system assetinfo info=warranty unit=days
或
omconfig servermodule assetinfo info=warranty unit=days
```

系统将显示以下信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

可以同时输入多个 `omconfig system assetinfo` 或 `omconfig servermodule assetinfo` 命令，前提是名称=值对 2 的所有参数都属于同一个名称=值对 1。例如，请参阅[添加购置信息的命令示例](#)。

[目录](#)

## omconfig: 使用 Instrumentation Service 管理组件

Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

- [omconfig 命令摘要](#)
- [有关 omconfig 命令的帮助](#)
- [omconfig about](#)
- [omconfig chassis/omconfig mainsystem](#)
- [omconfig preferences](#)
- [omconfig system/omconfig servermodule](#)

omconfig 命令使用户可以为定义警告事件、配置警报措施、清除日志和配置系统关闭设置值，还使用户可以执行其它系统管理任务。

omconfig 的功能包括：以 Administrator（管理员）权限清除命令、警报和硬件日志；以 Administrator（管理员）权限配置和执行系统关机；以 Power User（高级用户）和 Administrator（管理员）权限默认或指定电流探测器、风扇、电压探测器和温度探测器的警告事件的值；以 Power User（高级用户）和 Administrator（管理员）权限设置侵入、电流探测器、风扇、电压探测器和温度探测器出现警告或故障事件时的警报措施。

有关如何使用 omconfig system 命令查看和管理拥有成本信息 (assetinfo) 的信息，请参阅“[omconfig system 或 servermodule assetinfo: 编辑拥有成本值](#)”。

通常情况下，您必须使用 omreport 命令获得执行 omconfig 命令所需的信息。例如，如果您想编辑温度探测器警告事件的最低温度，则需要知道您要配置的探测器的索引。您可以使用 omreport chassis temps 或 omreport mainsystem temp 命令显示探测器及其索引的列表。有关使用 omreport 命令的详情，请参阅“[omreport: 使用 Instrumentation Service 查看系统状况](#)”。

表 4-1. omconfig 命令的系统可用性

1 级命令	2 级命令	适用于
omconfig	servermodule	模块化系统
	mainsystem	模块化系统
	system	非模块化系统
	chassis	非模块化系统

### 参数表惯例

列出命令可以使用的参数时，这些参数将按字母顺序排列，而不按它们在命令行界面中出现的顺序排列。

符号 | 常被称为管道，表示逻辑异或运算符。例如，“enable | disable”表示可以启用或禁用组件或功能，但不能同时启用和禁用它们。

## omconfig 命令摘要

**注：** 尽管本节列出了所有可以使用的 omconfig 命令，但是在您的系统上可用的命令将取决于您的系统配置。如果您尝试获得尚未安装在系统中的组件的帮助信息或为其执行命令，Server Administrator 会发出在系统中未找到该组件或功能的信息。

表 4-2 是 omconfig 命令的高度概括。标题为“2 级命令”和“3 级命令”的列将列出可与 omconfig 一同使用的主要参数。“所需的用户权限”是指执行命令所需的权限类型，其中，U=User（用户）、P=Power User（高级用户）、A=Administrator（管理员）。“用途”是对可以使用 omconfig 执行的操作的一般说明。有关命令语法和用法的详情将在本节的后面介绍。

表 4-2. omconfig 1 级、2 级和 3 级命令

1 级命令	2 级命令	3 级命令	用户权限必需	用途
omconfig				
	about		U、P、A	显示 Server Administrator 程序的版本号和属性。
		details=true	U、P、A	显示有关已安装的所有 Server Administrator 程序的信息。
	preferences			
		cdvformat	A	指定以自定义分隔符格式 (cdv) 记录分隔数据字段的分隔符。
		dirservice	A	配置 the Microsoft Active Directory® 服务。
		snmp	A	设置 SNMP 根密码。配置 SNMP Set 操作
		useraccess	A	确定是否允许低于管理员级别的用户使用 Server Administrator。
		webserver	A	允许管理员为 Web 服务器设置加密级别并配置在 Server Administrator Web Server 环境中的 URL 启动

				点。
	system/ servermodule			
		alertaction	P、A	预先确定出现侵入、风扇、温度、电压、电源设备、内存和冗余警告或故障事件时应采取的措施。
		alertlog	P、A	使管理员可以清除警报日志。
		assetinfo	P、A	输入并编辑系统的拥有成本信息，包括折旧、租赁、维护、服务和支持的值。
		cmdlog	P、A	使管理员可以清除命令日志。
		esmllog	P、A	使管理员可以清除日志。
		events	P、A	启用和禁用 SNMP 陷阱。
		pedestinations	P、A	为警报目标设置 IP 地址。
		platformevents	A	确定为特定平台事件采取关机操作（如果有的话）。同时还可启用或禁用平台事件筛选器警报生成。
		recovery	P、A	预先确定系统如何响应挂起的操作系统。
		shutdown	A	使管理员可以在关闭系统时从若干个选项中进行选择。
		thrmshutdown	A	设置热事件触发系统关机的严重性级别。
		webserver	A	启动或停止 Web Server。
	chassis/ mainsystem			
		biossetup	A	配置由 BIOS 控制的特定系统组件的行为。
		bmc	A	配置远程访问信息。  <b>注：</b> 此命令在本版本中已被取消。由 <code>remoteaccess</code> 命令取代。
		fans	P、A	以默认值或其它值配置风扇探测器的警告阈值。  <b>注：</b> 您不能更改嵌入式服务器管理 (ESM3) 和 Dell™ PowerEdge™ x8xx 系统上的阈值。
		frontpanel	A	配置系统的“Power”（电源）按钮、“Non-Masking Interrupt”非屏蔽中断 (NMI) 按钮、安全访问以及 LCD 显示屏。
		info	P、A	使您可以设置资产标签或机箱名称的初始值，或编辑它们的值。
		leds	P、A	指定机箱故障 LED 或机箱标识 LED 何时闪烁，并使您可以清除系统硬盘驱动器的 LED。
		memorymode	A	启用或禁用备用内存和镜像内存模式，并指定使用的模式。
		pwrmanagement	P、A	允许在系统最佳节能和最优性能之间选择。
		pwrmonitoring	P、A	配置功耗信息和阈值。
		remoteaccess	A	配置远程访问信息。
		temps	P、A	以默认值或其它值设置警告阈值。  <b>注：</b> 您不能更改 ESM3 和 PowerEdge x8xx 系统上的阈值。
		volts	P、A	以默认值或其它值设置警告阈值。  <b>注：</b> 您不能更改 ESM3 和 PowerEdge x8xx 系统上的阈值。
	storage			请参阅“ <a href="#">使用 Storage Management Service</a> ”。

## 有关 omconfig 命令的帮助

使用 `omconfig -?` 命令可以获得 `omconfig` 的可用命令列表。

使用 `omconfig <2 级命令> -?` 可获得有关 2 级命令 `about`、`chassis`、`preferences` 和 `system` 的帮助。有关 `omconfig system -?` 的以下信息同样可用于获得有关 `omconfig chassis` 命令的帮助。

使用 `omconfig system -?` 命令可以获得 `omconfig system` 的可用命令列表。

使用 `omconfig preference -?` 命令为 `omconfig preference` 获得可用的命令列表，例如 `cdvformat`，是自定义分隔符格式 (cdv)。键入下列命令来显示 cdv 分隔符值列表：

```
omconfig preferences cdvformat -?
```

使用格式为 `omconfig system <3 级命令> -?` 的命令可以获得执行特定 `omconfig system` 命令必须使用的参数列表。例如，以下命令可以生成 `omconfig system alertaction` 和 `omconfig system shutdown` 的有效参数列表：

```
omconfig system alertaction -?
```

```
omconfig system shutdown -?
```

使用 `omconfig system alertaction` 命令时，您可以使用多种选项控制所有 CLI 帮助滚动以便阅读。

要使命令输出每次滚动一屏，请键入：

```
omconfig system alertaction -?| more
```

其中，`| more` 使您可以通过按空格键查看下一屏 CLI 帮助输出。

要创建包含 `omconfig system alertaction -?` 命令的所有帮助的文件，请键入：

```
omconfig system alertaction -?-outa alert.txt
```

其中，`-outa` 会将命令的输出导入名为 `alert.txt` 的文件。

要查看针对 Microsoft® Windows®、Red Hat® Enterprise Linux® 或 SUSE® LINUX Enterprise Server 操作系统上 `alertaction` 命令的帮助信息，请键入：

```
more alert.txt
```

---

## omconfig about

使用 `omconfig about` 命令可以了解系统中安装的系统管理应用程序的产品名称和版本号。以下为 `omconfig about` 命令的一个输出示例：

```
Product name : Dell OpenManage Server Administrator
Version      : 6.x.x
Copyright    : Copyright (C) Dell Inc. 1995-2009. All rights reserved.
Company      : Dell Inc.
```

要获得有关 Server Administrator 环境的更多详细信息，请键入：

```
omconfig about details=true
```

Server Administrator 包括多种服务，每种服务都有自己的版本号。“Contains”（包含）字段将报告服务的版本号，并提供其它有用的详细信息。以下输出仅为示例，可能会随系统配置和所用 Server Administrator 版本不同而有所差异：

```
Contains: Broadcom SNMP Agent 10.xx.xx
          Common Storage Module 3.x.x
          Data Engine 5.x.x
          Hardware Application Programming Interface 5.x.x
          Instrumentation Service 6.x.x
          Instrumentation Service Integration Layer 1.x.x
          Intel SNMP Agent 1.xx.x
          OpenManage Inventory Collector 6.x.x
          OpenManage Tools 6.x.x
          Remote Access Controller 4 Data Populator 4.x.x
          Remote Access Controller 4 Managed Node 4.6.3
          Secure Port Server 1.x.x
          Server Administrator Framework 6.x.x
          Agent for Remote Access 1.x.x
          Storage Management 3.x.x
          Sun Java Runtime Environment 1.x.xx
```

---

## omconfig chassis/omconfig mainsystem

使用 `omconfig chassis` 或 `omconfig mainsystem` 命令可以将电流、风扇、电压和温度探测器设置为默认值或其它值、配置系统启动期间 BIOS 的运行、清除内存错误计数，并在系统配置允许的情况下启用或禁用电源按钮控制功能。

使用 `omconfig chassis -?` 或 `omconfig mainsystem -?` 命令可以查看所有 `omconfig chassis/omconfig mainsystem` 命令的列表。

## omconfig chassis biossetup/omconfig mainsystem biossetup

使用 `omconfig chassis biossetup` 或 `omconfig mainsystem biossetup` 命令可以配置系统 BIOS 设置，该设置通常只能在系统 BIOS 设置引导期间的设置中配置。

 **小心：** 更改某些 BIOS 设置选择可能会禁用系统或需要重新安装操作系统。

 **注：** 重新引导系统使 BIOS 设置选项生效。

**注：** 并非每个系统均可使用所有 BIOS 设置选项。

**注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXi）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

表 4-3 显示可以配合这个命令使用的名称=值对。

表 4-3. BIOS Setup Settings

名称=值对 1 attribute=	名称=值对 2 setting=	说明
attribute=acpwrrcovery	setting=off   last   on	<b>off:</b> 关闭系统电源。 <b>last:</b> 系统返回上一个状态。 <b>on:</b> 打开系统电源。
	delay=random   immediate   timedelay time <值>	<b>random:</b> 随机延迟打开系统。 <b>immediate:</b> 系统立即返回前一状态。 <b>timedelay &lt;值&gt;:</b> 根据用户指定的时间延迟打开系统。
attribute=bezel	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 系统引导过程中启用挡板拆除侵入检查。 <b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用挡板拆除侵入检查。
attribute=bootsequence	setting=diskettefirst   hdonly   devicelist [cdromfirst   opticaldrive	告知 BIOS 用于引导系统的设备以及引导例行程序检查各个设备的顺序。
attribute=bootmode	setting=uefi   bios	<b>uefi:</b> 使系统引导到支持统一可扩展固件接口 (UEFI) 的操作系统。 <b>bios:</b> 使系统引导到不支持 UEFI 的操作系统。
attribute=bootorder	sequence=aliasname1, aliasname2,.....aliasnameN	根据设置的别名配置引导顺序。要查看设置的别名，请运行命令 <code>omreport chassis biossetup attribute=bootorder</code> 。
attribute=hddorder	sequence=aliasname1, aliasname2,.....aliasnameN	根据设置的别名配置 BIOS 设置硬盘顺序。更改将在系统重新引导之后生效。要查看设置的别名，请运行命令 <code>omreport chassis biossetup attribute=bootorder</code> 。
attribute=cstates	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 当系统不使用时，使处理器进入深度休眠状态。 <b>disabled:</b> 当系统不使用时，不会使处理器进入深度休眠状态。
attribute=conredirect	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 从串行端口 1 重定向 BIOS 屏幕。从串行端口 2 重定向键盘和文本输出。 <b>disabled:</b> 关闭 BIOS 控制台重定向。
attribute=crab	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 在系统重新引导后启用 BIOS 控制台重定向。 <b>disabled:</b> 禁用 BIOS 控制台重定向。 <b>注：</b> 命令 <code>crab</code> 只对 Dell PowerEdge x9xx 系统有效。
attribute=cpuc1e	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 在系统重新引导后启用处理器 C1-E。 <b>disabled:</b> 在系统重新引导后禁用处理器 C1-E。
attribute=cpuht	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 启用逻辑处理器超线程。 <b>disabled:</b> 禁用逻辑处理器超线程。
attribute=cpuvt	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 启用虚拟化。 <b>disabled:</b> 禁用虚拟化。
attribute=cpuxdsupport	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 启用系统上的执行禁用 (XD) 支持。 <b>disabled:</b> 禁用系统上的 XD 支持。
attribute=cpucores	setting=1   2   4   6   8   10   12  all	<b>1:</b> 每个处理器启用一个内核。 <b>2:</b> 每个处理器启用二个内核。 <b>4:</b> 每个处理器启用四个内核。 <b>6:</b> 每个处理器启用六个内核。 <b>8:</b> 每个处理器启用八个内核。 <b>10:</b> 每个处理器启用十个内核。 <b>12:</b> 每个处理器启用十二个内核。

		<p><b>all:</b> 每个处理器启用最大数量的内核。</p>
attribute=db	setting=enable   disable	<p><b>enable:</b> 在系统上启用按需切换 (DBS)。</p> <p><b>disable:</b> 在系统上禁用 DBS。</p>
attribute=diskette	setting=off   auto   writeprotect	<p><b>off:</b> 禁用软盘驱动器。</p> <p><b>auto:</b> 自动启用软盘驱动器。</p> <p><b>writeprotect:</b> 不允许写入。使软盘驱动器为只读。</p>
attribute=dualnic	setting=off   on   pxeboth   nic1pxe   nic2pxe   isciboth   nic1iscsi   nic2iscsi   nic1pxenic2iscsi   nic1iscnic2pxe   onpxeboth   onpxenone    onpxenic1   onpxenic2	<p><b>off:</b> 禁用网络接口控制器 (NIC)。</p> <p><b>on:</b> 启用网络接口 (PXE 或 iSCSI 没有在任何 NIC 上启用)。</p> <p><b>pxeboth:</b> 在两个 NIC 上启用 PXE。</p> <p><b>nic1pxe:</b> 在第一个 NIC 上启用 PXE, 而在第二个 NIC 上启用无 (没有 PXE 或 iSCSI)。</p> <p><b>nic2pxe:</b> 在第一个 NIC 上启用无 (没有 PXE 或 iSCSI), 而在第二个 NIC 上启用 PXE。</p> <p><b>isciboth:</b> 在两个 NIC 上启用 iSCSI。</p> <p><b>nic1iscsi:</b> 在第一个 NIC 上启用 iSCSI, 而在第二个 NIC 上启用无 (没有 PXE 或 iSCSI)。</p> <p><b>nic2iscsi:</b> 在第一个 NIC 上启用无 (没有 PXE 或 iSCSI), 而在第二个 NIC 上启用 iSCSI。</p> <p><b>nic1pxenic2iscsi:</b> 在第一个 NIC 上启用 PXE, 而在第二个 NIC 上启用 iSCSI。</p> <p><b>nic1iscnic2pxe:</b> 在第一个 NIC 上启用 iSCSI, 而在第二个 NIC 上启用 PXE。</p> <p><b>注:</b> 以下选项已弃用:</p> <p><b>onpxeboth:</b> 在两个 NIC 上启用 PXE。</p> <p><b>onpxenone:</b> 任一 NIC 上没有启用 PXE。</p> <p><b>onpxenic1:</b> 启用 NIC 1 上的 PXE。</p> <p><b>onpxenic2:</b> 启用 NIC 2 上的 PXE。</p>
attribute=embhypvisor	setting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 启用嵌入式管理程序。</p> <p><b>disabled:</b> 禁用嵌入式管理程序。</p>
attribute=embvidectrl	setting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 启用嵌入式视频控制器为主要视频设备。</p> <p><b>disabled:</b> 禁用嵌入式视频控制器为主要视频设备。</p>
attribute=esataport	setting=off   auto	<p><b>off:</b> 将嵌入式 SATA 端口值设置为 <b>off</b>。</p> <p><b>auto:</b> 将嵌入式 SATA 端口值设置为 <b>auto</b>。</p>
attribute=extserial	setting=com1   com2   rad	<p><b>com1:</b> 将外部串行连接器映射到 COM 1。</p> <p><b>com2:</b> 将外部串行连接器映射到 COM 2。</p> <p><b>rad:</b> 将外部串行连接器映射到远程访问设备。</p>
attribute=fbr	setting=9600   19200   57600   115200	<p><b>9600:</b> 将控制台重定向故障自动保护波特率设置为 9600 位/秒。</p> <p><b>19200:</b> 将控制台重定向故障自动保护波特率设置为 19200 位/秒。</p> <p><b>57600:</b> 将控制台重定向故障自动保护波特率设置为 57600 位/秒。</p> <p><b>115200:</b> 将控制台重定向故障自动保护波特率设置为 115200 位/秒。</p>
attribute=htassist	setting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 启用探测器筛选芯片组选项。</p> <p><b>disabled:</b> 禁用探测器筛选芯片组选项。</p> <p><b>注:</b> 如果启用或禁用此选项, 某些应用程序将无法发挥全部功能。</p>
attribute=ide	setting=on   off force=true	<p><b>on:</b> 启用此设备。</p>

		<p><b>off:</b> 禁用此设备。</p> <p><b>force=true:</b> 验证设置更改。</p>
attribute=ideprdrv	setting=off   auto	<p><b>off:</b> 禁用此设备。</p> <p><b>auto:</b> 自动检测并启用此设备。</p>
attribute=intrusion	setting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 在系统引导过程中启用侵入检查。如果系统也有挡板侵入检查，则侵入选项会检查系统的挡板是否卸下。</p> <p><b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用侵入检查。</p>
attribute=intusb[1..2]	setting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 启用内部 USB 端口。</p> <p><b>disabled:</b> 禁用内部 USB 端口。</p>
<p><b>注:</b> 以下选项已弃用:</p> <p>attribute=intusb</p>		
attribute=mouse	setting=on   off	<p><b>on:</b> 启用鼠标。</p> <p><b>off:</b> 禁用鼠标。</p>
attribute=nic1	setting=enabled   enabledwithpxe   disabled   enabledonly   enablednonepxe   enabledwithiscsi	<p><b>enabled:</b> 在系统引导过程中启用第一个 NIC。</p> <p><b>enabledwithpxe:</b> 在系统引导过程中启用第一个 NIC (如果系统有 PXE, 请打开 PXE)。</p> <p><b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用第一个 NIC。</p> <p><b>enabledonly:</b> 在系统引导过程中启用第一个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enablednonepxe:</b> 在系统引导过程中启用第一个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enabledwithiscsi:</b> 在系统引导过程中启用第一个 NIC (如果系统有 iSCSI, 请打开 iSCSI)。</p>
attribute=nic2	setting=enabled   enabledwithpxe   disabled   enabledonly   enablednonepxe   enabledwithiscsi	<p><b>enabled:</b> 在系统引导过程中启用第二个 NIC。</p> <p><b>enabledwithpxe:</b> 在系统引导过程中启用第二个 NIC (如果系统有 PXE, 请打开 PXE)。</p> <p><b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用第二个 NIC。</p> <p><b>enabledonly:</b> 在系统引导过程中启用第二个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enablednonepxe:</b> 在系统引导过程中启用第二个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enabledwithiscsi:</b> 在系统引导过程中启用第二个 NIC (如果系统有 iSCSI, 请打开 iSCSI)。</p>
attribute=nic3	setting=enabled   enabledwithpxe   disabled   enabledonly   enablednonepxe   enabledwithiscsi	<p><b>enabled:</b> 在系统引导过程中启用第三个 NIC。</p> <p><b>enabledwithpxe:</b> 在系统引导过程中启用第三个 NIC (如果系统有 PXE, 请打开 PXE)。</p> <p><b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用第三个 NIC。</p> <p><b>enabledonly:</b> 在系统引导过程中启用第三个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enablednonepxe:</b> 在系统引导过程中启用第三个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enabledwithiscsi:</b> 在系统引导过程中启用第三个 NIC (如果系统有 iSCSI, 请打开 iSCSI)。</p>
attribute=nic4	setting=enabled   enabledwithpxe   disabled   enabledonly   enablednonepxe   enabledwithiscsi	<p><b>enabled:</b> 在系统引导过程中启用第四个 NIC。</p> <p><b>enabledwithpxe:</b> 在系统引导过程中启用第四个 NIC (如果系统有 PXE, 请打开 PXE)。</p> <p><b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用第四个 NIC。</p> <p><b>enabledonly:</b> 在系统引导过程中启用第四个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p> <p><b>enablednonepxe:</b> 在系统引导过程中启用第四个 NIC (如果系统有 PXE, 请关闭 PXE)。</p>

		<b>enabledwithscsi:</b> 在系统引导过程中启用第四个 NIC（如果系统有 iSCSI，请打开 iSCSI）。
attribute=numlock	setting=on   off	<b>on:</b> 将小键盘用作数字键。 <b>off:</b> 将小键盘用作箭头键。
attribute=node interleaving	setting=enabled   disabled	<b>enabled:</b> 启用节点交错。 <b>disabled:</b> 禁用节点交错。
attribute=ppaddress	setting=off   lpt1   lpt2   lpt3	<b>off:</b> 禁用并行端口地址。 <b>lpt1:</b> 在 LPT1 上查找此设备。 <b>lpt2:</b> 在 LPT2 上查找此设备。 <b>lpt3:</b> 在 LPT3 上查找此设备。
attribute=ppmode	setting=at   ps2   ecp   epp	<b>at:</b> 将并行端口模式设置为 AT 类型。 <b>ps2:</b> 将并行端口模式设置为 PS/2 类型。 <b>ecp:</b> 将并行端口模式设置为 ECP 类型（扩展功能端口）。 <b>epp:</b> 将并行端口模式设置为 EPP 类型（增强的并行端口）。
attribute=primaryscsi	setting=on   off force=true	<b>小心：如果修改了 primary scsi、romb、romba 或 rombb 的设置，则需要重新安装操作系统之后，系统才能够运行。</b> <b>on:</b> 启用此设备。 <b>off:</b> 禁用此设备。 <b>force=true:</b> 验证设置更改。
attribute=romb	setting=raid   off   scsi force=true	<b>raid:</b> 指示 BIOS 将主板 RAID 检测为 RAID 设备。 <b>off:</b> 在系统引导过程中禁用该设备。 <b>scsi:</b> 指示 BIOS 将该设备作为 SCSI 设备检测。 <b>force=true:</b> 验证设置更改。
attribute=romba	setting=raid   scsi force=true	<b>raid:</b> 指示 BIOS 将主板 RAID 信道 A 检测为 RAID 设备。 <b>scsi:</b> 指示 BIOS 将该设备作为 SCSI 设备检测。 <b>force=true:</b> 验证设置更改。
attribute=rombb	setting=raid   scsi force=true	<b>raid:</b> 指示 BIOS 将主板 RAID 信道 B 检测为 RAID 设备。 <b>scsi:</b> 指示 BIOS 将该设备作为 SCSI 设备检测。 <b>force=true:</b> 验证设置更改。
attribute=sata	setting=off   ata   raid	<b>off:</b> 禁用 SATA 控制器。 <b>ata:</b> 将机载 SATA 控制器设置为 ATA 模式。 <b>raid:</b> 将机载 SATA 控制器设置为 RAID 模式。
attribute=sataport (0...7) or (A...H)	setting=off   auto	<b>off:</b> 禁用 SATA 端口。 <b>auto:</b> 自动启用 SATA 端口。
attribute=secondaryscsi	setting=on   off	<b>on:</b> 启用此设备。 <b>off:</b> 禁用此设备。
attribute=serialportaddr	setting=default   alternate   com1   com2	<b>default:</b> 映射为串行设备 1=COM1，串行设备 2=COM2。 <b>alternate:</b> 映射为串行设备 1=COM2，串行设备 2=COM1 <b>com1:</b> 将串行端口地址设置为 COM1。 <b>com2:</b> 将串行端口地址设置为 COM2。
attribute=serialcom	setting=off   on   com1   com2	<b>off:</b> 禁用串行通信设置。 <b>on:</b> 启用串行通信设置，不做控制台重定向。 <b>com1:</b> 启用串行通信设置，通过 COM 1 做控制台重定向。 <b>com2:</b> 启用串行通信设置，通过 COM 2 做控制台重定向。

attribute=serialport1	setting=off   auto   com1   com3   bmcserial   bmcnic   rac   com1bmc	<p><b>off:</b> 禁用串行端口 1。</p> <p><b>auto:</b> 将串行端口 1 映射到 COM 端口。</p> <p><b>com1:</b> 将串行端口 1 映射到 COM 端口 1。</p> <p><b>com3:</b> 将串行端口 1 映射到 COM 端口 3。</p> <p><b>bmcserial:</b> 将串行端口 1 映射到 BMC 串行。</p> <p><b>bmcnic:</b> 将串行端口 1 映射到底板管理控制器 (BMC) 网络接口控制器 (NIC)。</p> <p><b>rac:</b> 将串行端口 1 映射到远程访问控制器 (RAC)。</p> <p><b>com1bmc:</b> 将串行端口 1 映射到 COM 端口 1 bmc。</p> <p><b>注:</b> 此命令适合选择 x8xx 系统。</p>
attribute=serialport2	setting=off   auto   com2   com4	<p><b>off:</b> 禁用串行端口 2。</p> <p><b>auto:</b> 将串行端口 2 映射到 COM 端口。</p> <p><b>com2:</b> 将串行端口 2 映射到 COM 端口 2。</p> <p><b>com4:</b> 将串行端口 2 映射到 COM 端口 4。</p>
attribute=speaker	setting=on   off	<p><b>on:</b> 启用扬声器。</p> <p><b>off:</b> 禁用扬声器。</p>
attribute=cputurbomode	setting=enabled   disabled	<p>在系统运行在散热、功率或电流限值以下时，CPU Turbo 模式可以提高 CPU 频率。</p> <p><b>enabled:</b> 启用 CPU Turbo 模式。</p> <p><b>disabled:</b> 禁用 CPU Turbo 模式。</p>
attribute=uasb	setting=on   backonly   off	<p><b>on:</b> 启用用户可访问 USB 端口。</p> <p><b>backonly:</b> 只启用系统后部的用户可访问 USB 端口。</p> <p><b>off:</b> 禁用用户可访问 USB 端口。</p>
attribute=usb	setting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 启用 USB 端口。</p> <p><b>disabled:</b> 禁用 USB 端口。</p> <p><b>注:</b> 根据系统硬件情况，usb 和 usbb 两个属性中只有一个可用于配置 USB 端口。</p>
attribute=usbb	setting=enabled   enabledwithbios   disabled	<p><b>enabled:</b> 系统引导过程中启用 USB 端口，不带 BIOS 支持。</p> <p><b>enabledwithbios:</b> 系统引导过程中启用 USB 端口，带 BIOS 支持。</p> <p><b>disabled:</b> 在系统引导过程中禁用 USB 端口。</p> <p><b>注:</b> 根据系统硬件情况，usb 和 usbb 两个属性中只有一个可用于配置 USB 端口。</p>

## omconfig chassis bmc/omconfig mainsystem bmc

 **注:** 此命令在本版本中已被取消。由 omconfig chassis remoteaccess/omconfig mainsystem remoteaccess 命令取代。

## omconfig chassis currents/omconfig mainsystem currents

 **注:** 注：诊断程序不再通过 Server Administrator 提供。

## omconfig chassis fans/omconfig mainsystem fans

使用 omconfig chassis fans 或 omconfig mainsystem fans 命令可以设置风扇探测器警告阈值。与其它组件相同，您可以查看警告和故障阈值，但不能设置故障阈值。最小和最大故障阈值由系统的制造商设置。

## 风扇警告阈值的有效参数

表 4-4 显示可用于设置风扇警告阈值的有效参数。

表 4-4. omconfig chassis fans/omconfig chassis fans

名称=值对	说明
index=<n>	探测器或探测器索引的编号（必须指定）。
warnthresh=default	将最小和最大警告阈值设置为 <b>默认值</b> 。
minwarnthresh=<n>	最小警告阈值。
maxwarnthresh=<n>	最大警告阈值。

## 默认的最小和最大警告阈值

 **注：** 在包含 ESM3、ESM4 和 BMC 功能的系统中，不能将警告阈值设置为默认值。

如果您要将风扇警告阈值的上限和下限都设置为建议的默认值，请键入：

```
omconfig chassis fans index=0 warnthresh=default  
或  
omconfig mainsystem fans index=0 warnthresh=default
```

不能将其中一个设置为默认值，而将另一个设置为其它值。也就是说，如果您将最小警告阈值设置为默认值，则需要将最大警告阈值也设置为默认值。

## 指定最小和最大警告阈值的值

如果您要指定风扇探测器警告阈值的值，则必须指定要配置的探测器的编号，最小和/或最大警告阈值。在以下示例中，要配置的探测器为探测器 0。第一个命令只设置最小阈值；第二个命令则可以设置最小和最大阈值：

```
omconfig chassis fans index=0 minwarnthresh=4580  
或  
omconfig mainsystem fans index=0 minwarnthresh=4580  
  
omconfig chassis fans index=0 minwarnthresh=4580 maxwarnthresh=9160  
或  
omconfig mainsystem fans index=0 minwarnthresh=4580 maxwarnthresh=9160
```

发出该命令后，系统将设置您指定的值，然后显示以下信息：

```
Fan probe warning threshold(s) set successfully. (风扇探测器警告阈值已成功设置。)
```

 **注：** 在 PowerEdge x8xx 和 x9xx 系统上不能设置风扇探测器的最小和最大警报阈值。

## omconfig chassis frontpanel/omconfig mainsystem frontpanel

使用 `omconfig chassis frontpanel` 或 `omconfig mainsystem frontpanel` 命令执行以下操作：

- 1 配置电源按钮和非屏蔽中断 (NMI) 按钮
- 1 配置 LCD 以显示下列内容：
  - 1 无信息
  - 1 自定义信息
  - 1 默认系统信息
  - 1 服务标记，系统名
  - 1 远程访问 MAC 地址
  - 1 系统电源
  - 1 远程访问 IP 地址
  - 1 系统环境温度
  - 1 远程访问 IPv4 地址
  - 1 远程访问 IPv6 地址
- 1 指定并配置 LCD 行号

- 1 查看 LCD 安全状态报告
- 1 配置 LCD 在具有基于内核的虚拟机 (KVM) 时显示活动远程会话

**注：** 只有系统上存在"Power"（电源）和 NMI 按钮时才能配置这些按钮。

表 4-5 显示该命令的有效参数。

表 4-5. omconfig chassis frontpanel/omconfig mainsystem frontpanel

名称=值对 1	名称=值对 2	说明
lcdindex=<索引>	无	指定 LCD 线路编号。
config=none   default   custom	无	<b>none:</b> 将 LCD 文本设定为无。 <b>default:</b> 将 LCD 文本设定为默认值。 <b>custom:</b> 将 LCD 文本设定为自定义。
text=<自定义文本>	无	当 <b>config=custom</b> 时，设置 LCD 的自定义文本。
nmibutton=enable   disable	无	<b>enable:</b> 启用系统上的 NMI 按钮。 <b>disable:</b> 禁用系统上的 NMI 按钮。
powerbutton=enable   disable	无	<b>true:</b> 启用系统上的"Power"（电源）按钮。 <b>false:</b> 禁用系统上的"Power"（电源）按钮。
config=sysname	无	设置系统的名称。
config=syspower	无	设置系统电源信息。
config=servicetag	无	设置系统服务标签信息。
config=remoteaccessipv4	无	设置远程访问 IPv4 信息。
config=remoteaccessipv6	无	设置远程访问 IPv6 信息。
config=remoteaccessmac	无	设置远程访问 MAC 地址。
config=ipv4drac		设置 IPv4 DRAC 信息。
config=ipv6drac		设置 IPv6 DRAC 信息。
config=macdrac	无	设置 DRAC 的 MAC 地址。
config=ambienttemp	无	设置系统摄氏温度。
security=modify	无	允许修改 LCD 文本。
security=view	无	提供 LCD 文本只读访问。
security=disabled	无	提供 LCD 文本有限访问。
remoteindication=true	无	系统检测到活动远程会话时 LCD 闪烁。

**注：** 选项 ipv4drac、ipv6drac 及 macdrac 已弃用。

## omconfig chassis info/omconfig mainsystem info

使用 **omconfig chassis info** 或 **omconfig mainsystem info** 命令可以输入系统的资产标签名称和机箱名称。如果您的系统是一个模块化系统，则也可以输入各模块化组件的资产标签。表 4-6 显示该命令的有效参数。

表 4-6. omconfig chassis info/omconfig mainsystem info

名称=值对	说明
index=<n>	为其设置资产标签或名称的机箱的编号。
tag=<文本>	字母数字文本格式的资产标签。字母或数字不能超过 10 个字符。
name=<文本>	机箱的名称。

在此示例中，主系统机箱的资产标签被设置为 **buildsys**：

```
omconfig chassis info index=0 tag=buildsys
或
omconfig mainsystem info index=0 tag=buildsys
```

索引 0 始终默认为主系统机箱。以下命令省略了 **index=n**，但具有相同的功能：

```
omconfig chassis info tag=buildsys
或
```

```
omconfig mainsystem info tag=buildsys
```

执行了可接受的命令后，系统将显示以下信息：

```
Chassis info set successfully. (机箱信息已成功设置。)
```

对于某些机箱，您可以设定不同的名称，但不能重命名主系统机箱。在以下示例中，命令将机箱 2 的名称 **storscsi1** 重命名为 **storscsia**：

```
omconfig chassis info index=2 name=storscsia  
或  
omconfig mainsystem info index=2 name=storscsia
```

与其它命令相同，如果没有机箱 2（主机箱=0），CLI 将发出错误信息。CLI 只允许您对已有的系统配置发出命令。

## omconfig chassis leds/omconfig mainsystem leds

使用 **omconfig chassis leds** 或 **omconfig mainsystem leds** 命令可以指定何时让机箱故障 LED 或机箱标识 LED 闪烁。此命令还可使用户清除系统硬盘驱动器的 LED。 [表 4-7](#) 显示该命令的有效参数。

**表 4-7. omconfig chassis leds/omconfig mainsystem leds**

名称=值对 1	名称=值对 2	说明
index=<n>	无	LED 所在机箱的编号（默认为机箱 0，即主系统机箱）。
led=fault	severity=warning   critical	选择在出现警告事件或严重事件时使 LED 闪烁。
led=hdfault	action=clear	将硬盘驱动器的故障数还原为零 (0)。
led=identify	flash=off   on time-out=<n>	将机箱标识 LED 设置为关或开。为 LED 闪烁时间设置超时值（以秒为单位）。

## omconfig chassis memorymode/omconfig mainsystem memorymode

使用 **omconfig chassis memorymode** 或 **omconfig mainsystem memorymode** 命令可指定在系统内存出现错误时系统内存所使用的冗余模式。

如果在系统当前使用的内存模块中检测到不可接受的错误，冗余内存可使系统切换至其它可用内存模块。您可以使用 **omconfig chassis memorymode** 或 **omconfig mainsystem memorymode** 命令禁用冗余；如果禁用冗余，则当系统正在使用的内存模块出现错误时，系统不会切换至其它可用内存模块。要启用冗余，请在镜像和 RAID 之间进行选择。

备用模式会禁用系统内存中检测到可纠正内存事件的内存，启用备用内存，并将所有数据从原始内存复制到备用内存。备用内存需要至少三组相同的内存；操作系统无法识别备用内存。

镜像模式可以在检测到不可纠正内存事件时切换至冗余内存备份。切换至镜像的内存之后，在下次重新引导之前，系统不会切换回原来的系统内存。在此模式下，操作系统无法识别一半的已安装系统内存。

RAID 模式在消耗一定内存容量的前提下提供了额外级别的内存检查和错误恢复。

[表 4-8](#)显示该命令的有效参数。

**表 4-8. omconfig chassis memorymode/omconfig mainsystem memorymode**

名称=值对 1	说明
index=<n>	内存模块所在机箱的编号（默认为机箱 0，即主系统机箱）。
redundancy=spare   mirror   disabled   raid5	<b>Spare</b> 禁用出现可纠正内存事件的内存模块并将故障内存模块上的数据复制到备用内存。 <b>Disabled</b> 表示在检测到不可纠正内存事件时系统将不使用其它可用内存模块。 <b>Mirror</b> 将在故障内存模块出现不可纠正内存事件时将系统切换至镜像内存。在 <b>镜像</b> 模式下，系统重新引导之前，操作系统不会切换回原来的内存模块。 <b>RAID5</b> 是一种系统内存配置方法。这在逻辑上类似于硬盘驱动器存储系统中使用的 RAID5 模式。这种内存模式在消耗一定内存容量的前提下提供了额外级别的内存检查和错误恢复。支持的 RAID 模式是具有交替奇偶校验的 RAID 级别 5 分条。
opmode=mirror   optimizer   advecc	<b>Mirror</b> 将在故障内存模块出现不可纠正内存事件时将系统切换至镜像内存。在 <b>镜像</b> 模式下，系统重新引导之前，操作系统不会切换回原来的内存模块。 <b>Optimizer</b> 使 DRAM 控制器能够在 64 位模式下独立工作并提供优化的内存性能。 <b>高级 ECC (advecc)</b> 使两个 DRAM 控制器能够在 128 位模式中组合使用并提供优化的可靠性。控制器无法组合的内存不会报告给操作系统。

## omconfig chassis pwrmanagement/omconfig mainsystem pwrmanagement

使用 **omconfig chassis pwrmanagement** 或 **omconfig mainsystem pwrmanagement** 命令配置功率限额并管理控制电源利用的配置。

**表 4-9. omconfig chassis pwrmanagement/omconfig mainsystem**

## pwrmanagement

名称=值对 1	名称=值对 2	说明
config=budget	cap=<值>	设置功率预算的阈值。
	setting=enable   disable	<b>enable</b> : 启用功率限额设置。 <b>disable</b> : 禁用功率限额设置。
	unit=watt   btuphr   percent	<b>watt</b> : 配置瓦特单位。 <b>btuphr</b> : 配置 BTU/小时单位 <b>percent</b> : 配置百分比单位。
config=profile	profile=maxperformance  apc   osctrl   custom	<b>maxperformance</b> : 设置处理器为支持的最高处理器状态。这提供最高性能模式，但最不节能。 <b>apc</b> : 活动电源控制 (apc) 启用由 BIOS 控制的基于需求的电源管理。 <b>osctrl</b> : 操作系统控制 (osctrl) 启用由操作系统控制的基于需求的电源管理。 <b>custom</b> : 此配置使用户能够配置各个 BIOS 设置。通过显示底层 BIOS 设置，提供了更多的控制能力。
	cpupowermode=min   max   systemdbpm   osdbpm	<b>min</b> : 将 CPU 功耗设置到最低。 <b>max</b> : 将 CPU 功耗设置到最高。 <b>systemdbpm</b> : 将模式设置为基于系统需求的电源管理。 <b>osdbpm</b> : 将模式设置为基于操作系统需求的电源管理。 <b>注</b> : 只有在选择自定义配置文件后，这些选项才可用。
	memorypowermode=min   800   1067   1333   max	<b>min</b> : 将模式设置为最低电源利用。 800   1067   1333: 将模式设置为 800、1067 或 1333 MHz。 <b>max</b> : 将模式设置为最高性能。 <b>注</b> : 只有在选择自定义配置文件后，这些选项才可用。
	fanmode=min   max	<b>min</b> : 将模式设置为最低电源利用。 <b>max</b> : 将模式设置为最高性能。 <b>注</b> : 只有在选择自定义配置文件后，这些选项才可用。

 **注**: 重新引导系统以使电源配置设置选项生效。

## omconfig chassis pwrmonitoring/omconfig mainsystem pwrmonitoring

使用 `omconfig chassis pwrmonitoring` 或 `omconfig mainsystem pwrmonitoring` 命令可以配置功耗信息。

**表 4-10. omconfig chassis pwrmonitoring/omconfig mainsystem pwrmonitoring**

名称=值对 1	名称=值对 2	说明
index=<n>	无	探测器或探测器索引的编号 (必须指定)。
config=probe	warnthresh=settodefault	将最小和最大警告阈值设置为 <b>默认值</b> 。
	warnthresh=<n>	设置警告阈值。
	unit=watt   btuphr	<b>watt</b> : 显示瓦特单位。 <b>btuphr</b> : 显示 BTU/小时单位
config=resetreading	type=energy   peakpower	<b>energy</b> : 重设系统能量读数。 <b>peakpower</b> : 重设系统峰值功率。

 **注：** 此命令仅适用于某些支持 PMBus 的 Dell xx0x 系统。

## 默认警告阈值

 **注：** 传感器管理功能在不同系统上有所不同。

如果您要将功耗探测器警告阈值的上限和下限都设置为建议的默认值，请键入：

```
omconfig chassis pwrmonitoring config=probe index=0 warnthresh=settodefau  
lt  
或  
omconfig mainsystem pwrmonitoring config=probe index=0 warnthresh=settodefau
```

不能将其中一个设置为默认值，而将另一个设置为其它值。如果将最小警告阈值设置为默认值，则需要将最大警告阈值也设置为默认值。

## 指定警告阈值的值

如果要指定功耗探测器警告阈值的值，则必须指定要配置的探测器的编号以及警告阈值。可以配置以 BTU/小时或瓦特显示值。在以下示例中，要配置的探测器为探测器 4：

```
omconfig chassis pwrmonitoring config=probe index=4 warnthresh=325 unit=watt  
或  
omconfig mainsystem pwrmonitoring config=probe index=4 warnthresh=325 unit=btuphr.
```

发出该命令后，系统将设置您指定的值，然后显示以下信息：

```
Power consumption probe warning threshold(s) set successfully. (功耗探测器警告阈值已成功设置。)
```

## omconfig chassis remoteaccess/omconfig mainsystem remoteaccess

 **注：** 此命令仅适用于 PowerEdge x8xx、x9xx、xx0x 和 xx1x 系统。

使用 `omconfig chassis remoteaccess` 或 `omconfig mainsystem remoteaccess` 命令可以配置：

- 1 局域网 (LAN) 上的远程访问。
- 1 用于安装的 BMC 或 RAC 的串行端口。
- 1 LAN 上串行连接的 BMC 或 RAC。
- 1 串行端口的终端设置。
- 1 LAN 上串行连接的高级设置。
- 1 关于 BMC 或 RAC 用户的信息。
- 1 关于 IPv6 和 IPv4 接口的信息。

 **注：** 必须输入用户 ID 才能配置用户信息。

键入：

```
omconfig chassis remoteaccess  
或  
omconfig mainsystem remoteaccess
```

`omconfig chassis remoteaccess` 或 `omconfig mainsystem remoteaccess` 命令的输出会列出每项可用配置。 [表 4-11](#) 显示有效的参数：

**表 4-11. omconfig chassis remoteaccess/omconfig mainsystem remoteaccess**

名称=值对 1 config=	名称=值对 2	说明
config=additional	ipv4=enable   disable	<b>enable:</b> IPv4 堆栈将载入 iDRAC6 <b>disable:</b> IPv4 堆栈将从 iDRAC6 清除
	ipv6=enable   disable	<b>enable:</b> 启用 IPv6 堆栈载入 iDRAC6。 <b>disable:</b> 禁用 IPv6 堆栈以从 iDRAC6 卸载。
config=advsol	characcuminterval=number	<b>number:</b> 将字符积累间隔时间设置为 5 毫秒间隔。
	charsendthreshold=number	<b>number:</b> 设置字符数。只要从底板串行控制器接收到这么多字符（或更多），BMC 就会自动发送包含这么多字符的 LAN 上串行数据包。

config=nic	enable=true   false	<b>true:</b> 启用 LAN 上 IPMI。 <b>false:</b> 禁用 LAN 上 IPMI。
	nicselection=sharedwithfailoveronall   nic1   teamednic1nic2   dracnic	<b>sharedwithfailoveronall:</b> 配置新 NIC 选择选项。 <b>nic1:</b> 启用 NIC 1。 <b>teamednic1nic2:</b> 启用 NIC 组功能块。 <b>dracnic:</b> 如果已安装 DRAC 5, 则启用 DRAC NIC。  <b>注:</b> nicselection选项只在 PowerEdge x9xx 系统上受支持。
	altdnsservv6	验证备用 DNS 服务器的地址以进行配置。
	dnssourcev6=static   auto	<b>static:</b> DNS 源设置为 <b>static</b> 。 <b>auto:</b> DNS 源设置为 <b>auto</b> 。
config=nic (续)	encryptkey=text confirmencryptkey=text	<b>text:</b> 用于加密和确认加密的文本。  <b>注:</b> text 选项只在 PowerEdge x9xx 系统上受支持。
	gateway=Gateway	<b>Gateway:</b> 如果已选择 <b>static</b> 作为 BMC LAN 接口的 IP 地址源, 则设置网关地址。
	gatewayv6=<值>	验证 IPv6 网关。
	enablenic=true   false	<b>true:</b> 启用 DRAC NIC。 <b>false:</b> 禁用 DRAC NIC。  <b>注:</b> enablenic 选项在装有 DRAC 5 的 PowerEdge x9xx 系统上受支持。
	ipaddress=ip	<b>ip:</b> 如果已选择静态作为 BMC LAN 接口的 IP 地址源, 则设置 IP 地址。
	ipaddressv6=<IPv6 地址>	验证 IPv6 地址进行配置。
	ipsource=static   dhcp   systemsoftware	<b>static:</b> 如果 BMC LAN 接口的 IP 地址是一个固定的已分配 IP 地址, 则为静态。 <b>dhcp:</b> 如果 BMC LAN 接口的 IP 地址源是动态主机配置协议, 则为 DHCP。 <b>systemsoftware:</b> 如果 BMC LAN 接口的 IP 地址源是系统软件, 则为系统软件。  <b>注:</b> 系统上并非支持所有命令。
	ipsourcev6=static   auto	<b>static:</b> IPv6 地址源设置为 <b>static</b> 。 <b>auto:</b> IPv6 地址源设置为 <b>auto</b> 。
config=nic (续)	privilegelevel=administrator   operator   user	<b>administrator:</b> 将 LAN 信道上可以接受的最大权限级别设置给 Administrator (管理员)。 <b>operator:</b> 将 LAN 信道上可以接受的最大权限级别设置给 Operator (操作员)。 <b>user:</b> 将 LAN 信道上可以接受的最大权限级别设置给 User (用户)。
	prefdnsservv6=<值>	验证首选 DNS 服务器进行配置。
	subnet=Subnet	<b>subnet:</b> 如果已选择静态作为 BMC LAN 接口的 IP 地址源, 则设置子网掩码。
	vlanenable=true   false	<b>true:</b> 启用虚拟 LAN 标识。 <b>false:</b> 禁用虚拟 LAN 标识。
	vlanid=number	<b>number:</b> 虚拟 LAN 标识, 范围为 1 到 4094。
	vlanpriority=number	<b>number:</b> 虚拟 LAN 标识的优先权, 范围为 0 到 7。
config=serial	baudrate=9600   19200   38400   57600   115200	<b>9600:</b> 将连接速度设置为 9600 位/秒。 <b>19200:</b> 将连接速度设置为 19200 位/秒。 <b>38400:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 38400 位/秒。 <b>57600:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 57600 位/秒。 <b>115200:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 115200 位/秒。

		<p><b>注：</b> PowerEdge 1800、1850、2800 和 2850 系统上支持 9600 和 19200 波特率。 PowerEdge x9xx 系统上支持 19200、38400 和 57600 波特率。 在某些装有 DRAC 5 的系统上可支持 115200 的波特率。 在装有 iDRAC6 的 x9xx 系统上支持 19200、57600 和 115200 波特率。</p>
	flowcontrol=none   rtscts	<p><b>none:</b> 对串行端口的通信流没有控制。</p> <p><b>rtscts:</b> RTS 准备发送并且 CTS 已清除发送。</p>
config=serial (续)	mode=directbasic   directterminal   directbasicterminal   modembasic   modemterminal   modembasicterminal	<p><b>directbasic:</b> 在串行连接上 IPMI 信息传送使用的信息传送类型。</p> <p><b>directterminal:</b> 在串行连接上使用可打印 ASCII 字符并允许有限文本命令的信息传送类型。</p> <p><b>directbasicterminal:</b> 在串行连接上允许基本和终端模式信息传送。</p> <p><b>modembasic:</b> 在调制解调器上 IPMI 信息传送使用的信息传送类型。</p> <p><b>modemterminal:</b> 在调制解调器上使用可打印 ASCII 字符并允许有限文本命令的信息传送类型。</p> <p><b>modembasicterminal:</b> 在调制解调器上允许基本和终端模式信息传送。</p> <p><b>注：</b> 系统上并非支持所有命令。</p>
	privilegelevel=administrator   operator   user	<p><b>administrator:</b> 将串行连接上可以接受的最大权限级别设置给 Administrator (管理员)。</p> <p><b>operator:</b> 将串行连接上可以接受的最大权限级别设置给 Operator (操作员)。</p> <p><b>user:</b> 将串行连接上可以接受的最大权限级别设置给 User (用户)。</p>
config=serialoverlan	enable=true   false	<p><b>true:</b> 为 BMC 启用 LAN 上串行。</p> <p><b>false:</b> 为 BMC 禁用 LAN 上串行。</p>
	baudrate=9600   19200   38400   57600   115200	<p><b>9600:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 9600 位/秒。</p> <p><b>19200:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 19200 位/秒。</p> <p><b>38400:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 38400 位/秒。</p> <p><b>57600:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 57600 位/秒。</p> <p><b>115200:</b> 将易失性和非易失性连接速度设置为 115200 位/秒。</p> <p><b>注：</b> PowerEdge 1800、1850、2800 和 2850 系统上支持 9600 和 19200 波特率。 PowerEdge x9xx 系统上支持 19200 和 57600 波特率。 在某些装有 DRAC 5 的系统上可支持 115200 的波特率。 在装有 iDRAC6 的 x9xx 系统上支持 19200、57600 和 115200 波特率。</p>
	privilegelevel=administrator   operator   user	<p><b>administrator:</b> 将 LAN 信道串行上可以接受的最大权限级别设置给 Administrator (管理员)。</p> <p><b>operator:</b> 将 LAN 信道串行上可以接受的最大权限级别设置给 Operator (操作员)。</p> <p><b>user:</b> 将 LAN 信道串行上可以接受的最大权限级别设置给 User (用户)。</p>
config=setdefault		使用默认配置设置。
config=terminalmode	deletecontrol=outputdel   outputbkspspbks	<p><b>outputdel:</b> BMC 在收到 &lt;bksp&gt; 或 &lt;del&gt; 时输出 &lt;del&gt; 字符。</p> <p><b>outputbkspspbks:</b> BMC 在收到 &lt;bksp&gt; 或 &lt;del&gt; 时输出 &lt;bksp&gt;&lt;sp&gt;&lt;bksp&gt; 字符。</p>
	handshakingcontrol=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 指示 BMC 输出一个字符序列, 说明其输入缓冲区何时可以接受另一个命令。</p> <p><b>disabled:</b> 不指示 BMC 输出一个字符序列, 说明其输入缓冲区何时可以接受另一个命令。</p>
	inputlinesequence=cr   null	<p><b>cr:</b> 控制台使用 &lt;CR&gt; 作为新行序列。</p> <p><b>null:</b> 控制台使用 &lt;NULL&gt; 作为新行序列。</p>
	lineediting=enabled   disabled	<p><b>enabled:</b> 键入行时启用行编辑。</p> <p><b>disable:</b> 键入行时禁用行编辑。</p>
	newlinesequence=none   crlf   null   cr   lfcr   lf	<b>none:</b> BMC 不使用终结序列。

		<p><b>crlf</b>: BMC 在向控制台写入新行时使用 &lt;CR-LF&gt; 作为新行序列。</p> <p><b>null</b>: BMC 在向控制台写入新行时使用 &lt;Null&gt; 作为新行序列。</p> <p><b>cr</b>: BMC 在向控制台写入新行时使用 &lt;CR&gt; 作为新行序列。</p> <p><b>lfcr</b>: BMC 在向控制台写入新行时使用 &lt;LF-CR&gt; 作为新行序列。</p> <p><b>lf</b>: BMC 在向控制台写入新行时使用 &lt;LF&gt; 作为新行序列。</p>
config=user	id=number enable=true   false	<p><b>id=number</b>: 所配置用户的 ID (以数字格式)。</p> <p><b>enable=true</b>: 启用用户。</p> <p><b>enable=false</b>: 禁用用户。</p>
	id=number enableserialoverlan=true   false	<p><b>id=number</b>: 所配置用户的 ID (以数字格式)。</p> <p><b>enableserialoverlan=true</b>: 启用 LAN 上的串行。</p> <p><b>enableserialoverlan=false</b>: 禁用 LAN 上的串行。</p> <p><b>注</b>: <b>enableserialoverlan</b> 选项只在 PowerEdge x9xx 系统上受支持。</p>
	id=number name=text	<p><b>number</b>: 所配置用户的 ID (以数字格式)。</p> <p><b>name=text</b>: 用户名。</p>
	id=number newpw=text confirmnewpw=text	<p><b>number</b>: 所配置用户的 ID (以数字格式)。</p> <p><b>newpw=text</b>: 用户的新密码。</p> <p><b>confirmnewpw=text</b>: 确认新密码。</p>
	id=number serialaccesslevel=administrator   operator   user   none	<p><b>id=number</b>: 所配置用户的 ID (以数字格式)。</p> <p><b>serialaccesslevel=administrator</b>: 包含一个具有串行端口信道 Administrator (管理员) 访问权限 ID 的用户。</p> <p><b>serialaccesslevel=operator</b>: 包含一个具有串行端口信道 Operator (操作员) 访问权限 ID 的用户。</p> <p><b>serialaccesslevel=user</b>: 包含一个具有串行端口信道 User (用户) 访问权限 ID 的用户。</p> <p><b>serialaccesslevel=none</b>: 包含一个没有串行端口信道访问权限 ID 的用户。</p>
config=user (续)	id=number lanaccesslevel=administrator   operator   user   none	<p><b>id=number</b>: 所配置用户的 ID 号。</p> <p><b>lanaccesslevel=administrator</b>: 包含一个具有 LAN 信道 Administrator (管理员) 访问权限 ID 的用户。</p> <p><b>lanaccesslevel=operator</b>: 包含一个具有 LAN 信道 Operator (操作员) 访问权限 ID 的用户。</p> <p><b>lanaccesslevel=user</b>: 包含一个具有 LAN 信道 User (用户) 访问权限 ID 的用户。</p> <p><b>lanaccesslevel=none</b>: 包含一个没有 LAN 信道访问权限 ID 的用户。</p>
	id=user id dracusergroup=admin   poweruser   guest   custom   none	<p><b>id=user id</b>: 所配置用户的用户 ID 号。</p> <p><b>dracusergroup=admin</b>: 启用管理员用户权限。</p> <p><b>dracusergroup=poweruser</b>: 启用高级用户权限。</p> <p><b>dracusergroup=guest</b>: 启用客用户权限。</p> <p><b>dracusergroup=custom</b>: 启用自定义用户权限。</p> <p><b>注</b>: 有关名称=值的详细信息, 请参阅 <a href="#">表 4-12</a>。 <b>dracusergroup=custom</b>。</p> <p><b>dracusergroup=none</b>: 不启用用户权限。</p>
config=user (续)	id=user id extipmiusergroup=admin   operator   readonly   custom   none	<p><b>id=user id</b>: 所配置用户的用户 ID 号。</p> <p><b>extipmiusergroup=admin</b>: 启用管理员用户权限。</p> <p><b>extipmiusergroup=operator</b>: 启用操作员权限。</p>
	<p><b>注</b>: <b>extipmiusergroup</b> 用户组只在 Dell xx0x 模块化系统上可用。</p>	

		<p>extipmiusergroup=readonly: 启用只读权限。</p> <p>extipmiusergroup=custom: 启用自定义用户权限。</p> <p><b>注：</b> Dell 建议为安装 iDRAC6 Enterprise 的系统使用<b>操作员</b>和<b>只读</b>选项。</p> <p> <b>注：</b> 有关名称=值对的详细信息，请参阅 <a href="#">表 4-13</a>。 extipmiusergroup=custom。</p> <p>extipmiusergroup=none: 不启用用户权限。</p>
--	--	---

**表 4-12. omconfig chassis remoteaccess config=user id=<用户 id> dracusergroup=custom/omconfig mainsystem remoteaccess config=user id=<用户 id> dracusergroup=custom**

名称=值对 1	名称=值对 2	名称=值对 3	说明
config=user (续)	id=user id dracusergroup=custom	loginidrac= true   false configuredrac= true   false configure users= true   false clearlogs= true   false executeservercommands= true   false accessconsoleredir= true   false accessvirtualmedia= true   false testalerts= true   false	<b>true/false:</b> 启用/禁用向 DRAC 的登录。 <b>true/false:</b> 启用/禁用对 DRAC 的配置。 <b>true/false:</b> 启用/禁用对用户的配置。 <b>true/false:</b> 启用/禁用记录清除。 <b>true/false:</b> 启用/禁用服务器命令的执行。 <b>true/false:</b> 启用/禁用对控制台重定向的访问。 <b>true/false:</b> 启用/禁用对虚拟介质的访问。 <b>true/false:</b> 启用/禁用检测警报。

**表 4-13. omconfig chassis remoteaccess config=user id=<用户 id> extipmiusergroup=custom/omconfig mainsystem remoteaccess config=user id=<用户 id> extipmiusergroup=custom**

名称=值对 1	名称=值对 2	名称=值对 3	说明
config=user (续)	id=user id extipmiusergroup=custom   <b>注：</b> extipmiusergroup 用户组只在 Dell xx0x 模块化系统上可用。	loginidrac= true   false  configureidrac= true   false	<b>true/false:</b> 启用/禁用 iDRAC6 登录。 <b>true/false:</b> 启用/禁用对 iDRAC6 的配置。

## omconfig chassis temps/omconfig mainsystem temps

使用 `omconfig chassis temps` 或 `omconfig mainsystem temps` 命令可以设置温度探测器的警告阈值。与其它组件相同，您可以查看警告和故障阈值，但不能设置故障阈值。最小和最大故障阈值由系统的制造商设置。

 **注：** 您可设置的阈值随系统配置的不同而不同。

### 温度警告阈值的有效参数

[表 4-14](#) 显示可用于设置温度警告阈值的有效参数：

**表 4-14. omconfig chassis temps/omconfig mainsystem temps**

名称=值对	说明
index=<n>	探测器或探测器索引的编号（必须指定）。
warnthresh=default	将最小和最大警告阈值设置为默认值。
minwarnthresh=<n>	设置最小警告阈值（保留 1 个小数位）。
maxwarnthresh=<n>	设置最大警告阈值（保留 1 个小数位）。

## 设置最小和最大警告阈值

如果您要将温度警告阈值的上限和下限都设置为建议的默认值，请键入：

```
omconfig chassis temps index=0 warnthresh=default  
或  
omconfig mainsystem temps index=0 warnthresh=default
```

不能将其中一个设置为默认值，而将另一个设置为其它值。也就是说，如果您将最小警告阈值设置为默认值，则需要将最大警告阈值也设置为默认值。

 **注：** 各系统的管理传感器的功能可能有所不同。

## 指定最小和最大警告阈值的值

如果您要指定温度探测器警告阈值的值，则必须指定要配置探测器的编号以及最小和/或最大警告阈值。在以下示例中，要配置的探测器为探测器 4：

```
omconfig chassis temps index=4 minwarnthresh=11.2 maxwarnthresh=58.7  
或  
omconfig mainsystem temps index=4 minwarnthresh=11.2 maxwarnthresh=58.7
```

发出该命令后，系统将设置您指定的值，然后显示以下信息：

```
Temperature probe warning threshold(s) set successfully. (温度探测器警告阈值已成功设置。)
```

 **注：** 在 PowerEdge x8xx 和 x9xx 系统中，只能对环境温度设置温度检测器的警报阈值。

## omconfig chassis volts/omconfig mainsystem volts

使用 `omconfig chassis volts` 或 `omconfig mainsystem volts` 命令可以设置电压探测器警告阈值。与其它组件相同，您可以查看警告和故障阈值，但不能设置故障阈值。故障阈值的最小值和和最大值由系统的制造商设置。

## 电压警告阈值的有效参数

[表 4-15](#) 显示可用于设置电压警告阈值的有效参数。

 **注：** 您可设置的阈值随系统配置的不同而不同。

**表 4-15. omconfig chassis volts/omconfig mainsystem volts**

名称=值对	说明
index=<n>	探测器索引（必须指定）。
warnthresh=default	将最小和最大警告阈值设置为默认值。
minwarnthresh=<n>	设置最小警告阈值（保留 3 个小数位）。
maxwarnthresh=<n>	设置最大警告阈值（保留 3 个小数位）。

## 将警告阈值的最小值和最大值设为默认值

如果您要将电压警告阈值的上限和下限都设置为建议的默认值，请键入：

```
omconfig chassis volts index=2 warnthresh=default  
或  
omconfig mainsystem volts index=2 warnthresh=default
```

不能将其中一个设置为默认值，而将另一个设置为其它值。也就是说，如果您将最小警告阈值设置为默认值，则需要将最大警告阈值也设置为默认值。

 **注：** 在包含 ESM3 功能的系统中，您不能将警告阈值设置为默认值。

## 指定最小和最大警告阈值的值

如果您要指定电压探测器警告阈值的值，则必须指定要配置的探测器的编号以及最小和/或最大警告阈值。在以下示例中，要配置的探测器为探测器 0：

```
omconfig chassis volts index=0 minwarnthresh=1.900 maxwarnthresh=2.250  
或  
omconfig mainsystem volts index=0 minwarnthresh=1.900 maxwarnthresh=2.250
```

发出该命令后，系统将设置您指定的值，然后显示以下信息：

```
Voltage probe warning threshold(s) set successfully. (电压探测器警告阈值已成功设置。)
```

 **注：** 在 PowerEdge x8xx 系统上不能设置电压的最小和最大警报阈值。

## omconfig preferences

使用 **omconfig preferences** 命令可以设置系统首选项。使用命令行设置 SNMP 根密码，并指定能够访问 Server Administrator 的用户级别。您还可以配置 Active Directory 服务和 SNMP Set 操作。

### omconfig preferences cdvformat

可以使用 **omconfig preferences cdvformat** 指定分隔数据字段的分隔符，此分隔符是以定义分隔符格式记录。分隔符的有效值有：感叹号、分号、@ 号、# 号、美元符号、百分号、脱字符号、星号、顿化符号、问号、冒号、逗号和竖线符号。

以下示例显示如何将用于分隔数据字段的分隔符设置为星号：

```
omconfig preferences cdvformat delimiter=asterisk
```

### omconfig preferences dirservice

使用 **omconfig preferences dirservice** 命令可以配置 Active Directory 服务。会修改 `<产品名>oem.ini` 文件以反映这些更改。如果 "adproductname" 不在 `<产品名>oem.ini` 文件中，就会使用一个 `<computername>-<productname>` 默认值。`<计算机名>` 是指运行 Server Administrator 的计算机的名称，而 `<产品名>` 是指 `omprv32.ini` 中定义的产品名称。对于 Server Administrator，产品名为 "omsa"。

因此，对于运行 Server Administrator 的名为 "myOmsa" 的计算机，默认名称就是 "myOmsa@Comsa"。这就是在 Active Directory 中使用管理单元工具定义的 Server Administrator 的名称。此名称必须与 Active Directory 中应用程序对象的名称匹配才能查找用户权限。

 **注：** 此命令只能适用于运行 Windows 操作系统的系统。

[表 4-16](#) 显示该命令的有效参数。

**表 4-16. Active Directory 服务配置参数**

名称=值对	说明
prodname=<文本>	指定要应用 Active Directory 配置更改的产品。 <b>Prodname</b> 是指在 <code>omprv32.ini</code> 中定义的产品名称。对于 Server Administrator，则是 "omsa"。
enable=<true   false>	<b>true:</b> 启用 Active Directory 服务验证支持以及登录页上的 "Active Directory Login" (Active Directory 登录) 选项。 <b>false:</b> 禁用 Active Directory 服务验证支持以及登录页上的 "Active Directory Login" (Active Directory 登录) 选项。如果 "Active Directory Login" (Active Directory 登录) 选项不存在，则只能登录到本地计算机帐户。
adprodname=<文本>	指定 Active Directory 服务中定义的产品名称。此名称将产品与用于用户鉴别的 Active Directory 权限数据相链接。

### omconfig preferences:snmp

设置 SNMP 根密码使管理员可以限制对 SNMP Set 操作（用于采取重要系统管理措施）的访问。您可以在一行命令中键入所有参数，以常规方式配置 SNMP 根密码，或以交互方式配置 SNMP 根密码。

使用 **omconfig preferences snm** 命令，您还可以配置 SNMP Set 操作。

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXI）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

 **小心：** 交互模式是设置 SNMP 根密码的更安全的方法。在非交互模式下，您输入的 newpw 和 confirmnewpw 选择值将在键入时显示在系统的显示器上。在交互模式下，您键入的密码值将被屏蔽。

无论您是以交互方式还是以迭代方式进行配置，配置 SNMP 根密码的参数均相同。

 **注：** 如果您指定了 `setting=rootpw`，但是未指定其它名称=值对参数，则进入交互模式，命令行将提示您输入其余值。

[表 4-17](#) 显示该命令的有效参数。

**表 4-17. SNMP 根密码参数**

名称=值对	说明
setting=rootpw	必需。
oldpw=<旧密码>	输入原来的 SNMP 根密码。

newpw=<新密码>	设置新的 SNMP 根密码。
confirmnewpw=<新密码>	确认新的 SNMP 根密码。

当您键入 `omconfig preferences snmp setting=rootpw` 时，系统将提示您为所需参数提供值。

键入 `omconfig preferences snmp` 时，您必须在一开始的命令行中提供所有参数。例如：

```
omconfig preferences snmp setting=rootpw oldpw=openmanage newpw=serveradmin confirmnewpw=serveradmin
```

名称=值对	说明
setting=snmpset	必需
enable=true	启用 SNMP Set 操作
enable=false	禁用 SNMP Set 操作

例如，使用如下命令禁用 SNMP Set 操作：

```
omconfig preferences snmp setting=snmpset enable=false
```

**注：** 执行命令后，要启用或禁用 SNMP 设置操作，需重新启动服务更改才能生效。在运行所支持 Microsoft Windows 操作系统的系统上，必须重新启动 Windows SNMP Service。在运行支持 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise 服务器操作系统的系统，运行 `srvadmin-services.sh restart` 命令重新启动 Server Administrator 服务。

## omconfig preferences:useraccess

根据组织的规定，您可能希望限制某些用户级别对 Server Administrator 的访问。`omconfig preferences useraccess` 命令使您可以授予或取消 User（用户）和 Power User（高级用户）访问 Server Administrator 的权限。

[表 4-19](#) 显示该命令的有效参数。

**表 4-19. 为 Administrator（管理员）、Power User（高级用户）和 User（用户）启用用户访问权限**

命令	结果	说明
<code>omconfig preferences useraccess enable=user</code>	授予 User（用户）、Power User（高级用户）和 Administrator（管理员）对 Server Administrator 的访问权限。	用户访问权限的最低限制形式。
<code>omconfig preferences useraccess enable=poweruser</code>	授予 Power User（高级用户）和 Administrator（管理员）对 Server Administrator 的访问权限。	仅排除 User（用户）级别的访问。
<code>omconfig preferences useraccess enable=admin</code>	仅授予 Administrator（管理员）对 Server Administrator 的访问权限。	用户访问的最高限制形式。

## omconfig preferences webserver

使用 `omconfig preferences webserver` 命令设置 Server Administrator Web Server 的加密级别并配置在 Server Administrator Web Server 环境中的 URL 启动点。

[表 4-20](#) 显示可以配合这个命令使用的名称=值对。

**表 4-20.**

名称=值对 1	名称=值对 2	说明
attribute=sslencryption	setting=<autonegotiate   128bitorhigher>	<b>autonegotiate:</b> 根据 Web 浏览器设置自动设置加密级别。  <b>128bitorhigher:</b> 将加密级别设置为 128 位或更高。
attribute=seturl	host=<字符串>   port=<值>	使您能够配置在 Server Administrator Web Server 环境中的 URL 启动点。
attribute=signalgorithm	algorithm=<MD5   SHA1   SHA256   SHA512>	MD5: 将密钥签署算法设置为 MD5。  SHA1: 将密钥签署算法设置为 SHA1。  SHA256: 将密钥签署算法设置为 SHA256。  SHA512: 将密钥签署算法设置为 SHA512。

配置 Webserver 首选项

例如，要设置 URL 启动点，可以使用以下命令：

```
omconfig preferences webservice attribute=seturl host=<名称, ip, fqdn> port=<数字>
```

主机输入必须包含有效的 IPv4 或 IPv6 地址，或者有效的主机名。

要设置签署算法值，请使用以下命令：

```
omconfig preferences webservice attribute=signalgorithm algorithm<MD5|SHA1|SHA256|SHA512>
```

有关配置 Web 服务器首选项的详情，请参阅《Dell OpenManage IT Assistant 用户指南》。

## omconfig system/omconfig servermodule

使用 `omconfig system` 或 `omconfig servermodule` 命令可以清除日志、确定如何采取各种系统关机措施、设置拥有成本信息的初始值或编辑物主成本信息的值，并确定如何响应挂起的操作系统。

## omconfig system alertaction/omconfig servermodule alertaction

您可以使用 `omconfig system alertaction` 或 `omconfig servermodule alertaction` 命令确定组件出现警告或故障事件时，Server Administrator 如何响应。

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXi）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

### 定义警报措施

警报措施是指定系统在遇到特定情况时所采取的措施。警报措施可预先确定出现侵入、风扇、温度、电压、电源设备、内存和冗余的警告或故障事件时应采取的措施。

例如，如果系统上的风扇探测器读取的风扇转速为 300，而该风扇探测器的最小警告阈值为 600 RPM，则系统将生成风扇探测器警告。警报措施设置可确定如何将此事件通知相关人员。您还可以为读数降至警告或故障范围内的温度、电压和电流探测器配置警报措施。

### 设置警报措施的语法

设置警报措施应需要两个名称=值对。第一个名称=值对是事件类型。第二个名称=值对是您希望对该事件采取的措施。例如，在命令：

```
omconfig system alertaction event=powersupply broadcast=true  
或  
omconfig servermodule alertaction event=powersupply broadcast=true
```

中，事件是电源设备故障，措施是对所有 Server Administrator 用户广播信息。

### 可用的警报措施

[表 4-21](#) 显示允许您配置警报措施的每个组件的警报措施。

**表 4-21. 可以为警告和故障事件设置的警报措施**

警报措施设置	说明
alert=true   false	<b>true:</b> 启用系统的控制台警报。启用后，运行 Server Administrator 的系统所连接的显示器将显示可视警报信息。 <b>false:</b> 禁用系统的控制台警报。
broadcast=true   false	<b>true:</b> 启用信息或警报广播，凡是具有活动终端（或远程桌面）会话 (Windows) 或本地系统上具有活动 Shell (Linux) 的用户都会收到。 <b>false:</b> 禁用警报广播。
clearall=true	清除针对此事件的所有措施。
execappath=<字符串>	为此窗口中说明的组件发生事件时要执行的应用程序设置完全合法的路径名和文件名。  <b>注：</b> 在 Linux 系统上，升级到管理员/管理员组的用户/用户组不能配置此警报措施设置。
execapp=false	禁用可执行的应用程序。

### 可以设置警报措施的组件和事件

[表 4-22](#) 列出了可以设置警报措施的组件和事件。组件按字母顺序列出，但组件的警告事件始终列在故障事件之前。

表 4-22. 可以设置警报措施的事件

事件名称	说明
event=batterywarn	设置电池探测器检测到警告值时的措施。
event=batteryfail	设置电池探测器检测到故障值时的措施。
event=fanwarn	设置风扇探测器检测到警告值时的措施。
event=fanfail	设置风扇探测器检测到故障值时的措施。
event=hardwarelogwarn	设置硬件日志检测到警告值时的措施。
event=hardwarelogfull	设置硬件日志写满时准备执行的措施。
event=intrusion	设置检测到机箱侵入事件时的措施。
event=memprefail	设置内存探测器检测到故障前兆值时的措施。
event=memfail	设置内存探测器检测到故障值时的措施。
event=systempeakpower	设置功耗探测器检测到峰值功率值时的措施。
event=systempowerwarn	设置功耗探测器检测到警告值时的措施。
event=systempowerfail	设置功耗探测器检测到故障值时的措施。
event=powersupply	设置电源设备探测器检测到故障值时的措施。
event=powersupplywarn	设置电源设备探测器检测到警告值时的措施。
event=processorwarn	设置处理器探测器检测到警告值时的措施。
event=processorfail	设置处理器探测器检测到故障值时的措施。
event=redundegrad	设置冗余组件不可运行，从而导致该组件不能完全冗余时的措施。
event=redunlost	设置一个或多个冗余组件不可运行，从而导致该组件处于掉失或“无冗余组件工作”状态时的措施。
event=tempwarn	设置温度探测器检测到警告值时的措施。
event=tempfail	设置温度探测器检测到故障值时的措施。
event=voltwarn	设置电压探测器检测到警告值时的措施。
event=voltfail	设置电压探测器检测到故障值时的措施。
event=watchdogasr	设置当对一个挂起操作系统进行监督自动系统恢复 (ASR) 后，Server Administrator 在下一系统启动时将进行的措施。
event=removableflashmediapresent	设置 Server Administrator 在系统检测到可移动闪存介质时执行的操作。
event=removableflashmediaremoved	设置 Server Administrator 在可移动闪存介质被卸下时执行的操作。
event=removableflashmediafail	设置 Server Administrator 在可移动闪存介质出现故障时执行的操作。
event=storagesyswarn	设置存储系统检测到警告值时的措施。
event=storagesysfail	设置存储系统检测到故障值时的措施。
event=storagectrlwarn	设置存储控制器检测到警告值时的措施。
event=storagectrlfail	设置存储控制器检测到故障值时的措施。
event=pdiskwarn	设置物理磁盘检测到警告值时的措施。
event=pdiskfail	设置物理磁盘检测到故障值时的措施。
event=vdiskwarn	设置虚拟磁盘检测到警告值时的措施。
event=vdiskfail	设置虚拟磁盘检测到故障值时的措施。
event=enclosurewarn	设置机柜检测到警告值时的措施。
event=enclosurefail	设置机柜检测到故障值时的措施。
event=storagectrlbatterywarn	设置存储控制器电池检测到警告值时的措施。
event=storagectrlbatteryfail	设置存储控制器电池检测到故障值时的措施。

 **注：** Storagectrlbatterywarn 和 storagectrlbatteryfail 事件在模块化系统上不可用。

### 设置警报措施命令示例

以下示例为有效命令的示例。对于每个成功发出的命令，系统将显示以下信息：

```
Alert action(s) configured successfully. (警报措施已成功配置。)
```

### 电流探测器措施示例

要在电流探测器检测到警告事件时禁用系统控制台警报，请键入：

```
omconfig system alertaction event=currentwarn alert=false
或
omconfig servermodule alertaction event=currentwarn alert=false
```

要在电流探测器检测到故障事件时启用广播信息，请键入：

```
omconfig system alertaction event=currentfail broadcast=true
```

或  
omconfig servermodule alertaction event=currentfail broadcast=true

### 风扇探测器措施示例

要在风扇探测器检测到故障值时生成警报，请键入：

omconfig system alertaction event=fanfail alert=true  
或  
omconfig servermodule alertaction event=fanfail alert=true

### 机箱侵入措施示例

要清除针对机箱侵入的所有警报措施，请键入：

omconfig system alertaction event=intrusion clearall=true  
或  
omconfig servermodule alertaction event=intrusion clearall=true

## 清除日志的命令

 **注：** 有关警报信息的详情，请参阅《Dell OpenManage™ Server Administrator 信息参考指南》。

可以使用 **omconfig system** 或 **omconfig servermodule** 命令清除三个日志：警报日志、命令日志和硬件或 ESM 日志。

要清除警报日志的内容，请键入：

omconfig system alertlog action=clear  
或  
omconfig servermodule alertlog action=clear

 **注：** 输入无效 RAC 用户名可能会导致无法显示命令日志。清除命令日志可以解决此问题。

要清除命令日志的内容，请键入：

omconfig system cmdlog action=clear  
或  
omconfig servermodule cmdlog action=clear

要清除 ESM 日志的内容，请键入：

omconfig system esmlog action=clear  
或  
omconfig servermodule esmlog action=clear

## omconfig system pedestinations/omconfig servermodule pedestinations

使用 **omconfig system pedestinations** 或 **omconfig servermodule pedestinations** 命令可以设置警报目标的 IP 地址。

[表 4-23](#) 显示该命令的有效参数。

 **注：** 既可以将索引和 IP 地址作为参数一起指定，也可以将团体字符串单独设为参数。

 **注：** 索引 1 到 4 接受 IPv4 地址，索引 5 到 8 接受 IPv6 地址。

**表 4-23. omconfig system pedestinations/omconfig servermodule pedestinations**

名称=值对	说明
destenable=true   false	<b>true:</b> 在设置完有效 IP 地址后，启用单独的平台事件筛选器目标。 <b>false:</b> 禁用单独的平台事件筛选器。
index=number	设置目标的索引。
ipaddress=ipv4 ipv6 地址	设置目标的 IP 地址。
communitystr=text	设置充当密码并用于验证 BMC 和目标 Management Station 间发送的 SNMP 信息的文本字符串。

## omconfig system platformentevents/omconfig servermodule platformentevents

使用 `omconfig system platformevents` 或 `omconfig servermodule platformevents` 命令配置针对特定平台事件将要采取的关机操作（如果有的话）。还可以启用或禁用平台事件筛选器警报生成。

**小心：** 如果将平台事件关机操作设置为除“none”以外的其它值，系统将会出现特定事件时强制关机。这种关机由固件启动，并且在执行时不会首先关闭操作系统或系统上运行的任何应用程序。

表 4-24 显示该命令的有效参数。

**注：** 警报设置相互排斥，一次只能设置一个。操作设置也相互排斥，一次也只能设置一个。不过，警报和操作设置相互不排斥。

表 4-24. 警报措施命令参数

操作	说明
<code>alert=disable</code>	禁用 SNMP 警报。
<code>alert=enable</code>	启用准备发送的 SNMP 警报。
<code>action=none</code>	系统挂起或崩溃时不采取任何措施。
<code>action=powercycle</code>	关闭系统电源、暂停、打开电源并重新引导系统。
<code>action=poweroff</code>	关闭系统的电源。
<code>action=powerreduction</code>	降低处理器速度直到功耗降下来并低于警告阈值为止。如果系统功耗稳定在警告阈值以下，提高处理器速度。 <b>注：</b> 此措施仅适用于非模块化系统。
<code>action=reboot</code>	强制操作系统关闭并启动系统、执行 BIOS 检查并重新载入操作系统。

表 4-25 列出了可以设置平台事件的组件和事件。组件按字母顺序列出，但组件的警告事件始终列在故障事件之前。

表 4-25. `omconfig system platformevents`

事件名称	说明
<code>alertsenable=true   false</code>	<b>true:</b> 启用平台事件筛选器警报的生成。 <b>false:</b> 禁用平台事件筛选器警报的生成。 <b>注：</b> 此设置独立于各个平台事件筛选器警报设置。为了使平台事件筛选器能够生成警报，必须启用各个警报和全局事件警报。
<code>event=batterywarn</code>	设置在电池设备检测到电池正处于故障状态时应采取的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=batteryfail</code>	设置在电池设备检测到电池出现故障时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=discretevolt</code>	设置在单独的电压探测器检测到电压太低而无法正常运行时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=fanfail</code>	设置在风扇探测器检测到风扇转速太低或根本不转时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=hardwarelogfail</code>	启用/禁用对硬件日志检测到故障值时的警报生成。
<code>event=intrusion</code>	设置在机箱被打开时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=powerwarn</code>	设置在电源设备探测器检测到电源设备、稳压器模块或直流到直流转换器正挂起于故障状态时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=powerabsent</code>	设置在处理器探测器检测到无电源时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=powerfail</code>	设置在电源设备探测器检测到电源设备、稳压器模块或直流到直流转换器出现故障时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=processorwarn</code>	设置在处理器探测器检测到处理器在低于峰值性能或速度状态下运行时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=processorfail</code>	设置在处理器探测器检测到处理器出现故障时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=processorabsent</code>	设置在处理器探测器检测到无处理器时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=redundegrad</code>	设置在系统风扇和/或电源设备不可运行而导致不能实现该组件完全冗余时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=redunlost</code>	设置在系统风扇和/或电源设备不可运行而导致该组件掉失冗余或处于“无冗余组件运行”状况时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=systempowerwarn</code>	设置功耗探测器检测到警告值时的措施。
<code>event=systempowerfail</code>	设置功耗探测器检测到故障值时的措施。
<code>event=tempwarn</code>	设置在温度探测器检测到温度临近最高或最低限值时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=removableflashmediapresent</code>	设置 Server Administrator 在系统检测到可移动闪存介质时执行的操作。
<code>event=removableflashmediaremoved</code>	设置 Server Administrator 在可移动闪存介质被卸下时执行的操作。
<code>event=removableflashmediafail</code>	设置 Server Administrator 在可移动闪存介质出现故障时执行的操作。
<code>event=tempfail</code>	设置在温度探测器检测到温度太高或太低而无法正常运行时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=voltfail</code>	设置在电压探测器检测到电压太低而无法正常运行时的措施或启用/禁用警报生成。
<code>event=watchdogasr</code>	在系统挂起或无响应时启用或禁用 ASR 配置的警报生成。

## omconfig system events/omconfig servermodule events

使用 `omconfig system events` 或 `omconfig servermodule events` 命令可以启用和禁用系统上组件的 SNMP 陷阱。

**注：** 并非所有事件类型都会在您的系统上出现。

在 `omconfig system events` 命令的名称=值对组件中有四个参数：

- 1 [Source \(来源\)](#)
- 1 [Type \(类型\)](#)
- 1 [Severity \(严重性\)](#)
- 1 [Index \(索引\)](#)

### Source (来源)

当前，`source=snmptraps` 是一个必要的名称=值对，这是因为 SNMP 当前为您的系统组件事件通知支持的唯一来源。

```
omconfig system events source=snmptraps
或
omconfig servermodule events source=snmptraps
```

### Type (类型)

事件类型指事件中涉及的组件的名称。 [表 4-26](#)显示系统事件类型的有效参数。

**表 4-26. 系统事件类型参数**

名称=值对	说明
type=accords	配置交流电源线的事件。
type=battery	配置电池事件。
type=all	为所有设备类型配置事件。
type=fanenclosures	配置风扇附件事件。
type=fans	配置风扇事件。
type=intrusion	配置机箱侵入事件。
type=log	配置日志事件。
type=memory	配置内存事件。
type=powersupplies	配置电源设备事件。
type=redundancy	配置冗余事件。
type=systempower	配置系统电源事件。
type=temps	配置温度事件。
type=volts	配置电压事件。
type=systempeakpower	配置系统峰值功率事件。
type=removableflashmedia	配置可移动闪存介质事件。

### Severity (严重性)

在配置事件的上下文中，严重性用于确定组件类型的事件必须达到何种严重性时 Server Administrator 才通知您此事件。如果同一系统机箱中有多个同类组件，您还可以使用 `index=<n>` 参数指定是否按组件编号通知事件的严重性。 [表 4-27](#)显示有效的严重性参数。

**表 4-27. 系统事件严重性参数**

命令	结果	说明
<code>omconfig system events type=&lt;组件名称&gt; severity=info</code> 或 <code>omconfig servermodule events type=&lt;组件名称&gt; severity=info</code>	启用信息、警告和严重事件的通知。	事件通知的最低限制形式。
<code>omconfig system events type=&lt;组件名称&gt; severity=warning</code> 或 <code>omconfig servermodule events type=&lt;组件名称&gt; severity=warning</code>	启用警告和严重事件的通知。	省略信息事件通知，例如当组件返回正常状况时。

omconfig system events type=<组件名称> severity=critical 或 omconfig servermodule events type=<组件名称> severity=critical	仅启用严重事件的通知。	事件通知的限制形式。
omconfig system events type=<组件名称> severity=none 或 omconfig servermodule events type=<组件名称> severity=none	禁用事件通知。	无事件通知。

## Index (索引)

索引表示特定组件的事件编号。索引是可选参数。如果您省略索引参数，则将配置指定类型的所有组件（例如所有风扇）的事件。例如，当系统包含多个风扇时，您可以启用或禁用某个特定风扇的事件通知。命令示例如下：

```
omconfig system events type=fan index=0 severity=critical
或
omconfig servermodule events type=fan index=0 severity=critical
```

该命令示例的结果为：Server Administrator 仅在系统机箱中的第一个风扇（索引 0）达到临界风扇转速时发送 SNMP 陷阱。

## omconfig system webserver/omconfig servermodule webserver

使用 `omconfig system webserver` 或 `omconfig servermodule webserver` 命令可以启动或停止 Web 服务器。表 4-28 显示该命令的有效参数。

**表 4-28. Web Server 配置参数**

名称=值对	说明
action=start	启动 Web Server。
action=stop	停止 Web Server。
action=restart	重新启动 Web Server。

## omconfig system recovery/omconfig servermodule recovery

使用 `omconfig system recovery` 或 `omconfig servermodule recovery` 命令可以设置操作系统挂起或崩溃时所采取的措施。您还可以设置将系统中的操作系统视为挂起之前必须经过的秒数。表 4-29 显示该命令的有效参数。

 **注：** 计时器的上限和下限取决于系统的型号和配置。

**表 4-29. 恢复参数**

名称=值对	说明
action=none	操作系统挂起或崩溃时不采取任何措施。
action=reboot	关闭操作系统并启动系统，执行 BIOS 检查并重新载入操作系统。
action=poweroff	关闭系统的电源。
action=powercycle	关闭系统电源、暂停、打开电源并重新引导系统。当您想要重新初始化系统组件（如硬盘驱动器）时，关机后再开机是非常有用的。
timer=<n>	系统中的操作系统被视为挂起之前必须经过的秒数（20 秒至 480 秒）。

### 恢复命令示例

要将检测到挂起的操作系统时的措施设置为关闭后再打开系统电源，请键入：

```
omconfig system recovery action=powercycle
或
omconfig servermodule recovery action=powercycle
```

在恢复措施启动之前将系统必须挂起的时间设置为 120 秒，请键入：

```
omconfig system recovery timer=120
或
omconfig servermodule recovery timer=120
```

## omconfig system shutdown/omconfig servermodule shutdown

使用 `omconfig system shutdown` 或 `omconfig servermodule shutdown` 命令可以确定系统关机方式。在系统关机的过程中，默认设置是在关闭系统电源之前关闭操作系统。关

闭操作系统时，将先关闭文件系统，然后再关闭系统电源。如果您不想首先关闭操作系统，可以使用参数 `osfirst=false`。 [表 4-30](#)显示该命令的有效参数。

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXi）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

**表 4-30. 关机参数**

名称=值对	说明
<code>action=reboot</code>	关闭操作系统并启动系统，执行 BIOS 检查并重新载入操作系统。
<code>action=poweroff</code>	关闭系统的电源。
<code>action=powercycle</code>	关闭系统电源、暂停、打开电源并重新引导系统。当您想要重新初始化系统组件（如硬盘驱动器）时，关机后再开机是非常有用的。
<code>osfirst=true   false</code>	<b>true:</b> 关闭文件系统并退出操作系统，然后再关闭系统。 <b>false:</b> 在关闭系统之前，不关闭文件系统或关闭操作系统。

### 关闭系统命令示例

要将关闭系统操作设置为重新引导，请键入：

```
omconfig system shutdown action=reboot
或
omconfig servermodule shutdown action=reboot
```

要在关闭系统电源之前不关闭操作系统，请键入：

```
omconfig system shutdown action=reboot osfirst=false
或
omconfig servermodule shutdown action=reboot osfirst=false
```

## omconfig system thrmsshutdown/omconfig servermodule thrmsshutdown

使用 `omconfig system thrmsshutdown` 或 `omconfig servermodule thrmsshutdown` 命令可以配置热关机操作。可将热关机配置为在温度探测器检测到温度探测器警告或故障事件时发生。

[表 4-31](#)显示该命令的有效参数。

**表 4-31. 热关机参数**

名称=值对	说明
<code>severity=disabled   warning   failure</code>	<b>disabled:</b> 禁用热关机。管理员必须采取措施。 <b>warning:</b> 检测到温度警告事件时执行关机操作。当机箱内的任何一个温度探测器读取的温度（摄氏度）超过最大温度警告阈值时，会发生警告事件。 <b>failure:</b> 检测到温度故障事件时执行关机操作。 当机箱内的任何一个温度探测器读取的温度（摄氏度）超过最大温度故障阈值时，会发生故障事件。

### 热关机命令示例

要在温度探测器检测到故障事件时触发热关机，请键入：

```
omconfig system thrmsshutdown severity=failure
或
omconfig servermodule thrmsshutdown severity=failure
```

要禁用热关机以使管理员必须启动 `omconfig system shutdown`，请键入：

```
omconfig system thrmsshutdown severity=disabled
或
omconfig servermodule thrmsshutdown severity=disabled
```

[目录](#)

## 使用 omhelp 命令

Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

### ● 帮助命令示例

**omhelp** 命令及其等效命令 `<命令> -?`，可访问 CLI 的详细帮助文本界面。您可以获得多种详细级别的帮助。

每个完全合法的 CLI 命令可能都具有若干个不同的部分：命令（1 级命令）、一个或多个子命令（2 级命令和 3 级命令，如果存在），以及一个或多个名称=值对。

通过将 `-?`（空格-破折号-问号）附加到任意命令，您可以获得有关该命令的帮助。

## 帮助命令示例

键入 `omconfig -?` 可以获得有关 **omconfig** 命令的一般帮助。此级别的帮助将列出 **omconfig** 的可用子命令：

```
1 about
1 preferences
1 chassis
1 系统
```

如果您键入 `omconfig system -?`，CLI 帮助将会列出 **omconfig system** 可用的所有子命令：

```
1 alertaction
1 alertlog
1 assetinfo
1 cmdlog
1 esmlog
1 events
1 platformevents
1 pedestinations
1 recovery
1 shutdown
1 thrmsshutdown
1 webserver
```

[图 2-1](#) 说明了命令的各级帮助。

图 2-1. 命令的各级帮助



您也可以对 `omconfig system assetinfo` 命令进行如下分析：

```
1 级命令 2 级命令 3 级命令 <名称=值对 1> [名称=值对 2]
```

其中 `omconfig system assetinfo` 为 1 级、2 级和 3 级命令，`info=depreciation` 为名称=值对 1，`method=straightline` 为名称=值对 2。

要将您的折旧方法设置为直线折旧法，请键入：

```
omconfig system assetinfo info=depreciation method=straightline
```

CLI 将以下列信息进行响应：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

如果键入 `omconfig system assetinfo -?`，显示的帮助将提供有关如何为名称和选项字段分配值信息。请求 `omconfig system assetinfo -?` 的部分结果 如下所示：

```
assetinfo Set asset information (设置资产信息。)
```

确认一个或多个可选参数以获得一个信息值。

[表 2-1](#) 显示 `info=acquisition` 的可选参数。

表 2-1. 可选参数

信息值	可选参数
info=acquisition	purchasecost=<数字> waybill=<数字> installdate=<月日年> purchasedate=<月日年> ponum=<数字> signauth=<文本> expensed=<yes no> costcenter=<文本> info=depreciation method=<文本> duration=<数字> percent=<百分比> unit=<months years unknown>

---

[目录](#)

[目录](#)

## 简介

### Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

- [6.2 版的新功能](#)
- [在 Windows 命令提示符下使用 CLI 命令](#)
- [主要 CLI 命令](#)
- [CLI 差错校验和错误信息](#)
- [使用 CLI 编写脚本和进行比较](#)
- [命令语法概览](#)

可以使用 Dell™ OpenManage™ Server Administrator 的图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 执行基本系统管理任务。

报告和查看功能使您可以检索网络上系统的整体运行状况。对于组件，您可以查看有关电压、温度、电流、风扇转速 (RPM) 和内存状况的信息，以及许多其它重要组件的详细信息。您会看到以摘要形式提供的与系统多种相关拥有成本 (COO) 情况有关的详细说明，并可以方便地检索有关 BIOS、固件、操作系统和所有已安装软件的版本信息。

配置功能使 Server Administrator 可以执行以下各节中详细说明了的基本任务。

 **注：** 您可以使用 CLI，而非 Server Administrator 主页。如果您有安全方面的顾虑，可以关闭 Server Administrator Web Server。CLI 不会使用 Web Server。使用 `omconfig system webserver action=stop` 命令可以关闭 Web Server。重新引导时 Web Server 会自动启动，因此必须在每次系统启动时发出这个命令。有关详情，请参阅 ["omconfig system webserver/omconfig servermodule webserver"](#)。

 **注：** 安装 Dell OpenManage Server Administrator 后，请务必注销后再再次登录，以重设访问 Dell OpenManage CLI 公用程序的路径。

## 6.2 版的新功能

这些是 OpenManage Server Administrator 的版本亮点：

- 1 支持显示和配置所有受支持平台的 BIOS 设置。
- 1 支持最新版本的供应商库。
- 1 支持在继 OpenManage Server Administrator 6.2 版之后发布的所有平台上使用管理型节点组件。
- 1 支持使用 CLI 配置引导顺序和添加或删除引导列表中的设备。
- 1 支持 SHA 256 证书验证。
- 1 支持根据 OMSA 的分布、版本或结构在具有特定软件包的 Linux 上安装 OMSA。

 **注：** 有关支持的操作系统列表，请参阅《[Dell 系统软件支持值表](#)》。要查看此说明文件，请访问 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 并选择您的产品，或使用 *Dell Systems Management Tools and Documentation DVD* 上的直接链接。

 **注：** 安装 VMware ESXi 操作系统的系统不支持 CLI 命令。

## 在 Windows 命令提示符下使用 CLI 命令

如果正在运行 Windows® 操作系统，请使用 32 位命令提示符以发出 Server Administrator CLI 命令。您可以通过单击“Start”（开始）按钮并指向“Programs”（程序）→“Accessories”（附件）→“Command Prompt”（命令提示符）快捷方式，或通过单击“Start”（开始）按钮，选择“Run”（运行），再在“Run”（运行）对话框中输入 `cmd.exe` 来访问 32 位命令提示程序。

不用将 `command` 键入到“Run”（运行）对话框来启动命令行窗口；这会激活 MS-DOS® 仿真程序 `command.com`，该程序中包括有可能会引起轻微 CLI 问题的环境变量限制。

## 主要 CLI 命令

执行 Server Administrator 各项功能的命令包括：

- l `omconfig`
- l `omhelp`
- l `omreport`

`omconfig` 命令可将您所分配的值写入对象的属性。您可以为组件的警告阈值指定值，或规定出现特定警告或故障事件时系统所执行的操作。您还可以使用 `omconfig` 命令为系统的资产信息参数（例如系统购买价格、系统的资产标签或系统的位置）分配特定值。

`omhelp` 命令可显示 CLI 命令的简短文字帮助。`omhelp` 的简写形式是在需要获得其帮助信息的命令后面加 `-?`。例如，要显示 `omreport` 命令的帮助，请输入以下一个命令：

```
omhelp omreport

omreport -?
```

omreport 命令可以生成系统管理信息的报告。

 **注：** 要获得 CLI 命令的整体摘要，请键入 omhelp。

表 1-1 列出了 Server Administrator 使用的主要 CLI 命令。本指南将分别用一节来介绍每个主要命令。

表 1-1. CLI 命令与本指南中的相应章节

主要 CLI 命令	章节标题	相关章节
omconfig	"omconfig: 使用 Instrumentation Service 管理组件"	"omconfig system 或 servermodule assetinfo: 编辑拥有成本值"
omhelp	"使用 omhelp 命令"	
omreport	"omreport: 使用 Instrumentation Service 查看系统状况"	

 **注：** omupdate 命令在 Server Administrator 中已不再受到支持并且已被 Dell Update Package 或 Server Update Utility 命令替代。要更新不同的组件，下载 Dell Update Package 并运行 <软件包名称> /s [/f]。请参阅 Dell 支持网站 [support.dell.com](http://support.dell.com) 上的《Dell Update Packages for Microsoft Windows 操作系统用户指南》、《Dell Update Packages for Linux 用户指南》或《Server Update Utility 用户指南》，了解有关相应 CLI 语法的详情。

有关 CLI 的其它有用主题包括：

- 1 "使用 CLI 命令结果"

## CLI 差错校验和错误信息

键入 CLI 命令时，CLI 检查这些命令的语法是否正确。如果您输入了命令，并且命令可以成功执行，则系统会显示信息，表明该命令已成功。

### 成功信息

键入正确的 omconfig 命令时，将显示该组件的数据。

以下 omconfig 命令的示例显示了有效的 CLI 命令及其成功信息：

命令：

```
omconfig chassis temps index=0 warnthresh=default
```

信息：

```
Temperature probe warning threshold value(s) set successfully. (温度探测器警告阈值已成功设置。)
```

命令：

```
omconfig chassis biossetup attribute=numlock setting=on
```

信息：

```
BIOS setup configured successfully. (BIOS 设置已成功配置。)
```

命令：

```
omconfig system assetinfo info=depreciation duration=6
```

信息：

```
Asset information set successfully. (资产信息已成功设置。)
```

### 故障信息

CLI 故障信息可提供某些命令故障的原因。命令故障的常见原因包括语法错误和组件不存在。许多错误信息均提供了可用于成功执行命令的语法信息。

如果您尝试为系统配置中不存在的组件或功能执行命令，错误信息就会表明该组件不存在。

命令：

```
omconfig chassis volts index=3 minwarnthresh=3.3000
```

示例信息：

```
Error! (错误!) Number with up to 3 digits after decimal point expected, read 3.3000 (小数点后的位数超过 3 位, 读数为 3.3000)
```

The value given by the command specifies more than 3 digits after the decimal point. (此命令所指定的值在其小数点后超过 3 位数。) A valid minimum warning threshold value for volts contains up to 3 digits after the decimal point. (有效的电压最小警告阈值在其小数点后最多保留 3 位。)

键入:

```
omconfig chassis volts index=3 minwarnthresh=3.300
```

当输入经过修改后保留 3 位小数点的命令时, 会得到另一个错误信息:

```
Error! (错误!) This voltage probe min warning threshold must be between 11.400 and 12.480. (电压探测器最小警告阈值必须在 11.400 和 12.480 之间。)
```

修改后的命令:

```
omconfig chassis volts index=3 minwarnthresh=11.500
```

信息:

```
Voltage probe warning threshold(s) set successfully. (电压探测器警告阈值已成功设置。)
```

---

## 使用 CLI 编写脚本和进行比较

Server Administrator CLI 使管理员可以编写要由操作系统执行的批处理程序或脚本。对于拥有许多系统的企业, 管理员可以编写配置脚本, 为系统的每个主要组件指定警告阈值, 同时指定出现警告或故障事件时希望各系统执行的一组操作。在最严重的情况下, 管理员可以编写使系统关闭的脚本, 以避免损坏系统。然后, 管理员便可以同时在多个 Managed System 上分发并执行该脚本。这样的方案可使您轻松地配置公司所需的任意数量的新系统, 并更加容易地在许多需要重新配置的现有系统中实现新的系统管理策略。

您还可以采用类似方案将详细的资产信息批量载入大量新购置的系统。其中的许多信息均会相同, 例如系统的制造商或出租人、是否支持系统外包、系统的保险公司名称和折旧方法等。您可以为适用于所有系统的任何变量编写脚本, 将脚本发送到所有管理系统并执行。系统所特有的资产信息可作为一个组编写成脚本, 并发送到该管理型节点以便执行。例如, 脚本可以为所有唯一变量 (例如所有者、主要用户的电话号码和资产标签等) 指定值。批量载入唯一值的脚本可同时设置所有唯一变量, 而不必通过系统的命令行逐个设置。

在许多情况下, CLI 使得有非常明确任务的用户可以快速检索系统信息。如果用户想要查看所有系统组件的综合摘要, 并将此摘要信息保存到一个文件中以便与以后的系统状态进行比较, CLI 即为理想的选择。

管理员可以使用 CLI 命令编写批处理程序或脚本以便在特定时间执行。这些程序可以在执行时捕获感兴趣的组件报告, 例如捕获系统高使用率期间的风扇 RPM, 与系统低使用率时的同一测量数据进行比较。命令结果可以发送到一个文件, 以便以后进行分析。报告可以帮助管理员获得信息, 以用于调整使用方案、判断是否需要购买新的系统资源或了解故障组件的运行状况。

---

## 命令语法概览

命令的复杂性各不相同。最简单的命令只有 1 级命令。**omhelp** 命令就是一种简单命令。当您键入 **omhelp** 时, 系统将显示主要 CLI 命令的列表。

更复杂一些的命令包含 1 级和 2 级命令。例如, 所有的 **about** 命令都是具有 2 级复杂性的命令。**omconfig about** 和 **omreport about** 命令会显示简短的摘要。此摘要显示系统上安装的系统管理软件的版本信息, 例如 Server Administrator 1.x。

某些命令具有 1 级命令和 2 级命令以及一个名称=值对。请考虑使用以下指示 Server Administrator 的示例命令, 以获得有关 Server Administrator 环境的详情:

```
omreport about details=true
```

1 级命令是 **omreport**, 2 级命令是 **about**, 以及名称=值对是 **details=true**。

许多命令均使用 1 级命令、2 级命令和 3 级命令, 但不需要任何参数 (名称=值对)。大多数 **omreport** 命令都属于这一类型。例如:

```
omreport system alertaction
```

命令会显示为系统上的组件配置的警报措施列表。

最复杂的命令具有所有三个命令级别和多个名称=值对。具有两个名称=值对的示例:

```
omconfig system assetinfo info=depreciation duration=3
```

具有九个名称=值对的示例:

```
omconfig system assetinfo info=acquisition
purchasecost=<n> waybill=<n> installdate=<月日年> purchasedate=<月日年> ponum=<n> signauth=<文本>
expensed=<是 | 否> costcenter=<文本>
```

在各节中, 命令语法和有关命令的其它信息将采用以下任意适用字段的格式:

1 级命令	2 级命令	3 级命令	名称=值对 1	名称=值对 2
-------	-------	-------	---------	---------

---

[目录](#)

# omreport: 使用 Instrumentation Service 查看系统状况

Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

- [omreport 命令的命令摘要](#)
- [有关 omreport 命令的帮助](#)
- [omreport modularenclousure](#)
- [omreport about](#)
- [omreport chassis/omreport mainsystem 命令](#)
- [omreport system Commands/omreport servermodule Commands](#)
- [omreport preferences 命令](#)

使用 **omreport** 命令可以查看有关系统组件的详细信息。您可以同时检索多个系统组件的摘要，也可以获得有关特定组件的详细信息。本章将介绍如何获得具有所需详细级别的报告。

本章所述的命令会因其定义的字段是否显示在特定 **omreport** 命令的结果中而有所不同。仅定义具有特殊或罕见用途的字段。

和所有其它组件一样，您可以使用 **omreport** 查看组件状况，并使用 **omconfig** 管理组件。有关配置组件以进行管理的信息，请参阅“[omconfig: 使用 Instrumentation Service 管理组件](#)”。

通常，您可以使用 **omreport** 命令获得执行 **omconfig** 命令所需的信息。例如，如果您想编辑温度探测器警告事件的最低温度，则需要知道您要配置的探测器的索引。您可以使用 **omreport chassis temps** 显示探测器及其索引的列表。

表 3-1. omreport 命令的系统可用性

1 级命令	2 级命令	适用于
omreport	modularenclousure	模块化系统
	servermodule	模块化系统
	mainsystem	模块化系统
	system	非模块化系统
	chassis	非模块化系统
	preferences	模块化/非模块化系统

## 参数表惯例

列出命令可以使用的参数时，这些参数将按字母顺序排列，而不按它们在命令行界面中出现的顺序排列。

符号 | 常被称为管道，表示逻辑异或运算符。例如，“enable | diable”表示可以启用或禁用组件或功能，但不能同时启用和禁用组件或功能。

## omreport 命令的命令摘要

**注：** 尽管本章列出了所有可以使用的 **omreport** 命令，但是在您的系统上可用的命令将取决于您的系统配置。**omreport** 命令的显示结果也会因系统的不同而有所差异。系统仅显示已安装组件的数据。

**注：** 当系统包括有外部机箱时，显示的结果会因操作系统而异。在 SUSE® Linux Enterprise Server 和 Red Hat® Enterprise Linux® 系统上，**omreport** 命令在主机箱信息后面的单独部分中显示外部机箱信息。在 Microsoft® Windows® 系统中，有关外部机箱的数据不会出现在 **omreport** 输出中。

[表 3-2](#) 是 **omreport** 命令的高度概括，标题为“1 级命令”的列显示了最常用的 **omreport** 命令。“2 级命令”显示了可以使用 **omreport** (about、chassis、storage 和 system) 查看的主要对象或组件。“3 级命令”列出了可以查看其报告的特定对象和组件。“所需的用户权限”是指执行命令所需的权限类型，其中，U=User (用户)、P=Power User (高级用户)、A=Administrator (管理员)。“用途”是对可以使用 **omreport** 执行的操作的一般说明。有关命令语法和用法的详情将在本节的后面介绍。

[表 3-2](#) 显示可供 about、system 和 main system chassis 使用的 **omreport** 命令。有关查看存储组件的信息，请参阅“[omreport: 使用 Instrumentation Service 查看系统状况](#)”。

表 3-2. omreport 的 1 级、2 级和 3 级命令

1 级命令	2 级命令	3 级命令	所需的用户权限	用途
omreport				
	modularenclousure		U、P、A	显示所有模块化机箱的信息。
	about		U、P、A	显示 Server Administrator 的版本号和属性。
		details=true	U、P、A	显示有关已安装的所有 Server Administrator 程序的信息。
	chassis/mainsystem		U、P、A	显示所有主要组件的常规状态。

		acswitch	U、P、A	显示在系统中支持冗余交流电源线路的故障转移设置。
		batteries	U、P、A	显示为电池设置的属性。
		bios	U、P、A	显示 BIOS 信息，例如制造商、版本和发布日期。
		biossetup	A	显示系统引导过程中所配置的 BIOS 设置属性。
		fans	U、P、A	显示系统风扇的状况和阈值。
		firmware	U、P、A	显示固件的名称和版本。
		frontpanel	U、P、A	显示前面板按钮设置，比如“Power”（电源）按钮和/或“Non-Masking Interrupt”（非屏蔽中断）（NMI）按钮（如果系统上有的话）的设置，是启用还是禁用。此外还会显示前面板安全访问信息及前面板 LCD 信息。
		fru	U、P、A	显示现场可更换单元（FRU）信息。
		hwperformance	U、P、A	显示系统性能下降的状况和原因。
		info	U、P、A	显示主系统机箱组件的状况摘要。
		intrusion	U、P、A	显示系统侵入传感器的状况。
		leds	U、P、A	显示为使 LED 在不同警报情况下闪烁而设置的属性。
		memory	U、P、A	显示系统内存阵列的属性。
		nics	U、P、A	显示系统中安装的 NIC 的数量并显示控制器和接口相关详情。
		ports	U、P、A	显示系统并行端口和串行端口的属性，例如输入/输出地址、IRQ 级别、连接器类型和最高速率。
		processors	U、P、A	显示系统处理器的属性，包括速率、制造商和处理器系列。
		pwrmanagement	U、P、A	显示电源资源清册详细信息，如系统空闲功耗、系统最大潜在功耗以及电源预算信息。
		pwrmonitoring	U、P、A	显示功耗的属性。
		pwrsupplies	U、P、A	显示电源设备的属性。
		remoteaccess	U、P、A	显示有关远程访问的常规信息。
		slots	U、P、A	显示系统的扩充槽和其它类型插槽的属性。
		temps	U、P、A	显示系统温度传感器的状况和阈值。
		volts	U、P、A	显示系统电压传感器的状况和阈值。
		removableflashmedia	U、P、A	显示系统的虚拟闪存更新（vFlash）和安全数字（SD）卡详细信息。
	storage		U、P、A	请参阅“ <a href="#">使用 Storage Management Service</a> ”。
	system/servermodule		U、P、A	显示对系统组件的高度概括。
		alertaction	U、P、A	显示警告和故障阈值，以及在重要组件检测到警告或故障状态时所采取的配置好的措施。
		alertlog	U、P、A	使管理员可以显示警报日志。
		assetinfo	U、P、A	显示系统的拥有成本信息。
		cmdlog	U、P、A	使管理员可以显示命令日志。
		esmlog	U、P、A	使管理员可以显示硬件日志。
		events	U、P、A	显示系统的简单网络管理协议（SNMP）事件设置。
		operatingsystem	U、P、A	显示操作系统的名称和版本。
		pedestinations	U、P、A	显示平台事件警报被配置要送往的目的地。
		platformevents	U、P、A	显示系统对每个所列平台事件的响应。
		recovery	P、A	显示如何配置系统以响应挂起的操作系统。
		shutdown	P、A	显示如何执行关机操作。
		summary	U、P、A	显示所有系统组件（包括主系统机箱、软件和存储设备）的主要情况。
		thrmsshutdown	P、A	显示检测到温度警告或故障状态时执行何种关机操作（如果有）。
		version	U、P、A	显示系统上所有可更新组件的摘要。
	preferences	webserver	U、P、A	显示 Server Administrator Web Server 的 URL 信息。

## 有关 omreport 命令的帮助

使用 `omreport -?` 命令可以获得 `omreport` 的可用命令列表。

使用 `omreport <2 级命令> -?` 可获得有关 2 级命令 `about`、`chassis` 和 `system` 的帮助。使用以下有关 `omreport system -?` 的信息也可以获得关于 `omreport chassis` 命令的帮助。

要查看 `omreport system` 的有效命令列表，请键入：

```
omreport system -?| more
```

## omreport modularencllosure

使用 `omreport modularencllosure` 命令查看模块化系统的详情。键入：

```
omreport modularencllosure
```

 **注：** 当 Dell 模块化系统上安装了 Dell OpenManage Server Administrator 时，此 CLI 命令就可用。

Server Administrator 显示关于（可用的）模块化机柜和机箱管理控制器 CMC 的信息：

 **注：** 与本指南中显示的所有输出一样，以下输出仅为示例，并可能会随系统配置的不同而有所差异。

```
Modular Chassis Information
Chassis Information
Attribute : Model
Value    : Modular Server Enclosure
Attribute : Lock
Value    : true
Attribute : Service Tag
Value    : 8RLNB1S
CMC Information
Attribute : Product
Value    : Chassis Management Controller (CMC)
Attribute : Description
Value    : The system component provides a complete set of remote management functions for Dell systems.
Attribute : Version
Value    : 1.0 (100)
Attribute : IP Address
Value    : 101.102.103.104
Attribute : IP Address Source
Value    : Dynamic
Attribute : IP Address Type
Value    : IPv4
Attribute : Remote Connect Interface
Value    : Launch CMC Web Interface
```

---

## omreport about

使用 `omreport about` 命令可以了解系统中安装的系统管理应用程序的产品名称和版本号。以下为 `omreport about` 命令的一个输出示例：

```
Product name : Dell OpenManage Server Administrator
Version      : 6.x.x
Copyright    : Copyright (C) Dell Inc. 1995-2009. All rights reserved.
Company      : Dell Inc.
```

要获得有关 Server Administrator 环境的更多详细信息，请键入：

```
omreport about details=true
```

Server Administrator 包括多种服务，每种服务都有自己的版本号。“Contains”（包含）字段将报告服务的版本号以及其它有用的详细信息。以下输出仅为示例，可能会随系统的配置和系统上安装的 Server Administrator 版本不同而有所差异：

```
Contains: Instrumentation Service 6.x.x
          Storage Management Service 2.x.x
          Sun JRE - OEM Installed Version 1.x.x
          Secure Port Server 3.x.x
          Core Service 1.x.x
          Instrumentation Service Integration Layer 1.x.x
          Storage Management Service Integration Layer 1.x.x
          Server Administrator 6.x.x
```

---

## omreport chassis/omreport mainsystem 命令

使用 `omreport chassis` 或 `omreport mainsystem` 命令可以查看整个机箱或特定组件的详细信息。

## omreport chassis/ omreport mainsystem

键入:

```
omreport chassis  
或  
omreport mainsystem
```

Server Administrator 将显示主系统机箱/组件的一般状况。

```
SEVERITY : COMPONENT  
Ok      : Fans  
Critical : Intrusion  
Ok      : Memory  
Ok      : Power Supplies  
Ok      : Temperatures  
Ok      : Voltages
```

## omreport chassis acswitch/omreport mainsystem acswitch

如果系统具有配置在故障转移线路上的冗余交流电源线路，则可以使用 `omreport chassis acswitch` 或 `omreport mainsystem acswitch` 命令。键入:

```
omreport chassis acswitch  
或  
omreport mainsystem acswitch
```

Server Administrator 将显示以下输出:

```
AC Failover Switch  
AC Switch Redundancy  
Redundancy Status           : Full  
Number of devices required for full redundancy : 2  
Redundancy Mode             :  
Redundancy Configuration   : Input Source Line 1, upon redundancy restoration, return to Line 1  
AC Power Lines  
Status                       : Ok  
Location                     : AC Power Line 1  
AC Present                   : Power Present  
Active Source                 : Active  
Status                       : Ok  
Location                     : AC Power Line 2  
AC Present                   : Power Present  
Active Source                 : Not Active
```

Server Administrator 将报告“Redundancy Status”（冗余状况）和“Redundancy Mode”（冗余模式）字段的值。

## omreport chassis batteries/omreport mainsystem batteries

使用 `omreport chassis batteries` 或 `omreport mainsystem batteries` 命令可以查看电池属性。键入:

```
omreport chassis batteries  
或  
omreport mainsystem batteries
```

Server Administrator 可显示系统电池信息的摘要。

## omreport chassis bios/omreport mainsystem bios

使用 `omreport chassis bios/omreport mainsystem bios` 命令可以查看当前 BIOS 信息。键入:

```
omreport chassis bios
或
omreport mainsystem bios
```

Server Administrator 可显示系统 BIOS 信息的摘要。

## omreport chassis biossetup/omreport mainsystem biossetup

使用 `omreport chassis biossetup` 或 `omreport mainsystem biossetup` 命令可以查看通常在系统引导过程中才能看到的 BIOS 设置参数。

键入：

```
omreport chassis biossetup
或
omreport mainsystem biossetup
```

表 3-3 显示可用的 BIOS 设置参数：

 **注：** 所有 BIOS 设置参数均不显示。只显示在系统引导过程中配置的 BIOS 设置属性。

表 3-3. BIOS 设置参数

参数	说明
Attribute	
Bootsequence	显示用于引导系统的设备。
Numlock	显示小键盘是否可用作数字键。
Embedded Video Controller	显示启用还是禁用 Embedded Video Controller（嵌入式视频控制器）。
Boot Mode	显示引导模式配置为 BIOS 还是统一可扩展固件接口 (UEFI)。
Boot Order	显示所有可用的引导设备和硬盘顺序。
Processor C1-E	显示处理器 C1-E 状态。
CPU Execute Disable	显示启用还是禁用执行禁用 (XD) 选项。
Processor C State Control	显示启用还是禁用处理器 C 状态控制选项。
Processor CMP	显示每个处理器启用的内核数。
User accessible USB Ports	显示启用还是禁用用户可访问 USB 端口。
CPU Virtualization Technology	显示虚拟化技术提供的其它硬件功能。
AC Power Recovery Mode	在输入电源断电后恢复时显示系统状态。
Embedded SATA Controller	显示嵌入式 SATA 控制器设置为 ATA 模式、RAID 模式还是禁用。
SATA port 0	显示 SATA 端口 0 的状态。
SATA Port 1	显示 SATA 端口 1 的状态。
Dual NIC (1/2)	显示启用还是禁用带有 PXE/iSCSI 的 NIC 1 和 NIC 2。
Dual NIC (3/4)	显示启用还是禁用带有 PXE/iSCSI 的 NIC 3 和 NIC 4。
NIC 1	显示系统引导过程中启用还是禁用第一个 NIC（带有或不带有 PXE/iSCSI）。
NIC 2	显示系统引导过程中启用还是禁用第二个 NIC（带有或不带有 PXE/iSCSI）。
NIC 3	显示系统引导过程中启用还是禁用第三个 NIC（带有或不带有 PXE/iSCSI）。
NIC 4	显示系统引导过程中启用还是禁用第四个 NIC（带有或不带有 PXE/iSCSI）。
Trusted Platform Module (TPM) Security	显示可信平台模块是关闭，带引导前测量的打开，还是无引导前测量的打开。
Internal USB Port (number)	显示启用还是禁用内部 USB。  <b>注：</b> 如果系统上只有一个 USB 端口，Server Administrator 可能不会显示 USB 序列号。
Operating System Watchdog Timer	显示操作系统监督计时器是启用还是禁用。
HT Assist	显示探测器筛选芯片组选项的状态。
Internal SD Card	显示内部 SD 卡是启用还是禁用。
Bezel	显示系统重新引导过程中启用还是禁用挡板卸下侵入检查。
Console Redirection	显示 BIOS 屏幕是否在特定串行端口上已重定向，或者是否已关闭。
Diskette	显示软盘是否已禁用、已自动启用还是为只读。
Demand Based Power Management (DBS)	显示系统上禁用还是启用 DBS。
Embedded Hypervisor	显示启用还是禁用嵌入式管理程序。
IDE	显示启用还是禁用驱动器。
IDE Primary Drive 0	显示自动检测和启用设备还是禁用设备。

IDE Primary Drive 1	显示自动检测和启用设备还是禁用设备。
Intrusion	显示系统引导过程中启用还是禁用侵入检查。
Mouse	显示启用还是禁用鼠标。
Optical Drive Controller	显示启用还是禁用光盘驱动器控制器。
Parallel port address	显示地址位于 LPT1、LPT2 和 LPT3 还是已禁用。
Parallel port mode	显示与并行端口相关的设置。
Primary SCSI	显示设备打开还是关闭。
RAID on motherboard	显示系统引导过程中主板 RAID 检测为 RAID 设备、SCSI 设备还是设备已禁用。
RAID Channel A	显示主板 RAID 信道 A 检测为 RAID 设备还是 SCSI 设备。
RAID Channel B	显示主板 RAID 信道 B 检测为 RAID 设备还是 SCSI 设备。
SATA	
Serial Port 1	显示串行端口 1 映射到 COM 端口、COM 端口 1、COM 端口 3、COM1 BMC、BMC 串行、BMC NIC、BMC RAC 还是禁用。
Serial Port 2	显示串行端口 2 映射到 COM 端口、COM 端口 2、COM 端口 4 还是禁用。
Speaker	显示打开还是关闭扬声器。
USB or USBB	显示启用还是禁用 USB 端口。
Secondary SCSI	显示启用还是禁用设备。
Serial Communications	显示启用还是禁用 COM 端口 1 和 COM 端口 2，带还是不带控制台重定向。
Console Redirection After Boot	显示系统重新引导后控制台重定向是启用的还是禁用的。
External Serial Connector	显示外部串行连接器是映射到串行设备 1、串行设备 2，还是某个远程访问设备。
Console Redirection Failsafe Baud Rate	显示控制台重定向故障自动保护波特率的设置。
Serial Address Select	显示串行设备的端口地址。

## omreport chassis bmc/omreport mainsystem bmc

此命令在本版本中已被取消。由该命令 [omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess](#) 取代。

## omreport chassis currents/omreport mainsystem currents

注：诊断程序不再通过 Server Administrator 提供。

## omreport chassis removableflashmedia/omreport mainsystem removableflashmedia

使用 `omreport chassis removableflashmedia` 或 `omreport mainsystem removableflashmedia` 来查看系统上的可移动闪存介质详细信息及其运行状况。键入：

```
omreport chassis removableflashmedia
或
omreport mainsystem removableflashmedia
```

Server Administrator 将显示系统可移动闪存介质信息的摘要。

根据系统的配置，可能会产生以下输出：

```
Removable Flash Media Information

Health : Critical

Internal Dual SD Module Redundancy :

Attribute : Redundancy

Value      : Lost
Critical

Internal SD Modules Status

Status      : OK

Connector Name : System Board SD Status 1

State       : Present

Storage Size  : 512 MB

Status      : OK
```

```
Connector Name      : System Board SD Status 2
```

```
State              : Present
```

```
Storage Size       : 512 MB
```

#### VFlash Media Details

```
Connector Name      : System Board SD Status 1
```

```
State              : Present
```

```
Storage Size       : 512 MB
```

## omreport chassis fans/omreport mainsystem fans

使用 `omreport chassis fans` 或 `omreport mainsystem fans` 命令可以查看风扇探测器状况和设置。键入：

```
omreport chassis fans index=n  
或  
omreport mainsystem fans index=n
```

`index` 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示系统中可能存在的所有风扇探测器的状况、读数和阈值设置的摘要。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定风扇探测器的摘要。

## omreport chassis firmware/omreport mainsystem firmware

使用 `omreport chassis firmware` 或 `omreport mainsystem firmware` 命令可以查看当前固件属性。键入：

```
omreport chassis firmware  
或  
omreport mainsystem firmware
```

Server Administrator 将显示系统固件属性的摘要。

## omreport chassis frontpanel/omreport mainsystem frontpanel

使用 `omreport chassis frontpanel` 或 `omreport mainsystem frontpanel` 命令查看前面板按钮控制设置，比如电源按钮和/或“Non-Masking Interrupt”（非屏蔽中断）（NMI）按钮（如果系统上有的话）的设置，是启用还是禁用。

如果系统上有“Power”（电源）按钮超驰控制时，可以查看“Power”（电源）按钮超驰控制是否已启用。如果已启用，则“Power”（电源）按钮可以将系统电源“On”（打开）或“Off”（关闭）。

如果系统上有 NMI 按钮，可以查看 NMI 按钮是否已启用。NMI 按钮可以在使用某些操作系统时用来排除软件和设备的故障。

“Front Panel LCD Security Access”（前面板 LCD 安全访问）显示前面板安全访问信息是设置为“View”（查看）、“Modify”（修改）还是“Disable”（禁用）。

“Front Panel LCD Information”（前面板 LCD 信息）显示服务标签、远程指示状态等信息。

## omreport chassis fru/omreport mainsystem fru

使用 `omreport chassis fru` 或 `omreport mainsystem fru` 命令可以查看 FRU 信息。如果键入：

```
omreport chassis fru  
或  
omreport mainsystem fru
```

Server Administrator 将显示系统 FRU 信息的摘要。此信息可通过 Server Administrator 图形用户界面、SNMP 和公用信息模型得到，并且主要用于支持故障排除等活动。

## omreport chassis hwperformance/omreport mainsystem hwperformance

使用 `omreport chassis hwperformance` 或 `omreport mainsystem hwperformance` 命令可以查看系统性能下降的状况和原因。如果键入：

```
omreport chassis hwperformance  
或  
omreport mainsystem hwperformance
```

Server Administrator 将显示系统硬件性能下降信息的摘要。

 **注：** 此命令仅适用于某些支持 PMBus 的 Dell® xx0x 系统。

根据系统的配置，可能会产生以下输出：

```
Hardware Performance
Index                : 0
Probe Name           : System Board Power Optimized
Status               : Normal
Cause                : [N/A]
```

## omreport chassis info/omreport mainsystem info

使用 **omreport chassis info** 或 **omreport mainsystem info** 命令可以查看已安装组件版本的摘要。

```
omreport chassis info index=n
或
omreport mainsystem info index=n
```

`index` 参数将指定机箱编号，且为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示每个机箱的机箱信息摘要。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定机箱的摘要信息。

根据系统的配置，可能会产生以下输出：

```
Index                : 0
Chassis Name         : Main System Chassis
Host Name            : everglades
Baseboard Management Controller Version : 1.80
Primary Backplane Version : 1.01
Sensor Data Record Version : SDR Version 0.33
Chassis Model        : PowerEdge 1750
System Revision Name : II
Chassis Lock         : Present
Chassis Service Tag  : 8RLNB1S
Chassis Asset Tag    :
Flash chassis indentify LED state      : Off
Flash chassis indentify LED timeout value : 300
```

## omreport chassis intrusion

使用 **omreport chassis intrusion** 命令可以查看主机盖是否已打开。Server Administrator 可以跟踪机箱侵入事件，因为侵入可能表明有人企图偷盗系统组件或擅自维护系统。键入：

```
omreport chassis intrusion
```

会显示类似于如下所示的信息：

```
Status              : Ok
Probe Name          : Main chassis intrusion
State               : Chassis is closed
```

## omreport chassis leds/omreport mainsystem leds

使用 **omreport chassis leds** 或 **omreport mainsystem leds** 命令可以了解是否支持消除硬盘驱动器故障 LED 以及使 LED 亮起的严重性级别。键入：

```
omreport chassis leds index=n
或
omreport mainsystem leds index=n
```

`index` 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示机箱 0 的 LED 摘要。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定机箱的摘要。

以下为输出示例：

```
Flash chassis indentify LED state      : Off
Flash chassis indentify LED timeout value : 300
```

## omreport chassis memory/omreport mainsystem memory

使用 `omreport chassis memory` 或 `omreport mainsystem memory` 可以查看系统中每个内存模块插槽的详情。如果系统支持冗余内存，此命令还将显示系统上使用的内存冗余的状况、状态和类型。键入：

```
omreport chassis memory index=n
或
omreport mainsystem index=n
```

`index` 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示系统中所有内存模块的信息。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定内存模块的摘要。

已占用的内存插槽的输出可能类似于如下所示：

```
Index      : 1
Status     : OK
Connector Name : DIMM_B
Type       : SDRAM-SYNCHRONOUS
Size       : 256 MB
```

未占用的内存插槽仍有连接器名称。未占用的内存插槽的输出可能类似于如下所示：

```
Index      : 2
Status     : Unknown
Connector Name : DIMM_D
Type       : Not Occupied
Size       : Unknown
```

如果您的系统支持冗余内存，冗余输出可能类似于如下所示：

```
Memory Redundancy
Redundancy Status      : Full
Fail Over State       : Inactive
Redundancy Configuration : SpareBank
Attributes             : Location
Memory Array 1        : Proprietary Add-on Card
Attributes             : Use
Memory Array 1        : Unknown
Attributes             : Installed Capacity
Memory Array 1        : 1536 MB
Attributes             : Maximum Capacity
Memory Array 1        : 12288 MB
Attributes             : Slots Available
Memory Array 1        : 12
```

## omreport chassis nics/omreport mainsystem nics

使用 `omreport chassis nics` 或 `omreport mainsystem nics` 命令可以查看 NIC 属性。键入：

```
omreport chassis nics index=n
或
omreport mainsystem nics index=n
```

`index` 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示系统中所有 NIC 的属性。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定 NIC 的属性。

如果您未指定索引，将显示下列字段的值："Index"（索引）（NIC 卡号）、"Interface Name"（接口名称）、"Vendor"（供应商）、"Description"（说明）、"Connection Status"（连接状况）及"Slot"（插槽）。

如果您指定了索引，将显示下列字段的值："Physical Interface"（物理接口）、"Interface"（接口）、"IPv4 Addresses"（IPv4 地址）、"IPv6 Addresses"（IPv6 地址）、"Physical Interface Receive Statistics"（物理接口接收统计信息）、"Physical Interface Transmit Statistics"（物理接口发送统计信息）、"Interface Receive Statistics"（接口接收统计信息）及"Interface Transmit Statistics"（接口发送统计信息）。

## omreport chassis ports/omreport mainsystem ports

使用 `omreport chassis ports` 或 `omreport mainsystem ports` 命令可以查看系统并行端口和串行端口的属性。

系统将显示以下字段的值："Port Type"（端口类型）、"External Name"（外部名称）、"Base I/O Address"（基本输入/输出地址）、"IRQ Level"（IRQ 级别）、"Connector Type"（连接器类型）和"Maxium Speed"（最高速度）。

"Port Type"（端口类型）是每个系统端口的详细类型，可以是比较普通的串行、并行和 USB 端口，也可以是按连接的设备类型命名的端口（例如定点设备或键盘）。

"External Name"（外部名称）是端口的名称，例如串行或并行、USB、鼠标和键盘等。

"Base I/O Address"（基本输入/输出地址）是以十六进制表示的起始输入/输出地址。

"IRQ Level"（IRQ 级别）是系统上的硬件中断。硬件中断可向系统的 CPU 发出信号，表明外围组件（例如调制解调器或打印机）中已出现事件或事件已结束。通过外围组件互连卡进行通信时，IRQ 级别是识别正在发送中断请求的设备类型的标准方法。

"Connector Type"（连接器类型）指插头或带电缆插头（用于将两个设备连接在一起）的类型；此处，指将外围设备连接至系统的连接器的类型。连接器类型有很多种，每一种均专门用

于将不同类型的设备连接至系统。其中包括 DB-9 插头、AT、访问总线和 PS/2 等。（最高速率）是端口速率。

"Maximum Speed"（**最高速率**）是端口速率。端口速率是指输入/输出通道的数据传输速率，以每秒位数为单位。串行端口通常最高速率是 115 Kbps，而 USB 版本 1.x 端口最高速率是 12 Kbps。

## omreport chassis processors/omreport mainsystem processors

使用 `omreport chassis processors` 或 `omreport mainsystem processors` 命令可以查看系统处理器的属性。

显示下列字段的值："Index"（索引）、"Status"（状况）、"Connector Name"（连接器名称）、"Processor Brand"（处理器品牌）、"Processor Version"（处理器版本）、"Current Speed"（当前速度）、"State"（状态）及"Core Count"（核心计数）。

"Index"（索引）是处理器编号。

"Status"（状态）表示处理器的当前状态。

"Connector Name"（连接器名称）是占用系统中处理器插槽的设备名称或编号。

"Processor Brand"（处理器品牌）是指制造商制造的处理器类型，例如 Intel® Itanium®、Intel Pentium® III、Intel Xeon® 或 AMD™ Opteron™。

"Processor Version"（处理器版本）是指处理器的型号和步进号。

"Current Speed"（当前速率）是系统引导时处理器的实际速率（以 MHz 为单位）。

"State"（状态）是指处理器插槽是启用还是禁用。

"Core Count"（核心计数）是指集成到一块芯片上的处理器数量。

### 特定处理器的功能和高速缓存属性

要查看给定连接器上处理器的高速缓存属性，请键入：

```
omreport chassis processors index=n  
或  
omreport mainsystem processors index=n
```

index 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示所有处理器的属性。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定处理器的属性。

以下字段用于定义特定微处理器上的功能：

#### 对于 Intel 处理器

- 1 64-bit Support（64 位支持）
- 1 Hyperthreading（超线程，HT）
- 1 Virtualization Technology（虚拟化技术，VT）
- 1 Demand-Based Switching（按需配电，DBS）
- 1 Execute Disable（执行禁用，XD）
- 1 Turbo Mode（Turbo 模式）

#### 对于 AMD 处理器

- 1 64-bit Support（64 位支持）
- 1 AMD-V®
- 1 AMD PowerNow!®
- 1 No Execute（禁止执行，NX）

以下字段用于定义特定微处理器上存在的高速缓存。如果高速缓存对于该处理器来说是内部的，则这些字段不会出现在高速缓存报告中：

- 1 Speed（速率）
- 1 Cache Device Supported Type（高速缓存设备支持的类型）
- 1 Cache Device Current Type（当前的高速缓存设备类型）
- 1 External Socket Name（外部插槽名称）

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXi）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

### 针对特定处理器上的各个高速缓存报告的字段

对某个特定处理器上的每个高速缓存都会显示以下字段：

"Status" (状况) 报告处理器上的特定高速缓存是处于启用还是处于禁用。

"Level" (级别) 是指主高速缓存或次高速缓存。主级别高速缓存是内置于处理器的内存区。次级别高速缓存是供给主级别高速缓存的临时区域。次级别高速缓存可以内置于处理器，也可以驻留在处理器外面的存储芯片集中。内部处理器高速缓存被称为一级 (或 L1)。L2 高速缓存是配备了 Intel Pentium 处理器的系统中的外部高速缓存，并且是被访问的第二级高速缓存。名称 L1 和 L2 并不表示高速缓存的物理位置 (内部或外部)，而是说明首先访问的高速缓存 (因此，L1 表示内部)。

"Speed" (速率) 是指高速缓存可以将数据从主内存转发到处理器的速率。

"Max Size" (最大容量) 是高速缓存可以容纳的最大内存容量，以 KB 为单位。

"Installed Size" (已安装容量) 是高速缓存的实际容量。

"Type" (类型) 表明高速缓存属于主级别高速缓存或次级别高速缓存。

"Location" (位置) 是高速缓存在处理器上或在处理器外面的芯片集上的位置。

"Write Policy" (写策略) 说明高速缓存如何处理写入循环。在回写策略中，高速缓存将充当缓冲区。处理器开始写入循环时，高速缓存将接收数据并停止循环。当系统总线可用时，高速缓存再将数据写回主内存。

在直写策略中，处理器会直接将高速缓存中的数据写入主内存。直至将数据存储至主内存，写入循环才能完成。

"Associativity" (关联性) 指主内存内容在高速缓存上的存储方式。

- 1 完全相联高速缓存允许将主内存中的任意线存储在高速缓存中的任意位置。
- 1 4 路成组相联高速缓存将内存中四条特定线直接映射至高速缓存中相同的四条线。
- 1 3 路成组相联高速缓存将内存中三条特定线直接映射至高速缓存中相同的三条线。
- 1 2 路成组相联高速缓存将内存中两条特定线直接映射至高速缓存中相同的两条线。
- 1 1 路成组相联高速缓存将内存中一条特定线直接映射至高速缓存中相同的一条线。

例如，必须将内存中任意页的线 0 存储到高速缓存存储器的线 0 中。

"Cache Device Supported Type" (高速缓存设备支持的类型) 是设备可以支持的静态随机存取存储器 (SRAM) 的类型。

"Cache Device Current Type" (当前的高速缓存设备类型) 是当前安装的、高速缓存支持的 SRAM 类型。

"External Socket Name Silk Screen Name" (外部插槽名称丝网名称) 是印在系统板上插槽旁边的名称。

"Error Correction Type" (纠错类型) 标识此内存可以执行的差错校验 (ECC) 的类型。 示例包括可纠正的 ECC 或不可纠正的 ECC。

此报告将显示微处理器上存在的各个高速缓存的高速缓存信息。

## omreport chassis pwrmanagement/omreport mainsystem pwrmanagement

使用 `omreport chassis pwrmanagement` 或 `omreport mainsystem pwrmanagement` 命令查看系统的功率预算限额和电源管理配置。根据配置，将以瓦特或 BTU/小时为单位显示值。键入：

```
omreport chassis pwrmanagement
或
omreport mainsystem pwrmanagement
```

对于系统中的每个电源管理配置，将显示以下字段的值：

"Maximum Performance" (最高性能)、"Active Power Controller" (活动电源控制器)、"OS Control" (操作系统控制) 和 "Custom" (自定义)。

自定义属性有：

"CPU Power and Performance Management" (CPU 电源和性能管理)、"Memory Power and Performance Management" (内存电源和性能管理) 和 "Fan Power and Performance Management" (风扇电源和性能管理)。

 **注：** `omreport chassis pwrmanagement` 或 `omreport mainsystem pwrmanagement` 命令只适用于某些支持电源管理总线 (PMBus) 的 Dell xx7x 系统。

Power Inventory

```
Attribute : System Idle Power
Value : 153 W
Attribute : System Maximum Potential Power
Value : 597 W
```

Power Budget

```
Attribute : Enable Power Cap
Values : Enabled
:
Attribute : Power Cap
Values : 400 W (56%)
```

## omreport chassis pwrmonitoring/omreport mainsystem pwrmonitoring

使用 `omreport chassis pwrmonitoring` 或 `omreport mainsystem pwrmonitoring` 命令可以查看系统功耗的属性。根据配置，将以瓦特或 BTU/小时为单位显示值。键入：

```
omreport chassis pwrmonitoring
或
omreport mainsystem pwrmonitoring
```

对于系统中的每个电源监测配置，将显示以下字段的值：

- 1 Power Consumption Status (功耗状态)
- 1 Probe Name (探测器名称)
- 1 Reading (读数)
- 1 Warning Threshold (警告阈值)
- 1 Failure Threshold (故障阈值)
- 1 Amperage: Location and Reading (安培：位置和读数)
- 1 Power Tracking Statistics (功率跟踪统计数据)
- 1 Energy Consumption (能耗)
- 1 Measurement Start Time (测量开始时间)
- 1 Measurement Finish Time (测量结束时间)
- 1 Reading (读数)
- 1 System Peak Power (系统峰值功率)
- 1 System Peak Amperage (系统峰值安培)

 **注：** `omreport chassis pwrmonitoring` 或 `omreport mainsystem pwrmonitoring` 命令仅适用于某些支持 PMBus 的 Dell xx0x 和 xx1x 系统。

**表 3-4. omreport chassis pwrmonitoring/omreport mainsystem pwrmonitoring**

名称=值对	说明
config=stats	报告电源统计信息（瓦特）。

```
Power Consumption Information
Power Consumption

Index                : 2

Status               : Ok

Probe Name           : System Board

Reading              : System Level

Warning Threshold    : 539 W

Failure Threshold    : 994 W

                    : 1400 W

Power Headroom

Name                  : System Instantaneous Headroom

                    : 300 W

Reading              : System Peak Headroom

Name                  : System Peak Headroom

Reading              : 340 W

Amperage

Location             : PS 1 Current 1

Reading              : 1.2 A

Location             : PS 2 Current 2

Reading              : 1.0 A

Power Tracking Statistics
```

```

Statistics          : Energy consumption
Measurement Start Time : Thu Jun 28 11:03:20 2007
Measurement Finish Time : FRI Jun 28 11:05:46 2007
Reading
                   : 5.9 KWH

Statistics          : System Peak Power
Measurement Start Time : Mon Jun 18 16:03:20 2007
Peak Time          : Wed Jun 27 00:23:46 2007
Peak Reading       : 630 W

Statistics          : System Peak Amperage
Measured Since     : Mon Jun 18 16:03:20 2007
Read Time          : Tue Jun 19 04:06:32 2007
Peak Reading       : 2.5 A

```

## omreport chassis pwrsupplies/omreport mainsystem pwrsupplies

使用 `omreport chassis pwrsupplies` 或 `omreport mainsystem pwrsupplies` 命令可以查看系统电源设备的属性。键入：

```

omreport chassis pwrsupplies
或
omreport mainsystem pwrsupplies

```

对于系统中的每个电源配置，将显示以下字段的值：

- 1 Status (状态)
- 1 Location (位置)
- 1 Type (类型)
- 1 Rated Input Wattage (额定输入瓦特) (瓦特)
- 1 Maximum Output Wattage (最大输出瓦特)
- 1 Online Status (联机状态)
- 1 Power Monitoring Capable (支持电源监控)

## omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess

使用 `omreport chassis remoteaccess` 或 `omreport mainsystem remoteaccess` 命令可以查看有关底板管理控制器或 Integrated Dell Remote Access Controller (BMC/iDRAC) 以及 Remote Access Controller 的一般信息 (如果装有 DRAC)。

键入：

```

omreport chassis remoteaccess
或
omreport mainsystem remoteaccess

```

 **注：** 此命令仅适用于 PowerEdge x8xx、x9xx、xx0x 和 xx7x 系统。

`omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess` 命令的输出会列出每个有效参数。表 3-5 显示可用的设置。

**表 3-5. omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess**

名称=值对	说明
config=additional	报告 iDRAC6 上 IPv4 和 IPv6 地址的当前状态。
config=advsol	报告局域网 (LAN) 上串行连接的高级 BMC/iDRAC6 或远程访问信息。
config=nic	报告 LAN 的 BMC/iDRAC6 或远程访问信息。
config=serial	报告 BMC 或远程访问的串行端口信息。

config=serialoverlan	LAN 上串行连接的 BMC/iDRAC6 或远程访问信息。
config=terminalmode	报告串行端口的终端模式设置。
config=user	报告关于 BMC/iDRAC6 或远程访问用户的信息。

## omreport chassis slots/omreport mainsystem slots

使用 **omreport chassis slots** 或 **omreport mainsystem slots** 命令可以查看系统插槽的属性。

键入：

```
omreport chassis slots index=n
或
omreport mainsystem slots index=n
```

index 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示系统中所有插槽的属性。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定插槽的属性。

对于系统中的每个插槽，系统将显示以下字段的值：“Index”（索引）、“Slot ID”（插槽 ID）、“Adapter”（适配器）和“Data Bus Width”（数据总线宽度）。

“Index”（索引）是系统中插槽的编号。

“Slot ID”（插槽 ID）是在系统母板上插槽旁边以丝网印制的名称。字母数字文本可唯一地标识系统中的每个插槽。

“Adapter”（适配器）是指插入插槽的插卡名称和/或类型，例如存储阵列控制器、SCSI 适配器、iDRAC6 Enterprise 或 HBA。

“Data Bus Width”（数据总线宽度）是系统的各组件之间信息通道的宽度（以位为单位）。数据总线宽度的范围可以从 16 位到 64 位。

## omreport chassis temps/omreport mainsystem temps

使用 **omreport chassis temps** 或 **omreport mainsystem temps** 命令可以查看系统温度探测器的属性。键入：

```
omreport chassis temps index=n
或
omreport mainsystem temps index=n
```

index 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示系统中可能存在的所有温度探测器的状况、读数和阈值设置的摘要。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定温度探测器的摘要。

## omreport chassis volts/omreport mainsystem volts

使用 **omreport chassis volts** 或 **omreport mainsystem volts** 命令可以查看系统电压探测器的属性。键入：

```
omreport chassis volts index=n
或
omreport mainsystem volts index=n
```

index 为可选参数。如果您未指定索引，Server Administrator 将显示系统中可能存在的所有电压探测器的状况、读数和阈值设置的摘要。如果您指定了索引，Server Administrator 将显示指定电压探测器的摘要。

---

## omreport system Commands/omreport servermodule Commands

使用 **omreport system** 或 **omreport servermodule** 命令可以查看日志、阈值、拥有成本信息，以及关于如何配置关机操作和恢复操作的信息。

### omreport system/omreport servermodule

使用 **omreport system** 或 **omreport servermodule** 命令可以查看系统组件的常规状况。指定 3 级命令（例如 **omreport system shutdown/omreport servermodule shutdown**）时，您将获得的是有关某一系统组件的详细信息，而不是通过 **omreport system** 或 **omreport servermodule** 获得的高级状况。

键入：

```
omreport system
或
omreport servermodule
```

如果您的系统中同时具有主系统机箱/主系统和至少一个直接连接至系统的存储设备，Server Administrator 可能会显示类似于以下示例的摘要。

```
SEVERITY : COMPONENT
Ok       : Main System Chassis
Critical : Storage
```

## 查看日志的命令

可以使用 `omreport system` 或 `omreport servermodule` 命令查看日志：警报日志、命令日志、硬件或 ESM 日志。

 **注：** 如果警报日志或命令日志显示无效 XML 数据（比如为所选内容生成的 XML 数据格式错误），则通过键入“`omconfig system alertlog action=clear`”或“`omconfig system cmdlog action=clear`”清除日志可解决这个问题。如果需要保留日志信息以便日后参考，则应在清除日志前保存一份日志副本。请参阅“[清除日志的命令](#)”了解有关清除日志的详情。

要查看警报日志的内容，请键入：

```
omreport system alertlog  
或  
omreport servermodule alertlog
```

要查看命令日志的内容，请键入：

```
omreport system cmdlog  
或  
omreport servermodule cmdlog
```

要查看 ESM 日志的内容，请键入：

```
omreport system esmlog  
或  
omreport servermodule esmlog
```

## ESM 日志的整体运行状况

当键入 `omreport system esmlog` 或 `omreport servermodule esmlog` 时，将显示 ESM 日志。报告的第一行反映系统硬件的整体运行状况。例如，Health:OK（运行状况：良好）表示分配给 ESM 日志的空间有不到 80% 由信息占用。如果分配给 ESM 日志的空间被占用 80% 或更多，则系统将显示以下警告：

```
Health: Non-Critical（运行状况：不严重）
```

如果系统显示警告，请解决所有严重性为警告和严重的状况，然后清除日志。

## omreport system alertaction/omreport servermodule alertaction

使用 `omreport system alertaction` 或 `omreport servermodule alertaction` 命令来查看为系统组件的警报和故障事件所配置的警报措施的摘要。警报措施确定组件出现警告或故障事件时 Server Administrator 如何进行响应。

`omreport system alertaction` 或 `omreport servermodule alertaction` 命令对于查看已为组件指定了哪些警报措施非常有用。要设置一个组件的警报措施，可使用 `omconfig system alertaction` 或 `omconfig servermodule alertaction` 命令。有关详情，请参阅“[omconfig: 使用 Instrumentation Service 管理组件](#)。”

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXi）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

## 您可以查看警报措施的组件和事件

如果系统上存在组件/事件，则可查看以下组件和事件的警报措施属性：

1 电池警告	1 处理器警告
1 电池故障	1 处理器故障
1 机箱侵入	1 硬件日志警告
1 电流探测器警告	1 硬件日志已满
1 电流探测器故障	1 监督 Asr
1 风扇警告	1 存储系统警告
1 风扇故障	1 存储系统故障
1 内存预故障	1 存储控制器警告
1 内存故障	1 存储控制器故障
1 系统电源探测器警告	1 物理磁盘警告
1 系统电源探测器检测到故障	1 物理磁盘故障

1 系统峰值功率	1 虚拟磁盘警告
1 电源设备警告	1 虚拟磁盘故障
1 电源设备故障	1 机柜警告
1 冗余减少	1 机柜故障
1 缺失冗余	1 存储控制器电池警告
1 温度警告	1 存储控制器电池故障
1 温度故障	1 可移动闪存介质存在
1 电压警告	1 可移动闪存介质已卸下
1 电压故障	1 可移动闪存介质故障

 **注：** 存储控制器电池警告和存储控制器电池故障事件在模块化系统上不可用。

 **注：** 系统电源探测器警告不适用于模块化系统。

## omreport system assetinfo/omreport servermodule assetinfo

使用 `omreport system assetinfo` 或 `omreport servermodule assetinfo` 命令来查看系统的拥有成本数据，如 收购、折旧和保修信息。要设置其中任何字段，可使用 `omconfig system assetinfo` 或 `omconfig servermodule assetinfo` 命令。有关详情，请参阅“[omconfig system](#) 或 [servermodule assetinfo: 编辑拥有成本值](#)。”

## omreport system events/omreport servermodule events

使用 `omreport system events` 或 `omreport servermodule events` 命令可以查看当前已启用或已禁用的 SNMP 陷阱。此命令将显示系统中可以生成事件的每个组件的摘要。对于每个组件，报告将显示哪些严重性设置为要进行报告，哪些严重性设置为不进行报告。以下为几个组件的一个输出示例：

```

omreport system events
or
omreport servermodule events

Current SNMP Trap Configuration
-----
System
-----
Settings
Enable: Informational, Warning and Critical
Disable: None

-----
Power Supplies
-----
Settings
Enable: Informational, Warning and Critical
Disable: None

-----
Fans
-----
Settings
Enable: Critical
Disable: Informational and Warning

-----
Removable Flash Media
-----
Settings
Enable: Informational, Warning and Critical
Disable: None

```

整个报告列出了系统中可以生成事件的所有组件的设置。

要查看某种特定类型组件的状况，可使用 `omreport system events type = <组件名>` 或 `omreport servermodule event type = <组件名>` 命令。此命令将显示系统中可以生成事件的每个组件的摘要。表 3-6 显示为不同组件类型显示的事件。

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXi）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

表 3-6. 按组件类型分类的系统事件

名称=值对	说明
type=accords	报告交流电源线的事件
type=battery	报告电池事件
type=fanenclosures	报告风扇罩壳事件
type=fans	报告风扇事件
type=intrusion	报告机箱侵入事件
type=log	报告日志事件
type=memory	报告内存事件
type=powersupplies	报告电源设备事件
type=redundancy	报告冗余事件
type=systempower	报告系统电源事件
type=temps	报告温度事件
type=removableflashmedia	报告可移动闪存介质事件
type=volts	报告电压事件

### 事件类型的命令示例

键入:

```
omreport system events type=fans
或
omreport servermodule events type=fans
```

以下为输出示例:

```
-----
Fans
-----
Settings
Enable: Critical
Disable: Informational and Warning
```

## omreport system operatingsystem/omreport servermodule operatingsystem

使用 `omreport system operatingsystem` 或 `omreport servermodule operatingsystem` 命令可以显示关于操作系统的信息。

## omreport system pedestinations/omreport servermodule pedestinations

使用 `omreport system pedestinations` 或 `omreport servermodule pedestinations` 命令查看平台事件警报被配置要发送到的目标。根据显示的目标数，可以为每个目标地址单独配置一个 IP 地址。

键入:

```
omreport system pedestinations
或
omreport servermodule pedestinations
```

`omreport system pedestinations` 或 `omreport servermodule pedestinations` 命令的输出会列出每个有效参数。

 **注:** 实际可以配置的目标数可能会因系统而有所不同。

表 3-7 显示可用的设置。

表 3-7. omreport 系统预先指定/omreport 服务器模式预先指定的设置

输出	属性	说明
目标列表		
	Destination Number (目标号码) : Destination1	<b>destination 1:</b> Displays the first destination. (显示第一个目标。)
	Destination IP Address (目标 IP 地址) : 101.102.103.104	<b>101.102.103.104:</b> IP address of the first destination. (第一个目标的 IP 地址。)
	Destination Number (目标号码) : Destination 2	<b>destination 2:</b> Displays the second destination. (显示第二个目标。)

	Destination IP Address (目标 IP 地址) : 110.120.130.140	<b>110.120.130.140</b> : IP address of the second destination. (第二个目标的 IP 地址。)
	Destination Number (目标号码) : Destination 3  Destination IP Address (目标 IP 地址) : 201.202.203.204	<b>destination 3</b> : Displays the third destination. (显示第三个目标。)  <b>201:202:203:204</b> : IP address of the third destination. (第三个目标的 IP 地址。)
	Destination Number (目标号码) : Destination 4  Destination IP Address (目标 IP 地址) : 210.211.212.213	<b>destination 4</b> : Displays the fourth destination. (显示第四个目标。)  <b>210.211.212.213</b> : IP address of the fourth destination. (第四个目标的 IP 地址。)
目标配置设置		
	attribute=communitystring	<b>communitystring</b> : 设置充当密码并用于验证 BMC 和目标 Management Station 间发送的 SNMP 信息的文本字符串。

## omreport system platformevents/omreport servermodule platformevents

使用 `omreport system platformevents` 或 `omreport servermodule platformevents` 命令查看系统对每个所列平台事件的响应方式。

## omreport system recovery/omreport servermodule recovery

使用 `omreport system recovery` 或 `omreport servermodule recovery` 命令可以了解是否已为挂起的操作系统配置了措施。您还可以查看将操作系统视为挂起之前所必须经过的秒数。

## omreport system shutdown/omreport servermodule shutdown

使用 `omreport system shutdown` 或 `omreport servermodule shutdown` 命令可以查看系统的所有待定关机操作。如果已配置了关机属性，执行此命令将显示这些属性。

 **注：** 由于特定操作系统（例如，VMware® ESXI）的限制，此版本的 OpenManage Server Administrator 可能不提供某些特定功能。

## omreport system summary/omreport servermodule summary

使用 `omreport system summary` 或 `omreport servermodule summary` 命令可以查看当前系统中安装的软件和硬件组件的综合摘要。

### 命令输出示例

键入：

```
omreport system summary
或
omreport servermodule summary
```

CLI 窗口中显示的输出取决于系统中安装的系统管理软件、操作系统以及硬件组件和选项。以下部分命令结果是示例特有的，并可能与针对您的系统硬件和软件配置的输出结果不同：

```
System Summary
-----
Software Profile
-----
System Management
Name                : Dell OpenManage Server Administrator
Version             : 6.x.x
Description         : Systems Management Software
Contains            : Instrumentation Service 6.x.x
                   : Storage Management Service 3.x.x
                   : Sun JRE - OEM Installed Version 3.x.x
                   : Secure Port Server 1.x.x
                   : Dell OpenManage Core Service 1.x.x
                   : Instrumentation Service Integration Layer 1.x.x
                   : Storage Management Service Integration Layer 1.x.x

Operating System
Name                : Microsoft Windows 2003 Server
Version             : Service Pack 2(Build 2XXX)
System Time         : Fri Sep 20 18:02:52 2XXX
```

```
System Bootup Time      : Wed Sep 18 18:37:58 2XXX
System
-----
Host Name               : svcstag-dxxxxs
System Location        : Please set the value
Model                  : PowerEdge 1955
Life Cycle Controller  : Enabled
Asset Tag              : Test
Service Tag            : DXXXXS
Slot Number            : Slot 01-02
Form Factor             : Half Height Dual Width
Remote Access Information
Remote Access Device   : iDRAC6 Enterprise
vFlash Media          : Present
vFlash Media Size     : 976 MB
Processor 1
Processor Brand        : Intel(R) Xeon(R) CPU
Processor Version      : Model 15 Stepping 6
Voltage                : 1400 mV
Processor 2
Processor Brand        : Intel(R) Xeon(R) CPU
Processor Version      : Model 15 Stepping 6
Voltage                : 1400 mV
Memory
Total Installed Capacity : 2048 MB
Memory Available to the OS : 2048 MB
Total Maximum Capacity  : 32768 MB
Memory Array Count     : 1
Remote Access Controller
Remote Access Controller Information
Product                : iDRAC6 Enterprise
IP Address              : 192.xxx.x.xxx
IP Subnet               : 255.xxx.x.xxx
IP Gateway              : 192.xxx.x.xxx
IPv6 Address 1          : ::
IPv6 Address 2          : ::
IPv6 Gateway            : ::
Network Data
Network Interface 0
IP Address              : [No Value]
Network Interface 1
IP Address              : [No Value]
```

系统摘要硬件信息包括系统中存在的下列类型的已安装组件的数据值:

## 系统属性

- 1 主机名
- 1 系统位置

## 主系统机箱/主系统

### 机箱

- 1 机箱型号
- 1 机箱服务标签
- 1 机箱锁
- 1 机箱资产标签

## Remote Access Information (远程访问信息)

- 1 远程访问设备
- 1 vFlash 介质
- 1 vFlash Media Size (vFlash 介质大小)

## 处理器

以下列出了系统中每个处理器的信息：

- 1 处理器制造商
- 1 处理器系列
- 1 处理器版本
- 1 当前速率
- 1 最大速率
- 1 外部时钟速率
- 1 电压

## 内存

- 1 总安装容量
- 1 操作系统可用内存
- 1 最大总容量
- 1 内存阵列数

## 内存阵列

以下列出了系统中每个内存板或内存模块（例如，指定插槽号的系统板或内存模块）的详细信息：

- 1 位置
- 1 用途
- 1 安装容量
- 1 最大容量
- 1 可用插槽
- 1 已用插槽
- 1 ECC 类型

## BIOS

- 1 制造商
- 1 BIOS 版本
- 1 发布日期

## 固件

- 1 名称
- 1 版本

## 网络接口卡

以下列出了系统中每个 NIC 的详细信息：

- 1 IP 地址

- 1 子网掩码
- 1 默认网关
- 1 MAC 地址

## 存储机柜

以下列出了系统连接的每个存储机柜的详细信息：

- 1 名称
- 1 产品 ID

## omreport system thrmshutdown/omreport servermodule thrmshutdown

使用 `omreport system thrmshutdown` 或 `omreport servermodule thrmshutdown` 命令可以查看为热关机操作配置的属性。

为热关机显示的三种属性分别为**禁用**、**警告**或**故障**。如果 CLI 显示以下信息，则已禁用热关机功能：

```
Thermal protect shutdown severity: disabled (热保护关机严重性: 禁用)
```

如果将系统配置为在温度探测器检测到警告或故障事件时关机，则会显示以下信息之一：

```
Thermal protect shutdown severity: warning (热保护关机严重性: 警告)  
Thermal protect shutdown severity: failure (热保护关机严重性: 故障)
```

## omreport system version/omreport servermodule version

使用 `omreport system version` 或 `omreport servermodule version` 命令可以列出系统中安装的 BIOS、固件、Systems Management Software 以及操作系统的版本号。

命令输出示例

键入：

```
omreport system version  
或  
omreport servermodule version
```

CLI 窗口中显示的输出取决于系统中安装的 BIOS、RAID 控制器和固件的版本。以下部分命令结果是示例特有的，并可能与针对您的系统配置的输出结果不同：

```
Version Report  
  
-----  
Main System Chassis  
-----  
  
Name : BIOS  
Version : 0.2.16  
  
Name : BMC  
Version : 0.26  
  
Name : Primary Backplane  
Version : 1.01  
  
-----  
Software  
-----  
  
Name : Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition  
  
Version : 5.2 <Build 3790: Service Pack 2><x86>  
  
Name : Dell Server Administrator  
Version : 6.2.0
```

---

## omreport preferences 命令

使用 `omreport preferences` 命令查看 Server Administrator Web Server 的 URL 信息。

[表 3-8](#) 显示可用属性。

**表 3-8. omreport preferences webservice**

名称=值对	说明
attribute=geturl	报告 Web Server 的 URL 信息。
attribute=getsignaturealgorithm	报告当前密钥签署算法。

---

[目录](#)

[目录](#)

## 使用 CLI 命令结果

Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

Server Administrator 命令行界面 (CLI) 用户可以通过多种方式使用命令输出。本节将说明如何将命令输出保存到一个文件，以及如何根据不同的目的为命令结果选择格式。

表 7-1. omreport 命令的系统可用性

1 级命令	2 级命令	适用于
omreport	modularenclosure	模块化系统
	servermodule	模块化系统
	mainssystem	模块化系统
	system	非模块化系统
	chassis	非模块化系统

### 命令结果的输出选项

CLI 命令输出可以显示为标准输出，根据操作系统类型的不同可以显示在系统的命令窗口中、X 终端中或屏幕上。

您可以将命令结果重定向到一个文件，而不将其显示为标准输出。将命令输出保存到文件使您可以将该命令输出用于以后的分析或比较。

无论将命令结果显示为标准输出，还是将命令结果写入文件，您都可以格式化这些结果。您所选择的格式可以确定显示命令输出的方式以及将命令输出写入文件的方式。

### 控制命令输出显示

每种操作系统都可以提供一种方法，以控制将命令结果显示为标准输出的方式。以下命令非常有用，可以确保命令结果在您查看之后才可以滚动。相同的命令语法均可适用于 Microsoft® Windows® 命令提示符、Red Hat® Enterprise Linux® 终端和 SUSE® LINUX Enterprise Server 终端。要在显示命令输出时控制命令输出的滚动，请键入 CLI 命令，附加管道符号，并在其后键入 more。例如，键入：

```
omreport system summary | more  
或  
omreport servermodule summary | more
```

多屏系统摘要将显示第一个屏幕。如果您想查看命令输出的下一屏幕，请按空格键。

### 将命令输出写入文件

将命令结果重定向到一个文件时，您可以指定要将命令结果写入到的文件的文件名（如有必要，请同时指定目录路径）。指定要向其中写入文件的路径时，请使用适用于您的操作系统的语法。

您可以通过两种方式保存命令结果：改写与指定的输出文件名名称相同的任一文件，或将命令结果添加到具有相同名称的文件中。

### 将命令结果保存到可以改写的文件中

如果要改写存储于以前编写的文件中的数据，请使用 -outc 选项。例如，您在上午 11:00 点 捕获到系统风扇探测器 O 的风扇探测器 RPM 读数，并将结果写入名为 "fans.txt" 的文件。您可以键入：

```
omreport chassis fans index=0 -outc fans.txt  
或  
omreport mainssystem fans index=0 -outc fans.txt
```

写入文件的部分结果为：

```
Index                : 0  
Status               : OK  
Probe Name           : System Board Fan 1 RPM  
Reading              : 2380RPM  
Minimum Warning Threshold : 600RPM  
Maximum Warning Threshold : 5700RPM  
Minimum Failure Threshold : 500RPM  
Maximum Failure Threshold : 6000RPM
```

四小时之后，您可重复该命令。您已不需要上午 11:00 点时 写入 "fans.txt" 的快照。您可以键入相同的命令：

```
omreport chassis fans index=0 -outc fans.txt
或
omreport mainsystem fans index=0 -outc fans.txt
```

下午 3:00 点的结果将写入“fans.txt”文件中上午 11:00 点的结果。

**Fans.txt** 此时将显示如下内容：

```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 3001RPM
Minimum Warning Threshold : 700RPM
Maximum Warning Threshold : 5500RPM
Minimum Failure Threshold : 500RPM
Maximum Failure Threshold : 6000RPM
```

您无法参考以前的命令结果以将风扇探测器 O 先前的输出与现在的输出进行比较，因为在使用 **-outc** 选项时，您已改写了 **fans.txt** 文件。

## 将命令结果附加到现有文件中

如果要新命令结果附加到存储在以前编写的文件中的数据，请使用 **-outa** 选项。例如，您在上午 11:00 点 捕获到系统风扇探测器 O 的风扇探测器 RPM 读数，并将结果写入名为“fans.txt”的文件。如果您想用这些结果与四小时之后获得的同一探测器的输出进行比较，则可以使用 **-outa** 命令将新的输出附加到 **fans.txt**。

键入：

```
omreport chassis fans index=0 -outa fans.txt
或
omreport mainsystem fans index=0 -outa fans.txt
```

**Fans.txt** 此时将显示如下内容：

```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 2380RPM
Minimum Warning Threshold : 600RPM
Maximum Warning Threshold : 5700RPM
Minimum Failure Threshold : 500RPM
Maximum Failure Threshold : 6000RPM
```

```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 3001RPM
Minimum Warning Threshold : 700RPM
Maximum Warning Threshold : 5500RPM
Minimum Failure Threshold : 500RPM
Maximum Failure Threshold : 6000RPM
```

您可以使用文本编辑器插入捕获每个数据块的时间。通过比较风扇探测器 O 的两个快照，您会发现第二个报告中出现了一些变化。风扇 RPM 的读数增加了 621 RPM，但仍在正常范围内。有人将最小警告阈值提高了 200 RPM，并将最大警告阈值降低了 2000 RPM。

## 为 CLI 命令输出选择格式

您可以为 CLI 命令结果指定格式。该格式将确定命令输出显示的方式。如果将命令结果定向到一个文件，则向其中写入命令结果的文件会捕获此格式。

 **注：** **omconfig** 命令会忽略多数输出格式选项并返回纯文本信息。但是，如果您选择以 XML 格式显示，则 **omconfig** 命令返回 XML 代码。

可用的格式包括：

- 1 列表 (lst)
- 1 分号分隔值 (ssv)
- 1 表 (tbl)
- 1 原始 XML (xml)

## 1 自定义分隔符格式 (cdv)

格式化选项的语法为：

```
<命令> -fmt <格式选项>
```

例如，键入：

```
omreport system summary -fmt tbl  
或  
omreport servermodule summary -fmt tbl
```

其中，**-fmt tbl** 指定表格式。

您可以将格式化选项与将输出定向到文件的选项组合在一起。例如，键入：

```
omreport system summary -fmt tbl -outa summary.txt  
或  
omreport servermodule summary -fmt tbl -outa summary.txt
```

其中，**-fmt tbl** 指定表格式，而 **-outa** 指定将命令结果附加到名为 **summary.txt** 的文件。

## 列表 (lst)

默认格式为 **lst** 或列表格式。如果要优化输出以便于阅读，请使用此格式。您只有在希望使用非 **lst** 格式的情况下，才需要为命令输出指定格式。

要以 **lst** 格式显示以下示例命令输出，请键入：

```
omreport system summary  
或  
omreport servermodule summary
```

无需特殊格式化选项，因为列表格式是默认显示格式。系统摘要示例的网络数据部分将显示如下：

```
-----  
Network Data  
-----  
  
Network Interface Card 0 Data  
IP Address : 143.166.152.108  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
Default Gateway : 143.166.152.1  
MAC Address : 00-02-b3-23-d2-ca
```

## 表 (tbl)

使用 **tbl** 或表格式化选项可以表的行和列格式显示数据。要以表格式显示以下示例命令输出，请键入：

```
omreport system summary -fmt tbl  
或  
omreport servermodule summary -fmt tbl
```

示例输出将显示如下：

```
-----  
Network Interface Card 0 Data  
-----  
  
| ATTRIBUTE | VALUE  
| IP Address | 143.166.152.108  
| Subnet Mask | 255.255.255.0  
| Default Gateway | 143.166.152.1  
| MAC Address | 00-02-b3-23-d2-ca
```

## 分号分隔值 (ssv)

使用 **ssv** 格式化选项可以输出分号分隔值格式结果。这个格式也可以让您将命令输出结果导入到 Microsoft Excel 等电子表格程序，或数据库程序中。要以分号分隔值格式显示以下示例命令输出，请键入：

```
omreport system summary -fmt ssv  
或  
omreport servermodule summary -fmt ssv
```

示例输出将显示如下：

```
-----  
Network Data
```

```
-----  
Network Interface Card 0 Data  
IP Address:143.166.152.108  
Subnet Mask:255.255.255.0  
Default Gateway:143.166.152.1  
MAC Address:00-02-b3-23-d2-ca
```

## 原始 XML (xml)

使用 **xml** 格式化选项生成的输出适于系统管理应用程序使用或适于输入其它使用 XML 的应用程序。要以原始 XML 格式显示以下示例命令输出，请键入：

```
omreport system summary -fmt xml  
或  
omreport servermodule summary -fmt xml
```

示例输出将显示如下：

```
<NICStatus>1</NICStatus><IPAddress>143.166.152.108</IPAddress><SubnetMask>255.255.255.0</SubnetMask><DefaultGateway>143.166.152.1</DefaultG  
-02-b3-23-d2-ca</MACAddr>
```

## 自定义分隔符格式 (cdv)

使用 **cdv** 格式化选项以导出数据报告使用自定义分隔符格式。可以用任何 **omreport** 命令来指定此选项。例如，要生成使用自定义分隔符格式的系统摘要，键入：

```
omreport system summary -fmt cdv  
或  
omreport servermodule summary -fmt cdv
```

您也可以使用 **omconfig** 命令为自定义分隔符格式设置首选项。分隔符的有效值有：感叹号、分号、@ 号、# 号、美元符号、百分号、脱字符号、星号、撇化符号、问号、冒号、逗号和竖线符号。

以下示例显示如何将用于分隔数据字段的分隔符设置为星号：

```
omconfig preferences cdvformat delimiter=asterisk
```

---

[目录](#)

# 使用 Storage Management Service

Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

- [CLI 命令语法](#)
- [必需、可选和变量命令要素的语法](#)
- [omreport storage 和 omconfig storage 的用户权限](#)
- [omreport 命令](#)
- [omreport 存储帮助](#)
- [omconfig 全局命令](#)
- [omconfig 控制器命令](#)
- [omconfig 虚拟磁盘命令](#)
- [omconfig 物理磁盘命令](#)
- [omconfig 电池命令](#)
- [omconfig 连接器命令](#)
- [omconfig 机柜命令](#)

Storage Management 的 CLI 使用户能够从操作系统命令解释程序执行所有 Storage Management 报告、配置和管理功能。Storage Management CLI 也使您能够编写命令序列脚本。

Storage Management CLI 提供了 Dell OpenManage™ Server Administrator **omreport** 和 **omconfig** 命令的扩展选项。本章仅介绍适用于 Storage Management 的 **omreport** 和 **omconfig** 命令。有关详情，请参阅《Dell OpenManage 安装和安全性用户指南》。请参阅 Storage Management 联机帮助或《Dell OpenManage Server Administrator Storage Management 用户指南》，了解有关 Storage Management 的详情。

## CLI 命令语法

和所有 Server Administrator 命令一样，**omreport** 和 **omconfig** 命令语法由指定的命令“级别”组成。第一个命令级别是命令名称：**omreport** 或 **omconfig**。后续命令级别对命令运行的对象类型或命令显示的信息提供了更深程度的指定。

例如，以下 **omconfig** 命令语法具有三个级别：

```
omconfig storage pdisk
```

[表 6-1](#) 说明这些命令级别。

表 6-1. 命令级别示例

1 级命令	2 级命令	3 级命令	用途
omconfig			指定命令
	storage		表明实现该命令的 Server Administrator 服务（此时为 Storage Management）
		pdisk	指定命令运行的对象类型

按照命令级别，**omreport** 和 **omconfig** 命令语法可能需要一个或多个“名称=值”对。“名称=值”对可指定命令将要运行的具体对象（比如特定物理磁盘）或选项（比如“闪烁”或“取消闪烁”）。

例如，以下用于闪烁物理磁盘的 **omconfig** 命令语法具有三个级别和三个“名称=值”对：

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中，PDISKID=<连接器:机柜 ID:端口 ID | 连接器:目标 ID>

在本例中，controller=id 中的 id 为控制器编号，其中控制器 1 被指定为 controller=1。

## 必需、可选和变量命令要素的语法

**omreport** 和 **omconfig** 命令具有多个“名称=值”对。这些“名称=值”对可能包括必需、可选和变量参数。 [表 6-2](#) 说明表示这些参数所使用的语法。

表 6-2. 参数“名称=值”对的语法

语法	说明
controller=id	表示由 <b>omreport storage controller</b> 命令报告的控制器 ID。要获得这些值，应输入 <b>omreport storage controller</b> 来显示控制器 ID，然后输入 <b>omreport storage pdisk controller=id</b> 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。  例如， <b>controller=id</b> 参数可能会指定为 <b>controller=1</b> 。
connector=id	表示由 <b>omreport</b> 命令报告的控制器的 ID。要获得此值，应输入 <b>omreport storage controller</b> 来显示控制器 ID，然后输入 <b>omreport storage connector controller=id</b> 来显示连接到控制器的连接器 ID。  例如， <b>connector=id</b> 参数可以被指定为 <b>connector=2</b> 。
vdisk=id	表示由 <b>omreport</b> 命令报告的虚拟磁盘 ID。要获得此值，应输入 <b>omreport storage controller</b> 来显示控制器 ID，然后输入 <b>omreport storage vdisk controller=id</b> 来显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

	例如, <code>vdisk=id</code> 参数可能会指定为 <code>vdisk=3</code> 。
<code>enclosure=&lt;机柜 ID&gt;</code>	可通过指定 <code>enclosure=connector</code> 或 <code>enclosure=connector:enclosureID</code> 来表示一个特定机柜。 要获得这些值, 应输入 <code>omreport storage controller</code> 显示控制器 ID, 然后输入 <code>omreport storage enclosure controller=id</code> 显示连接到控制器的机柜 ID。
<code>pdisk=&lt;PDISKID&gt;</code>	可通过指定 <code>connector:targetID</code> 或 <code>connector:enclosureID:portID</code> 来表示一个特定物理磁盘。 要获得连接器、机柜和物理磁盘的数值 ( <code>targetID</code> 或 <code>portID</code> ), 应输入 <code>omreport storage controller</code> 来显示控制器 ID, 然后再输入 <code>omreport storage pdisk controller=id</code> 来显示连接到控制器的物理磁盘的 ID。
<code>battery=id</code>	表示由 <code>omreport c</code> 命令报告的电池 ID。要获得此值, 应输入 <code>omreport storage controller</code> 来显示控制器 ID, 然后输入 <code>omreport storage battery controller=id</code> 来显示控制器电池的 ID。
<code>&lt; &gt;</code>	尖括号 ( <code>&lt; &gt;</code> ) 包括了必须指定的变量要素。 例如, <code>name=&lt;字符串&gt;</code> 参数可能会指定为 <code>name=VirtualDisk1</code> 。
<code>[]</code>	方括号 ( <code>[]</code> ) 表示可选要素, 您可以指定, 也可以不指定。 例如, 创建虚拟磁盘时, <code>[name=&lt;字符串&gt;]</code> 参数表示可以选择指定虚拟磁盘名称。如果您在语法中忽略此参数, 则会为您选择一个虚拟磁盘默认名称。
<code> </code>	管道符号 ( <code> </code> ) 将两个或多个选项分隔开, 必须从这些选项中选择一个。 例如, 创建虚拟磁盘时, <code>cachepolicy=d c</code> 表示高速缓存策略必须指定为 <code>cachepolicy=d</code> 或 <code>cachepolicy=c</code> 。

## omreport storage 和 omconfig storage 的用户权限

Storage Management 需要 Administrator (管理员) 权限才能使用 `omconfig storage` 命令。omreport 命令 User (用户) 和 Power User (高级用户) 权限就能够使用 `omreport storage` 命令。

## omreport 命令

以下部分提供了所需的 `omreport` 命令语法, 用于显示各种存储组件的状况。

## omreport 存储帮助

表 6-3 提供 `omreport storage` 命令语法。

表 6-3. omreport 存储帮助

1 级命令	2 级命令	3 级命令	用途
omreport			
	storage		显示 <code>omreport</code> 命令可用的存储组件列表。
		pdisk	显示用于显示物理磁盘信息的 <code>omreport storage pdisk</code> 参数列表。
		vdisk	显示用于显示虚拟磁盘信息的 <code>omreport storage vdisk</code> 参数列表。
		controller	显示用于显示控制器信息的 <code>omreport storage controller</code> 参数列表。
		enclosure	显示用于显示机柜信息的 <code>omreport storage enclosure</code> 参数列表。
		connector	显示用于显示连接器信息的 <code>omreport storage connector</code> 参数列表。
		battery	显示用于显示电池信息的 <code>omreport storage battery</code> 参数列表。
		globalinfo	显示用于显示全局存储属性信息的 <code>omreport storage globalinfo</code> 参数列表。

## omreport 控制器状况

表 6-4 说明 "omreport Controller" (omreport 控制器) 命令的语法。

表 6-4. omreport 控制器命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对	用途
omreport storage controller		显示连接到系统的所有控制器的属性信息。
	controller=id	显示指定控制器和所有连接的组件, 例如机柜、虚拟磁盘、物理磁盘等。

	其中 <i>id</i> 是控制器号。例如: controller=0	
omreport storage controller		显示要执行导入或清除操作的已锁定外部配置信息。
	controller=id	
	info=foreignkeyids	

## omreport 全局信息 (Smart 热关机状况、热备用保护策略)

表 6-5 说明 "omreport Global Information" (omreport 全局信息) 命令的语法。

表 6-5. omreport 全局信息命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对	用途
omreport storage globalinfo		显示 smart 热关机是已启用还是已禁用。请参阅"omconfig 全局启用 Smart 热关机"命令了解有关详情。 显示已设置的热备用保护策略。请参阅《Dell OpenManage Server Administrator Storage Management 用户指南》了解设置热备用保护策略的详情。

## omreport 电池状况

表 6-6 说明 "omreport Battery" (omreport 电池) 命令的语法。

表 6-6. omreport 电池命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对	用途
omreport storage battery		显示系统中所有控制器上出现的所有电池。(一些控制器没有电池)。
	controller=id 其中 <i>id</i> 是控制器号。例如: controller=0	显示指定控制器上的电池。

## omreport 连接器状态

表 6-7 说明 "omreport Connector" (omreport 连接器) 命令的语法。

表 6-7. omreport 连接器命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对	用途
omreport storage connector		显示系统中所有控制器上出现的所有连接器。 <b>注:</b> 只有当指定了 controller ID 时, 此命令才有效。
	controller=id 其中 <i>id</i> 是控制器号。例如: controller=0	显示指定控制器上的连接器。
	controller=id 其中 <i>id</i> 是控制器号。例如: controller=0 connector=id 其中 <i>id</i> 是连接器号。例如: connector=0	显示控制器上指定连接器的信息。 <b>注:</b> 当连接器以冗余路径模式连接到机柜时, 连接器的"Name" (名称) 显示为"Logical Connector" (逻辑连接器)。

## omreport 机柜状况

表 6-8 说明 "omreport Enclosure" (omreport 机柜) 命令的语法。

表 6-8. omreport 机柜命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对	用途
omreport storage enclosure		显示连接到系统的所有机柜的属性信息。
	controller=id enclosure=<机柜 ID> 其中 id 是控制器号, <机柜 ID> 是机柜的 ID。SCSI 控制器示例: controller=0 enclosure=2。SAS 控制器示例: controller=0 enclosure=1:2。	显示指定机柜及其组件。

## omreport 温度探测器状况

表 6-9 说明 "omreport Probe" (omreport 探测器) 命令的语法。

表 6-9. omreport 温度探测器命令

所需命令级别 (1、2、3) 和"名称=值"对	可选"名称=值"对	用途
omreport storage enclosure		显示连接到系统的所有机柜的属性信息。
	controller=id enclosure=<机柜 ID> info=temps 其中 id 是控制器号, <机柜 ID> 是机柜的 ID。SCSI 控制器示例: controller=0 enclosure=2 info=temps。SAS 控制器示例: controller=0 enclosure=1:2 info=temps。	显示指定机柜的温度探测器。
	controller=id enclosure=<机柜 ID> info=temps index=n 其中 id 是控制器号, <机柜 ID> 是机柜号, "n"是温度探测器号。例如: controller=0 enclosure=2 info=temps index=1	显示指定机柜的温度探测器。

## omreport 风扇状况

表 6-10 说明 "omreport Fan" (omreport 风扇) 命令的语法。

表 6-10. omreport 风扇状况

所需命令级别 (1、2、3) 和"名称=值"对	可选"名称=值"对	用途
omreport storage enclosure		显示连接到系统的所有机柜的属性信息。
	controller=id enclosure=<机柜 ID> info=fans 其中 id 是控制器号, 机柜 ID 是机柜号。 例如: controller=0 enclosure=2 <b>注:</b> 对于 SCSI 控制器, enclosure=<机柜 ID> 中指定的 ID 为连接号, 对于串行附加 SCSI (SAS) 控制器, ID 为 connectorNumber:EnclosureIndex。	显示指定机柜的风扇。
	controller=id enclosure=<机柜 ID> info=fans index=n 其中 id 是控制器号和机柜号, 机柜 ID 是机柜号, 而"n"是风扇号。 例如: controller=0 enclosure=2 info=fans index=1	显示指定风扇。

## omreport 电源设备状况

表 6-11 说明 "omreport Power Supply Commands" (omreport 电源设备命令) 的语法。

表 6-11. omreport 电源设备命令

所需命令级别（1、2、3）和“名称=值”对	可选“名称=值”对	用途
omreport storage enclosure		显示连接到系统的所有机柜的属性信息。
	<b>controller=id enclosure=&lt;机柜 ID&gt;</b> <b>info=pwrsupplies</b>  其中 id 是控制器号，机柜 ID 是机柜号。 例如：controller=0 enclosure=2	显示指定机柜的电源设备。
	<b>controller=id enclosure=&lt;机柜 ID&gt;</b> <b>info=pwrsupplies index=n</b>  其中 id 是控制器号和机柜号，机柜 ID 是机柜号而“n”是电源设备号。 例如：controller=0 enclosure=2 info=pwrsupplies index=1	显示指定电源设备。

## omreport EMM 状况

 **注：** 如果 EMM 固件中存在不匹配，则 EMM 状况会显示为降级。

[表 6-12](#)说明 omreport EMM 命令的语法。

表 6-12. omreport EMM 命令

所需命令级别（1、2、3）和“名称=值”对	可选“名称=值”对	用途
omreport storage enclosure		显示连接到系统的所有机柜的属性信息。
	<b>controller=id enclosure=&lt;机柜 ID&gt;</b> <b>info=emms</b>  其中 id 是控制器号，机柜 ID 是机柜号。 例如：controller=0 enclosure=2	显示指定机柜的机柜管理模块（EMM）。
	<b>controller=id enclosure=&lt;机柜 ID&gt;</b> <b>info=emms index=n</b>  其中 id 是控制器号和机柜号，机柜 ID 是机柜号，而“n”是 EMM 号。 例如：controller=0 enclosure=2 info=emms index=1	显示指定 EMM。

## omreport 物理磁盘状况

[表 6-13](#)说明 “omreport Physical Disk”（omreport 物理磁盘）命令的语法。

表 6-13. omreport 物理磁盘命令

所需命令级别（1、2、3）和“名称=值”对	可选“名称=值”对	用途
omreport storage pdisk	<b>controller=id</b>  其中 id 是控制器号。例如：controller=0	显示连接到指定控制器的所有物理磁盘。  <b>注：</b> 在更换成员操作过程中，如果物理磁盘更换为另一个磁盘，物理磁盘的状态将显示为“Replacing”（正在更换）。
	<b>connector=id</b>  其中 id 是连接器号。例如：connector=1	显示控制器上指定连接器连接的所有物理磁盘。
	<b>vdisk=id</b>  其中 id 是虚拟磁盘号。例如： vdisk=1	显示控制器上指定虚拟磁盘包含的所有物理磁盘。
	<b>pdisk=connectorID : targetID   connectorID : enclosureID : slotID</b>  其中，connectorID:targetID 为连接器号和物理磁盘号，而 connectorID:enclosureID:slotID 则为连接器号、机柜号和插槽号。  例如：pdisk=0:2 或 pdisk=0:1:2	显示控制器指定连接器上的指定物理磁盘。

## omreport 虚拟磁盘状况

表 6-14 说明 "omreport Virtual Disk" (omreport 虚拟磁盘) 命令的语法。

表 6-14. omreport 虚拟磁盘命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对	用途
omreport storage vdisk		显示所有控制器上所有虚拟磁盘的属性信息。
	controller=id 其中 id 是控制器号。例如: controller=0。	显示指定控制器上的所有虚拟磁盘。
	controller=id vdisk=id 其中 id 是控制器号和虚拟磁盘号。例如: controller=0 vdisk=1。	显示控制器上的指定虚拟磁盘。

## omconfig 全局命令

以下部分提供了所需的 omconfig 命令语法, 用于执行全局命令。执行时, 这些命令会应用到所有控制器。这些全局命令也对应于存储树视图对象的 "Information/Configuration" (信息/配置) 子选项卡所提供的全局任务。

表 6-15. omconfig 全局命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对
omconfig storage globalinfo	
	action=enablests
	action=disablests
	action=globalrescan
	action=setprotectionpolicies type=ghs or dhs

## omconfig 全局启用 Smart 热关机

默认情况下, 在 PV220S 和 PV221S 机柜达到临界温度 0 或 50°C 时, 操作系统和服务器会关闭。如果您在 PV220S 和 PV221S 机柜上实现了连接器冗余, 那么, 您可以指定在机柜达到临界温度 0 或 50°C 时, 只是机柜, 而不是操作系统和服务器关闭。指定在超常温度期间只关闭机柜就是所谓的 Smart 热关机。有关 Smart 热关机的详情, 请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

使用以下 omconfig 命令语法来启用 smart 热关机

### 完整的语法

```
omconfig storage globalinfo action=enablests
```

### 语法示例

用于启用热关机的 omconfig 命令语法并不需要指定控制器或机柜 ID。要启用热关机, 输入以下命令:

```
omconfig storage globalinfo action=enablests
```

 **注:** 可以使用 omreport storage globalinfo 命令确定 smart 热关机当前是已启用还是已禁用。smart 热关机的状况也会由 Server Administrator 图形用户界面 (GUI) 显示。要找到此状况, 选择 "Storage" (存储) 对象和 "Information/Configuration" (信息/配置) 选项卡。

## omconfig 全局禁用 Smart 热关机

如果以前使用 omconfig 命令启用了 smart 热关机, 可以禁用 smart 热关机并将系统恢复到默认设置。smart 热关机禁用后, 在 PV220S 和 PV221S 机柜达到临界温度 0 或 50 °C 时, 操作系统和服务器将会关闭。

使用以下 omconfig 命令语法来禁用 smart 热关机。

## 完整的语法

```
omconfig storage globalinfo action=disablests
```

## 语法示例

用于禁用热关机的 **omconfig** 命令语法并不需要指定控制器或机柜 ID。要禁用热关机，输入以下命令：

```
omconfig storage globalinfo action=disablests
```

**注：** 可以使用 **omreport storage globalinfo** 命令确定 smart 热关机当前是已启用还是已禁用。smart 智能热关机的状况也显示在 Server Administrator 的 GUI 中。要找到此状况，选择“Storage”（存储）对象和“Information/Configuration”（信息/配置）选项卡。

## omconfig 全局重新扫描控制器

使用以下 **omconfig** 命令语法重新扫描系统上的所有控制器。有关全局重新扫描控制器的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

## 完整的语法

```
omconfig storage globalinfo action=globalrescan
```

## 语法示例

用于重新扫描系统上的所有控制器的 **omconfig** 命令语法不需要指定控制器 ID。要执行所有控制器的全局重新扫描，请输入以下命令：

```
omconfig storage globalinfo action=globalrescan
```

**注：** 全局重新扫描在非 RAID SCSI 和 SAS 控制器上不受支持。重新引导系统，让非 RAID SCSI 控制器上的配置变更可见。

## omconfig 设置热备用保护策略

使用以下 **omconfig** 命令语法为专用或全局热备用设置热备用保护策略。请参阅《Dell OpenManage Server Administrator Storage Management 用户指南》了解设置热备用保护策略的详情。

## 完整的语法

对于专用热备用保护策略，可以键入：

```
omconfig storage globalinfo action=setprotectionpolicies type=dhs raid=<r1 | r5 | r6 | r10 | r50 | r60 | all> hscount=<1-16> warnlevel=<0-3>
```

其中 **hscount** 是要分配给虚拟磁盘的热备用数量

而 **warnlevel** 是希望分配给所生成警报的严重性级别（如果违反策略）。使用 **hscount=0 warnlevel=0** 为 RAID 级别重设专用热备用保护策略。

对于全局热备用保护策略，可以键入：

```
omconfig storage globalinfo action=setprotectionpolicies type=ghs hscount=<1-16> warnlevel=<0-3> includeghsinvdstate=<yes | no>
```

其中 **hscount** 是要分配给虚拟磁盘的热备用数量

而 **warnlevel** 是希望分配给所生成警报的严重性级别（如果违反策略）。使用 **hscount=0 warnlevel=0** 为 RAID 级别重设全局热备用保护策略。

---

## omconfig 控制器命令

以下部分提供了所需的 **omconfig** 命令语法，用于执行控制器任务。

**小心：** **omconfig storage controller action=resetconfig controller=id** 将重设控制器配置。重设控制器配置会永久破坏连接到控制器的所有虚拟磁盘上的所有数据。这些要删除的虚拟磁盘上的系统或引导分区。

表 6-16. omconfig 控制器命令

所需命令级别	可选“名称=值”对
--------	-----------

(1、2、3)	
omconfig storage controller	
	action=rescan controller=id
	action=enablealarm controller=id
	action=disablealarm controller=id
	action=quietalarm controller=id
	action=testalarm controller=id
	action=resetconfig controller=id [force=yes]
	action=createvdisk controller=id raid=<c> r0  r1  r1c  r5 r6  r10  r50 r60> size=<数字   最大   最小> pdisk=<PDISKID> [stripesize=< 2kb  4kb  8kb  16kb  32kb  64kb  128kb>] [cachepolicy=<d   c>] [diskcachepolicy=<已禁用   已启用>] [readpolicy=<ra  nra  ara  rc  nrc>] [writepolicy=<wb   wt   wc   nwc   fwb>] [name=<字符串>] [spanlength=<n>]   [secureflag=yes]
	<b>注：</b> 对于固件版本为 6.1 和更高版本的 SAS 控制器上的 RAID 10, spanlength 是可选参数 (默认值=2)。
	action=createsecuritykey controller=id keyid=keyid passphrase=<密码短语字符串>
	action=changesecuritykey controller=id keyid=<密钥 id> passphrase=<密码短语> oldpassphrase=<旧密码短语>
	action=deletesecuritykey controller=id
	action=importsecureforeignconfig controller=id passphrase=<密码短语>
	action=setrebuildrate controller=id
	rate=<0 到 100 >
	action=setbgirate controller=id
	rate=<0 到 100 >
	action=setreconstructrate controller=id
	rate=<0 到 100 >
	action=setcheckconsistency controller=id
	rate=<0 到 100 >
	action=exportlog controller=id
	action=importforeignconfig controller=id
	action=importrecoverforeignconfig controller=id
	action=clearforeignconfig controller=id
	action=setpatrolreadmode controller=id
	mode>manual   auto   disable
	action=startpatrolread controller=id
	action=stoppatrolread controller=id
omconfig storage controller (续)	action=setchangecontrollerproperties controller=<id> abortcheckconsistencyonerror=<已启用/已禁用> allowreplacemember=<已启用/已禁用> loadbalance=<自动/已禁用> autoreplacememberonpredictivefailure=<已启用/已禁用> bgirate=<速率> reconstructrate=<速率> rebuildrate=<速率> checkconsistencyrate=<速率> clearredundantpath=disabled
	action=discardpinnedcache controller=id force=e d

## omconfig 重新扫描控制器

使用以下 **omconfig** 命令语法来重新扫描控制器。有关重新扫描控制器的详情，请参阅 Dell OpenManage 联机帮助。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=rescan controller=id
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

要重新扫描控制器 1, 输入:

```
omconfig storage controller action=rescan controller=1
```

 **注：** 重新扫描控制器在非 RAID SCSI 和 SAS 控制器上不受支持。重新引导系统，让非 RAID SCSI 控制器上的配置变更可见。

## omconfig 启用控制器警报

使用以下 **omconfig** 命令语法来启用控制器警报。有关启用控制器警报的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=enablealarm controller=id
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要启用控制器 1 上的警报，应输入：

```
omconfig storage controller action=enablealarm controller=1
```

## omconfig 禁用控制器警报

使用以下 **omconfig** 命令语法来禁用控制器警报。有关禁用控制器警报的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=disablealarm controller=id
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要禁用控制器 1 上的警报，应输入：

```
omconfig storage controller action=disablealarm controller=1
```

## omconfig 控制器警报静音

使用以下 **omconfig** 命令语法来停用已激活的控制器警报。有关控制器警报静音的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=quietalarm controller=id
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要使控制器 1 上的警报静音，应输入：

```
omconfig storage controller action=quietalarm controller=1
```

## omconfig 检测控制器警报

使用以下 **omconfig** 命令语法检测控制器警报是否工作。警报将响起大约两秒。有关检测控制器警报的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=testalarm controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器的 ID。

## 语法示例

例如，要检测控制器 1 上的警报，应输入：

```
omconfig storage controller action=testalarm controller=1
```

## omconfig 重设控制器配置

使用以下 `omconfig` 命令语法来重设控制器配置。

 **小心：** 重设配置会永久破坏控制器连接的所有虚拟磁盘上的所有数据。这些要删除的虚拟磁盘上的系统或引导分区。如果此命令会导致删除系统或引导分区，您可能会收到一个警告信息。不过，该警告消息并不是在所有环境中都会生成。确保使用该命令时，没有删除系统或引导分区或其它重要数据。

## 完整的语法

```
omconfig storage controller action=resetconfig controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器的 ID。

在有些情况下，如果此命令会导致删除系统或引导分区，您可能会收到一个警告信息。可以通过使用 `force=yes` 参数来覆盖此警告。在这种情况下，语法如下：

```
omconfig storage controller action=resetconfig controller=id force=yes
```

## 语法示例

例如，要重设控制器 1 上的配置，应输入：

```
omconfig storage controller action=resetconfig controller=1
```

## omconfig 创建虚拟磁盘

《Dell OpenManage 联机帮助》提供了关于创建虚拟磁盘的其它信息。

用于创建虚拟磁盘的 `omconfig` 语法具有若干参数。必须指定以下参数：

- 1 控制器 (`controller=id`)
- 1 RAID 级别 (`raid=<c| r0| r1| r1c| r5|r6| r10| r50|r60>`)
- 1 大小 (`size=<number | max | min>`)

物理磁盘可指定为：

### 对于 SCSI、SATA 和 ATA 控制器

```
pdisk=connector:enclosureID:portID
```

当 `connector:enclosureID:portID` 是连接器号、机柜号和端口号。

例如，`pdisk=0:1:2`

### 对于 SAS 控制器

```
pdisk=connector:targetID
```

当 `connectorID:targetID` 是连接器号和物理磁盘号。例如，`pdisk=0:2`

Storage Management 为没有指定的任何其它参数提供默认值。

要创建加密虚拟磁盘，请指定 `secureflag=yes`。只能使用 SED 驱动器创建加密虚拟磁盘。

## 完整的语法

```
omconfig storage controller action=createvdisk controller=id raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60> size=<数字 | 最大 | 最小>
pdisk=<PDISKID> [stripesize=< 2kb| 4kb| 8kb| 16kb| 32kb| 64kb| 128kb>] [cachepolicy=<d | c>] [diskcachepolicy=<已禁用 | 已启用>]
[readpolicy=<ra | nra | ara | rc| nrc>] [writepolicy=<wb| wt| wc| nwc | fwb>] [name=<字符串>] [spanlength=<n>] [secureflag=yes]
```

**注：** 如果配置固件版本为 6.1 和更高版本的 SAS 控制器的 RAID，spanlength 是可选参数（默认值=2）。spanlength 应该是偶数，并且应小于或等于 size 中指定的物理磁盘数的一半。

## 用于创建和重新配置虚拟磁盘的参数指定

以下部分说明如何指定 **omconfig storage controller action=createvdisk** 参数。

controller=id 参数（必需）

raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60> 参数（必需）

size=<数字 | 最大| 最小> 参数（必需）

pdisk=<连接器:targetID,连接器:targetID,.....> 参数（必需）

[stripesize=< 2kb| 4kb| 8kb| 16kb| 32kb| 64kb| 128kb>] 参数（可选）

[cachepolicy=<d | c>] 参数（可选）

[readpolicy=<ra| nra| ara| rc| nrc>] 参数（可选）

[writepolicy=<wb| wt| wc| nwc | fwb>] 参数（可选）

[name=<字符串>] 参数（可选）

[spanlength=<n>] 参数（可选）

### controller=id 参数（必需）

指定由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。例如：

```
controller=2
```

### raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60> 参数（必需）

使用 **raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60>** 参数指定虚拟磁盘连锁或 RAID 级别。不同的控制器支持不同的 RAID 级别。请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》，了解有关控制器支持的 RAID 级别的详情以及有关 RAID 级别和连锁的常规信息。表 6-17 下表说明如何为每个 RAID 级别和连锁指定 **raid=n** 参数。

表 6-17. Raid 级别和连锁

RAID 级别或连锁	raid=n 参数指定
RAID-0	raid=r0
RAID-1	raid=r1
RAID-5	raid=r5
RAID-6	raid=r6
RAID-10	raid=r10
RAID-50	raid=r50
RAID-60	raid=r60
RAID-1-concatenated (连锁的)	raid=r1c
连锁	raid=c

### size=<数字 | 最大| 最小> 参数（必需）

表 6-18 下表说明如何指定 **size=<数字 | 最大| 最小>** 参数。

表 6-18. 大小参数

size=<数字   最大   最小> 参数指定	说明
size=<n>	使用该指定来表示虚拟磁盘的具体大小。虚拟磁盘大小可以以 b（字节）、m（兆字节）或 g（吉字节）来指定。例如， <b>size=500m</b> 表示虚拟磁

	盘应该为 500MB。
size=max	要创建所允许的最大容量的虚拟磁盘，应指定 <b>size=max</b> 。创建 RAID 50 虚拟磁盘时，此参数必须指定为 <b>size=max</b> 。
size=min	要创建所允许的最小容量的虚拟磁盘，应指定 <b>size=min</b> 。

### **PDISKID=<连接器:机柜 ID:端口 ID | 连接器:目标 ID>**

使用此参数指定要包括到虚拟磁盘中的物理磁盘。

重新配置虚拟磁盘时，必须指定所有要包括在重新配置的虚拟磁盘中的物理磁盘。物理磁盘指定既适用于原虚拟磁盘中将包括在重新配置的虚拟磁盘中的物理磁盘，也适用于任何要添加到重新配置的虚拟磁盘的任何新物理磁盘。有些控制器允许从虚拟磁盘卸下物理磁盘。在这种情况下，不用指定要卸下的物理磁盘。

**pdisk=<PDISKID>** 参数可通过指定 **connector:enclosureID:portID** 或 **connector:targetID** 来表示一个物理磁盘。

**stripesize=< 2kb | 4kb | 8kb | 16kb | 32kb | 64kb | 128kb>** 参数（可选）

不同控制器支持不同的条带大小。有关控制器支持的条带大小的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。所有条带大小都指定为千字节。例如，指定 128KB 作为条带大小时，应输入：

```
stripesize=128kb
```

### **[cachepolicy=<d | c>] 参数（可选）**

不同控制器支持不同的高速缓存策略。[表 6-19](#) 下表说明了如何为各个高速缓存策略指定 **[cachepolicy=<d | c>]** 参数。

**表 6-19. 高速缓存策略参数**

<b>高速缓存策略</b>	<b>cachepolicy=d   c 参数指定</b>
直接输入/输出	cachepolicy=d
高速缓存输入/输出	cachepolicy=c

### **[diskcachepolicy=<已禁用 | 已启用>] 参数（可选）**

不同控制器支持不同的磁盘高速缓存策略。下表说明了如何为各个高速缓存策略指定 **[diskcachepolicy=<已禁用 | 已启用>]** 参数。

<b>磁盘高速缓存策略</b>	<b>diskcachepolicy=disabled   enabled 参数指定</b>
"Disabled"（已禁用）	diskcachepolicy=disabled
"Enabled"（已启用）	diskcachepolicy=enabled

### **[readpolicy=<ra | nra | ara | rc | nrc>] 参数（可选）**

不同控制器支持不同的读取策略。[表 6-20](#) 说明如何为各个读取策略指定 **[readpolicy=<ra | nra | ara | rc | nrc>]** 参数。

**表 6-20. 读取策略参数**

<b>读取策略</b>	<b>readpolicy=ra   ara   nra   rc   nrc 参数指定</b>
预读	readpolicy=ra
自适应预读	readpolicy=ara
不预读	readpolicy=nra
读取高速缓存	readpolicy=rc
无读取高速缓存	readpolicy=nrc

### **[writepolicy=<wb | wt | wc | nwc>] 参数（可选）**

不同控制器支持不同的写入策略。[表 6-21](#) 说明如何为各个写入策略指定 **[writepolicy=<wb | wt | wc | nwc | fwb>]** 参数。

**表 6-21. 写入策略参数**

写入策略	writepolicy=wb   wt   wc   fwb   nwc 参数指定
回写式高速缓存	writepolicy=wb
直写式高速缓存	writepolicy=wt
写入高速缓存	writepolicy=wc
强制回写	writepolicy=fwb
无写入高速缓存	writepolicy=nwc

### [name=<字符串>] 参数（可选）

使用此参数为虚拟磁盘指定名称。例如：

```
name=VirtualDisk1
```

 **注：** CERC SATA 1.5/2s 控制器不允许指定虚拟磁盘名称。虚拟磁盘将使用默认名称创建。

### [spanlength=<n>] 参数（对 RAID 50 和 RAID 60 为必需，对 RAID 10 为可选）

使用此参数指定要包括到各个条带中的物理磁盘数。此参数只适用于 RAID 50 虚拟磁盘。如果没有创建 RAID 50 虚拟磁盘，请勿指定此参数。例如：

```
spanlength=3
```

对于固件版本为 6.1 和更高版本的 SAS 控制器上的 RAID 10，spanlength 为可选。此外，现在可以将 spanlength 指定为偶数，最多有 8 个简单磁盘捆绑，每个简单磁盘捆绑有 32 个物理磁盘。例如：

```
omconfig storage controller action=createvdisk controller=1 raid=r10 size=min pdisk=1:1:0,1:1:1,1:1:3,1:1:4,1:1:6,1:1:7,1:1:8,1:1:9 spanlength=4
```

### 语法示例

例如，可能希望在 PERC 3/QC 控制器上创建 RAID 5 虚拟磁盘。有关该控制器支持的读、写和高速缓存策略的信息，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。例如，要创建具有如下读、写和高速缓存策略的虚拟磁盘：

- 1 预读
- 1 直写式高速缓存
- 1 高速缓存输入/输出

该虚拟磁盘将是 500MB，具有的条带大小为 16KB。虚拟磁盘的名称将是 **vd1**，并且将位于控制器 1 的连接器 0。由于虚拟磁盘将是 RAID 5，所以至少需要三个物理磁盘。在本示例中，指定了四个物理磁盘。这些物理磁盘分别是 0 至 3。

要创建本示例中说明的虚拟磁盘，应输入：

```
omconfig storage controller action=createvdisk controller=1 raid=r5 size=500m pdisk=0:0,0:1,0:2,0:3 stripesize=16kb cachepolicy=c readpolicy=ra writepolicy=wt
```

唯一需要指定的是有关控制器、RAID 级别、虚拟磁盘大小和物理磁盘选择的参数。Storage Management 为其它所有未指定的参数提供默认值。

## omconfig 设置控制器重建率

使用以下 **omconfig** 命令语法来设置控制器重建率：

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=setrebuildrate controller=id rate=<0 到 100>
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要设置控制器 1 上的重建率为 50，应输入：

```
omconfig storage controller action=setrebuildrate controller=1 rate=50
```

## omconfig 设置后台初始化

使用以下 **omconfig** 命令语法来设置后台初始化。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=setbgirate controller=id rate=<0 到 100>
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要设置控制器 1 上的后台初始化为 50，应输入：

```
omconfig storage controller action=setbgirate controller=1 rate=50
```

## omconfig 设置重新构建率

使用以下 **omconfig** 命令语法来设置重新构建率。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=setreconstructrate controller=id  
rate=<0 到 100 >
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要设置控制器 1 上的重新构建率为 50，应输入：

```
omconfig storage controller action=setreconstructrate controller=1  
rate=50
```

## omconfig 设置检查一致性率

使用以下 **omconfig** 命令语法来设置检查一致性率。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=setcheckconsistency controller=id  
rate=<0 到 100 >
```

其中 *id* 是由 **omreport storage controller** 命令报告的控制器 ID。

### 语法示例

例如，要设置控制器 1 上的检查一致性率为 50，应输入：

```
omconfig storage controller action=setcheckconsistency controller=1  
rate=50
```

## omconfig 导出控制器日志

使用以下 **omconfig** 命令语法将控制器日志导出到文本文件。有关导出的日志文件的详情，请参阅《*Dell OpenManage 联机帮助*》。

## 完整的语法

```
omconfig storage controller action=exportlog controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器 ID。

## 语法示例

例如，要导出控制器 1 上的日志，应输入：

```
omconfig storage controller action=exportlog controller=1
```

按默认设置，对于 Microsoft® Windows® 系统（根据所采用的 Windows 版本），日志文件导出至 C:\WINNT 或 C:\Windows，而在所有 Linux 系统上，则导出至 `/var/log`。

根据控制器的不同，日志文件的名称将会是 `afa_<月日>.log` 或 `lsi_<月日>.log`，其中 `<月日>` 是月份和日期。有关控制器日志文件的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

 **注：** 在 PERC 2/SC、2/DC、4/IM、CERC ATA 100/4ch 和 CERC SATA 1.5/2s 控制器上不支持导出日志文件命令。

## omconfig 导入外部配置

使用以下 `omconfig` 命令语法来导入位于新连接到控制器物理磁盘上的所有虚拟磁盘。

## 完整的语法

```
omconfig storage controller action=importforeignconfig controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器 ID。

 **注：** 此命令只在固件版本 5.0.x 中支持。

## 语法示例

例如，要导入控制器 1 上的外部配置，应输入：

```
omconfig storage controller action=importforeignconfig controller=1
```

## omconfig 导入/恢复外部配置

使用以下 `omconfig` 命令语法来导入和恢复位于新连接到控制器物理磁盘上的所有虚拟磁盘。

## 完整的语法

```
omconfig storage controller action=importrecoverforeignconfig controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器 ID。

 **注：** 此命令只在固件版本 5.1.1. 中支持。

## 语法示例

例如，要导入和恢复控制器 1 上的外部配置，应输入：

```
omconfig storage controller action=importrecoverforeignconfig controller=1
```

## omconfig 清除外部配置

使用以下 `omconfig` 命令语法来清除或删除位于新连接到控制器物理磁盘上的所有虚拟磁盘。

## 完整的语法

```
omconfig storage controller action=clearforeignconfig controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器的 ID。

### 语法示例

例如，要清除控制器 1 上的外部配置，应输入：

```
omconfig storage controller action=clearforeignconfig controller=1
```

## omconfig 设置巡检读取模式

使用以下 `omconfig` 命令语法来设置控制器的巡检读取模式。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=setpatrolreadmode controller=id  
  
mode=manual|auto|disable
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器的 ID。

### 语法示例

例如，要设置控制器 1 上的巡检读取为手动模式，应输入：

```
omconfig storage controller action=setpatrolreadmode controller=1  
  
mode=manual
```

## omconfig 启动巡检读取

使用以下 `omconfig` 命令语法来启动控制器上的巡检读取任务。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=startpatrolread controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器的 ID。

### 语法示例

例如，要启动控制器 1 上的巡检读取任务，应输入：

```
omconfig storage controller action=startpatrolread controller=1
```

 **注：** 要能启动巡检读取，当前巡检读取模式应设置为 "Manual"（手动）。

## omconfig 停止巡检读取

使用以下 `omconfig` 命令语法来停止控制器上的巡检读取任务。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=stoppatrolread controller=id
```

其中 *id* 是由 `omreport storage controller` 命令报告的控制器的 ID。

### 语法示例

例如，要停止控制器 1 上的巡检读取任务，应输入：

```
omconfig storage controller action=stoppatrolread controller=1
```

 **注：** 要能停止巡检读取，当前巡检读取模式应设置为“Manual”（手动）。

## omconfig 更改控制器属性

使用以下 **omconfig** 命令可以更改以下任何或所有控制器属性。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=setchangecontrollerproperties controller=<id> abortcheckconsistencyonerror=<已启用/已禁用>  
allowreplacemember=<已启用/已禁用> loadbalance=<自动/已禁用> autoreplacememberonpredictivefailure=<已启用/已禁用> bgirate=<速率> reconstructrate=<速  
率> rebuildrate=<速率> checkconsistencyrate=<速率> clearredundantpath=disabled
```

### 语法示例

要启用更换成员操作，请输入：

```
omconfig storage controller action=setchangecontrollerproperties allowreplacemember=enabled
```

## omconfig 存储虚拟磁盘

使用以下 **omconfig storage** 命令语法可以将属于虚拟磁盘一部分的物理磁盘更换为另一个物理磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=replacememberdisk controller=id vdisk=id source=<PDISKID> destination=<PDISKID>
```

其中 PDISKID 指定为：

```
pdisk=connector:enclosureID:portID
```

### 语法示例

要将物理磁盘 (PD1) 更换为另一个物理磁盘 (PD2)，请输入：

```
omconfig storage vdisk action=replacememberdisk controller=0 vdisk=1 source=PD1 destination=PD2
```

## omconfig 存储控制器

使用以下 **omconfig storage** 命令语法可以丢弃控制器上正在使用的高速缓存。

### 完整的语法

```
omconfig storage controller action=discardpinnedcache controller=id force=enabled/disabled
```

如果设置 `force=enabled`，无论控制器是检测到外部虚拟磁盘还是脱机虚拟磁盘，都会丢弃高速缓存。

### 语法示例

要丢弃正在使用的高速缓存，请输入：

```
omconfig storage controller action=discardpinnedcache controller=id force=enabled
```

 **小心：** 丢弃正在使用的高速缓存会导致数据丢失。Dell 建议运行此命令时使用 `force=disabled` 选项。

## omconfig 虚拟磁盘命令

以下部分提供了所需的 **omconfig** 命令语法，用于执行虚拟磁盘任务。

**小心：** `omconfig storage vdisk action=deletevdisk controller=id vdisk=id` 命令删除虚拟磁盘。删除虚拟磁盘会删除虚拟磁盘上包括文件系统和卷在内的所有信息。

表 6-22. omconfig 管理虚拟磁盘命令

所需命令级别（1、2、3）	可选“名称=值”对
omconfig storage vdisk	
	action=checkconsistency controller=id vdisk=id
	action=cancelcheckconsistency controller=id vdisk=id
	action=pausecheckconsistency controller=id vdisk=id
	action=resumecheckconsistency controller=id vdisk=id
	action=blink controller=id vdisk=id
	action=unblink controller=id vdisk=id
	action=initialize controller=id vdisk=id
	action=fastinit controller=id vdisk=id
	action=slowinit controller=id vdisk=id
	action=cancelinitialize controller=id vdisk=id
	action=cancelbginitialize controller=id vdisk=id
	action=restoresegments controller=id vdisk=id
	action=splitmirror controller=id vdisk=id
	action=unmirror controller=id vdisk=id
	action=assigndedicatedhotspare controller=id vdisk=id pdisk=<PDISKID> assign=<是   否>
	action=deletevdisk controller=id vdisk=id [force=yes]
	action=format controller=id vdisk=id
	action=reconfigure controller=id vdisk=id raid=<c   r0   r1   r1c   r5   r10> size=<大小> pdisk=<PDISKID>
	action=changepolicy controller=id vdisk=id [readpolicy=<ra   nra   ara   rc   nrc>   writepolicy=<wb   wt   wc   nwc   fwb>   cachepolicy=<d   c>]diskcachepolicy=<已启用   已禁用>
	action=rename controller=id vdisk=id
	action=clearvdbadblocks controller=id vdisk=id
	action=replacememberdisk controller=id vdisk=id source=<PDISKID> destination=<PDISKID>
	action=securevd controller=id vdisk=id

## omconfig 闪烁虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来闪烁虚拟磁盘包含的物理磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=blink controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 `omreport` 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 以显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage vdisk controller=ID` 显示连接到控制器的虚拟磁盘的 ID。

### 语法示例

例如，要闪烁控制器 1 虚拟磁盘 4 上的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=blink controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 取消闪烁虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来取消闪烁虚拟磁盘包含的物理磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=unblink controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要闪烁控制器 1 虚拟磁盘 4 上的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=unblink controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 初始化虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来初始化虚拟磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=initialize controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要初始化控制器 1 上的虚拟磁盘 4，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=initialize controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 取消初始化虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法取消虚拟磁盘初始化。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=cancelinitialize controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要取消控制器 1 上虚拟磁盘 4 的初始化，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=cancelinitialize controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 快速初始化虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来快速初始化虚拟磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=fastinit controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 `omreport` 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage vdisk controller=ID` 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要快速初始化控制器 1 上的虚拟磁盘 4，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=fastinit controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 慢速初始化虚拟化磁盘

使用以下 `omconfig` 命令语法来慢速初始化虚拟磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=slowinit controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 `omreport` 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage vdisk controller=ID` 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要慢速初始化控制器 1 上的虚拟磁盘 4，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=slowinit controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 取消后台初始化

使用以下 `omconfig` 命令语法取消虚拟磁盘上的后台初始化进程。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=cancelbginitialize controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 `omreport` 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage vdisk controller=ID` 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要取消控制器 1 上虚拟磁盘 4 的后台初始化，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=cancelbginitialize controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 恢复死段

使用以下 `omconfig` 命令语法恢复损坏的 RAID 5 虚拟磁盘中的数据。此任务尝试重新构建 RAID5 虚拟磁盘的物理磁盘损坏部分的数据。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=restoresegments controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 `omreport` 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage vdisk controller=ID` 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要恢复控制器 1 上虚拟磁盘 4 的段，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=restoresegments controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 分割镜像

使用以下 **omconfig** 命令语法分割原来配置为 RAID 1、RAID 1 连锁或 RAID 10 虚拟磁盘的镜像数据。分割 RAID 1 或 RAID 1 连锁镜像将会创建两个连锁的非冗余虚拟磁盘。分割 RAID 10 镜像将会创建两个 RAID 0（分条）非冗余虚拟磁盘。在此操作中没有丢失数据。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=splitmirror controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要初始化控制器 1 上虚拟磁盘 4 的分割镜像，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=splitmirror controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 取消镜像

使用以下 **omconfig** 命令语法来分割镜像数据并将一半镜像恢复到可用空间。取消 RAID 1 镜像，否则与 RAID 1 连锁的虚拟磁盘将产生单个非冗余连锁虚拟磁盘。取消 RAID 10 虚拟磁盘镜像会产生单个非冗余 RAID 0（分条）虚拟磁盘。在此操作中没有丢失数据。有关取消镜像的详情，请参阅《*Dell OpenManage 联机帮助*》。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=unmirror controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要取消控制器 1 上的虚拟磁盘 4 的镜像，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=unmirror controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 分配专用热备份

使用以下 **omconfig** 命令语法将一个或多个物理磁盘分配给虚拟磁盘作为专用热备份。

 **注：** PERC 2/SC、2/DC 和 CERC SATA 1.5/2s 控制器不支持专用热备份。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=assigndedicatedhotspare controller=id vdisk=id pdisk=<PDISKID> assign=yes
```

其中 *id* 是控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。<PDISK> 变量可指定物理磁盘。

要获得控制器、虚拟磁盘和物理磁盘的值，应输入 **omreport storage controller** 显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 和 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示控制器上连接的虚拟磁盘和物理磁盘的 ID。

### 语法示例

在本例中，分配控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 作为对虚拟磁盘 4 的专用热备份。在串行连接 SCSI (SAS) 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要分配本例中所介绍的专用热备份，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhotspare controller=1 vdisk=4 pdisk=0:3 assign=yes
```

### SAS 控制器的示例

要分配本例中所介绍的专用热备份，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhotspare controller=1 vdisk=4 pdisk=0:2:3 assign=yes
```

## omconfig 取消专用热备份分配

使用以下 **omconfig** 命令语法取消将一个或多个物理磁盘分配给虚拟磁盘作为热备份。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhotspare controller=id vdisk=id pdisk=<PDISKID> assign=no
```

其中 *id* 是控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。<PDISK> 变量可指定物理磁盘。

要获得控制器、虚拟磁盘和物理磁盘的值，应输入 **omreport storage controller** 显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 和 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示控制器上连接的虚拟磁盘和物理磁盘的 ID。

### 语法示例

在本例中，取消将控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 作为对虚拟磁盘 4 的专用热备份。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要取消分配本例中所介绍的专用热备份，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhotspare controller=1 vdisk=4 pdisk=0:3 assign=no
```

### SAS 控制器的示例

要取消分配本例中所介绍的专用热备份，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhotspare controller=1 vdisk=4 pdisk=0:2:3 assign=no
```

## omconfig 检查一致性

使用以下 **omconfig** 命令语法启动在虚拟磁盘上检查一致性。检查一致性任务将验证虚拟磁盘的冗余数据。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=checkconsistency controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要对控制器 1 上的虚拟磁盘 4 运行检查一致性，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=checkconsistency controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 取消检查一致性

使用以下 **omconfig** 命令语法在检查一致性期间取消检查。

## 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=cancelcheckconsistency controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

## 语法示例

例如，要取消对控制器 1 上的虚拟磁盘 4 的一致性检查，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=cancelcheckconsistency controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 暂停检查一致性

使用以下 **omconfig** 命令语法在检查一致性期间暂停检查。有关暂停检查一致性的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

## 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=pausecheckconsistency controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

## 语法示例

例如，要暂停对控制器 1 上的虚拟磁盘 4 运行检查一致性，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=pausecheckconsistency controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 恢复检查一致性

使用以下 **omconfig** 命令语法在检查一致性暂停后进行恢复。

## 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=resumecheckconsistency controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

## 语法示例

例如，要恢复对控制器 1 上的虚拟磁盘 4 运行检查一致性，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=resumecheckconsistency controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 删除虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来删除虚拟磁盘。

 **小心：** 删除虚拟磁盘会删除虚拟磁盘上包括文件系统和卷在内的所有信息。如果尝试删除系统或引导分区，可能会收到警告消息。不过，该警告消息并不是在所有环境中都会生成。确保使用该命令时，没有删除系统或引导分区或其它重要数据。

## 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=deletevdisk controller=id vdisk=id
```

```
wwon=deletevdisk controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 格式化虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来格式化虚拟磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=format controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要格式化控制器 1 上的虚拟磁盘 4，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=format controller=1 vdisk=4
```

## omconfig 重新配置虚拟磁盘

您可以重新配置虚拟磁盘以便更改虚拟磁盘的 RAID 级别或通过添加物理磁盘来增加其大小。在有些控制器上，您还可以卸下物理磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=id vdisk=id raid=<c> r0| r1| r1c| r5| r6| r10> size=<size> pdisk=<PDISK>
```

### 语法示例

例如，要将虚拟磁盘 4 重新配置为 800 MB 大小，应使用控制器 1 连接器 0 上的 RAID 5 磁盘和 0 至 3 号物理磁盘。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

在本例中，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=1 vdisk=4 raid=r5 size=800m pdisk=0:0,0:1,0:2,0:3
```

### SAS 控制器的示例

在本例中，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=1 vdisk=4 raid=r5 pdisk=0:2:0,0:2:1,0:2:2,0:2:3
```

## omconfig 更改虚拟磁盘策略

使用以下 **omconfig** 命令语法更改虚拟磁盘的读、写或高速缓存策略。

### 完整的语法

```
omconfig storage vdisk action=changepolicy controller=id vdisk=id [readpolicy=<ra> nra| ara| rc| nrc> | writepolicy=<wb> wt| wc| nwc> | cachepolicy=<d | c>]
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

有关控制器特有的磁盘高速缓存、读、写和高速缓存策略的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。有关如何使用 **omconfig** 命令指定这些参数的信息，请参见以下命令：

- 1 [readpolicy=<ra> nra| ara| rc| nrc>] 参数（可选）
- 1 [writepolicy=<wb> wt| wc| nwc | fwb>] 参数（可选）
- 1 [cachepolicy=<d | c>] 参数（可选）

1 [diskcachepolicy=<已启用|已禁用>] 参数（可选）

### 语法示例

例如，要将控制器 1 上虚拟磁盘 4 的读取策略更改为不预读，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=changepolicy controller=1 vdisk=4 readpolicy=nra
```

## omconfig 重命名虚拟磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来重命名虚拟磁盘。

 **注：** 在 CERC SATA 1.5/2s 控制器上，不能更改虚拟磁盘的默认名称。

### 完整的语法

```
action=rename controller=id vdisk=id name=<字符串>
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID，而 *<字符串>* 是虚拟磁盘的新名称。要获得控制器 ID 和虚拟磁盘 ID 的值，应输入 **omreport storage controller** 显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要将控制器 1 上的虚拟磁盘 4 的名称重命名为 vd4，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=rename controller=1 vdisk=4 name=vd4
```

## omconfig 清除虚拟磁盘坏块

使用以下 **omconfig** 命令语法来清除虚拟磁盘坏块。

### 完整的语法

```
action=clearvdbadblocks controller=id vdisk=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和虚拟磁盘 ID。要获得控制器 ID 和虚拟磁盘 ID 的值，应输入 **omreport storage controller** 以显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage vdisk controller=ID** 显示连接到控制器的虚拟磁盘的 ID。

### 语法示例

例如，要清除控制器 1 上的虚拟磁盘 4 上的坏块，应输入：

```
omconfig storage vdisk action=clearvdbadblocks controller=1 vdisk=4
```

---

## omconfig 物理磁盘命令

以下部分提供了所需的 **omconfig** 命令语法，用于执行物理磁盘任务。

**表 6-23. omconfig 物理磁盘命令**

所需命令级别（1、2、3）	可选“名称=值”对
omconfig storage pdisk	
	action=blink controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=unblink controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=remove controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=initialize controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=offline controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=online controller=id pdisk=<PDISKID>

	action=assignglobalhot spare controller=id pdisk=<PDISKID> assign=<是 否>
	action=rebuild controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=cancelrebuild controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=removedeadsegments controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=clear controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=cancelclear controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=cancelreplacemember controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=instantsecureerase controller=id pdisk=<PDISKID>

## omconfig 闪烁物理磁盘

可以使控制器上所连的一个或多个物理磁盘上的指示灯（发光二极管或 LED 显示）闪烁。使用以下 **omconfig** 命令语法来闪烁一个或多个物理磁盘。

### 完整的语法

```
action=blink controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISK> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

在本例中，想要闪烁控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 0。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要闪烁本示例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=1 pdisk=0:0
```

#### SAS 控制器的示例

要闪烁本示例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=1 pdisk=0:2:0
```

## omconfig 取消闪烁物理磁盘

可以使控制器上所连的一个或多个物理磁盘上的指示灯（发光二极管或 LED 显示）停止闪烁。使用以下 **omconfig** 命令语法来停止闪烁一个或多个物理磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=unblink controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISK> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

在本例中，想要停止闪烁控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 0。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要停止闪烁本示例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=unblink controller=1 pdisk=0:0
```

### SAS 控制器的示例

要停止闪烁本示例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=unblink controller=1 pdisk=0:2:0
```

## omconfig 准备卸下物理磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法准备要卸下的物理磁盘：

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

在本例中，想要准备好对控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 进行拆卸。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要准备好拆卸本例中所说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=1 pdisk=0:3
```

### SAS 控制器的示例

要准备好拆卸本例中所说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 初始化物理磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来初始化物理磁盘。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=initialize controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

在本例中，想要初始化控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要初始化本例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=initialize controller=1 pdisk=0:3
```

### SAS 控制器的示例

要初始化本示例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=initialize controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 使物理磁盘脱机

使用以下 **omconfig** 命令语法来使物理磁盘脱机。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=id pdisk=connectorID:targetID
```

其中 *id* 是 **omreport** 命令报告的控制器 ID，而 *connectorID:targetID* 则是连接器号和物理磁盘号。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

例如，要使控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 脱机，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=1 pdisk=0:3
```

## omconfig 使物理磁盘脱机

使用以下 **omconfig** 命令语法来使物理磁盘脱机。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

在本例中，想要使控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 脱机。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要使本示例中说明的物理磁盘脱机，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=1 pdisk=0:3
```

#### SAS 控制器的示例

要使本示例中说明的物理磁盘脱机，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 使物理磁盘联机

使用以下 **omconfig** 命令语法来使脱机的物理磁盘恢复联机。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=online controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage pdisk controller=ID` 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

## 语法示例

在本例中，想要使控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 恢复联机。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要使本例中所说明的物理磁盘恢复联机，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=online controller=1 pdisk=0:3
```

### SAS 控制器的示例

要使本例中所说明的物理磁盘恢复联机，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=online controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 分配全局热备份

使用以下 `omconfig` 命令语法将物理磁盘分配为全局热备份。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhot spare controller=id pdisk=<PDISKID> assign=yes
```

其中 `id` 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage pdisk controller=ID` 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

## 语法示例

在本例中，想要将控制器 1 连接器 0 上的物理磁盘 3 分配为全局热备份。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要将本例中说明的物理磁盘分配为全局热备份，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhot spare controller=1 pdisk=0:3 assign=yes
```

### SAS 控制器的示例

要将本例中说明的物理磁盘分配为全局热备份，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhot spare controller=1 pdisk=0:2:3 assign=yes
```

## omconfig 取消全局热备份

使用以下 `omconfig` 命令语法取消将物理磁盘分配为全局热备份。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhot spare controller=id pdisk=<PDISKID> assign=no
```

其中 `id` 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 `omreport storage controller` 来显示控制器 ID，然后输入 `omreport storage pdisk controller=ID` 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

## 语法示例

在本例中，想要取消将控制器 1 连接器 0 上的物理磁盘 3 分配为全局热备份。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要取消将本例中说明的物理磁盘分配为全局热备份，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhotspare controller=1 pdisk=0:3 assign=no
```

### SAS 控制器的示例

要取消将本例中说明的物理磁盘分配为全局热备份，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhotspare controller=1 pdisk=0:2:3 assign=no
```

## omconfig 重建物理磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法来重建失败的物理磁盘。重建磁盘可能需要几个小时。如果需要取消重建，应使用“Cancel Rebuild”（取消重建）任务。有关重建物理磁盘的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=rebuild controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISK> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

## 语法示例

在本例中，想要重建控制器 1 的连接 0 上的物理磁盘 3。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要重建本例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=rebuild controller=1 pdisk=0:3
```

### SAS 控制器的示例

要重建本例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=rebuild controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 取消重建物理磁盘

使用以下 **omconfig** 命令语法取消正在进行的重建。如果取消重建，虚拟磁盘仍处于降级状态。有关取消重建物理磁盘的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=cancelrebuild controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISK> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

## 语法示例

在本例中，想要取消对控制器 1 的连接 0 上的物理磁盘 3 的重建。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要取消对本例中说明的物理磁盘的重建，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=cancelrebuild controller=1 pdisk=0:3
```

#### SAS 控制器的示例

要取消对本例中说明的物理磁盘的重建，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=cancelrebuild controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 卸下死段

使用以下 **omconfig** 命令语法来恢复不可用的磁盘空间。有关卸下死段的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

#### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=removedeadsegments controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

#### 语法示例

在本例中，想要卸下控制器 1 的连接 0 上的物理磁盘 3 的磁盘死段。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

要拆卸本例中所说明的物理磁盘上的死段，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=removedeadsegments controller=1 pdisk=0:3
```

#### SAS 控制器的示例

要拆卸本例中所说明的物理磁盘上的死段，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=removedeadsegments controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 清除物理磁盘

使用以下 **omconfig** 命令可清除一个物理磁盘的数据或配置。

#### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=clear controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

#### 语法示例

在本例中，想要清除控制器 1 的连接 0 上的物理磁盘 3。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

#### SAS 控制器的示例

要清除本示例中说明的物理磁盘，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=clear controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 取消清除物理磁盘

使用以下 **omconfig** 命令取消在某个物理磁盘上正在进行的清除操作。

### 完整的语法

```
omconfig storage pdisk action=cancelclear controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<PDISKID> 变量可指定物理磁盘。

要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage pdisk controller=ID** 显示连接到控制器的物理磁盘 ID。

### 语法示例

在本例中，想要取消对控制器 1 的连接器 0 上的物理磁盘 3 的清除。在 SAS 控制器上，物理磁盘位于机柜 2 中。

### SAS 控制器的示例

要取消对本例中说明的物理磁盘的清除，应输入：

```
omconfig storage pdisk action=cancelclear controller=1 pdisk=0:2:3
```

## omconfig 取消更换成员

使用以下 **omconfig** 命令语法可以取消更换成员操作。

### 完整的语法

```
action=cancelreplacemember controller=id pdisk=<PDISKID>
```

其中 *id* 是 **omreport** 命令报告的物理磁盘 ID。

### 语法示例

要取消连接到控制器 0 的磁盘 0:0:1 上的更换成员操作，请输入：

```
omconfig storage pdisk action=cancelreplacemember controller=0 pdisk=0:0:1
```

---

## omconfig 电池命令

以下部分提供了所需的 **omconfig** 命令语法，用于执行电池任务。

表 6-24. omconfig 电池命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对
omconfig storage battery	
	action=recondition controller=id battery=id
	action=startlearn controller=id battery=id
	action=delaylearn controller=id battery=id
	days=d hours=h

## omconfig 复原电池

使用以下 **omconfig** 命令来复原控制器电池。有关电池和复原过程的详情，请参阅《Dell OpenManage 联机帮助》。

### 完整的语法

```
omconfig storage battery action=recondition controller=id battery=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和电池的 ID。要获得此值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器的 ID，然后输入 **omreport storage battery controller=id** 来显示控制器电池的 ID。

### 语法示例

例如，要复原控制器 1 上的电池，应输入：

```
omconfig storage battery action=recondition controller=1 battery=0
```

## omconfig 启动电池记忆周期

使用以下 **omconfig** 命令启动电池记忆周期。

### 完整的语法

```
omconfig storage battery action=startlearn controller=id battery=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和电池的 ID。要获得此值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器的 ID，然后输入 **omreport storage battery controller=id** 来显示控制器电池的 ID。

### 语法示例

例如，要启动控制器 1 上的记忆周期，应输入：

```
omconfig storage battery action=startlearn controller=1 battery=0
```

## omconfig 推迟电池记忆周期

使用以下 **omconfig** 命令将电池记忆周期推迟一段时间。电池记忆周期最多可推迟 7 天，即 168 小时。

### 完整的语法

```
omconfig storage battery action=delaylearn controller=id battery=id  
days=d hours=h
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器的 ID 和电池的 ID。要获得此值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器的 ID，然后输入 **omreport storage battery controller=id** 来显示控制器电池的 ID。

### 语法示例

例如，要将控制器 1 上的记忆周期推迟 3 天半，应输入：

```
omconfig storage battery action=delaylearn controller=1 battery=0  
days=3 hours=12
```

---

## omconfig 连接器命令

以下部分提供了所需的 **omconfig** 命令语法，用于执行连接器任务。

表 6-25. omconfig 连接器命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对
omconfig storage connector	
	action=rescan controller=id connector=id

## omconfig 重新扫描连接器

使用以下 **omconfig** 命令来重新扫描控制器连接器。此命令将重新扫描控制器上的所有连接器，因此与执行控制器重新扫描类似。

 **注：** 此命令在 SAS 控制器上不受支持。

### 完整的语法

```
omconfig storage connector action=rescan controller=id connector=id
```

其中 *id* 是由 **omreport** 命令报告的控制器 ID 和连接器 ID。要获得这些值，应输入 **omreport storage controller** 来显示控制器 ID，然后输入 **omreport storage connector controller=ID** 显示连接到控制器的连接器的 ID。

### 语法示例

例如，要重新扫描控制器 1 上的连接器 2，应输入：

```
omconfig storage connector action=rescan controller=1 connector=2
```

## omconfig 机柜命令

以下部分提供了所需的 **omconfig** 命令语法，用于执行机柜任务。

表 6-26. omconfig 机柜命令

所需命令级别 (1、2、3)	可选"名称=值"对
omconfig storage enclosure	
	action=enablealarm controller=id enclosure=<机柜 ID>
	action=disablealarm controller=id enclosure=<机柜 ID>
	action=setassettag controller=id enclosure=<机柜 ID> assettag=<字符串>
	action=setassetname controller=id enclosure=<机柜 ID> assetname=<字符串>
	action=settemp probes controller=id enclosure=<机柜 ID> index=id minwarn=n maxwarn=n
	action=resettemp probes controller=id enclosure=<机柜 ID> index=id
	action=setalltemp probes controller=id enclosure=<机柜 ID> minwarn=n maxwarn=n
	action=resetalltemp probes controller=id enclosure=<机柜 ID>
	action=blink controller=id enclosure=<机柜 ID>

## omconfig 启用机柜警报

使用以下 **omconfig** 命令语法来启用机柜警报：

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=enablealarm controller=id enclosure=<机柜 ID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

例如，要启用与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜上的警报，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=enablealarm controller=1 enclosure=2
```

#### SAS 控制器的示例

例如，要启用与控制器 1 上连接器 1 相连的机柜 2 上的警报，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=enablealarm controller=1 enclosure=1:2
```

## omconfig 禁用机柜警报

使用以下 **omconfig** 命令语法来禁用机柜警报。

#### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=disablealarm controller=id enclosure=<机柜 ID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

例如，要禁用与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜上的警报，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=disablealarm controller=1 enclosure=2
```

#### SAS 控制器的示例

例如，要禁用与控制器 1 上连接器 1 相连的机柜 2 上的警报，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=disablealarm controller=1 enclosure=1:2
```

## omconfig 设置机柜资产标签

使用以下 **omconfig** 命令语法来指定机柜资产标签：

#### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=setassettag controller=id enclosure=<机柜 ID> assettag=<字符串>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

在此语法中，<字符串> 是用户指定的字母数字字符串。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

例如，要将与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜上的资产标签指定为 encl20，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=setassettag controller=1 enclosure=2 assettag=encl20
```

#### SAS 控制器的示例

例如，要将与控制器 1 上连接器 1 相连的机柜 2 上的资产标签指定为 encl20，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=setassettag controller=1 enclosure=1:2 assettag=encl20
```

## omconfig 设置机柜资产名称

使用以下 **omconfig** 命令语法来指定机柜资产名称。

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=setassetname controller=id enclosure=<机柜 ID> assetname=<字符串>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

在此语法中，<字符串> 是用户指定的字母数字字符串。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

例如，要将与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜上的资产名称指定为 encl43，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=setassetname controller=1 enclosure=2 assetname=encl43
```

### SAS 控制器的示例

例如，要将与控制器 1 上连接器 1 相连的机柜 2 上的资产名称指定为 encl43，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=setassetname controller=1 enclosure=1:2 assetname=encl43
```

## omconfig 设置温度探测器阈值

使用以下 **omconfig** 命令语法设置指定温度探测器的最小和最大警告温度阈值。

 **注：** 此命令在 SAS 控制器上不受支持。

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=settempprobes controller=id enclosure=<机柜 ID> index=id minwarn=n maxwarn=n
```

其中 *id* 是控制器 ID 和温度探测器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

在此语法中，“n”是用户指定的摄氏温度值。

### 语法示例

例如，可能希望将温度探测器 3 的最小和最大警告阈值指定为 10 和 40°C。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

在本例中，温度探测器 3 位于与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜中。要将温度探测器的阈值设置为 10 和 40°C，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=settempprobes controller=1 enclosure=2 index=3 minwarn=10 maxwarn=40
```

## omconfig 重设温度探测器阈值

使用以下 **omconfig** 命令语法将最小和最大警告温度阈值重设为默认值。

 **注：** 此命令在 SAS 控制器上不受支持。

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=resettemprobes controller=id enclosure=<机柜 ID> index=id
```

其中 *id* 是控制器 ID 和温度检测器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

### 语法示例

例如，您也许希望将温度检测器 3 的阈值重置为默认值。

#### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

在本例中，温度检测器 3 位于与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜中。要将温度检测器 3 的阈值重置为默认值，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=resettemprobes controller=1 enclosure=2 index=3
```

## omconfig 设置全部温度探测器阈值

使用以下 **omconfig** 命令语法设置全部温度探测器的最小和最大警告温度阈值。

 **注：** 此命令在 SCSI RAID 控制器上不受支持。

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=setalltemprobes controller=id enclosure=<机柜 ID> minwarn=n maxwarn=n
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

### 语法示例

例如，您也许希望将全部温度探测器的最小和最大警告阈值指定为 10 和 40°C。

#### SAS 控制器的示例

在本例中，温度检测器位于与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜 3 中。要将所有温度检测器的阈值设置为 10 和 40°C，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=setalltemprobes controller=1 enclosure=2:3 minwarn=10 maxwarn=40
```

## omconfig 重置所有温度检测器阈值

使用以下 **omconfig** 命令语法将机柜中所有温度探测器的最小和最大警告温度阈值重置为其默认值。

 **注：** 此命令在 SCSI RAID 控制器上不受支持。

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=resetalltemprobes controller=id enclosure=<机柜 ID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

### 语法示例

例如，您可能希望重置控制器 1 上机柜 2 中所有温度检测器的阈值。

#### SAS 控制器的示例

在本例中，温度检测器位于与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜 3 中。要重置所有温度检测器的阈值，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=resetalltemprobes controller=1 enclosure=2:3
```

## omconfig 闪烁

使用以下 omconfig 命令可闪烁机柜上的发光二极管 (LED)。

### 完整的语法

```
omconfig storage enclosure action=blink controller=id enclosure=<机柜 ID>
```

其中 *id* 是控制器 ID。<机柜 ID> 变量可指定机柜。

### SCSI、SATA 和 ATA 控制器的示例：

例如，要闪烁与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜的 LED，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=blink controller=1 enclosure=2
```

### SAS 控制器的示例

例如，要闪烁与控制器 1 上连接器 2 相连的机柜 3 的 LED，应输入：

```
omconfig storage enclosure action=blink controller=1 enclosure=2:3
```

---

[目录](#)

[目录](#)

## Dell™ OpenManage™ Server Administrator 版本 6.2 命令行界面 用户指南

 **注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心：**“注意”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

---

**本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。**  
**© 2009 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。**

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标，Dell、DELL 徽标、PowerEdge、和 OpenManage 是 Dell Inc. 的商标；Microsoft、Windows、Active Directory、Hyper-V、MS-DOS 和 Windows Server 是 Microsoft 公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标；SUSE 是 Novell, Inc. 在美国和其它国家或地区的注册商标；Red Hat 和 Red Hat Enterprise Linux 是 Red Hat, Inc. 在美国和其它国家或地区的注册商标；Intel、Pentium 和 Itanium 是 Intel Corporation 的注册商标；Intel386 是 Intel Corporation 在美国和其它国家或地区的商标；AMD、AMD Opteron、AMD-V 和 AMD PowerNow! 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标；UNIX 是 The Open Group 在美国和其它国家或地区的注册商标；OS/2 是 International Business Machines Corporation 的注册商标；Rambus 是 Rambus, Inc. 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

2009 年 12 月

---

[目录](#)