

Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南

[简介](#)

[设置 Dell Online Diagnostics](#)


[使用 Dell Online Diagnostics](#)


[以 GUI 模式运行 Dell Online Diagnostics](#)

[支持的设备](#)

[附录](#)

注和小心

 **注:** “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心:** “小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

**本出版物中的信息如有更改，恕不另行通知。
© 2010 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。**

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、EqualLogic™、PowerVault™、和 OpenManage™ 是 Dell Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、和 Windows Server® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。Red Hat® 和 Red Hat® Enterprise Linux® 是 Red Hat, Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。SUSE® 是 Novell, Inc. 的注册商标。Emulex® 是 Emulex Corporation 的注册商标。OLogic® 是 OLogic Corporation 的注册商标。VMware® 是 VMware, Inc. 在美国和/或其他管辖区域的注册商标。Broadcom® 是 Broadcom 的注册商标。本说明文件中提及的其他商标和商品名称是指拥有相应商标和商品名称的公司或其产品。Dell Inc. 对其他公司的商标和商品名称不拥有任何所有权。

2010 年 12 月

附录

Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南

表 A-1. 存储诊断程序的其它设备信息

参数	说明
Total Moves (总移动次数)	自动加载机移动总数。
Drive Loads (驱动器装载次数)	从磁带匣和中转槽装载到驱动器的次数。
Mailslot Exports (中转槽导出次数)	从系统导出卡盒的次数。
Mailslot Imports (中转槽导入次数)	卡盒导入到系统中的次数。
Magazine Moves (磁带匣移动次数)	存储器槽之间的移动次数。
Magazine Loads (磁带匣装载次数)	卡盒从存储器槽移动到驱动器的次数。
Servo Hard Error (伺服硬错误)	不可恢复错误数。
Drive Soft Error (驱动器软错误)	每个字段是为该组件报告的高级别不可恢复错误的次数计数。
Rotation Recovery Action (旋转恢复动作)	每个字段是为执行操作而在该轴中所需的恢复动作次数计数。
System Moves (系统移动次数)	系统移动总次数包括每次点到点移动 (无论是哪个插槽)。
System Pick Retries (系统选取重试次数)	选取重试总次数 (无论是哪个插槽)。
System Put Retries (系统存放重试次数)	存放重试总次数 (无论是哪个插槽)。
Element Total Puts (元件存放总次数)	卡盒存放到元件位置的总次数。
Element Total Picks (元件选取总次数)	元件位置的卡盒选取总次数。
Element Total Put Retries (元件存放重试总次数)	按元件地址的存放重试总次数。
Element Total Pick Retries (元件选取重试总次数)	从元件地址重试选取操作的总次数。
"Firmware" (固件)	磁带设备上的固件版本。
Last Clean (上次清洗)	上次清洗以来的小时数。
Clean Required (需要清洗)	如果存在需要清洗的状况、设置为"Yes" (是)。
Replace Cleaning Tape (更换清洗带)	如果清洗带需要更换则设置为"Yes" (是)。
Number of Drive Cleans (驱动器清洗次数)	驱动器清洗周期计数。
Number of Tape Cleans (磁带清洗次数)	每个磁带卡盒的清洗次数。
Power On Hours (POH) (开机小时数 [POH])	磁带驱动器已打开的时间长度。
Tape Motion Hours/Cylinder on Hours (COH) (磁带运动小时数/磁柱打开小时数 [COH])	磁带驱动器已用于备份和恢复的时间长度。
Load Count (装载计数)	装载磁带卡盒的次数。有些驱动器在插入磁带卡盒时递增此值, 而有些驱动器在卸下磁带驱动器时递增此值。
Number of Cleans (清洗次数)	每个磁带卡盒的清洗次数。
上次装载不兼容的介质时的时间 (以 COH 表示)。	Time stamp in COH (以 COH 表示的时间戳)
出现温度过高状况时 POH 中的时间 C 返回零	Time stamp in POH (以 POH 表示的时间戳)
出现电源问题状况时的时间 (以 POH 表示)	Time stamp in POH (以 POH 表示的时间戳)
Total Number of Cleaning (清洗总次数)	使用清洗带进行清洗的总次数。
Time since last cleaning (上次清洗以来的时间)	以小时数表示的时间戳。
上次紧急弹出的时间 (以 COH 表示)	以 COH 表示的时间戳。
Media Type (介质类型):	指定介质类型的总 COH。
total time in COH (介质类型: 以 COH 表示的总时间)	
Sense codes (传感代码) (最近四个传感代码的列表)	列出各个代码和参数。例如, "Sense Key" (传感键)、"Additional Sense Code" (附加传感代码) 和 "Additional Sense Code Qualifier" (附加传感代码限定符)。
Lifetime Meters of Tape Processed (寿命期内已处理磁带米数)	寿命期内已写入的磁带的累计物理长度。
Time in MMH since Last Successful Cleaning (自上次成功清洗以来的时间 [以 MMH 表示])	自上次成功清洗操作以来的介质运动 (磁头) 小时数。
Time in MMH (时间 MMH)	自倒数第二次成功清洗操作以来的介质运动 (磁头) 小时数。

since Second Last Successful Cleaning (自倒数第二次成功清洗以来的时间 [以 MMH 表示])	
Time in MMH since Third Last Successful Cleaning (自倒数第三次成功清洗以来的时间 [以 MMH 表示])	自倒数第三次成功清洗操作以来的介质运动 (磁头) 小时数。
Power On Hours when Force Reset and/or Emergency Eject occurred (强制重设和/或发生紧急弹出时的开机小时数)	上次操作员启动强制重设和/或发生紧急弹出时的寿命期内开机小时数。
MediaType (介质类型)	用除 00h 之外的“检查状况”状态终止命令时所装载介质的类型。
DensityCode (密度代码)	用除 00h 之外的“检查状况”状态终止命令时所装载介质的密度代码。
MMHShort	用“检查状况”状态终止命令时的介质运动小时数。
Repeat Bit (重复位)	0 - 表示传感键和附加传感代码信息在参数输入项中出现一次。 1 - 表示传感键和传感代码信息在参数输入项中连续出现多次。
"Firmware Version" (固件版本)	用“检查状况”状态终止命令时的固件版本。
MMH Since Last Clean (自上次清洗以来的 MMH)	用“检查状况”状态终止命令时自上次成功清洗以来的介质运动小时数。
Opcode (操作代码)	用“检查状况”状态终止命令时的操作代码。
Medium ID Number (介质 ID 号)	如果用“检查状况”状态终止命令时存在介质, "MediumID Number" (介质 ID 号) 将包含: 1、条形码字段值, 2、介质序列号, 3、供应商特有的值。 如果不存在介质, "MediumID Number" (介质 ID 号) 将包含 20h。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

支持的设备

Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南

- [磁带机、自动加载机和磁带库的诊断](#)
- [对于RAID 控制器、SAS 控制器、SCSI 控制器和附加硬盘驱动器的诊断](#)
- [所支持 RAID 控制器的诊断相关性](#)
- [用于光纤信道控制器的诊断程序](#)

本节列出可以使用 Dell Online Diagnostics 进行检测的设备。

磁带机、自动加载机和磁带库的诊断

- 🔧 **注:** 安装 Dell 认可的设备驱动程序以便对磁带机、磁带自动加载机和磁带库运行诊断检测。请参阅设备附带的说明文件。最新设备驱动程序可在 Dell 支持站点 support.dell.com 上获取。
- 🔧 **注:** 在 Linux 操作系统上，对 SATA 硬盘和控制器的诊断检测不可用。

有关Online Diagnostics 所支持的设备列表，请参阅[自述文件](#) 中的“支持的设备”。

对于RAID 控制器、SAS 控制器、SCSI 控制器和附加硬盘驱动器的诊断

- 🔧 **注:** 有关每个控制器的固件要求列表，请参阅[“所支持 RAID 控制器的诊断相关性”](#)。
- 🔧 **注:** 请参阅有关 Dell Online Diagnostics 的联机帮助，了解有关控制器特定检测的详情（例如，PERC 4e/DC、PERC 5/i 和 PERC 6/i 的电池检测）。

本节列出了在运行 Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、或 VMware ESX 的系统上受支持的诊断程序。Online Diagnostics 支持对以下 RAID、SAS 和 SCSI 控制器以及连接至 RAID、SCSI 和 IDE 控制器的硬盘驱动器的诊断，这取决于所安装的操作系统的。

- 🔧 **注:** Online Diagnostics 并不在 IDE 控制器上运行诊断检测。
- 🔧 **注:** Online Diagnostics 会为连接到 SAS 5/iR（适配器和集成）、SAS 5/i 集成和 SAS 6/iR、S100、S300、H200（适配器、集成和模块化）控制器的硬盘驱动器列举并显示诊断检测。但是，这些控制器自身的诊断检测不可用。

在运行 Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、和 VMware ESX 的系统上受支持的诊断程序

在运行 Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server 和 VMware ESX 的系统上，Online Diagnostics 支持对以下控制器和连接至这些控制器的硬盘驱动器的诊断：

- 🔧 **注:** Microsoft Windows Server 2008 和更高版本不支持 PERC 320/DC 控制器。
- 🔧 **注:** Linux 操作系统不支持 CERC ATA 100 4/CH。仅在 Windows 操作系统上支持。
- 🔧 **注:** SAS 5/E 适配器和 SAS 6Gbps HBA 只支持所连接磁带驱动器上的诊断检测。

有关Online Diagnostics 所支持的设备列表，请参阅[自述文件](#) 中的“支持的设备”。

所支持 RAID 控制器的诊断相关性

Dell Online Diagnostics 要求 Dell 认可的设备驱动程序和固件在 RAID 控制器、SCSI 控制器和连接的硬盘驱动器上运行诊断检测。

负责使用最近安装的操作系统的存储设备进行诊断的系统管理员需要完整的值表以显示同特定存储控制器兼容的要素。反过来，存储控制器的每个版本支持特定的要素阵列，包括：

- 1 Array Manager 版本、存储管理服务或 RAID 存储管理器
- 1 Dell 系统
- 1 特定管理器所需的固件版本编号

- 🔧 **注:** 对于固件、BIOS 和所支持的RAID控制器的驱动程序版本的列表，请参阅OpenManage 6.4 *Dell 系统软件支持值表*。要访问 *Dell 系统软件支持值表*，在 Dell 支持站点 support.dell.com/manuals 上，单击“Software”（软件）→“Systems Management”（系统管理）→“Dell OpenManage Releases”（Dell OpenManage 版本）。
-

用于光纤信道控制器的诊断程序

有关Online Diagnostics 所支持的设备列表，请参阅自述文件 中的“支持的设备”。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

使用 Dell Online Diagnostics


Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南


- [使用 GUI](#)
- [使用命令行界面](#)


可以通过两种方式访问 Dell Online Diagnostics：从图形用户界面 (GUI) 和从命令行界面 (CLI)。本节介绍这两种界面。

使用 GUI

当以 GUI 模式启动 Online Diagnostics 时，出现闪烁的屏幕指示设备发现进度，直至列举完成为止。闪烁的屏幕还提供关于运行 Online Diagnostics 的重要信息。仅当启动应用程序时，才会发现或列举设备。如果您更改系统硬件，请重新启动应用程序以便对您系统上的设备重新列举。

 **警告：** 在列举正在进行的过程中从 Red Hat Enterprise Linux 系统或 SUSE Linux Enterprise Server 连接或移除 USB 或 CD/DVD 设备可能会导致系统挂起。


 **注：** 如果系统未能发现 USB 控制器，请确保在 BIOS 中启用 USB 控制器，并且在 BIOS 设置菜单中将 USB 控制器支持设置为“ON with BIOS support”（开、支持 BIOS）。

 **注：** VMware ESX 不支持 GUI 模式。仅支持 CLI 模式。


菜单选项

“File”（文件）菜单提供了以下选项：

- 1 “Exit”（退出）：使用该选项可退出应用程序。
- 1 “Save Configuration”（保存配置）：使用该选项可保存由联机诊断检测到的设备的配置详细信息。配置详细信息可以保存到 `config.html`，它包含在存档文件中。您可以为该存档文件指定任何名称，例如 `config.zip`。仅当联机诊断未运行任何检测时，该选项才可用。如果您遇到任何系统或设备问题，可以将配置详细信息保存在 `config.zip` 文件中，并在联络技术支持时提供该文件。

 **注：** “Save Configuration”（保存配置）选项仅在 Online Diagnostics 的 GUI 版本中可用。

- 1 “Save Results”（保存结果）：使用该选项保存检测结果详情。检测结果详情保存到 HTML 文件 (`results.html`)，它包含在存档文件中。您可以为该存档文件指定任何名称，例如 `results.zip`。仅当所有运行的检测完成后，才可以使用该选项。因任何系统或设备问题联络技术支持时，您可以保存结果详细信息并将该文件发送至技术支持。

 **注：** “Save Results”（保存配置）选项仅在 Online Diagnostics 的 GUI 版本中可用。

“Help”（帮助）菜单提供以下菜单选项：

- 1 “About”（关于）：该选项提供系统上运行的 Dell Online Diagnostics 的版本信息。

诊断程序界面

Online Diagnostics GUI 分为两个部分：

- 1 [诊断选择](#)
- 1 [诊断信息](#)

诊断选择

使用该部分选择并组织设备和检测显示的方式。





选择选项

使用该列表框组织检测和已检测到的设备显示的方式。您可以从该列表框中选择三个选项的任何一项。

“Group by connection”（按连接分组）	使用该选项组织“Select Test(s) to Run”（选择要运行的检测）窗格显示，使其显示为树结构，将连接作为节点，相应的设备和检测列在其下面。
“Group by device”（按设备分组）	使用该选项组织“Select Test(s) to Run”（选择要运行的检测）窗格显示，使其显示为树结构，将设备作为节点，每个设备相应的检测列在其下。如果设备呈灰色，则表示该设备没有相应的检测。但是，您仍然可以查看该设备的配置信息。
“Group by tests”	使用该选项组织“Select Test(s) to Run”（选择要运行的检测）窗格显示，使其显示为树结构，将检测作为节点，相应的设备列在其下。

(按检测分组)

下表说明"Select Test(s) to Run" (选择要运行的检测) 窗格中的图标。

	表示设备。
	表示设备带有不严重的错误或者相关的警告。
	表示检测。
	表示检测带有不严重的错误或者相关的警告。鼠标移至时会显示检测警告信息。

"Select All" (全选)：单击该按钮可选择"Select Test(s) to Run" (选择要运行的检测) 窗格中显示的所有设备和检测。

"Remove All" (全部删除)：单击该按钮可删除"Select Test(s) to Run" (选择要运行的检测) 窗格中显示的所有设备和检测。

选择要运行的检测


使用该部分选择设备和要执行的检测。该部分按照您在"Selection Options" (选择选项) 列表框中所选择的选项组织。

如果是按设备分组来显示：

- 1 选择设备旁边的复选框可选择为该设备列出的所有检测。
- 1 您也可以展开该设备节点，并选择要运行的各个检测。

如果是按检测分组来显示：

- 1 选择检测旁边的复选框可选择为该检测列出的所有设备。
- 1 您也可以展开检测节点，并选择要在其上运行检测的单个设备。

 **注：**可以在 "Diagnostic Information" (诊断信息) 部分选择设备，并查看 [配置](#) 选项卡中高亮度显示的相应配置详细信息。

诊断信息

使用该部分查看系统配置和运行状况信息。此外，您可以运行所选择的检测并查看这些检测的结果。

配置


使用该选项卡可查看已检测到设备的运行状况以及它们的配置信息。要查看设备的配置信息，从"Select Test(s) to Run" (选择要运行的检测) 窗格选择该设备。所选择设备的配置信息高亮度显示在该页中，并在以下标题下列出。

"Device Name" (设备名称)：该设备的名称。

"Device Attribute" (设备属性)：列出设备属性。以下为设备属性。

Status (状态)	指定设备的运行状况。
说明	指定简洁的说明。
级别	指定该设备所属的分类。例如,设备 COM1 属于串行端口分类。
Location (位置)	指定设备在系统中的位置。例如系统板。
其它信息	指定任何其它信息。例如, 如果该设备嵌入在系统板上, 会为该字段显示值"Embedded" (嵌入)。

"Value" (值)：指定设备每项属性对应的值。


"Additional Device Information" (其它设备信息)：在"Configuration" (配置) 选项卡下提供设备的其它信息 (如果可用)。如果其它设备可用，信息图标  会显示在"Configuration" (配置) 选项卡中的设备名称旁边。双击该行可以查看该设备的其它信息。有关详情，请参阅"[Appendix](#)" (附录)。

所选择的检测

使用该选项卡运行您在"Select Test(s) to Run" (选择要运行的检测) 窗格中选择的检测。该选项卡包含以下部分：

- 1 "Diagnostic Tests Selected" (所选择的诊断检测)：该列表框显示在"Select Test(s) to Run" (选择要运行的检测) 窗格中选择的所有检测。
- 1 "Diagnostic Options" (诊断选项)：使用"Tests Selected" (所选择的检测) 选项卡的这一部分运行所选择的检测。该部分包含以下控件。

运行检测	启动所选择的检测。可以一次运行多个检测。
快速检测	使用更快的算法执行特定的检测。如果在"Quick Test" (快速检测) 模式下运行后没有报告错误、而您仍然怀疑被检测的硬件出现问题，建议您清除 (取消选择) "Quick Test" (快速检测) 模式并再次运行相同的检测。
通过次数	指定所选检测的反复次数。最小值为 1，最大值为 20。

 **注：**在"Status" (状态) 选项卡中双击特定检测的行，以便查看详细信息。

Status (状态)

使用该选项卡查看正在运行的或者已经完成的检测的状态。"Elapsed Time" (所耗时间) 和"Overall Progress" (整体进度) 作为"Status" (状态) 的一部分显示。"Elapsed Time" (所耗时间) 以 hh:mm:ss 的格式显示，是自检测工作组开始运行起已经消耗的时间。"Overall Progress" (整体进度) 是当前工作组中所有检测的累计进度。

每个检测的状态显示在以下列标题下面：

- 1 **ID**：自动生成的检测 ID。
- 1 **"Device"** (设备)：检测在其上运行的设备。
- 1 **"Test"** (检测)：正在执行的检测。
- 1 **"Progress"** (进程)：检测的进程，以百分比表示。
- 1 **"Cur. Pass"** (当前通过)：为检测选择了"Number of Passes" (通过次数) 选项时表示正在运行的当前通过。
- 1 **"Total Pass"** (总通过)：如果您已选择检测的"Number of Passes" (通过次数) 选项，则表示您指定运行的总通过次数。
- 1 **"Status"** (状态)：表示检测的当前状态。在检测项目上双击可查看详情，包括设备名称、设备说明、设备位置、检测名称和检测说明。以下文本指示器指定检测状态：

已完成	指定检测已经完成。
"Suspended" (已暂停)	指定检测被暂停。您可以手动暂停检测。并不是所有的诊断检测均支持"Suspended" (暂停) 功能。
中止	指定检测中止。您仅可以手动中止检测。并不是所有的诊断检测均支持"Aborted" (中止) 功能。
执行中	指定检测正在运行中。
"Ready" (就绪)	指定检测尚未启动，但已在执行队列中。您可以在检测处于"Ready" (就绪) 状态时中止任何检测。

- 1 **"Result"** (结果)：指定符号形式的检测结果。例如，检测的"Status" (状态) 列可能显示为"Completed" (已完成)，但是"Result" (结果) 列指定检测结果是否已成功完成。双击结果项目可以查看详情，例如设备名称、设备说明、设备位置、检测名称、检测说明和检测的整体结果。

下表说明各种图标以及它们所代表的检测结果指示器：

	检测成功完成。
	检测执行中。
	检测中止。
	在检测执行过程中出现不严重的错误。
	检测失败。
	检测暂停。

结果


使用该选项卡查看已执行检测的结果，以及有关每项检测结果的简要说明。

该选项卡中的"Result" (结果) 列简要说明检测结果。此外，您可以在列中任意一处双击以查看相应的结果信息。例如，如果检测失败，"Result" (结果) 列将显示出现的问题以及必须采取的任何措施。

单击鼠标右键可调用“Delete”（删除）/“Delete All Completed”（删除全部完成）菜单。选择“Delete”（删除）可删除单个检测的检测结果，选择“Delete All Completed”（删除全部完成）可从“Status”（状态）选项卡和“Results”（结果）选项卡删除所有已完成检测的全部检测结果。

使用命令行界面

要以 CLI 模式运行应用程序，请从以下位置运行 `pediags`：`x:\<install_directory>\oldiags\bin`，其中 `x` 是系统驱动器。在 Windows 操作系统中，您也可以单击“Start”（开始）→“Programs”（程序）→“Online Diagnostics 2.x.y”（Online Diagnostics 2.x.y）→“Online Diagnostics CLI”（Online Diagnostics CLI）以 CLI 模式运行应用程序。

 **警告：**在列举正在进行的过程中，从 Red Hat Enterprise Linux 系统、SUSE Linux Enterprise Server 或 VMware ESX 连接或移除 USB 或 CD/DVD 设备可能会导致系统挂起。

主要 CLI 命令

以下命令执行 Online Diagnostics 的功能：

```
1 pediags --help
```

显示关于 CLI 命令简短的文本帮助。

```
1 pediags -- show all
```

列出所有设备分类和可用的检测。

```
1 pediags <DEVICECLASS> --help
```

显示您所指定的 `<DEVICECLASS>` 的文本帮助。例如，命令 `pediags modem --help` 显示所列调制解调器设备的帮助信息以及相关的其他检测。`<DEVICECLASS>` 表示设备的软件包名称，例如网络和 `cddvd`。

```
1 pediags <DEVICECLASS> --show [device|test|all]
  [<Index Options>] [<Details Option>] [fmt=lst|tbl|xml]
```

显示设备分类、检测或包含两者的列表。默认选项为 `all`。该选项显示设备分类和检测。您可以指定索引选项，并选择以何种格式显示输出。参数应遵循以上列出的特定顺序。格式选项必须始终是最后的参数。

例如，命令 `pediags network --show test test-index=1,2,3 fmt=tbl` 以表格形式显示索引编号为 1、2 和 3 的检测。

如果您键入以下命令 `pediags network --show device device-index=1,2,3 fmt=tbl`，该命令以表格格式显示索引编号为 1、2 和 3 的设备类别。

使用 `pediags <DEVICECLASS> --show device details=true` 可查看其它设备信息（如果可用）。

`details=true` 选项仅同“`--show device`”一起使用。例如，要查看 SCSI 设备的其它设备信息，请输入 `pediags scsidevdiag --show device details=true`。

```
1 pediags <DEVICECLASS> --run [<Index Options>] [<Test Settings>] [fmt=lst|tbl|xml]
```

在您选择的设备分类上运行检测。您可以指定索引选项和检测设置，并选择以何种格式显示结果。参数应遵循它们在上面所列的特定顺序，并且格式选项必须是最后的参数。


在 `<Test Settings>` 参数中，可指定 `quicktest` 为 `true` 或 `false`。还可以指定所选检测的运行次数。`Passes`（通过）指定要执行的通过次数。


例如命令 `pediags network --run test-index=1,2,3 quicktest=true passes=6 fmt=tbl`，对于网络设备分类中索引数字为 1、2 和 3 的检测，反复运行六次。结果则以表格格式显示。

```
1 pediags <DEVICECLASS> --run time= x (其中 x 表示想要检测运行的分钟数)。
```

该命令允许您在指定期限运行诊断检测。例如 `pediags scsidevdiag --run device-index=1 test-index=1 time=30`，在设备索引为 1 的 SCSI 设备上运行 30 分钟索引为 1 的检测。检测进行 72 小时或者完成 999 次通过之后（以最先发生的为准），检测停止执行。

 **注：**“`passes`”（通过）参数的运行时间限制为 3 天（72 小时）。支持的反复次数最低为 1，最高为 999。

 **注：**始终以分钟数指定“`time`”（时间）参数，并在 `--run` 参数后面输入“`time`”（时间）参数。

 **注：**从两个不同的控制台在设备分类上同时运行 `pediags` 命令可能会显示信息：`System resources may have already been used by another diagnostics instance`（系统资源可能已由其它诊断实例使用）。

使用 <Ctrl><C> 在 CLI 模式中中止 Online Diagnostics

使用 `<Ctrl><C>` 通过 `--show` 命令中止不会导致操作中止。运行检测时，可以使用 `<Ctrl><C>` 在执行顺序中的任何时间点停止检测。可能没有可用的输出，检测可能会退出，显示空白信息。如果 `pediags` 命令的执行被中断则可能会出现这种情况，即使是在诊断检测启动之前亦如此。如果中止已经启动的检测，且特定的检测支持中止功能，则该检测可能因产生检测因用户而中止的结果事件而中止。对于多次通过，即使检测支持中止，检测也不会因产生“检测因用户而中止”的结果事件而中止。这种情况的发生也许是因为多次通过检测在从一次通过到另一次通过之间可能已经出现过中止。

不支持中止功能的检测通常会运行到结束。

使用 CLI 编写脚本

Online Diagnostics CLI 允许管理员编写可由操作系统执行的批程序或脚本。对于配备多台系统的企业，管理员可以编写脚本在系统部件上运行诊断检测，以确定这些部件的运行状况。

在许多情况下，CLI 使得有非常明确任务的用户可以快速检索系统信息。您可以使用操作系统的重定向功能将诊断输出重定向至文件。

也可以在编写脚本时使用下表中说明的退出代码。

0	检测具有通过的结果。
1	检测具有警告结果。
2	检测具有失败结果。
3	因为相关性问题或运行时间问题应用程序失败。

退出代码 **0**、**1** 和 **2** 仅适用于检测执行（不论是多次还是一次通过）。退出代码是所有已执行检测的总状态。例如在 20 次检测中，如果一次检测结果为警告，另一次检测结果为失败，而所有其它检测均为成功，则最终退出代码为 **2**。失败结果的退出代码，其优先级超过警告结果的退出代码。

计划诊断

使用操作系统的任务调度功能，您可以调度 Online Diagnostics 以在您的系统上运行诊断检测。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

简介

Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南

- [此版本中的新功能](#)
- [支持的操作系统](#)
- [Online Diagnostics 支持的设备](#)
- [诊断程序功能](#)

Dell Online Diagnostics 是一组独立的诊断程序或检测模块套件，允许在生产环境的 Dell 系统上运行诊断检测，并帮助最大程度地延长 Dell 系统正常运行的时间。Online Diagnostics 使您可以对硬盘驱动器、物理内存、网络接口卡 (NIC) 等机箱和存储组件执行诊断检测。可以使用图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 对 Online Diagnostics 在系统上找到的硬件运行诊断检测。

此版本中的新功能

此版本的 Online Diagnostics 支持以下各项：

- 1 Dell PowerEdge R415、PowerEdge R515
- 1 Dell EqualLogic DX6000、EqualLogic DX6004S
- 1 Red Hat Enterprise Linux 6
- 1 VMware ESX 4.0 Update 2
- 1 光纤信道控制器


支持的操作系统

对于支持的操作系统，请参阅 Online Diagnostics 的 [自述文件](#)。要获取自述文件，在 Dell 支持站点 support.dell.com/manuals，单击“Software”（软件）→“Systems Management”（系统管理）→“Dell Online Diagnostics”（Dell Online Diagnostics）。

Online Diagnostics 支持的设备

Online Diagnostics 提供以下硬件设备的诊断：

- 1 CD 驱动器
- 1 DVD 驱动器
- 1 CD-RW/DVD 组合驱动器
- 1 软盘驱动器
- 1 硬盘驱动器
- 1 NIC
- 1 内置调制解调器
- 1 SCSI 控制器
- 1 RAID 控制器
- 1 光纤信道控制器
- 1 Dell 远程访问控制器 (DRAC 4 和 DRAC 5)
- 1 USB 控制器
- 1 SAS 控制器

 **注：**有关详细信息，请参阅“[Diagnostics for RAID Controllers, SAS Controllers, SCSI Controllers, and Attached Hard Drives](#)”（用于 RAID 控制器、SAS 控制器、SCSI 控制器、和附加硬盘驱动器的诊断程序）。

- 1 串行端口
- 1 磁带驱动器
- 1 磁带自动加载机和磁带库

 **注：**有关详细信息，请参阅“[Diagnostics for Tape Drives, Autoloaders, and Libraries](#)”（用于磁带驱动器、自动加载机、和磁带库的诊断程序）。

 **注:** 磁带自动加载机和磁带库的诊断检测在 Microsoft Windows Server 2008 操作系统上不可用。

- 1 DIMM
 - 1 外部存储柜
-

诊断程序功能

Online Diagnostics 提供以下功能:

1 "Discovering Devices" (搜索设备)

该功能使 Online Diagnostics 可以列举并搜索 Dell 系统上的所有可检测设备。启动应用程序时进行列举。如果系统硬件发生了变化, 请重新启动应用程序以便重新列举系统上的设备。

1 设备和检测选择

该功能使您可以选择想要在其上运行诊断检测的设备, 以及要在所选设备上运行的检测。请参阅["Running Diagnostic Tests"](#) (运行诊断检测)。

1 诊断检测审核

该功能使您可以查看想要运行的选定诊断检测。请参阅["Running Diagnostic Tests"](#) (运行诊断检测)。

1 诊断检测状况

此功能允许查看运行的诊断检测的状况。请参阅["Running Diagnostic Tests"](#) (运行诊断检测)。

1 诊断检测结果

该功能使您可以查看诊断检测的结果。请参阅["Running Diagnostic Tests"](#) (运行诊断检测)。

1 "Help" (帮助)

该功能使您可以查看各种诊断检测和设备的帮助信息。要查看设备或诊断检测的说明, 请选择设备或检测, 并在 GUI 中选择 **"Help"** (帮助) 选项卡, 或在 CLI 中运行 `pediags -help` 命令。

1 快速检测


该功能使您可以使用更快的算法运行检测。 请参阅["Configuring the Test Execution Settings"](#)(配置检测执行步骤)。

1 保存配置和结果

该功能使您可以保存系统配置和检测结果。请参阅["Using Dell Online Diagnostics"](#) (使用 Dell Online Diagnostics)。


1 通过次数

该功能使您可以指定重复次数运行所选检测。最小值为 1, 最大值为 20。

 **注:** 在 CLI 模式中, Online Diagnostics 允许的最大通过次数为 999。

1 运行时间

该功能使您可以指定诊断检测应该运行的期限 (以分钟计)。该功能仅在 Online Diagnostics 的 CLI 版本中可用。

 **注:** 检测进行 72 小时或者完成 999 次通过之后 (以最先发生的为准), 检测停止执行。

1 自动登录

Online Diagnostics 以 XML 格式将诊断检测结果保存至自动生成的文件 (**result.xml**)。该文件可在 Microsoft Windows 操作系统中 `x:\<install_directory>\dell\diagnostics\log` 目录中找到 (其中 **x:** 为系统驱动器), 在 Linux 操作系统下可在 `/var/log/dell/diagnostics/log` 中找到。日志文件的最大容量为 512 KB。当日志文件的容量超过上限时, Online Diagnostics 以先进先出 (FIFO) 的方式删除日志条目。Online Diagnostics 也将硬件配置保存在自动生成的文件 (**config.xml**) 中, 该文件的位置与 **result.xml** 一样。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

设置 Dell Online Diagnostics

Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南

- [开始之前](#)
- [注意事项](#)
- [设置和诊断程序要求](#)
- [设置诊断程序](#)

本节说明设置 Dell Online Diagnostics 的过程。

开始之前

- 1 阅读设置要求，并确保系统符合或超过最低要求。
- 1 阅读应用程序提供的Online Diagnostics 自述文件。该自述文件除了已知问题信息以外，还包括关于Online Diagnostics 的最新信息。

注意事项

- 1 Online Diagnostics 设计用于诊断单个系统的硬件问题。Online Diagnostics 并不解决网络级出现的问题，除非是因单个系统上的 NIC 造成问题。
- 1 硬盘驱动器诊断检测设计作为低优先级后台任务运行，以限制它们对其它硬盘驱动器 I/O 活动的影响。由于它们优先级低，建议您在运行硬盘驱动器诊断检测时限制驱动器活动。当其它硬盘驱动器 I/O 活动同时运行时，检测可能运行缓慢或者甚至停止。但是，检测在硬盘驱动器 I/O 活动停止时恢复。
- 1 Online Diagnostics 与运行在系统上的所有其它应用程序并行运行。当您运行诊断检测时，附加系统负载明显，影响到系统和所有运行中应用程序的性能。如果您正在运行要求快速响应或消耗很大系统资源的关键应用程序，请在运行这些诊断程序前采取预防措施。关闭所有非必要应用程序，仅在非高峰时段运行诊断检测。
- 1 不支持在图形用户界面 (GUI) 和命令行界面 (CLI) 模式中同时运行Online Diagnostics 。

设置和诊断程序要求

Online Diagnostics 必须在每个管理型系统上进行设置，以便在本地运行诊断程序。

管理型系统要求

- 1 至少 256 MB RAM
- 1 最低 40 MB 系统驱动器可用空间 (C: [Windows] 或 /opt [Linux]) 。
- 1 安装在 Dell 系统上的受支持的操作系统。请参阅“[Supported Operating Systems](#)” (支持的操作系统) 。
- 1 Dell 认可的设备驱动程序和固件，以便在 RAID 控制器、连接 RAID 的硬盘驱动器、磁带驱动器、磁带自动装载机和磁带库上运行诊断程序。请参阅设备附带的说明文件获得有关详情，或在 Dell 支持站点 support.dell.com 上访问最新驱动程序和固件。关于 RAID 控制器的最新驱动程序和固件版本，请参阅“[Diagnostic Dependencies for Supported RAID Controllers](#)” (用于支持的 RAID 控制器的诊断相关性) 。

诊断程序要求


- 1 您必须以管理员权限登录来运行Online Diagnostics 。
- 1 [表 2-1](#) 列出每个操作系统要求的设备和相关性以便运行Online Diagnostics 。如果未能满足这些设备相关性，Online Diagnostics 会表现出在表中说明的默认行为。

表 2-1. 设备相关性

设备	操作系统	相关性	默认行为 (如果不符合相关性)
Intel NIC	Microsoft Windows	Intel PROSet 管理代理程序或用于 Microsoft 设备管理器的 Intel PROSet 公用程序。在安装 Intel 驱动程序时这些被作为选项安装。可从 Dell 支持站点 support.dell.com 下载 Intel 驱动程序。 驱动程序和下载 位于选定产品的网络类别下面。	Intel 供应商网络检测不可用。

注: 对于支持的操作系统，请参阅Online Diagnostics 的 自述文件。要访问自述文件，在 Dell 支持站点 support.dell.com/manuals，单击 Software (软件) → Systems Management (系统管理) → Dell Online Diagnostics (Dell Online Diagnostics) 。


<p>注: 对于配备 PCIe Intel 网络接口卡 (NIC) 的系统, 用于在 Microsoft Windows 中的 Intel 网络适配器诊断程序, 需要用于 Microsoft 设备管理器的 Intel PROSet 公用程序。如果配备有 PCI-X Intel NIC, 请安装用于 Microsoft 设备管理器的 Intel PROSet 公用程序 或 Intel PROSet 管理代理程序, 以启动 Intel 网络适配器诊断。如果有其它 Dell 支持的 Intel NIC, 则必须安装 Intel PROSet 管理代理程序。如果未能满足这些要求, 则 Intel 供应商检测不可用 (仅默认网络诊断可用)。</p>			
DRAC 4	Microsoft Windows、SUSE Linux Enterprise Server 和 Red Hat Enterprise Linux	Windows 上的 Dell 远程访问控制器 (DRAC) 组件和 Linux 上的远程访问核心组件。可以使用 <i>Dell 系统管理工具和说明文件 DVD</i> 来安装 DRAC 组件。或者从以下网站下载: support.dell.com 。	所有带有内部警告的失败检测表示未安装驱动程序和服务。
USB 控制器	Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise Server	usbutils 软件包 (0.11 版或更高版本)	用于 USB 设备的诊断检测不可用。
所有支持的设备	Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise Server	pciutils 软件包 (2.1.11 版或更高版本。)	Online Diagnostics 安装失败。
Broadcom NIC	Microsoft Windows	Broadcom 高级控制器套件 (BACS)。在安装 Broadcom 驱动程序时 BACS 被作为选项安装。可从 Dell 支持站点 support.dell.com 下载 Broadcom 驱动程序。 驱动程序和下载 位于选定产品的网络类别下面。	如果没有 BACS, 列出的 Broadcom 检测将失败。
Broadcom NIC	Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise Server	bnx2 驱动程序 1.4.51 版或更高版本。 tg3 驱动程序 3.71 版或更高版本。 注: 在 Red Hat Enterprise Linux 6 服务器 (x86_64) 上不支持 Broadcom NIC 检测、NIC 通信检测、和 NIC 团队检测。	Online Diagnostics GUI 可能无法正常工作。
Emulex 光纤信道控制器	LINUX 操作系统	1. 来自 Emulex 的 HBAnywhere 公用程序。要下载该公用程序, 请访问以下站点的 Emulex 网站: www.emulex.com 。单击 Downloads (下载) → Dell 。单击适配器型号。单击 Current Drivers (当前启动程序) 部分的 Linux 然后下载 Applications Kit (应用程序套件)。 2. 安装操作系统 DVD 中可用的 libhbaapi rpm。	光纤信道控制器未列举, 诊断检测将不可用。
QLogic 光纤信道控制器	LINUX 操作系统	1. 用于 Linux 驱动程序的 SNIA API。要下载它, 请访问以下站点的 QLogic 网站: www.qlogic.com 。单击 Downloads (下载) → Fibre Channel Adapters (光纤信道适配器)。选择型号和操作系统并单击 Go (开始)。 2. 安装操作系统 DVD 中可用的 libhbaapi rpm。	光纤信道控制器未列举, 诊断检测将不可用。

 **注:** 在 64 位 Linux 操作系统上不支持光纤信道控制器列举。

 **注:** 在以下 Dell 系统上不支持内存诊断程序, 因为它们不支持 IPMI: SC420、SC430、SC440、SC1420、SC1430 和 T105。

设置诊断程序

用于 Microsoft Windows 和 Linux 操作系统的 Online Diagnostics 安装文件可在 Dell 支持网站 support.dell.com 上获取。

 **注:** 在 Windows Server 2008 (Core) 操作系统上, Dell Online Diagnostics 只有在装有 Microsoft Visual C++ 2005 重新分发软件包时才能使用。Visual C++ 重新分发软件包可从 Microsoft 网站 www.microsoft.com 获得。

 **注:** 在安装 Online Diagnostics 时确保您接受终端用户许可协议 (EULA)。

在 Microsoft Windows 上安装 Online Diagnostics

执行以下步骤在运行支持的 Microsoft Windows 操作系统的系统上安装 Online Diagnostics。

1. 运行 **.exe** 文件以启动安装程序。

"Welcome to the Dell Online Diagnostics 2.x.y Setup Wizard" (欢迎使用 Dell Online Diagnostics 2.x.y 安装向导) 屏幕将会出现。

2. 单击 **Next** (下一步)。






系统显示 **Dell 软件许可证协议**。

3. 单击 **I Agree to accept the terms of the agreement** (我同意接受协议条款)。


4. 单击 **Install** (安装) 接受默认目录路径, 或单击 **Browse** (浏览) 导航至您想要安装 Online Diagnostics 的目录, 并单击 **Install** (安装)。

5. 单击 **Finish** (完成)。

6. 单击 **Start** (开始) → **Programs** (程序) → **Online Diagnostics 2.x.y** (Online Diagnostics 2.x.y) 并选择 **Online Diagnostics GUI** (Online Diagnostics GUI) 或在 GUI 模式下运行, 或选择 **Online Diagnostics CLI** (Online Diagnostics CLI) 在 CLI 模式下运行。要在 Windows Server 2008 (Core) 操作系统上运行 Online Diagnostics, 请运行 **StartDiags.exe** 程序以运行 GUI 或运行 **pediags.exe** 以运行 CLI, 位置是 **x:\<install_directory>\online_diagnostics\oldiags\bin**, 其中 **x** 是系统驱动器。

-  **注:** 从“Start”（开始）菜单启动Online Diagnostics 的选项仅可由安装应用程序的管理人员使用。所有其他管理人员必须使用安装文件夹内的 StartDiags 快捷方式运行应用程序。
-  **注:** 在 Windows Small Business Server 系统上，网络管理员没有运行 Dell Online Diagnostics 应用程序的完全权限。要运行Online Diagnostics 应用程序，请单击“Start”（开始）→“Programs”（程序）→“Online Diagnostics 2.x.y”（Online Diagnostics 2.x.y），然后右键单击“Online Diagnostics GUI”（Online Diagnostics GUI）或“Online Diagnostics CLI”（Online Diagnostics CLI）并选择“Run as administrator”（以管理员身份运行）。
-  **注:** 在 Windows Server 2008 R2 版本或更高版本上，拥有管理员权限的用户无法直接运行Online Diagnostics 应用程序。要运行Online Diagnostics 应用程序，请单击“Start”（开始）→“Programs”（程序）→“Online Diagnostics 2.x.y”（Online Diagnostics 2.x.y），然后右键单击“Online Diagnostic GUI”（Online Diagnostics GUI）或“Online Diagnostic CLI”（Online Diagnostics CLI）并选择“Run as administrator”（以管理员身份运行）。
-  **注:** 要卸载Online Diagnostics ，请单击“Start”（开始）→“Programs”（程序）→“Online Diagnostics 2.x.y”（Online Diagnostics 2.x.y）→“Uninstall”（卸载），或从以下位置运行 `uninst.exe` 文件：`x:\<install_directory>\online diagnostics`，其中 `x` 是系统驱动器。
-  **注:** 卸载Online Diagnostics 需要至少 40 KB 系统驱动器可用空间。

要在 Microsoft Windows 和 Linux 操作系统上以 CLI 模式运行Online Diagnostics ，请从以下位置运行 `pediags` 程序：`x:\<install_directory>\online diagnostics\oldiags\bin`（其中 `x` 是系统驱动器）。

-  **注:** 始终从以下位置运行 `pediags` 程序：`x:\<install_directory>\online diagnostics\oldiags\bin`。请勿从网络映射驱动器安装和运行 `pediags` 程序。某些网络诊断检测断开与网络连接。

在 Linux 和 ESX 上安装Online Diagnostics 。

执行以下步骤在运行支持的 Linux 或ESX 操作系统的系统上安装Online Diagnostics 。

1. 将 `tar.gz` 文件抽取至需要的位置。抽取的文件包含安装脚本 (`install.sh`) 和所需的安装软件包。


2. 运行 `install.sh` 以安装这些软件包。


系统显示 **Dell 软件许可证协议**。


3. 键入 `y`（是）接受协议条款。

运行应用程序需要的所有文件被抽取至默认的安装目录 `/opt/dell/onlinediags`。

4. 在 `/opt/dell/onlinediags` 目录运行 `startDiags.sh` 以启动Online Diagnostics 。

-  **注:** 请勿将 `startDiags.sh` 抽取或复制到其它目录并尝试运行应用程序。

-  **注:** 不支持在只读文件系统上运行Online Diagnostics 。

-  **注:** 要卸载应用程序，运行 `uninstall.sh`。该文件位于安装目录中。


Online Diagnostics GUI 为 32 位应用程序，如果兼容性架构支持的软件包丢失，则无法在 Red Hat Enterprise Linux (x86_64) 系统上运行。

当您试图启动 Online Diagnostics 时，Red Hat Enterprise Linux (x86_64) 系统可能会显示以下信息：

```
Compatibility Arch Support package(s) [gtk, pango, and redhat-artwork] is not installed on this system. (兼容性架构支持软件包 [gtk、pango 和 redhat-artwork] 未安装在此系统上。) 有关安装软件包的详情，请参阅自述文件。
```

要解决该问题，请执行以下步骤：

1. 运行 Red Hat 软件包管理公用程序 (`redhat-config-packages`)。
2. 在“Package Management”（软件包管理）窗口选择“Compatibility Arch Support”（兼容性架构支持）复选框，并单击“Details”（详情）。系统显示新的“Compatibility Arch Support Details”（兼容性架构支持详情）窗口。
3. 选择 `gtk`，`pango` 和 `redhat-artwork` 软件包以便安装，并单击“Close”（关闭）。
4. 在“Package Management”（软件包管理）窗口单击“Update”（更新）按钮。

-  **注:** 不支持运行多个Online Diagnostics 实例。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

以 GUI 模式运行 Dell Online Diagnostics

Dell Online Diagnostics 版本 2.17 用户指南


运行诊断检测

本节提供以图形用户界面 (GUI) 模式运行 Dell Online Diagnostics 的分步说明。

运行诊断检测

要运行诊断程序，请按以下步骤进行：


1. 启动应用程序。
2. 在左边的“Diagnostic Selection”（诊断选择）部分，从“Selection Options”（选择选项）下拉菜单选择适当的选项。
 - 1 选择“Group by connection”（按连接分组）选项查看作为节点的连接，相应的设备和检测显示在每项连接下面。
 - 1 选择“Group by device”（按设备分组）选项列出系统设备。每个设备所有可用的检测显示在设备下面。

 **注：** 如果设备呈灰色，则该设备没有任何可用的检测。该设备的配置信息显示在“Configuration”（配置）选项卡中。

- 1 选择“Group by test”（按检测分组）选项列出所有可用检测，相应的设备显示在每项检测下面。

3. 选择您想要运行的检测对应的复选框。


在右边的“Diagnostic Information”（诊断信息）部分中，“Tests Selected”（所选择的检测）选项卡列出当前选定的诊断检测。单击“Run Tests”（运行检测）执行选定的检测。


 **注：** “Warning”（警告）行显示不严重图标表示可能选定了不严重错误。在图标上双击以查看检测警告。

 **注：** 检测按选中的顺序排队执行。要停止检测队列，单击“Queuing Diagnostic Tests”（正在对诊断检测进行排队）窗口中的“Stop”（停止）按钮。


4. 单击“Status”（状态）选项卡监测检测执行的状态。
 - 1 要中断运行中的检测，请右键单击检测并选择“Abort”（异常中断）。选择“Abort All”（全部异常中断）以停止所有队列中的检测。
 - 1 要暂停运行中的检测，在检测上单击鼠标右键并选择“Suspend”（暂停）。
 - 1 要恢复暂停的检测，在检测上单击鼠标右键并选择“Resume”（恢复）。


“Result”（结果）列中的图标表示每项检测的状态。


- 1 “In Progress”（正在进行）图标 () 表示目前检测正在执行中。


- 1 “Aborted”（异常中断）图标 () 表示检测已被中断。

 **注：** 并不是所有的诊断检测均支持“Abort”（异常中断）选项。如果检测的状态为“Ready”（就绪），则检测可以被中断。在“Executing”（执行中）状态下，只有支持“Abort”（异常中断）选项的检测才可以异常中断。


- 1 “Suspended”（暂停）图标 () 表示检测被暂停，可以在以后再次重新启动。

 **注：** 并不是所有的诊断检测均支持“Suspended”（暂停）功能。

- 1 “OK”（确定）图标 () 表示已成功执行检测，未发现错误。

 **注：** “Abort”（异常中断）/“Suspend”（暂停）/“Abort All”（全部异常中断）选项在队列完成后的几秒钟以后才可用。所有的队列检测必须在表中填写“Status”（状态）列，使“Abort”（异常中断）/“Suspend”（暂停）/“Abort All”（全部异常中断）选项可用。

- 1 “non-critical”（不严重）图标 () 表示在检测执行过程中发现不严重错误。


- 1 “Critical”（严重）图标 () 表示检测失败。


5. 单击“Results”（结果）选项卡查看检测执行结果的简短说明。“Results”（结果）列包含检测结果的简短说明。您也可以在上行任何地方双击，查看特定检测的详情，这显示为弹出窗口。例如，如果在执行检测的过程中应用程序遇到不严重错误，“Results”（结果）列会显示错误性质的简短说明，以及要采取的任何措施。

配置检测执行设置

您可以配置检测执行设置以便使用更快的算法进行检测。请执行以下步骤：


1. 选择您想要运行的 **诊断选择** 部分中的检测。
2. 单击“**Diagnostic Information**”（诊断信息）部分中的“**Tests Selected**”（所选检测）选项卡。显示所有的所选检测。
3. 选择底部“**Diagnostic Options**”（诊断选项）部分中的“**Quick Test**”（快速检测）复选框。如果该选项对于选择检测的其中一项可用，则检测在该模式下运行。

 **注：**“Quick Test”（快速检测）功能不是所有检测支持的检测模式。仅有几项检测支持该功能。

 **注：**如果在“Quick Test”（快速检测）模式下运行后没有报告错误，而您仍然怀疑硬件出现了问题，建议您取消选择“Quick Test”（快速检测）模式并再次运行检测。

4. 使用“**Number of Passes**”（通过次数）选项指定您想要检测运行的次数。最小值为 1，最大值为 20。

 **注：** Dell 远程访问控制器 (DRAC) 诊断检测要求系统上配有 RAC 软件组件。有关详情请参阅 DRAC 用户指南。

 **注：** 在 LTO-4 驱动器上磁带介质检测不支持“Abort”（异常中断）选项。

[返回目录页面](#)