

Dell Online Diagnostics

Version 2.19

**Guide d'utilisation**



# Remarques et précautions



**REMARQUE** : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



**PRÉCAUTION** : une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données en cas de non respect des instructions.

---

**Les informations que contient dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.  
© 2012 Dell Inc. tous droits réservés.**

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, PowerEdge™ et OpenManage™ sont des marques de Dell Inc. Windows® et Windows Server® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel® est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Red Hat® et Red Hat Enterprise Linux® sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. SUSE® est une marque déposée de Novell, Inc., Emulex® est une marque déposée d'Emulex Corporation. QLogic® est une marque déposée de QLogic Corporation. VMware® est une marque déposée de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Broadcom® est une marque déposée de Broadcom. D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

# Table des matières

1	Introduction . . . . .	5
	<b>Nouveautés de cette version</b> . . . . .	5
	<b>Systèmes d'exploitation pris en charge.</b> . . . . .	5
	<b>Périphériques pris en charge par Online Diagnostics</b> . . . . .	6
	<b>Fonctionnalités de diagnostic.</b> . . . . .	7
2	Configuration de Dell Online Diagnostics . . . . .	9
	<b>Avant de commencer</b> . . . . .	9
	<b>À noter</b> . . . . .	9
	<b>Conditions requises pour la configuration et les diagnostics.</b> . . . . .	10
	Exigences systèmes minimales. . . . .	10
	Configuration requise pour les diagnostics . . . . .	11
	<b>Configuration des diagnostics.</b> . . . . .	15
	Installation d'Online Diagnostics sur Windows . . . . .	15
	Installation de Online Diagnostics sur Linux et ESX. . . . .	15
	Exécution de Online Diagnostics sous Windows . . . . .	16
	Exécution de Online Diagnostics sur Linux et ESX. . . . .	17

Désinstallation de Online Diagnostics sous Windows . . . . .	18
Désinstallation de Online Diagnostics sur Linux et ESX . . . . .	18
<b>3 Utilisation de Dell Online Diagnostics . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>Utilisation de l'interface GUI . . . . .</b>	<b>19</b>
Options de menu . . . . .	20
Interface de diagnostics . . . . .	20
Exécution de tests de diagnostic . . . . .	26
Configuration des paramètres d'exécution des tests. . . . .	28
<b>Utilisation de l'interface de ligne de commande . . . . .</b>	<b>29</b>
Commandes CLI principales . . . . .	29
Annulation d'Online Diagnostics en mode CLI avec <Ctrl><C> . . . . .	31
Écriture de scripts avec la CLI . . . . .	31
<b>4 Périphériques pris en charge . . . . .</b>	<b>33</b>
<b>Tests de diagnostic pour les lecteurs de bande, les chargeurs automatiques et les bibliothèques. . . . .</b>	<b>33</b>
<b>Diagnostics pour les contrôleurs RAID, les contrôleurs SAS, les contrôleurs SCSI et les disques durs connectés . . . . .</b>	<b>34</b>
<b>Dépendances des diagnostics pour les contrôleurs RAID pris en charge . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>Diagnostics pour les contrôleurs Fibre Channel . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>A Informations sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage . . . . .</b>	<b>37</b>

# Introduction

Dell Online Diagnostics est un programme de diagnostics autonome qui vous permet d'exécuter des tests de diagnostic sur divers composants matériels des systèmes Dell dans un environnement de production tout en optimisant le temps de disponibilité de vos systèmes Dell.

Utilisez l'interface utilisateur graphique (GUI) ou l'interface de ligne de commande (CLI) pour exécuter des tests de diagnostics sur le matériel que Online Diagnostics découvrent dans votre système.

## Nouveautés de cette version

Cette version de Online Diagnostics ajoute une prise en charge pour :

- Dell PowerEdge R620, R720, R720XD, R810, R820, R910, M620, M910 et T620
- Dell PowerEdge C6105 et C6145

## Systèmes d'exploitation pris en charge

Pour une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, voir le fichier *Lisez-moi de Dell Online Diagnostics Version 2.19*. Pour accéder au fichier *Lisez-moi* sur le site [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals), cliquez sur **Logiciel**→ **Outils de facilité de maintenance**→ **Dell Online Diagnostics**.

# Périphériques pris en charge par Online Diagnostics

Les périphériques de matériel suivants sont pris en charge par Online Diagnostics :

- Lecteurs de CD
- Lecteurs de DVD
- Lecteurs mixtes RW CD-RW/DVD
- Lecteurs de disquette
- Disques durs
- Cartes réseau (NIC)
- Modems internes
- Contrôleurs SCSI
- contrôleurs RAID
- Contrôleurs Fibre Channel
- Contrôleurs Dell Remote Access Controller (DRAC 4 et DRAC 5)
- Contrôleurs USB
- Contrôleurs SAS



**REMARQUE** : pour plus d'informations, voir [Diagnostics pour les contrôleurs RAID, les contrôleurs SAS, les contrôleurs SCSI et les disques durs connectés.](#)

- Ports série
- Lecteurs de bande
- Chargeurs automatiques de bande et bibliothèques



**REMARQUE** : pour plus d'informations, voir [Tests de diagnostic pour les lecteurs de bande, les chargeurs automatiques et les bibliothèques.](#)



**REMARQUE** : les tests de diagnostic des chargeurs automatiques de bande et les bibliothèques ne sont pas disponibles sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server 2008.

- Barrettes de mémoire DIMM
- Boîtiers de stockage externes

# Fonctionnalités de diagnostic

Online Diagnostics offre les fonctionnalités suivantes :

- **Découverte de périphériques**

Cette fonctionnalité permet à Online Diagnostics d'énumérer et de découvrir tous les périphériques pouvant être testés sur votre système Dell. L'énumération a lieu au lancement de l'application. Si le matériel de votre système a changé, redémarrez l'application pour énumérer à nouveau les périphériques présents sur le système.

- **Sélection des périphériques et des tests**

Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner les périphériques et les tests de diagnostics à exécuter sur les périphériques sélectionnés.

Voir [Exécution de tests de diagnostic](#).

- **Vérification des tests de diagnostic**

Cette fonctionnalité vous permet d'examiner les tests de diagnostic sélectionnés. Voir [Exécution de tests de diagnostic](#).

- **Condition des tests de diagnostic**

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher l'état des tests de diagnostic en cours d'exécution. Voir [Exécution de tests de diagnostic](#).

- **Résultats des tests de diagnostic**

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher les résultats des tests de diagnostics exécutés. Voir [Exécution de tests de diagnostic](#).

- **Aide**

Permet d'afficher les informations d'aide pour les différents périphériques et tests de diagnostics.

Pour afficher la description d'un périphérique ou d'un test de diagnostic, sélectionnez le périphérique ou le test, puis sélectionnez l'onglet **Aide** en mode GUI ou exécutez la commande `pediags --help`.

- **Test rapide**

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer un test rapide. Elle est uniquement applicable aux tests sélectionnés et aux options d'affichage du GUI correspondants à ces tests. Voir [Configuration des paramètres d'exécution des tests](#).

- **Enregistrement de la configuration système et des résultats**

Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer la configuration système et les résultats des tests. Voir [Utilisation de Dell Online Diagnostics](#).

- **Nombre d'exécutions**

Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter les tests sélectionnés pour un nombre spécifique d'itérations.

Pour les modes GUI et CLI, le nombre minimum d'exécutions est 1.

En mode GUI, le nombre maximum d'exécutions est 20. En mode CLI, le nombre maximum d'exécution est 999.

- **Durée d'exécution**

Cette fonctionnalité vous permet de spécifier la durée d'exécution d'un test de diagnostic (en minutes).



**REMARQUE** : cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version CLI d'Online Diagnostics.



**REMARQUE** : les tests arrêtent de s'exécuter après 72 heures ou 999 exécutions, selon le premier terme atteint.

- **Journalisation automatique**

Online Diagnostics enregistre les résultats des tests de diagnostic dans un fichier généré automatiquement au format XML (**result.xml**). Ce fichier est disponible dans le répertoire

`x:\<répertoire_d'installation>dell\diagnostics\log` (où x: représente le lecteur dans lequel l'application s'installe) pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et dans l'emplacement `/var/log/dell/diagnostics/log` pour les systèmes d'exploitation Linux. La taille maximale du fichier journal est de 512 Ko. Online Diagnostics supprime les entrées de journal selon la méthode PEPS (premier entré, premier sorti) lorsque la taille du fichier journal atteint sa limite supérieure.

Online Diagnostics enregistre également la configuration matérielle dans un fichier généré automatiquement (**config.xml**), qui se trouve au même emplacement que **result.xml**.




# Configuration de Dell Online Diagnostics


Cette section décrit la configuration de Dell Online Diagnostics.

## Avant de commencer

- Prenez connaissance des conditions requises pour l'installation et vérifiez que la configuration de votre système répond aux exigences minimales. Voir [Exigences systèmes minimales](#).
- Prenez connaissance du fichier *lisez-moi* fourni avec l'application Online Diagnostics. Le fichier lisez-moi contient les dernières informations sur Online Diagnostics ainsi que des informations sur les problèmes connus.

## À noter

- Online Diagnostics est conçu pour diagnostiquer les problèmes matériels qui affectent des systèmes individuels.
- Les tests de diagnostic pour disques durs sont conçus pour s'exécuter comme tâches en arrière-plan avec faible priorité pour limiter leur effet sur les autres activités d'E/S du disque dur.
- Online Diagnostics est un outil de diagnostic complet qui évalue tous les composants de votre système qui peuvent être testés. Pendant l'exécution de ces tests, les performances de votre système peuvent être dégradées, ce qui peut affecter les performances des environnements de votre produit.
  -  **REMARQUE** : nous vous conseillons de ne pas effectuer de diagnostics pendant les heures de forte demande et de fermer toutes les applications inutiles pour ne pas affecter les performances de votre système.
- Online Diagnostics ne traite pas des problèmes qui surviennent sur le réseau, à moins que le problème provienne de la carte d'interface réseau du système exécutant les diagnostics.


- Les tests de diagnostics du disque dur peuvent être lents ou même s'interrompre lorsque d'autres activités d'E/S d'un autre disque dur s'effectuent simultanément.
-  **REMARQUE** : limitez toute activité du disque lorsque des tests de diagnostics du disque dur sont en cours
- L'exécution simultanée d'Online Diagnostics en mode IUG et en mode CLI n'est pas prise en charge.


## Conditions requises pour la configuration et les diagnostics

Configurez Online Diagnostics pour qu'il exécute des diagnostics localement.

### Exigences systèmes minimales

- Au moins 256 Mo de RAM.
- Au moins 40 Mo d'espace libre sur le lecteur système (C: sous Windows ou /opt sous Linux).
- Un système d'exploitation pris en charge installé sur votre système Dell. Voir [Systèmes d'exploitation pris en charge](#).
- Les derniers pilotes de périphérique et micrologiciels doivent être installés pour l'exécution des diagnostics sur les contrôleurs RAID, les disques durs connectés au RAID, les lecteurs de bande, les chargeurs automatiques de bande et les bibliothèques de bandes.

 **REMARQUE** : pour en savoir plus, consultez la documentation fournie avec votre périphérique ou obtenez les derniers pilotes et micrologiciels à partir du site [Web support.dell.com](http://Web.support.dell.com).

 **REMARQUE** : pour obtenir la liste des versions les plus récentes des pilotes et des micrologiciels pour les contrôleurs RAID, consultez [Diagnostics pour les contrôleurs RAID, les contrôleurs SAS, les contrôleurs SCSI et les disques durs connectés](#).

## Configuration requise pour les diagnostics

Pour effectuer des Diagnostics en ligne, il faut :

- privilèges d'administrateur
- Les périphériques nécessaires pour que chaque système d'exploitation puisse exécuter Online Diagnostics.

Le tableau 2-1 répertorie les périphériques et les dépendances requises pour que chaque système d'exploitation puisse exécuter Online Diagnostics. Si ces dépendances de périphérique ne sont pas satisfaites, Online Diagnostics manifeste le comportement par défaut décrit dans le tableau.

**Tableau 2-1. Dépendances de périphérique**

<b>Périphérique</b>	<b>Système d'exploitation</b>	<b>Dépendance</b>	<b>Comportement par défaut (si la dépendance n'est pas satisfaite)</b>
Carte d'interface réseau Intel	Windows	Agent de gestion Intel PROSet ou utilitaire Intel PROSet pour le Gestionnaire de périphériques Microsoft. Ils sont installés en tant qu'options lorsque le pilote Intel est installé. Vous pouvez télécharger le pilote Intel à partir du site <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> . Pour <b>Pilotes et Téléchargements</b> , il apparaît sous la rubrique Réseau du produit sélectionné.	Les tests réseau du fournisseur Intel ne sont pas disponibles.

**REMARQUE :** dans le cas des systèmes munis d'une carte d'interface réseau Intel PCIe, l'utilitaire Intel PROSet pour le Gestionnaire de périphériques Microsoft est nécessaire pour effectuer les diagnostics des cartes réseau Intel sous Windows. Si vous avez une carte d'interface réseau Intel PCI-X, installez l'utilitaire Intel PROSet pour le Gestionnaire de périphériques Microsoft ou l'agent de gestion Intel PROSet pour pouvoir effectuer des diagnostics sur les cartes réseau Intel. Si vous possédez une autre carte d'interface réseau Intel prise en charge par Dell, vous devez installer l'agent de gestion Intel PROSet. Si ces conditions requises ne sont pas satisfaites, les tests de fournisseur Intel ne seront pas disponibles (seuls les diagnostics réseau par défaut seront disponibles).

**Tableau 2-1. Dépendances de périphérique (suite)**

<b>Périphérique</b>	<b>Système d'exploitation</b>	<b>Dépendance</b>	<b>Comportement par défaut (si la dépendance n'est pas satisfaite)</b>
DRAC4	Windows, SUSE Linux Enterprise et Red Hat Enterprise Linux	Composant Dell Remote Access Controller (DRAC) sur Windows et composant Remote Access Core sur Linux. Vous pouvez installer les composants DRAC à l'aide du DVD <i>Dell Systems Management Tools and Documentation</i> ou les télécharger à partir de <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .	Tous les tests échouent et affichent un avertissement interne indiquant que les pilotes et les services ne sont pas installés.
Contrôleurs USB	Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server	Progiciel usbutils (version 0.11 ou ultérieure).	Les tests de diagnostics ne sont pas disponibles pour les périphériques USB.
Tous les périphériques pris en charge	Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server	Progiciel pciutils (version 2.1.11 ou ultérieure).	L'installation d'Online Diagnostics échoue.
Carte d'interface réseau Broadcom	Windows	Suite Broadcom Advanced Controller (BACS). BACS est installé en tant qu'option lorsque le pilote Broadcom est installé. Vous pouvez télécharger le pilote Broadcom à partir du site <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> . Pour <b>Pilotes et Téléchargements</b> , il apparaît sous la rubrique Réseau du produit sélectionné.	Les tests énumérés de Broadcom échouent.

**Tableau 2-1. Dépendances de périphérique (suite)**

Périphérique	Système d'exploitation	Dépendance	Comportement par défaut (si la dépendance n'est pas satisfaite)
Carte d'interface réseau Broadcom	Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server	<p>Pilote bnx2, version 1.4.51 ou ultérieure.</p> <p>Pilote tg3, version 3.71 ou ultérieure.</p> <p><b>REMARQUE :</b> le test de carte d'interface réseau Broadcom, le test de communication de carte d'interface réseau et le test de regroupement de carte d'interface réseau ne sont pas pris en charge sur Red Hat Enterprise Linux 6 server (64 bits).</p>	L'interface utilisateur graphique (GUI) d'Online Diagnostics peut ne pas fonctionner correctement.
Contrôleur Fibre Channel Emulex	Système d'exploitation Linux	<p>1. Utilitaire HBAnywhere d'Emulex. Pour télécharger cet utilitaire, accédez au site Web d'Emulex sur <a href="http://www.emulex.com">www.emulex.com</a>. Cliquez sur <b>Téléchargements</b> → <b>Dell</b>. Cliquez sur le numéro de modèle de l'adaptateur. Cliquez sur <b>Linux</b> dans la section de Pilotes actuels, puis téléchargez le <b>Kit d'applications</b>.</p> <p>2. Installez le rpm libhbaapi disponible sur le DVD du système d'exploitation.</p>	Les contrôleurs Fibre Channel ne sont pas répertoriés et les tests de diagnostics ne sont pas disponibles.

**Tableau 2-1. Dépendances de périphérique (suite)**

<b>Périphérique</b>	<b>Système d'exploitation</b>	<b>Dépendance</b>	<b>Comportement par défaut (si la dépendance n'est pas satisfaite)</b>
Contrôleur Fibre Channel QLogic	un système d'exploitation Linux pris en charge	<p>1. API SNIA pour pilotes Linux. Pour télécharger ceci, accédez au site Web de QLogic sur <a href="http://qlogic.com">qlogic.com</a>. Cliquez sur <b>Téléchargements</b>→ <b>Adaptateurs Fibre Channel</b>. Sélectionnez un modèle et un système d'exploitation, puis cliquez sur <b>Go</b> (OK).</p> <p>2. Installez le rpm <code>libhbaapi</code> disponible sur le DVD du système d'exploitation.</p>	Les contrôleurs Fibre Channel ne sont pas répertoriés et les tests de diagnostics ne sont pas disponibles.



**REMARQUE :** l'énumération et les tests des contrôleurs Fibre Channel ne sont pas pris en charge sur les systèmes d'exploitation Linux 64 bits.



**REMARQUE :** les diagnostics de mémoire ne sont pas pris en charge sur les systèmes Dell suivants car ils ne prennent pas en charge IPMI : SC420, SC430, SC440, SC1420, SC1430 et T105.



**REMARQUE :** pour les systèmes d'exploitation pris en charge, voir le fichier *Lisez-moi de Dell Online Diagnostics Version 2.19*. Pour accéder au fichier *Lisez-moi*, dans [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals), cliquez sur **Logiciel**→ **Outils de facilité de maintenance**→ **Dell Online Diagnostics**.

# Configuration des diagnostics

Les fichiers d'installation de Online Diagnostics, compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et Linux, sont disponibles sur [support.dell.com](http://support.dell.com).



**REMARQUE** : sur les systèmes d'exploitation Windows Server 2008 (Core), Dell Online Diagnostics ne fonctionne que si le progiciel redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 (32 bits) est installé. Le progiciel redistribuable Visual C++ est disponible sur le site Web de Microsoft à l'adresse [microsoft.com](http://microsoft.com).



**REMARQUE** : assurez-vous d'accepter le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) lorsque vous installez Online Diagnostics.

## Installation d'Online Diagnostics sur Windows

Effectuez les étapes suivantes pour installer Online Diagnostics sur les systèmes exécutant des systèmes d'exploitation Windows pris en charge :

- 1 Exécutez le fichier `.exe` pour lancer le programme d'installation.  
L'écran de l'Assistant d'installation Bienvenue sur Dell Online Diagnostics 2.x.y s'affiche.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.  
Le **Contrat de licence du logiciel Dell** s'affiche.
- 3 Cliquez sur **J'accepte** pour accepter les termes du contrat.
- 4 Cliquez sur **Installer** pour accepter le chemin d'accès au répertoire par défaut ou cliquez sur **Parcourir** et naviguez jusqu'au répertoire où vous voulez installer Online Diagnostics, puis cliquez sur **Installer**.
- 5 Cliquez sur **Terminer**.

## Installation de Online Diagnostics sur Linux et ESX

Effectuez les étapes suivantes pour installer Online Diagnostics sur les systèmes exécutant des systèmes d'exploitation Linux ou ESX pris en charge.

- 1 Extrayez le fichier `tar.gz` à l'emplacement de votre choix. Les fichiers extraits contiennent un script d'installation (`install.sh`) et les progiciels d'installation nécessaires.
- 2 Exécutez `install.sh` pour installer ces progiciels.  
L'écran **Contrat de licence du logiciel Dell** s'affiche.
- 3 Tapez `O` pour accepter les termes du contrat.

Tous les fichiers requis pour exécuter l'application sont extraits dans le répertoire d'installation par défaut, `/opt/dell/onlinediags`.

## Exécution de Online Diagnostics sous Windows

Pour exécuter Online Diagnostics sous Windows, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**→ **Programmes**→ **Online Diagnostics 2.x.y**, puis sélectionnez **GUI Online Diagnostics** pour exécuter l'application en mode GUI ou sélectionnez **CLI d'Online Diagnostics** pour exécuter l'application en mode CLI.

Pour le mode GUI, utilisez l'interface utilisateur.

Pour le mode CLI, exécutez le programme **pediags** depuis `x:\<répertoire_d'installation>\online_diagnostics\oldiags\bin` (où x correspond au lecteur où l'application s'installe.)



**REMARQUE** : l'option permettant d'exécuter Online Diagnostics à partir du menu **Démarrer** n'est accessible qu'à l'administrateur ayant installé l'application. Tous les autres administrateurs doivent utiliser le raccourci **StartDiags** au sein du dossier d'installation pour exécuter l'application.



**REMARQUE** : pour exécuter Online Diagnostics sur les systèmes d'exploitation Windows Server 2008 (Core), lancez le programme **StartDiags.exe** pour exécuter l'application en mode GUI ou **pediags.exe** pour exécuter l'application en mode CLI, depuis l'emplacement `x:\<répertoire_d'installation>\online_diagnostics\oldiags\bin` où x représente le lecteur sur lequel l'application s'installe.



**REMARQUE** : sur Windows Server 2008 édition R2 ou ultérieure, un utilisateur doté de droits d'administrateur n'est pas en mesure d'exécuter directement l'application Dell Online Diagnostics. Sur le système Windows Small Business Server, les administrateurs réseau ne disposent pas des privilèges complets leur permettant d'exécuter l'application Dell Online Diagnostics. Pour exécuter l'application Online Diagnostics, cliquez sur **Démarrer**→ **Programmes**→ **Online Diagnostics 2.x.y**, puis effectuez un clic droit sur **GUI Online Diagnostics** ou sur **CLI Online Diagnostics**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.



## Exécution de Online Diagnostics sur Linux et ESX

Pour lancer Online Diagnostics dans Linux et ESX, exécutez `startDiags.sh` dans le répertoire `/opt/dell/onlinediags`



**REMARQUE** : l'exécution de l'application est impossible si vous extrayez ou copiez `startDiags.sh` dans un autre répertoire.



**REMARQUE** : l'exécution d'Online Diagnostics sur un système de fichiers en lecture seule n'est pas prise en charge.

## RedHat Enterprise Linux

La GUI de Online Diagnostics, une application 32 bits, ne fonctionne pas sur les systèmes Red Hat Enterprise Linux (64 bits) si les progiciels **Compatibility Arch Support** sont manquants.

Lors du lancement de Online Diagnostics sur Red Hat Enterprise Linux (64 bits) pris en charge, où les progiciels **Compatibility Arch Support** ne sont pas installés, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
Compatibility Arch Support package(s) [gtk, pango,
and redhat-artwork] is not installed on this
system. For details on installing the package(s)
please refer to the README file. ( Un ou plusieurs
progiciels Compatibility Arch Support [gtk, pango et redhat-artwork] ne
sont pas installés sur ce système. Pour plus d'informations sur
l'installation du ou des progiciels, consultez le fichier LISEZ-MOI).
```

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- 1 Exécutez **Red Hat Package Management Utility** (utilitaire de gestion de progiciels Red Hat) (`redhat-config-packages`).
- 2 Cochez la case **Compatibility Arch Support** dans la fenêtre **Gestion des progiciels**, puis cliquez sur **Détails**.  
La fenêtre **Compatibility Arch Support Details** s'affiche.
- 3 Sélectionnez les progiciels `gtk`, `pango` et `redhat-artwork` pour l'installation et cliquez sur **Fermer**.
- 4 Cliquez sur **Mise à jour** dans la fenêtre **Package Management**.



**REMARQUE** : l'exécution de plusieurs instances de Online Diagnostics n'est pas prise en charge.

En mode CLI, exécutez le programme **pediags** depuis  
x:\<répertoire\_d'installation>\online\_diagnostics\oldiags\bin  
(où x correspond au lecteur où l'application s'installe.)



**REMARQUE** : vous ne pouvez ni installer ni exécuter le programme **pediags** à partir d'un lecteur mappé au réseau. Certains tests de diagnostic réseau ont pour effet de déconnecter le réseau.

## Désinstallation de Online Diagnostics sous Windows

Pour désinstaller Online Diagnostics, cliquez sur  
**Démarrer**→ **Programmes**→ **Online Diagnostics 2.x.y**→ **Désinstaller** ou  
exécutez le fichier **uninst.exe** depuis l'emplacement  
x:\<répertoire\_d'installation>\online\_diagnostics, où x correspond au  
lecteur système.

La désinstallation de Online Diagnostics laisse 40 KB de fichiers. Parcourez  
le dossier d'installation et supprimez ces fichiers.

## Désinstallation de Online Diagnostics sur Linux et ESX

Pour désinstaller Online Diagnostics, exécutez **uninstall.sh**. Ce fichier se  
trouve dans le répertoire d'installation.

# Utilisation de Dell Online Diagnostics

Vous pouvez accéder à Dell Online Diagnostics de deux façons : depuis une interface utilisateur graphique (GUI) et depuis une interface de ligne de commande (CLI). Cette section décrit les deux interfaces.

## Utilisation de l'interface GUI

Lorsque vous lancez Online Diagnostics en mode GUI, l'image de démarrage qui s'affiche indique le progrès de la découverte de périphériques tant que l'énumération se poursuit. L'image de démarrage présente également des informations importantes concernant l'exécution d'Online Diagnostics. La découverte ou l'énumération des périphériques a lieu uniquement au lancement de l'application. Si le matériel de votre système a changé, redémarrez l'application pour énumérer à nouveau les périphériques du système.



**PRÉCAUTION** : la connexion ou le retrait d'un USB ou d'un périphérique CD/DVD d'un système Red Hat Enterprise Linux ou de SUSE Linux Enterprise Server pendant l'énumération peut entraîner un arrêt imprévu du système.



**REMARQUE** : si le système ne découvre pas les contrôleurs USB, assurez-vous que ceux-ci sont activés dans le BIOS et que la prise en charge du contrôleur USB est définie sur **ON (ACTIVÉE)** avec prise en charge par le BIOS dans le menu de configuration du BIOS.



**REMARQUE** : le mode GUI n'est pas pris en charge sur VMware ESX. Seul le mode CLI est pris en charge.

## Options de menu

Le menu **Fichier** offre les options suivantes :

- **Quitter** : utilisez cette option pour quitter l'application.
- **Enregistrer la configuration** : utilisez cette option pour enregistrer les détails de la configuration des périphériques détectés par Online Diagnostics. Les détails de la configuration sont enregistrés dans le fichier **config.html** inclus dans un fichier d'archives. Vous pouvez spécifier un nom pour ce fichier d'archives, par exemple, **config.zip**. Cette option est disponible uniquement quand Online Diagnostics n'exécute pas de tests. Si vous rencontrez des problèmes liés au système ou aux périphériques, enregistrez les détails de la configuration dans le fichier **config.zip** et envoyez le fichier au support technique.
- **Enregistrer les résultats** : utilisez cette option pour enregistrer les détails des résultats des tests. Les détails des résultats des tests sont enregistrés dans un fichier HTML (**results.html**) inclus dans un fichier d'archives. Vous pouvez donner un nom à ce fichier d'archives, par exemple, **résultats.zip**. Vous ne pouvez utiliser cette option que lorsque tous les tests exécutés sont terminés. Avant de contacter le support technique pour résoudre des problèmes de système ou de périphériques, enregistrez les détails des résultats. Envoyez ce fichier au support technique.

Le menu **Aide** offre les options suivantes :

- **À propos de** : cette option fournit les informations sur la version de Dell Online Diagnostics qui s'exécute sur votre système.

## Interface de diagnostics

L'interface GUI d'Online Diagnostics est divisée en deux sections :

- Sélection de diagnostics
- Informations de diagnostic

### Sélection de diagnostics





Utilisez cette section pour sélectionner et organiser l'affichage des périphériques et des tests.

## Options de sélection

Utilisez cette zone de liste pour organiser l'affichage des tests et périphériques détectés. Vous pouvez sélectionner une des trois options de cette zone de liste.

<b>Regrouper par connexion</b>	Utilisez cette option pour organiser l'affichage du volet <b>Sélectionner les tests à exécuter</b> sous forme d'une structure en arborescence dont les nœuds sont les connexions avec, sous chacune d'elles, les périphériques et les tests correspondants.
<b>Regrouper par périphérique</b>	Utilisez cette option pour organiser l'affichage du volet <b>Sélectionner les tests à exécuter</b> sous forme d'une structure en arborescence dont les nœuds sont les périphériques avec, sous chacune d'eux, les tests correspondants. Un périphérique grisé indique qu'aucun test n'est disponible pour ce périphérique. Cependant, vous pouvez encore visualiser les détails de la configuration du périphérique.
<b>Regrouper par tests</b>	Utilisez cette option pour organiser l'affichage du volet <b>Sélectionner les tests à exécuter</b> sous forme d'une structure en arborescence dont les nœuds sont les tests avec, sous chacun d'eux, les périphériques correspondants.

Le tableau suivant décrit les icônes du volet **Sélectionner les tests à exécuter**.

	Indique un périphérique.
	Indique un périphérique avec une erreur non critique ou un avertissement associé.
	Indique un test.
	Indique un test avec une erreur non critique ou un avertissement associé. Un message d'avertissement test est affiché sur l'image survolée.

**Sélectionner tout** : cliquez sur ce bouton pour sélectionner tous les périphériques et tests affichés dans le volet **Sélectionner les tests à exécuter**.

**Supprimer tout** : cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les périphériques et tests sélectionnés dans le volet **Sélectionner les tests à exécuter**.

## Sélectionner les tests à exécuter

Faites usage de cette section pour sélectionner les périphériques et exécuter les tests. Cette section est organisée selon l'option sélectionnée dans la zone de liste **Options de sélection**.

Si l'affichage est regroupé par périphérique :

- Cochez la case située en regard du périphérique pour sélectionner tous les tests répertoriés pour le périphérique.
- Vous pouvez également développer le nœud du périphérique et sélectionner les tests individuels à exécuter.

Si l'affichage est regroupé par test :

- Sélectionnez la case à cocher en regard du test pour sélectionner tous les périphériques répertoriés pour le test.
- Vous pouvez aussi développer le nœud du test et sélectionner les périphériques individuels sur lesquels vous voulez exécuter les tests.



**REMARQUE :** vous pouvez sélectionner un périphérique dans la section **Informations de diagnostic** et afficher ses détails de configuration correspondants mis en surbrillance dans l'onglet **Configuration**.

## Informations de diagnostic

Utilisez cette section pour afficher la configuration du système et les informations sur la condition opérationnelle. De plus, vous pouvez exécuter les tests sélectionnés et afficher les résultats de ces tests.

## Configuration


Utilisez cet onglet pour afficher les conditions opérationnelles des périphériques détectés et leurs détails de configuration. Pour afficher les détails de configuration d'un périphérique, sélectionnez le périphérique dans le volet **Sélectionner les tests à exécuter**. Les détails de configuration du périphérique sélectionné sont mis en surbrillance sur cette page et sont répertoriés sous les en-têtes suivants :

**Nom du périphérique :** le nom du périphérique.

**Attribut du périphérique** : répertorie les attributs du périphérique.  
Les attributs du périphérique sont les suivants :

<b>État</b>	Indique la condition opérationnelle du périphérique.
<b>Description</b>	Donne une brève description.
<b>Classe</b>	Indique la classe à laquelle le périphérique appartient. Par exemple, le périphérique COM1 appartient à la classe Port série.
<b>Emplacement</b>	Indique l'emplacement du périphérique dans le système. Par exemple, la carte système.
<b>Informations supplémentaires</b>	Donne des informations supplémentaires. Par exemple, si le périphérique est intégré à la carte système, la valeur <b>Intégré</b> est affichée dans ce champ.

**Valeur** : donne la valeur de chaque attribut de périphérique.

**Informations supplémentaires sur le périphérique** : donne des informations supplémentaires sur un périphérique, si disponibles, sous l'onglet **Configuration**. Lorsqu'un périphérique supplémentaire est disponible, l'icône d'informations  s'affiche en regard du nom de ce périphérique dans l'onglet **Configuration**. Double-cliquez sur la ligne pour afficher les informations supplémentaires sur le périphérique. Pour plus d'informations, voir tableau A-1.

### Tests sélectionnés

Utilisez cet onglet pour exécuter les tests que vous avez sélectionnés dans le volet **Sélectionner les tests à exécuter**. Cet onglet contient les sections suivantes :

- **Tests de diagnostic sélectionnés** : cette zone de liste affiche tous les tests sélectionnés dans le volet **Sélectionner les tests à exécuter**.

- **Options de diagnostic** : utilisez cette section de l'onglet **Tests sélectionnés** pour exécuter les tests sélectionnés. Cette section contient les contrôles suivants :

<b>Exécuter les tests</b>	Démarre les tests sélectionnés. Vous pouvez exécuter plusieurs tests en même temps.
<b>Test rapide</b>	Utilise un algorithme plus rapide pour réaliser un test spécifique. Si aucune erreur n'est signalée après une exécution en mode <b>Test rapide</b> et que vous soupçonnez toujours que le matériel testé est affecté de problèmes, nous vous recommandons d'effacer (désélectionner) le mode <b>Test rapide</b> et de relancer le même test.
<b>Nombre d'exécutions</b>	Spécifie le nombre d'itérations du test sélectionné. La valeur minimale est 1 et la valeur maximale 20.



**REMARQUE** : double-cliquez dans la ligne d'un test particulier sur l'onglet **État** pour afficher des informations détaillées.

## État

Utilisez cet onglet pour afficher l'état des tests en cours d'exécution ou terminés. **Temps écoulé** et **Progression générale** s'affichent comme faisant partie de l'**État**. Le **temps écoulé**, indiqué au format hh:mm:ss, représente le temps écoulé depuis le démarrage de l'exécution du groupe de travail des tests. **Progression totale** est la progression cumulative de tous les tests dans le groupe de travail actuel.

La condition de chaque test est affichée sous les en-têtes de colonne suivants :

- **N°** : identificateur de test généré automatiquement.
- **Périphérique** : périphérique sur lequel le test est exécuté.
- **Test** : le test en cours d'exécution.
- **Progression** : progression du test indiquée en pourcentage.
- **Exécution En cours** : indique l'exécution en cours si vous avez sélectionné l'option **Nombre d'exécutions** pour le test.
- **Nombre total d'exécutions** : indique le nombre total d'exécutions que vous avez spécifié si vous avez sélectionné l'option **Nombre d'exécutions** pour le test.









- **État** : indique l'état actuel d'un test. Double-cliquez sur un élément du test pour en afficher les détails, notamment le nom, la description et l'emplacement du périphérique ainsi que le nom et la description du test. Les indicateurs textuels suivants spécifient la condition du test :

<b>Terminées</b>	Spécifie que le test est terminé.
<b>Interrompu</b>	Spécifie que le test a été interrompu. Vous pouvez interrompre un test manuellement. Les tests de diagnostic ne prennent pas tous en charge la fonction <b>Interrompre</b> .
<b>Abandonné</b>	Spécifie que le test a été abandonné. Vous pouvez abandonner un test manuellement. Les tests de diagnostic ne prennent pas tous en charge la fonction <b>Abandonner</b> .
<b>En cours d'exécution</b>	Spécifie que le test est en cours d'exécution.
<b>Ready (Prêt)</b>	Spécifie que le test n'a pas démarré mais a été mis en file d'attente d'exécution. Vous pouvez abandonner un test en état <b>Prêt</b> .

- **Résultat** : spécifie le résultat d'un test sous forme de symboles. Par exemple, la colonne **État** d'un test peut afficher **Terminé**, mais la colonne **Résultat** spécifie si le test s'est complètement terminé. Double-cliquez sur un élément du résultat pour afficher les détails tels que le nom, la description et l'emplacement du périphérique ainsi que le nom, la description et le résultat global du test.

Le tableau suivant décrit les diverses icônes et les indicateurs de résultats de test qu'elles représentent :

	Le test s'est complètement terminé.
	Le test est en cours d'exécution.
	Le test a été abandonné.
	Des erreurs non critiques se sont produites au cours de l'exécution du test.
	Le test a échoué.
	Le test a été interrompu.

## Résultat

Utilisez cet onglet pour afficher les résultats des tests exécutés avec une brève description des résultats de chaque test.

La colonne **Résultat** sous cet onglet décrit brièvement les résultats du test. De plus, vous pouvez double-cliquer n'importe où sur la ligne pour afficher le message des résultats correspondants. Par exemple, si un test a échoué, la colonne **Résultat** affiche le problème rencontré et les mesures à prendre.

Cliquez-droite pour ouvrir le menu **Supprimer/Supprimer tous les tests terminés**. Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer les résultats de test d'un test particulier et **Supprimer tous les tests terminés** pour supprimer tous les résultats de tous les tests terminés sous les onglets **État** et **Résultats**.

## Exécution de tests de diagnostic

Pour exécuter des tests de diagnostic, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Lancez l'application.
- 2 Dans la section **Sélection de diagnostics** à gauche, sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant **Options de sélection**.
  - Sélectionnez l'option **Regrouper par connexion** pour afficher les connexions sous forme de nœuds avec, sous chaque connexion, les périphériques et les tests correspondants.
  - Sélectionnez l'option **Regrouper par périphérique** pour répertorier les périphériques système. Tous les tests disponibles pour chaque périphérique sont affichés sous le périphérique.
- 3 Cochez les cases correspondant aux tests que vous voulez exécuter.



**REMARQUE** : si un périphérique est grisé, aucun test n'est disponible pour ce périphérique. Les informations de configuration de ce périphérique sont affichées sous l'onglet **Configuration**.




• Sélectionnez l'option **Regrouper par test** pour répertorier tous les tests disponibles avec, sous chaque test, les périphériques correspondants.



Dans la section **Informations de diagnostic** à droite, l'onglet **Tests sélectionnés** répertorie les tests de diagnostic actuellement sélectionnés. Cliquez sur **Exécuter les tests** pour exécuter les tests sélectionnés.






**REMARQUE** : la ligne **Avertissement** affiche l'icône non critique pour indiquer que des tests comportant d'éventuelles erreurs non critiques ont été sélectionnés. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'avertissement relatif au test.

 **REMARQUE** : les tests sont mis en file d'attente pour être exécutés dans l'ordre de leur sélection. Pour arrêter la mise en file d'attente des tests, cliquez sur le bouton **Arrêter** dans la fenêtre **Mise en file d'attente des tests de diagnostic**.


- 4 Cliquez sur l'onglet **Condition** pour surveiller la condition de l'exécution des tests.
- Pour abandonner un test en cours d'exécution, effectuez un clic droit sur le test et sélectionnez **Abandonner**. Sélectionnez **Abandonner tout** pour arrêter tous les tests mis dans la file d'attente.
  - Pour interrompre un test en cours d'exécution, effectuez un clic droit sur le test et sélectionnez **Interrompre**.
  - Pour reprendre un test interrompu, effectuez un clic droit sur le test et sélectionnez **Reprendre**.


Les icônes qui figurent dans la colonne **Résultat** indiquent la condition de chaque test.


- L'icône **En cours** () indique que le test est actuellement exécuté.
- L'icône **Abandonné** () indique que le test a été abandonné.



 **REMARQUE** : certains tests de diagnostic ne prennent pas en charge l'option **Abandonner**. Si l'état d'un test est **Prêt**, ce dernier peut être abandonné. Seuls les tests prenant en charge l'option **Abandonner** peuvent faire l'objet d'un abandon si leur état est **En cours d'exécution**.

- L'icône **Interrompu** () indique que le test a été interrompu et qu'il pourra être redémarré ultérieurement.

 **REMARQUE** : les tests de diagnostic ne prennent pas tous en charge la fonction **Interrompre**.

- L'icône **OK** () indique que le test a été exécuté correctement et qu'aucune erreur ne s'est produite.

 **REMARQUE** : les options **Abandonner/Interrompre/Abandonner tout** ne sont disponibles que quelques secondes après la fin de la mise en file d'attente. La colonne **État** de tous les tests mis en file d'attente doit être renseignée dans le tableau pour que l'option **Abandonner/Interrompre/Abandonner tout** soit disponible.

- L'icône **Non critique** () indique que des erreurs non critiques se sont produites au cours de l'exécution du test.
- L'icône **Critique** () indique que le test a échoué.

- 5 Cliquez sur l'onglet **Résultats** pour afficher une brève description du résultat de l'exécution des tests. La colonne **Résultats** contient une brève description des résultats de l'exécution des tests. Vous pouvez aussi double-cliquer n'importe où sur la ligne pour afficher les détails d'un test particulier dans une fenêtre contextuelle. Par exemple, si l'application a rencontré une erreur non critique lors de l'exécution d'un test, la colonne **Résultats** affiche une brève description de la nature de l'erreur et des mesures à prendre.

## Configuration des paramètres d'exécution des tests

Pour configurer le paramètre d'exécution d'un test afin d'utiliser un algorithme plus rapide pour réaliser le test :

- 1 Sélectionnez les tests à exécuter dans la section **Sélection de diagnostics**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Tests sélectionnés** dans la section **Informations de diagnostic**. Tous les tests sélectionnés sont affichés.
- 3 Sélectionnez la case à cocher **Test rapide** dans la section **Options de diagnostic** dans la partie inférieure. Si cette option est disponible pour l'un des tests sélectionnés, le test est exécuté dans ce mode.



**REMARQUE** : la fonctionnalité **Test rapide** n'est pas un mode de test pris en charge pour tous les tests. Seuls quelques tests prennent en charge cette fonctionnalité.



**REMARQUE** : si aucune erreur n'est signalée après une exécution en mode **Test rapide** et que vous soupçonnez qu'il existe toujours des problèmes de matériel, nous vous recommandons de désélectionner le mode **Test rapide** et d'exécuter le test de nouveau.

- 4 Utilisez l'option **Nombre d'exécutions** pour spécifier le nombre de fois que vous voulez exécuter les tests. La valeur minimale est 1 et la valeur maximale 20.



**REMARQUE** : les tests de diagnostic Dell Remote Access Controller (DRAC) nécessitent la présence des composants logiciels RAC sur votre système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide d'utilisation DRAC.



**REMARQUE** : le test de bande ne prend pas en charge l'option **Abandonner** sur les lecteurs LTO-4.

# Utilisation de l'interface de ligne de commande

Pour exécuter l'application en mode CLI, exécutez `pediags` depuis `x:\<répertoire_d'installation>\oldiags\bin`, où `x` représente le lecteur dans lequel l'application s'installe. Dans les systèmes d'exploitation Windows, vous pouvez également cliquer sur **Démarrer** → **Programmes** → **Online Diagnostics 2.x.y** → **CLI Online Diagnostics** pour exécuter l'application en mode CLI.



**PRÉCAUTION : la connexion ou le retrait d'un périphérique USB ou de CD/DVD d'un système Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server ou VMware ESX pendant l'énumération peut entraîner un arrêt intempestif du système.**

## Commandes CLI principales

Les commandes suivantes permettent d'exécuter les fonctions d'Online Diagnostics :

- `pediags --help`

La commande affiche un bref texte d'aide correspondant aux commandes CLI.

- `pediags --show all`

Cette commande répertorie toutes les classes de périphérique et tests disponibles.

- `pediags <CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUES> --help`

Cette commande affiche un texte d'aide correspondant à la classe `<CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUE>` que vous spécifiez. Par exemple, la commande `pediags modem --help` affiche les informations d'aide correspondant aux périphériques répertoriés comme modems ainsi que les différents tests associés à ces modems.

`<CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUES>` est le nom du progiciel du périphérique, par exemple, le réseau et le cddvd.

- `pediags <CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUES> --show [device|test|all] [<Options d'index>] [<Option détaillée>] [fmt=lst|tbl|xml]`

Affiche la liste des classes de périphériques, des tests ou des deux. L'option par défaut est **all**. Cette option affiche à la fois les classes de périphérique et les tests. Vous pouvez spécifier les options d'index et sélectionner le format auquel vous voulez afficher les résultats. Les paramètres doivent suivre l'ordre particulier dans lequel ils sont répertoriés, les options de format doivent toujours être le dernier paramètre.

Par exemple, la commande, `pediags network --show test test-index=1,2,3 fmt=tbl`, affiche les tests dont les numéros d'index sont 1, 2 et 3 dans un format tableau.

Si vous tapez la commande suivante, `pediags network --show device device-index=1,2,3 fmt=tbl`, cette commande affiche les classes de périphérique dont les numéros d'index sont 1, 2 et 3 sous forme d'un tableau.

Utilisez `pediags <CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUES> --show device details` pour afficher des informations supplémentaires sur le périphérique, si disponible.

L'option `details=true` fonctionne uniquement avec `--show device`. Par exemple, pour afficher plus d'informations pour les périphériques SCSI, tapez `pediags Scsidevdiag --show device details=true`.

- `pediags <CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUES> --run [<Options d'index>] [<Paramètres de test>] [fmt=lst|tbl|xml]`


Cette commande exécute les tests sur la classe de périphérique que vous sélectionnez. Vous pouvez spécifier les options d'index, les paramètres de test et sélectionner le format auquel afficher les résultats. Les paramètres doivent suivre l'ordre particulier dans lequel ils sont répertoriés, les options de format doivent toujours être le dernier paramètre.


Pour le paramètre *<Paramètres de test>*, vous pouvez spécifier **quicktest** comme étant **true** (vrai) ou **false** (faux). Vous pouvez également spécifier le nombre d'itérations ou d'exécutions du test sélectionné. L'option **Exécutions** spécifie le nombre d'exécutions.

Par exemple, la commande, `pediags network --run test-index=1,2,3 quicktest=true passes=6 fmt=tbl`, exécute six itérations des tests dont les numéros d'index sont 1, 2 et 3 dans la classe de périphérique de réseau. Les résultats sont ensuite affichés sous forme de tableau.

- `pediags <CLASSE_DE_PÉRIPHÉRIQUE> --run time= x` (où `x` est le nombre de minutes pendant lesquelles vous voulez exécuter le test).

Cette commande vous permet d'exécuter un test de diagnostic pour une durée spécifiée. Par exemple, `pediags scsidevdiag --run device-index=1 test-index=1 time=30` exécute le test de diagnostic dont l'index est 1 sur le périphérique SCSI dont l'index de périphérique est 1 pour 30 minutes. Les tests arrêtent de s'exécuter après 72 heures ou 999 exécutions, selon le premier terme atteint.

 **REMARQUE** : la durée d'exécution du paramètre `passes` est limitée à 3 jours (72 heures). Le nombre minimal d'itérations prises en charge est de 1 et le nombre maximal est de 999.

 **REMARQUE** : spécifiez toujours le paramètre `time` en minutes et entrez le paramètre `time` après le paramètre `--run`.

## Annulation d'Online Diagnostics en mode CLI avec <Ctrl><C>

L'utilisation de <Ctrl><C> pour annuler la commande `--show` ne provoque pas l'annulation de l'action. Pendant l'exécution des tests, vous pouvez utiliser <Ctrl><C> à n'importe quel moment pendant la séquence d'exécution pour arrêter le test. Il se peut qu'aucun résultat ne soit disponible et que le test se termine avec un message vide. Ceci peut se produire si l'exécution de la commande `pediags` a été interrompue même avant le démarrage du test de diagnostic. Si vous abandonnez un test qui a déjà démarré, le test peut s'annuler avec un événement de résultat `Test was aborted by the user` si la fonction **Abandonner** est prise en charge par ce test particulier. Pour des exécutions multiples, même si le test prend en charge la fonction **Abandonner**, le test peut ne pas être abandonné avec l'événement de résultat `Test was aborted by the user`. Ceci peut se produire parce que le test d'exécutions multiples peut avoir été abandonné pendant la transition d'une exécution à une autre.

Les tests qui ne prennent pas en charge la fonction **Abandonner** s'exécutent toujours jusqu'au bout.

## Écriture de scripts avec la CLI

La CLI d'Online Diagnostics permet aux administrateurs d'écrire des programmes de commandes ou d'exécuter des scripts depuis le système d'exploitation.

La création d'un script permet à l'utilisateur d'automatiser le diagnostic planifié de l'intégrité du système.

Dans de nombreux cas, la CLI permet à un utilisateur qui a une tâche bien précise en tête de récupérer rapidement des informations sur le système. Vous pouvez rediriger la sortie du diagnostic vers un fichier à l'aide de la fonctionnalité de redirection du système d'exploitation.

Vous pouvez également utiliser les codes de sortie expliqués dans le tableau suivant lorsque vous écrivez des scripts.

0	Le test a réussi.
1	Le test a reçu un avertissement.
2	Le test a échoué.
3	L'application a échoué en raison de problèmes de dépendance ou d'exécution.

Les codes de sortie 0, 1 et 2 s'appliquent uniquement à l'exécution du test (qu'il y ait une ou plusieurs exécutions). Le code de sortie est la condition d'agrégation de tous les tests exécutés. Par exemple, sur 20 tests, si tous les tests réussissent à l'exception d'un test qui reçoit un avertissement et d'un autre qui échoue, le code de sortie final est 2. Le code de sortie d'un échec a priorité sur le code de sortie d'un avertissement.

### **Programmation des diagnostics**

Grâce aux fonctionnalités de planification de tâches de votre système d'exploitation, vous pouvez planifier Online Diagnostics afin d'exécuter des tests de diagnostic sur votre système.



# Périphériques pris en charge

Cette section répertorie les catégories de périphériques qui peuvent être testés avec Dell Online Diagnostics.

## Tests de diagnostic pour les lecteurs de bande, les chargeurs automatiques et les bibliothèques

Pour consulter la liste des périphériques pris en charge par Online Diagnostics, voir le fichier *Lisez-moi de Dell Online Diagnostics Version 2.19*.



**REMARQUE** : installez les pilotes de périphérique compatibles Dell pour exécuter des tests de diagnostic sur les lecteurs de bande, les chargeurs automatiques et les bibliothèques de bandes. Consultez la documentation fournie avec votre périphérique. Les derniers pilotes de périphérique sont disponibles sur [support.dell.com](http://support.dell.com).



**REMARQUE** : les tests de diagnostic pour les disques durs et contrôleurs SATA ne sont pas disponibles sur les systèmes d'exploitation Linux.



**REMARQUE** : pour une description des termes techniques relatifs Lecteurs, Chargeurs automatiques et Bibliothèques de bandes, voir [Informations supplémentaires sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage](#).

# Diagnostiques pour les contrôleurs RAID, les contrôleurs SAS, les contrôleurs SCSI et les disques durs connectés

Cette section répertorie les diagnostics pris en charge sur les systèmes exécutant Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server ou VMware ESX.

Online Diagnostics prend en charge les diagnostics pour les contrôleurs RAID, SAS et SCSI ainsi que pour les disques durs connectés aux contrôleurs RAID, SCSI et IDE, en fonction du système d'exploitation installé.



**REMARQUE :** Online Diagnostics n'exécute pas de tests de diagnostic sur les contrôleurs IDE.



**REMARQUE :** Online Diagnostics énumère et affiche les tests de diagnostic pour les disques durs connectés aux contrôleurs SAS 5/iR (Adaptateur et Intégré), SAS 5/i Intégré et SAS 6/iR, S100, S110, S300, H200 (Adaptateur, Intégré et Modulaire). Cependant, les tests de diagnostic pour ces contrôleurs ne sont pas disponibles.



**REMARQUE :** pour une liste des spécifications micrologicielles requises pour chaque contrôleur, voir [Dépendances des diagnostics pour les contrôleurs RAID pris en charge](#).



**REMARQUE :** pour en savoir plus sur les tests spécifiques au contrôleur (par exemple, le test de Batterie pour PERC 4e/DC, PERC 5/i, PERC 6/i, PERC H700 et PERC H800), voir l'*Aide* en ligne.

Pour consultez la liste des périphériques pris en charge par Online Diagnostics, voir le fichier *Lisez-moi de Dell Online Diagnostics Version 2.19*.

## **Diagnostics pris en charge sur les systèmes exécutant Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server et VMware ESX**

Sur les systèmes exécutant Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server et VMware ESX, Online Diagnostics prend en charge les diagnostics pour un certain nombre de contrôleurs et les disques durs connectés à ces derniers.

Pour une liste exhaustive des contrôleurs pris en charge par Online Diagnostics, consultez le fichier *Lisez-moi de Dell Online Diagnostics Version 2.19* disponible sur le site [support.dell.com](http://support.dell.com).



**REMARQUE :** Windows Server 2008 et versions ultérieures ne prennent pas en charge les contrôleurs PERC 320/DC.



**REMARQUE :** le CERC ATA 100 4/C n'est pas pris en charge sur les systèmes d'exploitation Linux. Il est pris en charge uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows.



**REMARQUE :** les cartes SAS 5/E et SAS 6Gb/s HBA prennent en charge les tests de diagnostic uniquement sur les lecteurs de bande connectés.

## **Dépendances des diagnostics pour les contrôleurs RAID pris en charge**

Dell Online Diagnostics nécessite des pilotes de périphériques et des micrologiciels compatibles Dell pour exécuter des tests de diagnostic sur les contrôleurs RAID, les contrôleurs SCSI et les disques durs connectés.



**REMARQUE :** pour obtenir la liste des versions du micrologiciel, du BIOS et des pilotes des contrôleurs RAID pris en charge, consultez la *Matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell pour OpenManage 7.0*. Pour accéder à la *Matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell*, rendez-vous sur [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) et cliquez sur **Software**→ **Systems Management**→ **Dell OpenManage Releases** (Logiciel→ Systems Management→ Versions Dell OpenManage).

## **Diagnostics pour les contrôleurs Fibre Channel**

Pour consulter la liste des périphériques pris en charge par Online Diagnostics, voir le fichier *Lisez-moi de Dell Online Diagnostics Version 2.19*.



# Informations sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage

Le tableau A-1 répertorie des informations détaillées des périphériques relatives aux diagnostics de stockage.

**Tableau A-1. Informations supplémentaires sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage**

Paramètre	Description
Nombre total de déplacements	Nombre total de déplacements du chargeur automatique.
Chargements de lecteur	Nombre de chargements vers le lecteur à partir des magasins et du logement de chargement.
Exportations du logement de chargement	Nombre de fois qu'une cartouche a été exportée du système.
Importations dans le logement de chargement	Nombre de fois qu'une cartouche a été importée dans le système.
Déplacements de magasin	Nombre de déplacements entre les logements de stockage.
Chargements de magasin	Nombre de fois qu'une cartouche a été déplacée d'un logement de stockage vers le lecteur.
Erreur matérielle d'asservissement	Le nombre d'erreurs irrécupérables.
Erreur logicielle de lecteur	Chaque champ indique le nombre de fois qu'une erreur de haut niveau pouvant être corrigée a été rapportée pour ce composant.
Action de restauration de rotation	Chaque champ indique le nombre de fois que des actions de restauration ont été requises dans cet axe pour exécuter une opération.

**Tableau A-1. Informations supplémentaires sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage (suite)**

<b>Paramètre</b>	<b>Description</b>
Déplacements système	Le nombre total de déplacements système comprend tous les mouvements point à point effectués, quel que soit le logement.
Nouvelles tentatives de sélections système	Nombre total de nouvelles tentatives de sélection, quel que soit le logement.
Nouvelles tentatives de placements système	Nombre total de nouvelles tentatives de placement, quel que soit le logement.
Nombre total de placements d'éléments	Nombre total de placements de cartouche vers l'emplacement de l'élément.
Nombre total de sélections d'éléments	Nombre total de sélections de cartouche à partir de l'emplacement de l'élément.
Nombre total de nouvelles tentatives de placement de l'élément	Nombre total de nouvelles tentatives de placement de l'élément indiqué par l'adresse de l'élément.
Nombre total de nouvelles tentatives de sélection de l'élément	Nombre total de nouvelles tentatives de sélection à partir de l'adresse de l'élément.
Micrologiciel	Version du micrologiciel du périphérique de bande.
Dernier nettoyage	Nombre d'heures écoulées depuis le dernier nettoyage effectué.
Nettoyage requis	Défini sur <b>Oui</b> si un nettoyage est requis.
Remplacer la bande de nettoyage	Défini sur <b>Oui</b> si une bande de nettoyage a besoin d'être remplacée.
Nombre de nettoyages de lecteur	Nombre de cycles de nettoyage de lecteur.
Nombre de nettoyages de bande	Nombre de sessions de nettoyage par cartouche.
Nombre d'heures sous tension	Durée pendant laquelle un lecteur de bande a été allumé.

**Tableau A-1. Informations supplémentaires sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage (suite)**

<b>Paramètre</b>	<b>Description</b>
Heures de défilement de la bande/Heures d'utilisation de cylindre	Durée d'utilisation du lecteur de bande pour les sauvegardes et les restaurations.
Nombre de chargements	Nombre de fois qu'une cartouche de bande a été chargée. Certains lecteurs augmentent cette valeur lorsqu'une cartouche de bande est insérée ou lorsqu'un lecteur de bande est déchargé.
Nombre de nettoyages	Nombre de sessions de nettoyage par cartouche.
Temps en heures d'utilisation de cylindre lorsqu'un média incompatible a été chargé pour la dernière fois.	Horodatage en heures d'utilisation de cylindre.
Durée en heures sous tension correspondant à la dernière condition de surchauffe, réinitialisée à zéro	Horodatage en heures sous tension.
Durée en heures sous tension lors du problème d'alimentation	Horodatage en heures sous tension.
Nombre total de nettoyages	Nombre total de nettoyages effectués avec une bande de nettoyage.
Temps écoulé depuis le dernier nettoyage	Horodatage en heures.
Temps en heures d'utilisation de cylindre de la dernière éjection d'urgence	Horodatage en heures d'utilisation de cylindre.

**Tableau A-1. Informations supplémentaires sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage (suite)**

<b>Paramètre</b>	<b>Description</b>
Type de média : temps total en heures d'utilisation de cylindre.	Total des heures d'utilisation de cylindre pour le média spécifié.
Codes d'analyse (liste des quatre derniers codes d'analyse)	Divers codes et paramètres sont répertoriés. Par exemple, la clé d'état, le code d'analyse supplémentaire et le qualificateur supplémentaire de codes d'analyse.
Durée de vie de traitement de bande en mètres	Longueur physique cumulée de bande écrite pendant sa durée de vie.
Durée en heures de déplacements de média depuis le dernier nettoyage réussi	Heures de déplacements de média (tête) depuis la dernière opération de nettoyage réussie.
Durée en heures de déplacements de média depuis le deuxième dernier nettoyage réussi	Heures de déplacements de média (tête) depuis la dernière opération de nettoyage réussie.
Durée en heures de déplacements de média depuis le troisième dernier nettoyage réussi	Heures de déplacements de média (tête) depuis la dernière opération de nettoyage réussie.
Nombre d'heures sous tension correspondant à la réinitialisation forcée et/ou à l'éjection d'urgence	Durée de vie en heures sous tension correspondant à la dernière réinitialisation forcée et/ou éjection d'urgence lancée(s) par l'opérateur.
Type de média	Type de média chargé au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition autre que 00 h.
Code de densité	Code de densité du média chargé au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition autre que 00 h.



**Tableau A-1. Informations supplémentaires sur les périphériques relatives aux diagnostics de stockage (suite)**

<b>Paramètre</b>	<b>Description</b>
Heures de déplacements du média en bref	Nombre d'heures de déplacements du média au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition.
Répétition de bit	0 : indique une occurrence de clé d'état et d'informations de code d'analyse supplémentaire dans l'entrée paramètre. 1 : indique plusieurs occurrences consécutives de clé d'état et d'informations de code d'analyse dans l'entrée paramètre.
Version du micrologiciel	Version du micrologiciel au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition.
Heures de déplacements de média depuis le dernier nettoyage	Nombre d'heures de déplacement du média depuis le dernier nettoyage réussi au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition.
Code d'op.	Code d'opération au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition.
Numéro de référence du média	Si le média est présent au moment où la commande s'est terminée avec une vérification de condition. Le numéro de référence du média contient les valeurs suivantes : 1. Valeur du champs du code barres 2. Numéro de série du média 3. Valeur spécifique au fournisseur  En l'absence de média, le champ Numéro de référence du média contient 20 h.

