

**Dell S2421HN/S2421NX/S2721HN/
S2721NX**

Dell Display Manager
Οδηγός χρήστη

Μοντέλο: S2421HN/S2421NX/S2721HN/S2721NX
Ρυθμιστικό μοντέλο: S2421Ht/S2721Ht





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τον υπολογιστή σας.

Copyright © 2020 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Dell, EMC και άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2020 - 07

Aναθ. A00


Περιεχόμενα

Επισκόπηση	4
Χρήση του παραθύρου διαλόγου γρήγορων ρυθμίσεων	5
Ρύθμιση βασικών λειτουργιών οθόνης	7
Αντιστοίχιση προκαθορισμένων λειτουργιών σε εφαρμογές	9
Οργάνωση των Windows με Εύκολη τακτοποίηση.	11
Διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο	15
Επαναφορά θέσεων εφαρμογής.	17
Εφαρμογή χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας. . . .	18
Άλλα πλήκτρα συντόμευσης.	19
Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο Windows 10)	20
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	21




Επισκόπηση

Το Dell Display Manager είναι μια εφαρμογή Microsoft Windows που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μιας οθόνης ή μιας ομάδας οθονών. Επιτρέπει τη μη αυτόματη ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας, την εκχώρηση αυτόματων ρυθμίσεων, τη διαχείριση ενέργειας, την περιστροφή εικόνας και άλλες λειτουργίες σε επιλεγμένα μοντέλα οθονών της Dell. Μετά την εγκατάσταση, το Dell Display Manager θα εκτελείται κάθε φορά με την εκκίνηση του συστήματος και το εικονίδιο του θα τοποθετείται στην περιοχή των ειδοποιήσεων. Πληροφορίες σχετικά με τις οθόνες που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι πάντα διαθέσιμες όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο της ειδοποίησης.




S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Dell Display Manager χρησιμοποιεί το κανάλι DDC/CI για επικοινωνία με την οθόνη σας. Βεβαιωθείτε ότι το DDC/CI είναι ενεργοποιημένο στο μενού ως εξής.




Χρήση του παραθύρου διαλόγου γρήγορων ρυθμίσεων

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων του Dell Display Manager ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**. Όταν συνδέονται περισσότερα από ένα υποστηριζόμενα μοντέλα Dell στο σύστημα, μπορεί να επιλεγεί μια συγκεκριμένη οθόνη στόχου με χρήση του παρεχόμενου μενού. Το παράθυρο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)** επιτρέπει τη βολική προσαρμογή των επιπέδων φωτεινότητας και αντίθεσης της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε **Manual Mode (Μη αυτόματη λειτουργία)** ή **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** και η ανάλυση της οθόνης μπορεί να αλλάξει.



S2421HN/S2421NX





S2721HN/S2721NX

Το παράθυρο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings** (Γρήγορες ρυθμίσεις) παρέχει επίσης πρόσβαση στο προηγμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Dell Display Manager που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των βασικών λειτουργιών, τη διαμόρφωση του στοιχείου Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία) και την πρόσβαση σε άλλες δυνατότητες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Γρήγορη πρόσβαση DDM	Γρήγορο πλήκτρο για να καλέσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη DDM	<ul style="list-style-type: none"> • Ctrl+Shift+D • Πατήστε το πλήκτρο Page Up/Page Down ή κάντε κλικ στο ">" για να ξεφυλλίσετε όλες τις διατάξεις του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση).
	Ανεξάρτητος έλεγχος οθόνης κατά τη χρήση πολλών οθονών	<ul style="list-style-type: none"> • Από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλογής οθόνης, το λογότυπο της Dell εμφανίζεται στην επιλεγμένη οθόνη. • Εκτελέστε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της οθόνης. • Μετακινήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη DDM στην οθόνη που πρόκειται να ελεγχθεί. • Πατήστε Ctrl+Shift+D για να εμφανιστεί το μίνι περιβάλλον εργασίας χρήστη υπό τον δείκτη του ποντικιού.




Ρύθμιση βασικών λειτουργιών οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε **Manual Mode (Μη αυτόματη λειτουργία)** για μη αυτόματη επιλογή μιας προκαθορισμένης λειτουργίας ή να επιλέξετε **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** που εφαρμόζει μια προκαθορισμένη λειτουργία με βάση την ενεργή εφαρμογή. Ένα μήνυμα στην οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα προεπιλεγμένη λειτουργία όποτε αλλάζει. Τα επιλεγμένα στοιχεία **Brightness (Φωτεινότητα)** και **Contrast (Αντίθεση)** της οθόνης μπορούν επίσης να προσαρμοστούν απευθείας από την καρτέλα **Basic (Βασική)**.




S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές οθόνες Dell, επιλέξτε "Ενεργοποίηση ελέγχου μήτρας οθόνης" για να εφαρμόσετε στοιχεία ελέγχου φωτεινότητας, αντίθεσης και προκαθορισμένων χρωμάτων σε όλες τις οθόνες.





S2421HN/S2421NX



S2721HN/S2721NX




Αντιστοίχιση προκαθορισμένων λειτουργιών σε εφαρμογές

Η καρτέλα **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** σας επιτρέπει να αντιστοιχίζετε μια συγκεκριμένη **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** με μια συγκεκριμένη εφαρμογή και να την εφαρμόζετε αυτόματα. Όταν ενεργοποιείται το στοιχείο **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)**, το Dell Display Manager θα μεταβεί αυτόματα στην αντίστοιχη **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** όποτε ενεργοποιείται η σχετική εφαρμογή. Το στοιχείο **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** που έχει εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να είναι το ίδιο σε κάθε συνδεδεμένη οθόνη ή μπορεί να διαφέρει από τη μία οθόνη στην άλλη.

Το Dell Display Manager είναι προκαθορισμένο για πολλές δημοφιλείς εφαρμογές. Για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή στη λίστα αντιστοίχισης, απλώς σύρετε την εφαρμογή από την επιφάνεια εργασίας, το μενού Έναρξη των Windows ή αλλού και αποθέστε την στην τρέχουσα λίστα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζονται εκχωρήσεις προκαθορισμένης λειτουργίας για αρχεία δέσμης ενεργειών, σενάρια, φορτωτές και μη εκτελέσιμα αρχεία, όπως αρχεία zip ή συμπιεσμένα αρχεία.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη λειτουργία προεπιλογής παιχνιδιού που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που εκτελείται μια εφαρμογή Direct3D σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να αποτρέψετε μια εφαρμογή από τη λειτουργία χρήσης, αντιστοιχίστε μια διαφορετική προκαθορισμένη λειτουργία σε αυτήν.



S2421HN/S2421NX






S2721HN/S2721NX




Οργάνωση των Windows με Εύκολη τακτοποίηση

Η καρτέλα **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)** σας επιτρέπει να οργανώσετε εύκολα τα παράθυρα εφαρμογών στην επιφάνεια εργασίας. Πρώτα επιλέγετε ένα προκαθορισμένο μοτίβο διάταξης που ταιριάζει στην εργασία σας και, στη συνέχεια, απλά σύρετε τα παράθυρα εφαρμογών στις καθορισμένες ζώνες. Πατήστε ">" ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Page Up/Page Down για να βρείτε περισσότερες διατάξεις. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη, τακτοποιήστε τα ανοιχτά παράθυρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.



S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX




Σε Windows 10, μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διατάξεις παραθύρου για κάθε μία από τις εικονικές επιφάνειες εργασίας.

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά τη λειτουργία snap των Windows, μπορείτε να επιλέξετε **«Hold down the SHIFT key to enable zone positioning»** (Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SHIFT** για να ενεργοποιήσετε την τοποθέτηση σε ζώνη). Αυτό δίνει προτεραιότητα στο Windows snap έναντι της επιλογής **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Shift για χρήση της επιλογής **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**.




S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX



Εάν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες, η διάταξη **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)** μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οθόνες ως μία επιφάνεια εργασίας. Επιλέξτε «**Span multiple monitors**» (**Ανοιγμα πολλών οθονών**) για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Πρέπει να ευθυγραμμίσετε σωστά τις οθόνες σας για να είναι λειτουργική η ρύθμιση.



S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX



Υπάρχουν και άλλοι προηγμένοι τρόποι για τη χρήση της δυνατότητας **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Βελτιωμένη Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)	Προσαρμοσμένες διατάξεις	<ul style="list-style-type: none">Αποθηκεύστε και ονομάστε 5 προσαρμοσμένα μοτίβα του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση).Διαμόρφωση x*y μοτίβων.
	5 διατάξεις MRU (πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες)	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε Ctrl+Shift+Home για να κάνετε κύλιση μεταξύ των 5 τελευταίων διατάξεων MRU.
Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) διατάξεων για κατακόρυφο προσανατολισμό	Άμεση αλλαγή μεγέθους διαμερίσματος	<ul style="list-style-type: none">Κρατήστε πατημένο το Ctrl ενώ αλλάζετε το μέγεθος της τρέχουσας διάταξης του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) για να προσαρμόσετε το μέγεθος και τον αριθμό των κελιών σε μια διάταξη.Το νεοσχηματισμένο μοτίβο του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) αποθηκεύεται στην θέση του εικονιδίου του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση).Κρατήστε πατημένο το Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε ένα τροποποιημένο εικονίδιο διάταξης για να το επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη διάταξη.
		<ul style="list-style-type: none">Τα εικονίδια λειτουργίας πορτρέτου του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) παρουσιάζονται όταν γίνεται περιστροφή της οθόνης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν ελάχιστη αποτελεσματική ανάλυση για το παράθυρο της εφαρμογής τους. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην χωρά σε ζώνη Εύκολης τακτοποίησης εάν η ζώνη είναι μικρότερη από το απαιτούμενο μέγεθος του παραθύρου.



Διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο

Η καρτέλα **Input Manager (Διαχείριση εισόδου)** παρέχει βολικούς τρόπους για τη διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο συνδεδεμένων στην οθόνη Dell σας. Διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ εισόδων ενώ εργάζεστε με πολλούς υπολογιστές.

Εμφανίζονται όλες οι θύρες εισόδου βίντεο που είναι διαθέσιμες στην οθόνη σας. Μπορείτε να δώσετε σε κάθε είσοδο ένα όνομα που επιθυμείτε. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας μετά την επεξεργασία.

Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή στην αγαπημένη σας είσοδο και ένα άλλο πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δύο εισόδων εάν εργάζεστε συχνά μεταξύ τους.

Dell S2421HN/S2421NX

Basic Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

Input port: Input name:

HDMI1 (Active) (Click to edit)

HDMI2 (Click to edit)

Save

Favorite input shortcut key:

None >> DP Change active input...

Input switch shortcut key:

None >> HDMI <<> HDMI

S2421HN/S2421NX

Dell S2721HN/S2721NX

Basic Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

Input port: Input name:

HDMI1 (Active) (Click to edit)

HDMI2 (Click to edit)

Save

Favorite input shortcut key:

None >> HDMI2 Change active input...


Input switch shortcut key:

None >> HDMI1 <<> HDMI2


S2721HN/S2721NX



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα για να μεταβείτε σε οποιαδήποτε πηγή εισόδου.



S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το DDM επικοινωνεί με την οθόνη σας ακόμα και όταν η οθόνη προβάλλει βίντεο από άλλον υπολογιστή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το DDM στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε συχνά και να ελέγχετε την εναλλαγή εισόδου από αυτό. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το DDM σε άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στην οθόνη.




Επαναφορά θέσεων εφαρμογής


Το DDM μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τα παράθυρα εφαρμογών στις θέσεις τους όταν επανασυνδέετε τον υπολογιστή σας με την οθόνη(ες). Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο DDM στην περιοχή ειδοποιήσεων.



Εάν επιλέξετε **«Auto-restore window layout» (Αυτόματη επαναφορά διάταξης παραθύρου)**, πραγματοποιείται παρακολούθηση και απομνημόνευση των θέσεων των παραθύρων της εφαρμογής σας από το DDM. Το DDM βάζει αυτόματα τα παράθυρα της εφαρμογής στις αρχικές τους θέσεις όταν επανασυνδέετε τον υπολογιστή σας στην οθόνη(ες).



Για να επιστρέψετε σε μια αγαπημένη διάταξη αφού μετακινήσετε τα παράθυρα της εφαρμογής, πρώτα επιλέξτε **«Save current window layout» (Αποθήκευση τρέχουσας διάταξης παραθύρου)** και, έπειτα, **«Restore saved window layout» (Επαναφορά αποθηκευμένης διάταξης παραθύρου)**.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οθόνες με διαφορετικά μοντέλα ή αναλύσεις στην καθημερινή σας ρουτίνα και μπορείτε να εφαρμόζετε διαφορετικές διατάξεις παραθύρου σε αυτές. Το DDM είναι σε θέση να γνωρίζει την οθόνη που έχετε επανασυνδέσει και να επαναφέρει τις θέσεις της εφαρμογής αντίστοιχα.


Σε περίπτωση που πρέπει να αντικαταστήσετε μια οθόνη σε μια διαμόρφωση μήτρας οθόνων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διάταξη παραθύρου πριν από την αντικατάσταση και να επαναφέρετε τη διάταξη μετά την εγκατάσταση μιας νέας οθόνης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να διατηρήσετε τις εφαρμογές σας σε λειτουργία για να επωφεληθείτε από αυτήν τη δυνατότητα. Το DDM δεν εκκινεί εφαρμογές.




Εφαρμογή χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας

Σε υποστηριζόμενα μοντέλα Dell, η καρτέλα **Options (Επιλογές)** παρέχει επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας PowerNap. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο επίπεδο ή να θέσετε την οθόνη σε αναστολή λειτουργίας όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης.



S2421HN/S2421NX




S2721HN/S2721NX




Άλλα πλήκτρα συντόμευσης

Μπορείτε να ορίσετε πλήκτρα συντόμευσης για τις παρακάτω λειτουργίες για γρήγορη πρόσβαση και εκτέλεση αυτών των λειτουργιών:

- **Program shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης προγράμματος):** για να ανοίξετε γρήγορα το πλαίσιο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης εύκολης τακτοποίησης MRU):** για να εφαρμόσετε γρήγορα τις 5 πρόσφατα χρησιμοποιημένες διατάξεις του παραθύρου.
- **Application window shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης παραθύρου εφαρμογής):** για να εκκινήσετε ένα γρήγορο μενού για τις επιλογές των στοιχείων **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** και **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**.



S2421HN/S2421NX





S2721HN/S2721NX



Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο Windows 10)


Το εικονίδιο DDM μπορεί να επισυναφθεί στο ενεργό παράθυρο στο οποίο εργάζεστε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για εύκολη πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητες.

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο Windows 10)	Αλλαγή προεπιλογής ή συγκράτησης σε διαφορετικά διαμερίσματα	<ul style="list-style-type: none">• Το εικονίδιο DDM επισυνάπτεται στο ενεργό παράθυρο και ο χρήστης μπορεί εύκολα να αλλάξει τη θέση του παραθύρου, να αλλάξει τη λειτουργία προεπιλογής χρώματος και να συσχετίσει τη λειτουργία αυτόματης προεπιλογής.
	Κλειδί συντόμευσης ενεργοποίησης	<ul style="list-style-type: none">• Σε ένα τρέχον παράθυρο της εφαρμογής, πατήστε Ctrl+Shift+Ins που ενεργοποιεί κι αυτό το συνημμένο μενού DDM.
	Μετακίνηση παραθύρου εφαρμογής ανάμεσα σε κελιά του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)	<ul style="list-style-type: none">• Στείλτε το παράθυρο της εφαρμογής στο προηγούμενο/επόμενο κελί του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση).
	Μετακίνηση παραθύρου εφαρμογής μεταξύ οθονών	<ul style="list-style-type: none">• Στείλτε το παράθυρο της εφαρμογής στην προηγούμενη/επόμενη οθόνη.




Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το DDM δεν μπορεί να λειτουργήσει με την οθόνη σας, το DDM θα εμφανίσει το ακόλουθο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.



Κάντε κλικ στο εικονίδιο, το DDM εμφανίζει ένα πιο λεπτομερές μήνυμα σφάλματος.



Λάβετε υπόψη ότι το DDM λειτουργεί μόνο με οθόνες με την επωνυμία της Dell. Εάν χρησιμοποιείτε οθόνες από άλλους κατασκευαστές, το DDM δεν τις υποστηρίζει.

Εάν το DDM δεν μπορεί να εντοπίσει ή/και να επικοινωνήσει με μια υποστηριζόμενη οθόνη Dell, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων:

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη σας και τον υπολογιστή σας, ειδικά οι συνδέσεις πρέπει να εφαρμόζουν σταθερά στη θέση τους.
2. Ελέγξτε το OSD της οθόνης για να βεβαιωθείτε ότι το DDC/CI είναι ενεργοποιημένο.
3. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το σωστό και πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης από τον πωλητή γραφικών (Intel, AMD, NVidia κ.λπ.). Το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης αποτελεί συχνά την αιτία αποτυχίας του DDM.
4. Αφαιρέστε τυχόν σταθμούς σύνδεσης ή επεκτάσεις καλωδίων ή μετατροπείς μεταξύ της οθόνης και της θύρας γραφικών. Ορισμένες επεκτάσεις χαμηλού κόστους, διανομείς ή μετατροπείς ενδέχεται να μην υποστηρίζουν σωστά το DDC/CI και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία του DDM. Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης αυτής της συσκευής εάν είναι διαθέσιμη η τελευταία έκδοση.
5. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.



Το DDM ενδέχεται να μην λειτουργεί με τις παρακάτω οθόνες:

- Μοντέλα οθόνης Dell παλαιότερα από το έτος 2013 και σειρές D της οθόνης Dell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/support/monitors.
- Οθόνες παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τεχνολογία G-sync που βασίζεται σε Nvidia
- Οι εικονικές και ασύρματες οθόνες δεν υποστηρίζουν DDC/CI
- Μερικά παλαιότερα μοντέλα οθόνης DP 1.2. Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το MST/DP 1.2 χρησιμοποιώντας το OSD της οθόνης

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν θα είναι διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής DDM. Συνιστάται η λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης εφαρμογής DDM.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε για νέα έκδοση κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο DDM πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.

