

**Dell S2421HS/S2421HSX/S2721HS/  
S2721HSX**

**Dell Display Manager  
Guia do Utilizador**

**Modelo: S2421HS/S2421HSX/S2721HS/S2721HSX  
Modelo regulamentar: S2421Ht/S2721Ht**



 **NOTA: NOTA indica informação importante que o ajuda a utilizar da melhor forma o computador.**

**Copyright © 2020 Dell Inc. ou as suas filiais Todos os direitos reservados.** Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais de Dell Inc. ou das filiais. As outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

2020 – 07

Rev. A00


# Contents

<b>Overview</b>	<b>4</b>
<b>Using the Quick Settings Dialog</b>	<b>5</b>
<b>Setting Basic Display Functions</b>	<b>7</b>
<b>Assigning Preset Modes to Applications</b>	<b>9</b>
<b>Organizing Windows with Easy Arrange</b>	<b>11</b>
<b>Managing Multiple Video Inputs</b>	<b>15</b>
<b>Restoring Application Positions</b>	<b>17</b>
<b>Applying Energy Conservation Features</b>	<b>18</b>
<b>Other Shortcut Keys</b>	<b>19</b>
<b>Attach DDM To Active Window (Only Windows 10)</b>	<b>20</b>
<b>Troubleshooting</b>	<b>21</b>




# Resumo

Dell Display Manager é uma aplicação do Microsoft Windows que é utilizada para gerir um monitor ou grupo de monitores. Permite o ajuste manual da imagem exibida, a atribuição de definições automáticas, a gestão da energia, a organização das janelas, a rotação das imagens e outras funções em monitores Dell selecionados. Depois de instalado, o Dell Display Manager é executado de cada vez que o sistema se inicia e o seu ícone é colocado na bandeja de notificações. A informação sobre os monitores ligados ao sistema está disponível ao passar o rato sobre o ícone na bandeja de notificações.




**S2421HS/S2421HSX**




**S2721HS/S2721HSX**

**NOTA:** O Dell Display Manager utiliza o canal DDC/CI para comunicar com o seu monitor. Certifique-se de que o canal DDC/CI está ativado no menu, conforme indicado abaixo.



# Utilizar a Caixa de Diálogo de Configurações Rápidas

Clicar no ícone do Dell Display Manager na bandeja de notificações irá abrir a caixa de diálogo **Quick Settings (Configurações Rápidas)**. Quando é ligado ao computador mais do que um monitor Dell compatível, é possível selecionar um monitor alvo específico através do menu. A caixa de diálogo **Quick Settings (Configurações Rápidas)** permite o fácil ajuste do brilho, contraste, resolução e layout das janelas do monitor, e por aí adiante. Pode selecionar **Manual Mode (Modo Manual)** ou **Auto Mode (Modo Automático)** para alterar a resolução do ecrã.



**S2421HS/S2421HSX**





### S2721HS/S2721HSX

A caixa de diálogo **Quick Settings (Configurações Rápidas)** também dá acesso à interface de utilizador avançado do Dell Display Manager que é utilizada para ajustar as funções básicas, configurar o modo automático e aceder a outras funcionalidades.




#### NOTA:

Funcionalidade	Função	Descrição
Acesso Rápido a DDM	Tecla rápida para invocar DDM UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctrl+Shift+D</li> <li>Utilize a tecla Page Up/Page Down ou clique em “&gt;” para percorrer todos os layouts da funcionalidade Easy Arrange.</li> </ul>
	Controlar um monitor individual numa configuração de vários monitores	<ul style="list-style-type: none"> <li>No menu pendente para seleccionar o monitor, o monitor seleccionado exhibe o logótipo da Dell.</li> <li>Faça a verificação da funcionalidade de teste automático do monitor.</li> <li>Mova DDM UI até ao monitor que pretende controlar.</li> <li>Prima Ctrl+Shift+D para abrir o miniUI sob o ponteiro do rato.</li> </ul>




# Configurar as Funções Básicas do Monitor

Pode seleccionar o **Manual Mode (Modo Manual)** que lhe permite seleccionar manualmente um modo predefinido ou o **Auto Mode (Modo Automático)** que aplica um modo predefinido com base na aplicação ativa. Uma mensagem no ecrã mostra o modo predefinido atual sempre que este for alterado. As funções **Brightness (Brilho)** e **Contrast (Contraste)** do monitor seleccionado também podem ser ajustadas diretamente no separador **Basic (Básico)**.




S2421HS/S2421HSX




S2721HS/S2721HSX

 **NOTA:** Quando estão ligados vários monitores Dell selecione “Enable display matrix control” (Ativar o controlo da matriz do monitor) para aplicar as predefinições de brilho, contraste e cor a todos os monitores.





## S2421HS/S2421HSX



## S2721HS/S2721HSX






# Atribuir Modos Predefinidos a Aplicações

O separador **Auto Mode (Modo Automático)** permite-lhe associar um **Preset Mode (Modo Predefinido)** específico a uma aplicação específica e aplicá-lo automaticamente. Quando o **Auto Mode (Modo Automático)** está ativado, o Dell Display Manager troca automaticamente para o **Preset Mode (Modo Predefinido)** correspondente, sempre que a aplicação associada é ativada. O **Preset Mode (Modo Predefinido)** atribuído a determinada aplicação pode ser o mesmo em cada monitor ligado, ou pode variar consoante o monitor.

O Dell Display Manager está pré-configurado para muitas aplicações populares. Para adicionar uma nova aplicação à lista de atribuições basta arrastar a aplicação do ambiente de trabalho, do Menu Iniciar do Windows, ou de qualquer outro lado, e largá-lo na lista atual.


**NOTA: As atribuições do Preset Mode (Modo Predefinido) não são compatíveis com ficheiros de comandos, scripts, carregadores e ficheiros não executáveis, como arquivos zip ou compactados.**

Também pode configurar o modo predefinido do Jogo para ser utilizado sempre que uma aplicação Direct3D seja executada em modo de ecrã inteiro. Para prevenir que uma aplicação utilize o modo, atribua-lhe um modo predefinido diferente.



S2421HS/S2421HSX






## S2721HS/S2721HSX




# Organizar Janelas com Easy Arrange

**Easy Arrange** ajuda-o a organizar de forma eficaz as janelas da sua aplicação no ambiente de trabalho. Começa por escolher um padrão de layout predefinido adequado ao seu trabalho e depois só precisa de arrastar as janelas da aplicação para as zonas definidas. Prima “>” ou utilize a tecla Page Up/Page Down para encontrar mais layouts. Para criar um layout personalizado, disponha as janelas abertas e clique em **Save (Guardar)**.



S2421HS/S2421HSX




S2721HS/S2721HSX


No Windows 10 pode aplicar diferentes layouts de janela a cada um dos ambientes de trabalho virtuais.



Se utiliza com frequência a funcionalidade de ajustar do Windows, pode seleccionar “**Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Manter premida a tecla SHIFT para permitir o posicionamento de zonas)**”. Isto dá à funcionalidade de ajuste do Windows prioridade sobre o **Easy Arrange**. Depois, terá de premir a tecla Shift para utilizar o posicionamento do **Easy Arrange**.




### S2421HS/S2421HSX




### S2721HS/S2721HSX



Se está a utilizar vários monitores numa série ou matriz, o layout do **Easy Arrange** pode ser aplicado a todos os monitores como um ambiente de trabalho. Selecione **“Span multiple monitors (Expandir vários monitores)”** para ativar esta funcionalidade. Tem de alinhar devidamente os seus monitores para aplicar esta opção.



**S2421HS/S2421HSX**




**S2721HS/S2721HSX**



Há outras formas avançadas de utilizar o **Easy Arrange**. Consulte a tabela abaixo.

Funcionalidade	Função	Descrição
Otimização do <b>Easy Arrange</b>	Layouts personalizados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Guarde e nomeie 5 padrões <b>Easy Arrange</b> personalizados.</li><li>• Configure os padrões x*y.</li></ul>
	5 layouts MRU (utilizados mais recentemente)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima Ctrl+Shift+Home para alternar entre os últimos 5 layouts MRU.</li></ul>
	Redimensionamento rápido de partições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenha premida a tecla Ctrl, ao mesmo tempo que redimensiona o layout do <b>Easy Arrange</b> para ajustar o tamanho e os números das células num layout.</li><li>• O recém formado padrão <b>Easy Arrange</b> é guardado na posição do ícone <b>Easy Arrange</b>.</li><li>• Mantenha premida a tecla Ctrl, ao mesmo tempo que clica no ícone de um layout modificado para restaurá-lo para o layout predefinido.</li></ul>
	Layouts do <b>Easy Arrange</b> para o modo vertical	<ul style="list-style-type: none"><li>• Os ícones <b>Easy Arrange</b> do modo vertical são apresentados quando o monitor é rodado.</li></ul>

 **NOTA:** Algumas aplicações podem exigir uma resolução efetiva mínima para a sua janela. A aplicação pode não se adequar a uma zona do Easy Arrange, se esta for inferior ao tamanho de janela necessário.




# Gerir Várias Entradas de Vídeo


O separador **Input Manager (Gestor de Entradas)** disponibiliza-lhe formas práticas de gerir várias entradas de vídeo ligadas ao seu monitor Dell. Torna mais fácil alternar entre várias entradas, enquanto trabalha com vários computadores.

Todas as portas de entradas de vídeo disponíveis para o seu monitor são enunciadas. Se pretender, pode dar um nome a cada entrada. Após editar, guarde as suas alterações.

Pode definir uma tecla de atalho para alternar rapidamente para a sua entrada preferida e outra tecla de atalho para alternar rapidamente entre duas entradas, se trabalha frequentemente com ambas.




**S2421HS/S2421HSX**




**S2721HS/S2721HSX**



Pode utilizar a lista pendente para alternar para qualquer fonte de entrada.



### S2421HS/S2421HSX



### S2721HS/S2721HSX


**NOTA:** O DDM comunica com o seu monitor, mesmo quando este está a exibir vídeo de outro computador. Pode instalar o DDM no computador que utiliza regularmente e controlar a alternância de entradas a partir do mesmo. Pode também instalar o DDM noutros computadores ligados ao monitor.






# Restaurar Posições de Aplicações


O DDM pode ajudá-lo a restaurar as posições das janelas das aplicações, quando volta a ligar o seu computador ao(s) monitor(es). Pode aceder rapidamente a esta funcionalidade, clicando com o lado direito do rato no ícone do DDM, na bandeja de notificações.



Se seleccionar “**Auto-restore window layout (Restaurar automaticamente o layout das janelas)**”, as posições das janelas das suas aplicações são rastreados e memorizados pelo DDM. O DDM restaura automaticamente as posições originais das janelas das aplicações, quando volta a ligar o seu computador ao(s) monitor(es).




Se quer voltar a um layout preferido após ter movido as janelas das aplicações, pode primeiro seleccionar “**Save current window layout (Guardar o layout atual das janelas)**” e depois “**Restore saved window layout (Restaurar o layout guardado das janelas)**”.



Pode utilizar monitores com modelos ou resoluções diferentes na sua rotina diária e aplicar-lhes layouts de janela diferentes. O DDM consegue detetar o monitor que voltou a ligar e restaurar as posições das aplicações em conformidade.


Se precisar de substituir um monitor numa configuração de matriz de monitores, pode guardar o layout das janelas antes da substituição e restaurar o layout após a instalação de um novo monitor.

 **NOTA: Deve manter as suas aplicações em execução para beneficiar desta funcionalidade. O DDM não executa aplicações.**




# Aplicar Funcionalidades de Poupança de Energia

Em modelos Dell compatíveis está disponível um separador **Options (Opções)** que disponibiliza opções de poupança de energia PowerNap. Pode optar por definir o brilho do monitor para o nível mínimo, ou colocar o monitor em hibernação, quando a proteção de ecrã está ativada.



**S2421HS/S2421HSX**




**S2721HS/S2721HSX**




# Outras Teclas de Atalho

Podem ser definidas teclas de atalho para as operações abaixo, isto é, pode definir as teclas de atalho para acesso rápido à realização dessas operações:

- **Program shortcut key (Tecla de atalho do programa):** para abrir rapidamente a caixa de diálogo **Quick Settings (Configurações Rápidas)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Tecla de atalho Easy Arrange MRU):** para aplicar rapidamente os 5 layouts utilizados mais recentemente.
- **Application window shortcut key (Tecla de atalho de janelas de aplicações):** para abrir um menu rápido de opções no **Auto Mode (Modo Automático)** e no **Easy Arrange**.



S2421HS/S2421HSX





S2721HS/S2721HSX



# Ligar o DDM a uma Janela Ativa (Só no Window 10)

O ícone do DDM pode ser ligado à janela ativa em que está a trabalhar. Clique no ícone para fácil acesso às funcionalidades abaixo.

Funcionalidade	Função	Descrição
Ligar o DDM a uma Janela Ativa (só no Window 10)	Alterar a predefinição ou ajuste a diferentes partições	<ul style="list-style-type: none"><li>Com o ícone do DDM ligado à janela ativa e ao utilizador pode facilmente alternar a posição das janelas, alterar o modo de predefinição de cor e associar o modo de predefinição automático.</li></ul>
	Ativador de teclas de atalho	<ul style="list-style-type: none"><li>Na janela de uma aplicação em execução, premir <b>Ctrl+Shift+Ins</b> também ativa o menu DDM ligado.</li></ul>
	Mover a janela da aplicação entre células do <b>Easy Arrange</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Enviar a janela da aplicação para a célula anterior/seguinte do <b>Easy Arrange</b>.</li></ul>
	Mover a janela da aplicação entre monitores	<ul style="list-style-type: none"><li>Enviar a janela da aplicação para o monitor anterior/seguinte.</li></ul>




# Resolução de problemas

Se o DDM não funcionar com o seu monitor, o ícone abaixo será exibido na sua bandeja de notificações.



Clique no ícone e o DDM mostra uma mensagem de erro mais detalhada.



Tenha em conta que o DDM só é compatível com monitores da marca Dell. Se utiliza monitores de outros fabricantes, não serão compatíveis com o DDM.

Se o DDM não conseguir detetar e/ou comunicar com um monitor Dell compatível, siga os passos abaixo para resolver o problema:

1. Certifique-se de que o cabo de vídeo está devidamente ligado ao monitor e ao computador. É especialmente importante que os conetores estejam devidamente inseridos na posição correta.
2. Verifique o OSD do monitor para se certificar de que o DDC/CI está ativado.
3. Certifique-se de que tem instalado o controlador de visualização certo e atualizado do fornecedor de placas gráficas (Intel, AMD, NVidia, etc.). O controlador de visualização é muitas vezes o que provoca a falha do DDM.
4. Retire quaisquer estações de ancoragem ou extensores ou conversores de cabos entre o monitor e a porta da placa gráfica. Alguns extensores, concentradores ou conversores de baixo custo podem não ser devidamente compatíveis com DDC/CI, levando à falha do DDM. Atualize o controlador do dispositivo, se a versão mais recente estiver disponível.
5. Reinicie o computador.



O DDM poderá não funcionar com os monitores abaixo:

- Modelos de monitores Dell fabricados antes de 2013 e monitores Dell da série D. Para mais informações, consulte [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).
- Monitores de gaming com a tecnologia G-sync, da Nvidia
- Os monitores virtuais e sem fios não são compatíveis com DDC/CI
- Em alguns modelos mais antigos de monitores DP 1.2 pode ser necessário desativar MST/DP 1.2, através do OSD do monitor

Se o PC está ligado à Internet ser-lhe-á pedido para atualizar para uma versão mais recente de DDM, se estiver disponível. Recomenda-se que transfira e instale a última aplicação DDM.

Pode também verificar se existe uma nova versão, clicando com o lado direito do rato no ícone do DDM, ao mesmo tempo que mantém premida a tecla “shift”.

