

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P17E
Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA
Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/
1,70 A/2,50 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz
Corriente de salida: 3,34 A/4,62 A
Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P17E | Type: P17E002

Computer model: Inspiron 3737/5737

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemerker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: P17E | Type: P17E002

Computermodel: Inspiron 3737/5737

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc.:in omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin omistama tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säädösten mukainen malli: P17E | Tyypit: P17E002

Tietokoneen malli: Inspiron 3737/5737

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemerker som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemerke eller et registreret varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Regulerende modell: P17E | Type: P17E002

Datamaskinmodell: Inspiron 3737/5737

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen og Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P17E | Typ: P17E002

Datormodell: Inspiron 3737/5737

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to dell.com/support.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/contactdell.

Flere oplysninger

- Klik, for at lære mere om computerens funktioner og avancerede indstillinger, på **Star**→ **Alle programmer**→ **Dell Hjælp-dokumentationen** eller gå til dell.com/support.
- For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til dell.com/contactdell.

Lisätietoja

- Voit lukea lisätietoja tietokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä**→ **Kaikki ohjelmat**→ **Dell Help Documentation** tai siirtymällä sivulle dell.com/support.
- Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa dell.com/contactdell.

Mer informasjon


- Hvis du ønsker å vite mer om egenskapene og de avanserte alternativene som er tilgjengelige på den bærbare datamaskinen din, må du klikke **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Help Documentation** eller gå til dell.com/support.
- Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterte henvendelser, må du gå til dell.com/ContactDell.

Mer information

- Lär dig mer om de funktioner och avancerade alternativ som finns på din dator genom att klicka på **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** eller gå till dell.com/support.
- Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till dell.com/contactdell.

Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Security-cable slot
- Optical drive
- USB 2.0 port
- Media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone and microphone combo (headset) port
- USB 2.0 port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Power button

- Digital mikrofon
- Kamera
- Statusindikator for kamera
- Sikkerhedskablets åbning
- Optisk drev
- USB 2.0-port
- Mediekortlæser
- Statusindikator for trådløst
- Batteristatusindikator
- Indikator for harddiskaktivitet
- Lysindikator for strømstatus
- Pegefelt
- Hovedtelefon og mikrofon (headset)-kombinationsport
- USB 2.0-port
- USB 3.0-porte (2)
- Netværksport
- HDMI-port
- Port til strømsadapler
- Tænd/sluk-knap

- Digitaalinen mikrofoni
- kamera
- Kameran tilan merkivalo
- Suojakaapelin paikka
- Optinen asema
- USB 2.0 -portti
- Muistikortin lukija
- Langattoman yhteyden tilavallo
- Akun tilavallo
- Kiintolevyn toimintavallo
- Virran merkivalo
- Kosketuslevy
- Kuuloke- ja mikrofoni-yhdistelmäportti
- USB 2.0 -portti
- USB 3.0 -portit (2)
- Verkkoportti
- HDMI-portti
- Verkkolaiteportti
- Virtapainike

- Digital mikrofon
- Kamera
- Statuslys for kamera
- Spor for sikkerhetskabel
- Optisk disk
- USB 2.0-port
- Mediekortleser
- Statuslampe for trådløs
- Statuslampe for batteri
- Aktivitetlampe for harddisk
- Statuslampe for strøm
- Styreplate
- En komboport for hodetelefon/mikrofon (hodesett)
- USB 2.0-port
- USB 3.0-kontakter (2)
- Nettverksport
- HDMI-port
- Kontakt for strømforsyning
- Strømknapp


- Digital mikrofon
- Kamera
- Kamerastatuslampe
- Plats för kabellås
- Optisk enhet
- USB 2.0-port
- Mediakortläsare
- Statuslampe för trådlösa nätverk
- Batteristatuslampe
- Lampa för harddiskaktivitet
- Strömstatuslampe
- Pekskiva
- Kombinationsport hörlurar/mikrofon (headset)
- USB 2.0-port
- USB 3.0-portar (2)
- Nätverksport
- HDMI-port
- Nätadapterport
- Strömbrytare



1 Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Liitä verkkokaapeli (valinnainen)


Slik kobler du til nettværkskabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkskabeln (valfritt)



2 Connect the power adapter

Tiislut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern



3 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta


Trykk på "på"-knappen | Tryck på strömbrytaren



5 Check wireless status

Tjek status for trådløst | Tarkista langattoman yhteyden tila

Kontroller den trådløse statusen | Kontrollera status för trådlösa nätverk



4 Complete Windows setup

Fuldfør Windows-installation | Asenna Windows

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Skriv Windows-adgangskoden her

OBS! Anvend ikke @-tegnet i adgangskoden

Kirjaa Windows-salasanasi tähän

HUOMAUTUS: Älä käytä salasanassa @-symbolia

Register Windows-passordet ditt her

MERK: Ikke bruk symbolet @ i passordet ditt


Anteckna ditt Windows-lösenord här

OBS! Använd inte @-symbolen i ditt lösenord

Service tag and regulatory labels

Servicekode og lovgivningsmæssige etiketter | Huoltomerkki ja säädöstenmukaisuustarra

Serviceemerke og forskriftsetiketter | Servicenummer och regleringsetikett



Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionstangenter

F1	Switch to external display	Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern visning Växla till extern bildskärm
F2	Turn off/on wireless	Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk
F3	Disable/enable touchpad	Deaktiver/aktiver pegefelt Poista kosketuslevy käytöstä/ota se käyttöön Deaktiver/aktiver beröringsplaten Inaktivera/aktivera pekskiva
F4	Decrease brightness	Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan
F5	Increase brightness	Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan
Fn + F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør) Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen) Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon) Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)
F8	Play previous track or chapter	Afspil forrige nummer eller kapitel Toista edellinen raita tai luku Spill forrige spor eller kapitell Spela upp föregående spår eller kapitel
F9	Play/Pause	Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko Spill/pause Spela upp/pausa
F10	Play next track or chapter	Afspil næste nummer eller kapitel Toista seuraava raita tai luku Spill av neste spor eller kapitell Spela upp nästa spår eller kapitel
F11	Decrease volume	Formindsk lydstyrke Pienennä äänenvoimakkuutta Reduser lydstyrken Minska volymen
F12	Increase volume	Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta Øk lydstyrken Öka volymen
Fn + F12	Mute audio	Slå lyd fra Mykistä ääni Demp lyden Stäng av ljud