

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connetti l'adattatore di alimentazione e premi il pulsante Accensione


توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Windows-Setup abschließen

Termina la configurazione di Windows | إنهاء إعداد Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilita protezione e aggiornamenti
قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Mit dem Netzwerk verbinden
Collegati alla rete
الاتصال بالشبكة



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account
of maak een lokale account aan
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden
oder lokales Konto erstellen

Accedi al tuo account Microsoft o crea
un account locale

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم
بإنشاء حساب محلي

3 Explore resources


Verken de hulpbronnen | Ressourcen kennenlernen

Esplora risorse | اكتشاف الموارد




Help and Tips

Hulp en tips | Hilfe und Tipps
Aiuto e suggerimenti | تعليمات وتلميحات



My Dell

Mijn Dell | Mein Dell
Il mio Dell | جهاز Dell الخاص بي




Register your computer

Registreer uw computer | Computer registrieren
Registra computer | قم بتسجيل الكمبيوتر

Shortcut keys


Sneltoetsen | Tastaturbefehle

Tasti di scelta rapida | مفاتيح الاختصار



Mute audio

Geluid dempen | Audio stummschalten
Disattiva audio | كتم الصوت




Decrease volume

Volume verlagen | Lautstärke reduzieren
Diminuisci volume | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Volume verhogen | Lautstärke erhöhen
Aumenta volume | رفع مستوى الصوت



Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente | تشغيل المسار/الفصل السابق



Play/Pause


Afspelen/pauzeren | Wiedergabe/Pause
Riproduci/Metti in pausa | تشغيل/إيقاف مؤقت



Play next track/chapter
Volgende track/hoofdstuk afspelen
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo | تشغيل المسار/الفصل التالي




Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Auf externe Anzeige umschalten
Passa al monitor esterno | التبديل إلى الشاشة الخارجية




Open Search charm
Zoek-charm openen | Charm Suche öffnen
Apri accesso alla ricerca | افتح اختصار البحث



Toggle keyboard backlight (optional)
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)
Attiva/Disattiva retroilluminazione tastiera (opzionale)
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)



Decrease brightness
Helderheid verminderen | Helligkeit reduzieren
Riduci luminosità | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Helderheid vergroten | Helligkeit erhöhen
Aumenta luminosità | رفع مستوى السطوع



Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Fn-Tastensperre umschalten



Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen | Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

N.B.: per ulteriori informazioni, consulta *Specifiche* all'indirizzo dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotti e manuali

دعم المنتج والدلائل الخاصة به

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontaktaufnahme mit Dell

Contatta Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer

Tipo di conformità alle normative | النوع التنظيمي

Computer model

Computermodell | Computermodell

Modello computer | موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P26E

P26E001

Inspiron 17-5748


Features

Kenmerken | Funktionen | Funzioni | الميزات



1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label
20. Battery release latches (2)



1. Statuslampje van de camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Poort voor netadapter
6. HDMI-poort
7. Netwerkpoot
8. USB 2.0-poort
9. USB 3.0-poort
10. Headsetpoort
11. Gebied voor linksklikken

12. Gebied voor rechtsklikken
13. Lampje voor energie- en batterijniveau
14. Mediakaartlezer
15. USB 2.0-poort
16. Optisch station
17. Aan-/uitknop
18. Regelgevingsplaatje
19. Serviceplaatje
20. Batterijvergrendelingen (2)

1. Kamerastatusanzeige
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Sicherheitskabeleinschub
5. Netzadapteranschluss
6. HDMI-Anschluss
7. Netzwerkanschluss
8. USB 2.0-Anschluss
9. USB 3.0-Anschluss
10. Kopfhöreranschluss

11. Linker Mausclickbereich
12. Rechter Mausclickbereich
13. Betriebs-/Akkuzustandsanzeige
14. Speicherkartenlesegerät
15. USB 2.0-Anschluss
16. Optisches Laufwerk
17. Betriebsschalter
18. Normenetikett
19. Service-Tag-Nummer
20. Riegel der Akkufach-Freigabevorrichtung (2)

1. Indicatore di stato della fotocamera
2. Fotocamera
3. Microfono
4. Slot cavo di protezione
5. Porta dell'adattatore di alimentazione
6. Porta HDMI
7. Porta di rete
8. Porta USB 2.0
9. Porta USB 3.0
10. Porta cuffia
11. Area per clic con pulsante sinistro

12. Area per clic con pulsante destro
13. Indicatore di stato batteria/ alimentazione
14. Lettore schede multimediali
15. Porta USB 2.0
16. Unità ottica
17. Accensione
18. Etichetta di conformità alle normative
19. Etichetta Numero di servizio
20. Tasti di rilascio della batteria (2)

11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. مصباح حالة البطارية والتشغيل
14. قارئ بطاقات الوسائط
15. منفذ USB 2.0
16. محرك الأقراص الضوئية
17. زر التيار
18. الملصق التنظيمي
19. ملصق رمز الخدمة
20. مزاليج تحرير البطارية (2)

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفون
4. فتحة كبل الأمان
5. منفذ مهايئ التيار
6. منفذ HDMI
7. منفذ الشبكة
8. منفذ USB 2.0
9. منفذ USB 3.0
10. منفذ سماعة الرأس

