

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置
完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する
운영 체제 설치 완료

Windows




Enable Dell updates
启用 Dell 更新
啓用 Dell 更新
Dell アップデートを有効にする
Dell 업데이트 활성화



Connect to your network
连接到网络
連接網路
네트워크에 접속하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Create recovery media for Windows

创建适用于 Windows 的恢复媒体
建立 Windows 的復原媒體
Windows のリカバリメディアを作成する
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
在 Windows 搜索中, 键入**恢复**, 单击**创建恢复媒体**, 遵循屏幕上的说明。
在 Windows 搜尋中, 輸入 **Recovery**, 按一下**建立復原媒體**, 然後依照畫面上的指示進行。
Windows サーチにリカバリと入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。
Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps in Windows


查找 Windows 上的 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Help & Support
Dell 帮助与支持 | Dell 說明及支援
Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



SupportAssist Check and update your computer
检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다
Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전
Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델
P41F

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형
P41F001

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터타모델 | 컴퓨터 모델
Inspiron 7548
Inspiron 7548 系列


商品名稱：筆記型電腦
型號：Inspiron 15-7548 (P41F)
額定電壓：100-240 伏特
額定頻率：50-60 赫茲
額定輸入電流：1.7 安培 (65 瓦) / 2.5 安培 (90 瓦)
製造年份：參考外箱標示或條碼標籤
製造號碼：參考條外箱條碼標籤
生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊
產品功能：參考使用手冊
緊急處理方法：參考使用手冊
進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司
進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓
進口商/委製商電話：00801-861-011



Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery and hard-drive status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Service Tag label

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝像頭
- 3. 攝像頭狀態指示燈
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源適配器端口
- 6. HDMI 端口
- 7. USB 3.0 端口 (帶 PowerShare)
- 8. 耳機端口
- 9. 左鍵點擊區域
- 10. 電源、電池和硬盤驅動器狀態指示燈
- 11. 右鍵點擊區域
- 12. 介質卡讀取器
- 13. USB 3.0 端口
- 14. USB 2.0 端口
- 15. 安全纜線孔
- 16. 電源按鈕
- 17. 服務標籤

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. HDMI 連接埠
- 7. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 8. 耳麥連接埠
- 9. 左鍵區
- 10. 電源、電池和硬盤機狀態指示燈
- 11. 右鍵區
- 12. 媒體讀卡器
- 13. USB 3.0 連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠
- 15. 安全纜線孔
- 16. 電源按鈕
- 17. 服務標籤

- 1. 右マイク
- 2. カメラ
- 3. カメラステータスライト
- 4. 左マイク
- 5. 電源アダプタポート
- 6. HDMI ポート
- 7. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 8. ヘッドセットポート
- 9. 左クリックエリア
- 10. 電源、バッテリー、およびハードドライブのステータスライト
- 11. 右クリックエリア
- 12. メディアカードリーダー
- 13. USB 3.0 ポート
- 14. USB 2.0 ポート
- 15. セキュリティケーブルスロット
- 16. 電源ボタン
- 17. サービスタグラベル

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라 상태 표시등
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. HDMI 포트
- 7. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 8. 헤드셋 포트
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 전원, 배터리 및 하드 드라이브 상태등
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 미디어 카드 판독기
- 13. USB 3.0 포트
- 14. USB 2.0 포트
- 15. 보안 케이블 슬롯
- 16. 전원 버튼
- 17. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight
切换键盘背光 | 切换鍵盤背光
키보드백라이트를切り替える | 키보드 조명 토글
- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소

- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-락을切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를 オン/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Ctrl** Launch Application menu
启动应用程序菜单
응용프로그램메뉴를立ち上げる
애플리케이션 메뉴 실행
- Fn + B** Pause/Break
暫停/中斷 | 暫停/中斷
一時停止/중단 | 일시 중지/중단
- Fn + H** Toggle between hard-drive/battery status light
在硬盘驱动器指示灯/电池状态指示灯之间切换
하드 드라이브/배터리 상태등 전환
- Fn + R** System Request
系統請求 | 系統要求
시스템요청 | 시스템 요청
- Fn + S** Scroll lock
Scroll lock 鍵 | 捲動鎖定
스크롤로크 | 스크롤 잠금
- Fn + Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
스리프 | 절전

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.