

Руководство по эксплуатации компьютера Dell™ Precision™ M4600

нормативная модель P13F
нормативный тип P13F001



Примечания, предупреждения и предостережения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** ПРИМЕЧАНИЕ. Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.
-  **ОСТОРОЖНО:** Указывает на риск повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения травмы или на угрозу для жизни.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.

© 2011 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

Все торговые марки, упоминаемые в данном тексте - Dell™, логотип DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ и Wi-Fi Catcher™ - являются торговыми марками Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® и Celeron® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Intel Corporation в США и других странах. AMD® является зарегистрированной торговой маркой, а AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ и ATI FirePro™ - торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, кнопка «Пуск» Windows Vista и Office Outlook® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) в других странах. Blu-ray Disc™ является торговой маркой, принадлежащей Blu-ray Disc Association (BDA) и лицензированной для использования на дисках и плеерах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование этого знака со стороны Dell Inc. разрешено лицензией. Wi-Fi® является зарегистрированной торговой маркой Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Другие торговые марки и торговые названия могут быть использованы в настоящем документе в качестве ссылки на их владельцев и на названия их продуктов. Dell Inc. отказывается от любых прав собственности на торговые марки и торговые названия, кроме своих собственных.

2011-06

Rev. A00

Содержание

Примечания, предупреждения и предостережения.....	2
Глава 1: Работа с компьютером.....	9
Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.....	9
Рекомендуемые инструменты.....	11
Выключение компьютера.....	11
После работы с внутренними компонентами компьютера.....	12
Глава 2: Карта Secure Digital (SD).....	13
Извлечение карты Secure Digital (SD).....	13
Установка карты Secure Digital (SD).....	13
Глава 3: Плата ExpressCard.....	15
Извлечение платы ExpressCard.....	15
Установка платы ExpressCard.....	15
Глава 4: Аккумулятор.....	17
Извлечение батареи.....	17
Установка батареи.....	17
Глава 5: Карта модуля определения абонента (SIM-карта)....	19
Извлечение карты модуля определения абонента (SIM-карты).....	19
Установка карты модуля определения абонента (SIM-карты).....	20
Глава 6: Плата Bluetooth.....	21
Извлечение платы Bluetooth.....	21
Установка платы Bluetooth.....	22
Глава 7: Нижняя крышка.....	23
Снятие нижней крышки.....	23

Установка нижней крышки.....	24
Глава 8: Окантовка клавиатуры.....	25
Снятие окантовки клавиатуры.....	25
Установка окантовки клавиатуры.....	26
Глава 9: Клавиатура.....	27
Снятие клавиатуры.....	27
Установка клавиатуры.....	29
Глава 10: Оптический дисковод.....	31
Извлечение оптического дисковода.....	31
Установка оптического дисковода.....	32
Глава 11: Жесткий диск.....	33
Извлечение жесткого диска.....	33
Установка жесткого диска.....	35
Глава 12: Плата беспроводной локальной сети (WLAN).....	37
Извлечение платы беспроводной локальной сети (WLAN).....	37
Установка платы беспроводной локальной сети (WLAN).....	38
Глава 13: Плата беспроводной глобальной сети (WWAN).....	39
Извлечение платы беспроводной глобальной сети (WWAN).....	39
Установка платы беспроводной глобальной сети (WWAN).....	40
Глава 14: Основные модули памяти.....	41
Извлечение основных модулей памяти.....	41
Установка основных модулей памяти.....	42
Глава 15: Дополнительные модули памяти.....	43
Извлечение дополнительных модулей памяти.....	43
Установка дополнительных модулей памяти.....	44

Глава 16: Вентилятор центрального процессора.....	45
Снятие вентилятора центрального процессора.....	45
Установка вентилятора центрального процессора.....	46
Глава 17: Вентилятор графического адаптера.....	47
Снятие вентилятора графического адаптера.....	47
Установка вентилятора графического адаптера	48
Глава 18: Батарейка типа «таблетка».....	49
Извлечение батарейки типа «таблетка».....	49
Установка батарейки типа «таблетка».....	50
Глава 19: Упор для рук.....	51
Снятие упора для рук.....	51
Установка упора для рук.....	56
Глава 20: Центральный процессор и радиатор.....	57
Снятие радиатора центрального процессора.....	57
Установка радиатора центрального процессора.....	58
Глава 21: Процессор.....	59
Извлечение процессора.....	59
Установка процессора.....	60
Глава 22: Радиатор графического адаптера.....	61
Снятие радиатора графического адаптера.....	61
Установка радиатора графического адаптера.....	63
Глава 23: Графический адаптер.....	65
Извлечение графического адаптера.....	65
Установка графического адаптера.....	66
Глава 24: Модуль ExpressCard.....	67
Извлечение модуля ExpressCard.....	67

Установка модуля ExpressCard.....	68
Глава 25: Плата ввода-вывода.....	69
Извлечение платы ввода-вывода.....	69
Установка платы ввода-вывода.....	70
Глава 26: Гнездо питания постоянным током.....	71
Извлечение гнезда питания постоянным током.....	71
Установка гнезда питания постоянным током.....	73
Глава 27: Дисплей в сборе.....	75
Снятие дисплея в сборе.....	75
Установка дисплея в сборе.....	79
Глава 28: Системная плата.....	81
Извлечение системной платы.....	81
Установка системной платы.....	85
Глава 29: Лицевая панель дисплея с сенсорным экраном.....	87
Снятие лицевой панели дисплея с сенсорным экраном.....	87
Установка лицевой панели дисплея с сенсорным экраном.....	89
Глава 30: Панель дисплея с сенсорным экраном.....	91
Снятие панели дисплея RGB.....	91
Установка панели дисплея RGB.....	94
Снятие панели дисплея с сенсорным экраном.....	94
Установка панели дисплея с сенсорным экраном.....	98
Глава 31: Лицевая панель дисплея.....	99
Снятие лицевой панели дисплея с несенсорным экраном.....	99
Установка лицевой панели дисплея с несенсорным экраном.....	100
Глава 32: Панель дисплея.....	101
Снятие панели дисплея с несенсорным экраном.....	101
Установка панели дисплея с несенсорным экраном.....	103

Глава 33: Камера.....	105
Извлечение камеры.....	105
Установка камеры.....	106
Глава 34: Опора крышки шарнира дисплея.....	107
Снятие опоры крышки шарнира дисплея.....	107
Установка опоры крышки шарнира дисплея.....	109
Глава 35: Кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры.....	111
Извлечение кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры.....	111
Установка кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры.....	113
Извлечение RGB-кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS).....	113
Установка RGB-кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS).....	115
Извлечение RGB-кабеля камеры.....	115
Установка RGB-кабеля камеры.....	117
Глава 36: Технические характеристики.....	119
Технические характеристики.....	119
Глава 37: Программа настройки системы.....	125
Краткое описание программы настройки системы.....	125
Вход в программу настройки системы.....	125
Пункты меню программы настройки системы.....	126
Глава 38: Диагностика.....	143
Индикаторы состояния устройств.....	143
Индикаторы состояния батареи.....	143
Диагностика.....	143

Глава 39: Обращение в компанию Dell.....	147
Обращение в компанию Dell	147

Работа с компьютером

1

Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера

Во избежание повреждения компьютера и для собственной безопасности следуйте приведенным ниже указаниям по технике безопасности. Если не указано иное, каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих условий:

- уже выполнены шаги, описанные в разделе «Работа с компьютером»;
- прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
- для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента выполните процедуру снятия в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендуемых правилах техники безопасности можно посмотреть на начальной странице раздела, посвященного соответствию нормативным требованиям: www.dell.com/regulatory_compliance.



ОСТОРОЖНО: Многие виды ремонта могут быть выполнены только сертифицированным техническим специалистом. Вам следует устранять неполадки и выполнять простой ремонт, разрешенный в соответствии с документацией к изделию или проводимый в соответствии с указаниями, которые можно найти в Интернете, получить по телефону или в службе технической поддержки. На повреждения, причиной которых стало обслуживание без разрешения компании Dell, гарантия не распространяется. Прочтите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к изделию, и следуйте им.



ОСТОРОЖНО: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к некрашеной металлической поверхности (например, к разъемам на задней панели компьютера).



ОСТОРОЖНО: Соблюдайте осторожность при обращении с компонентами и платами. Не следует дотрагиваться до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Такие компоненты, как процессор, следует держать за края, а не за контакты.



ОСТОРОЖНО: При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. На некоторых кабелях имеются разъемы с фиксирующими защелками. Перед отсоединением кабеля такого типа необходимо нажать на фиксирующие защелки. При разъединении разъемов старайтесь разносить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъемов.



ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом документе.

Во избежание повреждения компьютера выполните следующие шаги, прежде чем приступать к работе с внутренними компонентами компьютера.

1. Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
2. Выключите компьютер (см. раздел *Выключение компьютера*).
3. Если компьютер подсоединен (подстыкован) к стыковочному устройству, например, к дополнительно заказываемому стыковочной станции Media Base или плоской батарее, расстыкуйте его.



ОСТОРОЖНО: При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от компьютера, а затем от сетевого устройства.

4. Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.
5. Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
6. Закройте крышку дисплея, переверните компьютер вверх дном и положите его на ровную рабочую поверхность.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание повреждения системной платы необходимо перед обслуживанием компьютера вынуть основную батарею.

7. Выньте основную батарею (см. раздел *Батарея*).
8. Переверните компьютер, чтобы верхняя сторона была обращена вверх.
9. Откройте крышку дисплея.
10. Чтобы снять статическое электричество с системной платы, нажмите кнопку питания.

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание поражения электрическим током обязательно отключите компьютер от электросети, прежде чем будете открывать крышку дисплея.

 **ОСТОРОЖНО:** Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, снимите статическое электричество, прикоснувшись к некрашенной металлической поверхности (например, на задней панели компьютера). Во время работы периодически прикасайтесь к некрашеной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты.

11. Извлеките из соответствующих слотов все установленные платы ExpressCard или смарт-карты.

Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур, описанных в этом документе, могут потребоваться следующие инструменты:

- маленькая шлицевая отвертка;
- крестовая отвертка №0
- крестовая отвертка №1
- небольшая пластмассовая палочка;
- компакт-диск с программой для обновления BIOS.

Выключение компьютера

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ перед выключением компьютера.

1. Завершите работу операционной системы.

- В Windows Vista:

Нажмите Пуск , затем щелкните стрелку в нижнем правом углу меню Пуск, показанную ниже, и нажмите Выключение.



- В Windows XP:

Нажмите Пуск → Выключение → Выключение . Компьютер выключится после окончания процесса завершения работы операционной системы.

2. Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически по завершении работы операционной системы, нажмите и не отпускайте кнопку питания примерно 4 секунды, пока они не выключатся.

После работы с внутренними компонентами компьютера

После завершения любой процедуры замены не забудьте подсоединить все внешние устройства, платы и кабели, прежде чем включать компьютер.

 **ОСТОРОЖНО: Во избежание повреждения компьютера следует использовать только батарею, предназначенную для данного компьютера Dell. Не используйте батареи, предназначенные для других компьютеров Dell.**

1. Подсоедините все внешние устройства, например репликатор портов, плоскую батарею или стыковочную станцию Media Base, и установите обратно все платы и карты, например плату ExpressCard.

2. Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.

 **ОСТОРОЖНО: Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому устройству, а затем к компьютеру.**

3. Установите на место батарею.

4. Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.


5. Включите компьютер.

Карта Secure Digital (SD)


2

Извлечение карты Secure Digital (SD)

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Нажмите на карту памяти Secure Digital (SD), чтобы она выскочила из гнезда.



3. Выньте карту памяти SD из компьютера.




Установка карты Secure Digital (SD)

1. Найдите отсек для карты памяти Secure Digital (SD) с левой стороны корпуса компьютера.
2. Вставьте карту памяти SD в отсек и нажмите на нее, чтобы она полностью встала на место со щелчком.

Плата ExpressCard

Извлечение платы ExpressCard

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Осторожно нажмите на плату ExpressCard, чтобы она выскочила из соответствующего гнезда.



3. Возьмитесь за плату ExpressCard и извлеките ее из компьютера.



Установка платы ExpressCard

1. Вставьте плату ExpressCard в соответствующий слот до щелчка.
2. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Аккумулятор

Извлечение батареи

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Сдвиньте защелку отсека батареи в положение «открыто».



3. Выньте батарею из компьютера.



Установка батареи

1. Вставьте батарею обратно в компьютер.
2. Защелки батареи автоматически защелкнутся в закрытом положении.
3. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Карта модуля определения абонента (SIM-карта)

5

Извлечение карты модуля определения абонента (SIM-карты)

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Выдвините карту модуля определения абонента (SIM-карту) наружу из слота.



4. Извлеките SIM-карту из слота.



Установка карты модуля определения абонента (SIM-карты)

- 1.** Найдите слот карты модуля определения абонента (SIM-карты) внутри отсека батареи.
- 2.** Вставьте SIM-карту в слот и нажмите на нее, чтобы она полностью встала на место.
- 3.** Установите на место *батарею*.
- 4.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Плата Bluetooth

Извлечение платы Bluetooth

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Сдвиньте крышку слота платы Bluetooth вверх и высвободите из слота.



4. Отсоедините кабель Bluetooth от платы Bluetooth.



5. Выверните единственный винт, которым крепится плата Bluetooth.



6. Извлеките плату Bluetooth.



Установка платы Bluetooth

1. Поместите плату Bluetooth на крышку платы Bluetooth и совместите с резьбовым отверстием.
2. Затяните единственный винт, которым крепится плата Bluetooth.
3. Подсоедините кабель Bluetooth к плате Bluetooth.
4. Найдите отсек крышки платы Bluetooth.
5. Задвиньте крышку платы Bluetooth на отсек, чтобы выступ полностью вошел в паз.
6. Установите батарею.
7. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Нижняя крышка

Снятие нижней крышки

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Выверните винты, которыми нижняя крышка крепится к корпусу компьютера.



4. Нажмите на резиновые опоры и сдвиньте их в сторону задней части компьютера, чтобы высвободить нижнюю крышку.



5. Снимите нижнюю крышку с компьютера.



Установка нижней крышки

1. Сдвиньте нижнюю крышку вниз и в направлении передней части компьютера.
2. Затяните винты, которыми нижняя крышка крепится к корпусу компьютера.
3. Установите *батарею*.
4. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Окантовка клавиатуры

Снятие окантовки клавиатуры

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. С помощью пластмассовой палочки подденьте окантовку клавиатуры, чтобы высвободить ее из компьютера.



4. Подденьте обе стороны и нижний край окантовки клавиатуры.



5. Приподнимите окантовку клавиатуры и снимите с компьютера.



Установка окантовки клавиатуры

1. Совместите окантовку клавиатуры с выступами в верхней части упора для рук.
2. Нажмите на нижний край, чтобы выступы встали на место со щелчком.
3. Прижмите обе стороны и верхний край окантовки клавиатуры.
4. Установите *батарею*.
5. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Клавиатура

Снятие клавиатуры


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите окантовку клавиатуры.
4. Выверните винты, которыми крепится клавиатура.



5. Начиная с нижней части клавиатуры, отсоедините клавиатуру от компьютера и переверните клавиатуру.




6. Отсоедините кабель данных клавиатуры от системной платы.




7. Снимите клавиатуру.




8. Удалите клейкую ленту, которой кабель данных клавиатуры крепится к задней части клавиатуры.



9. Отсоедините кабель данных клавиатуры от задней части клавиатуры.



10. Отведите кабель данных от клавиатуры и извлеките ее.



Установка клавиатуры

1. Подсоедините кабель данных клавиатуры к задней части клавиатуры.
2. Установите на место клейкую ленту, которой кабель данных клавиатуры крепится к задней части клавиатуры.
3. Подсоедините кабель данных клавиатуры к системной плате.
4. Установите клавиатуру на упор для рук и совместите резьбовые отверстия.
5. Затяните винты клавиатуры.
6. Установите *окантовку клавиатуры*.
7. Установите *батарею*.
8. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Оптический дисковод

Извлечение оптического дисковода

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Выверните винт, которым крепится оптический дисковод.



5. Извлеките оптический дисковод из компьютера.



6. Выверните винты, которыми крепится скоба оптического дисковода.



7. Снимите скобу с оптического дисковода.



Установка оптического дисковода

1. Затяните винты, которыми скоба крепится к задней части оптического дисковода.
2. Вставьте оптический дисковод в отсек с правой стороны корпуса компьютера.
3. Затяните винт, которым оптический дисковод крепится к корпусу компьютера.
4. Установите *нижнюю крышку*.
5. Установите *батарею*.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Жесткий диск

Извлечение жесткого диска

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Выверните винты, которыми крепится каркас жесткого диска.



5. Выверните винт, которым крепится защелка жесткого диска.




6. Сдвиньте защелку отсека жесткого диска в положение «открыто».



7. Извлеките каркас жесткого диска из компьютера.



8. Отогните скобу крепления жесткого диска и нажмите на жесткий диск снизу вверх.



9. Извлеките жесткий диск из каркаса жесткого диска.



Установка жесткого диска

1. Совместите жесткий диск с каркасом жесткого диска.
2. Вставьте жесткий диск в каркас.
3. Вставьте жесткий диск в отсек в направлении разъема на системной плате.
4. Затяните винт, которым крепится защелка жесткого диска.
5. Затяните винты, которыми крепится жесткий диск.
6. Установите *нижнюю крышку*.
7. Установите *батарею*.
8. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Плата беспроводной локальной сети (WLAN) 12

Извлечение платы беспроводной локальной сети (WLAN)

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Отсоедините любые антенны, подсоединеные к плате WLAN.



5. Выверните винт, которым плата WLAN крепится к корпусу компьютера.



6. Извлеките плату WLAN.



Установка платы беспроводной локальной сети (WLAN)

1. Вставьте плату WLAN в соответствующий слот.
2. Затяните единственный винт, которым крепится плата WLAN.
3. Подсоедините антенны в соответствии с цветовым кодом на плате WLAN.
4. Установите *нижнюю крышку*.
5. Установите *батарею*.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Плата беспроводной глобальной сети (WWAN)

13

Извлечение платы беспроводной глобальной сети (WWAN)

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Отсоедините любые антенны, подсоединеные к плате беспроводной глобальной сети (WWAN).



5. Выверните винт, которым крепится плата WWAN.



6. Извлеките плату WWAN.



Установка платы беспроводной глобальной сети (WWAN)


1. Вставьте плату беспроводной глобальной сети (WWAN) в соответствующий слот.
2. Затяните винт, которым крепится плата WWAN.
3. Подсоедините антенны в соответствии с цветовым кодом на плате WWAN.
4. Установите *нижнюю крышку*.
5. Установите *батарею*.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Основные модули памяти


14

Извлечение основных модулей памяти

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Осторожно разожмите фиксаторы модулей памяти.



5. Извлеките модули памяти из компьютера.



Установка основных модулей памяти

- 1.** Найдите слот для модуля памяти в компьютере.
- 2.** Вставьте модуль памяти в соответствующее гнездо.
- 3.** Нажмите на модуль памяти, чтобы сработали фиксаторы, которыми крепится модуль памяти.
- 4.** Установите *нижнюю крышку*.
- 5.** Установите *батарею*.
- 6.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Дополнительные модули памяти

15

Извлечение дополнительных модулей памяти

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите окантовку клавиатуры.
4. Снимите клавиатуру.
5. Осторожно разожмите фиксаторы модуля памяти.



6. Извлеките модуль памяти из компьютера.



7. Осторожно разожмите фиксаторы модуля памяти.



8. Извлеките модуль памяти из компьютера.



Установка дополнительных модулей памяти


1. Найдите слот для модуля памяти в компьютере.
2. Вставьте модуль памяти в соответствующее гнездо.
3. Нажмите на модуль памяти, чтобы сработали фиксаторы, которыми крепится модуль памяти.
4. Вставьте модуль памяти в соответствующее гнездо.
5. Нажмите на модуль памяти, чтобы сработали фиксаторы, которыми крепится модуль памяти.
6. Установите *клавиатуру*.
7. Установите *окантовку клавиатуры*.
8. Установите *батарею*.
9. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Вентилятор центрального процессора

16

Снятие вентилятора центрального процессора


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Отсоедините кабель вентилятора центрального процессора.



5. Выверните винты, которыми крепится вентилятор центрального процессора.



6. Извлеките вентилятор центрального процессора из компьютера.



Установка вентилятора центрального процессора


1. Найдите отсек для вентилятора центрального процессора в компьютере.
2. Затяните винты, которыми крепится вентилятор центрального процессора.
3. Подсоедините кабель вентилятора центрального процессора.
4. Установите *батарею*.
5. Установите *нижнюю крышку*.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Вентилятор графического адаптера

17

Снятие вентилятора графического адаптера

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Отсоедините кабель вентилятора графического адаптера.



5. Выверните винты, которыми крепится вентилятор графического адаптера.



6. Извлеките вентилятор графического адаптера из компьютера.



Установка вентилятора графического адаптера

1. Найдите отсек для вентилятора графического адаптера в компьютере.
2. Затяните два винта, которыми крепится вентилятор графического адаптера.
3. Подсоедините кабель вентилятора графического адаптера.
4. Установите *батарею*.
5. Установите *нижнюю крышку*.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Батарейка типа «таблетка» 18

Извлечение батарейки типа «таблетка»

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Отсоедините батарейку типа «таблетка».



5. Поденьте батарейку типа «таблетка» и извлеките из клейкой ленты.



6. Извлеките батарейку типа «таблетка» из компьютера.



Установка батарейки типа «таблетка»

1. Вставьте батарейку типа «таблетка» в соответствующий отсек.
2. Подсоедините батарейку типа «таблетка» к системной плате.
3. Установите *батарею*.
4. Установите *нижнюю крышку*.
5. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Упор для рук

Снятие упора для рук

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Выверните винты на нижней панели компьютера.



9. Ослабьте невыпадающий винт на нижней панели компьютера.




10. Выверните винты, которыми крепится упор для рук.



11. Ослабьте невыпадающие винты.




12. Отсоедините кабель динамика.



13. Отсоедините кабель мультимедийной платы.



14. Отсоедините кабель сенсорной панели.



15. Отсоедините кабель считывателя идентификационных радиометок (RFID).



16. Отсоедините кабель считывателя отпечатков пальцев.



17. Отсоедините кабель кнопки питания.



18. Приподнимите левый край упора для рук в сборе.



19. Высвободите выступы по краям упора для рук.



20. Снимите упор для рук.



Установка упора для рук

1. Совместите два металлических выступа на нижнем краю упора для рук с зацепами на компьютере.
2. Начиная с правого края упора для рук, прижмите его вниз, чтобы выступы встали на место.
3. Прижмите все края, чтобы выступы полностью встали на место.
4. Подсоедините все кабели к упору для рук.
5. Нажмите на модуль памяти, чтобы сработали фиксаторы, которыми крепится модуль памяти.
6. Затяните невыпадающие винты, которыми крепится упор для рук.
7. Затяните винты, которыми крепится упор для рук.
8. Затяните винты в нижней части компьютера, которыми крепится упор для рук.
9. Установите *жесткий диск*.
10. Установите *оптический дисковод*.
11. Установите *клавиатуру*.
12. Установите *окантовку клавиатуры*.
13. Установите *нижнюю крышку*.
14. Установите *батарею*.
15. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Центральный процессор и радиатор

20

Снятие радиатора центрального процессора

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите вентилятор центрального процессора.
9. Снимите упор для рук.
10. Ослабьте невыпадающие винты (1 > 2 > 3) на радиаторе.



11. Приподнимите радиатор центрального процессора и извлеките из компьютера.



Установка радиатора центрального процессора

1. Найдите отсек для радиатора в компьютере.
2. Затяните невыпадающие винты ($1 > 2 > 3$). Убедитесь, что радиатор правильно выровнен и установлен поверх процессора.
3. Установите упор для рук.
4. Установите *вентилятор центрального процессора*.
5. Установите жесткий диск.
6. Установите оптический дисковод.
7. Установите клавиатуру.
8. Установите окантовку клавиатуры.
9. Установите нижнюю крышку.
10. Установите батарею.
11. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Процессор

Извлечение процессора

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите вентилятор центрального процессора.
9. Снимите упор для рук.
10. Снимите радиатор центрального процессора.
11. Поверните эксцентриковый зажим процессора против часовой стрелки, чтобы привести его в открытое положение.



12. Извлеките процессор.



Установка процессора

1. Вставьте процессор в соответствующее гнездо. Убедитесь, что процессор правильно установлен на свое место.
2. Затяните эксцентриковый зажим, вращая по часовой стрелке, чтобы привести его в закрытое положение.
3. Установите *радиатор центрального процессора*.
4. Установите *упор для рук*.
5. Установите *вентилятор центрального процессора*.
6. Установите *жесткий диск*.
7. Установите *оптический дисковод*.
8. Установите *клавиатуру*.
9. Установите *окантовку клавиатуры*.
10. Установите *нижнюю крышку*.
11. Установите *батарею*.
12. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Радиатор графического адаптера

22

Снятие радиатора графического адаптера

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите вентилятор центрального процессора.
9. Снимите упор для рук.
10. Снимите радиатор центрального процессора.
11. Отсоедините любые антенны, подсоединеные к установленным беспроводным устройствам.



12. Извлеките антенны из направляющих желобков.



13. Ослабьте четыре невыпадающих винта (1 > 2 > 3 > 4) на радиаторе.



14. Приподнимите радиатор графического адаптера и извлеките из компьютера.



Установка радиатора графического адаптера

1. Найдите отсек для радиатора в компьютере.
2. Затяните невыпадающие винты (1 > 2 > 3). Убедитесь, что радиатор правильно выровнен и установлен поверх графического процессора.
3. Затяните винт, которым крепится радиатор графического адаптера.
4. Подсоедините кабель вентилятора графического адаптера.
5. Протяните антенны через отверстие к основанию компьютера.
6. Закрепите антенны в направляющих желобках.
7. Подсоедините антенны к установленным слотам для беспроводных устройств.
8. Установите *радиатор центрального процессора*.
9. Установите *упор для рук*.
10. Установите *вентилятор центрального процессора*.
11. Установите *дополнительный жесткий диск*.
12. Установите *основной жесткий диск*.
13. Установите *оптический дисковод*.
14. Установите *клавиатуру*.
15. Установите *окантовку клавиатуры*.
16. Установите *нижнюю крышку*.
17. Установите *батарею*.
18. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Графический адаптер

23

Извлечение графического адаптера

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите вентилятор центрального процессора.
9. Снимите упор для рук.
10. Снимите радиатор центрального процессора.
11. Извлеките радиатор графического адаптера.
12. Выверните два винта, которыми крепится графический адаптер.



13. Извлеките графический адаптер.



Установка графического адаптера

1. Найдите слот для графического адаптера в компьютере.
2. Затяните винты, которыми крепится графический адаптер.
3. Установите *радиатор графического адаптера*.
4. Установите *радиатор центрального процессора*.
5. Установите *упор для рук*.
6. Установите *вентилятор центрального процессора*.
7. Установите *жесткий диск*.
8. Установите *оптический дисковод*.
9. Установите *клавиатуру*.
10. Установите *окантовку клавиатуры*.
11. Установите *нижнюю крышку*.
12. Установите *батарею*.
13. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Модуль ExpressCard

24

Извлечение модуля ExpressCard

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите упор для рук.
9. Отсоедините кабель платы ExpressCard.



10. Выверните винты, которыми крепится модуль ExpressCard.



11. Извлеките модуль ExpressCard.



Установка модуля ExpressCard

1. Установите модуль ExpressCard в компьютер и затяните три винта, которыми крепится модуль ExpressCard.
2. Подсоедините кабель платы ExpressCard.
3. Установите *упор для рук*.
4. Установите *жесткий диск*.
5. Установите *оптический дисковод*.
6. Установите *клавиатуру*.
7. Установите *окантовку клавиатуры*.
8. Установите *нижнюю крышку*.
9. Установите *батарею*.
10. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Плата ввода-вывода

25

Извлечение платы ввода-вывода

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите упор для рук.
9. Отсоедините кабель платы ExpressCard.



10. Выверните винты, которыми крепится плата ввода-вывода.



11. Приподнимите правый край платы ввода-вывода, чтобы высвободить разъем, и извлеките плату из компьютера.



Установка платы ввода-вывода


1. Установите плату ввода-вывода на компьютер и убедитесь, что разъем правильно вошел в соответствующий разъем на системной плате.
2. Затяните единственный винт, которым крепится плата ввода-вывода.
3. Подсоедините кабель платы ExpressCard.
4. Установите *упор для рук*.
5. Установите *жесткий диск*.
6. Установите *оптический дисковод*.
7. Установите *клавиатуру*.
8. Установите *окантовку клавиатуры*.
9. Установите *нижнюю крышку*.
10. Установите *батарею*.
11. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Гнездо питания постоянным током


26

Извлечение гнезда питания постоянным током

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Извлеките плату *WLAN*.
9. Извлеките плату *WWAN*.
10. Снимите вентилятор центрального процессора.
11. Снимите вентилятор графического адаптера.
12. Снимите упор для рук.
13. Снимите радиатор центрального процессора.
14. Извлеките радиатор графического адаптера.
15. Извлеките графический адаптер.
16. Извлеките плату ввода-вывода.
17. Снимите дисплей в сборе.
18. Извлеките системную плату.
19. Извлеките кабель питания постоянным током из направляющего желобка.



20. Извлеките гнездо питания постоянным током.



Установка гнезда питания постоянным током

1. Установите гнездо питания постоянным током в компьютер.
2. Установите кронштейн питания постоянным током в компьютер и затяните единственный винт, которым он крепится.
3. Подсоедините кабель питания постоянным током к системной плате.
4. Установите *плату ввода-вывода*.
5. Установите *радиатор центрального процессора*.
6. Установите *упор для рук*.
7. Установите *вентилятор центрального процессора*.
8. Установите *жесткий диск*.
9. Установите *оптический дисковод*.
10. Установите *клавиатуру*.
11. Установите *окантовку клавиатуры*.
12. Установите *нижнюю крышку*.
13. Установите *батарею*.
14. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Дисплей в сборе

27

Снятие дисплея в сборе

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите нижнюю крышку.
4. Снимите окантовку клавиатуры.
5. Снимите клавиатуру.
6. Извлеките оптический дисковод.
7. Извлеките жесткий диск.
8. Снимите упор для рук.
9. Отсоедините любые антенны, подсоединенные к установленным беспроводным устройствам.



10. Извлеките антенны из направляющих желобков.



11. Выверните винты на нижней панели компьютера.



12. Выверните два винта в задней части компьютера.



13. Протяните антенны через отверстие к верхней части компьютера.



14. Ослабьте невыпадающие винты, которыми крепится кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS).



15. Отсоедините кабель LDVS.



16. Отсоедините кабель камеры.



17. Выверните винты, которыми крепится дисплей в сборе.



18. Снимите дисплей в сборе.




Установка дисплея в сборе

1. Прикрепите дисплей в сборе к основанию компьютера.
2. Затяните винты на дисплее в сборе, которыми он крепится на месте.
3. Затяните винты в задней части компьютера, которыми крепится дисплей в сборе.
4. Затяните винты в нижней части компьютера, которыми крепится дисплей в сборе.
5. Подсоедините кабель камеры к системной плате.
6. Подсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) к системной плате и затяните два невыпадающих винта, которыми крепится кабель LVDS.
7. Протяните антенны через отверстие к основанию компьютера.
8. Закрепите антенны в направляющих желобках.
9. Подсоедините антенны к установленным беспроводным устройствам.
10. Установите *упор для рук*.
11. Установите *жесткий диск*.
12. Установите *оптический дисковод*.
13. Установите *клавиатуру*.
14. Установите *окантовку клавиатуры*.
15. Установите *нижнюю крышку*.
16. Установите *батарею*.
17. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.


Системная плата

Извлечение системной платы

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките карту *Secure Digital (SD)*.
3. Извлеките батарею.
4. Снимите нижнюю крышку.
5. Снимите окантовку клавиатуры.
6. Снимите клавиатуру.
7. Извлеките оптический дисковод.
8. Извлеките жесткий диск.
9. Извлеките плату *WLAN*.
10. Извлеките плату *WWAN*.
11. Извлеките основной модуль памяти.
12. Извлеките дополнительный модуль памяти.
13. Снимите вентилятор центрального процессора.
14. Снимите вентилятор графического адаптера.
15. Снимите упор для рук.
16. Снимите радиатор центрального процессора.
17. Извлеките процессор.
18. Извлеките радиатор графического адаптера.
19. Извлеките графический адаптер.
20. Извлеките плату ввода-вывода.
21. Снимите дисплей в сборе.
22. Отсоедините кабель батареек типа «таблетка».




- 23.** Отсоедините кабель платы Bluetooth на верхней стороне системной платы.



- 24.** Отсоедините кабель переключателя беспроводного режима.



- 25.** Выверните винты, которыми крепится крышка шарнира.




26. Снимите крышку шарнира.



27. Выверните винты, которыми крепится системная плата.




28. Осторожно приподнимите нижний край системной платы в сборе и поднимите его под углом в 20 градусов.



29. Отсоедините кабель питания постоянным током.



30. Извлеките системную плату.



Установка системной платы

1. Совместите системную плату с разъемами портов на задней панели корпуса и установите системную плату в компьютер.
2. Затяните винты, которыми крепится системная плата.
3. Подсоедините кабель питания постоянным током.
4. Подсоедините кабель Bluetooth.
5. Подсоедините переключатель беспроводного режима.
6. Подсоедините батарейку типа «таблетка» с нижней стороны компьютера.
7. Установите *дисплей в сборе*.
8. Установите *плату ввода-вывода*.
9. Установите *графический адаптер*.
10. Установите *радиатор графического адаптера*.
11. Установите *процессор*.
12. Установите *радиатор центрального процессора*.
13. Установите *упор для рук*.
14. Установите *вентилятор графического адаптера*.
15. Установите *вентилятор центрального процессора*.
16. Установите *дополнительные модули памяти*.
17. Установите *основные модули памяти*.
18. Установите *плату WWAN*.
19. Установите *плату WLAN*.
20. Установите *жесткий диск*.
21. Установите *оптический дисковод*.
22. Установите *клавиатуру*.
23. Установите *окантовку клавиатуры*.
24. Установите *нижнюю крышку*.
25. Установите *батарею*.

внутренними компонентами компьютера.

Лицевая панель дисплея с сенсорным экраном

29

Снятие лицевой панели дисплея с сенсорным экраном

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите крышки винтов.



4. Выверните винты, которыми крепится лицевая панель дисплея.



5. Осторожно подденьте верхний край лицевой панели дисплея.



6. Поденьте левый край лицевой панели дисплея.



7. Поденьте нижний край лицевой панели дисплея.



8. Поденьте лицевую панель дисплея с правого края.



9. Снимите лицевую панель дисплея.



Установка лицевой панели дисплея с сенсорным экраном

1. Установите лицевую панель дисплея на компьютер.
2. Начиная с нижнего края, нажимайте на лицевую панель дисплея, чтобы выступы вошли в пазы.
3. Прижмите панель с обеих сторон и с верхнего края.
4. Затяните винты, которыми крепится лицевая панель дисплея.
5. Установите на место крышки винтов.
6. Установите *батарею*.
7. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Панель дисплея с сенсорным экраном

30

Снятие панели дисплея RGB

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите лицевую панель дисплея с сенсорным экраном.
4. Выверните винты с левой стороны, которыми крепится панель дисплея. Винты частично скрыты кабелями. Приподнимите кабели, прежде чем будете вывертывать винты.




5. Выверните винты с правой стороны, которыми крепится панель дисплея.




6. Переверните панель дисплея.



7. Отделите клейкие ленты и отсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) от задней части панели дисплея.




8. Отделите клейкие ленты и отсоедините RGB-кабель от задней части панели дисплея.




9. Снимите панель дисплея с дисплея в сборе.



10. Выверните винты, которыми скоба дисплея крепится к панели дисплея.



11. Снимите скобу дисплея.



Установка панели дисплея RGB

1. Совместите скобу дисплея с панелью дисплея и затяните винты, которыми крепится скоба дисплея.
2. Подсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) к задней части панели дисплея и установите на место клейкие ленты, которыми крепится кабель LVDS.
3. Подсоедините RGB-кабель к задней части панели дисплея и установите на место клейкие ленты, которыми крепится RGB-кабель.
4. Затяните винты, которыми крепится панель дисплея.
5. Затяните винты с левой стороны панели дисплея, которыми крепится панель дисплея.
6. Установите *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
7. Установите *батарею*.
8. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Снятие панели дисплея с сенсорным экраном

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките *батарею*.
3. Снимите *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
4. Выверните винты с левой стороны, которыми крепится панель дисплея. Винты частично скрыты кабелями. Приподнимите кабели, прежде чем будете вывертывать винты.



5. Выверните винты с правой стороны, которыми крепится панель дисплея.




6. Переверните панель дисплея.



7. Отделите клейкие ленты и отсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) от задней части панели дисплея.



8. Отсоедините кабель кодирующего преобразователя.




9. Выверните винты, которыми крепится кодирующий преобразователь.



10. Снимите панель дисплея с сенсорным экраном.



11. Выверните винты, которыми скоба дисплея крепится к панели дисплея.



12. Снимите скобу дисплея.



Установка панели дисплея с сенсорным экраном

1. Совместите скобу дисплея с панелью дисплея и затяните четыре винта, которыми крепится скоба дисплея.
2. Установите плату кодирующего преобразователя в компьютер.
3. Затяните винты, которыми крепится плата кодирующего преобразователя.
4. Подсоедините кабель кодирующего преобразователя.
5. Подсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) к задней части панели дисплея и установите на место клейкие ленты, которыми крепится кабель LVDS.
6. Затяните винты, которыми крепится панель дисплея.
7. Затяните винты с левой стороны панели дисплея, которыми крепится панель дисплея.
8. Установите *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
9. Установите *батарею*.
10. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Лицевая панель дисплея

31

Снятие лицевой панели дисплея с несенсорным экраном

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Осторожно подденьте верхний край лицевой панели дисплея.



4. Подденьте лицевую панель дисплея с нижнего края и с обеих сторон и снимите лицевую панель дисплея.



Установка лицевой панели дисплея с несенсорным экраном

- 1.** Установите лицевую панель дисплея на компьютер.
- 2.** Начиная с нижнего края, нажимайте на лицевую панель дисплея, чтобы выступы вошли в пазы.
- 3.** Прижмите панель с обеих сторон и с верхнего края.
- 4.** Затяните винты, которыми крепится лицевая панель дисплея.
- 5.** Установите на место крышки винтов.
- 6.** Установите *батарею*.
- 7.** Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Панель дисплея

Снятие панели дисплея с несенсорным экраном

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите лицевую панель дисплея.
4. Выверните винты с правой стороны, которыми крепится панель дисплея. Винты частично скрыты кабелями. Приподнимите кабели, прежде чем будете вывертывать винты.




5. Выверните винты, которыми крепится панель дисплея.



6. Переверните панель дисплея.




7. Отделите клейкие ленты и отсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) от задней части панели дисплея.




8. Снимите панель дисплея с дисплея в сборе.



9. Выверните винты, которыми скоба дисплея крепится к панели дисплея.



10. Снимите скобу дисплея.




Установка панели дисплея с несенсорным экраном

1. Совместите скобу дисплея с панелью дисплея и затяните винты, которыми крепится скоба дисплея.
2. Подсоедините кабель кодирующего преобразователя.
3. Подсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) к задней части панели дисплея и установите на место клейкие ленты, которыми крепится кабель LVDS.
4. Затяните винты, которыми крепится панель дисплея.
5. Затяните винты с левой стороны панели дисплея, которыми крепится панель дисплея.
6. Установите лицевую панель дисплея.
7. Установите батарею.
8. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Камера

Извлечение камеры

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите *стандартную лицевую панель дисплея* или *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
4. Снимите *стандартную панель дисплея* или *панель дисплея с сенсорным экраном*.
5. Отсоедините кабель камеры.



6. Ослабьте винт, которым крепится модуль камеры и микрофона.



7. Приподнимите и извлеките модуль камеры и микрофона.



Установка камеры

1. Установите модуль камеры и микрофона на крышку дисплея и затяните винт, которым крепится модуль камеры и микрофона.
2. Подсоедините кабель камеры к модулю камеры и микрофона.
3. Установите *батарею*.
4. Установите *стандартную панель дисплея* или *панель дисплея с сенсорным экраном*.
5. Установите *стандартную лицевую панель дисплея* или *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Опора крышки шарнира дисплея

34

Снятие опоры крышки шарнира дисплея

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките батарею.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Снимите *окантовку клавиатуры*.
5. Снимите *клавиатуру*.
6. Извлеките *оптический дисковод*.
7. Извлеките *жесткий диск*.
8. Снимите *упор для рук*.
9. Снимите *дисплей в сборе*.
10. Снимите *стандартную лицевую панель дисплея или лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
11. Снимите *стандартную панель дисплея или панель дисплея с сенсорным экраном*.
12. Выверните винты, которыми крепятся шарниры дисплея.



13. Снимите крышки шарниров дисплея.



14. Снимите шарниры дисплея.



15. Высвободите опоры шарниров дисплея из кабелей и снимите опоры шарниров.



Установка опоры крышки шарнира дисплея


1. Вставьте опоры шарниров дисплея, чтобы открытый конец был обращен внутрь, и убедитесь, что при этом не были пережаты кабели и антенны.
2. Вставьте шарниры дисплея в опоры шарниров дисплея.
3. Вставьте крышки шарниров дисплея с обоих концов опор шарниров.
4. Затяните винты, которыми крепятся шарниры дисплея.
5. Установите *стандартную панель дисплея* или *панель дисплея с сенсорным экраном*.
6. Установите *стандартную лицевую панель дисплея* или *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
7. Установите *дисплей в сборе*.
8. Установите *упор для рук*.
9. Установите *жесткий диск*.
10. Установите *оптический дисковод*.
11. Установите *клавиатуру*.
12. Установите *окантовку клавиатуры*.
13. Установите *нижнюю крышку*.
14. Установите *батарею*.
15. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры


35

Извлечение кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките *батарею*.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Снимите *окантовку клавиатуры*.
5. Снимите *клавиатуру*.
6. Извлеките *оптический дисковод*.
7. Извлеките *жесткий диск*.
8. Снимите *упор для рук*.
9. Снимите *дисплей в сборе*.
10. Снимите *стандартную лицевую панель дисплея или лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
11. Снимите *стандартную панель дисплея или панель дисплея с сенсорным экраном*.
12. Снимите *шарнир дисплея, крышку шарнира, опору шарнира*.
13. Отсоедините кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры от камеры.



14. Подденьте кабель LVDS и камеры и снимите с крышки дисплея.



Установка кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) камеры


1. Закрепите кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) в направляющем желобке.
2. Установите на место клейкие ленты, которыми крепится кабель LVDS и камеры.
3. Подсоедините кабель LVDS и камеры к камере.
4. Установите *шарнир дисплея, крышку шарнира, опору шарнира*.
5. Установите *стандартную панель дисплея или панель дисплея с сенсорным экраном*.
6. Установите *стандартную лицевую панель дисплея или лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
7. Установите *дисплей в сборе*.
8. Установите *упор для рук*.
9. Установите *жесткий диск*.
10. Установите *оптический дисковод*.
11. Установите *клавиатуру*.
12. Установите *окантовку клавиатуры*.
13. Установите *нижнюю крышку*.
14. Установите *батарею*.
15. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение RGB-кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS)

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы*

с компьютером.

- 2.** Извлеките батарею.
- 3.** Снимите нижнюю крышку.
- 4.** Снимите окантовку клавиатуры.
- 5.** Снимите клавиатуру.
- 6.** Извлеките оптический дисковод.
- 7.** Извлеките жесткий диск.
- 8.** Снимите упор для рук.
- 9.** Снимите дисплей в сборе.
- 10.** Снимите лицевую панель дисплея с сенсорным экраном.
- 11.** Снимите панель дисплея *RGB*.
- 12.** Снимите шарнир дисплея, крышку шарнира, опору шарнира.
- 13.** Поденьте кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (*LVDS*) и снимите его с крышки ЖК-дисплея.




Установка RGB-кабеля низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS)


1. Установите кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) на крышку дисплея.
2. Установите на место клейкие ленты, которыми крепится кабель LVDS.
3. Установите *шарнир дисплея, крышку шарнира, опору шарнира*.
4. Установите *панель дисплея RGB*.
5. Установите *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
6. Установите *дисплей в сборе*.
7. Установите *упор для рук*.
8. Установите *жесткий диск*.
9. Установите *оптический дисковод*.
10. Установите *клавиатуру*.
11. Установите *окантовку клавиатуры*.
12. Установите *нижнюю крышку*.
13. Установите *батарею*.
14. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение RGB-кабеля камеры

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Извлеките *батарею*.
3. Снимите *нижнюю крышку*.
4. Снимите *окантовку клавиатуры*.
5. Снимите *клавиатуру*.
6. Извлеките *оптический дисковод*.
7. Извлеките *жесткий диск*.
8. Снимите *упор для рук*.



15. Подденьте кабель камеры, снимите его с крышки дисплея и извлеките.



Установка RGB-кабеля камеры

1. Установите кабель камеры на крышку дисплея.
2. Установите на место клейкие ленты, которыми крепится кабель камеры.
3. Подсоедините кабель камеры к модулю камеры и микрофона.
4. Установите *RGB-кабель низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS)*.
5. Установите *шарнир дисплея, крышку шарнира, опору шарнира*.
6. Установите *панель дисплея RGB*.
7. Установите *лицевую панель дисплея с сенсорным экраном*.
8. Установите *дисплей в сборе*.
9. Установите *упор для рук*.
10. Установите *жесткий диск*.
11. Установите *оптический дисковод*.
12. Установите *клавиатуру*.
13. Установите *окантовку клавиатуры*.
14. Установите *нижнюю крышку*.
15. Установите *батарею*.
16. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Технические характеристики

36

Технические характеристики

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Предложения в разных регионах могут отличаться друг от друга. Для просмотра дополнительной информации о конфигурации компьютера нажмите «Пуск»  (или «Пуск» в Windows XP) «Справка и поддержка», а затем выберите вариант для просмотра информации о компьютере.

Процессор

Тип процессора	<ul style="list-style-type: none">Двухъядерные процессоры Intel Core i5 и i7 Dual CoreЧетырехъядерный процессор Intel Core i7 Quad ExtremeЧетырехъядерный процессор Intel Core i7 Quad Core
Кэш первого уровня (L1)	Кэш до 256 Кбайт, в зависимости от типа процессора
Кэш второго уровня (L2)	Кэш до 8 Мбайт, в зависимости от типа процессора

Оперативная память

Тип	DDR3
Быстродействие	1333 МГц и 1600 МГц (более быстрый интерфейс)
Разъемы:	
Двухъядерные процессоры Intel Core i5 и i7 Dual Core	Два слота DIMM

Оперативная память

Четырехъядерные процессоры Intel Core i7 Quad Core и i7 Quad Extreme	Четыре слота DIMM
Емкость	1 Гбайт, 2 Гбайта, 4 Гбайта и 8 Гбайт
Минимальный объем памяти	2 Гбайта
Максимальный объем памяти:	
Двухъядерные процессоры Intel Core i5 и i7 Dual Core	16 Гбайт
Четырехъядерные процессоры Intel Core i7 Quad Core и i7 Quad Extreme	32 Гбайта

Видео

Тип	На отдельной плате
Шина данных	Встроенный видеoadаптер
Видеоконтроллер и память:	
M4600	<ul style="list-style-type: none">AMD FirePro M5950 Mobility Pro Graphics с 1 Гбайтом памяти GDDR5NVIDIA Quadro 1000M с 2 Гбайтами памяти GDDR3NVIDIA Quadro 2000M с 2 Гбайтами памяти GDDR3
M6600	<ul style="list-style-type: none">AMD FirePro M8900 Mobility Pro Graphics с 2 Гбайтами памяти GDDR5NVIDIA Quadro 3000M с 2 Гбайтами памяти GDDR5NVIDIA Quadro 4000M с 2 Гбайтами памяти GDDR5NVIDIA Quadro 5010M с 4 Гбайтами памяти GDDR5

Звук

Встроенный контроллер	Двухканальный аудиокодек высокого разрешения
-----------------------	--

Связь

Сетевой адаптер	Сетевая интерфейсная плата, позволяющий обмениваться данными со скоростью 10/100/1000 Мбит/с
-----------------	--

Беспроводная связь

- Встроенная поддержка беспроводной локальной сети (WLAN)
- Встроенная поддержка беспроводной глобальной сети (WWAN)
- Встроенная поддержка WiMax
- Поддержка беспроводной технологии Bluetooth

Сведения о системе

Набор микросхем системы	Mobile Intel QM67 Express
Каналы DMA	Два контроллера 82C37 DMA с семью отдельно программируемыми каналами
Уровни прерывания	Встроенный усовершенствованный программируемый контроллер прерываний ввода-вывода с 24 прерываниями
Микросхема BIOS (NVRAM)	8 Мбайт (256 Кбайт)

Шина расширения

Тип шины	PCI 2.3, PCI Express 1.0, SATA 1.0A и 2.0, USB 2.0
Скорость шины	PCIe X16
Микросхема BIOS (NVRAM)	8 Мбайт (256 Кбайт)

Внешние разъемы

Звук	Два разъема для линейного выхода и линейного входа/микрофона
Сетевой адаптер	Один разъем RJ45
USB 2.0	Два
USB 3.0	Два
eSATA/USB 2.0	Один
IEEE	Один 4-контактный разъем IEEE
Видео	15-контактный разъем VGA, 19-контактный разъем HDMI, 2-контактный разъем DisplayPort

Батарея

Тип	Литий-ионная
-----	--------------



ПРИМЕЧАНИЕ: Мобильная рабочая станция Dell Precision M6600 поддерживает только 9-элементную батарею.

Размеры (6-элементная / 9-элементная / 9-элементная с увеличенным сроком службы (LCL)):

Глубина 80 мм

Высота 190 мм

Ширина 20 мм

Вес 365 г (6-элементная)
500 г (9-элементная / 9-элементная с увеличенным сроком службы)

Напряжение 11,10 В

Диапазон температур:

Во время работы От 0 °C до +35 °C

В нерабочем состоянии От -40 °C до +65 °C

Батарейка типа «таблетка» Литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В

Адаптер переменного тока	M4600	M6600
Входное напряжение	100–240 В переменного тока	100–240 В переменного тока
Входной ток (максимальный)	2,50 А	3,50 А
Входная частота	50 – 60 Гц	50 – 60 Гц
Выходная мощность	180 Вт	240 Вт
Выходной ток	9,23 А	12,30 А
Номинальное выходное напряжение	19,50 В постоянного тока	19,50 В постоянного тока
Размеры:	180 Вт	240 Вт
Высота	30 мм	25,40 мм
Ширина	155 мм	200 мм
Глубина	76 мм	100 мм
Диапазон температур:		
Во время работы	От 0 °C до +40 °C	
В нерабочем состоянии	От -40 °C до +65 °C	

Бесконтактная смарт-карта

Поддерживаемые смарт-карты и технологии	ISO14443A — 160 кбит/с, 212 кбит/с, 424 кбит/с и 848 кбит/с ISO14443B — 160 кбит/с, 212 кбит/с, 424 кбит/с и 848 кбит/с ISO15693 HID iClass FIPS201 NXP Desfire
---	--

Физические характеристики	M4600	M6600
Высота	36,5 мм	37,20 мм
Ширина	376 мм	416,70 мм
Глубина	256 мм	270,60 мм
Вес (минимум)	2,77 кг (с 6-элементной батареей и дорожным модулем-заглушкой)	3,52 кг (с 9-элементной батареей и дорожным модулем-заглушкой)

Условия эксплуатации и хранения

Диапазон температур:

Во время работы От 0 °C до +35 °C

При хранении От -40 °C до +65 °C

Относительная влажность (макс.):

Во время работы 10 % - 90 % (без образования конденсата)

При хранении 5 % - 95 % (без образования конденсата)

Максимальная вибрация:

Во время работы 0,66 GRMS

При хранении 1,3 GRMS

Максимальная ударная нагрузка:

Во время работы 140 G

При хранении 163 G

Высота над уровнем моря:

Во время работы От -15,2 м до 3048 м

При хранении От -15,2 м до 10 668 м

Уровень загрязняющих веществ в атмосфере G1 или ниже (согласно ANSI/ISA-S71.04-1985)

Программа настройки системы

37

Краткое описание программы настройки системы

Программа настройки системы позволяет решать следующие задачи:

- изменение информации о конфигурации системы после добавления, изменения или извлечения любых аппаратных средств компьютера;
- установка или изменение параметра, задаваемого пользователем (например, пароля пользователя);
- определение текущего объема памяти или задание типа установленного жесткого диска.

Перед использованием программы настройки системы рекомендуется записать информацию с экранов настройки системы для использования в будущем.

 **ОСТОРОЖНО:** Изменять настройки в этой программе можно только опытным пользователям. Некоторые изменения могут привести к неправильной работе компьютера.

Вход в программу настройки системы

1. Включите (или перезапустите) компьютер.
2. При появлении синего логотипа DELL необходимо дождаться появления запроса о нажатии клавиши <F2>.
3. После появления соответствующего запроса следует сразу нажать клавишу <F2>.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Появление запроса о нажатии клавиши <F2> указывает на завершение инициализации клавиатуры. Этот запрос может появиться очень быстро, поэтому нужно внимательно ждать его появления, а затем нажать клавишу <F2>. Если вы нажмете клавишу <F2> до появления запроса, это ничего не даст.

4. Если вы пропустили нужный момент и на экране появился логотип операционной системы, дождитесь загрузки рабочего стола Microsoft Windows. Затем выключите компьютер и повторите попытку снова.

Пункты меню программы настройки системы

В приведенных ниже таблицах описываются пункты меню программы настройки системы.

General (Общие)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **General (Общие)**.

Пункт меню	Описание
System Information (Сведения о системе)	В этом разделе перечислены основные аппаратные средства компьютера. <ul style="list-style-type: none">• System Information (Сведения о системе)• Memory Information (Сведения о памяти)• Processor Information (Сведения о процессоре)• Device Information (Сведения об устройствах)
Battery Information (Сведения о батарее)	Отображается состояние батареи и тип адаптера переменного тока, подсоединеного к компьютеру.
Boot Sequence (Последовательность загрузки)	Позволяет изменить порядок поиска операционной системы на устройствах компьютера. <ul style="list-style-type: none">• Diskette Drive (Дисковод гибких дисков)• Internal HDD (Встроенный жесткий диск)• USB Storage Device (Накопительное устройство USB)

Пункт меню	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • CD/DVD/CD-RW Drive (Дисковод CD/DVD/CD-RW) • Onboard NIC (Сетевой адаптер на системной плате) • Cardbus NIC (Сетевой адаптер Cardbus) <p>Также можно выбрать вариант в Boot List (Список загрузки). Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (Устаревший) • UEFI

Date/Time (Дата/Время)	Позволяет изменять дату и время.
------------------------	----------------------------------

System Configuration (Конфигурация системы)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **System Configuration (Конфигурация системы)**.

Пункт меню	Описание
 ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе System Configuration (Конфигурация системы) содержатся пункты и настройки, имеющие отношение к встроенным системным устройствам. В зависимости от компьютера и установленных в нем устройств, указанные в данном разделе пункты меню могут отсутствовать.	
Integrated NIC (Встроенный сетевой адаптер)	<p>Позволяет настраивать встроенный сетевой контроллер. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • Enabled (Включено) • Enabled w/PXE (Включено с включенным PXE) <p>Значение по умолчанию: Enabled w/PXE (Включено с включенным PXE)</p>
System Management (Управление системой)	<p>Обеспечивает контроль над механизмом управления системой.</p> <p>Доступные варианты:</p>

Пункт меню	Описание
Parallel Port (Параллельный порт)	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • DASH/ASF 2.0 <p>Значение по умолчанию: DASH/ASF 2.0.</p> <p>Позволяет настраивать параллельный порт на стыковочной станции.</p> <p>Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • AT • PS2 • ECP <p>Значение по умолчанию: AT</p>
Serial Port (Последовательный порт)	<p>Позволяет настраивать встроенный последовательный порт. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • COM1 • COM2 • COM3 • COM4 <p>Значение по умолчанию: COM1</p>
SATA Operation (Работа контроллера SATA)	<p>Позволяет настраивать внутренний контроллер жестких дисков SATA.</p> <p>Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • ATA • AHCI • RAID On (RAID Включено) <p>Значение по умолчанию: RAID On (RAID Включено)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер SATA настроен на поддержку режима RAID.</p>

Пункт меню	Описание
USB Controller (Контроллер USB)	<p>Позволяет управлять контроллером USB. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Включить поддержку загрузки) • Enable External USB Port (Включить порт внешнего устройства USB) <p>Значение по умолчанию: Enable USB Controller and Enable External USB Port (Включить контроллер USB и включить порт внешнего устройства USB)</p>
Miscellaneous Devices (Другие устройства)	<p>Позволяет включать или отключать следующие устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Modem (Встроенный модем) • Microphone (Микрофон) • eSATA Ports (Порты eSATA) • Hard Drive Free Fall Protection (Защита жесткого диска от падения) • Module Bay (Модульный отсек) • ExpressCard (Плата ExpressCard) • Camera (Камера) <p>Вы также можете включить или отключить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media Card and 1394 (Мультимедийная карта памяти и 1394) • Enable Media Card only (Включить только мультимедийную карту памяти) • Disable Media Card and 1394 (Отключить мультимедийную карту памяти и 1394) <p>Значение по умолчанию: Media Card and 1394 (Мультимедийная карта памяти и 1394).</p>
Keyboard illumination (Освещение клавиатуры)	<p>Позволяет настраивать функцию освещения клавиатуры. Доступные варианты:</p>

Пункт меню	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • Level is 25% (Уровень 25 %) • Level is 50% (Уровень 50 %) • Level is 75% (Уровень 75 %) • Level is 100% (Уровень 100 %) <p>Значение по умолчанию: Level is 25% (Уровень 25 %)</p>
Диски и дисководы	<p>Позволяет настраивать диски SATA на плате. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 • SATA-4 • SATA-5 <p>Значение по умолчанию: все диски включены.</p>
Video (Видео)	<p>В приведенной ниже таблице описываются пункты меню Video (Видео).</p>
Пункт меню	Описание
LCD Brightness (Яркость ЖК-дисплея)	Позволяет устанавливать яркость ЖК-дисплея в зависимости от источника питания (On Battery (От аккумулятора) и On AC (От сети переменного тока)).
Enable Optimus (Включить технологию Optimus)	Эта функция позволяет включить или отключить технологию Nvidia Optimus, применимую только к операционной системе Windows 7.
Security (Безопасность)	<p>В приведенной ниже таблице описываются пункты меню Security (Безопасность).</p>
Пункт меню	Описание
Admin Password (Пароль администратора)	Позволяет устанавливать, изменять или удалять пароль администратора.

Пункт меню

Описание

	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить пароль администратора, прежде чем устанавливать системный пароль или пароль жесткого диска.</p>
	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p>
	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении пароля администратора автоматически удаляются системный пароль и пароль жесткого диска.</p>
	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p>
	<p>Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)</p>
System Password (Системный пароль)	<p>Позволяет устанавливать, изменять или удалять системный пароль.</p>
	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p>
	<p>Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)</p>
Internal HDD-0 Password (Пароль встроенного жесткого диска 0)	<p>Позволяет устанавливать или изменять пароль встроенного жесткого диска компьютера.</p>
	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p>
	<p>Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)</p>
Password Bypass (Обход пароля)	<p>Позволяет разрешать или запрещать обход системного пароля и пароля</p>

Пункт меню	Описание
	<p>встроенного жесткого диска, если они установлены. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • Reboot bypass (Обход при перезагрузке) <p>Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).</p>
Password Change (Смена пароля)	<p>Позволяет разрешать или запрещать изменение системного пароля и пароля жесткого диска, если установлен пароль администратора.</p> <p>Значение по умолчанию: установлен флагок Allow Non-Admin Password Changes (Разрешить изменение паролей лицом, не являющимся администратором).</p>
Strong Password (Надежный пароль)	<p>Обеспечивает возможность принудительного использования надежных паролей.</p> <p>Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).</p>
OROM Keyboard Access (Доступ к дополнительному ПЗУ с помощью клавиатуры)	<p>Позволяет задать возможность входа в экраны Option ROM Configuration (Конфигурация дополнительного ПЗУ) с помощью клавиш быстрого выбора команд во время загрузки. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (Включить) • One Time Enable (Включить на один раз) • Disable (Отключить) <p>Значение по умолчанию: Enable (Включить).</p>
TPM Security (Защита с помощью TPM)	<p>Позволяет включать доверенный платформенный модуль (TPM) во время самотестирования при включении питания.</p>

Пункт меню	Описание
Computrace	<p>Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).</p> <p>Позволяет активировать или отключать дополнительное программное обеспечение Computrace. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (Деактивировать) • Disable (Отключить) • Activate (Активировать) <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Команды Activate (Активировать) и Disable (Отключить) обеспечивают необратимую активацию или необратимое отключение этой функции, то есть любые дальнейшие изменения будут невозможны.</p>
CPU XD support (Поддержка функции отключения выполнения команд процессором)	<p>Значение по умолчанию: Deactivate (Деактивировать).</p> <p>Позволяет включать режим Execute Disable (Отключение выполнения команд) процессора.</p>
Non-Admin Setup Changes (Изменение параметров настройки системы не администратором)	<p>Значение по умолчанию: Enabled (Включено).</p> <p>Позволяет определить, разрешается ли внесение изменений параметров настройки системы, если установлен пароль администратора. Если эта функция отключена, параметры настройки системы блокируются паролем администратора.</p>
Password Configuration (Конфигурирование пароля)	<p>Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).</p> <p>Позволяет задать минимальную и максимальную длину пароля администратора и системного пароля.</p>

Пункт меню	Описание
Admin Setup Lockout (Блокировка входа в программу настройки системы администратором)	Позволяет предотвратить возможность входа пользователей в программу настройки системы, если установлен пароль администратора. Значение по умолчанию: Disabled (Отключено) .

Performance (Производительность)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **Performance (Производительность)**.

Пункт меню	Описание
Multi Core Support (Поддержка многоядерных процессоров)	Позволяет включать или отключать поддержку многоядерных процессоров. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • All (Все) • 1 • 2 Значение по умолчанию: All (Все) .
Intel SpeedStep	Позволяет включать или отключать функцию Intel SpeedStep. Значение по умолчанию: Enabled (Включено) .
C States Control (Управление состояниями C)	Позволяет включать или отключать дополнительные состояния сна процессора. Значение по умолчанию: установлены флаги C states (Состояния C), C3, C6, Enhanced C-states (Расширенные состояния C) и C7 , т.е. указанные варианты включены.
Limit CPUID (Ограничение значения CPUID)	Позволяет ограничить максимальное значение, поддерживаемое стандартной функцией CPUID процессора. Значение по умолчанию: Enable CPUID Limit (Включить ограничение значения CPUID) .

Пункт меню	Описание
Intel TurboBoost	Позволяет включать или отключать режим Intel TurboBoost процессора. Значение по умолчанию: Enabled (Включено).
HyperThread Control (Управление гиперпоточностью)	Позволяет включать или отключать режим гиперпоточности в процессоре. Значение по умолчанию: Enabled (Включено).

Power Management (Управление потреблением энергии)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **Power Management (Управление потреблением энергии)**.

Пункт меню	Описание
AC Behavior (Поведение при подключении к сети переменного тока)	Позволяет включать или отключать возможность автоматического включения компьютера при подсоединении адаптера переменного тока. Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).
Auto On Time (Время автоматического включения)	Позволяет устанавливать время автоматического включения компьютера. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • Every Day (Каждый день) • Weekdays (В рабочие дни) Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).
USB Wake Support (Поддержка вывода компьютера из ждущего режима с помощью устройств USB)	Позволяет включать возможность вывода компьютера из ждущего режима с помощью устройств USB. Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).

Пункт меню

Описание

	<p> ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция действует, только если подсоединен адаптер переменного тока. Если отсоединить адаптер переменного тока в то время, когда компьютер находится в текущем режиме, программа настройки системы прекратит подачу питания на все порты USB в целях экономии заряда батареи.</p>
Wireless Radio Control (Управление беспроводными радиоустройствами)	<p>Позволяет включать или отключать функцию, обеспечивающую автоматическое переключение между проводными и беспроводными сетями независимо от физического соединения. Значение по умолчанию: установлены флажки Control WLAN radio (Управление радиоустройствами в сети WLAN) и Control WWAN radio (Управление радиоустройствами в сети WWAN).</p>
Wake on LAN/WLAN (Запуск по локальной сети или беспроводной локальной сети)	<p>Данное поле позволяет включать выключенный компьютер по специальному сигналу, передаваемому по локальной сети, или включать компьютер, находящийся в состоянии гибернации, поциальному сигналу, передаваемому по беспроводной локальной сети. Эта настройка не влияет на запуск из текущего режима и функция запуска должна быть включена в операционной системе. Данная функция работает только в случае, если компьютер подключен к сети переменного тока.</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Отключено): не разрешается включение питания компьютера по получении специального сигнала запуска,

Пункт меню	Описание
	<p>передаваемого по локальной сети или беспроводной локальной сети.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN Only (Только по локальной сети): разрешается включение питания компьютера по получении специальных сигналов, передаваемых по локальной сети. • WLAN Only (Только по беспроводной локальной сети): разрешается включение питания компьютера по получении специальных сигналов, передаваемых по беспроводной локальной сети. • LAN or WLAN (По локальной сети или по беспроводной локальной сети): разрешается включение питания компьютера по получении специальных сигналов, передаваемых по локальной сети или по беспроводной локальной сети. <p>Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).</p>
ExpressCharge	<p>Позволяет включать или отключать функцию ускоренной зарядки ExpressCharge. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard (Стандартно) • ExpressCharge <p>Значение по умолчанию: ExpressCharge.</p>
POST Behavior (Поведение во время самотестирования при включении питания)	
В приведенной ниже таблице описываются пункты меню POST Behavior (Поведение во время самотестирования при включении питания) .	
Пункт меню	Описание
Adapter Warnings (Предупреждения адаптера)	Позволяет включать или отключать предупреждения программы настройки системы (BIOS) при использовании определенных адаптеров питания.

Пункт меню	Описание
Keypad (Embedded) (Цифровая клавиатура (Встроенная))	Значение по умолчанию: Enable Adapter Warnings (Включить предупреждения адаптера). Позволяет выбрать один или два способа включения цифровой клавиатуры, установленной во встроенную клавиатуру. <ul style="list-style-type: none"> • Fn Key Only (Только клавиша <Fn>) • By Num Lk (С помощью клавиши фиксации числового регистра)
Mouse/Touchpad (Мышь и сенсорная панель)	Значение по умолчанию: Fn Key Only (Только клавиша <Fn>). Позволяет определить способ реагирования системы на команды мыши и сенсорной панели. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Serial Mouse (Последовательная мышь) • PS2 Mouse (Мышь PS2) • Touchpad/PS-2 Mouse (Сенсорная панель/Мышь PS-2)
Numlock Enable (Включение цифровой клавиатуры)	Значение по умолчанию: Touchpad/PS-2 Mouse (Сенсорная панель/Мышь PS-2). Позволяет включать цифровую клавиатуру при загрузке компьютера. Значение по умолчанию: Enable Numlock (Включить цифровую клавиатуру).
Fn Key Emulation (Эмуляция клавиши <Fn>)	Позволяет задать возможность использования клавиши <Scroll Lock> для эмуляции функции клавиши <Fn>. Значение по умолчанию: Enable Fn Key Emulation (Включить эмуляцию клавиши <Fn>).
POST Hotkeys (Клавиши быстрого выбора команд при	Позволяет включить отображение на экране входа в систему сообщения с

Пункт меню	Описание
самотестировании во время включения питания)	указанием последовательности нажатий клавиш для входа в меню параметров настройки системы. Значение по умолчанию: Enable F12 Boot Option Menu (Включить вход в меню параметров загрузки при нажатии клавиши <F12>).
Fastboot (Быстрая загрузка)	Позволяет задать возможность ускоренного процесса загрузки. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (Минимальная) • Thorough (Полная) • Auto (Автоматически) Значение по умолчанию: Thorough (Полная).

Virtualization Support (Поддержка виртуализации)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **Virtualization Support (Поддержка виртуализации)**.

Пункт меню	Описание
Virtualization (Виртуализация)	Позволяет включать или отключать технологию виртуализации Intel. Значение по умолчанию: Enable Intel Virtualization Technology (Включить технологию виртуализации Intel).
VT for Direct I/O (Технология виртуализации для прямого ввода-вывода)	Позволяет включать или отключать технологию виртуализации для прямого ввода-вывода. Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).
Trusted Execution (Доверенное выполнение)	Этот параметр указывает, может ли контролируемый монитор виртуальных машин (MVMM) использовать дополнительные аппаратные возможности, обеспечиваемые технологией доверенного выполнения Intel. Для использования этой функции

Пункт меню	Описание
	должны быть включены модуль TPM, технология виртуализации и технология виртуализации для прямого ввода-вывода. Значение по умолчанию: Disabled (Отключено).

Wireless (Беспроводная связь)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **Wireless (Беспроводная связь)**.

Пункт меню	Описание
Wireless Switch (Переключатель беспроводного режима)	Позволяет задать беспроводные устройства, которые могут контролироваться переключателем беспроводного режима. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • WLAB • Bluetooth Значение по умолчанию: все варианты выбраны.
Wireless Device Enable (Включение беспроводных устройств)	Позволяет включать или отключать беспроводные устройства. Значение по умолчанию: все варианты выбраны.

Maintenance (Техническое обслуживание)

Пункт меню	Описание
Service Tag (Метка обслуживания)	Отображается номер метки обслуживания для данного компьютера.

Пункт меню

Описание



ПРИМЕЧАНИЕ: Если для данного компьютера не установлена метка обслуживания, компьютер автоматически откроет этот экран при входе пользователей в BIOS. Вам будет предложено ввести метку обслуживания

Asset Tag (Дескриптор ресурса)

Отображается дескриптор ресурса.

System Logs (Системные журналы)

В приведенной ниже таблице описываются пункты меню **System Logs (Системные журналы)**.

Пункт меню

Описание

BIOS Events (События BIOS)

Позволяет просматривать и удалять события программы настройки системы (BIOS) во время самотестирования при включении питания.

DellDiag Events (События DellDiag)

Позволяет просматривать и удалять события диагностики компьютера Dell.

Thermal Events (События датчика температуры)

Позволяет просматривать и удалять события датчика температуры.

Power Events (События питания)

Позволяет просматривать и удалять события питания.

Диагностика

Индикаторы состояния устройств

-  Загорается при включении питания компьютера и мигает, когда компьютер находится в одном из режимов управления потреблением энергии.
-  Светится во время чтения или записи данных компьютером.
-  Светится постоянно или мигает в зависимости от состояния заряда батареи.
-  Светится, если включена функция беспроводной сети.

Индикаторы состояния батареи

Если компьютер подключен к розетке электросети, индикатор батареи работает следующим образом.

- Поочередно мигает желтым и синим светом:** к переносному компьютеру подсоединен неустановленный или неподдерживаемый адаптер переменного тока (не марки Dell).
- Поочередно мигает желтым светом и светится синим:** временная неполадка батареи при наличии адаптера переменного тока.
- Постоянно мигает желтым светом:** неисправимый отказ батареи при наличии адаптера переменного тока.
- Не светится:** батарея полностью заряжена при наличии адаптера переменного тока.
- Светится синим:** батарея в режиме подзарядки при наличии адаптера переменного тока.

Диагностика

- Индикаторы состояния устройств*
- Индикаторы состояния батареи*
- Светодиодная индикация кодов ошибок*

Индикаторы состояния устройств



Загорается при включении питания компьютера и мигает, когда компьютер находится в одном из режимов управления потреблением энергии.



Светится во время чтения или записи данных компьютером.



Светится постоянно или мигает в зависимости от состояния заряда батареи.



Светится, если включена функция беспроводной сети.



Светится, если включена плата с беспроводной технологией Bluetooth. Чтобы отключить только функцию беспроводной технологии Bluetooth, щелкните правой кнопкой мыши значок в системной области и выберите команду Disable Bluetooth Radio (Отключить радиомодуль Bluetooth).

Индикаторы состояния батареи

Если компьютер подключен к розетке электросети, индикатор батареи работает следующим образом.

- **Поочередно мигает желтым и синим светом:** к переносному компьютеру подсоединен неустановленный или неподдерживаемый адаптер переменного тока (не марки Dell).
- **Поочередно мигает желтым светом и светится синим:** временная неполадка батареи при наличии адаптера переменного тока.
- **Постоянно мигает желтым светом:** неисправимый отказ батареи при наличии адаптера переменного тока.
- **Не светится:** батарея полностью заряжена при наличии адаптера переменного тока.
- **Светится синим:** батарея в режиме подзарядки при наличии адаптера переменного тока.

Светодиодная индикация кодов ошибок

В приведенной ниже таблице указаны возможные коды светодиодной индикации, которые могут отображаться при сбоях во время самотестирования при включении питания.

Диагностический светодиодный индикатор			Описание ошибки
Светодиод жесткого диска/ накопителя	Светодиод батареи	Светодиод беспроводной связи	
			
Мигает	Светится постоянно	Светится постоянно	Микроконтроллер передает управление системой процессору. Этот код продолжает отображаться, если не обнаруживается процессор.
Светится постоянно	Мигает	Светится постоянно	Обнаружена ошибка в памяти.
Мигает	Мигает	Мигает	Неисправен компонент системной платы.
Мигает	Мигает	Светится постоянно	Не удается завершить самотестирование при включении питания компьютера из-за платы видеoadаптера.
Мигает	Мигает	Не светится	Не удается завершить самотестирование при включении питания компьютера из-за клавиатуры.
Мигает	Не светится	Мигает	Возникла неполадка во время инициализации контроллера USB.
Светится постоянно	Мигает	Мигает	Не установлены модули SODIMM.
Мигает	Светится постоянно	Мигает	Возникла неполадка во время инициализации ЖК-дисплея.

**Диагностический
светодиодный индикатор**

Описание ошибки

Не светится	Мигает	Мигает	Не удается завершить самотестирование при включении питания компьютера из-за модема.
-------------	--------	--------	--

Обращение в компанию Dell 39

Обращение в компанию Dell

Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

1. Перейдите на веб-узел support.dell.com.
2. Выберите свою страну или свой регион в раскрывающемся меню **Choose a Country/Region** (Выбор страны/региона) в нижней части страницы.
3. Щелкните **Contact Us** (Контакты) с левой стороны страницы.
4. Выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших потребностей.
5. Выберите удобный для вас способ обращения в компанию Dell.

