

Dell™ Printer | E310dw

Setup Guide

Configuratiehandleiding

Opsætningsvejledning

Oppsettsguide

Inställningsguide





Thank you for choosing Dell

Bedankt om te kiezen voor Dell

Tak, fordi du har valgt Dell

Takk for at du valgte Dell


Tack för att du väljer Dell

1 Verify the contents of the box

De inhoud van de doos controleren | Kontrollér kassens indhold

Kontroller innholdet i esken | Kontrollera kartongens innehåll

- ⚠ **CAUTION:** Before you set up and operate your Dell printer, read and follow the safety instructions in the *Important Information* that comes with your printer.
- ⚠ **OPGELET:** Voor u uw Dell-printer configureert en gebruikt, moet u de veiligheidsinstructies in *Belangrijke informatie* (geleverd bij de printer) lezen en volgen.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Læs og følg de sikkerhedsforskrifter, der beskrives i *Vigtige oplysninger*, som fulgte med printeren, før du indstiller din Dell-printer og tager den i brug.
- ⚠ **FORSIKTIG:** Før du konfigurerer og bruger Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsanvisningene i *Viktig informasjon* som følger med skriveren.
- ⚠ **FÖRSIKTIGT:** Läs igenom och följ säkerhetsinstruktionerna under *Viktig information* som levereras med din skrivare innan du ställer in och använder din Dell-skrivare.




- 📄 **NOTE:** The contents of the box vary depending on the country or region you purchased the printer from.
- 📄 **OPMERKING:** De inhoud van de doos verschilt afhankelijk van het land of de regio waar u de printer hebt gekocht.
- 📄 **BEMÆRK:** Kassens indhold kan variere afhængigt af det land eller område, hvor printeren købes.
- 📄 **MERK:** Innholdet i esken kan variere avhengig av landet eller regionen som skriveren ble kjøpt i.
- 📄 **OBS!** Innehållet i denna ruta varierar efter det land eller den region där du köpte din skrivare.


2 Remove the packing material

Het verpakkingsmateriaal verwijderen | Fjern emballagen


Fjerne emballasjematerialet | Ta bort förpackningsmaterialet



①



②



NOTE: The location of adhesive tapes and the shape of the packing material may vary.



OPMERKING: De plaats van de kleefband en de vorm van het verpakkingsmateriaal kan variëren.



BEMÆRK: Klæbebåndets placering og emballagens form kan variere.



MERK: Plasseringen av teip og fasongen på emballasjematerialet kan variere.




OBS! Platsen där den självhäftade teipen finns och formen på förpackningsmaterialet kan variera.

3 Install the toner cartridge


De tonercassette installeren | Installer tonerpatronen

Installere tonerkassetten | Installera tonerkassetten


①




②




③



④



 **NOTE:** Dispose of the part (C) that you detach from the toner cartridge in a proper way. It is disposable and no longer used.

 **OPMERKING:** Dank onderdeel (C) dat u losmaakt van de tonercassette op een correcte manier af. U hebt dit onderdeel niet meer nodig.

 **BEMÆRK:** Bortskaf den del (C), du fjerner fra tonerpatronen, på korrekt vis. Den er beregnet til engangsbrug og kan ikke længere bruges.

 **MERK:** Kast delen (C) som du tar av tonerkassetten på riktig måte. Det er et forbruksmaterieell og brukes ikke lenger.


 **OBS!:** Kassering av del (C), som du tar bort från tonerkassetten, måste ske på ett korrekt sätt. Den går att kassera och används inte längre.

4 Prepare the tray and add paper


De lade klaarmaken en papier plaatsen | Forbered bakken, og ilæg papir

Gjør klar magasinet og ha i papir | Förbered magasinet och lägg i papper


①




②



③



④



5 Connect the necessary cables

De nodige kabels aansluiten | Tilslut de nødvendige kabler

Koble til de nødvendige kablene | Anslut de kablar som behövs


For USB connection, connect the USB cable

Gebruik de USB-kabel als u verbinding wilt maken via USB:

Tilslut USB-kablet, hvis du vil installere vha. en USB-forbindelse

For en USB-tilkobling, kobler du til USB-kabelen

Anslut USB-kabeln vid USB-anslutning




For Ethernet connection, connect the ethernet cable

Gebruik de ethernetkabel voor een ethernetverbinding:

Tilslut Ethernet-kablet, hvis du vil installere vha. en Ethernet-forbindelse

For en Ethernet-tilkobling, kobler du til Ethernet-kabelen

Anslut Ethernet-kabeln vid Ethernet-anslutning




6 Connect the power cable and turn on the printer

Het netsnoer aansluiten en de printer inschakelen

Tilslut strømkablet, og tænd for printeren

Koble til strømkabelen og slå på skriveren

Anslut strömkabeln och starta skrivaren



7 Install drivers and utilities

De stuurprogramma's en hulpprogramma's installeren | Installer drivere og hjælpeprogrammer
Installere drivere og verktøy | Installera drivrutiner och verktyg

Insert the *Software and Documentation* disc in your computer.

Alternatively, go to dell.com/support, enter the Service Tag of your printer, download the latest software and driver, and then open the file that you downloaded.

Plaats de disc *Software and Documentation* in uw computer.

U kunt ook naar dell.com/support gaan, de Service Tag van uw printer invoeren, de recentste software en het recentste stuurprogramma downloaden, en vervolgens het gedownloade bestand openen.

Indsæt disken *Software and Documentation* i din computer.


Alternativt kan du gå til dell.com/support, indtaste din printers Service Tag, downloade den nyeste software og driver og derefter åbne filen, som du har downloadet.

Sett inn *Software and Documentation*-platen i datamaskinen.

Du kan også gå til dell.com/support, skrive inn skriverens Service Tag, laste ned siste programvare og driver, deretter åpne filen som du lastet ned.

Sätt in skivan *Software and Documentation* i datorn.


Alternativt kan du gå till dell.com/support, ange skrivarens Service Tag, ladda ner den senaste programvaran samt drivrutinen och sedan öppna filen som du hämtade.

 **NOTE:** Before you begin, for wired printer setup ensure that the printer is connected to your computer using an Ethernet or USB cable. For wireless printer setup ensure that there is no cable connected between the printer and your computer.



 **OPMERKING:** Voor u aan de slag gaat, moet u bij de configuratie van een bekabelde verbinding ervoor zorgen dat de printer via een ethernet- of USB-kabel verbonden is met de computer. Bij de configuratie van een draadloze verbinding mag de printer niet via een kabel verbonden zijn met de computer.


 **BEMÆRK:** Kontroller, at printeren er tilsluttet computeren med et Ethernet- eller USB-kabel, før du konfigurerer en kabeltilsluttet printer. Hvis der er tale om konfiguration af en trådløs printer, skal du kontrollere, at der ikke er isat kabel mellem printeren og computeren.


 **MERK:** Før du starter, for kabelbasert konfigurering av skriveren, sørg for at skriveren er koblet til datamaskinen med en Ethernet- eller USB-kabel. For trådløs konfigurering av skriveren, sørg for at ingen kabel er koblet til mellom skriveren og datamaskinen.

 **OBS!** Se till att skrivaren är ansluten till din dator via en Ethernet- eller USB-kabel för en trådlös skivarinställning innan du startar. Se till att ingen kabel är ansluten mellan skrivaren och din dator för en trådlös skivarinställning.


www.dell.com/support




 **NOTE:** To get the latest version of software or firmware in future, always allow automatic software updates when prompted.

 **OPMERKING:** Om in de toekomst de recentste software- of firmwareversie te kunnen gebruiken, moet u automatische software-updates altijd toestaan wanneer u hierom wordt gevraagd.

 **BEMÆRK:** Tillad altid automatiske softwareopdateringer, når du bliver bedt om det, så du får den nyeste software- eller firmwareversion.

 **MERK:** For å få den siste versjonen av programvaren eller fastvaren i fremtiden, må du alltid tillate automatiske programvareopdateringer ved forespørsel.

 **OBS!** Tillåt alltid automatisk oppdatering av programvara när du blir uppmanad, för att få den senaste versionen av programvaran eller den fasta programvaran i framtiden.


On the Dell Printer Easy Install window, click Next. Dell Printer Easy Install begins to search for your printer.

Klik in het venster Dell Printer Easy Install op Volgende. Dell Printer Easy Install begint te zoeken naar deze printer.

Gå til vinduet Dell Printer Easy Install, og klik på Næste. Dell Printer Easy Install begynder at søge efter printer.

På Dell Printer Easy Install-vinduet, klikk på Neste. Dell Printer Easy Install begynner å søke etter denne skriveren.

I fönstret Dell Printer Easy Install ska du klicka på Nästa. Dell Printer Easy Install startar för att söka efter denna skrivare.



Wireless Printer

Draadloze printer | Trådløs printer

Trådløs skriver | Trådløs skrivare



NOTE: Supported on 802.11b/g/n over 2.4 GHz but not compatible with 802.11n/ac over 5.0 GHz.



OPMERKING: Ondersteuning voor 802.11b/g/n via 2,4 GHz, maar niet compatibel met 802.11n/ac via 5,0 GHz.



BEMÆRK: Understøttes med 802.11b/g/n på 2,4 GHz, men er ikke kompatibel med 802.11n/ac på 5,0 GHz.



MERK: Støttet på 802.11b/g/n over 2,4 GHz. men ikke kompatibel med 802.11n/ac over 5,0 GHz.



OBS!: Har stöd för 802.11b/g/n över 2,4 GHz men är ej kompatibel med 802.11n/ac över 5,0 GHz.


1 Wait for **Dell Printer Easy Install** wizard to find your printer.

Wacht tot de wizard **Dell Printer Easy Install** de printer gevonden heeft.

Vent på, at guiden **Dell Printer Easy Install** finder printeren.

Vent på at **Dell Printer Easy Install**-veviseren finner skriveren.

Vänta tills **Dell Printer Easy Install**-guiden hittar din skrivare.





2 When the printer is found, click **Install** to complete the setup.

Als de printer gevonden werd, klickt u op **Installeren** om de configuratie te voltooien.

Hvis printeren findes, skal du klikke på **Installer** for at fuldføre opsætningen.

Hvis skriveren blir funnet, klikk **Installer** for å fullføre oppsettet.

Klicka på **Installera** om skrivaren hittas för att genomföra inställningen.



Ethernet Printer

Ethernetprinter | Ethernet-printer

Ethernet-skriver | Ethernet-skrivare

1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find your printer.

Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden heeft.

Vent på, at guiden Dell Printer Easy Install finder printeren.

Vent på at Dell Printer Easy Install-veviseren finner skriveren.

Vänta tills Dell Printer Easy Install-guiden hittar din skrivare.



2 Select the printer, and then click Next to complete the setup.

Selecteer de printer en klik daarna op **Volgende** om de configuratie te voltooien.

Vælg printeren, og klik derefter på **Næste** for at fuldføre opsætningen.

Velg skriveren og klikk deretter **Neste** for å fullføre oppsettet.

Välj skrivaren och klicka sedan på **Nästa** för att slutföra inställningen.



USB Printer

USB-printer | USB-printer

USB-skriver | USB-skrivare



1 Wait for **Dell Printer Easy Install** wizard to find and install your printer.

Wacht tot de wizard **Dell Printer Easy Install** de printer gevonden en geïnstalleerd heeft.

Vent på, at guiden **Dell Printer Easy Install** finder og konfigurerer printeren.

Vent på at **Dell Printer Easy Install**-veviseren finner og installerer skriveren.


Vänta tills **Dell Printer Easy Install**-guiden hittar och installerar din skrivare.



Printer Features

Kenmerken van de printer | Printerens egenskaber

Skriverfunksjoner | Skrivaregenskaper



1 Service Tag

2 Front cover

3 Paper tray

4 Manual feed slot cover

5 Manual feed slot

6 Manual feed paper guide

7 Control panel

1 Service Tag

2 Voorklep

3 Papierlade

4 Klep voor sleuf voor handmatige invoer

5 Sleuf voor handmatige invoer

6 Papiergeleider voor handmatige invoer

7 Bedieningspaneel

1 Service Tag

2 Frontdæksel

3 Papirbakke

4 Dæksel til åbning til manuel fremføring

5 Åbning til manuel fremføring

6 Papirstyr til manuel fremføring

7 Kontrolpanel

1 Service Tag

2 Frontdæksel

3 Papirmagasin

4 Dæksel til manuell materåpning

5 Manuell materåpning

6 Papirfører for manuell matning

7 Kontrollpanel

1 Service Tag

2 Frontlucka


3 Pappersmagasin

4 Lucka för manuell matningsspår

5 Manuellt matningsspår

6 Styrskena för manuell matning

7 Kontrollpanel



- 1 Network Port
- 2 USB port

- 3 Back cover (Face-up output tray)
- 4 AC power connector

- 1 Netwerkverbind.
- 2 USB-poort

- 3 Achterklep (uitvoerlade met bedrukte zijde naar omhoog)
- 4 Netvoedingsaansluiting

- 1 Netværksport
- 2 USB-port

- 3 Bagdæksel (outputbakke, som vender opad)
- 4 Strømsstik

- 1 Nettverksport
- 2 USB-port

- 3 Bakdeksel (magasin for dokumenter med forsiden opp)
- 4 Strømkontakt


- 1 Nätverksport
- 2 USB-port

- 3 Bakre lucka (utmatningsmagasin med framsidan uppåt)
- 4 Nätanslutning

Operator Panel

Bedieningspaneel | Bedieningspanel

Operatørpanel | Styrpanel



1 LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display)

Display (LCD)

LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)

Displays messages to help you set up and use your printer.

Hierop worden berichten weergegeven die u helpen de printer te configureren en te gebruiken.

Viser meddelelser, som hjælper med opsætning og brug af printeren.

Viser meldinger som hjælper deg med å konfigurere og bruke skriveren.

Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda skrivaren.

A four-level indicator shows the wireless signal strength if you are using a wireless connection.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, wordt de sterkte van het draadloze signaal aangegeven met behulp van een indicator met vier niveaus.

En indikator med fire niveauer viser det trådløse signals styrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.

En indikerer med fire nivåer som viser styrken på det trådløse signalet hvis du bruker en trådløs forbindelse.

En indikator med fyra nivåer som visar den trådlösa signalstyrkan om du använder trådlös anslutning.




2 Power On/Off Button

Knop  aan/uit

 Tænd/sluk-knap

 Strømknapp

 På/Av-knapp

Press the  button to turn on your printer.

Druk op de knop  om de printer in te schakelen.

Tryk på knappen  for at tænde for printeren.

Trykk på -knappen for å slå på skriveren.

Tryck på -knappen för att starta skrivaren.


To turn off your printer, press and hold the  button for a few seconds until Shutting Down appears on the LCD display.

Om de printer uit te schakelen, houdt u de knop  enkele seconden ingedrukt tot Uitschakelen weergegeven wordt op het LCD-scherm.

Sluk for printeren ved at trykke på knappen  og holde den inde et par sekunder, indtil Lukker ned vises på LCD-panelet.

For å slå av skriveren, trykk og hold nede -knappen i noen sekunder inntil Slår av vises på LCD-skjermen.

Håll -knappen intryckt i några sekunder för att stänga av skrivaren, tills Stänger av visas på LCD-skärmen.



3 Menu Buttons

Menuknoppen

Menuknapper

Menyknapper

Menyknappar

OK Button

Knop OK

Knappen OK

OK-knappen

OK-knappen

Press to choose from a menu option. After you select an option, the printer returns to the previous menu.

Druk hierop om een menuoptie te kiezen. Als u een optie gekozen hebt, keert de printer terug naar het vorige menu.

Tryk på knappen for at vælge fra et menupunkt. Når du har valgt et menupunkt, vender printeren tilbage til den forrige menu.

Trykk for å velge fra et menyalternativ. Etter at du velger et alternativ, går skriveren tilbake til forrige meny.

Tryck för att välja bland menyalternativen. Skrivaren återgår till föregående meny när du gjort ditt val.

↶ (Back) Button

Knop ↶ (Back)

Knappen ↶ (Back)

↶ (Back)-knappen

↶ (Back)-knappen

Press to go back to the previous menu.

Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

Tryk på knappen for at gå tilbage til den forrige menu.

Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

Press to select the previous digit when setting numbers.

Druk hierop om het vorige cijfer te selecteren wanneer u een getal invoert.

Tryk på knappen for at vælge det forrige ciffer ved indstilling af tal.

Trykk for å velge det forrige sifferet når du angir tall.

Tryck för att välja föregående siffra när du anger nummer.

▲ or ▼ (+ or -) Button

Knop ▲ of ▼ (+ of -)

Knappen ▲ eller ▼ (+ eller -)

▲ eller ▼-Knappen (+ eller -)

▲ - eller ▼ -knappen (+ eller -)

Press to navigate through menus and options.

Druk hierop om door de menu's en opties te navigeren.

Tryk på knappen for at navigere gennem menuer og indstillinger.

Trykk for å navigere gjennom menyer og alternativer.

Tryck för att navigera i menyer och bland alternativ.


Press to enter a number or to increase or decrease the number. Hold down ▲ or ▼ to scroll faster. When you select the number you want, press OK.

Druk hierop om een getal in te voeren of om het getal te verhogen of te verlagen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om sneller te scrollen. Druk op OK wanneer het gewenste getal geselecteerd is.

Tryk på knappen for at indtaste et tal eller for at øge eller reducere tallet. Hold ▲ eller ▼ nede for at rulle hurtigere. Tryk på OK, når vælger det ønskede tal.

Trykk for å angi et tall eller for å øke eller redusere tallet. Hold nede ▲ eller ▼ for å bla raskere. Når du velger tallet du ønsker, trykk på OK.

Tryck för att ange ett nummer eller för att välja ett högre eller lägre nummer. Håll ▲ eller ▼ intryckt för att bläddra snabbare. Tryck på OK när du väljer det nummer du önskar.




4 (Wi-Fi) Button


Knop  (Wi-Fi)

Knappen  (Wi-Fi)


 (Wi-Fi)-knappen

 (Wi-Fi)-knappen



Press the  (Wi-Fi) button to launch the wireless installer on your computer. Follow the on-screen instructions to set up a wireless connection between your printer and your network.

Druk op de knop  (Wi-Fi) om het programma voor de draadloze configuratie te starten op uw computer. Volg de instructies op het scherm om een draadloze verbinding in te stellen tussen uw printer en uw netwerk.

Tryk på knappen  (Wi-Fi) til at starte det trådløse installationsprogram på din computer. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere en trådløs forbindelse mellem printeren og netværket.



Trykk på knappen  (Wi-Fi) for å starte installasjonsprogrammet for trådløs på datamaskinen. Følg skjerminstruksjonene for å konfigurere en trådløs tilkobling mellom skriveren og nettverket.

Tryck på knappen  (Wi-Fi) för att starta den trådlösa installatören på din dator. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in en trådlös anslutning mellan din skrivare och ditt nätverk.

When the  (Wi-Fi) lights green or yellow, your Dell printer is connected to a wireless access point. When the  (Wi-Fi) blinks amber or yellow, the wireless connection is disconnected, or your printer is in the process of connecting to a wireless access point.

Wanneer het lampje  (Wi-Fi) groen of geel oplicht, is uw Dell-printer verbonden met een draadloos toegangspunt. Wanneer het lampje  (Wi-Fi) oranje of geel knippert, is de draadloze verbinding verbroken of is uw printer bezig met verbinding te maken met een draadloos toegangspunt.

Hvis  (Wi-Fi) lyser grønt eller gul, er din Dell-printer forbundet med et trådløst adgangspunkt. Hvis  (Wi-Fi) blinker orange eller gult, er den trådløse forbindelse afbrudt, eller printeren er i færd med at oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt.

När  (Wi-Fi)-lyset tennes grönt eller gult, er Dell-skrivaren koblet til et trådløst tilgangspunkt. Når  (Wi-Fi) blinker oransje eller gult, er den trådløse forbindelsen nede, eller skrivaren holder på å koble til et trådløst tilgangspunkt.

När  (Wi-Fi) lyser grön eller gul är din Dell-skrivare ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När  (Wi-Fi) blinkar gul är den trådlösa anslutningen avaktiverad eller din skrivare håller på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

5 Cancel Button

Knop Annuleren

Knappen Cancel (Annuller)

Avbryt-knappen

Avbryt-knappen

Press to clear certain error messages. To clear all other errors, follow the control panel instructions.

Druk hierop om bepaalde foutmeldingen te wissen. Om andere foutmeldingen te wissen, volgt u de instructies op het bedieningspaneel.

Tryk på knappen for at rydde visse fejlmeddelelser. Følg instruktionerne på kontrolpanelet for at rydde alle andre fejl.

Trykk for å fjerne enkelte feilmeldinger. Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å fjerne alle andre feil.

Tryck för att nollställa vissa felmeddelanden. Följ anvisningarna på kontrollpanelen för att nollställa andra fel.

Press to print any data remaining in the memory of your printer.

Druk hierop om de resterende gegevens in het geheugen van de printer af te drukken.

Tryk på knappen for at udskrive resterende data fra printerens hukommelse.

Trykk for å skrive ut data som er igjen i skriverens minne.

Tryck för att skriva ut kvarvarande data i skrivarens minne.

Press to select the displayed option. After you change a setting, the printer returns to Ready Mode.

Druk hierop om de weergegeven optie te selecteren. Als u een instelling gewijzigd hebt, keert de printer terug naar de stand Gereed.

Tryk på knappen for at vælge den viste indstilling. Når du har ændret en indstilling, vender printeren tilbage til klar-tilstand.

Trykk for å velge det viste alternativet. Etter at du endrer en innstilling, går skriveren tilbake til Driftsklar.

Tryck för att välja det alternativ som visas. Skrivaren återgår till beredskapsläge när du ändrat en inställning.

Press and hold Cancel for about two seconds to cancel a print job.

Houd Annuleren ongeveer twee seconden ingedrukt om een afdruktaak te annuleren.

Tryk på Cancel, og hold den inde i ca. to sekunder for at annullere et udskrivningsjob.

Trykk og hold nede Avbryt i omtrent to sekunder for å avbryte en utskriftsjobb.

Håll Avbryt intryckt i cirka två sekunder för att avbryta ett utskriftsjobb.

Dell Printer Hub

Dell Printer Hub | Dell Printer Hub

Dell Printer Hub | Dell Printer Hub

Manage your printer and imaging needs with ease. The Dell Printer Hub consolidates printer management and monitoring tools, advanced scan features, cloud connectivity and more, into an easy to use console for a simplified user experience and improved workflow.

With the Dell Printer Hub, you can easily access the Dell Document Hub for document sharing and storage in supported cloud services.

For more information about using the Dell Printer Hub, see the FAQ for the Dell Printer Hub or visit Dell.com/printerhub

Beheer eenvoudig uw printer- en afbeeldingsvereisten. De Dell Printer Hub combineert programma's voor printerbeheer en -controle, geavanceerde scanfuncties, cloudconnectiviteit en meer in een gebruiksvriendelijke console voor een eenvoudigere gebruikservaring en een verbeterde workflow.

Met Dell Printer Hub, kunt u eenvoudige toegang krijgen tot Dell Document Hub waarin u documenten kunt delen en opslaan in ondersteunde cloudservices.

Ga voor meer informatie over het gebruik van Dell Printer Hub naar de FAQ van Dell Printer Hub of naar Dell.com/printerhub

Nem administration af dine printer- og billedbehov. Dell Printer Hub styrker printeradministration og overvågningsværktøjer, avancerede scanningsfunktioner, Cloud-forbindelse osv. og giver dig en brugervenlig konsol med en forenklet brugeroplevelse og forbedret arbejdsgang.

Med Dell Printer Hub, kan du nemt få adgang til Dell Document Hub i forbindelse med deling og lagring af dokumenter i understøttede skyservices.

Du kan finde flere oplysninger om brug af Dell Printer Hub i de ofte stillede spørgsmål til Dell Printer Hub eller ved at besøge følgende hjemmeside Dell.com/printerhub

Administrer skriveren og bildebehandlingsbehovene dine på en enkel måde. Dell Printer Hub samler skriveradministration og overvågningsværktøj, avanserte skannefunksjoner, nettskytilkoblingsmulighet og mer, til en brukervennlig konsoll for en forenklet brukeropplevelse og forbedret arbeidsflyt.

Med Dell Printer Hub, kan du gjøre følgende få enkel tilgang til Dell Document Hub for dokumentdeling og -lagring i støttede nettskytjenester.

For mer informasjon om bruk av Dell Printer Hub, se vanlige spørsmål i Dell Printer Hub eller besøk Dell.com/printerhub

Hantera din skrivare och dina bildbehov med lätthet. Dell Printer Hub består av hanterings- och övervakningsverktyg för skrivaren, avancerade skanningsfunktioner, molnanslutning och mycket mer, i en lättanvänd konsol för en förenklad användarupplevelse och ett förbättrat arbetsflöde.

Med Dell Printer Hub kan du enkel åtkomst till Dell Document Hub för dokumentdelning och lagring i de molntjänster som stöds.

Mer information om att använda Dell Printer Hub finns i vanliga frågor och svar i Dell Printer Hub eller på Dell.com/printerhub

Dell Document Hub

Dell Document Hub | Dell Document Hub

Dell Document Hub | Dell Document Hub

Easily access and share documents, images and digital content with the Dell Document Hub. This innovative cloud collaboration solution connects your printer and devices to popular cloud services, providing a flexible and secure way to collaborate from virtually anywhere.

For more information about using Dell Document Hub, see the FAQ in Dell Document Hub or visit Dell.com/documenthub

U kunt eenvoudig documenten, afbeeldingen en digitale inhoud openen en delen met de Dell Document Hub. Deze innovatieve oplossing voor samenwerking via de cloud koppelt uw printer en apparaten aan populaire cloudservices, waardoor er een flexibele en veilige manier wordt geboden om nagenoeg om het even waar samen te werken.

Ga voor meer informatie over het gebruik van Dell Document Hub naar de FAQ van Dell Document Hub of naar Dell.com/documenthub

Dell Document Hub giver nem adgang og muliggør deling af dokumenter, billeder og digitalt indhold. Den innovative Cloud-løsning slutter din printer og dine enheder til kendte Cloud-tjenester, så du dermed får en fleksibel og sikker vej til virtuelt samarbejde.

Du kan finde flere oplysninger om brug af Dell Document Hub i de ofte stillede spørgsmål til Dell Document Hub eller ved at besøge følgende hjemmeside Dell.com/documenthub

Få enkel tilgang til og del dokumenter, bilder og digitalt innhold med Dell Document Hub. Denne innovative samarbeidsløsningen for nettsky kobler skriveren og enhetene dine til populære nettskytjenester, som gir deg en fleksibel og sikker måte å samarbeide på fra bokstavelig talt hvor som helst.

For mer informasjon om bruk av Dell Document Hub, se vanlige spørsmål i Dell Document Hub eller besøk Dell.com/documenthub

Med Dell Document Hub får du enkel åtkomst och kan dela dokument, bilder och digitalt innehåll. Denna innovativa molnlösning ansluter din skrivare och dina enheter till populära molntjänster, vilket ger ett flexibelt och säkert sätt för virtuellt samarbete oavsett var du befinner dig.

Mer information om att använda Dell Document Hub finns i vanliga frågor och svar i Dell Document Hub eller på Dell.com/documenthub

Tips and Tricks

Tips en handige weetjes | Tips og tricks

Tips og triks | Tips och knep

Setting up a wireless connection

Een draadloze verbinding instellen | Opsætning af en trådløs forbindelse

Konfigurere en trådløs tilkobling | Ställa in en trådlös anslutning

- 1 Insert the *Software and Documentation* disc that is provided with the printer into your computer. The **Dell Printer Easy Install** program launches automatically.
- 2 Click **Main Menu**.
- 3 Click **Setup**.
- 4 Click **Wireless**.
- 5 Follow the instructions on the screen, and configure the wireless setting of the printer.

- 1 Plaats de bij de printer geleverde disc *Software and Documentation* in de computer. Het programma **Dell Printer Easy Install** wordt automatisch geopend.
- 2 Klik op **Hoofdmenu**.
- 3 Klik op **Configuratie**.
- 4 Klik op **Draadloos**.
- 5 Volg de instructies op het scherm en configureer de draadloze instellingen van de printer.

- 1 Indsæt disken *Software and Documentation*, der fulgte med printeren, i computeren. Programmet **Dell Printer Easy Install** starter automatisk.
- 2 Klik på **Hovedmenu**.
- 3 Klik på **Indstilling**.
- 4 Klik på **Trådløs**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen, og konfigurer den trådløse indstilling for printeren.

- 1 Sett inn *Software and Documentation* disken som fulgte med skriveren, i datamaskinen. Programmet **Dell Printer Easy Install** starter automatisk.
- 2 Klikk **Hovedmeny**.
- 3 Klikk **Oppsett**.
- 4 Klikk **Trådløs**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen, og konfigurer de trådløse innstillingene på skriveren.

- 1 Sätt i skivan *Software and Documentation* som följde med skrivaren i datorn. Programmet **Dell Printer Easy Install** startar automatiskt.
- 2 Klicka på **Huvudmeny**.
- 3 Klicka på **Inställning**.
- 4 Klicka på **Trådlöst**.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen och konfigurera skrivarens trådlösa inställning.

Wireless Setup Issues

Problemen met de draadloze configuratie | Problemer med trådløs indstilling

Problemer med trådløst oppsett | Problem med trådlös inställning

Problem	Action
Cannot setup wireless connection.	Ensure that the Ethernet cable is disconnected from the printer. Ensure that Wi-Fi is set to On. For more information, see <i>User's Guide</i> . The firewall on your computer may be blocking communication with your printer. Try disabling the firewall on your computer.
Cannot setup wireless connection with WPS (Wi-Fi Protected Setup).	Ensure that the security setting of the wireless LAN access point or router is WPA or WPA2. (WEP is not supported on WPS.)
Cannot setup wireless connection with the WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Press the WPS button on the wireless LAN access point or router within two minutes after starting the WPS operation on the printer. For details about the wireless LAN access point or router, see the manual supplied with the wireless LAN access point or router.
Cannot setup wireless connection with WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Check if the PIN you have entered on the computer is correct.

Probleem	Oplossing
Kan geen draadloze verbinding instellen.	Controleer of de ethernetkabel losgekoppeld is van de printer. Zorg ervoor dat Wi-Fi ingesteld is op Aan. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie. De firewall van uw computer blokkeert mogelijk de communicatie met uw printer. Schakel de firewall van uw computer uit.
Kan geen draadloze verbinding instellen via WPS (Wi-Fi Protected Setup).	Controleer of de beveiligingsinstelling van het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router WPA of WPA2 is (WEP wordt niet ondersteund op WPS).
Kan geen draadloze verbinding instellen via WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Druk binnen twee minuten na het starten van de WPS-bewerking op de printer op de WPS-knop op het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router. Raadpleeg de bij het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router geleverde handleiding voor meer informatie over het toegangspunt of de router.
Kan geen draadloze verbinding instellen via WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Controleer of de pincode die u op de computer hebt ingevoerd correct is.

Problem	Afhjælpning
Kan ikke indstille en trådløs forbindelse.	Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet printeren. Sørg for, at Wi-Fi er indstillet til Til. Yderligere oplysninger finder du i <i>Brugervejledningen</i> . Firewallen på din computer blokerer muligvis kommunikationen med din printer. Forsøg at deaktivere firewallen på din computer.
Kan ikke indstille en trådløs forbindelse med WPS (Wi-Fi Protected Setup).	Sørg for, at sikkerhedsindstillingen for det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren er WPA eller WPA2. (WEP understøttes ikke på WPS.)
Kan ikke indstille en trådløs forbindelse med WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Tryk på WPS-knappen på det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren inden for to minutter efter start af WPS-funktionen på printeren. Du finder yderligere oplysninger om det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren i den vejledning, der følger med det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren.
Kan ikke indstille en trådløs forbindelse med WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Kontrollér, om den PIN-kode, du har indtastet på computeren, er korrekt.

Problem	Tiltak
Kan ikke konfigurere en trådløs forbindelse.	Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet fra skriveren. Sørg for at Wi-Fi er stilt inn til På. For mer informasjon, se <i>Bruerveiledning</i> . Brannmuren på datamaskinen kan blokkere kommunikasjon med skriveren. Prøv å deaktivere brannmuren på datamaskinen.
Kan ikke konfigurere en trådløs forbindelse med WPS (Wi-Fi Protected Setup).	Sørg for at sikkerhetsinnstillingen til det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruterer er WPA eller WPA2. (WEP støttes ikke på WPS.)
Kan ikke konfigurere en trådløs forbindelse med WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Trykk på WPS-knappen på det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruterer innen to minutter etter at WPS er startet på skriveren. For mer informasjon om det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruterer, se bruksanvisningen som fulgte med det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruterer.
Kan ikke konfigurere en trådløs forbindelse med WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Sjekk om PIN-koden du har angitt på datamaskinen stemmer.

Problem	Åtgärd
Det går inte att ställa in trådlös anslutning.	<p>Se till att Ethernet-kabeln är fränkopplad från skrivaren.</p> <p>Se till att Wi-Fi är inställd till På. Se <i>Användarguide</i> för mer information.</p> <p>Brandväggen på din dator kanske blockerar kommunikationen med din skrivare. Försök att avaktivera brandväggen på din dator.</p>
Det går inte att ställa in trådlös anslutning med WPS (Wi-Fi Protected Setup).	Se till att säkerhetsinställningarna för den trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller routern är WPA eller WPA2. (WEP stöds in på WPS.)
Det går inte att ställa in trådlös anslutning med WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Tryck på WPS-knappen på den trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller router inom två minuter efter att du startat WPS-funktionen på skrivaren. Information om den trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller router finns i manualen som hör till den trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller routern.
Det går inte att ställa in trådlös anslutning med WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Kontrollera om PIN-koden du har skrivit in på datorn stämmer.


Identifying the location of paper jams

De plaats van een papierstoring bepalen

Identifikation af stedet for papirstop

Finne stedet for papirstopp

Identifiera platsen för pappersstopp

 **CAUTION:** Do not attempt to clear any jams using tools or instruments. This may permanently damage the printer.

 **OPGELET:** Gebruik geen gereedschap of andere harde voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen. De printer zou daardoor permanent beschadigd kunnen worden.

 **FORSIGTIG:** Forsøg ikke at afhjælpe papirstop ved hjælp af værktøj eller instrumenter. Det kan permanent beskadige printeren.

 **FORSIKTIG:** Du må aldri prøve å fjerne fastkjørt papir med verktøy eller instrumenter. Dette kan gi varig skade på skriveren.

 **FÖRSIKTIGT:** Försök inte åtgärda några pappersstopp genom att använda verktyg eller instrument. Det kan skada skrivaren permanent.


The following illustration shows where paper jams may occur along the print media path.

De volgende afbeelding laat zien waar in de printer afdrukmedia kunnen vastlopen.

Den følgende illustration viser, hvor der kan opstå papirstop langs udskrivningsmediestien.

Følgende illustrasjon viser hvor papirstopp kan oppstå langs utskriftsmaterialets bane.

Följande illustrationer visar var pappersstopp kan uppstå längs pappersbanan.



1 Inside Path
2 Fusing Unit

3 2-sided Tray
4 Paper Tray

1 Intern pad
2 Fusereenheid

3 Dubbelzijdige lade
4 Papierlade

1 Indvendig bane
2 Fusermodul

3 2-sidet bakke
4 Papirbakke

1 Inni bane
2 Fikseringsenhet

3 2-sidigmagasin
4 Papirskuff

1 Invändigt
2 Fixeringsenhet

3 2-sidigt magasin
4 Pappersmagasin

Replacing the toner cartridge

De tonercassette vervangen | Udskiftning af tonerpatronen

Bytte tonerkassetter | Byte av tonerkassetten

To replace the toner cartridge, see the *User's Guide*

Om de tonercassette te vervangen, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding*

Du kan finde oplysninger om udskiftning af tonerpatronen i *Brugervejledningen*

For å bytte tonerkassetten, se *Brukerveiledning*

Se *Användarguide* för att byta tonerkassett

Cleaning the printer

De printer reinigen | Rengøring af printeren

Rengjøre skriveren | Rengöra skrivaren

To clean the printer, see the *User's Guide*

Om de printer te reinigen, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding*

Du kan finde oplysninger om rengøring af printeren i *Brugervejledningen*

For å rengjøre skriveren, se Nettbasert *Brukerveiledning*

Se *Användarguide* för att rengöra skrivaren

Configuring Auto Power Off via Operator Panel

Configureren Automatische uitschakeling via het bedieningspaneel

Konfiguration af automatisk Slukket via betjeningspanel

Konfigurere Autoskru av via kontrollpanelet

Konfigurera automatisk avstängning via Operator Panel

This printer is equipped with an "Auto Power Off" feature, to help conserve power consumption. By default, this feature automatically turns the printer off after 3 hours of inactivity.

Users may enable/disable this feature using the menu setting located on the operator-panel of the printer:

Menu / Admin Settings / System Settings / Power Saver Timer / Power Off Timer

Om te helpen met besparen op het energieverbruik is deze printer uitgerust met een "Automatische uitschakeling"-functie. Standaard zal de printer na 3 uur inactiviteit automatisch uit gaan.

Gebruikers kunnen deze functie via menu-instellingen op het bedieningspaneel van de printer activeren of deactiveren.

Menu / Beheerinstellingen / Systeeminstellingen / Energiebesparingstijd / Timer Uitschakelen

Denne printer er udstyret med en "Automatisk Slukket"-funktion, til at spare strømforbrug. Denne funktion tænder printerens automatisk efter 3 timers inaktivitet, som standard.

Brugere kan aktivere / deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen "indstillinger" placeret på printerens betjeningspanel:

Menu / Admin.indstillinger / Systemindstillinger / Energisparer / Auto-slukning

Denne skriveren er utstyrt med en "Autoskru av"-funksjon, for å spare strømforbruk. Som standard blir denne funksjonen automatisk aktivert av skriveren etter 3 timer med inaktivitet.


Brukere kan aktivere / deaktivere denne funksjonen ved hjelp av menyen innstillingen som finnes på operatørpanelet på skriveren:


Meny / Admin.innstillinger / Systeminnstillinger / Strømsparingstid / Energispare

Denna skrivare är utrustad med en "Auto Avstängning"-funktion, för att spara på strömförbrukningen. Den här funktionen stänger automatiskt av skrivaren efter 3 timmars inaktivitet.

Användare kan aktivera / inaktivera den här funktionen via meny-inställningen på operatören-panelen på skrivaren:

Meny / Admininställningar / Systeminställningar / Energispartid / Avstängningstimer

 **NOTE:** When the printer is connected to a network via Ethernet or Wireless and Power Off Timer is set to Auto Detect, the printer will not turn off automatically.

 **OPMERKING:** Wanneer de printer via Ethernet of draadloos met een netwerk is verbonden en Timer Apparaat UIT staat ingesteld op Autom. herk., dan wordt de printer niet automatisch uitgeschakeld.

 **BEMÆRK:** Hvis printeren er sluttet til et netværk via Ethernet eller trådløst og Energisparer aktivering er indstillet til Auto-registr., slukker printerens ikke automatisk.

 **MERK:** Når skriveren er tilkoblet et nettverk via Ethernet eller trådløs og Energisparer er stilt på Automatisk registrering, vil ikke skriveren slås av automatisk.

 **OBS!** När skrivaren är ansluten till ett nätverk via Ethernet eller trådlöst och Avstängningstimer ställts in på Auto avkänn. stängs inte skrivaren av automatiskt.

Ordering Supplies

Bestellen van benodigdheden | Bestilling af tilbehør

Bestille tilbehør | Beställa förbrukningsartiklar

You can order consumables such as toner cartridge and drum cartridge from Dell online when using a networked printer. Enter the IP address of your printer in your web browser, launch the **Dell Printer Configuration Web Tool**, and click the **Order Supplies at:** to order toner for your printer.

You can also order toner cartridges by the following method:

1 **Launch Dell Printer Hub.**

- Windows 8 or 8.1: After pointing to the bottom right corner of the screen to display the menu bar (charms bar), click **Search** → **Apps** to enter "Dell Printer Hub" in the search box → **Dell Printer Hub**.
- Windows 7: Click **Start** → **All Programs** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.

The **Dell Printer Hub** window appears.

2 Select your printer from the **My Printers** list.

3 Click **Supplies**, and then follow the instructions on the screen to order from the web.



NOTE: When you cannot get information from the printer automatically by two-way communication, a window that prompts you to type the Service Tag appears. Type your Dell printer Service Tag in the field provided. See the Printer Features section of this document to locate the Service Tag of your printer.

If you are ordering by phone, call the number that appears in the **Order by Phone** section.

U kunt verbruiksmaterialen zoals een tonercassette en afdrukmodule online bestellen bij Dell wanneer u een netwerkprinter gebruikt. Voer het IP-adres van uw printer in uw browser in, start de **Dell Printer Configuration Web Tool** en klik op **Bestellen van benodigdheden bij:** om toner voor uw printer te bestellen.

U kunt ook tonercassettes bestellen op de volgende manier:

1 **Start Dell Printer Hub.**

- Windows 8 of 8.1: Wijs naar de rechteronderhoek van het scherm om een menubalk (de charmsbalk) weer te geven en klik vervolgens op **Zoeken** → **Apps** om "Dell Printer Hub" in te voeren in het zoekvak → **Dell Printer Hub**.
- Windows 7: Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.

Dan verschijnt het venster **Dell Printer Hub**.

2 Selecteer uw printer in de lijst **Mijn printers**.

3 Klik op **Benodigdheden** en volg de instructies op het scherm om te bestellen via het internet.



OPMERKING: Wanneer u niet automatisch via tweewegscommunicatie de informatie van de printer kunt achterhalen, verschijnt er een venster waarin u wordt gevraagd de "Service Tag" in te toetsen. Typ het Service Tag-nummer van uw Dell-printer in het daarvoor bestemde vakje. Raadpleeg het onderdeel Kenmerken van de printer in dit document voor meer informatie over de plaats van het Service Tag-nummer van de printer.

Als u telefonisch bestelt, belt u het nummer dat verschijnt onder het gedeelte **Telefonisch bestellen**.

Du kan bestille forbruksdele som tonerpatron og tromlepatron fra Dell online, hvis du anvender en netværkstilsluttet printer. Skriv din printers IP-adresse i din webbrowser, start **Dell Printer Configuration Web Tool**, og klik på **Bestil tilbehør hos:** for at bestille toner til printeren.

Du kan også bestille tonerpatroner på følgende måde:

1 Start **Dell Printer Hub**.

- Windows 8 eller 8.1: Peg på skærmens nederste højre hjørne for at få vist en menubjælke (amuletbjælken), og klik på **Søg** → **Applikationer** for at indtaste "Dell Printer Hub" i søgefeltet → **Dell Printer Hub**.
- Windows 7: Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell Printer Hub**.

Dell Printer Hub-vinduet vises.

2 Vælg din printer på listen **Mine printere**.

3 Klik på **Tilbehør**, og følg vejledningen på skærmen for at bestille via internettet.



BEMÆRK: Hvis du ikke automatisk kan få information fra printeren via tovejskommunikation, vises der et vindue, hvor du bliver bedt om at skrive Service Tag. Skriv dit Dell printer Service Tag i det dertil beregnede felt. Se afsnittet om Printerens egenskaber i dette dokument for at finde printerens Service Tag.

Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises i afsnittet **Bestil pr. telefon**.

Du kan bestille forbruksvarer som tonerkassett og trommelkassett fra Dell på Internett når skriveren er koblet til netværket. Skriv inn skriverens IP-adresse i nettleseren, start **Dell Printer Configuration Web Tool** og klikk på nettadressen under **Bestill tilbehør:** for å bestille toner til skriveren.

Du kan også bestille tonerkassetter på følgende måte:

1 Start **Dell Printer Hub**.

- Windows 8 eller 8.1: Pek til nedre høyre hjørne av skjermen for å vise menylinjen (perleverktøylinjen), klikk **Søk** → **Apper** for å skrive inn "Dell Printer Hub" i søkefeltet → **Dell Printer Hub**.
- Windows 7: Klikk **Start** → **Alle programmer** → **Dell-skrivere** → **Dell Printer Hub**.

Vinduet **Dell Printer Hub** vises.

2 Velg skriveren fra listen **Mine skrivere**.

3 Klikk **Rekvizita**, og følg deretter anvisningene på skjermen for å bestille fra nettet.



MERK: Når du ikke kan få informasjon fra skriveren automatisk ved toveiskommunikasjon, vises et vindu der du blir bedt om å taste inn Service Tag. Tast inn Dell-skriverens Service Tag i feltet. Se Skriveregenskaper-delen i dette dokumentet for å finne skriverens Service Tag.

Ring til nummeret som oppgis i avsnittet **Bestill per telefon** hvis du bestiller over telefon.

Det går att beställa förbrukningsvaror som tonerkassetter och trumkassetter från Dell online när du använder en skrivare i nätverket. Mata in IP-adressen för skrivaren i webbläsaren, starta **Dell Printer Configuration Web Tool** och klicka på **Beställ material via:** för att beställa toner till skrivaren.

Du kan också beställa tonerkassetter på följande sätt:

1 Starta **Dell Printer Hub**.

- Windows 8 eller 8.1: Peka mot det nedre högra hörnet på skärmen för att visa menyfältet (snabbknappsfält), klicka på **Sök** → **Appar** och skriv "Dell Printer Hub" i sökrutan → **Dell Printer Hub**.
- Windows 7: Klicka på **Start** → **Alla program** → **Dell-skrivare** → **Dell Printer Hub**.

Fönstret för **Dell Printer Hub** visas.

2 Välj din skrivare i listan **Mina skrivare**.

3 Klicka på **Material**, och följ sedan anvisningarna på skärmen för att beställa på Internet.



OBS!: Om du inte kan få informationen automatiskt från skrivaren genom dubbelriktad kommunikation kommer det upp ett fönster som uppmanar dig att mata in Service Tag. Mata in ditt Dell-skrivares Service Tag i fältet som visas. Se avsnittet med Skrivarfunktioner i detta dokument för att hitta din skrivares Service Tag.

Om du beställer via telefon ska du ringa det nummer som visas under avsnittet **Beställ via telefon**.

Finding Information

Informatie zoeken | Søgning efter oplysninger

Finne informasjon | Hitta information

For additional information about printer components, consumable replacement, available software, and troubleshooting, see the *User's Guide* at dell.com/support/manuals.

Voor extra informatie over printeronderdelen, het vervangen van verbruiksartikelen, beschikbare software en het oplossen van problemen, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* via dell.com/support/manuals.

Du kan finde yderligere oplysninger om printerkomponenter, forbrugsstoffer, tilgængelig software og fejlfinding i *Brugervejledningen*, som du finder på dell.com/support/manuals.

For mer informasjon om skriverens komponenter, utskifting av rekvisita som er tilgjengelige på nettet og feilsøking, se den *Brukerveiledningen* på dell.com/support/manuals.

Ytterligare information om skrivarens komponenter, förbrukningsvaror, tillgänglig programvara och felsökning hittar du i *Användarguide* på dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Produktsupport og vejledninger
Produktstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/printer

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt Dell
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Juridische en veiligheidsinformatie
Lovgivning og sikkerhed
Lovbestemmelser og sikkerhet
Regler och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type

Standaardmodel en -type
Regulatorisk model og type
Forskriftsmessig modell og type
Regleringsmodell och typ

E310dw

Printer model

Printermodel | Printermodell
Skrivermodell | Skrivarmodell

E310dw

Copyright © 2015 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell™ and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.



LJB728001-01/039J64A01
604E 81971/KB3292X5-2

Printed in Vietnam

2015-05