


# Dell EMC PowerEdge C6400 and C6420

## Getting Started Guide

- Guide de mise en route
- Handbuch zum Einstieg
- Руководство по началу работы
- Guía de introducción
- מדריך לתחילת העבודה



Quick Resource Locator  
Dell.com/QRL/Server/PEC6400Series

### Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage. Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen. Сканируйте, чтобы увидеть видео с практическими рекомендациями, документацию и информацию по устранению неполадок. Escanear para ver videos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

סרוק כדי לראות הדגמות וידאו, תיעוד ומידע לגבי פתרון בעיות.



## Before you begin

Avant de commencer : | Bevor Sie beginnen | Перед началом работы | Antes de comenzar | לפני שתתחיל

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredge manuals.**

**🔍 NOTE:** For information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

**🔍 NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**🔍 NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**🔍 NOTE:** The power supply unit (PSU) connector may vary depending on the PSU type.

**⚠ AVERTISSEMENT :** avant de configurer votre système, suivez les consignes de sécurité mentionnées dans le document informatif livré avec le système et relatif à la sécurité, à l'environnement et aux réglementations.

**⚠ PRÉCAUTION :** utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec le mode Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur le système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance sur [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals).

**🔍 REMARQUE :** pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation fournie avec votre solution rack.

**🔍 REMARQUE :** toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals). Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

**🔍 REMARQUE :** assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**🔍 REMARQUE :** le connecteur du bloc d'alimentation peut varier selon le type de bloc d'alimentation.

**⚠ WARNUNG: Befolgen Sie vor der Einrichtung des Systems die Sicherheitshinweise im Dokument mit den Sicherheits-, Umwelt- und Betriebsbestimmungen, das im Lieferumfang des Systems enthalten ist.**

**⚠ VORSICHT: Verwenden Sie Extended Power Performance (EPP)-konforme Netzteile für Ihr System. Diese Netzteile sind durch ein EPP-Etikett gekennzeichnet. Weitere Informationen zu EPP finden Sie im Installations- und Service-Handbuch unter [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals).**

**🔍 ANMERKUNG:** Weitere Informationen über das Einsetzen des Systems in ein Rack und das Befestigen finden Sie in der mit der Rack-Lösung bereitgestellten Rack-Dokumentation.

**🔍 ANMERKUNG:** Die Dokumentation für Ihr System ist unter [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals) verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation dem neuesten Stand entspricht.

**🔍 ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem installiert ist, bevor Sie Hardware oder Software installieren, die nicht mit dem System zusammen erworben wurde. Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**🔍 ANMERKUNG:** Der Netzteilanschluss kann je nach Netzteiltyp variieren.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед настройкой системы выполните инструкции по технике безопасности, содержащиеся в прилагаемом к системе документе с информацией об охране окружающей среды и нормативной информацией.

**⚠ ВНИМАНИЕ.** С системой следует использовать блоки питания, соответствующие спецификации Extended Power Performance (EPP) согласно этикетке EPP, имеющейся на системе. Дополнительную информацию о EPP можно получить в руководстве [Installation and Service Manual](http://Dell.com/poweredge manuals) (Руководство по установке и обслуживанию), доступном на странице [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals).

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительной информации об установке и креплении системы в стойку, см. документацию, предоставляемую в комплекте с вашим решением стойки.

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Комплект документов для системы доступен по адресу: [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals). Всегда проверяйте данный комплект документов и загружайте последние обновления.

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что операционная система установлена до установки ПО или оборудования, не входящего в комплект поставки системы. Наиболее актуальную информацию о поддерживаемых операционных системах смотрите на веб-странице [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Входной разъем блока питания может отличаться в зависимости от типа блока питания.

**⚠ AVISO: Antes de comenzar a configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad incluidas en el documento informativo sobre seguridad, medioambiente y normativa que se le envió junto con el sistema.**

**⚠ PRECAUCIÓN: Utilice el Rendimiento de alimentación extendida (EPP) compatible con las unidades de suministro de energía (PSU), que se indica mediante la Etiqueta del volumen, en el sistema. Para obtener más información sobre EPP, consulte el Manual de instalación y servicio en [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).**

**🔍 NOTA:** Para obtener más información sobre la instalación del sistema en un bastidor, consulte la documentación del bastidor incluida con la solución del bastidor.

**🔍 NOTA:** La documentación sobre el sistema está disponible en [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals). Siempre asegúrese de revisar esta documentación sobre todas las actualizaciones más recientes.

**🔍 NOTA:** Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar el hardware o el software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**🔍 NOTA:** El conector de la unidad de suministro de energía (PSU) puede variar en función del tipo de PSU.

**⚠ אזהרה:** לפני התקנת המערכת, פעל לפי הוראות הבטיחות הכלולות במסמך המידע בנושא בטיחות, תנאי סביבה ותקינה שהגיע עם המערכת.

**⚠ התראה:** השתמש ביחידות ספקי כוח (PSU) התואמות ל-Extended Power Performance (EPP), כפי שמצוין בתווית ה-EPP שעל המערכת שברשותך. לקבלת מידע נוסף על EPP, עיין במדריך ההתקנה והשירות בכתובת [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals).

**🔍 הערה:** לקבלת מידע בנושא התקנה ואבטחה של המערכת בארון תקשורת, עיין בתייעד המצורף לארון התקשורת שלך.

**🔍 הערה:** ערכת התייעד עבור המערכת שלך זמינה בכתובת [Dell.com/poweredge manuals](http://Dell.com/poweredge manuals). וודא כי אתה בודק כי מכלול התייעד עבור הערכונים האחרונים.

**🔍 הערה:** ודא שמערכת ההפעלה מותקנת לפני התקנת חומרה או תוכנה שלא רכשתי יחד עם המערכת. לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות, ראה [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**🔍 הערה:** המחבר של יחידות ספקי הכוח (PSU) עשוי להשתנות בהתאם לסוג ה-PSU.

## Setting up your system

Installation de votre système | Einrichten des Systems | Настройка системы | Configuración del sistema | התקנת המערכת

**🔍 NOTE:** Go to step 3, if installing sled only.

**🔍 REMARQUE :** rendez-vous à l'étape 3, si vous n'installez que le traineau.

**🔍 ANMERKUNG:** Fahren Sie mit Schritt 3 fort, falls Sie nur den Schlitten einsetzen möchten.

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы устанавливаете только салазки, перейдите к шагу 3.


**🔍 NOTA:** Vaya al paso 3, si instala el sled únicamente.

**🔍 הערה:** להתקנת המגירה בלבד, עבור לשלב 3.

## 1 Remove the sled(s)

Retirez le(s) traineau(x) | Entfernen von Schlitten

Извлеките салазки | Extraiga los sleds. | הסר את המגירות



**🔍 NOTE:** Before installing the system into the rack, it is recommended that you remove the sled(s) for ease of installation.

**🔍 REMARQUE :** avant d'installer le système dans le rack, il est recommandé de retirer le(s) traineau(x) pour faciliter l'installation.

**🔍 ANMERKUNG:** Vor dem Einsetzen des Systems im Rack wird zur Erleichterung der Installation empfohlen, die Schlitten zu entfernen.

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед установкой системы в стойку, рекомендуется извлечь салазки для упрощения установки.


**🔍 NOTA:** Antes de instalar el sistema en el bastidor, se recomienda extraer los sleds para facilitar la instalación.

**🔍 הערה:** לפני התקנת המערכת בארון התקשורת, מומלץ להסיר את המגירות כדי להקל את ההתקנה.

## 2 Install the system into the rack

Installez le système dans le rack | Installieren des Systems im Rack


Установите систему в стойку | Instale el sistema en el bastidor. | התקן את המערכת בארון התקשורת



## 3 Install the sled


Installez le traineau | Einsetzen des Schlittens

Установите салазки | Instale el sled. | התקן את המגירה



## 4 Connect the network cable and optional I/O devices


Branchez le câble réseau et les périphériques d'E/S (en option) | Verbinden Sie das Netzkabel mit den optionalen E/A-Geräten. | Подсоедините сетевой кабель и дополнительные устройства ввода-вывода | Conecte el cable de red y los dispositivos de E/S opcionales. | חבר את כבל הרשת והתקני קלט/פלט אופציוניים



## 5 Connect the system to the power source

Connectez le système à une source d'alimentation | Schließen Sie das System an eine Energiequelle an.

Подключите систему к источнику питания | Conecte el sistema a la fuente de energía | חבר את המערכת למקור החשמל



## 6 Turn on the sled

Allumez le traineau | Einschalten des Schlittens

Включите салазки | Encienda el sled. | הפעל את המגירה



**🔍 NOTE:** Each sled has a separate power button. Alternatively, you can use the power button on the front panel of the system.

**🔍 REMARQUE :** chaque traineau est doté de son propre bouton d'alimentation. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant du système.

**🔍 ANMERKUNG:** Jeder Schlitten verfügt über einen separaten Betriebsschalter. Alternativ können Sie den Betriebsschalter auf der Vorderseite des Systems verwenden.

**🔍 ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждые салазки оборудованы отдельной кнопкой питания. Кроме того, вы можете использовать кнопку питания на передней панели системы.

**🔍 NOTA:** Cada sled tiene un botón de encendido por separado. De forma alternativa, puede usar el botón de encendido del panel frontal del sistema.

**🔍 הערה:** לכל מגירה יש לחצן הפעלה נפרד. לחלופין, באפשרותך להשתמש בלחצן הפעלה שבולח הקדמי של המערכת.

## Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Power:</b> <p>2400 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 14 A–16 A</p> <div><span>⚡</span><b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1400 W.</div> <p>2000 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A</p> <div><span>⚡</span><b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1000 W.</div> <p>1600 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A</p> <div><span>⚡</span><b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 800 W.</div>
<div><span>⚡</span><b>NOTE:</b> This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.</div>
<b>System battery:</b> 3 V CR2032 lithium coin cell
<b>Temperature</b> Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F. <div><span>⚡</span><b>NOTE:</b> Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit.</div> <p>For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at <b>Dell.com/poweredgemanuals</b>.</p>
For information on Direct Liquid Cooling, see the Owner’s Manual at <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> or contact Dell Technical Support.

## Caractéristiques techniques

Les caractéristiques suivantes se limiteront à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des caractéristiques du système, rendez-vous sur **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Alimentation<span> </span>:</b> <p>2 400 W Platinum CA, 100–240 V, 50/60 Hz, 14 A–16 A</p> <div><span>⚡</span><b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100–120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 400 W.</div> <p>2 000 W Platinum CA, 100–240 V, 50/60 Hz, 11,5 A</p> <div><span>⚡</span><b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100–120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 000 W.</div> <p>1 600 W Platinum CA, 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A</p> <div><span>⚡</span><b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100–120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 800 W.</div>
<div><span>⚡</span><b>REMARQUE<span> </span>:</b> le système est également conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec une tension entre phases inférieure à 230 V.</div>
<b>Batterie du système<span> </span>:</b> pile bouton au lithium 3 V CR2032
<b>Température<span> </span>:</b> température ambiante maximale en fonctionnement continu <span> </span> : 35 °C/95 °F <div><span>⚡</span><b>REMARQUE<span> </span>:</b> certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale. Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale.</div> <p>Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement prises en charge, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance à l'adresse <b>Dell.com/poweredgemanuals</b>.</p>
Pour plus d'informations sur le refroidissement liquide direct, reportez-vous au Manuel du propriétaire à l'adresse <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> ou contactez le support technique Dell.

## Technische Daten

Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten Ihres Systems finden Sie unter **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Stromversorgung:</b> <p>2 400 W (Platin) Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 14 A-16 A</p> <div><span>⚡</span><b>ANMERKUNG:</b> Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung pro Netzteil bei bis zu 1 400 W.</div> <p>2 000 W (Platin) Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 11,5 A</p> <div><span>⚡</span><b>ANMERKUNG:</b> Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung pro Netzteil bei bis zu 1 000 W.</div> <p>1 600 W (Platin) Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A</p> <div><span>⚡</span><b>ANMERKUNG:</b> Falls das System mit Wechselstrom an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die Strombelastung pro Netzteil bei bis zu 800 W.</div>
<div><span>⚡</span><b>ANMERKUNG:</b> Dieses System ist für den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Außenleiterspannung von höchstens 230 V konzipiert.</div>
<b>Systembatterie:</b> 3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)
<b>Temperatur:</b> Die maximale Umgebungstemperatur für den Dauerbetrieb ist 35 °C/95 °F. <div><span>⚡</span><b>ANMERKUNG:</b> Bestimmte Systemkonfigurationen können eine Herabsetzung des maximalen Temperaturgrenzwerts erfordern. Der Betrieb über dem maximalen Temperaturgrenzwert kann die Systemleistung beeinträchtigen.</div>
Weitere Informationen zu Dell Fresh Air und unterstützten erweiterten Betriebstemperaturbereichen finden Sie im Installations- und Service-Handbuch unter <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .
Weitere Informationen zur direkten Flüssigkeitskühlung finden Sie im Benutzerhandbuch unter <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> . Alternativ können Sie Kontakt zum technischen Support von Dell aufnehmen.

## Технические характеристики

Ниже приведены только те технические характеристики, которые необходимо указывать в соответствии с требованиями законодательства. Наиболее полный и актуальный список технических характеристик вашей системы, см. на веб-сайте **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Питание:</b> <p>2 400 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 14–16 А)</p> <div><span>⚡</span><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Если система работает при низком напряжении 100–120 В переменного тока, то номинальная мощность каждого блока питания снижается до 1 400 Вт.</div> <p>2 000 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 11,5 А)</p> <div><span>⚡</span><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Если система работает при низком напряжении 100–120 В переменного тока, то номинальная мощность каждого блока питания снижается до 1 000 Вт.</div> <p>1 600 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 10 А)</p> <div><span>⚡</span><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Если система работает при низком напряжении 100–120 В переменного тока, то номинальная мощность каждого блока питания снижается до 800 Вт.</div>
<div><span>⚡</span><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Эта система также предназначена для подключения к системам питания ИТ-оборудования с междуфазным напряжением не более 230 В.</div>
<b>Системный аккумулятор:</b> литиевая батареяка типа "таблетка" CR2032, 3 В
<b>Температура.</b> Максимальная температура окружающей среды при непрерывной эксплуатации составляет 35 <span> </span> °C (95 <span> </span> °F). <div><span>⚡</span><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для некоторых конфигураций системы может потребоваться уменьшение максимальной температуры окружающей среды. Производительность системы может ухудшаться, если превышена максимальная температура окружающей среды.</div>
Дополнительную информацию о технологии Dell Fresh Air и расширенном диапазоне поддерживаемых рабочих температур можно получить в руководстве Installation and Service Manual (Руководство по установке и обслуживанию), доступном на странице <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .
Информацию о технологии Direct Liquid Cooling см. руководство по обслуживанию на веб-сайте <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> или обратитесь в службу технической поддержки Dell.

## Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener una lista completa y actualizada de las especificaciones de su sistema, consulte **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Alimentación:</b> <p>Platinum de CA de 2400 W, 100–240 V, 50/60 Hz, 14 A–16 A</p> <div><span>⚡</span><b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de CA de 100–120 V, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1400 W.</div> <p>2000 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 11,5 A</p> <div><span>⚡</span><b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de CA de 100–120 V, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1000 W.</div> <p>1600 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 10 A</p> <div><span>⚡</span><b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de CA de 100–120 V, la clasificación de energía por PSU se reduce a 800 W.</div>
<div><span>⚡</span><b>NOTA:</b> Este sistema también está diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con un voltaje entre fases no superior a 230 V.</div>
<b>Batería del sistema:</b> Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
<b>Temperatura:</b> La temperatura ambiente máxima de funcionamiento continuo es de 35 °C/95 °F. <div><span>⚡</span><b>NOTA:</b> Ciertas configuraciones del sistema pueden requerir una reducción de límite de temperatura ambiente máxima. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima.</div>
Para obtener información sobre Dell Fresh Air y rango de temperatura de funcionamiento expandido admitido, consulte el Manual de instalación y servicio en <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .
Para obtener más información sobre refrigeración por líquido directa, consulte el Manual del propietario en <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> o póngase en contacto con el soporte técnico de Dell.

### מפרטים טכניים

המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לרשימה המלאה והמעודכנת של המפרטים עבור המערכת שלך, ראה **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>חשמל:</b> <p>2,400 ואט פלטינום זרם חילופין 240-100 וולט, 60/50 הרץ, 14 אמפר–16 אמפר</p> <div><span>⚡</span><b>הערה:</b> אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 100–120 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 1,400 ואט לכל יחידת ספק כוח (PSU).</div> <p>2000 ואט פלטינום זרם חילופין 100-240 וולט, 50/60 הרץ, 11.5 אמפר</p> <div><span>⚡</span><b>הערה:</b> אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 100–120 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 1,000 ואט לכל יחידת ספק כוח (PSU).</div> <p>1600 ואט פלטינום זרם חילופין 100-240 וולט, 60/50 הרץ, 10 אמפר</p> <div><span>⚡</span><b>הערה:</b> אם המערכת פועלת בקו מתח נמוך 100–120 וולט זרם חילופין, אז ההספק הנומינלי יורד בשיעור של 800 ואט לכל יחידת ספק כוח (PSU).</div>
<div><span>⚡</span><b>הערה:</b> מערכת זו מתוכננת להתחבר גם למערכות חשמל של IT עם מתח בין פאזה לפאזה שאינו עולה על 230 וולט.</div>
<b>סוללת המערכת:</b> סוללת מטבע ליתיום 3 CR2032 וולט
<b>טמפרטורה</b> טמפרטורות סביבה מרבית להפעלה מתמשכת: 35°C (95°F). <div><span>⚡</span><b>הערה:</b> ייתכן שבהגדרות תצורה של מערכת מסימות, תדרש מגבלה נמוכה יותר של טמפרטורת הסביבה המרבית. ביוצוי המערכת עשויים להיפגע אם היא תפעל בטמפרטורה הורגת מהמגבלה של טמפרטורת הסביבה המרבית.</div>
לקבלת מידע נוסף על Dell Fresh Air וטווח טמפרטורות פעולה מורחבות נתמכות, עיין במדריך ההתקנה והשיחות בכתובת <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .
לקבלת מידע על Direct Liquid Cooling (קרור נוזלי ישיר), עיין במדריך למשתמש בכתובת <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> או פנה לתמיכה הטכנית של Dell.

## Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see **Dell.com/contactdell**.

## Dell Contrat de licence utilisateur final

Avant d'utiliser le système, lisez le contrat de licence logicielle Dell fourni avec le système. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat, rendez-vous sur **Dell.com/contactdell**.

## Dell Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Bevor Sie das System verwenden, lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Dell Software-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Bedingungen nicht akzeptieren, besuchen Sie **Dell.com/contactdell**.

## Dell Лицензионное соглашение конечного пользователя

Перед тем, как использовать систему, ознакомьтесь с Лицензионным соглашением на использование ПО Dell, которое поставляется в комплекте с вашей системой. Если вы не согласны с условиями соглашения, см. информацию по адресу: **Dell.com/contactdell**.

## Dell Acuerdo de licencia de usuario final

Antes de utilizar el sistema, lea el Acuerdo de licencia de software Dell que se incluye con el sistema. Si no acepta las condiciones del acuerdo, consulte **Dell.com/contactdell**.

## הולגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ואו בתחומי שיפוט אחרים. הסכם רישיון למשתמש קצה

לפני השימוש במערכת, קרא את הסכם רישיון התוכנה של Dell, שהגיע יחד עם המערכת. אם אינך מקבל את תנאי ההסכם, ראה **Dell.com/contactdell**.

⚠**WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.**

⚠**CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.**

⚡**NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.**

⚠**AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.**

⚠**PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.**

⚡**REMARQUE :** une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre matériel.

⚠**WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.**

⚠**VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder Datenverlust droht.**

⚡**ANMERKUNG:** Ein ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihren Computer besser einsetzen können.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Знак “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения травмы или возникновения угрозы для жизни.**

⚠**ВНИМАНИЕ! Знак “ВНИМАНИЕ!” указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.**

⚡**ПРИМЕЧАНИЕ.** Знак “ПРИМЕЧАНИЕ” содержит важную информацию для более эффективной работы с компьютером.

⚠**AVISO: Un mensaje de AVISO indica posibles daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.**

⚠**PRECAUCIÓN: Un mensaje de PRECAUCIÓN indica posibles daños al hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.**

⚡**NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

⚠**אזהרה:** האזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.
⚠**התראה:** התראה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או אובדן נתונים במקרה של אי ציות להוראות.

⚡**הערה:** 'הערה' מציינת מידע חשוב המסייע לך להשתמש במחשב ביתר יעילות.

