

4 Installing the system into the rack (option A: Drop-In)

Installation du système dans le rack (option A) | ラックへのシステムの取り付け (オプション A : ドロップイン)


将系统安装到机架中 (选项 A: 从上面安装) | Installieren des Systems im Rack (Option A: Drop-In)

Instalación del sistema en el rack (opción A: caída)

1. Pull the inner rails out of the rack until they lock into place.
2. Locate the rear rail standoff on each side of the system and lower them into the rear J-slots on the side assemblies.
3. Rotate the system downward until all the rail standoffs are seated in the J-slots.
4. Push the system inward until the lock levers click into place.
5. Pull the blue slide release lock tabs forward on both rails and slide the system into the rack until the system is in the rack.

1. Tirez les rails intérieurs hors du rack jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. Localisez les fixations arrière des rails, de chaque côté du système, et abaissez-les pour les insérer dans les logements en J des glissières.
3. Faites pivoter le système vers le bas jusqu'à ce que toutes les fixations des rails soient insérées dans les logements en J.
4. Poussez le système vers l'intérieur jusqu'à ce que les leviers de verrouillage s'enclenchent.
5. Tirez la languette bleue de déagagement vers l'avant sur chaque rail, puis glissez le système dans le rack jusqu'à ce qu'il soit en place.

1. 所定の位置にロックされるまで、ラックから内側レールを引き出します。
2. システムの各側面背面レールの突起の位置を確認し、それらを下に下げてスライドアセンブリの背面 J スロットに入れます。
3. すべてのレールの突起が J スロットに装着されるまで、システムを下に回します。
4. ロックレバーがカチッと鳴るまで、システムを内側に押し込みます。
5. 青色のスライドリリースロックタブを両方のレールの前方に引き、システムがラック内に入るまでスライドさせます。



5 Installing the system into the rack (Option B: Stab-In)

Installation du système dans le rack (Option B) | システムのラックへの取り付け (オプション B : スタブイン)


将系统安装到机架中 (选项 B: 从侧面安装) | Installieren des Systems im Rack (Option B: Stab-In)

Instalación del sistema en el rack (opción B: caída)

1. Pull the intermediate rails out of the rack until they lock into place.
2. Release the inner rail lock by pulling forward on the white tabs and sliding the inner rail out of the intermediate rails.
3. Attach the inner rails to the sides of the system by aligning the J-slots on the rail with the standoffs on the system and sliding forward on the system until they lock into place.
4. With the intermediate rails extended, install the system into the extended rails.
5. Pull the blue slide release lock tabs forward on both the rails, and slide the system into the rack.

1. Tirez les rails intermédiaires hors du rack jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. Poussez la languette blanche pour libérer les rails intérieurs, puis faites-les glisser hors des rails intermédiaires.
3. Alignez les logements en J des rails intérieurs avec les fixations du système, puis faites glisser les fixations jusqu'à ce que les rails s'enclenchent.
4. Alignez les rails intérieurs avec les rails intermédiaires, puis insérez-les dans les rails intermédiaires.
5. Tirez la languette bleue de déverrouillage vers l'avant sur chaque rail, puis glissez le système dans le rack.

1. 所定の位置にロックされるまで、ラックから中間レールを引き出します。
2. 白色のタブを押して、内側レールをリリースし、中間レールの外へスライドします。
3. 内側レールの J スロットをシステムの突起に合わせて、レールが所定の位置にロックされるまで突起をスライドします。
4. 内側レールを中間レールに合わせて差し込みます。
5. 青色のスライドリリースロックタブを両方のレールの前方に引き、システムをラック内にスライドさせます。



- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. intermediate rail | 1. 中間滑軌 |
| 2. inner rail | 2. 内部滑軌 |
| 1. Rail intermédiaire | 1. Mittlere Schiene |
| 2. Rail intérieur | 2. Innere Schiene |
| 1. 中間レール | 1. Riel intermedio |
| 2. 内側レール | 2. Riel interno |

6 Securing or releasing the system

Fixation ou libération du système | システムの固定または取り出し | 固定或釋放系統


Befestigen oder Lösen des Systems | Fijación o liberación del sistema

1. To secure the system, push the system into the rack until the slam latches engage and lock into the rack.
2. Release the system from the rack by lifting the slam latches and sliding the system out of the rack.

1. Pour fixer le système, poussez le système dans le rack jusqu'à ce que les loquets de fermeture soient engagés et qu'ils soient verrouillés dans le rack.
2. Sortez le système du rack en soulevant les loquets de fermeture et en faisant glisser le système hors du rack.

1. システムを固定するには、スラムラッチがかみ合い、ラックにロックされるまでシステムをラックに押し込みます。
2. システムをラックからリリースするには、スラムラッチをゆるめてシステムをラックからスライドします。

1. 要固定系统，请将系统推入机架，直到撞击式门锁啮合并锁定到机架中。
2. 要从机架中卸下系统，请抬起撞击式门锁，然后将系统从机架中滑出。



- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Slam Latch (2) | 1. 撞击式门锁 (2 个) |
| 1. Loquet de fermeture (2) | 1. Schnappriegel (2) |
| 1. スラムラッチ (2) | 1. Pestillo de puerta (2) |

7 Securing rails to the rack

Fixation des rails sur le rack | レールをラックに固定する | 将滑軌固定到机架

Befestigen der Schienen am Rack | Fijación de rieles en el rack


1. To secure the rails to the rack for shipping or in unstable environments, install the supplied screws to the rails.
2. Release the system from the rack by lifting the slam latches and sliding the system out of the rack.

1. Align the screws with the designated U spaces on the front and rear rack flanges.
2. Insert and tighten the two screws using the Phillips #2 screwdriver to secure the rails to the rack.

1. Para fijar el sistema, empuje el sistema en el rack hasta que los pestillos de puerta encajen y se cierren en el rack.
2. Para extraer el sistema del rack, levante los pestillos de puerta y deslice el sistema hacia afuera del rack.

1. 要固定系统，请将系统推入机架，直到撞击式门锁啮合并锁定到机架中。
2. 要从机架中卸下系统，请抬起撞击式门锁，然后将系统从机架中滑出。

1. Para fijar el sistema, empuje el sistema en el rack hasta que los pestillos de puerta encajen y se cierren en el rack.
2. Para extraer el sistema del rack, levante los pestillos de puerta y deslice el sistema hacia afuera del rack.



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. 要固定系统，请将系统推入机架，直到撞击式门锁啮合并锁定到机架中。 <td>1. 要固定系统，请将系统推入机架，直到撞击式门锁啮合并锁定到机架中。 </td> | 1. 要固定系统，请将系统推入机架，直到撞击式门锁啮合并锁定到机架中。 |
| 2. 要从机架中卸下系统，请抬起撞击式门锁，然后将系统从机架中滑出。 <td>2. 要从机架中卸下系统，请抬起撞击式门锁，然后将系统从机架中滑出。 </td> | 2. 要从机架中卸下系统，请抬起撞击式门锁，然后将系统从机架中滑出。 |

8 Routing the cables


Passage des câbles | ケーブルの配線 | 电缆布线

Verlegen der Kabel | Tendido de los cables

1. Pull the inner rails out of the rack until they lock into place.
2. Locate the rear rail standoff on each side of the system and lower them into the rear J-slots on the side assemblies.
3. Rotate the system downward until all the rail standoffs are seated in the J-slots.
4. Push the system inward until the lock levers click into place.
5. Pull the blue slide release lock tabs forward on both rails and slide the system into the rack until the system is in the rack.

1. Tirez les rails intérieurs hors du rack jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. Localisez les fixations arrière des rails, de chaque côté du système, et abaissez-les pour les insérer dans les logements en J des glissières.
3. Faites pivoter le système vers le bas jusqu'à ce que toutes les fixations des rails soient insérées dans les logements en J.
4. Poussez le système vers l'intérieur jusqu'à ce que les leviers de verrouillage s'enclenchent.
5. Tirez la languette bleue de déagagement vers l'avant sur chaque rail, puis glissez le système dans le rack jusqu'à ce qu'il soit en place.

1. 所定の位置にロックされるまで、ラックから内側レールを引き出します。
2. システムの各側面背面レールの突起の位置を確認し、それらを下に下げてスライドアセンブリの背面 J スロットに入れます。
3. すべてのレールの突起が J スロットに装着されるまで、システムを下に回します。
4. ロックレバーがカチッと鳴るまで、システムを内側に押し込みます。
5. 青色のスライドリリースロックタブを両方のレールの前方に引き、システムがラック内に入るまでスライドさせます。



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. CMA bracket slot | 1. Ranura de soporte CMA |
| 1. Emplacement pour le support du CMA | 1. CMA ブラケットスロット |
| 1. CMA 支架插槽 | 1. Halterungsschlitze des Kabelführungsarms |