

**Systemes Dell PowerVault Network Attached Storage
(NAS) exécutant Windows Storage Server 2012
Guide de l'administrateur**



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© 2013 Dell Inc.

Trademarks used in this text: Dell™, the Dell logo, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ and Vostro™ are trademarks of Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® and Celeron® are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. AMD® is a registered trademark and AMD Opteron™, AMD Phenom™ and AMD Sempron™ are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® and Active Directory® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Red Hat® and Red Hat® Enterprise Linux® are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and/or other countries. Novell® and SUSE® are registered trademarks of Novell Inc. in the United States and other countries. Oracle® is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Citrix®, Xen®, XenServer® and XenMotion® are either registered trademarks or trademarks of Citrix Systems, Inc. in the United States and/or other countries. VMware®, vMotion®, vCenter®, vCenter SRM™ and vSphere® are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc. in the United States or other countries. IBM® is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

2013 - 05

Rev. A01

Table des matières

Remarques, précautions et avertissements.....	2
1 Présentation.....	5
Déploiement d'iSCSI.....	5
Matériel et logiciel Dell pris en charge.....	6
Configurations de rôles et services préinstallées sur votre système.....	6
Rôles et services de rôle.....	6
Fonctions.....	7
Contacter Dell.....	8
Documentation connexe.....	8
Localisation du numéro de service de votre système.....	8
Téléchargement de pilotes et micrologiciel pour votre système.....	9
Commentaires sur la documentation.....	9
2 Configuration initiale de votre système NAS.....	11
Rôles Server Manager, services de rôle et fonctions.....	11
Démarrer et quitter Server Manager.....	12
Installation ou désinstallation de rôles Server Manager, de Services de rôle et de fonctions.....	12
Accès aux Outils d'administration de votre système NAS.....	12
Accès à la gestion de l'ordinateur.....	12
Outils système.....	13
Stockage.....	13
Services et applications.....	13
Création d'un nouvel espace de nom DFS.....	14
Création d'un nouveau groupe de réplication.....	14
Ajout d'espaces de nom DFS à afficher.....	14
Ajout de groupes de réplication à afficher.....	14
FSRM (Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers).....	15
Logiciel Multipath I/O (MPIO).....	15
Gestion des périphériques sur MPIO.....	15
3 Gestion de votre système NAS.....	17
Dell OpenManage Server Administrator.....	17
Bureau distant pour l'administration.....	17
Activation de la connexion au bureau à distance.....	18
Création et enregistrement d'une connexion Bureau à distance.....	18
Réinstallation du système d'exploitation NAS.....	19

4 Utilisation de votre système NAS.....	21
Création d'un partage SMB (Server Message Block).....	21
Modification de partages MBS (Message Block Shares - Partages de blocs de messages).....	21
Partage NFS.....	22
Contrôleur de domaine Windows 2003 en tant que source de mappage d'identité.....	22
Contrôleur de domaine Windows 2008 en tant que source du mappage d'identité.....	22
Mappage de nom d'utilisateur de serveur en tant que source d'identité de mappage.....	23
Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) en tant que source de mappage d'identité.....	24
Configuration d'AD LDS pour Services For NFS.....	24
Installer le rôle de serveur AD LDS.....	24
Création d'une nouvelle instance AD LDS.....	25
Extension du schéma AD LDS pour permettre le mappage d'utilisateur NFS.....	26
Définition d'un nom d'instance par défaut pour toutes les instances AD LDS.....	26
Mise à jour du schéma Active Directory.....	27
Ajout de mappages de compte utilisateur et groupe d'un ordinateur Unix à un système Windows.....	28
Connexion au nom unique ou au contexte d'attribution de nom.....	28
Ajout de mappages de compte utilisateur.....	29
Ajout de mappages de compte de groupe.....	29
Autorisation d'un accès approprié à l'objet espace de noms ADS LDS.....	29
Configuration de la source de mappage.....	30
Notes de débogage pour les problèmes de mappage de compte NFS.....	30
Redémarrage du serveur pour NFS.....	30
Création du partage NFS.....	31
Création de quotas et d'écrans de fichier à l'aide de File Server Resource Manager.....	31
Création d'un nouveau volume.....	32
Gestion d'un volume.....	32
Extension d'un volume.....	32
Extension d'un volume de base à l'aide de l'interface Windows.....	32
Extension d'un volume de base à l'aide de la CLI.....	33
Réduction d'un volume.....	33
Considérations supplémentaires lors de la réduction d'un volume.....	33
Suppression d'un volume.....	34
Informations supplémentaires pour la suppression d'un volume.....	34
Déduplication de données.....	34
Activation et configuration de copies en double de dossiers partagés.....	35
Exécution d'une sauvegarde de votre serveur à l'aide de la fonction de sauvegarde de serveur Windows.....	35
Choix des volumes à sauvegarder.....	36
Choix d'un emplacement de stockage.....	36
Regroupement (« teaming ») de cartes réseau.....	37
Configuration du regroupement (teaming) de cartes réseau sur un serveur.....	37

Présentation

Windows Storage Server 2012 est une solution de stockage et de distribution de fichiers avancée qui offre des performances et une fiabilité de haut niveau. Les systèmes d'exploitation des systèmes Dell Network Attached Storage (NAS) exécutant Windows Storage Server 2012, extrêmement avantageux du point de vue financier, offrent des solutions de stockage partagé riches en fonctionnalités de stockage.

Vous trouverez ci-dessous la description des nouvelles fonctions et fonctionnalités :

- **Déduplication des données** : fonctionne au niveau du volume et de stocke davantage de données dans moins d'espace physique. La déduplication des données identifie les blocs de données dupliquées et maintient une seule copie de chaque bloc. Des copies redondantes de blocs de données sont remplacées par une référence à une seule copie du bloc.
- **Espaces de stockage** : fournit une fonctionnalité de gestion du stockage, notamment des pools de stockage.
- **File Server Resource Manager (FSRM)** et **File Server Volume Shadow Copy Service (VSS) Agent Service** : permettent de créer des copies en double de volumes d'applications qui stockent les fichiers de données sur le serveur de fichiers.
- Protocoles de stockage optimisés :
 - **Server Message Block 3.0 (SMB)** : fournit des services de fichiers pour les partages réseau.
 - **Network File System (NFSv3)** : partage les fichiers avec les systèmes UNIX qui utilisent le protocole NFS.
 - **iSCSI Software Target** : fournit un stockage sur un réseau TCP/IP et convertit le serveur Windows en périphérique de stockage qui fournit un stockage en blocs partagé.
- **Resilient File System (ReFS)** : améliore l'intégrité, la disponibilité et l'évolutivité des données.



REMARQUE : Les systèmes Windows Storage Server 2012 et Windows Server 2008 R2 sont actuellement disponibles.

Déploiement d'iSCSI

Dans Windows Storage Server 2012, iSCSI Software Target (Cible logicielle iSCSI) est intégré au **Server Manager**. Pour accéder à iSCSI, dans le **Server Manager**, double-cliquez sur **Services de fichiers et de stockage**.

La fonction iSCSI Software Target offre les avantages suivants :

- Fonctionnalités d'amorçage réseau sans disque
- Configurations à disponibilité continue
- Économies d'argent sur le stockage de système d'exploitation
- Images de système d'exploitation contrôlées plus sécurisées et plus simples à gérer
- Restauration rapide
- Stockage hétérogène pour prendre en charge les initiateurs iSCSI autres que Windows
- Convertit un système exécutant Windows Server en périphérique de stockage par blocs accessible au réseau



REMARQUE : Pour configurer iSCSI Target Server pour les systèmes de stockage PowerVault, voir technet.microsoft.com/en-us/library/hh848268.

Matériel et logiciel Dell pris en charge

Les systèmes Dell NAS suivants exécutent le système d'exploitation Microsoft Windows Storage Server 2012 :

- Dell PowerVault NX3300
- Dell PowerVault NX3200
- Dell PowerVault NX400

Les systèmes Dell PowerVault NX3300, NX3200 et NX400 prennent en charge les éditions suivantes de Windows Storage Server 2012 :

- Microsoft Windows Storage Server 2012, Édition Workgroup, x64
- Microsoft Windows Storage Server 2012, Édition Standard, x64

Configurations de rôles et services préinstallées sur votre système

Selon les exigences de votre organisation, certains rôles de serveur, services de rôle et fonctions sont préinstallés et configurés sur votre système.

Rôles et services de rôle

Les rôles et services de rôle préinstallés sont les suivants :

Services de fichier et de stockage	Gérer les serveurs et le stockage des fichiers.
Services de fichiers et iSCSI	Gérer les serveurs et le stockage des fichiers, répliquer et mettre en cache des fichiers, réduire l'utilisation de l'espace et partager des fichiers à l'aide du protocole NFS.
Serveur de fichiers	Gère les dossiers partagés et permet à l'utilisateur d'accéder aux fichiers sur le système depuis le réseau.
Déduplication de données	Fonctionne au niveau du volume et stocke les données de manière dans un espace physique réduit. La déduplication des données identifie les blocs de données en double et maintient une copie unique de chaque bloc. Une copie redondante remplace la référence par une copie unique.
Espaces de nom DFS	Regroupe les dossiers partagés situés sur différents serveurs dans un ou plusieurs espaces de nom structurés logiquement.
Réplication DFS	Synchronise les dossiers sur plusieurs serveurs à travers des connexions Wide Area Network (WAN) ou LAN.
FSRM (Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers)	Gère les fichiers et dossiers sur un serveur de fichiers en planifiant des tâches et des rapports de stockage, classifiant des fichiers, configurant des quotas et définissant des politiques de filtrage des fichiers.
File Server VSS Agent Service	Effectue des copies volume shadow copies des applications qui stockent des fichiers de données sur le serveur de fichiers.


iSCSI Target Server	Fournit des services et une gestion aux cibles iSCSI.
iSCSI Target Storage Provider (fournisseurs de matériel VDS et VSS)	Permet aux applications sur un serveur connecté à une cible iSCSI d'effectuer des copies volume shadow des données qui figurent sur des disques virtuels iSCSI.
Serveur pour NFS	Partage des fichiers avec des systèmes UNIX et d'autres systèmes qui utilisent le protocole NFS.
Storage Services (Services de stockage)	Fournit des fonctions de gestion du stockage.

Fonctions

Les fonctions préinstallées sont les suivantes :

Fonctions .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0) et 4.5	Utilise le service d'activation WCF (Windows Communication Foundation) pour appeler les applications à distance sur le réseau en utilisant les protocoles HTTP ou TCP.
Mise en cluster de basculement	Plusieurs serveurs fonctionnent en collaboration pour garantir une haute disponibilité.
Multichemin d'E/S	Fournit la prise en charge de l'utilisation de plusieurs chemins de données vers un périphérique de stockage sous Windows.
Remote Server Administration Tools (RSAT - Outils d'administration de serveur distant)	Gère les rôles et fonctions à distance.
Interfaces utilisateur et infrastructure	Fournit les options d'expérience utilisateur et d'infrastructure disponibles.
Windows PowerShell (inclut Windows PowerShell 2.0 Engine et PowerShell ISE)	Automatise l'administration locale et à distance grâce à des centaines de commandes intégrées.
Prise en charge WoW64	Prend en charge les applications 32 bits sur une installation Server Core.


Contacter Dell

 **REMARQUE** : Dell fournit plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. Si vous ne possédez pas une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, acte de vente ou catalogue de produits Dell. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans votre région.

Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle :


1. Rendez-vous sur **dell.com/contactdell**.
2. Sélectionnez votre pays ou région depuis la carte du monde interactive.
Les pays correspondant à la région sélectionnée s'affichent lorsque vous sélectionnez une région.
3. Sélectionnez la langue appropriée sous le pays de votre choix.
4. Sélectionnez votre secteur d'activités.
La page de support principale pour le secteur d'activités sélectionné s'affichera.
5. Sélectionnez l'option appropriée en fonction de vos besoins.

Documentation connexe

 **AVERTISSEMENT** : Reportez-vous aux informations concernant la sécurité et les réglementations qui accompagnent le système. Des informations sur la garantie peuvent être incluses à ce document ou à un document séparé.


 **REMARQUE** : Pour toute la documentation PowerEdge et PowerVault, allez à **dell.com/support/manuals** et entrez le Numéro de service du système pour consulter la documentation de votre système. Pour localiser le Numéro de service de votre système, voir la rubrique [Localisation du Numéro de service de votre système](#) dans ce document.

 **REMARQUE** : Pour tous les documents Dell OpenManage, notamment le Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator, allez à **dell.com/openmanagemanuals**.

 **REMARQUE** : Pour tous les documents concernant les systèmes d'exploitation, allez à **dell.com/operatingsystemmanuals**.

La documentation de votre produit inclut :

- Le *Guide de mise en route* donne un aperçu des fonctions du système, de la configuration de votre système et des caractéristiques techniques. Ce document est également livré avec votre système.
- Le *Manuel du propriétaire* contient des informations sur les caractéristiques du système, ainsi que des instructions relatives au dépannage et à l'installation ou au remplacement de composants du système.
- Le *Guide de l'administrateur* fournit des informations sur la configuration et la gestion du système.
- Le *Guide de dépannage* fournit des informations sur le dépannage du logiciel et du système.
- Le *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator* fournit des informations sur l'utilisation d'OpenManage Server Administrator pour gérer votre système NAS PowerVault.

 **REMARQUE** : Vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site **dell.com/support/manuals** et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations contenues dans les autres documents.

Localisation du numéro de service de votre système

Votre système est identifié par un code de service express et de numéro de service uniques. Le code de service express et le numéro de service se situent à l'avant du système en tirant la plaquette d'information. Les informations peuvent

également se trouver sur une étiquette sur le châssis du système. Ces informations sont utilisées par Dell pour acheminer les appels de support au technicien qui approprié.

Téléchargement de pilotes et micrologiciel pour votre système

Lorsque vous mettez à niveau votre système, il est conseillé de télécharger depuis dell.com/support les dernières versions du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des systèmes et de les installer sur votre système.

Commentaires sur la documentation

Si vous avez des commentaires à faire sur ce document, écrivez à l'adresse documentation_feedback@dell.com. Sinon, cliquez sur le lien **Commentaires** sur n'importe laquelle des pages de documentation Dell, remplissez le formulaire et cliquez sur **Soumettre** pour envoyer vos commentaires.


Configuration initiale de votre système NAS

La configuration initiale de votre système NAS inclut les opérations suivantes :


- Câblage du système ou de la solution à l'aide d'iSCSI
- Mise sous tension et connexion de votre solution NAS
- Configuration du système à l'aide de **Server Manager**

Pour compléter la configuration initiale de votre système NAS :

1. Lors du démarrage initiale de votre système NAS exécutant Windows Storage Server 2012, appuyez sur **OK** à l'écran **Mot de passe par défaut**.

 **REMARQUE** : Avant de modifier le mot de passe, assurez-vous de changer de langue système selon vos préférences.

2. Pour changer de langue par défaut, naviguez jusqu'à **C:\Dell_OEMMUI** et exécutez le fichier batch de langue approprié. Suivez les invites à l'écran pour installer la langue de votre choix.


 **REMARQUE** : Votre système est configuré avec le nom d'utilisateur par défaut `administrator` et le mot de passe `Stor@ge!`.

3. Pour modifier le mot de passe administrateur, appuyez sur `<Ctrl><Alt><Supr>`, puis cliquez sur **Modifier un mot de passe**.

Server Manager démarre automatiquement lors de votre connexion initiale.

4. Dans **Server Manager**, cliquez sur **Configurer ce serveur local** pour :

- Modifier le nom de l'ordinateur
- Spécifier le domaine
- Rechercher les dernières mises à jour Windows
- Spécifier le fuseau horaire
- Configurer un bureau à distance

 **REMARQUE** : Cliquez sur le coin inférieur gauche de l'écran pour localiser l'écran **Démarrer** afin de naviguer vers une application particulière.

Rôles Server Manager, services de rôle et fonctions

Server Manager est une console de gestion qui gère les serveurs distants et locaux depuis un bureau sans accès physique ni connexions RDP (Remote Desktop protocol - Protocole de bureau distant). Windows Storage Server 2012 **Server Manager**, totalement reconçu en style MUI (Metro User Interface), affiche les applications sous forme d'interface en mosaïque et en couleur.

Le Gestionnaire de système vous permet de :

- Ajouter des serveurs distants à un pool de serveurs.
- Créer ou modifier un groupe de serveurs (à des fins particulières ou à un emplacement géographique spécifique).

- Installer ou désinstaller des rôles, services de rôle et fonctions ainsi qu'afficher des modifications ou en apporter aux serveurs locaux ou distants.
- Obtenir l'état de vos serveurs et rôles à distance.
- Déterminer l'état du serveur, identifier les événements critiques, analyser et dépanner les problèmes ou échecs de configuration.
- Personnaliser les événements, les données de performance, les services et les résultats BPA (Best Practices Analyzer - Analyseur des meilleures pratiques) affichés dans le tableau de bord de **Server Manager**.
- Effectuer des tâches sur plusieurs serveurs à la fois.

Démarrer et quitter Server Manager


Server Manager démarre par défaut lorsqu'un administrateur se connecte au système. Après avoir fermé **Server Manager**, vous pouvez le redémarrer d'une des façons suivantes :

- Dans l'écran de démarrage de Windows, cliquez sur la mosaïque **Server Manager**.
- Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur l'icône **Server Manager**.
- Dans l'environnement Windows PowerShell, en réponse à l'invite de commande, entrez `servermanager` (non sensible à la casse).

Pour quitter **Server Manager**, fermez la fenêtre **Server Manager**.

Installation ou désinstallation de rôles Server Manager, de Services de rôle et de fonctions

Dans Windows Storage Server 2012, la console **Server Manager** et les cmdlets **Windows PowerShell** pour **Server Manager** vous permettent d'installer des rôles, services de rôle et fonctions. Vous pouvez installer plusieurs rôles et fonctions à l'aide de l'**Assistant Ajout de rôles et fonctions** ou d'une session **Windows PowerShell**.

 **REMARQUE** : Pour installer ou désinstaller des rôles, services de rôle et fonctions à l'aide de l' **Assistant Ajout de rôles et fonctions** et des cmdlets **Windows PowerShell**, voir : technet.microsoft.com/en-us/library/hh831809.aspx#BKMK_installarfw.

Accès aux Outils d'administration de votre système NAS

De nombreux composants logiciels enfichables MMC (Microsoft Management Console) sont répertoriés dans le dossier **Outils d'administration**.

Pour accéder au dossier Outils d'administration, effectuez l'une des étapes ci-dessous :

- Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** pour accéder aux Outils d'administration.
- Appuyez sur la touche du logo Windows. Dans le menu Démarrer, cliquez sur la mosaïque **Outils d'administration**.
- Dans le menu Démarrer, ouvrez le **Panneau de configuration**, cliquez sur **Système et sécurité** → **Outils d'administration**.

Accès à la gestion de l'ordinateur

Pour accéder aux outils de **Gestion de l'ordinateur** dans la barre de menus **Server Manager**, cliquez sur **Gestion de l'ordinateur**. La fenêtre de **Gestion de l'ordinateur** qui s'affiche contient tous les outils répartis en trois groupes. Vous trouverez la description de ces outils ci-dessous.

Outils système

Planificateur de tâches	Sert à créer de nouvelles tâches et à gérer les tâches de base que le système exécute automatiquement à des moments spécifiques. Les tâches créées sont stockées dans la bibliothèque du Planificateur de tâches. Celui-ci fait également le suivi de l' État des tâches et des Tâches actives qui n'ont pas expiré.
Observateur d'événements	Sert à créer ou importer des vues personnalisées et à visualiser des événements qui se sont produits dans un nœud ou un journal particulier. Il affiche également un Résumé du journal d'administration , les Nœuds récemment visualisés et le Résumé des journaux .
Dossiers partagés	Sert à la gestion centralisée sur un système. Outre visualiser et gérer des fichiers ouverts et des utilisateurs, les dossiers partagés permettent de créer des partages de fichiers et de définir les permissions.
Utilisateurs et groupes locaux	Sert à créer et gérer les utilisateurs et groupes stockés localement sur un ordinateur.
Performances	Sert à surveiller les performances en temps réel ou par l'intermédiaire d'un journal. Les données de configuration sont recueillies et les événements sont suivis à des fins d'analyse des résultats et d'affichage des rapports.
Gestionnaire de périphériques	Gère les technologies prennent en charge l'installation du matériel et le logiciel de pilotes de périphériques qui permet au matériel de communiquer avec le système d'exploitation Windows.

Stockage

Sauvegarde Windows Server	Fonction qui utilise les outils de ligne de commande et les cmdlets Windows PowerShell pour répondre, au quotidien, à vos besoins de sauvegarde et de restauration. La sauvegarde des données peut se faire localement et en ligne. Pour exécuter Windows Server Backup , vous devez préalablement installer la fonction Sauvegarde Windows Server .
Disk Management	Disk Management est un utilitaire système pour la gestion de disques durs et des volumes ou partitions qu'ils contiennent. Disk Management permet d'initialiser des disques, de créer des volumes et de formater des volumes avec les systèmes de fichiers FAT, FAT32, ou NTFS. Il vous aide aussi à effectuer la plupart des tâches de disque sans redémarrer le système ou interrompre les utilisateurs. La plupart des modifications de configuration prennent effet immédiatement.

Services et applications

Routing and Remote Access Service (Service d'acheminement et d'accès à distance)	Cette technologie combine trois services de réseau en un unique rôle de serveur unifié : Accès direct, Acheminement et Accès à distance.
---	--

Services

Sert à gérer des services tels que la distribution de fichiers, la journalisation des événements qui s'exécutent sur les ordinateurs locaux et distants. Vous pouvez également gérer des services à l'aide de la commande `sc config`.

Création d'un nouvel espace de nom DFS

Pour créer un nouvel espace de nom DFS :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Gestion DFS** .
La fenêtre **Gestion DFS** s'affiche.
2. Sous **Actions**, cliquez sur **Nouvel espace de nom**.
L'**Assistant Nouvel espace de nom** s'affiche.
3. Suivez les instructions affichées dans l'**Assistant Nouvel espace de nom** et complétez l'Assistant.



REMARQUE : Il est impossible de créer un serveur d'espace de nom si le serveur est hors ligne.

Création d'un nouveau groupe de réplication

Pour créer un nouveau groupe de réplication :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Gestion DFS** .
La fenêtre **Gestion DFS** s'affiche.
2. Sous **Actions**, cliquez sur **Nouveau groupe de réplication**.
L'**Assistant Nouveau groupe de réplication** s'affiche.
3. Suivez les instructions affichées dans l'**Assistant Nouveau groupe de réplication** et complétez l'Assistant.

Ajout d'espaces de nom DFS à afficher

Pour ajouter des espaces de nom DFS à afficher :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Gestion DFS** .
La fenêtre **Gestion DFS** s'affiche.
2. Sous **Actions**, cliquez sur **Ajouter des espaces de nom à afficher**.
La fenêtre **Ajouter des espaces de nom à afficher** s'affiche.
3. Sous **Scope** (Explorer), cliquez sur **Parcourir** et localisez le domaine parent.
4. Cliquez sur **Afficher les espaces de nom**, puis sélectionnez l'espace de nom qui se trouve dans le domaine parent.
Cliquez sur **OK**.

L'espace de nom s'affiche sous la forme `\\domaineparent\nomracine` dans la gestion DFS.

Ajout de groupes de réplication à afficher

Pour ajouter des groupes de réplication à afficher :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Gestion DFS** .
La fenêtre **Gestion DFS** s'affiche.
2. Sous **Actions**, cliquez sur **Ajouter des groupes de réplication à afficher**.
La fenêtre **Ajouter des groupes de réplication à afficher** s'affiche.

3. Cliquez sur **Parcourir** et localisez le domaine parent.
4. Cliquez sur **Afficher les groupes de réplication**, puis sélectionnez les groupes de réplication qui se trouvent dans le domaine parent. Cliquez sur **OK**.

Les groupes de réplication s'affichent sous la forme `\\domaineparent\nomracine` dans la gestion DFS.

FSRM (Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers)

FSRM est une suite d'outils pour Windows Storage Server 2008 R2 qui permet aux administrateurs de comprendre, contrôler, et gérer la quantité et le type de données stockées sur leur système. En utilisant FSRM, les administrateurs peuvent placer des quotas sur les dossiers et volumes, activement trier les dossiers, et générer des rapports de stockage compréhensifs. Cet ensemble d'instruments avancés aide non seulement l'administrateur à surveiller efficacement les ressources de stockage existantes, mais aussi à planifier et implémenter de futurs changements de stratégie. Pour des informations supplémentaires, voir « Création de quotas et d'écrans de fichiers ».

- Gestion des quotas
- Gestion du filtrage de fichiers
- Gestion des rapports de stockage
- Gestion de la classification

Logiciel Multipath I/O (MPIO)

Microsoft Multipath I/O (MPIO), un modèle fourni par Microsoft, permet aux fournisseurs de stockage de développer des solutions multichemins qui contiennent les informations spécifiques au matériel. MPIO est nécessaire pour optimiser la connectivité avec leurs matrices de stockage. Ces modules se nomment **DSM (Device-Specific Modules - Modules spécifiques au périphérique)**. MPIO est indépendant des protocoles et peut être utilisé avec les interfaces Fibre Channel, Internet SCSI (iSCSI) et Serial Attached SCSI (SAS) dans Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2012.

Il offre les fonctions suivantes :

- Haute disponibilité des applications grâce à la mise en cluster de basculement
- Haute disponibilité des matrices de stockage
- Compatibilité des disques SAS
- Possibilité d'effectuer des tâches MPIO par l'intermédiaire des cmdlets Windows PowerShell



REMARQUE : Pour fonctionner avec le DSM fourni par Microsoft, le stockage doit être conforme SPC-3 (SCSI Primary Commands-3).

Gestion des périphériques sur MPIO

Pour gérer des périphériques sur MPIO :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **MPIO** .
La fenêtre **Propriétés MPIO** s'affiche.
2. Dans l'onglet **Périphériques MPIO**, cliquez sur **Ajouter** et entrez l'**ID du matériel de périphérique** du périphérique pour lequel vous souhaitez ajouter la prise en charge de MPIO, puis cliquez sur **OK**.
3. Les ID de matériel de périphérique s'affichent dans l'onglet **Découvrir les multichemins**.



REMARQUE : Un ID de matériel de périphérique est une combinaison du nom du fabricant et d'une chaîne de produit qui correspond à l'ID du périphérique conservé par MPIO dans sa liste de périphériques pris en charge. Les ID de fabricant et de produit sont fournis par le fournisseur de stockage et sont spécifiques à chaque type de matériel.

4. Dans l'onglet **Installation de DSM**, entrez dans le fichier **DSM INF** et cliquez sur **Installer ou désinstaller** pour installer/désinstaller un DSM.
5. Dans l'onglet **Instantané de configuration**, capturez l'instantané de la configuration MPIO actuelle sur le système, spécifiez un nom de fichier pour les informations à capturer, puis cliquez sur **Capturer**.

Gestion de votre système NAS

Les outils de gestion suivants sont préinstallés sur le système :

- Dell OpenManage Server Administrator
- Bureau à distance pour l'administration

Dell OpenManage Server Administrator


Dell OpenManage Server Administrator fournit une solution de gestion de systèmes un-à-un complète de deux façons :

- **Interface utilisateur graphique basée sur le Web intégrée** : par l'intermédiaire de la page d'accueil de Server Administrator
- **Interface de ligne de commande (CLI)** : par l'intermédiaire du système d'exploitation

Server Administrator permet la gestion des systèmes NAS sur un réseau local ou distant.


Server Administrator fournit des informations sur :

- Les systèmes qui fonctionnent correctement et ceux qui sont défectueux ;
- Les systèmes nécessitant des mises à jour
- Les systèmes nécessitant des opérations de restauration à distance

 **REMARQUE** : Pour en savoir plus sur Dell OpenManage Server Administrator, voir le *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator* correspondant à la version pertinente sur dell.com/openmanagemanuals.


Bureau distant pour l'administration

Vous pouvez administrer à distance une appliance de stockage en utilisant le Bureau à distance pour l'administration (connu préalablement comme Terminal Services in Remote Administration mode (Services de terminal en mode Administration à distance)). Vous pouvez l'utiliser pour administrer un ordinateur à partir d'essentiellement n'importe quel ordinateur de votre réseau. Le Bureau distant pour l'administration est basé sur la technologie de services de terminal et est spécialement conçu pour la gestion de serveurs.

 **REMARQUE** : Le Bureau distant pour l'administration n'exige pas l'achat de licences spéciales pour les ordinateurs clients ayant accès au serveur. Il n'est pas nécessaire d'installer une licence Terminal Server pour utiliser le bureau distant pour l'administration.


Vous pouvez utiliser le bureau distant pour vous connecter à distance au serveur à l'aide de n'importe lequel des outils suivants :

- Connexion Bureau distant
- Gestion Web à distance
- Mini-application d'administration à distance Microsoft Windows Server

 **REMARQUE** : Pour une connexion sécurisée, il vous est recommandé d'obtenir un certificat pour le serveur et d'utiliser une connexion HTTPS pour vous connecter à Windows Storage Server 2012.

Activation de la connexion au bureau à distance


Pour activer la connexion au bureau à distance sur Windows Storage Server 2012 :

1. Dans le **Server Manager**, cliquez sur **Serveur local**.
Vous pouvez également cliquer-droite sur Mon ordinateur, sélectionner **Propriétés** → **Paramètres distants**.
La fenêtre **Propriétés** s'affiche.
2. Dans la fenêtre **Propriétés**, cliquez sur l'hyperlien **Activé** correspondant au **Bureau distant**.
Dans Windows Server 2012, la gestion à distance est activée par défaut.
La fenêtre **Propriétés système** s'affiche.
3. Dans l'onglet **Distant**, depuis la section **Bureau distant**, sélectionnez **Permettre les connexions à distance à cet ordinateur**.
 **REMARQUE** : Les bureaux distants dotés d'un niveau de réseau authentifié sont autorisés à se connecter au système.
4. Cliquez sur le bouton **Sélectionner des utilisateurs**.
La fenêtre **Connexion Bureau à distance** s'affiche.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter** ou **Supprimer** pour donner accès aux utilisateurs, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Création et enregistrement d'une connexion Bureau à distance

Les administrateurs peuvent pleinement gérer les ordinateurs exécutant Windows Storage Server 2008 R2 à partir d'un ordinateur Windows en utilisant une connexion Bureau à distance. Pour faciliter l'accès, les administrateurs peuvent créer une connexion Bureau à distance et l'enregistrer sur le bureau de l'ordinateur utilisé pour l'administration.

Pour créer et enregistrer une connexion Bureau à distance sous Windows Storage Server 2008 :

-  **REMARQUE** : Pour en savoir plus sur la configuration de la connexion Bureau à distance, cliquez sur **Aide** dans la fenêtre **Connexion Bureau à distance**.
1. Cliquez sur **Démarrer** → **Exécuter**.
La boîte de dialogue **Exécuter** s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue **Exécuter**, tapez `MSTSC`, puis cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Connexion Bureau à distance** s'affiche.
3. Dans la fenêtre de **Connexion Bureau à distance**, saisissez le *nom de l'ordinateur* ou l'adresse IP du serveur de stockage, puis cliquez sur **Options**.
La fenêtre **Paramètres de la matrice** s'affiche.
4. Dans la fenêtre **Connexion Bureau à distance**, cliquez sur **Enregistrer sous** dans la zone **Paramètres de connexion**.
La fenêtre **Enregistrer sous** s'affiche.
5. Dans le champ **Nom du fichier**, saisissez le nom de la connexion et conservez l'extension `.rdp`.
6. Dans le menu déroulant **Enregistrer sous**, sélectionnez **Bureau**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Pour en savoir plus sur la configuration de la connexion Bureau à distance, cliquez sur **Aide** dans la fenêtre **Connexion Bureau à distance**.

Réinstallation du système d'exploitation NAS

 **PRÉCAUTION** : Vous devez sauvegarder les lecteurs de disque internes de votre système avant de réinstaller ou mettre à niveau le système d'exploitation NAS.

1. Sauvegardez tous les lecteurs de disque internes et toutes les données qui figurent sur des matrices de stockage externes.
2. Le cas échéant, connectez le lecteur DVD USB externe à votre système NAS.
3. Insérez votre média de ressources *Dell PowerVault NAS Operating System* dans votre système NAS.
4. Mettez hors tension votre système NAS.
5. Redémarrez votre système NAS et assurez-vous qu'il s'amorce depuis le média de ressources.

La réinstallation du système d'exploitation démarre et continue sans intervention de l'utilisateur si aucune erreur ne survient. Ce processus prend environ 30 à 45 minutes. Les erreurs qui surviennent sont indiquées sur le panneau LCD avant de votre périphérique. Pour résoudre des problèmes, voir *Dell PowerVault Network Attached Storage (NAS) Systems Troubleshooting Guide* (Guide de dépannage des systèmes NAS PowerVault Dell) sur le site web de support Dell à l'adresse dell.com/support/manuals.

6. Une fois le système d'exploitation réinstallé, suivez les étapes de configuration initiale répertoriées dans la rubrique [Configuration initiale de votre système NAS](#).

Utilisation de votre système NAS

Création d'un partage SMB (Server Message Block)

Windows Storage Server 2012 présente le protocole SMB (Server Message Block) 3.0. Il s'agit d'un protocole de partage de fichiers réseau qui permet aux applications de lire des fichiers et d'écrire dans des fichiers ainsi que de demander des services de programmes de serveur d'un réseau. Les partages de fichiers SMB peuvent également stocker des fichiers de base de données d'utilisateur et migrent dynamiquement des VM ou bases de données.

Pour créer un partage SMB à l'aide du Gestionnaire de serveur :

1. Dans **Server Manager**, allez à **Services de fichiers et de stockage** → **Partages** .
Une page contenant les volets **Partages**, **Volume** et **Quota** s'affiche.
2. Pour créer un nouveau partage, dans la section **Partages**, effectuez l'une des étapes ci-dessous :
 - Cliquez sur le lien **Pour créer un partage de fichiers, démarrez l'Assistant Nouveau partage**.
 - Sélectionnez **Nouveau partage** dans la liste déroulante **Tâches**.

La page **Assistant Nouveau partage** s'affiche.

3. Dans la fenêtre **Sélectionner le profil pour ce partage**, sélectionnez le **Profil de partage de fichiers (Partage SMB – Rapide, Avancé ou Applications)** selon les exigences, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la fenêtre **Sélectionner le serveur et le chemin d'accès de ce partage**, sélectionnez le **Nom de serveur** et l'**Emplacement du partage** pour ce nouveau partage, puis cliquez sur **Suivant**.
Vous pouvez sélectionner l'emplacement du partage par **Volume** ou en **Entrant un chemin d'accès personnalisé**.
5. Dans la fenêtre **Spécifier un nom de partage**, entrez le **Nom de partage** et la **Description du partage**, puis cliquez sur **Suivant**.
S'il n'existe aucun dossier de partage, le chemin d'accès local au partage crée un dossier automatiquement.
6. Dans la fenêtre **Configurer les paramètres de partage**, sélectionnez les paramètres requis, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la fenêtre **Spécifier les permissions de contrôle de l'accès**, définissez les permissions du dossier en diverses combinaisons tel que requis, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la fenêtre **Confirmer les sélections**, confirmez les paramètres, puis cliquez sur **Créer**.
La fenêtre **Afficher les résultats** affiche une création de partage réussie.
9. Cliquez sur **Fermer** pour quitter l'Assistant.
L'accès au dossier partagé SMB nouvellement créé peut se faire à partir d'un client Windows.

Modification de partages MBS (Message Block Shares - Partages de blocs de messages)

Pour modifier les propriétés d'un partage existant :

1. Dans **Server Manager**, allez à **Services de fichiers et de stockage** → **Partages** .
2. Sélectionnez le partage dans la section **Partages**.
3. Effectuez un clic droit pour sélectionner **Propriétés**.

La fenêtre <nom de partage> **Propriétés** s'affiche.

4. Vous pouvez sélectionner différents onglets tels que **Général**, **Permissions**, **Paramètres** et **Propriétés de gestion** pour modifier les propriétés du partage.

Partage NFS

Le protocole NFS, qui fournit un contrôle d'accès (pour des systèmes de fichier basés sur UNIX), est mis en œuvre en donnant des permissions à des systèmes clients et groupes spécifiques à l'aide de noms de réseau.


Avant de créer un partage NFS, l'administrateur doit configurer le mappage d'identité. La source de mappage d'identité peut être l'un des éléments suivants :

- Serveur de noms de domaine Microsoft Active Directory (contrôleur de domaine Microsoft Windows Server 2003 ou contrôleur de domaine Microsoft Windows Server 2008 R2)
- Mappage de nom d'utilisateur du serveur (UNM)
- Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

Pour en savoir plus sur le partage NFS, voir la rubrique [Création du partage NFS](#).


Contrôleur de domaine Windows 2003 en tant que source de mappage d'identité

1. Allez sur le **Contrôleur de domaine Windows 2003** et installez Identity Management for UNIX.

 **REMARQUE** : Il se peut que vous ayez besoin du support Windows 2003 SP 2.

Le cas échéant, insérez le média de ressources Windows 2003 SP 2.


2. Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes** → **Ajouter ou supprimer des composants Windows** → **Active directory Services** (Services Active Directory).
3. Cliquez sur **Détails**.
4. Sélectionnez l'option **Identity Management for UNIX**, puis cliquez sur **Suivant** pour terminer l'installation.

 **REMARQUE** : Redémarrez votre système une fois l'installation terminée.

Contrôleur de domaine Windows 2008 en tant que source du mappage d'identité

Pour installer et configurer **Identity Management for UNIX** :

1. Allez sur le **Windows 2008 Domain Controller** (Contrôleur de domaine Windows 2008) et installez **Identity Management for Unix** (Gestion d'identité pour Unix) à l'aide de **Server Manager** → **Rôles** → **Ajouter des services de rôles**.


 **REMARQUE** : Pour activer ce service, redémarrez Windows 2008 Domain Controller.

2. Allez sur **Client NFS**, notez le nom d'utilisateur, le nom de groupe, l'ID d'utilisateur et l'ID de groupe.
3. Allez dans le **Domain Controller**
4. Ouvrez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, puis créez le nom d'utilisateur et le groupe UNIX.
5. Ajoutez l'utilisateur au groupe créé à l'étape 4.
6. Sélectionnez l'utilisateur récemment créé, allez à **Propriétés** → **Attributs UNIX**. Modifiez l'ID d'utilisateur, l'ID de groupe, le shell, le répertoire d'accueil et les détails de domaine (saisis antérieurement depuis le client NFS).

7. Sélectionnez le groupe nouvellement créé, vérifiez l'ID de groupe (pour qu'il corresponde à l'ID du groupe UNIX), modifiez les propriétés UNIX, ajoutez les membres et utilisateurs que vous avez ajoutés à l'étape précédente, puis cliquez sur **Appliquer**.
8. Allez sur le serveur **PowerVault NAS Windows Storage Server 2008 (NFS)**.
9. Cliquez sur **Démarrer** → **Outils d'administration** → **Services pour Network File System**.
10. Sélectionnez **Services pour NFS**, effectuez un clic droit sur **Propriétés** → **Nom de domaine Active Directory** en tant que source de mappage d'identité, saisissez le nom de domaine Windows 2008, puis cliquez sur **Appliquer**.

Mappage de nom d'utilisateur de serveur en tant que source d'identité de mappage

Pour installer et configurer le mappage de nom d'utilisateur :


1. Sur votre système **NAS**, dans la barre de menus du **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Services pour Network File System (NFS)**.
La fenêtre **Services pour Network file System** s'affiche.
 2. Effectuez un clic droit sur **Services pour NFS** et sélectionnez **Propriétés**.
La fenêtre **Services pour les propriétés NFS** s'affiche.
 3. Sélectionnez **Mappage de noms d'utilisateurs** en tant que source de mappage d'identité et tapez le Nom d'hôte du serveur de mappage du nom d'utilisateur dans l'espace prévu.
 4. Allez sur le serveur **UNM**, copiez le mot de passe et regroupez les fichiers que vous avez recueillis à l'étape précédente sur un disque local.
 5. Allez sur **Ajout/Suppression de programmes** → **Ajouter des composants Windows** → **Sélectionner d'autres services de fichiers réseau ou d'impression**.
 6. Cliquez sur **Détails**.
 7. Sélectionnez **Services Microsoft pour NFS**, cliquez sur **Détails**, puis sélectionnez **Mappage de noms d'utilisateur**.
 8. Cliquez sur **Suivant** et terminez l'installation.
-  **REMARQUE** : Redémarrez votre système une fois l'installation terminée.
9. Allez sur le **Client NFS**, obtenez les fichiers **/etc/passwd** et **/etc/group** et copiez-les sur une clé USB.
 10. Allez sur le serveur UNM et copiez les fichiers UNIX de la clé USB sur un disque dur local.
 11. Ouvrez **Services Microsoft pour NFS**.
 12. Sélectionnez l'option **Mappage de nom d'utilisateur**, puis effectuez un clic droit sur **Propriétés**.
 13. Allez sur l'onglet **Source utilisateur Unix** et sélectionnez l'option **Utiliser les fichiers de mot de passe et de groupe**.
 14. Cliquez sur le bouton **Parcourir**, puis sélectionnez les fichiers de mot de passe et de groupe que vous avez copiés à l'étape précédente.
 15. Allez sur l'onglet **Mappage simple**, sélectionnez l'option **Utiliser des mappes simples** et cliquez sur **Appliquer**.
 16. Sélectionnez **Mappes utilisateur**, puis effectuez un clic droit sur **Créer la mappe**.
 17. Cliquez sur les options **List Windows Users** (Lister les utilisateurs Windows) et **List UNIX Users** (Lister les utilisateurs Unix).
 18. Mappe les utilisateurs (sélectionnez un utilisateur à la fois) et les ajoutez à la liste. Répétez cette étape pour les autres utilisateurs qui figurent dans la liste.
 19. Ouvrez **Mappes de groupe** → **Créer des mappes**.
 20. Répertoirez **Groupes Windows et Unix**, mappez-les et ajoutez-les à la liste.
 21. Ouvrez le fichier **.maphosts** (**C:\Windows\msnfs** et **C:\Windows\amd64\components\r2** et recherchez le fichier **.maphosts**), puis ajoutez les détails du serveur NFS (adresse IP 4 ou nom d'hôte, si DNS existe), puis enregistrez le fichier.

Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) en tant que source de mappage d'identité

AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) est utilisé pour le mappage d'identité sur les ordinateurs dont le système est Windows Storage Server 2012, dans un environnement où il n'y a pas d'Active Directory permettant le mappage des utilisateurs.

Avant de démarrer le mappage AD LDS :

- Déterminez les utilisateurs et les groupes de l'ordinateur Unix qui vont être mappés sur les utilisateurs et les groupes de l'ordinateur Windows.
- Obtenez l'UID et le GID de chaque utilisateur Unix, et le GID de chaque groupe Unix.
- Créez un utilisateur ou un groupe sur l'ordinateur Windows pour chaque utilisateur ou groupe Unix à mapper.

 **REMARQUE** : Chaque UID et GID exige un mappage unique. Vous ne pouvez pas utiliser les mappages un-à-plusieurs ou plusieurs-à-un.

Configuration d'AD LDS pour Services For NFS

Pour configurer AD LDS pour Services For NFS vous devez :


1. Installer le rôle de serveur AD LDS. Pour en savoir plus, voir [Installation du rôle de serveur AD LDS](#)
2. Créer une nouvelle instance AD LDS.
3. Étendre le schéma AD LDS pour permettre le mappage NFS.
4. Définir un nom d'instance par défaut pour toutes les instances AD LDS.
5. Mettre à jour le schéma Active Directory.
6. Ajouter des mappages de compte utilisateur et groupe d'un ordinateur Unix à un ordinateur Windows.
7. Autoriser un accès approprié à l'objet d'espace de noms ADS LDS.
8. Configurer la source de mappage.

Installer le rôle de serveur AD LDS.

Pour installer le rôle de serveur AD LDS :

1. Dans la barre de menus **Server Manager**, cliquez sur **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctions**.
L' **Assistant Ajout de rôles et fonctions** s'affiche.

2. Cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE** : Dans la fenêtre **Avant de commencer**, vérifiez le serveur de destination, l'environnement de réseau correspondant au rôle et à la fonction à installer.






3. Dans la fenêtre **Sélectionner un type d'installation**, sélectionnez **Installation à base de rôle ou de fonction** afin d'installer tous les composants des rôles ou fonctions, ou sélectionnez **Installation des Remote Desktop Services** pour installer une infrastructure de bureau à base de machine virtuelle ou une infrastructure de bureau à base de session pour les Remote Desktop Services, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la fenêtre **Sélectionner un serveur de destination**, sélectionnez un serveur dans le pool de serveurs ou sélectionnez un disque dur virtuel hors ligne (VHD) sur lequel Windows Storage Server 2012 est déjà installé, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la fenêtre **Sélectionner des rôles de serveur**, sélectionnez les **Active Directory Lightweight Directory Services**.


La fenêtre contextuelle **Ajouter des fonctions requises pour AD LDS ?** s'affiche.

6. Si des fonctions supplémentaires sont requises pour installer AD LDS, cliquez sur **Ajouter des fonctions** pour continuer, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la fenêtre **Services Active Directory Lightweight**, vérifiez le résumé des informations, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la fenêtre **Confirmer les sélections pour l'installation**, lisez les messages d'informations éventuels, puis cliquez sur **Installer**.
9. Consultez la fenêtre **Résultats de l'installation** pour vérifier que l'installation s'est bien déroulée.
10. Cliquez sur **Fermer** pour quitter l'Assistant.
Le rôle **Active Directory Lightweight Directory Services** est créé dans la page du tableau de bord de **Server Manager**.

Création d'une nouvelle instance AD LDS

Pour créer une nouvelle instance AD LDS :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Assistant Configuration d'Active Directory Lightweight Directory Services**.
L'**Assistant Configuration d'Active Directory Lightweight Directory Services** s'affiche.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la fenêtre **Options de configuration**, sélectionnez **une instance unique**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la fenêtre **Nom d'instance**, entrez le **Nom d'instance**, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Dans cet exemple, vous pouvez utiliser *nfsadldsinstance* comme nom d'instance.
5. Dans la fenêtre **Ports**, entrez le **Numéro de port LDAP** et le **Numéro de port SSL**, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Le numéro du port LDAP par défaut est 389 et le numéro du port SSL par défaut est 636.
6. Dans la fenêtre **Partition de l'annuaire d'applications**, sélectionnez **Oui, créer une partition d'annuaire d'applications**.
7. Dans la zone de texte **Nom de la partition**, utilisez le format suivant pour entrer un nom de partition qui n'existe pas encore dans cette instance : `CN=<Partition>,DC=<Nom de l'ordinateur>`
 **REMARQUE** : Par convention, cette chaîne de caractères utilise le nom de domaine complet ; par exemple, si le nom d'instance est *nfsadldsinstance* et que le nom du serveur est *serveur1*, le nom de partition serait le suivant : `CN=nfsadldsinstance,DC=serveur1`.
8. Après avoir saisi le nom de la partition, cliquez sur **Suivant**.
9. Dans la fenêtre **Emplacements des fichiers**, entrez ou naviguez vers les emplacements où vous souhaitez stocker les fichiers associés à AD LDS dans les champs **Fichiers de données** et **Fichiers de récupération des données**, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Dans la fenêtre **Sélection des comptes de service**, sélectionnez **Compte de service réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Si le système n'est pas membre d'un domaine, le message suivant s'affiche : `L'instance AD LDS ne peut pas répliquer les données avec des instances AD LDS sur d'autres ordinateurs alors qu'elle utilise ce compte de service.`
11. Cliquez sur **Oui** pour continuer ou sur **Non** pour annuler.
12. Dans la fenêtre **Administrateurs AD LDS**, sélectionnez l'utilisateur dont la session est actuellement ouverte : option `<Utilisateur>`, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Dans la fenêtre **Importation de fichiers LDIF**, sélectionnez les noms des fichiers **.LDF** à importer, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Vous avez besoin de **MS-InetOrgPerson.LDF** et **MS-User.LDF**.

14. Dans la fenêtre **Prêt pour l'installation**, sous **Sélections**, vérifiez les sélections répertoriées, puis cliquez sur **Suivant**.
L'installation du service AD LDS démarre.
15. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'Assistant.
 **REMARQUE** : Après l'installation AD LDS, tout éventuel problème qui s'est produit au cours de la configuration est indiqué dans la fenêtre de fin de l'installation
16. Pour vérifier s'il existe une instance AD LDS active, allez à **Panneau de configuration** → **Programmes** → **Programmes et fonctions**. Toutes les instances AD LDS créées sont répertoriées à cet emplacement.

Extension du schéma AD LDS pour permettre le mappage d'utilisateur NFS

Pour étendre le schéma AD LDS pour permettre le mappage NFS :

1. Appuyez sur la touche du logo Windows sur le clavier.
2. Entrez `CMD`.
L'application **Command Prompt** (Invite de commande) s'affiche.
3. Cliquez-droite sur **Command Prompt**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour ouvrir une invite de commande élevée.
4. Naviguez jusqu'au répertoire **C:\WINDOWS\ADAM**, puis exécutez la commande suivante :

```
ldifde -i -u -f MS-AdamSchemaW2K8.LDF -s localhost:389 -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext
```

Cette commande importe le fichier **MS-AdamSchemaW2K8.LDF**.

 **REMARQUE** : Cet exemple utilise le numéro de port LDAP par défaut 389 pour l'instance AD LDS. Ne modifiez pas les chaînes `cn=Configuration,dc=X` et `#configurationNamingContext`.

Définition d'un nom d'instance par défaut pour toutes les instances AD LDS

Pour définir un nom d'instance par défaut pour une instance AD LDS :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **ADSI Edit (Active Directory Service Interface) (Éditeur ADSI - Interface de service d'annuaire actif)**.
La console **Éditeur ADSI** s'affiche.
2. Dans l'arborescence de la console, effectuez un clic droit sur **Éditeur ADSI**, puis cliquez sur **Connecter à**.
Dans la console de l'Éditeur ADSI, vous pouvez également naviguer jusqu'à **Actions** → **Actions supplémentaires** → **Connecter à**.
La boîte de dialogue **Paramètres de connexion** s'affiche.
 - a. Sous **Point de connexion**, sélectionnez l'option **Sélectionner un Contexte d'attribution de noms connu**, puis sélectionnez **Configuration** dans le menu déroulant.
 - b. Sous **Ordinateur**, choisissez **Sélectionner ou taper une option domaine ou serveur** puis tapez ceci dans la zone de texte : `localhost:389`

 **REMARQUE** : Cet exemple utilise le numéro de port LDAP par défaut 389. Si vous avez spécifié un numéro de port différent dans l'**Assistant de configuration d'Active Directory Lightweight Directory Services**, utilisez cette valeur à la place.

3. Cliquez sur **OK**.
L'**Éditeur ADSI** met à jour son affichage et affiche la nouvelle connexion.
4. Dans l'arborescence qui s'affiche, sous le nœud **Configuration**, cliquez sur **CN=Configuration**, cliquez sur **CN=Sites**, cliquez sur **CN=Default-First-Site-Name**, cliquez sur **CN=Servers**, cliquez sur **CN=server1\$ nfsadldsinstance**, puis cliquez sur **CN=NTDS Settings**.
5. Effectuez un clic droit sur **CN=NTDS Settings**, puis cliquez sur **Propriétés**.
6. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, cliquez sur **msDs-DefaultNamingContext**, puis sur **Modifier**.
7. Dans l'**Éditeur d'attribut de chaîne**, dans la zone de texte **Valeur**, tapez **CN=nfsadldsinstance, dc=server1**, puis cliquez sur **OK**.
8. Fermez l'**Éditeur ADSI**.

Mise à jour du schéma Active Directory

Pour mettre à jour le schéma Active Directory :

1. Appuyez sur la touche du logo Windows sur le clavier.
2. Entrez `CMD`.
L'application **Command Prompt** (Invite de commande) s'affiche.
3. Cliquez-droite sur **Command Prompt**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour ouvrir une invite de commande élevée.
4. Naviguez jusqu'au répertoire **C:\WINDOWS\ADAM**, puis exécutez la commande suivante :
`regsvr32 schmmgmt.dll`

Cette commande active le plug-in Active Directory, **schmmgmt.dll**.
5. Cliquez sur **Démarrer** → **Exécuter**, puis tapez MMC pour ouvrir la console de gestion Microsoft (MMC).
6. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ajouter/Supprimer** un snap-in (composant intégrable).
7. Dans la boîte de dialogue **Ajouter ou supprimer des snap-ins**, cliquez sur **Schéma Active Directory**.
8. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **OK**.
9. Effectuez un clic droit sur le nœud **Schéma Active Directory**, puis cliquez sur **Changer de contrôleur de domaine Active Directory** pour établir une connexion avec l'instance AD LDS précédemment créée.
10. Dans la boîte de dialogue **Changer de serveur de répertoire**, sous **Changer en**, cliquez sur **Ce contrôleur de domaine ou une instance AD LDS**.
11. Dans la colonne **Nom**, remplacez le texte *<Tapez ici un nom de serveur d'annuaire:[port]>* par le serveur et le numéro de port (par exemple, localhost:389).
12. Cliquez sur **OK**.
13. Ajoutez les attributs **gidNumber** et **uidNumber** à la classe utilisateur de la façon suivante :
 - a. Développez le nœud **Schéma Active Directory**, développez le nœud **Classes**, effectuez un clic droit sur **Utilisateur**, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - b. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Attributs**.
 - c. Cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir la boîte de dialogue **Sélectionner l'objet schéma**.
 - d. Cliquez sur **gidNumber**, puis sur **OK**.
 - e. Cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir la boîte de dialogue **Sélectionner l'objet schéma**.
 - f. Cliquez sur **uidNumber**, puis sur **OK**.
 - g. Cliquez sur **OK**.
14. Ajoutez l'attribut **gidNumber** à la classe de groupe de la façon suivante :
 - a. Développez le nœud **Schéma Active Directory** et le nœud **Classes**.

- b. Effectuez un clic droit sur **Groupe**, puis cliquez sur **Propriétés**.
- c. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Attributs**.
- d. Cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir la boîte de dialogue **Sélectionner l'objet schéma**.
- e. Cliquez sur **gidNumber**, puis sur **OK**.
- f. Cliquez sur **OK**.

15. Fermez la MMC, puis cliquez sur **Enregistrer**.


Ajout de mappages de compte utilisateur et groupe d'un ordinateur Unix à un système Windows

Cette procédure comporte les étapes suivantes :

- Connexion au Nom unique ou au Contexte de nommage. Suivez la procédure de [Connexion au Nom unique ou au Contexte de nommage](#) pour définir un contexte de nommage par défaut et créer un conteneur pour conserver vos mappages de compte depuis UNIX vers le système d'exploitation Windows.
- [Ajout de mappes de comptes utilisateur](#). Suivez cette procédure pour créer un objet de classe utilisateur dans le conteneur CN=Users, pour mapper les attributs **uidNumber**, **gidNumber** et **sAMAccountName**.
- [Ajout de mappes de comptes de groupe](#). Suivez cette procédure pour créer un objet de classe groupe dans le conteneur CN=Users, pour mapper les attributs **gidNumber** et **sAMAccountName**.



Connexion au nom unique ou au contexte d'attribution de nom

Pour établir une connexion au contexte d'attribution de nom unique :

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **Gestion ADSI**.
La fenêtre **Modification ADSI** s'affiche.
2. Dans l'arborescence de la console, effectuez un clic droit sur **Éditeur ADSI**, puis cliquez sur **Connecter à**.
Dans la console ADSI Edit, vous pouvez également naviguer jusqu'à **Actions** → **Actions supplémentaires** → **Connecter à**.
La boîte de dialogue **Paramètres de connexion** s'affiche.
3. Sous **Point de connexion**, sélectionnez l'option **Sélectionner un contexte d'attribution de noms connu**.
Par défaut, l'option **Contexte d'attribution de nom par défaut** est sélectionnée dans le menu déroulant.
4. Sous **Ordinateur**, sélectionnez l'option **Sélectionnez ou entrez un domaine ou un serveur**, puis tapez dans la zone de texte le nom du serveur et le numéro de port séparés par un deux-points (par exemple `localhost:389`).
5. Cliquez sur **OK**.
L' **Éditeur ADSI** met à jour son affichage et affiche la nouvelle connexion.
6. Dans l'arborescence qui apparaît, sous le nœud **Contexte d'attribution de noms par défaut**, effectuez un clic droit sur le nom de la partition, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Objet**.
 **REMARQUE** : Pour cet exemple, sous le contexte d'attribution de noms par défaut [`localhost:389`], sélectionnez les propriétés suivantes : `CN=nfsadldsinstance, DC=server1`.
7. Dans la boîte de dialogue **Créer un objet**, sélectionnez la classe **Conteneur**, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la zone de texte **Valeur**, tapez `Utilisateurs`, puis cliquez sur **Suivant**.
Cette valeur spécifie le nom de l'objet conteneur qui sera utilisé pour conserver vos mappages de compte utilisateur.
9. Cliquez sur **Terminer**.



Ajout de mappages de compte utilisateur

Pour ajouter des mappages de compte utilisateur :

1. Dans l'**Éditeur ADSI**, développez le nœud **Contexte d'attribution de noms par défaut**, puis développez le nom de la partition.
2. Effectuez un clic droit sur **CN=Users**, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Objet**.
3. Dans la boîte de dialogue **Créer un objet**, sélectionnez la classe **Utilisateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la zone de texte **Valeur**, tapez le nom d'utilisateur, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Le nom d'utilisateur n'est pas associé à l'utilisateur Windows ou Unix, et peut être n'importe quel nom.
5. Cliquez sur le bouton **Plus d'attributs** pour modifier les attributs **uidNumber**, **gidNumber** et **sAMAccountName** de ce compte utilisateur.
 **REMARQUE** : Le **uidNumber** et **gidNumber** représentent l'UID et le GID de l'utilisateur UNIX qui est mappé, et le **sAMAccountName** doit correspondre au nom d'un utilisateur Windows local sur l'ordinateur qui exécute Server for NFS. Si, après avoir choisi le bouton **Plus d'attributs**, le **uidNumber** et **gidNumber** n'apparaissent pas, fermez puis rouvrez le MMC **ADSI Edit**.
6. Cliquez sur **OK**.

Ajout de mappages de compte de groupe

Pour ajouter des mappages de compte de groupe :


1. Dans l'**Éditeur ADSI**, développez le nœud **Contexte d'attribution de noms par défaut**, puis développez le nom de la partition.
2. Effectuez un clic droit sur **CN=Users**, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Objet**.
3. Dans la boîte de dialogue **Créer un objet**, sélectionnez la classe **Groupe**, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Assurez-vous que le nom de l'objet de groupe correspond au nom du compte de groupe pour lequel le mappage de compte de groupe est souhaité.
4. Définissez les attributs **gidNumber** et **sAMAccountName** pour le nouvel objet de groupe.
 **REMARQUE** : Le **gidNumber** est le GID (ID de groupe) du groupe UNIX à mapper, et le **sAMAccountName** doit correspondre au nom d'un groupe local de l'ordinateur Windows qui exécute Server for NFS. Si, après avoir sélectionné le bouton **Plus d'attributs**, le **uidNumber** et **gidNumber** n'apparaissent pas, fermez et ouvrez la console MMC de l'**Éditeur ADSI**.
5. Cliquez sur **OK**, puis sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.

Autorisation d'un accès approprié à l'objet espace de noms ADS LDS

Pour connecter la partition de configuration :

1. Appuyez sur la touche du logo Windows sur le clavier.
2. Entrez `CMD`.
L'application **Command Prompt** (Invite de commande) s'affiche.
3. Cliquez-droite sur **Command Prompt**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour ouvrir une invite de commande élevée.


4. Naviguez vers le répertoire **C:\WINDOWS\ADAM**, puis exécutez la commande **dsacls** pour donner au groupe **Everyone** (Tout le monde) l'accès en lecture à la zone de stockage des données de mappage de la façon suivante :
`dsacls "\\server1:389\CN=nfsadldsinstance,dc=server1" /G everyone:GR /I:T`
5. Si vous configurez une zone de stockage AD LDS partagée pour permettre à plusieurs serveurs NFS d'interroger la base de données de mappage de compte, vous pouvez aussi ajouter la zone de stockage du mappage à l'ACL pour donner l'accès en lecture au compte Connexion anonyme de la façon suivante :
`dsacls "\\server1:389\CN=nfsadldsinstance,dc=server1" /G everyone:GR /I:T`

 **REMARQUE** : Vous pouvez sauter cette étape s'il n'y a pas d'accès partagé entre ordinateurs à la zone de stockage des données de mappage.

Configuration de la source de mappage

Pour configurer la source de mappage :

1. Appuyez sur la touche du logo Windows sur le clavier.
2. Entrez `CMD`.
L'application **Command Prompt** (Invite de commande) s'affiche.
3. Cliquez-droite sur **Command Prompt**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour ouvrir une invite de commande élevée.
4. Exécutez la commande suivante, dans laquelle `<Ordinateur>` est le nom de l'ordinateur où l'instance AD LDS a été créée, et `<Port>` est le port qu'utilise l'instance AD LDS :
`nfsadmin mapping config adlookup=yes addomain=<Ordinateur>:<Port>`

 **REMARQUE** : Pour cet exemple, utilisez la commande suivante :

```
nfsadmin mapping config adlookup=yes addomain=server1:389
```

5. Testez la configuration en accédant aux ressources NFS et en vérifiant que les mappages d'utilisateur et de groupe fonctionnent comme prévu.

Notes de débogage pour les problèmes de mappage de compte NFS

Le serveur pour NFS peut être configuré pour journaliser les erreurs de mappage de compte dans le Journal des événements Windows en définissant la clé de registre suivante :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nfsserver\Parameters  
\VerboseMappingFailureLogging INVALID USE OF SYMBOLS REG_DWORD = 1
```

Une fois la clé créée, vous devez redémarrer Serveur pour NFS.

Redémarrage du serveur pour NFS

Pour redémarrer le serveur pour NFS :


1. Appuyez sur la touche du logo Windows sur le clavier.
2. Entrez `CMD`.
L'application **Command Prompt** (Invite de commande) s'affiche.
3. Cliquez-droite sur **Command Prompt**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour ouvrir une invite de commande élevée.
4. Exécutez la commande suivante :
`nfsadmin server stop && nfsadmin server start`

Création du partage NFS

Pour créer un partage NFS :

1. Dans la fenêtre **Server Manager**, allez au rôle de serveur **Service de fichier et stockage**, puis cliquez sur **Partages**. Une page contenant les volets **Partages**, **Volume** et **Quota** s'affiche.
2. Pour créer un nouveau partage, dans la section Partages, effectuez l'une des étapes ci-dessous :
 - Cliquez sur le lien **Pour créer un partage de fichiers, démarrez l'Assistant Nouveau partage**.
 - Sélectionnez **Nouveau partage** dans la liste déroulante **Tâches**.

La fenêtre **Assistant Nouveau partage** s'affiche.

3. Dans la page **Sélectionner le profil pour ce partage**, sélectionnez le **Profil de partage de fichiers (Partage NFS – Rapide ou Avancé)** selon les exigences, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la fenêtre **Sélectionner le serveur et le chemin d'accès de ce partage**, sélectionnez le **Nom de serveur** et l'**Emplacement du partage** pour ce nouveau partage, puis cliquez sur **Suivant**.
Vous pouvez sélectionner l'emplacement du partage par **Volume** ou en **Entrant un chemin d'accès personnalisé**.
5. Dans la fenêtre **Spécifier un nom de partage**, entrez le **Nom de partage** et la **Description du partage**, puis cliquez sur **Suivant**.
S'il n'existe aucun dossier de partage, le chemin d'accès local au partage crée un dossier automatiquement.
6. Dans la fenêtre **Spécifier les méthodes d'authentification**, sélectionnez la méthode d'authentification de partage NFS, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : Seul l'utilisateur UNIX (qui a été ajouté à la liste d'utilisateurs du domaine) a accès au partage NFS. Si vous avez activé l'accès Anonyme pour le partage NFS, tous les utilisateurs UNIX ont accès au partage.
7. Dans la fenêtre **Configurer les paramètres de partage**, sélectionnez les paramètres requis, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la fenêtre **Spécifier les permissions de contrôle de l'accès**, définissez les permissions sur les partages de fichier, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Définissez les permissions de dossier en diverses combinaisons tel que requis, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Dans la fenêtre **Confirmer les sélections**, confirmez les paramètres, puis cliquez sur **Créer**.
La fenêtre **Afficher les résultats** qui s'affiche contient la création de partage réussie.
11. Cliquez sur **Fermer** pour quitter l'Assistant.

Création de quotas et d'écrans de fichier à l'aide de File Server Resource Manager

Vous pouvez créer des quotas et des écrans de fichier à l'aide de l'outil **File Server Resource Manager**

1. Dans la barre de menus de **Server Manager**, cliquez sur **Outils** → **File Server Resource Manager**.
La console **File Server Resource Manager** s'affiche.
2. Double-cliquez sur **Gestion de quotas** pour afficher les **Quotas** et le **Modèle de quota**.
3. Double-cliquez sur **Quota**, puis effectuez un clic droit ou utilisez l'option **Créer un quota** dans le volet de droite.
4. Suivez l'Assistant, sélectionnez le chemin (volume ou dossier dans lequel vous souhaitez créer le quota), définissez vos **Propriétés de quota** et cliquez sur **Créer**.
Le quota nouvellement créé s'affiche dans le volet central.
5. Sélectionnez un quota et effectuez un clic droit ou utilisez les options situées dans le volet de droite pour en modifier les propriétés.

6. Sélectionnez **Gestion du filtrage de fichiers** → **Filtres de fichier**.
7. Effectuez un clic droit ou utilisez l'option **Créer un écran de fichier** dans le volet de droite.
8. Suivez l'Assistant, sélectionnez le chemin (volume ou dossier dans lequel vous souhaitez créer l'écran de fichier), sélectionnez vos **Propriétés d'écran de fichier** et cliquez sur **Créer**.
L'écran de fichier nouvellement créé s'affiche dans le volet central.
9. Sélectionnez un écran de fichier et effectuez un clic droit ou utilisez les options dans le volet d'extrême droite pour en modifier les propriétés.

Création d'un nouveau volume

Pour créer un nouveau volume :

 **REMARQUE** : Opérateur de sauvegardes ou Administrateur est le niveau d'autorisation minimum pour réaliser cette configuration.

1. Dans le **Server Manager**, cliquez sur le rôle de serveur **Services de fichiers et stockage**, puis sélectionnez **Volumes**.
2. Dans le volet **Volumes** du menu déroulant **Tâche**, sélectionnez **Nouveau volume**.
La fenêtre **Assistant Nouveau volume** s'affiche.
3. Suivez les instructions de l'Assistant, sélectionnez la **taille du volume**, attribuez la **lettre de lecteur**, choisissez le **type de système de fichiers**, entrez l'**étiquette de volume**, sélectionnez l'**option de format** et les paramètres de **Déduplication de données**.
4. Confirmez les paramètres de création du volume, puis cliquez sur **Créer**.
Le nouveau volume créé s'affiche dans le volet **Volumes**.

Gestion d'un volume


Disk Management (Gestion de disques) sert à gérer les disques et volumes. Pour accéder à Disk Management, ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Computer Management (Gestion de l'ordinateur)** → **Stockage** → **Disk Management**.

- Vous pouvez initialiser des disques, créer des volumes et formater des volumes avec les systèmes de fichier FAT, FAT32 ou NTFS à l'aide de Disk Management.
- Disk Management vous permet d'effectuer la plupart des tâches relatives aux disques sans redémarrer le système ni interrompre les utilisateurs.

Extension d'un volume

Vous pouvez ajouter davantage d'espace à des partitions principales existantes et à des lecteurs logiques en les étendant en un espace adjacent non attribué sur le même disque. Pour étendre un volume de base, celui-ci doit être au format RAW ou formaté avec le système de fichiers NTFS.

Extension d'un volume de base à l'aide de l'interface Windows

 **REMARQUE** : Si vous ne bénéficiez pas d'espace non alloué sur votre disque, utilisez Dell OpenManage Server Administrator pour étendre votre LUN avant d'étendre votre volume.

Pour étendre un volume de base à l'aide de l'interface Windows :

1. Ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Computer Management (Gestion de l'ordinateur)** → **Stockage** → **Disk Management (Gestion des disques)** .
2. Dans **Disk Management**, effectuez un clic droit sur le **volume de base** à étendre.
3. Cliquez sur **Étendre le volume**.
La fenêtre **Assistant Extension de volume** s'affiche.
4. Suivez les instructions à l'écran. Choisissez les disques, saisissez la quantité d'espace et terminez l'Assistant.

Extension d'un volume de base à l'aide de la CLI

Pour étendre un volume de base à l'aide de la CLI :


1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande et saisissez `diskpart`.
2. À l'invite DISKPART, saisissez `list volume` (répertorier le volume).
3. Prenez note du volume de base à étendre.
4. À l'invite DISKPART :
 - a) saisissez `select volume <volume number>` (sélectionner le volume, numéro du volume) pour sélectionner le numéro du volume de base à étendre dans un espace contigu libre sur le même disque.
 - b) saisissez `extend [size=<size>]` (étendre, taille) pour étendre le volume sélectionné par mégaoctets (Mo).

Réduction d'un volume

Vous pouvez réduire l'espace utilisé par les partitions principales et les lecteurs logiques en les réduisant à l'espace adjacent, contigu sur le même disque. Par exemple, si vous découvrez que vous avez besoin d'une partition supplémentaire mais ne disposez pas de disques supplémentaires, vous pouvez réduire la partition existante de la fin du volume pour créer un nouvel espace non attribué qui peut ensuite être utilisé pour une nouvelle partition.

Pour réduire un volume :

1. Ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Computer Management (Gestion de l'ordinateur)** → **Stockage** → **Disk Management (Gestion des disques)** .
2. Dans **Disk Management**, effectuez un clic droit sur le **volume de base** à réduire.
3. Cliquez sur **Réduire le volume...**
Une fenêtre **Réduire <nom de volume>** s'affiche.
4. Suivez les instructions à l'écran, puis cliquez sur **Réduire**.

 **REMARQUE** : Vous pouvez réduire uniquement des volumes de base qui n'ont pas de système de fichiers ou qui n'utilisent pas le système de fichiers NTFS.


Considérations supplémentaires lors de la réduction d'un volume

- Lorsque vous réduisez une partition, les fichiers non amovibles (par exemple, le fichier page ou la zone de stockage de copie en double) ne sont pas déplacés automatiquement et vous ne pouvez pas réduire l'espace alloué au-delà de l'emplacement des fichiers non amovibles.
- Si le nombre de mauvais clusters détectés par le remappage de mauvais clusters dynamique est trop élevé, vous ne pouvez pas réduire la partition. Si tel est le cas, pensez à déplacer les données et remplacer le disque.
- N'utilisez pas une copie au niveau des blocs pour transférer les données. La copie au niveau des blocs copie aussi le tableau du mauvais secteur et le nouveau disque traite les mêmes secteurs comme étant mauvais, même s'ils sont normaux.

- Vous pouvez réduire les partitions et lecteurs logiques principaux sur des partitions non formatées (celles qui n'ont pas de système de fichiers) ou des partitions qui utilisent le système de fichiers NTFS.

Suppression d'un volume

Pour supprimer un volume :

 **PRÉCAUTION** : Vous devez supprimer tous les partages et les copies en double (Shadow Copy) de votre volume avant de le supprimer. Si un volume est supprimé avant que tous les partages de ce volume aient été supprimés, le Server Manager (Gestionnaire de serveurs) pourrait ne pas afficher les partages correctement.

1. Ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Gestion de l'ordinateur** → **Stockage** → **Gestion des disques**.
2. Dans **Gestion des disques**, effectuez un clic droit sur le **Volume** à supprimer, puis sélectionnez l'option **Supprimer le volume**.

La fenêtre de confirmation **Supprimer un seul volume** s'affiche.

3. Sélectionnez **Oui** à l'écran de confirmation pour supprimer le volume.

Informations supplémentaires pour la suppression d'un volume

Voici certaines des nouvelles fonctions de gestion des disques :

Création de partition simplifiée	Création de partition simplifiée : lorsque vous effectuez un clic droit sur un Volume, vous pouvez choisir une création de partition de base, fractionnée ou séquencée directement à partir du menu.
Options de conversion de disques	Options de conversion de disques : lorsque vous ajoutez plus de quatre partitions à un disque de base, vous êtes invité à convertir un disque en style partition dynamique ou GPT.
Extension et réduction de partitions	Vous pouvez étendre et réduire des partitions directement depuis l'interface Windows.


Déduplication de données


La déduplication de données, une nouvelle fonction au niveau sous-fichier, stocke plus de données dans moins d'espace en segmentant les fichiers en petits blocs, identifiant les données en double et maintenant une seule copie de chaque bloc de données. Les fichiers sont comprimés et organisés dans des fichiers conteneurs spéciaux dans le dossier System Volume Information (Informations de volume système).

Après l'activation d'un volume pour la déduplication et l'optimisation des données, le volume contient des fichiers non optimisés, des fichiers optimisés, un entrepôt de blocs et de l'espace libre supplémentaire.

Les exigences suivantes s'appliquent à la déduplication de données :

- Au moins un volume de données sur la machine virtuelle ou le serveur doit exécuter Windows Storage Server 2012.
- Les systèmes doivent être connectés à un serveur sur le réseau.


 **REMARQUE** : La déduplication de données remplace la fonction SIS (Single Instance Storage - Stockage d'instance unique) dans Windows Storage Server 2012. Lors de l'utilisation initiale de la fonction de déduplication de données ou de la migration depuis une version précédente de Windows Storage Server à Windows Storage Server 2012. Pour en savoir plus sur l' *Interopérabilité de la déduplication de données*, voir : technet.microsoft.com/en-us/library/hh831454.aspx.


 **REMARQUE** : Pour configurer un serveur, activer la déduplication de données et optimiser un volume, voir *Installer et configurer la déduplication de données* à l'adresse suivante : technet.microsoft.com/en-us/library/hh831434.aspx.

Activation et configuration de copies en double de dossiers partagés

Les **copies en double** (shadow copies) servent à visualiser le contenu précédent des dossiers partagés. Si vous activez les **copies en double** de dossiers partagés sur un volume à l'aide des valeurs par défaut, les tâches sont planifiées de sorte à créer des copies en double à 7 h du matin et à midi. La zone de stockage par défaut se trouve sur le même volume et sa taille est de 10 pour cent de l'espace disponible.

Vous pouvez activer les **copies en double** des dossiers partagés uniquement par volume ; vous ne pouvez pas sélectionner de dossiers et fichiers partagés spécifiques sur un volume pour les copier ou non.

 **REMARQUE** : La création de copies en double ne remplace pas la création de sauvegardes régulières.

 **PRÉCAUTION** : Il existe une limite de 64 copies en double par volume. Lorsque cette limite est atteinte ou lorsque les limites de zone de stockage sont atteintes, la copie en double la plus ancienne est supprimée. Une fois supprimée, la copie en double ne peut plus être récupérée.

1. Ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Computer Management (Gestion de l'ordinateur)** → **Stockage** → **Disk Management (Gestion des disques)** .
La liste des volumes qui figurent sur votre système s'affiche dans le volet central de la console de stockage.
2. Effectuez un clic droit sur le volume et sélectionnez l'onglet **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés de <Volume> s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Copies en double**.
4. Cliquez sur le volume sur lequel vous souhaitez activer les **copies en double** de dossiers partagés, puis cliquez sur **Activer**.
5. Cliquez sur **Créer maintenant** pour créer les copies en double du volume sélectionné.
6. Pour modifier l'emplacement de stockage, l'allocation d'espace et le calendrier, cliquez sur **Paramètres**.

Exécution d'une sauvegarde de votre serveur à l'aide de la fonction de sauvegarde de serveur Windows

La fonction de **Sauvegarde de serveur Windows** offre un ensemble d'outils et un Assistant facilitant les tâches de sauvegarde et de restauration de base à effectuer sur les serveurs installés sur votre système. La sauvegarde des données peut se faire à un emplacement local ou en ligne.

Pour installer la fonction **Sauvegarde de serveur Windows** sur votre système :

1. Ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Gérer**, puis sélectionnez **Ajouter des rôles et fonctions**.
L'**Assistant Ajout de rôles et fonctions** s'affiche.
2. Suivez l'**Assistant Ajout de rôles et fonctions** étape par étape, dans la fenêtre **Sélectionner des fonctions**, cochez la case **Sauvegarde de serveur Windows**, puis cliquez sur **Suivant**

3. Confirmez la fonction d'installation, puis cliquez sur **Installer**.


La fonction **Sauvegarde de serveur Windows** est maintenant installée sur votre système.

4. Pour accéder à la fonction **Sauvegarde de serveur Windows** :

- Ouvrez le **Server Manager**, cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Sauvegarde de serveur Windows** dans la liste.
- Vous pouvez également ouvrir le **Server Manager**, cliquer sur le menu **Outils** et sélectionner **Gestion de l'ordinateur** → **Stockage** → **Sauvegarde de serveur Windows**.

La console **Windows Server Backup** s'affiche dans le volet central de la fenêtre.

Les options de sauvegarde disponibles sont les suivantes :

- Sauvegarde locale : vous permet d'effectuer une sauvegarde unique ou de planifier une sauvegarde régulière à l'aide de l'**Assistant Planification de sauvegarde** ou de l'**Assistant Sauvegarde unique** sur votre système.
 -  **REMARQUE** : Dans la fonction **Sauvegarde de serveur Windows**, utilisez l' **Assistant Restauration** pour restaurer des fichiers, applications, volumes ou l'état du système à partir d'une sauvegarde créée antérieurement.
- Sauvegarde en ligne : vous permet d'effectuer une sauvegarde en ligne en enregistrant votre système pour la Sauvegarde en ligne Windows Azure. Pour en savoir plus, voir : technet.microsoft.com/en-us/library/hh831419.aspx.

Choix des volumes à sauvegarder

Pour créer une sauvegarde, vous devez spécifier les volumes que vous souhaitez inclure. Les volumes que vous sélectionnez ont un impact sur ce que vous pouvez récupérer. Vous disposez des options de volume et récupération suivantes.

Options de volume	Options de restauration
Intégralité du serveur (tous les volumes)	Sauvegardez tous les volumes si vous voulez restaurer l'ensemble du serveur—tous les fichiers, données, applications et l'état du système.
Volumes critiques	Sauvegardez uniquement les volumes critiques (volumes contenant les fichiers du système d'exploitation) si vous ne voulez restaurer que le système d'exploitation ou l'état du système.
Volumes non critiques	Sauvegardez un volume individuel si vous voulez uniquement restaurer les fichiers, applications ou données de ce volume.

Choix d'un emplacement de stockage

Pour stocker les sauvegardes que vous créez, vous devez spécifier un emplacement. En fonction du type de stockage que vous spécifiez, tenez compte des points suivants.

Type de stockage	Détails
Dossier partagé	<p>Si vous stockez votre sauvegarde dans un dossier distant partagé, votre sauvegarde est écrasée chaque fois que vous créez une nouvelle sauvegarde. Ne choisissez pas cette option si vous souhaitez stocker une série de sauvegardes.</p> <p>Si le processus de sauvegarde échoue pendant que vous tentez de créer une sauvegarde dans un dossier partagé contenant déjà une sauvegarde, il est possible que vous perdiez les deux sauvegardes. Pour éviter ce problème, vous pouvez créer des sous-dossiers dans le dossier partagé pour stocker vos sauvegardes.</p>


DVD, autre support optique ou support amovible	Si vous stockez votre sauvegarde sur un support optique ou amovible, vous ne pouvez récupérer que des volumes entiers, et non des applications ou des fichiers individuels. De plus, la sauvegarde sur des supports avec moins d'1 Go d'espace libre n'est pas prise en charge.
Disque dur local	<p>Si vous stockez votre sauvegarde sur un disque dur interne, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurer des fichiers, dossiers, applications et volumes. • Effectuer des restaurations de l'état du système et du système d'exploitation si la sauvegarde utilisée contient tous les volumes critiques. <p>Toutefois, vous ne pouvez pas effectuer de restauration du système d'exploitation si la sauvegarde se trouve sur le même disque physique qu'un ou plusieurs volumes critiques.</p> <p>De plus, le disque dur local que vous choisissez est dédié au stockage de vos sauvegardes programmées et n'est pas visible dans Windows Explorer.</p>
Disque dur externe	<p>Si vous stockez votre sauvegarde sur un disque dur externe, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurer des fichiers, dossiers, applications et volumes. • Effectuer des restaurations de l'état du système et du système d'exploitation si la sauvegarde utilisée contient tous les volumes critiques. • Déplacer facilement les sauvegardes hors site pour les protéger des sinistres. <p>Si vous stockez vos sauvegardes programmées sur un disque dur externe, le disque est dédié au stockage de vos sauvegardes et n'est pas visible dans Windows Explorer. Ceci permet aux utilisateurs de déplacer les disques hors site pour les protéger des sinistres et assurer leur intégrité.</p>


Regroupement (« teaming ») de cartes réseau

Le regroupement de cartes réseau, également dénommé LBFO (Load Balancing/Failover - Équilibrage/Basculement de charge) est une fonction intégrée à Windows Storage Server 2012 qui permet à vos cartes réseau de tolérer les pannes. Le regroupement de cartes réseau permet le fonctionnement simultané de plusieurs cartes réseau en tant qu'équipe, ce qui prévient la perte de connectivité en cas de panne d'une carte réseau.

Ce regroupement de cartes réseau intégré est avantageux car il fonctionne avec toutes les cartes réseau et offre un ensemble d'outils de gestion pour toutes les cartes. Le trafic sortant peut être distribué parmi les cartes réseau disponibles grâce au **Mode indépendant du commutateur** et au **Mode dépendant du commutateur** de distribution du trafic réseau.

Configuration du regroupement (teaming) de cartes réseau sur un serveur

 **REMARQUE : Broadcom Advanced Control Suite (BACS)** est installé lorsqu'une carte réseau Broadcom est détectée et des pilotes **Intel PROSet** sont installés lorsqu'une carte réseau Intel est détectée.

 **REMARQUE :** Microsoft vous recommande d'utiliser la fonctionnalité de regroupement de cartes réseau intégrée à **Server Manager**.

Pour configurer le regroupement (teaming) de cartes réseau sur un serveur :

1. Dans le **Server Manager**, sélectionnez **Serveur local**.
Les propriétés du serveur local s'affichent.
2. Cliquez sur l'état en regard de **Regroupement de cartes réseau**.
La fenêtre **Regroupement de cartes réseau** s'affiche.

3. La liste de cartes qui peuvent être regroupées s'affiche dans la section **Cartes/Adaptateurs et interfaces**.
4. Sélectionnez les cartes à ajouter à une équipe. Effectuez un clic droit et sélectionnez **Ajouter à une nouvelle équipe**.
5. Dans la fenêtre **Regroupement de cartes réseau**, entrez le **Nom de l'équipe** à laquelle les cartes doivent être ajoutées.
6. Dans **Propriétés supplémentaires**, sélectionnez le **Mode de regroupement**, le **mode d'équilibrage de charge** et la **carte de secours**, puis cliquez sur **OK**.
L'équipe de cartes nouvellement créée s'affiche dans la section **Équipes** de la même fenêtre.
7. Après avoir créé et configuré une équipe de cartes réseau, allez à **Ouvrir le centre réseau et de partage** → **Modifier les paramètres des cartes**
L'équipe de cartes réseau nouvellement créée s'affiche dans cette fenêtre.