

Venue 7/8


Руководство пользователя


**Модель планшета: Venue 7 3730, Venue 7 с технологией HSPA+, Venue 8 3830,
Venue 8 с технологией HSPA+**

Модель согласно нормативной документации: T01C/T02D

Нормативный тип: T01C001, T02C002/T02D001, T02D002



 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с планшетным компьютером.

 **ВНИМАНИЕ!** Указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Указывает на потенциальную опасность повреждения имущества, получения травм или угрозу для жизни.

© 2013 г. Dell Inc. Все права защищены.

Информация, приведенная в этом документе, может быть изменена без уведомления. Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения компании Dell Inc. строго запрещается.


Товарные знаки, используемые в тексте данного документа: Dell™, логотип DELL и Venue™ являются товарными знаками Dell Inc. Bluetooth® является охраняемым товарным знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Dell по лицензии. В данном документе могут использоваться другие товарные знаки и торговые наименования для указания фирм, заявляющих на них права, или продукции таких фирм. Компания Dell не заявляет прав ни на какие товарные знаки и торговые наименования, кроме собственных.

Содержание

Функциональные возможности	5
Зарядка аккумулятора	6
Установка карт памяти MicroSD и Micro-SIM (приобретаются отдельно)	7
Приступая к работе	8
Включение/выключение планшета	8
Завершение установки ОС Android	8
Настройка экрана (по желанию).	9
Блокировка/разблокировка экрана планшета.	10
Работа с сенсорным экраном	10
Строка состояния.	11
Ориентация экрана	11
Клавиши и функции	12
Приложения и виджеты	12
Работа с планшетным компьютером	13
Контакты	13
Ввод текста	14
Включение режима полета	14
Использование памяти планшета	15
Доступ в Интернет	16
Подключение к беспроводной сети	16
Подключение к широкополосной мобильной связи (только для моделей планшетов, поддерживающих технологию HSPA+)	17

Просмотр информации в Интернете	17
Электронная почта	18
Настройка вашего планшетного компьютера	19
Настройки экрана	19
Настройки звука	20
Дата, время и часовой пояс	20
Защита вашего планшетного компьютера	20
Разблокировка с помощью графического ключа	20
PIN.	21
Пароль	21
Функция Face unlock	22
Защита SIM-карты паролем блокировки SIM (только для моделей, оснащенных технологией LTE/HSPA+)	22
Приложения.	23
Камера	23
Копирования данных с планшета и на него	23
Bluetooth	24
Галерея	25
Календарь	26
Часы	26
Поиск и устранение неисправностей	26
Технические характеристики	28

Функциональные возможности



Компоненты	Функциональность
1. Передняя камера	Предназначена для видеозвонков и фронтальной записи фотографий и видео.
2. Разъем micro-USB	Используется для подключения USB-кабеля для зарядки планшета или подключения его к компьютеру.
3. Кнопка регулирования громкости	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для того, чтобы увеличить или уменьшить громкость на одно деление. • Нажмите и удерживайте для увеличения или уменьшения громкости сразу на несколько делений.
4. Наклейка с номером метки обслуживания	Сообщите номер метки обслуживания при обращении в службу поддержки Dell.
5. Динамик	Используется для вывода звука.
6. Слот для карты памяти microSD	Для увеличения объема памяти вашего планшета используйте карту памяти microSD.
7. Слот для microSIM-карт (только на моделях, оснащенных технологией HSPA+)	Вставьте microSIM-карту для доступа к широкополосной мобильной связи.
8. Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте для включения планшета. • Нажмите и отпустите кнопку питания для того, чтобы заблокировать или разблокировать экран. • В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку для открытия меню настроек.


- | | |
|--|---|
| 9. Микрофон | Предназначен для звукозаписи или обеспечения ввода звука в любых голосовых приложениях. |
| 10. Разъем для гарнитуры (наушники и микрофон) | Используется для подключения наушников или гарнитуры (наушники и микрофон). |
| 11. Задняя камера | Используется для фото- и видеосъемки. |

Зарядка аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ. Аккумулятор нового планшета может не быть полностью заряжен. Перед первым использованием планшета его рекомендуется заряжать в течение 4-х часов.

1. Подключите конец USB-кабеля с разъемом микро-USB к порту USB на планшете.
2. Другой конец USB-кабеля подключите к источнику питания.
3. Подключите адаптер питания к розетке.

Во время зарядки аккумулятора на экране появится движущийся значок. Значок станет неподвижным, когда батарея полностью зарядится.




ВНИМАНИЕ! При отсоединении кабеля сначала извлеките адаптер питания из розетки, а затем отсоедините USB-кабель от планшета.

Установка карт памяти MicroSD и Micro-SIM (приобретаются отдельно)

Откройте крышку гнезда для карт памяти, установите карту (ы) в соответствующее гнездо, затем закройте крышку гнезда.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что карты установлены правильно и до упора.



Приступая к работе

Включение/выключение планшета


Для включения планшета нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Для выключения планшета нажмите и удерживайте кнопку питания до открытия меню «Параметры», а затем выберите **«Выключить»** → **ОК**.

Завершение установки ОС Android


После первого включения планшета следуйте подсказкам на экране для того, чтобы завершить установку ОС Android.

Выберите параметры языка интерфейса, время и дату, настройки подключения к сети Интернет; настройте вашу учетную запись Google, службы определения местоположения Google и т.д.



Настройка экрана (по желанию)



После завершения установки ОС Android следуйте инструкциям на экране для того, чтобы настроить начальный экран.




Блокировка/разблокировка экрана планшета

Нажмите кнопку питания для выключения экрана и блокировки планшета.

Также можно установить автоматическую блокировку планшета после определенного периода бездействия.

Коснитесь меню  → **Настройки**  → **Экран** → **Режим сна** для установки автоматической блокировки экрана и перехода планшета в режим сна.

Для разблокировки экрана нажмите кнопку питания, а затем на появившемся экране потяните значок блокировки  в любом направлении.



 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Процедура разблокировки экрана зависит от выбранных функций безопасности.

Работа с сенсорным экраном


Экран вашего планшета оснащен функцией мультисенсорного управления (multi-touch). Работайте с экраном, используя следующие способы.

Касание	Коснитесь экрана для доступа к меню или выбора объекта.
Нажатие	Коснитесь экрана и удерживайте палец в одном положении.
Прокручивание	Переключение между главными экранами.
Перетаскивание	Коснитесь и удерживайте объект, а затем перетащите его на новое место.
Изменение масштаба двумя пальцами	Поместите на экран два пальца и разведите их для увеличения масштаба или сведите пальцы вместе для того, чтобы уменьшить масштаб. Функция масштабирования используется при просмотре карт, фотографий, веб-страниц и т.д.

Строка состояния

В строке состояния в верхней части экрана отображается информация об уведомлениях, время и информация о текущем состоянии устройства: заряд батареи, уровень сигнала, состояние функции Bluetooth и т.д.



1. Панель уведомлений — здесь выводятся уведомления о новых сообщениях, электронных письмах и т.д. Потяните панель вниз, чтобы просмотреть уведомления, затем коснитесь значка уведомления, чтобы получить более подробную информацию. Коснитесь,  чтобы очистить панель от всех уведомлений.




2. Панель состояния — здесь отображаются значки текущего состояния вашего планшета: уровень заряда батареи и процесс зарядки, будильники, состояние функции Bluetooth и т.д. Потяните панель вниз для доступа к расширенному меню настроек и параметров.



Ориентация экрана

Для удобства работы с экраном его ориентация меняется автоматически в зависимости от того, в каком положении вы держите планшет.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для включения/выключения функции автоматического поворота экрана, потяните вниз панель состояния и коснитесь значка **Авто-поворот**.

Клавиши и функции




1. «Назад»
 - Коснитесь для возврата к предыдущему экрану и закрытия текущего приложения.
 - Коснитесь для закрытия экранной клавиатуры в режиме ввода текста.
2. «Домой»
 - Коснитесь для перехода к основному экрану.
 - Коснитесь и удерживайте для открытия панели поиска Google.
3. «Меню»
 - Коснитесь для открытия списка приложений, которые недавно использовались.

Приложения и виджеты

- **Приложения:** Программы, позволяющие выполнять определенные задачи. На вашем планшете имеется множество предустановленных приложений, другие приложения доступны для загрузки на Play Store. Для открытия приложения коснитесь его значка.


- **Виджеты:** Мини-программы, расположенные на начальном экране и обеспечивающие быстрый доступ к информации.

Добавление виджета на начальный экран:


- а. Коснитесь .
- б. Коснитесь вкладки **Виджеты**.
- с. Коснитесь и удерживайте виджет для перемещения его в свободное место на начальном экране.

Работа с планшетным компьютером

Контакты

Для просмотра и управления списком ваших контактов коснитесь  → **Контакты**. Для создания резервной копии контактов в режиме онлайн войдите в вашу учетную запись Google или создайте новую.


Создание нового контакта

1. Коснитесь  → **Контакты** → **Создать новый контакт**.
2. Введите информацию о контакте, используя экранную клавиатуру, а затем коснитесь **Готово** для сохранения контакта.




Поиск контактов

Для поиска контакта:

1. Прокручивайте список контактов до тех пор, пока не найдете требуемый контакт.
2. Коснитесь  для открытия строки поиска, затем введите имя контакта или начальные буквы имени в окошке **Искать**.
На экране появятся все контакты, начинающиеся с этих символов.

После того, как контакт найден, коснитесь миниатюры контакта для просмотра подробной информации.

Ввод текста

Вы можете вводить текст, используя экранную клавиатуру. Для открытия экранной клавиатуры коснитесь поля ввода текста. Для того, чтобы свернуть экранную клавиатуру, коснитесь клавиши «Назад» .




1. Коснитесь для ввода текста.
2. Коснитесь для того, чтобы удалить введенный знак, символ или пробел перед курсором. Коснитесь и удерживайте для быстрого удаления текста перед курсором.
3. Коснитесь для однократного введения буквы в верхнем регистре. Дважды коснитесь для включения режима верхнего регистра (Caps Lock). При включенном режиме верхнего регистра (Caps Lock) коснитесь для возврата в режим ввода строчных букв.
4. Коснитесь для ввода текста с помощью голоса. На экране будет введен распознанный текст.
 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для повышения качества распознавания речи, пользуясь данной функцией, рекомендуется говорить на близком расстоянии от микрофона и в тихой обстановке.
5. Коснитесь для отображения клавиш ввода цифр, знаков препинания и других символов.

Включение режима полета



При активированной функции **Режим полета** на планшете автоматически становятся неактивными все беспроводные и мобильные соединения, функция Bluetooth и Wi-Fi. Активируйте «Режим полета», когда использование функции беспроводного соединения запрещено (например, на борту самолета).

Для включения режима полета:



- Коснитесь **Режим полета**  на статусной панели.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, затем выберите **Режим полета**.

Использование памяти планшета

Проверка состояния памяти устройства

Коснитесь  → **Настройки**  → **Память**. Отображает используемую, доступную и общую память внутреннего хранилища планшета и карты памяти microSD.

Очистка данных кэша приложений

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Приложения** → **Загруженные/Все**.
2. Из списка **Приложения** коснитесь значка того приложения, для которого необходимо очистить данные или кэш.
3. На экране приложения коснитесь **«Очистить кэш»** или **«Очистить данные»**.

Форматирование карты памяти microSD

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Память**.
2. Коснитесь **Форматировать** → **ОК** для запуска форматирования карты microSD.



△ **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется производить форматирование карты microSD перед ее извлечением. Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных или ошибкам работы приложений.

Извлечение карты памяти microSD

1. Откройте крышку гнезда для карты памяти.
2. Нажмите на карту microSD, чтобы высвободить ее из устройства.
3. Извлеките карту памяти microSD.

Удаление всех данных с вашего планшета


△ **ВНИМАНИЕ!** Выполнение операции удалит **ВСЕ** данные с планшета, включая ваши личные данные и загруженные приложения. Создайте резервную копию важной информации, прежде чем приступить к выполнению данной операции.



1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Резервное копирование и Сброс** → **Сброс заводских установок**.
2. Коснитесь **Сброс устройства**.
3. Внимательно прочитайте сообщение о предупреждении и только затем коснитесь **Удалить все**.



Доступ в Интернет

Для доступа в Интернет подключите планшет к сети Wi-Fi. Для моделей планшетов, поддерживающих технологии LTE/HSPA+, доступ в Интернет также осуществляется через широкополосные соединения: GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ и так далее.

Подключение к беспроводной сети


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Диапазон и качество сигнала Wi-Fi зависит от расстояния между вашим планшетом и беспроводным маршрутизатором, количества устройств, использующих данную сеть, конструкции и объектов, через которые передается сигнал.

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Беспроводное соединение и Сети** → **Wi-Fi**.
2. Включите функцию **Wi-Fi**, сдвинув ползунок в положение **Вкл.** Устройство выполнит поиск доступных беспроводных сетей.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для обновления списка доступных сетей Wi-Fi в меню функции Wi-Fi коснитесь  → **Поиск**.

3. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться.
4. Введите пароль, если эта сеть использует защищенное подключение, затем коснитесь **Подключить** для подключения к выбранной сети Wi-Fi.



 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения к защищенной сети Wi-Fi потребуется ввести ключ безопасности сети. При отсутствии у вас ключа безопасности свяжитесь с поставщиком услуг беспроводной связи или производителем маршрутизатора.

Подключение к широкополосной мобильной связи (только для моделей планшетов, поддерживающих технологию HSPA+)

При доступных сети Wi-Fi и широкополосном мобильном подключении планшет автоматически подключается к сети Wi-Fi. Для использования только мобильного подключения необходимо покинуть зону действия сети Wi-Fi или деактивировать функцию Wi-Fi на устройстве.

Для отключения функции Wi-Fi на вашем устройстве:


Коснитесь  → **Настройки**  → **Беспроводное соединение и Сети** → **Wi-Fi**, а затем сдвиньте ползунок в положение **Выкл.**

Для включения функции передачи данных через мобильную связь:

Планшет автоматически ищет и подключается к доступной мобильной сети. Когда устройство использует мобильное подключение, тип сети отображается в статусной строке на экране.

Для включения функции передачи данных через мобильную связь вручную:

Коснитесь  → **Настройки**  → **Беспроводное соединение и Сети** → **Подробности** → **Сеть** → **Вкл. передачу данных.**




Просмотр информации в Интернете

Открытие окна браузера

Коснитесь  → **Веб-браузер**  для открытия окна браузера.

Работа с панелью управления браузера



Для ввода Интернет-адреса

Для просмотра закладок, истории посещений и сохраненных веб-страниц

Выбор домашней страницы

1. В открывшемся окне браузера коснитесь  → **Настройки**  → **Общие** → **Установить домашнюю страницу** → **Другие.**
2. Введите веб-адрес страницы, которую вы хотите установить в качестве домашней, и нажмите **ОК.**

Просмотр веб-страниц

Для просмотра веб-страниц перемещайте палец по поверхности экрана в горизонтальном и вертикальном направлении.

Коснитесь страницы одновременно двумя пальцами и разведите их для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.

Дважды коснитесь веб-страницы для переключения между нормальным режимом просмотра и увеличения масштаба определенной области.

Электронная почта


С вашего планшета вы можете создать учетные записи POP3, IMAP и учетные записи в почтовых службах сети Интернет.

Запуск приложения электронной почты



Коснитесь  → Почта .

Настройка учетной записи электронной почты


1. На экране приложения введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи.
2. Коснитесь **Далее**.
3. Настройте параметры вашей учетной записи и коснитесь **Далее** для добавления учетной записи в список и для доступа к электронной почте.





Добавление новых учетных записей

На экране приложения электронной почты коснитесь  → Настройки  → **ДОБАВИТЬ НОВУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ** для настройки нового аккаунта электронной почты.

Удаление учетной записи электронной почты

1. На экране приложения электронной почты коснитесь  → **Настройки**, а затем выберите учетную запись, которую вы хотите удалить.
2. Коснитесь **Удалить учетную запись** в окне меню, затем коснитесь **ОК** для подтверждения.

Создание и отправка электронных писем

1. Коснитесь  → **Почта**.
2. Выберите учетную запись из списка, если на вашем планшетном компьютере настроено более одной учетной записи.
3. На экране учетной записи электронной почты коснитесь  для создания нового сообщения электронной почты.
4. В поле **Кому** введите адрес электронной почты. Для отправки письма нескольким получателям их электронные адреса следует отделять запятыми.
5. Введите тему письма в поле **Тема**.
6. Создайте электронное письмо.
7. Коснитесь **ОТПРАВИТЬ** для отправки электронного письма.

Настройка вашего планшетного компьютера

Используя вкладку **Настройки**, вы можете настроить параметры экрана, звука, подключения к сети, безопасности и так далее.

Настройки экрана

Коснитесь  → **Настройки**  → **Экран**, затем выберите требуемый параметр под **Настройками** экрана.

- | | |
|------------------|---|
| Яркость | Для увеличения яркости передвигайте ползунок вправо. Для уменьшения яркости передвигайте ползунок влево. Коснитесь ОК и изменения будут сохранены.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Автояркость автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от окружающей среды. |
| Обои | Коснитесь Галерея , Живые обои или Обои , затем коснитесь заставки, которую вы хотите установить. |
| Режим сна | Установите время бездействия, после которого устройство автоматически переходит в режим сна. |
| Функция Daydream | Выберите фотографии или анимацию, которые будут отображаться на экране планшета, когда он установлен в док-станцию или при подключении его к зарядке. |
| Размер шрифта | Доступные размеры шрифта: Мелкий , Обычный , Крупный и Очень крупный . |

Настройки звука

Для изменения настроек звука и выбора рингтона:



Коснитесь  → **Настройки**  → **Звуки** выберите мелодию под вкладкой **Звук**.

Громкость	Настройте громкость для воспроизведения музыки, видео, игр, уведомлений и сигналов будильника.
Звук уведомления по умолчанию	Установите сигнал уведомления по умолчанию
Звуки прикосновения к экрану	По желанию вы можете включить и настроить звуки прикосновения к экрану.
Звук блокировки экрана	По желанию вы можете включить звук блокировки экрана.

Дата, время и часовой пояс

Ваш планшетный компьютер автоматически устанавливает дату, время и часовой пояс, предоставляемые оператором сотовой сети.

Для установки даты, времени и часового пояса вручную:

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Дата и время**.
2. Снимите флажок с окошка **Автоматически**.
3. Установите такие параметры, как дата, время, часовой пояс, часовой формат и формат даты.



Защита вашего планшетного компьютера

Вы можете защитить ваш планшет от пользования им посторонними лицами, установив графический ключ, защиту PIN, пароль или активировав функцию Face Unlock. После установки одной из этих опций защиты ваш планшет будет запрашивать соответствующую информацию перед тем, как разблокировать экран.



Разблокировка с помощью графического ключа

Создайте графический ключ, который вы будете воспроизводить каждый раз для разблокирования планшета. После пяти неудачных попыток воспроизведения графического ключа планшет вынужденно блокирует последующие попытки в течение 30 секунд. После чего вы сможете опять повторить попытку.

Создание графического ключа

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Графический ключ**.
2. Соедините в произвольном порядке не менее четырех точек на экране, проведя пальцем в горизонтальном, вертикальном и/или диагональном направлениях. Не убирайте палец от экрана во время создания графического ключа.
Планшет сохраняет созданный графический ключ.
3. Коснитесь **Продолжить**.
4. Для подтверждения введите графический ключ повторно и коснитесь **Подтвердить**.

Отключение или изменение графического ключа




1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Графический ключ**.
2. Введите текущий графический ключ
3. Выберите **Выкл** для отключения защиты при разблокировании экрана или выберите **Графический ключ** для создания нового графического ключа.

PIN

При активации данной функции защиты вам потребуется вводить PIN-код каждый раз для разблокирования планшета.

После пяти неудачных попыток введения PIN-кода планшет вынужденно блокирует последующие попытки в течение 30 секунд. После чего вы сможете опять повторить попытку.

Создание PIN-кода

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
2. На вкладке **Ввести PIN** введите PIN-код в поле для текста.
 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваш PIN-код должен быть не менее 4-х знаков.
3. Коснитесь **Продолжить**.
4. Для подтверждения введите PIN-код повторно и коснитесь **ОК**.

Отключение или смена PIN-кода




1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
2. Введите текущий PIN.
3. Выберите **Выкл** для отключения **PIN** или выберите PIN для смены PIN-кода.

Пароль

При активации данной функции защиты вам потребуется вводить пароль каждый раз для разблокирования планшета.

После пяти неудачных попыток введения пароля планшет вынужденно блокирует последующие попытки в течение 30 секунд. После чего вы сможете опять повторить попытку.

Создание пароля

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
2. На вкладке **Ввести пароль** введите пароль в поле для текста.
 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Пароль должен содержать не менее 4-х знаков и как минимум одну букву.
3. Коснитесь **Продолжить**.
4. Введите пароль повторно для подтверждения.
5. Коснитесь **ОК**.



Отключение или смена пароля

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
2. Введите текущий пароль.
3. Выберите **Выкл** для отключения пароля или **Пароль** для смены пароля.

Функция Face unlock

Данная функция защиты устройства использует переднюю камеру для распознавания вашего лица, чтобы разблокировать планшет.

Настройка функции Face unlock

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Face unlock**.
2. После прочтения предупреждения коснитесь **Установить**.
3. Выберите в помещении не слишком освещенное и не слишком темное место. Держа планшет на уровне глаз, коснитесь **Продолжить**.
4. Отрегулируйте положение планшета таким образом, чтобы ваше лицо находилось в зоне захвата изображения. После того, как планшет распознал ваше лицо, коснитесь **Продолжить**.
5. Установите запасной способ разблокировки планшета в случае, если функции Face unlock не удалось распознать ваше лицо.
6. Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

Отключение или смена пароля

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Face unlock**.
2. Введите **Графический ключ** или **PIN**, которые были созданы в качестве запасного способа разблокировки.
3. Выберите **Выкл** для отключения функции Face unlock или выберите **Face unlock** для смены сохраненного изображения.

Защита SIM-карты паролем блокировки SIM (только для моделей, оснащенных технологиями LTE/HSPA+)

Используйте PIN-код для защиты вашей SIM-карты от доступа посторонних лиц. После настройки PIN-кода вам потребуется вводить его каждый раз при включении планшета.

- △ **ВНИМАНИЕ!** SIM-карта будет заблокирована при трехкратном неверном введении PIN-кода. Для разблокирования SIM-карты введите PUK. Обратитесь к вашему оператору сотовой связи для получения PUK-кода.


Приложения

Камера

На планшетном компьютере установлена камера с автофокусом для высококачественной фото- и видеосъемки.

Работа с приложениями для фото и видео

Коснитесь  → Камера .



1. Экран видеискателя.
2. Коснитесь для открытия или закрытия меню параметров камеры.
3. Коснитесь для того, чтобы сделать фото или записать видео при включенном видеорежиме.
4. Коснитесь для переключения между режимами фото- и видеосъемки.


Копирования данных с планшета и на него


Вы можете переносить фото с вашего планшета на компьютер, используя внутреннее хранилище планшета или память карты microSD. Для переноса данных подключите планшет к вашему компьютеру посредством кабеля micro-USB.

Выберите карту microSD или внутреннее хранилище в качестве USB-накопителя


1. Подсоедините кабель micro-USB к планшету и компьютеру.
В статусной строке появится экран меню подключения USB-носителя.
При подключении вашего планшета к компьютеру в области уведомлений статусной строки появится значок подключения USB-носителя.
2. Выберите **Переносное устройство мультимедиа** для обнаружения вашего планшета в качестве USB-носителя.
3. Откройте **Мой компьютер** на вашем компьютере для размещения двух съемных носителей — внутреннее хранилище планшета и карта памяти microSD (если установлена).

4. Скопируйте необходимые данные (музыка, фото) из папки или диска на компьютере в один из съемных носителей — или наоборот.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Вышеописанные действия применимы для ОС Microsoft Windows и могут отличаться в зависимости от операционной системы на вашем компьютере.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Планшет не распознает карту памяти microSD или внутреннее хранилище устройства в случае, если они используются как USB-накопители. Пока планшет находится в режиме хранения мультимедиа, использование приложений, требующих сохранения и считывание данных на и с карты памяти microSD или внутреннего хранилища, недоступно (приложения для камеры и воспроизведения музыки и так далее). Отключите режим хранения мультимедиа для того, чтобы карта памяти microSD и внутреннее хранилище были распознаны планшетом.

Отключение режима хранения мультимедиа

1. Откройте экран.
2. Коснитесь значка USB .
3. Выберите **Камера (в режиме PTP)**.

Bluetooth



Технология беспроводного соединения Bluetooth позволяет вашему устройству подключаться к другим устройствам, оснащенным функцией Bluetooth для обмена данных посредством беспроводной связи.

При включенной функции Bluetooth ваш планшет находит и автоматически подключается к устройствам с активной функцией Bluetooth, которые уже были ранее сопряжены с вашим планшетом.

Когда функция Bluetooth включена, вы можете менять параметры обнаружения устройства следующим образом:

- **Доступен:** Ваш планшет виден другим устройствам.
- **Невидимый:** Другие устройства не видят ваш планшет. Однако, устройства, которые ранее уже подключались к планшету, смогут обнаружить и подключиться к нему в этом режиме.

Включение функции Bluetooth в режиме обнаружения

1. Коснитесь  → **Настройки**  → **Беспроводное соединение и Сети** → **Bluetooth**.
2. Включите функцию **Bluetooth**, сдвинув ползунок в положение **Вкл.**
3. Коснитесь **Доступен только известным устройствам** для обнаружения планшета устройствами в радиусе действия Bluetooth.

Соединение с устройством с функцией Bluetooth

1. При включенной функции Bluetooth планшет ищет все устройства с функцией Bluetooth в доступном радиусе и отображает их в **Доступные устройства**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для возобновления поиска коснитесь **ПОИСК УСТРОЙСТВ**.

2. Для подключения к выбранному устройству коснитесь значка с его названием.
3. После успешного соединения устройств, коснитесь значка с названием устройства для передачи данных.

Завершение соединения через Bluetooth

На экране соединения Bluetooth коснитесь  → **Разъединить** для завершения текущего соединения через Bluetooth.

Удаление соединений с ранее подключенными устройствами



На экране соединения Bluetooth коснитесь  → **Разъединить** для удаления всей информации, переданной между этим устройством и планшетом.

Галерея

Для просмотра и управления вашей фото- и видеогалерей коснитесь  → **Галерея** .

Обмен содержимым альбомов и удаление альбомов

Все фото и видео распределены в отдельные альбомы в зависимости от даты, источника, папок, в которых хранятся данные медиа. Например, фото, снятые камерой планшета находятся в альбоме **Камера**, а загруженные фото — в **Загруженные**.


1. Коснитесь и удерживайте альбом до появления меню параметров.
2. Коснитесь и удерживайте значки других альбомов, если вы также хотите просмотреть меню параметров для них.
 - Для того, чтобы поделиться выбранными альбомами, используя функцию Bluetooth, службу Google+, электронную почту, приложение Picasa и так далее, — коснитесь .
 - Удалить альбом — коснитесь .

Просмотр фото и видео

1. Коснитесь значка альбома для отображения эскизов всех фото и видео, содержащихся в нем.
2. Для просмотра фото или видео прокручивайте пальцем эскизы пока не найдете нужный вам.
3. Для выбора эскиза коснитесь и удерживайте до появления меню параметров.
4. Коснитесь и удерживайте значки других эскизов, если вы также хотите просмотреть меню параметров для них.
 - Для того, чтобы поделиться выбранными альбомами, используя функцию Bluetooth, службу Google+, электронную почту или Picasa, — коснитесь .
 - Удалить выбранные фото или видео — коснитесь .
 - Для установки фотографии в качестве обоев коснитесь и удерживайте фото до появления меню параметров, затем выберите  → **Установить фото в качестве** → **Обои**.
 - Для установки фотографии в качестве фото контакта коснитесь и удерживайте фото до появления меню параметров, затем выберите  → **Установить фото в качестве** → **Фото контакта**.

Отображение полноэкранного изображения

Коснитесь эскиза фото для отображения на весь экран.

- Перелистывайте фото для просмотра следующего или предыдущего изображения.
- Для открытия меню просмотра коснитесь любой области изображения.
- Для возврата к просмотру в масштабе эскиза коснитесь клавиши «Назад» .


Календарь

Используйте данное приложение для управления вашими встречами, событиями, важными датами.

Запуск приложения календаря

Коснитесь  → **Календарь**.

Добавление нового события

1. На экране приложения **Календарь** коснитесь  для редактирования нового события.
2. Введите название события, место, описание и установите такие параметры, как дата, время, повтор, напоминания и так далее.
3. Коснитесь **Готово** для сохранения события.


Часы

Используйте данное приложение для установки будильника, секундомера и обратного отсчета времени.

Запуск приложения Часы

Коснитесь  → **Часы**.

Установка будильника:

1. На главном экране приложения **Часы** коснитесь  для входа на основной экран будильника.
2. На экране меню будильника коснитесь  →  для добавления нового будильника.
3. Установите такие параметры, как время, сигнал будильника, длительность сигнала и так далее.
4. Коснитесь **ОК** и изменения будут сохранены.

Поиск и устранение неисправностей

Безопасность	Возможные причины	Возможные решения
PIN-код SIM-карты заблокирован.	Вы неверно ввели PIN-код три раза подряд.	Свяжитесь с вашим оператором сотовой сети для получения PUK-кода.
Неполадки системы	Возможные причины	Возможные решения
Аккумулятор не заряжается.	Аккумулятор или адаптер питания повреждены.	Свяжитесь с продавцом.
	Температура воздуха ниже 0°C или выше 35°C.	Используйте планшетный компьютер, избегая низких и высоких температур.
	Повреждено соединение между аккумулятором и адаптером питания.	Убедитесь, что разъемы неповреждены.
Не удается включить планшетный компьютер.	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.

Сокращено время ждущего режима.	Длительность ждущего режима зависит от настроек системы вашего оператора сети. Одна и та же модель планшета, использующая разных операторов, имеет разную длительность ждущего режима (только для моделей планшетов с технологией LTE/HSPA+).	Если вы находитесь в зоне с низким уровнем сигнала сети, переместитесь в зону с высоким уровнем сигнала сети или временно выключите планшет.
	Если вам не удастся подключиться к сети, планшет продолжает искать доступные сети, пытаясь определить положение станции сигнала. Этот процесс сокращает уровень заряда батареи и время ждущего режима.	Переместитесь в зону покрытия сети или временно выключите ваш планшет.

Проблемы с отправкой и/или получением сообщений	Возможные причины	Возможные решения
Не удается отправить или получить текстовое сообщение.	На вашем планшете включен режим полета и беспроводное соединение недоступно.	Потяните статусную панель вниз и выключите Режим полета .
	Низкий уровень сигнала сети.	Измените свое местоположение для улучшения приема сигнала.
Не удается отправить или получить сообщения электронной почты.	Соединение с Интернетом или параметры электронной почты были настроены неверно.	Проверьте подключение к сети и обратитесь к вашему поставщику услуг электронной почты для подтверждения настроек электронной почты.

Неполадки с Интернетом	Возможные причины	Возможные решения
Невозможно использовать широкополосное мобильное соединение.	Недействующая SIM-карта.	Обратитесь к вашему оператору сотовой сети.
	Вы находитесь вне зоны обслуживания сети.	Уточните зоны обслуживания сети у вашего оператора сотовой связи.
	Низкий сигнал сети.	Переместитесь к открытому пространству, если вы находитесь внутри здания (например, к окну).
	На вашем планшете включен режим полета и беспроводное соединение недоступно.	Потяните статусную панель вниз и выключите Режим полета.

Технические характеристики

Модель планшетного компьютера	Venue 7 3730, Venue 7 (с технологией HSPA+) Venue 8 3830, Venue 8 (с технологией HSPA+)	
Нормативная модель	T01C/T02D	
Нормативный тип	T01C001, T02C002/T02D001, T02D002	
Диапазон температур	0 °C – 35 °C (30 °F – 95 °F)	
Батарея	4100 мА/ч	
Размеры:	Venue 7	Venue 8
Высота	193 мм (7,60")	212 мм (8,35")
Ширина	118,20 мм (4,65")	130 мм (5,12")
Глубина	9,50 мм (0,37")	9,50 мм (0,37")