





LATITUDE 10 – ST2

Setup and Features Information

Views | Prikazi | Pohledy | Όψεις | Nézetek



Stylus (optional) | Písaljka (opcionální) | Ovládací pero (volitelné) | Γραφίδα (προαιρετικά) | Toll (opcionális)



- 1 smart card reader (optional)
- 2 front camera
- 3 camera LED
- 4 microphones
- 5 Ambient Light Sensor
- 6 memory card reader
- 7 power LED
- 8 power button
- 9 screen rotation lock button
- 10 touch screen
- 11 audio connector
- 12 USB connector
- 13 mini HDMI connector
- 14 start button
- 15 rear camera
- 16 camera flash
- 17 swappable battery
- 18 speakers
- 19 battery latch
- 20 battery status LED
- 21 dock/power connector
- 22 micro USB/power connector
- 23 finger print reader (optional)
- 24 security lock slot
- 25 volume decrease button
- 26 volume increase button
- 27 Pen Tip (replaceable)
- 28 Programmable button - right mouse click (default)
- 29 Eraser Tip

Informacije o postavljanju i značajkama Informace o nastavení a funkcích Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Az üzembe helyezésre és a funkciókra vonatkozó információk

- 1 čítač pametne kartice (opcionálno)
- 2 prednja kamera
- 3 LED žaruljica kamere
- 4 mikrofoni
- 5 Senzor za osvjetljenost prostora
- 6 čitač memorijskih kartica
- 7 LED žaruljica napajanja
- 8 gumb za uključivanje/ isključivanje
- 9 gumb za zaključavanje zakaćenja zaslona
- 10 dodirni zaslon
- 11 audio priključak
- 12 USB priključci
- 13 priključak mini HDMI
- 14 tipka za Start
- 15 stražnja kamera
- 16 bljeskalica kamere
- 17 zamjenjiva baterija
- 18 zvučnici
- 19 zasun za bateriju
- 20 LED žaruljica stanja baterije
- 21 priključak za spajanje/ napajanje
- 22 mikro USB/priključak napajanja
- 23 čitač otisaka prstiju (opcionálno)
- 24 utor za sigurnosno zaključavanje
- 25 gumb za smanjivanje glasnoće
- 26 gumb za povećanje glasnoće
- 27 Vršak olovke (zamjenjivi)
- 28 Gumb za programiranje - desni klik miša (zadano)
- 29 Vrh brisača

- 1 čtečka čipových karet (voliteľná)
- 2 predná kamera
- 3 indikátor LED kamery
- 4 mikrofóny
- 5 senzor okolního světla
- 6 čtečka paměťových karet
- 7 indikátor napájení
- 8 hlavní vypínač
- 9 tlačítko uzamknutí otáčení obrazovky
- 10 dotyková obrazovka
- 11 konektor USB
- 12 konektor mini HDMI
- 13 tlačítko pro spuštění
- 14 zadní fotoaparát
- 15 blesk fotoaparátu
- 16 vyměnitelná baterie
- 17 reproduktory
- 18 západka krytu baterie
- 19 kontrolka stavu baterie
- 20 konektor doku/napájení
- 21 konektor micro USB / napájecí konektor
- 22 čtečka otisků prstů (volitelná)
- 23 slot pro bezpečnostní zámek
- 24 tlačítko snížení hlasitosti
- 25 tlačítko zvýšení hlasitosti
- 26 špička pera (vyměnitelná)
- 27 programovatelné tlačítko - kliknutí pravým tlačítkem myši (výchozí)
- 28 hrot pro mazání

- 1 μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
- 2 μπροστινή κάμερα
- 3 ενδεικτική λυχνία κάμερας
- 4 μικρόφωνα
- 5 αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
- 6 μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 7 ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
- 8 κουμπί τροφοδοσίας
- 9 κουμπί κλειδώματος περιστροφής οθόνης
- 10 οθόνη αφής
- 11 σύνδεσμος ήχου
- 12 σύνδεσμος USB
- 13 μίνι σύνδεσμος HDMI
- 14 κουμπί έναρξης λειτουργίας
- 15 πίσω κάμερα
- 16 φλας κάμερας
- 17 ανταλλάξιμη μπαταρία
- 18 ηχεία
- 19 μάνταλο μπαταρίας
- 20 ενδεικτική λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- 21 σύνδεσμος αγκύρωσης/ τροφοδοσίας
- 22 μικροσύνδεσμος USB/τροφοδοσίας
- 23 μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
- 24 υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας
- 25 κουμπί μείωσης έντασης ήχου
- 26 κουμπί αύξησης έντασης ήχου
- 27 μύτη πένας (αντικαταστάσιμη)
- 28 προγραμματισμένο κουμπί - δεξί κλικ ποντικιού (προεπιλογή)
- 29 άκρη γόμας

- 1 SmartCard olvasó (opcionális)
- 2 elülső kamera
- 3 kamera LED
- 4 mikrofonok
- 5 Könyvezeti fény érzékelő
- 6 memóriakártya-olvasó
- 7 bekapcsolást jelző LED
- 8 főkapcsoló
- 9 képernyő elforgatást rögzítő gomb
- 10 érintő képernyő
- 11 audio csatlakozó
- 12 USB-csatlakozó
- 13 mini HDMI csatlakozó
- 14 indítógomb
- 15 hátulsó kamera
- 16 vaku
- 17 cserélhető akkumulátor
- 18 hangszórók
- 19 akkumulátor retesz
- 20 akkumulátor állapot LED
- 21 dokk-/tápcsatlakozó
- 22 micro USB/ tápcsatlakozó
- 23 ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
- 24 biztonsági zár nyílás
- 25 hangerőcsökkentő gomb
- 26 hangerőnövelő gomb
- 27 Tollhegy (cserélhető)
- 28 Programozható gomb - jobb oldali egér gomb (alapértelmezett)
- 29 Radírhegy

Specifications

NOTE: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your tablet. For more information regarding the configuration of your tablet, go to **Start Screen** → **Help and Support** and select the option to view information about your tablet.

Power	Coin-cell battery Input voltage Output Power	3 V CR2025 lithium ion 100-240 VAC 19.5V, 1.54A
Physical	Height (with security) Width Depth Weight (Minimum)	10.50 mm to 13.40 mm (0.41 inch to 0.53 inch) 274 mm (10.79 inches) 176.60 mm (6.95 inches) 685 grams (1.51 lb)
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

Specifikacije

NAPOМЕНА: Ponude se mogu razlikovati po regijama. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim tabletom. Za više informacija o konfiguraciji računala kliknite na **Početni zaslon** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o tabletu.

Snaga	Baterija na matičnoj ploči Ulazni napon Izlazna snaga	Litij-ionska baterija 3 V CR2025 100 - 240 VAC 19,5 V, 1,54 A
Fizičke karakteristike	Visina (sigurnosna) Širina Dubina Težina (minimalno)	10,50 mm do 13,40 mm (0,41 inča do 0,53 inča) 274 mm (10,79 inča) 176,60 mm (6,95 inča) 685 grama (1,51 lb)
Okruženje	Radna temperatura	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Technické údaje

POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující specifikace obsahují pouze informace, které musí být s tabletem dodány dle zákona. Další informace o konfiguraci tabletu získáte po klepnutí na položku **Obrazovka Start** → **Nápověda a podpora**, kde vyberete možnost zobrazení informací o tabletu.

Napájení	Článková baterie tvaru mince Vstupní napětí Výstupní výkon	3 V, CR2025, lithium-iontová 100 V až 240 V stř. 19,5 V, 1,54 A
Fyzické vlastnosti	Výška (s bezpečnostními prvky) Šířka Hloubka Hmotnost (minimální)	10,50 až 13,40 mm (0,41 až 0,53 palce) 274 mm (10,79 palce) 176,60 mm (6,95 palce) 685 gramů (1,51 lb)
Provozní prostředí	Provozní teplota	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

Προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να ποικίλλουν ανά περιοχή. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την αποστολή της ταμπλέτας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση της ταμπλέτας σας, πηγαίστε στις επιλογές **Οθόνη Έναρξη** → **Βοήθεια και υποστήριξη** και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για την ταμπλέτα σας.

Ισχύς	Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος Τάση εισόδου Ισχύς εξόδου	CR2025 ιόντων λιθίου 3 V 100-240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 19,5 V, 1,54 A
Φυσικά χαρακτηριστικά	Ύψος (με ασφάλεια) Πλάτος Βάθος Βάρος (ελάχιστο)	10,5 χιλιοστά έως 13,4 χιλιοστά (0,41 ίντσες έως 0,53 ίντσες) 274 χιλιοστά (10,79 ίντσες) 176,6 χιλιοστά (6,95 ίντσες) 685 γραμμάρια (1,51 λίβρες)
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος	Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)


Műszaki adatok

MEGJEGYZÉS: A kínált opciók régióként eltérőek lehetnek. Az alábbi műszaki adatok csak azok a műszaki adatok, amelyeket mellékelni kell a törvény előírásai szerint. A táblaszámítógép konfigurációjára vonatkozó bővebb információért kattintson a **Start képernyő** → **Súgó és támogatás** lehetőségre, azután válassza ki a táblaszámítógép adatait megjelenítő opciót.

Tápfeszültség	Gombelem Bemeneti feszültség Kimeneti teljesítmény	3 V CR2025 lítium-ion 100-240 V váltakozó áram 19,5 V, 1,54 A
Fizikai jellemzők	Magasság (biztonsági funkciókkal) Szélesség Mélység Súly (minimális)	10,50 mm - 13,40 mm (0,41 hüvelyk - 0,53 hüvelyk) 274 mm (10,79 hüvelyk) 176,60 mm (6,95 hüvelyk) 685 gramm (1,51 font)
Környezet	Üzemi hőmérséklet	0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)



078N2MA00



Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2012 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

© 2012 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli rozšiřování a kopírování těchto materiálů bez písemného svolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázáno.

Οι πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση.

© 2012 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν υπάρχει γραπτή άδεια της Dell Inc.

A jelen dokumentumban tartalmazott információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

© 2012 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A Dell Inc. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani.

Regulatory Model Regulatorni model Směrniceový model Μοντέλο σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις Szabályozó modell	T05G
Regulatory Type Regulatorna vrsta Směrniceový typ Τύπος σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις Szabályozó típus	T05G001




Press the power button to turn on the tablet.

Pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili tablet.

Stiskněte tlačítko napájení a tablet zapněte.

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να θέσετε σε λειτουργία την ταμπλέτα.

Nyomja meg a tápfeszültség gombját a táblaszámítógép bekapcsolásához.



Start screen

You can get to the Start screen by swiping in from the right edge of your screen and tapping the **Start charm**.

Or point the mouse at the lower or upper right corner of the screen and then click the **Start charm**.

Close App

If you're using a mouse, click the top of the app and drag it to the bottom of the screen. If you're using touch, drag the app to the bottom of the screen.



NOTE: When you're not using an app, Windows will remain open in the background and it will close eventually.

Shutdown

- Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Settings. If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click **Settings**.
- Tap or click **Power**, and then tap or click **Shut down**.



Početni zaslon

Početni zaslon možete dobiti potezanjem s desnog ruba vašeg zaslona i dodirivanjem **ikone Start**.

Ili usmjerite miša u donji ili gornji desni kut zaslona i potom kliknite na **ikonu Start**.

Zatvori aplikaciju

Ako koristite miša, kliknite na vrh aplikacije i povucite je na dno zaslona. Ako koristite dodir, povucite aplikaciju na dno zaslona.

NAPOMENA: Kada ne koristite aplikaciju, prozor će u pozadini ostati otvoren i eventualno će se zatvoriti.

Isključi

- Povucite iz desnog ruba zaslona i dotaknite Postavke. Ako koristite miša, usmjerite ga u gornji desni kut zaslona, pomaknite pokazivač miša dolje i potom kliknite na **Postavke**.
- Dotaknite ili kliknite na **Napajanje** i potom dotaknite ili kliknite na **Isključi**.

More Information

For regulatory and safety best practices see the safety and regulatory documents that shipped with your tablet and the regulatory compliance website at www.dell.com/regulatory_compliance.

See www.dell.com for additional information.

Više informacija

Za pravne i sigurnosne informacije pogledajte sigurnosne i pravne dokumente koji su isporučeni s vašim tabletom i web-mjesto zakonske odredbe o usklađenosti na www.dell.com/regulatory_compliance.

Za dodatne informacije pogledajte www.dell.com.

Obrazovka Start

K obrazovce Start se dostanete tak, že prstem přejedete od pravé části obrazovky směrem do středu a klepnete na **symbol Start**.

Alternativně můžete přejet ukazatelem myši do pravého dolního nebo horního rohu obrazovky a kliknout na **symbol Start**.

Ukončení aplikace

Jestliže používáte myš, klikněte na horní část okna aplikace a přetáhněte ji do dolní části obrazovky. Jestliže používáte dotykové ovládání, přetáhněte aplikaci do dolní části obrazovky.

POZNÁMKA: Když s aplikacemi nepracujete, systém Windows zůstane otevřený na pozadí a bude ukončen později.

Vypnutí

- Přejedte prstem od pravé části obrazovky směrem do středu a klepněte na možnost Nastavení. Jestliže používáte myš, přejděte do pravé horní části obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a klikněte na možnost **Nastavení**.
- Klepněte nebo klikněte na položku **Napájení** a pak na možnost **Vypnout**.

Další informace

Informace o vzorových postupech stran předpisů a požadavků naleznete v dokumentech, které jste obdrželi s tabletem, a na webových stránce s informacemi o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Další informace najdete na stránkách www.dell.com.

Οθόνη Start (Έναρξη)

Για να φτάσετε στην οθόνη Start (Έναρξη), μετακινήστε οριζόντια το δάχτυλό σας ξεκινώντας από τη δεξιά άκρη της οθόνης σας και χτυπήστε ελαφρά το **σύμβολο Έναρξη**.

Ή στρέψτε το ποντίκι προς την κάτω ή την πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και ύστερα κάντε κλικ στο **σύμβολο Έναρξη**.

Κλείσιμο εφαρμογής

Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε κλικ στο πάνω μέρος της εφαρμογής και σύρετέ την ως το κάτω μέρος της οθόνης. Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα αφής, σύρετε την εφαρμογή ως το κάτω μέρος της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή, τα Windows θα παραμείνουν ανοιχτά στο παρασκήνιο και τελικά θα κλείσουν.

Τερματισμός λειτουργίας

- Μετακινήστε οριζόντια το δάχτυλό σας ξεκινώντας από τη δεξιά άκρη της οθόνης και μετά χτυπήστε απαλά την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στρέψτε το προς την πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- Χτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στην επιλογή **Τροφοδοσία** και ύστερα χτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στην επιλογή **Τερματισμός λειτουργίας**.

Περισσότερες πληροφορίες

Για τις άριστες πρακτικές σε θέματα κανονιστικών διατάξεων και ασφαλείας, ανατρέξτε στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με την ταμπλέτα σας και αφορούν θέματα ασφαλείας και κανονιστικών διατάξεων καθώς και στον ιστότοπο για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο www.dell.com.

Start képernyő

A Start képernyő úgy jeleníthető meg, hogy az ujját elhúzza a képernyő jobb oldali szélétől és a **Start szimbólumra** koppint.

Az egér mutatóját vigye a képernyő jobb felső vagy alsó sarkába, majd kattintson a **Start szimbólumra**.

Alkalmazás bezárása

Ha egeret használ, kattintson az alkalmazás tetejére és húzza le a képernyő aljára. Ha az érintőképernyőt használja, az alkalmazást húzza le a képernyő aljára.

MEGJEGYZÉS: Amikor nem használ alkalmazást, a Windows nyitva marad a háttérben, és egy idő után bezár.

Leállítás

- Az ujját hozza el a képernyő jobb oldali szélétől, majd koppintson a Beállítások lehetőségére. Ha egeret használ, kattintson a képernyő jobb felső sarkába, az egér mutatóját húzza lefelé, majd kattintson a **Beállítások** lehetőségére.
- Koppintson vagy kattintson a **Tápellátás** lehetőségre, majd koppintson vagy kattintson a **Leállítás** lehetőségre.

Bővebb információ

A szabályozási és biztonsági legjobb gyakorlatokért olvassa el a biztonsági és szabályozási dokumentációt, amelyet a táblaszámítógépéhez kapott, illetve lásd a megfelelőiségi weboldalt a www.dell.com/regulatory_compliance címen.

Bővebb információért lásd: www.dell.com.