

Dell Command | Intel vPro Out of Band

Versión 3.1

Guía del usuario



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Resumen.....	5
Novedades.....	5
Sistemas operativos admitidos.....	5
Sistemas operativos cliente compatibles.....	5
Sistemas operativos compatibles con los sistemas cliente administrados a través de AMT.....	6
Sistemas operativos de servidor compatibles.....	6
Capítulo 2: Instalación de Dell Command Intel vPro Out of Band.....	7
Requisitos previos para instalar Dell Command Intel vPro Out of Band.....	7
Instalación de Dell Command Intel vPro Out of Band.....	7
Uso de la opción Repair (Reparar) en el instalador.....	8
Actualización desde el plug-in Dell Intel vPro AMT versión 1.1 o 1.0.....	8
Desinstalación de Dell Command Intel vPro Out of Band.....	8
Capítulo 3: Uso de Dell Command Intel vPro Out of Band.....	9
Inicio de Dell Command Intel vPro Out of Band.....	9
Antes de utilizar Dell Command Intel vPro Out of Band.....	9
Configuración de WinRM.....	9
Configuración.....	10
Configuración de la cuenta.....	10
Configuración de la cuenta KACE.....	10
Indicaciones.....	11
KVM.....	11
Cola de tareas.....	11
Registro.....	12
Aprovisionamiento mediante USB.....	12
Aprovisionamiento mediante un dispositivo USB.....	12
Selección de clientes.....	13
Indicaciones.....	13
Filtros recomendados y opcionales.....	14
Políticas.....	14
Configurar suscripciones.....	15
Estado de la suscripción.....	17
Eventos.....	18
Configuración de clientes.....	19
Configuración del perfil de energía.....	19
Configuración del orden de arranque.....	19
Configuración de los ajustes del BIOS.....	20
Configuración de contraseñas del BIOS.....	21
Operaciones.....	22
Establecer sesiones KVM.....	22
Aplicación de la administración de energía.....	22
Borrar datos en el cliente.....	23
Generación de informes.....	24

Programación de informes.....	24
Recuperación de informes.....	25
Cola de tareas.....	25

Resumen

Dell Command | Intel vPro Out of Band para Microsoft Windows Server 2011/2012/2012 R2/2016/2019 Essentials es una aplicación fácil de usar que proporciona una solución de administración fuera de banda. La aplicación le permite administrar sistemas cliente de manera remota, independientemente del estado de alimentación del sistema.

Puede utilizar Dell Command | Intel vPro Out of Band para realizar las siguientes tareas:

- **Aprovisionamiento de USB** : provisione y configure sistemas cliente habilitados para Intel AMT
- **Selección de clientes**: descubra y agregue sistemas cliente provisionados recientemente
- **Indicaciones**: supervise, diagnostique y administre clientes de manera remota mediante filtros de fuerza de tareas de administración distribuida (DMTF)
- **Configuración de cliente** : configure los ajustes del sistema cliente;
 - **Perfil de alimentación**: configure y aplique la política de alimentación preferida
 - **Orden de arranque**: configure o cambie el orden de arranque
 - **Configuración del BIOS**: configure y actualice la configuración del BIOS
 - **Contraseñas del BIOS**: borre, establezca o especifique la longitud de las contraseñas de **Administrador** y del **Sistema** .
- **Operaciones**: realice operaciones remotas:
 - **KVM Connect**: configure y ejecute sesiones de KVM
 - **Administración de energía**: administre la configuración de alimentación de manera remota
 - **Borrado de datos de cliente**: formatee las unidades de disco duro del cliente de manera remota
- **Informes**: genere informes para capacidad de administración fuera de banda, sistemas provisionados, estado de la batería e inventario de hardware.
- **Línea de espera de tareas**: supervise el progreso y los detalles de las tareas

Temas:

- [Novedades](#)
- [Sistemas operativos admitidos](#)

Novedades

Esta versión de Dell Command | Intel vPro Out of Band es compatible con las siguientes funciones nuevas:

- Compatibilidad con Microsoft Windows Server 2019 Essentials
- Configuración del BIOS actualizada

Sistemas operativos admitidos

A continuación, se muestran los tipos y las versiones específicas de sistemas operativos compatibles con esta aplicación.

Sistemas operativos cliente compatibles

- Windows 10 de 32 bits
- Windows 10 de 64 bits
- Windows 10 Professional de 32 bits
- Windows 10 Professional de 64 bits
- Windows 10 Enterprise de 32 bits
- Windows 10 Enterprise de 64 bits
- Windows 8.1 de 32 bits
- Windows 8.1 de 64 bits

- Windows 8.1 Professional de 32 bits
- Windows 8.1 Professional de 64 bits
- Windows 8.1 Enterprise de 32 bits
- Windows 8.1 Enterprise de 64 bits
- Windows 8 de 32 bits
- Windows 8 de 64 bits
- Windows 8 Professional de 32 bits
- Windows 8 Professional de 64 bits
- Windows 7 Professional de 32 bits
- Windows 7 Professional de 64 bits
- Windows 7 Ultimate de 32 bits
- Windows 7 Ultimate de 64 bits

Sistemas operativos compatibles con los sistemas cliente administrados a través de AMT

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7

Sistemas operativos de servidor compatibles

- Windows Server 2019 Essentials
- Windows Server 2016 Essentials
- Windows Server 2012 R2 Essentials
- Windows Server 2012 Essentials
- Windows Small Business Server 2011 Essentials

Instalación de Dell Command | Intel vPro Out of Band

En este capítulo, se proporcionan los pasos para instalar, desinstalar y actualizar Dell Command | Intel vPro Out of Band para Microsoft Windows Server 2011/2012/2012 R2/2016/2019 Essentials.

Temas:

- Requisitos previos para instalar Dell Command | Intel vPro Out of Band
- Instalación de Dell Command | Intel vPro Out of Band
- Uso de la opción Repair (Reparar) en el instalador
- Actualización desde el plug-in Dell Intel vPro AMT versión 1.1 o 1.0
- Desinstalación de Dell Command | Intel vPro Out of Band

Requisitos previos para instalar Dell Command | Intel vPro Out of Band

En esta sección, se enumeran los requisitos previos para instalar Dell Command | Intel vPro Out of Band:

- Instale Windows Server 2011/2012/2012 R2/2016/2019 Essentials. Para obtener detalles sobre cómo instalar Windows Server 2011 Essentials, consulte el sitio de Microsoft TechNet en technet.microsoft.com/library/home-client.aspx; para obtener detalles sobre cómo instalar Windows Server 2012/2012 R2 Essentials, consulte el sitio de Microsoft TechNet en technet.microsoft.com/library/jj200119.aspx; y, para obtener detalles sobre cómo instalar Windows Server 2016 Essentials, consulte el sitio de Microsoft <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server-essentials/get-started/get-started>.
- Descargue e instale el servicio de configuración e instalación de Intel (Intel SCS), versión 11.x o superior
- Instale la versión .Net 4.5.2 del perfil de cliente o una superior.

Instalación de Dell Command | Intel vPro Out of Band

Antes de continuar, asegúrese de que inició sesión como administrador en el sistema donde desea instalar Dell Command | Intel vPro Out of Band.

1. Vaya a dell.com/support/downloads.
2. Descargue el archivo instalador de Dell Command | Intel vPro Out of Band.
3. Ejecute el archivo .exe.
Se mostrará la pantalla **Bienvenido** de Dell Command | Intel vPro Out of Band.
4. Haga clic en **Siguiente**.
Se muestra el **Contrato de licencia**.
5. Seleccione la opción **Acepto los términos del contrato de licencia** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Se mostrará la pantalla **Seleccione el origen de datos de los sistemas cliente**.
6. Seleccione el origen de datos del sistema cliente:
 - **Cientes configurados de Dell Command | Intel vPro Out of Band**
 - **Cientes configurados de Dell KACE**
7. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pantalla **Listo para instalar el programa**.
8. Haga clic en **Instalar**.
Después de finalizar la instalación, aparecerá la pantalla **La instalación se completó correctamente**.
9. Haga clic en **Finalizar**.

 **NOTA:** Seleccione la opción **Mostrar el registro de Windows Installer** para revisar los registros de instalación.

Uso de la opción Repair (Reparar) en el instalador


Esta función repara los problemas de instalación que puedan haber ocurrido cuando instaló Dell Command | Intel vPro Out of Band.

1. Abra **Panel de control > Programas y características**.
2. Haga clic con el botón secundario en **Dell Command | Intel vPro Out of Band** y, a continuación, haga clic en **Reparar**.
3. Ejecute el paquete `DCIV_Setup_3_1_0.exe` desde la carpeta en la cual descargó el paquete. Aparece la pantalla **Bienvenido** para Dell Command | Intel vPro Out of Band.
4. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
5. En la siguiente ventana, seleccione **Reparar** y haga clic en **Siguiete**. Aparece la pantalla **Listo para modificar el programa**.
6. Haga clic en **Instalar**. Una vez finalizada la instalación, aparece la pantalla **La instalación se completó correctamente**.
7. Haga clic en **Finalizar**.

Seleccione la opción **Mostrar el registro del instalador de Windows** para revisar los registros de instalación.

Actualización desde el plug-in Dell Intel vPro AMT versión 1.1 o 1.0

Ejecute el instalador de Dell Command | Intel vPro Out of Band para actualizar desde la versión 1.0/1.1 de Dell Intel vPro AMT a la versión 3.1 de Dell Command | Intel vPro Out of Band. Para obtener más información, consulte [Instalación de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).

 **NOTA:** Los datos específicos del cliente, como el sistema operativo y la etiqueta de servicio, no están disponibles después de la actualización a Dell Command | Intel vPro Out of Band versión 3.1, en sistemas cliente descubiertos mediante Dell Intel vPro AMT versión 1.0 o 1.1. Para recuperar datos específicos del cliente tras la actualización, vuelva a descubrir los sistemas cliente. Para obtener más información, consulte [Selección de clientes](#).

Desinstalación de Dell Command | Intel vPro Out of Band

Para desinstalar Dell Command | Intel vPro Out of Band, utilice uno de los siguientes métodos:

- Mediante Windows: Abra **Panel de control > Programas y características**; haga clic con el botón derecho del ratón en **Dell Command | Intel vPro Out of Band** y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**.
- Con el desinstalador de aplicaciones: haga doble clic en el archivo `.exe`, seleccione **Eliminar** y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de desinstalación.

Uso de Dell Command | Intel vPro Out of Band

En este capítulo se presentan las diversas operaciones que puede realizar después de instalar Dell Command | Intel vPro Out of Band para Microsoft Windows Small Business Server (SBS) 2011/2012/2012 R2/2016 Essentials.

Temas:

- Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band
- Antes de utilizar Dell Command | Intel vPro Out of Band
- Configuración
- Aprovisionamiento mediante USB
- Selección de clientes
- Indicaciones
- Configuración de clientes
- Operaciones
- Generación de informes
- Cola de tareas

Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band

En los sistemas que ejecutan Windows Server 2011 Essentials:

Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Dell** > **Dell Command | Intel vPro Out of Band**.

En los sistemas que ejecutan Windows Server 2012/2012 R2 Essentials:

Inicie la pantalla **Inicio**, navegue hasta la lista de **Aplicaciones** y haga clic en **Dell Command | Intel vPro Out of Band**.

En los sistemas que ejecutan Windows Server 2016 Essentials:

Inicie el menú **Inicio**, navegue hasta la lista de **Aplicaciones** y haga clic en **Dell Command | Intel vPro Out of Band**.

Antes de utilizar Dell Command | Intel vPro Out of Band

Antes de utilizar Dell Command | Intel vPro Out of Band para administrar sistemas cliente mediante el sistema fuera de banda:

- Aprovechne el sistema cliente con Intel SCS.
- Desactive los firewall que estén activos.
- Configure WinRM. Consulte [Configuración de WinRM](#).
- Aprovechne los sistemas cliente con un dispositivo USB. Consulte [Aprovisionamiento mediante un dispositivo USB](#).
- Configure una cuenta en Dell Command | Intel vPro Out of Band para administrar los sistemas cliente. Consulte [Configuración de cuenta](#).
- Detecte los sistemas cliente de la red que tengan activado Intel Active Management Technology (AMT). Consulte [Selección de clientes](#).

Configuración de WinRM

NOTA: Configure el firewall de sistemas del cliente para aceptar comandos de WinRM.

NOTA: Para recuperar la configuración actual de WinRM, utilice el siguiente comando: `winrm get winrm/config`. Si utiliza una configuración controlada por objetos de política de grupo, el comando muestra esta información.

En el sistema cliente, si WinRM no se configuró, escriba el siguiente comando en un símbolo del sistema administrativo.

1. Introduzca `winrm quickconfig`.

2. Presione **y** para continuar si aparece la petición **Desea configurar winrm?**
3. `winrm set winrm/config/client @{AllowUnencrypted="true"}`
4. `winrm set winrm/config/client/auth @{Digest="true"}`
5. `winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="MANAGEMENT_SERVER_IP_ADDRESS"}`
WinRM está configurado.

Configuración

En la ventana **Configuración** puede configurar y establecer las preferencias de los distintos componentes de la aplicación, como los siguientes:

- Configuración de la cuenta
- Indicaciones
- KVM
- Cola de tareas
- Registro

Configuración de la cuenta

Puede configurar la cuenta por medio de la cual desea administrar los sistemas cliente que tengan AMT activado.


1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en el ícono de configuración.
En la pantalla **Configuración**, aparecerá la pestaña **Configuración de la cuenta**.
3. Configure los siguientes ajustes:
 - Información de la cuenta del **sistema operativo**.
 - Información de la cuenta de **AMT Management Engine**.

Si tiene instalado Dell Command | Intel vPro Out of Band para administrar el sistema KACE AMT, también puede configurar los siguientes valores:

- Credenciales de sistema operativo para clientes AMT aprovisionados
 - Credenciales de AMT ME para clientes AMT aprovisionados
 - Credenciales K1000 para la API de inventario
 - Información del servidor proxy para la conexión del K1000
4. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de la cuenta KACE


Configure los ajustes de la cuenta KACE donde instaló Dell Command | Intel vPro Out of Band en una red administrada por KACE.

 **NOTA:** La opción para configurar los ajustes de la cuenta KACE no estará disponible a menos que haya instalado Dell Command | Intel vPro Out of Band en una red administrada por KACE.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
2. Haga clic en el ícono **Configuración**.
3. Haga clic en la pestaña **Configuración de cuenta KACE**.
4. Configure los siguientes ajustes:
 - **Nombre del servidor KACE:** el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor donde el software KACE está instalado.
 - **Nombre de usuario del servidor KACE:** el nombre de usuario de la cuenta administrador del servidor KACE.
 - **Contraseña del servidor KACE:** la contraseña de la cuenta administrador del servidor KACE.
 - De manera opcional, puede marcar la casilla de verificación **Mostrar contraseña**.
5. Haga clic en **Aceptar**.


Indicaciones

Configure los ajustes de las indicaciones, tales como Días de retención y Dirección IP de escucha.

1. Inicie la aplicación Dell Command | Intel vPro Out of Band.
2. Haga clic en el ícono de configuración.
En la pantalla **Configuración**, aparecerá la pestaña **Indicaciones**.
3. Configure los siguientes ajustes:
 - **Días de retención:** el número de días que los eventos del cliente se almacenan en la base de datos y que varía desde un mínimo de 7 días hasta un máximo de 180 días. Los eventos se eliminan una vez que se cumple el período de días de retención.
 - **Días de reintento:** el número de días que el servicio de indicaciones intenta conectar el servicio AMT en el cliente. El valor predeterminado y máximo de número de días de reintento es 3.
 - **Intentos por día:** número de veces en un día que el servicio de indicaciones intenta conectar el servicio AMT en el cliente. El valor predeterminado y máximo de número de intentos por día es 3.
 - **Dirección IP de escucha:** seleccione entre las direcciones IP disponibles en el servidor local una dirección IP de escucha. El valor predeterminado es la primera dirección IP de la lista de direcciones IP disponibles del servidor local.
 **NOTA:** Si hay suscripciones activas en ejecución, no podrá cambiar la dirección IP o el número de puerto de escucha.
 - **Número de puerto:** es el número del puerto de la dirección IP de escucha. El valor predeterminado es 65000.
4. Haga clic en **Aceptar**.


Cancelación de todas las suscripciones

Utilice el botón **Cancelar todas las suscripciones** para eliminar las suscripciones de todos los clientes cuando las operaciones de indicaciones estén afectando negativamente el rendimiento de la red y desee reducir la congestión.

1. Inicie la aplicación Dell Command | Intel vPro Out of Band.
2. Haga clic en el ícono de configuración, en la parte superior derecha de la pantalla.
En la pantalla **Configuración**, aparecerá la pestaña **Indicaciones**.
3. Haga clic en **Cancelar todas las suscripciones**.
 **NOTA:** Puede que tome tiempo cancelar todas las suscripciones dependiendo de la cantidad de clientes actualmente suscritos.

KVM


Para especificar la duración de las sesiones de KVM y de consentimiento del usuario antes de que se agote el tiempo de espera:

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en el ícono de configuración.
3. En la pantalla **Configuración**, haga clic en **KVM**.
Aparecerá la pestaña **KVM**.
4. Especifique el tiempo de la sesión de consentimiento del usuario antes de que se agote el tiempo de espera en el campo **Expiración de tiempo de respuesta de consentimiento del usuario**.
5. Especifique el tiempo de la sesión de KVM antes de que se agote el tiempo de espera después de un período de inactividad en el campo **Expiración de tiempo de la sesión**.
 **NOTA:** Si deja el valor en cero, se desactivará la expiración de tiempo de la sesión.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Cola de tareas

Esta función le permite limitar el número de tareas completadas que se muestran en la ventana **Cola de tareas**.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).

2. En la pantalla **Inicio**, haga clic en el ícono de configuración.
 3. En la pantalla **Configuración**, haga clic en **Cola de tareas**. Aparecerá la pestaña **Cola de tareas**.
 4. Configure los siguientes ajustes:
 - **Cola de tareas**: para actualizar automáticamente la cola de tareas, mueva el conmutador a la posición de **encendido**.
 - **Período de actualización**: establezca el período de actualización de la cola de tareas entre 15 y 900 segundos.
 - **Límite del historial**: establezca el número de tareas para conservar en la base de datos de la cola de tareas entre 7 y 1095.
-  **NOTA:** A medida que se crean tareas nuevas, solo se eliminan las tareas completadas, canceladas o anuladas.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Registro

Configure las preferencias en cuanto al nivel de registro y la ubicación de los registros que desea capturar con Dell Command | Intel vPro Out of Band.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. En la pantalla **Inicio**, haga clic en el ícono de configuración.
3. En la pantalla **Configuración**, haga clic en **Registros**. Aparecerá la pestaña **Registros**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable **Nivel de registro**:
 - **Ninguno**: no se capturan registros.
 - **Normal**: registro típico para sistemas cliente que funcionan con normalidad. Este **nivel de registro** es el ajuste recomendado.
 - **Depuración**: registro detallado para la solución de problemas inesperados.
5. Haga clic en **Examinar...** para elegir la ubicación donde se crearán los archivos de registro.
6. Para ver los registros existentes, haga clic en **Ver carpeta**.
7. Haga clic en **Aceptar**.



Aprovisionamiento mediante USB

Antes de administrar fuera de banda sistemas cliente basados en Intel Active Management Technology, aprovisione los sistemas cliente para AMT.

Aprovisionamiento mediante un dispositivo USB

Los sistemas cliente de la red deben adquirir un certificado de aprovisionamiento digital antes de implementar la aplicación Intel Management and Security Status mediante configuración remota.

Para exportar el hash del certificado a los sistemas cliente mediante un dispositivo de almacenamiento USB:

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
Aparecerá la pantalla **Aprovisionamiento mediante USB**.
2. Ingrese su contraseña de Management Engine (ME) en la sección **Contraseña actual** y, a continuación, ingrese una **Nueva contraseña** para AMT y confírmela.
 -  **NOTA:** La contraseña de AMT debe contener un mínimo de ocho caracteres y estar compuesta de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos, con excepción de **., _ y "**.
 -  **NOTA:** Si está ingresando la **Contraseña actual** por primera vez en Management Engine (ME), la contraseña predeterminada es *admin*.
3. En **Unidad USB**, haga clic en **Examinar** y busque la ubicación del dispositivo de almacenamiento USB.
4. Seleccione el formato de unidad del dispositivo de almacenamiento USB.

5. Seleccione la opción **Habilitar configuración remota de la política de consentimiento del usuario** si desea que el administrador anule la política de consentimiento del usuario del sistema cliente.
6. Seleccione la opción **Aprovisionamiento OOB (si se activa, los paquetes de saludo se iniciarán inmediatamente)** si desea que los paquetes de saludo se envíen inmediatamente.
7. Seleccione la opción **Registros de consumibles** para registrar los sistemas provisionados.
8. Seleccione el tipo de **Algoritmo Hash** que utilizó para crear el archivo del certificado.
9. Examine y seleccione el **Archivo de certificado** que desea aplicar en los sistemas cliente para el aprovisionamiento AMT.
10. Ingrese un nombre para el archivo de certificado.
11. Haga clic en **Crear clave**.
Se creó la unidad de aprovisionamiento USB.

Selección de clientes

Esta función permite detectar a los sistemas cliente Dell provisionados en la red.

NOTA: Si instaló Dell Command | Intel vPro Out of Band para administrar activos Dell KACE AMT, la función de detección no estará disponible, ya que el software de Dell KACE gestiona las operaciones de detección.

NOTA: El firewall de Windows puede bloquear la detección de los sistemas cliente desde Dell Command | Intel vPro Out of Band. Compruebe que el firewall esté deshabilitado antes de ejecutar una tarea de detección.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Selección de clientes**.
3. En **Método de detección**, seleccione el método que desea usar para detectar el sistema cliente:
 - **Por DNS:** busca sistemas cliente en el mismo dominio donde se está ejecutando Dell Command | Intel vPro Out of Band.
 - **Por rango de IP:** especifique un rango de IP para buscar los sistemas cliente Dell.
4. Seleccione en la lista **Clientes detectados** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón > para mover los sistemas seleccionados o presione el botón >> para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
5. Seleccione una de las siguientes opciones para modificar la lista de sistemas cliente que se agregan a la base de datos.
 - **Agregar solo sistemas cliente nuevos:** se agregan los sistemas cliente no detectados anteriormente desde la lista de sistemas cliente seleccionados.
 - **Agregar o actualizar sistemas cliente:** se agregan y actualizan todos los sistemas cliente seleccionados.
 - **Borrar los sistemas cliente seleccionados:** se borran los sistemas cliente seleccionados de la lista de sistemas cliente detectados.
6. Haga clic en **Finalizar**.
NOTA: Espere hasta que el sistema cliente se agregue a la base de datos DCIV, luego pase el puntero del ratón para ver datos específicos del cliente, como el sistema operativo o la etiqueta de servicio.

Indicaciones

La aplicación Dell Command | Intel vPro Out Of Band ofrece una función de indicaciones que le permite supervisar, diagnosticar y administrar clientes de forma remota por medio de filtros de grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) (indicaciones) para supervisar cada cliente.

NOTA: Puede encontrar más información acerca de los filtros DMTF en el sitio web de DMTF: www.dmtf.org.

Las indicaciones le permiten supervisar eventos de diagnóstico como los siguientes:

- Falla de la placa base
- Error de la CPU
- Falla del suministro de energía
- Falla de subsistema de memoria

La función de indicaciones tiene las siguientes funcionalidades:

- Configuración: para ajustar los datos de configuración de la función.
- Políticas: asocie filtros con una política para aplicar en uno o más clientes.

- Configurar suscripciones: asocie políticas con los clientes de la red y aplique las políticas en los clientes.
- Estado de la suscripción: vea y administre suscripciones.
- Eventos: vea, administre y exporte eventos.

Filtros recomendados y opcionales

Algunas indicaciones tienen un alto tráfico de mensajes: cuando se aplican a un cliente, es probable que estos filtros generen una gran cantidad de mensajes, por lo que deben utilizarse con extrema precaución. Para evitar la congestión en la red, solo se puede aplicar un filtro opcional a un único cliente en la red a la vez. Los filtros admitidos son los siguientes:

Filtros recomendados

- Intel® AMT: CorePlatform

Filtros opcionales

⚠ PRECAUCIÓN: Utilice los siguientes filtros opcionales con mucho cuidado, ya que pueden afectar el rendimiento de la red. Una de las mejores formas de usar estos filtros es aplicar un solo filtro opcional a un cliente específico durante un breve período para diagnosticar problemas.

- Ninguno: valor predeterminado
- Intel® AMT: Platform
- Intel® AMT: ME Presence
- Intel® AMT: Features
- Intel® AMT: User
- Intel® AMT: FW ProgressEvents
- Intel® AMT: All

Políticas

En la pantalla Políticas puede ver las políticas de indicaciones que se han creado previamente y también realizar las siguientes tareas:

- Crear una política nueva
- Editar una política
- Eliminar una política

La tabla se puede ordenar en orden ascendente o descendente en cualquiera de los campos; para hacerlo, haga clic en el título de la columna correspondiente.

Crear una política

1. Haga clic en **Indicaciones > Políticas**.
2. Haga clic en **Nuevo**.
Se abrirá la pantalla Crear política.
3. Ingrese un nombre para la política. El nombre no debe coincidir con un nombre de política existente, solo puede contener caracteres alfanuméricos y espacios, y puede tener hasta 64 caracteres de longitud.
4. Seleccione los filtros que desea incluir en la política. Para crear una política nueva, debe seleccionar al menos un filtro, pero no más de dos filtros que incluyan el filtro CorePlatform (recomendado) y uno de los filtros opcionales. Consulte [Filtros recomendados y opcionales](#) para obtener información sobre qué filtros utilizar y cuándo hacerlo.

i **NOTA:** Solo puede seleccionar un filtro opcional para incluir en una política.


5. Haga clic en **Aceptar**.
La nueva política aparecerá en la tabla Políticas.

i **NOTA:** La política se considerará "activa" tan pronto se incluya en una o más suscripciones.

Editar una política

1. Haga clic en **Indicaciones > Políticas** en el panel de la izquierda.


2. Seleccione la política que desea editar.


 **NOTA:** Solo se pueden editar las políticas inactivas.

Se activará el botón Editar.


3. Haga clic en el botón **Editar**.
Se abrirá la pantalla Editar política.

4. Realice los cambios deseados en la política.

 **NOTA:** Para guardar la política, debe seleccionar al menos un filtro.


 **PRECAUCIÓN:** Utilice los filtros opcionales con mucho cuidado, ya que pueden afectar el rendimiento de la red. Una de las mejores formas de usar estos filtros es aplicar un solo filtro opcional a un cliente específico durante un breve período para diagnosticar problemas.

5. Haga clic en **Aceptar**.

 **NOTA:** Las políticas no estarán activas hasta que se incluyan en una suscripción.

Eliminar una política

1. Haga clic en **Indicaciones > Políticas** en el panel de la izquierda.
2. Seleccione la política que desea eliminar.

 **NOTA:** Solo se pueden eliminar las políticas inactivas.

Se activará el botón Eliminar.

3. Haga clic en el botón **Eliminar**.

Configurar suscripciones

Una suscripción es una colección de una política con uno o más clientes seleccionados de la red. En la ventana Configurar suscripciones puede ver las suscripciones que se han creado previamente, además de realizar las siguientes operaciones:

- Crear una nueva suscripción
- Editar una suscripción
- Eliminar una suscripción
- Suscribir (aplicar una suscripción a los clientes seleccionados)
- Cancelar suscripción (eliminar la suscripción de un cliente)

Cada fila de suscripción puede estar en uno de varios estados:

- Pendiente
- En ejecución
- Deteniéndose
- Completo
- Completa con errores
- Detenido

Para ordenar la tabla de suscripciones por cualquiera de los campos en orden ascendente o descendente, haga clic en el título de la columna correspondiente. Columnas de la tabla Suscripciones:

- Nombre de la suscripción
- Operación
- Modificador: modifica la operación. Actualmente, Detener es el único modificador.
- Estado: el estado de la suscripción. Si un solo cliente permanece en el estado Pendiente o Reintentar, el estado de la suscripción será Completa con errores.
- Nombre de la política
- Filtros de política
- Clientes: si hay un cliente incluido en la suscripción, el nombre de dominio completo (FQDN) se mostrará en la tabla. Para ver una lista de FQDN de clientes incluidos en la suscripción en caso de que haya más de uno, haga clic en **Varios** . . . hipervínculo en la columna.

Para actualizar la tabla Suscripciones, haga clic en el botón Actualizar.

Crear una suscripción

i **NOTA:** Para crear una suscripción, debe tener creada al menos una política y contar con clientes disponibles.

1. Haga clic en **Indicaciones > Configurar suscripciones** y, a continuación, haga clic en el botón **Nueva**. Aparecerá la pantalla Crear suscripción.
2. Ingrese el nombre de la suscripción. El nombre debe ser único, debe contener solamente caracteres alfanuméricos y espacios, y la longitud no debe superar los 64 caracteres.
3. Seleccione la política que desee incluir en la suscripción.
4. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pantalla Seleccionar clientes.
5. También puede usar los filtros de **Buscar clientes** para limitar la lista de clientes disponibles.

i **NOTA:** Si la política que seleccionó para esta suscripción solo contiene el filtro recomendado, puede seleccionar varios clientes de la lista de clientes disponibles para aplicar esta suscripción. Sin embargo, si la política que seleccionó para esta suscripción contiene uno de los filtros opcionales, solo podrá elegir un cliente.

6. Seleccione uno o más clientes según corresponda en la lista de la izquierda y, a continuación, muévalos a la lista de la derecha.
7. Haga clic en **Finalizar**.

Editar una suscripción

1. Haga clic en **Indicaciones > Configurar suscripciones**.

i **NOTA:** No se puede editar una suscripción activa.

2. Seleccione la suscripción que desea editar.
3. Haga clic en el botón **Editar**. Aparecerá la pantalla Editar suscripción.
4. Realice los cambios necesarios en la pantalla **Editar suscripción** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Realice los cambios necesarios en la pantalla **Editar cliente seleccionado** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Eliminar una suscripción

1. Haga clic en **Indicaciones > Configurar suscripciones**.

i **NOTA:** No se puede eliminar una suscripción activa.

2. Seleccione la suscripción que desea eliminar.
3. Haga clic en el botón **Eliminar**.

Aplicar una suscripción

i **NOTA:** No se puede aplicar una suscripción nueva si no está configurada la dirección IP de escucha. Haga clic en **Configuración > Indicaciones** para establecer una dirección IP de escucha.

i **NOTA:** No se puede aplicar una suscripción nueva que contenga uno o más filtros y uno o más clientes que coincidan con los de una suscripción existente activa.

i **NOTA:** No se puede aplicar una suscripción que incluya uno de los filtros opcionales cuando hay otra suscripción activa que contiene uno de los filtros con tráfico intensivo de mensajes.

i **NOTA:** Si hay una tarea Cancelar todas las suscripciones en curso, no podrá hacer, cancelar ni detener suscripciones.

i **NOTA:** Si el servicio de indicaciones (DellAweSvc) no está en ejecución, no podrá hacer, cancelar ni detener suscripciones. Compruebe el estado del servicio en la consola de servicios.

1. Haga clic en **Indicaciones > Configurar suscripciones**.
2. Seleccione la suscripción que desea aplicar.
3. Haga clic en **Suscribir**.

Cancelar una suscripción

i **NOTA:** Si hay una tarea Cancelar todas las suscripciones en curso, no podrá hacer, cancelar ni detener suscripciones.

i **NOTA:** Si el servicio de indicaciones (DellAweSvc) no está en ejecución, no podrá hacer, cancelar ni detener suscripciones. Compruebe el estado del servicio en la consola de servicios.

1. Haga clic en **Indicaciones > Configurar suscripciones**.
2. Seleccione la suscripción que desea cancelar.
3. Haga clic en **Cancelar suscripción**.

Estado de la suscripción

En la pantalla Estado de la suscripción puede ver el estado de las suscripciones. Para cada suscripción que haya creado y para cada uno de los filtros incluidos en la política de suscripción, los clientes a los que se haya aplicado la suscripción se mostrarán en una línea separada (número de filtros x número de clientes = número de entradas en la tabla por suscripción). Cada fila de suscripción/cliente puede estar en uno de varios estados:

- Listo
- Reintento pendiente
- En proceso
- Ejecución satisfactoria
- Falla
- Detenido

Para ordenar la tabla de suscripciones por cualquiera de los campos en orden ascendente o descendente, haga clic en el título de la columna correspondiente. Columnas de la tabla:

- Nombre de la suscripción
- Operación
- Modificador
- Estado
- Cliente
- Filtro de políticas

Para actualizar la tabla Estado de la suscripción, haga clic en el botón Actualizar.

Detener una suscripción

Si una o más filas de una suscripción indican el estado Listo, En proceso o Reintento pendiente, podrá detener la suscripción. Detener una suscripción no afectará a ninguna de las filas de la suscripción que estén en los estados Realizada o Error. Una vez que haya detenido una suscripción, podrá volver a la pantalla **Configurar suscripción** y editar, eliminar, aplicar o cancelar la suscripción.

i **NOTA:** Cuando se detiene la suscripción en un cliente, la detención se aplica en todos los clientes donde se aplicó dicha suscripción.

1. Haga clic en **Indicaciones > Estado de la suscripción**.
2. Seleccione la suscripción que desea detener.
3. Haga clic en **DETENER SUSCRIPCIÓN**.


Eventos

La pantalla Eventos muestra una lista con las indicaciones que aparecen cuando se aplica una suscripción. En esta pantalla no solo verá la lista de eventos, sino que además podrá exportar la lista a un archivo *.csv. Cuando ya no necesite realizar un seguimiento de ciertos tipos de eventos, puede agregar el ID de mensaje del evento a una lista negra; los eventos seguirán ocurriendo, pero no se almacenarán hasta que los quite de la lista negra.

La lista de eventos se puede ordenar solo por la columna de fecha. En la lista de eventos se muestra además esta información:

- Cliente: el sistema cliente que generó el evento.
- ID de mensaje: tipo de evento; varios eventos pueden compartir el mismo ID de mensaje.
- Descripción: breve descripción del evento.
- Gravedad: los niveles de gravedad posibles del evento son Desconocido, Otro, Información, Advertencia, Menor, Mayor, Crítico y Fatal.
- Tipo de alerta: los tipos de alerta posibles son Otro, Comunicaciones, Calidad de servicio, Error de procesamiento, Dispositivo, Medioambiental, Cambio de modelo y Seguridad.


Se proporciona un contador de eventos en la parte superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón Actualizar para actualizar el conteo de eventos y la lista de eventos.

 **NOTA:** El contador de eventos es un conteo de todos los eventos almacenados y no de los eventos que se muestran en la lista de eventos.

Visualización de eventos

Para ver la lista de eventos:

1. Haga clic en **Indicaciones > Eventos** en el panel de la izquierda.
2. De forma opcional, utilice un filtro para restringir los eventos que se muestran en la lista de eventos:


 **NOTA:** El contador de eventos es un conteo de todos los eventos almacenados y no de los eventos que se muestran en la lista de eventos.

- a. Haga clic en **CONFIGURACIÓN DE FILTRO**.
Aparecerá la pantalla **Configuración de filtro de evento**.
- b. Seleccione un método de filtro: Ninguno, Cliente, ID de mensaje, Cliente o ID de mensaje.
- c. Haga clic en **Siguiente**. Según la opción de filtro seleccionada, seleccione un **Cliente** o un **ID de mensaje**.
- d. Haga clic en **Finalizar**.
La lista de eventos se actualiza.

Agregar eventos a la lista negra

Para evitar que tipos específicos de eventos (ID de mensaje) aparezcan en la lista de eventos, agréguelos a la lista negra:

1. Haga clic en **Indicaciones > Eventos** en el panel de la izquierda.
2. Seleccione los ID de mensaje que desea agregar a la lista negra poniendo una marca de verificación en los cuadros correspondientes.
3. Haga clic en **AGREGAR A LA LISTA NEGRA**.
Los ID de mensaje de los eventos seleccionados se agregarán a la lista negra.

 **NOTA:** Cuando se agrega un ID de mensaje a la lista negra, los eventos previos con el mismo ID de mensaje permanecen en la lista de eventos y solo los nuevos eventos que tengan ese ID de mensaje se descartarán.

 **NOTA:** Agregar todos los eventos a la lista negra significa que todos o casi todos los eventos nuevos se descartarán.

Eliminar eventos de la lista negra

Para eliminar ID de mensaje de la lista negra para que no se descarten esos tipos de eventos:

1. Haga clic en **Indicaciones > Eventos** en el panel de la izquierda.
2. Haga clic en **ADMINISTRAR LISTA NEGRA**.
Aparecerá la pantalla Lista negra de eventos. Puede ordenar los eventos en la lista negra por los campos ID de mensaje o Descripción.
3. Seleccione los ID de mensaje que desea eliminar de la lista negra poniendo una marca de verificación en los cuadros correspondientes.
4. Haga clic en **ELIMINAR DE LA LISTA NEGRA** y, a continuación, haga clic en **CERRAR**.
Los eventos nuevos que contengan los ID de mensaje eliminados ya no se descartarán y se mostrarán en la lista de eventos.

Exportar eventos

Para exportar una lista de eventos a un archivo *.cvs:

1. Haga clic en **Indicaciones > Eventos** en el panel de la izquierda.
2. Seleccione los eventos que desea exportar poniendo una marca de verificación en los cuadros correspondientes.
3. Haga clic en **EXPORTAR. . .**
4. Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el archivo de lista de eventos y haga clic en **Guardar**.
Los eventos seleccionados se guardan en el archivo *.cvs.

Configuración de clientes

Le permite configurar el perfil de energía, el orden de arranque, los ajustes del BIOS y las contraseñas del BIOS en los sistemas cliente de destino.

Configuración del perfil de energía

Defina los diferentes perfiles de energía en los sistemas cliente administrados por Dell Command | Intel vPro Out of Band. Puede controlar funciones tales como Wake On LAN (WOL), encendido, apagado por falla de alimentación, etc., en los distintos estados de energía (S0 a S5) del sistema cliente.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Configuración de cliente > Perfil de energía**.
3. Seleccione la política de energía para los equipos portátiles y móviles. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.
4. Busque los sistemas cliente a los que desea aplicar los paquetes de energía.
5. Seleccione en la lista **Clientes detectados** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
7. Puede elegir aplicar los cambios de inmediato o programar que se ejecuten en otro momento.
Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ejecutar ahora:** los cambios en los perfiles de energía se aplican inmediatamente.
 - **Ejecutar en:** los cambios en los perfiles de energía quedarán en cola en la **Cola de tareas**.

i **NOTA:** Puede iniciar la **Cola de tareas** para ver la lista de tareas completadas y pendientes.

i **NOTA:** Si los sistemas cliente no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea después de que el sistema cliente vuelva a estar en línea.
8. Proporcione un nombre a la tarea que está ejecutando y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pestaña **Resumen**.
9. Haga clic en **Finalizar**.
Se abrirá la ventana Cola de tareas y, en función de cómo haya programado la tarea, esta comenzará inmediatamente o permanecerá en la cola.

Configuración del orden de arranque

Cambie o configure el orden de arranque en los sistemas cliente que desee. En los sistemas cliente con dispositivos de arranque heredados, la función Orden de arranque le permite realizar cambios en la secuencia de arranque de una sola vez o permanentes.

i **NOTA:** La función **Orden de arranque** no se admite en el modo de arranque **UEFI**.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Configuración de cliente > Orden de arranque**.
3. En la tabla se muestran todos los dispositivos de arranque posibles. Para cambiar el orden de arranque:

- Desplace los dispositivos de arranque hacia arriba o hacia abajo haciendo clic en las flechas **arriba** o **abajo** en la parte inferior de la tabla.
 - Desactive los dispositivos de arranque marcando o desmarcando la casilla de verificación que está al lado de cada dispositivo.
4. Seleccione una de las opciones de configuración:
 - **Configuración de arranque de una vez:** si desea modificar el orden de arranque solo por un ciclo de reinicio.
 - ⓘ **NOTA:** Si no selecciona esta opción, el orden de arranque se cambiará de forma permanente.
 - **Continuar en caso de error:** si desea que la ejecución de la tarea continúe en los sistemas cliente siguientes cuando se produzca un error, seleccione la opción **Continuar en caso de error**. De lo contrario, la ejecución de la tarea se detendrá en el primer sistema cliente si se encuentra un error.
 - **Reiniciar el cliente después de aplicar los cambios:** si desea reiniciar los sistemas cliente después de que se apliquen los cambios.
 5. Haga clic en **Siguiente**.
Se abrirá la pestaña **Seleccionar clientes**.
 6. Busque los sistemas cliente a los que desea aplicar los cambios en el orden de arranque.
 7. Seleccione en la lista **Clientes detectados** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón > para mover los sistemas seleccionados o presione el botón >> para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
 8. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
 9. Puede elegir aplicar los cambios de inmediato o programar que se ejecuten en otro momento.
Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ejecutar ahora:** los cambios en el orden de arranque se aplican inmediatamente y se muestra el estado **En ejecución** en la **Cola de tareas**.
 - **Ejecutar en:** los cambios en el orden de arranque quedarán en cola en la **Cola de tareas**.
 - ⓘ **NOTA:** Puede iniciar la **Cola de tareas** para ver la lista de tareas completadas y pendientes.
 - ⓘ **NOTA:** Si los sistemas cliente no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.
 10. Proporcione un nombre a la tarea que está ejecutando y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pestaña **Resumen**.
 11. Haga clic en **Finalizar**.
Se abrirá la ventana Cola de tareas y, en función de cómo haya programado la tarea, esta comenzará inmediatamente o permanecerá en la cola.

Configuración de los ajustes del BIOS

Esta función le permite configurar, cambiar y restablecer en forma remota la configuración del BIOS en uno o varios sistemas cliente. Los ajustes que aparecen en la tabla de configuración del BIOS corresponden a los nombres de configuración actuales del BIOS. Es posible que en los sistemas heredados se utilicen nombres distintos en ajustes específicos del BIOS, pero se accede a ellos mediante los nombres de configuración actualizados en la tabla de configuración del BIOS. Los nombres de configuración del BIOS que aparecen en cursiva se refieren a los ajustes del BIOS que solo están disponibles en los sistemas heredados.

ⓘ **NOTA:** Las opciones de configuración del BIOS admitidas varían para cada sistema cliente.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Configuración de cliente > Configuración del BIOS**.
3. Haga los cambios necesarios en la configuración del BIOS de los sistemas cliente.
4. De manera opcional, seleccione las opciones de procesamiento de tareas:
 - **Continuar con el procesamiento. No detenerse si hay errores.** La aplicación seguirá aplicando el siguiente ajuste del BIOS seleccionado al cliente actual y a los siguientes.
 - **Avanzar al siguiente cliente, pero dejar de procesar este cliente si hay errores.** La aplicación deja de aplicar los ajustes del BIOS al cliente que presenta el error y avanza a los otros clientes seleccionados.
 - **Reiniciar cliente después de aplicar los cambios**
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.
6. Busque los sistemas cliente a los que desea aplicar los ajustes del BIOS.

7. En la lista **Clientes disponibles**, seleccione los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
8. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
9. Puede elegir aplicar los cambios de inmediato o programar que se apliquen en otro momento.
Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ejecutar ahora:** la configuración de ajustes del BIOS se aplica inmediatamente y se muestra el estado **En ejecución** en la **Cola de tareas**.
 - **Ejecutar en:** la configuración de ajustes del BIOS está en espera en la **Cola de tareas**.

i **NOTA:** Puede iniciar la **Cola de tareas** para ver la lista de tareas completadas y pendientes.

i **NOTA:** Si los sistemas cliente Dell no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.
10. Proporcione una breve descripción de los cambios de atributos del BIOS que está aplicando y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pestaña **Resumen**.
11. Haga clic en **Finalizar**.
Se abrirá la ventana **Cola de tareas** y, en función de cómo haya programado la tarea, esta comenzará a ejecutarse automáticamente o permanecerá en la cola hasta que se ejecute en otro momento.

Configuración de contraseñas del BIOS

Esta función le permite administrar las contraseñas del BIOS, establecer contraseñas, eliminar contraseñas o cambiar los requisitos de longitud de las contraseñas.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Configuración de cliente > Contraseñas del BIOS**.
Aparecerá la pestaña **Contraseñas del BIOS**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** para eliminar la contraseña del **Administrador** o del **Sistema**.
i **NOTA:** Borre primero la contraseña del **Sistema** antes de borrar la contraseña del **Administrador**.
 - **Establecer:** ingrese y confirme la contraseña del **Administrador** o del **Sistema**.
i **NOTA:** Los sistemas cliente se deben reiniciar después de que se establecen las contraseñas de **Administrador** o **Sistema**.
 - **Longitud:** puede especificar la longitud mínima y máxima de las contraseñas de **Administrador** y **Sistema**.
4. Si desea que la ejecución de la tarea continúe en los sistemas cliente siguientes cuando se produzca un error, seleccione la opción **Continuar en caso de error**. De lo contrario, la ejecución de la tarea se detendrá en el primer sistema cliente si se encuentra un error.
5. Si desea reiniciar después de aplicar los cambios, seleccione la opción **Reiniciar después de aplicar los cambios**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.
7. Busque los sistemas cliente a los que desea aplicar los cambios en el orden de arranque.
8. Seleccione en la lista **Clientes disponibles** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
9. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
10. Puede elegir aplicar los cambios en la contraseña de inmediato o programar que se ejecuten en otro momento.
Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ejecutar ahora:** la configuración de contraseña del BIOS se aplica inmediatamente y se muestra el estado **En ejecución** en la **Cola de tareas**.
i **NOTA:** Si los sistemas cliente Dell no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.
 - **Ejecutar en:** la configuración de contraseña del BIOS está en espera en la **Cola de tareas**.
i **NOTA:** Puede iniciar la **Cola de tareas** para ver la lista de tareas completadas y pendientes.
11. Proporcione una breve descripción de los cambios que está aplicando y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pestaña **Resumen**.
12. Haga clic en **Finalizar**.

Se abrirá la ventana Cola de tareas y, en función de cómo haya programado la tarea, esta comenzará inmediatamente o permanecerá en la cola.

Operaciones

Esta función le permite configurar sesiones KVM, apagar, encender y reiniciar sistemas cliente Dell, y borrar de forma remota los discos duros de los sistemas cliente Dell.

Establecer sesiones KVM

Esta función le permite ver de forma remota el monitor principal y el monitor secundario (si existe) de los sistemas cliente con una tarjeta gráfica Intel. Para obtener más información, consulte la documentación de los sistemas cliente en dell.com/support/manuals.

NOTA: Antes de establecer una sesión KVM remota, deberá habilitar KVM en la interfaz Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx).

NOTA: Si la sesión de KVM expira después de un tiempo de inactividad, restablezca la sesión. Para especificar el período de tiempo de espera, consulte [KVM.KVM](#) en la página 11

Para establecer sesiones KVM con sistemas cliente remotos:

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Operaciones > Conectar KVM**.
Aparecerá la pestaña **Conectar KVM**.
3. Busque la lista de sistemas cliente donde desea establecer las sesiones KVM.
4. Seleccione un sistema cliente donde desea iniciar la sesión KVM y haga clic en **Conectar**.

Aplicación de la administración de energía

Esta función le permite apagar o reiniciar fácilmente el sistema cliente por medio del sistema operativo Windows habilitado por la operación AMT.


NOTA: El firewall de Windows puede bloquear la solicitud ordenada de energía de Dell Command | Intel vPro Out of Band.

1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.
Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. Haga clic en **Operaciones > Administración de energía**.
Aparecerá la pestaña **Administración de energía**.
3. Seleccione en la lista desplegable la opción de control de energía que desea ejecutar en los sistemas cliente.
4. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.
5. Busque el sistema cliente donde desea que se apliquen los cambios de administración de energía.
6. Seleccione en la lista **Clientes detectados** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón > para mover los sistemas seleccionados o presione el botón >> para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
7. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
8. Puede elegir aplicar la tarea de inmediato o programar que se ejecute en otro momento.
Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ejecutar ahora:** los cambios de administración de energía se aplican inmediatamente y se muestra el estado **En ejecución** en la **Cola de tareas**.
NOTA: Si los sistemas cliente Dell no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.
 - **Ejecutar en:** los cambios de administración de energía quedarán en cola en la **Cola de tareas**.
NOTA: Puede iniciar la **Cola de tareas** para ver la lista de tareas completadas y pendientes.
9. Proporcione una breve descripción de los cambios que está aplicando y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pestaña **Resumen**.

10. Haga clic en **Finalizar**.

Borrar datos en el cliente

 **PRECAUCIÓN:** Esta operación eliminará todos los datos de los sistemas cliente.

 **NOTA:** El borrado remoto del disco duro cliente puede tardar varias horas en completarse.

La función **Borrar datos en el cliente** permite borrar de forma remota los datos de los discos duros en los sistemas cliente admitidos.


1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.

Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).

2. Haga clic en **Operaciones > Borrar datos en el cliente**.

3. Después de seleccionar **Borrar datos en el cliente**, puede realizar una de las siguientes acciones:

- **Programar:** para programar una hora para borrar el disco duro en el sistema cliente. Para obtener más información, consulte [Programar el borrado de datos en el cliente](#).

 **NOTA:** Para programar una operación de borrado remoto de datos en el cliente, debe poder acceder al cliente a través de la red.

- **Recuperar:** para recuperar el estado del borrado del disco duro del sistema cliente. Para obtener más información, consulte [Recuperación del estado de borrado de datos del cliente](#).

Programación del borrado de datos en el cliente

La función Borrar datos en el cliente permite borrar de forma remota los datos de los discos duros en los sistemas cliente admitidos. Para programar el borrado de datos en el cliente:

1. Seleccione **Programar** y haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.

2. Busque los sistemas cliente en los que desea programar un borrado remoto de datos.

3. Seleccione en la lista **Clientes disponibles** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.

4. Haga clic en **Siguiente**.


5. Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.

6. Puede elegir aplicar la tarea de inmediato o programar que se ejecute en otro momento. Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:

- Ejecutar ahora: las operaciones de borrado de datos en el cliente se realizan inmediatamente y se muestra el estado En ejecución en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Si los sistemas cliente no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.

- Ejecutar en: las operaciones de borrado del disco del cliente se quedarán en cola en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Puede iniciar la Cola de tareas para ver la lista de tareas completadas y pendientes.


7. Proporcione una breve descripción de la tarea que se está realizando y haga clic en **Siguiente**.

 **NOTA:** Se recomienda ejecutar la tarea **Recuperar datos de borrado del cliente** para comprobar que los discos duros del sistema cliente se formatearon correctamente. Para obtener más información, consulte [Recuperar datos de borrado del cliente](#).

8. Haga clic en **Finalizar**.


Recuperación del estado de borrado del disco del cliente


 **NOTA:** La opción **Recuperar** solicita el estado de la operación de borrado de datos del cliente.

 **NOTA:** Después de que se emite el comando de borrado remoto del disco duro desde el servidor hacia el sistema cliente, el estado de la tarea cambia a **Completa**. El proceso de formateo del sistema cliente solo comenzará después de que el estado cambie a **Completa**.

Para recuperar el estado:

1. Seleccione **Recuperar** y haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.
2. Busque los sistemas cliente en los que desea recuperar el estado de borrado de datos del cliente.
3. Seleccione en la lista **Clientes disponibles** los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
6. Puede elegir aplicar la tarea de inmediato o programar que se ejecute en otro momento. Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Ejecutar ahora: el estado de las operaciones de borrado de datos del cliente se recupera inmediatamente y se muestra el estado En ejecución en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Si los sistemas cliente no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.
 - Ejecutar en: el estado quedará en cola en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Puede iniciar la Cola de tareas para ver la lista de tareas completadas y pendientes.
7. Proporcione una breve descripción de los cambios que está aplicando y haga clic en **Siguiente**. Aparece la pestaña **Resumen**.
8. Haga clic en **Finalizar**.

Generación de informes

Esta función le permite generar y ver informes detallados sobre capacidad de administración fuera de banda, aprovisionamiento, estado de la batería de sistemas cliente en laptops e informes de inventario de hardware de sistemas cliente únicos o múltiples. Estos informes se pueden exportar a una hoja de cálculo.


1. Inicie Dell Command | Intel vPro Out of Band.


Para obtener más información, consulte [Inicio de Dell Command | Intel vPro Out of Band](#).
2. En la pantalla **Inicio**, haga clic en **Informes**.
3. En la pantalla **Bienvenido** puede generar los siguientes informes:
 - **Capacidad de administración fuera de banda:** puede ver la configuración de AMT Management Engine de los sistemas cliente.
 - **Aprovisionamiento:** vea el estado de aprovisionamiento de todos los sistemas cliente de la red.
 - **Estado de la batería:** vea el estado de la batería de todos los sistemas cliente de la red que tengan AMT activado.
 - **Inventario de hardware:** recopile la información de inventario de todos los sistemas cliente de la red.
4. Después de seleccionar el tipo de informe que desea, puede realizar alguna de las siguientes acciones:
 - **Programar:** para obtener más información, consulte [Programación de informes](#).
 - **Recuperar:** para obtener más información, consulte [Recuperación de informes](#).

Programación de informes

Genere informes para sistemas cliente de la red seleccionados. Para programar un informe:

1. Haga clic en **Programar**. Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.
2. Busque la lista de sistemas cliente para los que desea ver un informe.
3. En la lista **Clientes disponibles**, seleccione los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados, o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.
4. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pestaña **Programar tarea**.
5. Puede elegir aplicar la tarea de inmediato o programar que se ejecute en otro momento. Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Ejecutar ahora: la tarea de programación de informe se aplica inmediatamente y se muestra el estado En ejecución en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Si los sistemas cliente no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.
 - Ejecutar en: la tarea de programación de informe quedará en cola en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Puede iniciar la Cola de tareas para ver la lista de tareas completadas y pendientes.

6. Proporcione un nombre a la tarea y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la pestaña **Resumen**.

7. Haga clic en **Finalizar**.

Se abrirá la ventana Cola de tareas y, en función de cómo haya programado la tarea, esta comenzará inmediatamente o permanecerá en cola.

Recuperación de informes

 **NOTA:** La recuperación de informes permite solicitar un informe de los datos recopilados a través de **Informes programados**.

Ver informes existentes. Para recuperar un informe:

1. Haga clic en **Recuperar**.

Aparecerá la pestaña **Seleccionar clientes**.

2. Busque la lista de sistemas cliente para los que desea ver un informe.

3. En la lista **Clientes disponibles**, seleccione los sistemas cliente que desea administrar y haga clic en el botón **>** para mover los sistemas seleccionados, o presione el botón **>>** para mover todos los clientes Dell detectados a la lista **Clientes seleccionados**.

4. Haga clic en **Siguiente**.


5. Puede elegir aplicar la tarea de inmediato o programar que se ejecute en otro momento.

Según el programa, seleccione una de las siguientes opciones:

- Ejecutar ahora: la tarea Recuperar informe se aplica inmediatamente y se muestra el estado En ejecución en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Si los sistemas cliente no están conectados a la red, vuelva a ejecutar la tarea.

- Ejecutar en: la tarea Recuperar informe quedará en cola en la Cola de tareas.

 **NOTA:** Puede iniciar la Cola de tareas para ver la lista de tareas completadas y pendientes.

6. Proporcione un nombre a la tarea y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la pestaña **Resumen**.

7. Haga clic en **Finalizar**.

Se abrirá la ventana Cola de tareas y, en función de cómo haya programado la tarea, esta comenzará inmediatamente o permanecerá en cola.

Cola de tareas

En la ventana **Cola de tareas** puede revisar las tareas programadas y completadas. También puede hacer clic en las siguientes opciones:

- **Actualizar:** para actualizar la cola de tareas.
- **Ver:** para obtener información detallada sobre una tarea específica en la cola de tareas. Haga clic en **Exportar** para exportar la información a un archivo Excel.
- **Volver a ejecutar:** ejecutar nuevamente una tarea que falló en algunos sistemas cliente y omitir aquellos sistemas cliente donde la tarea se ejecutó correctamente. Si una tarea se completó sin errores, la opción **Volver a ejecutar** restablecerá todos los sistemas cliente en la tarea.
- **Recuperar:** se ejecuta la recuperación de la tarea de informe (en lugar de la ruta de programación).
- **Editar:** para editar las tareas pendientes (que todavía no se ejecutan). Las tareas quedan en **Pendientes** mientras se realiza la edición.
- **Duplicar:** para duplicar todas las tareas pendientes, completadas y canceladas.
- **Cancelar:** para cancelar las tareas que todavía no están **Completadas**.